

Ersatzteil Geräteplatine GIF-51 (u/ID T25240-X, T27401-X)

Inhaltsverzeichnis

Zweck	2
Voraussetzung	2
Vorgehen	2
Produktgruppe Thermo-5	3
Produktgruppe Treat-5 und Clean-5	10
Stückliste	13

Zweck

Austausch Geräteplatine GIF-51 (A 4)

Voraussetzung



WARNUNG! Gefahr für Unbefugte

Umbauarbeiten am Gerät nur durch ausgebildetes Fachpersonal ausführen.

Deshalb:

 Unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fernhalten.



HINWEIS!

Umbauarbeiten am Gerät setzen Kenntnisse der Betriebsanleitung voraus.

Vorgehen



GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Beim Kontakt mit spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr.

Deshalb:

 Bei allen Arbeiten an der elektrischen Anlage, bei Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten Netzstecker ziehen oder externe Spannungsversorgung allpolig abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Gerät auf Spannungsfreiheit prüfen.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch Wegrollen oder Umkippen

Bei unebenen Boden oder nicht arretierten Rollen besteht die Gefahr, dass das Gerät wegrollt oder umkippt.

Deshalb:

- Umbauarbeiten nur auf ebenem tragfähigem Untergrund durchführen.
- Sicherstellen, dass die Rollen arretiert sind.

Produktgruppe Thermo-5

- 1. Hauptschalter ausschalten und Netzstecker ziehen.
- 2. Schrauben von Front lösen und Front nach unten klappen.
- **3.** Um die Geräteplatine GIF-51 (A 4) auszubauen, ist wie folgt vorzugehen:
- Alle Steckverbindungen entfernen.
- Litzen die durch Stromwandler (TA 1.1, 1.2, 1.3) geführt sind an Schütz bzw. Klemme lösen:

Litzenführt (von →	u ng nach)	Gerätetyp
KM 1	X 86	Baugrösse 1+2, 8 kW, 400/460 V
KM 1	XT 2	Baugrösse 1, 8 kW, 210 V
KM 1	XT 2	Baugrösse 2, 16 kW, 400/460 V
XT 2	V x.x	Baugrösse 2, 8+16 kW, 210 V
KM 1	FS 4	Baugrösse 3, Pumpentyp G_, L_, 6_, 8_

Schrauben auf den Seiten der GIF-51 entfernen.

- Bei Ölgeräten Füllstandsmessplatine (A 10) entfernen.
- **4.** Um die Geräteplatine GIF-51 (A 4) einzubauen, ist wie folgt vorzugehen:
- Bei Ölgeräten Füllstandsmessplatine (A 10) auf GIF-51 anschliessen.
- Neue GIF-51 einbauen und mit den Schrauben befestigen.
- Litzen durch Stromwandler (TA 1.1, 1.2, 1.3) führen und anschliessen (→ Abb. 1):

Litzenführung (von → nach)	Gerätetyp
KM 1 X 86	Baugrösse 1+2, 8 kW, 400/460 V
KM 1 XT 2	Baugrösse 1, 8 kW, 210 V
KM 1 XT 2	Baugrösse 2, 16 kW, 400/460 V
XT 2 V x.x	Baugrösse 2, 8+16 kW, 210 V
KM 1 FS 4	Baugrösse 3, Pumpentyp G_, L_, 6_, 8_

- Bei Baugrösse 3, Pumpentyp G_, L_, 6_, 8_ zusätzlich Litzen von Kabelstecker (X 63) durch Stromwandler (TA 1.2) führen und an Schütz (KM 4/A1, KM 5/A1) anschliessen (→ Abb. 2).
- Alle Steckverbindungen anschliessen.
- Kabel Hauptpumpe (X 62/X 64) anschliessen:
 - Spannung 200–220 V → Steckplatz X 62 (Dreieck)
 - Spannung 380–480 V → Steckplatz X 64 (Stern)



Abb. 1: Litzenführung Stromwandler



Abb. 2: Litzenführung Baugrösse 3 Pumpentyp G_, L_, 6_, 8_



Abb. 3: Spannungsvorwahl GIF-51

- **5.** Spannungsvorwahl an X 15 mit Steckbrücke (u/ID T21608) vornehmen:
- Netzspannung kontrollieren (→ Spezifikation Typenschild).
- Spannungsvorwahl einstellen (\rightarrow Abb. 3).



ACHTUNG! Gefahr durch Fehlanschlüsse

Falsche Spannungsvorwahl oder Fehlanschlüsse können zu Defekten am Gerät führen. Deshalb:

- Spannungsvorwahl und Anschlüsse kontrollieren.
- 6. Front hochklappen und befestigen.
- 7. Netzstecker anschliessen und Hauptschalter einschalten.

(J
5	
لے	

HINWEIS!

Das Gerät führt eventuell ein automatisches Software-Update aus.



Abb. 4: Eingabefenster Konfiguration



Abb. 5: Anzeige Software-Version

HINWEIS!

Bei unvollständiger Konfiguration wird der Warntext Fehleingabe angezeigt. Durch Abbrechen kann die Konfiguration verlassen werden um anschliessend ein Reset komplett durchzuführen.

8. Stand Software-Version überprüfen.



HINWEIS!

Software-Versionsbenennung:





Index (optional) Kalenderwoche Jahr

2.6 A
2.6 A
1.0 kW
9.1 kW
30 kW
60 K
1
iebsbereit

Abb. 6: Reset komplett

Service 🕨 K	onfiguration	n
Produktgrup	pe	TG
Gerätenumm	ner	1110-001
Baujahr		2020
Temperatur		160
Hydrauliksys	tem	z
Baugrösse		1
Heizung Typ		8
Pumpe Typ		4M
Vorlauf	25.0 °C	Betriebsbereit
Druck	0.0 bar	

Abb. 7: Konfiguration

9. Reset komplett durchführen

(bis Software-Version SW51-1 0849B)

→ unter Service \ Unterhalt mit Benutzerprofil "Unterhalt"

(ab Software Version SW51-1 0849B)

→ unter Service \ Konfiguration mit Benutzerprofil "Unterhalt"



HINWEIS!

Ab Software-Version SW51-1 0916 erfolgt der Zugriff auf das Menü Service \ Konfiguration über den Code **1?2?**.

10. Gerät konfigurieren

(bis Software Version SW51-2 1431)

→ unter Service \ Konfiguration mit Benutzerprofil "Unterhalt"



HINWEIS!

Bei Konfiguration beachten:

- Produktgruppe (→ Tabelle)
- Angaben auf Typenschild
- Anhang der Betriebsanleitung (bei Sonderausführungen)

Produktgruppe	Produkttyp
TG	Temperiergerät Thermo-5
TR	Wasseraufbereitungsgerät Treat-5
CL	Reinigungsgerät Clean-5

(ab Software Version SW51-2 1449)



HINWEIS!

Ab Software SW51-2 1449 erfolgt die Aufforderung der Konfiguration nach Netz EIN automatisch über das Eingabefenster (\rightarrow Abb. 8).

Warnung 🕨	Fehleingabe		
Gerät nicht v	vollständig k	onfiguriert.	
Konfiguratio	on einstellen	und übernehmen	
oder durch /	Abbrechen K	Configuration	
verlassen (Betrieb von Gerät nicht			
möglich).			
Baujahr			
Produktgruppe			
Gerätenummer 0000-000			
Vorlauf	25.0 °C	Betriebsbereit	
¹ Druck	0.0 bar		

Abb. 8: Eingabefenster Konfiguration

Sondergerät OEM Version Sondergerät OEM Typ

S	ervice 🕨 K	onfiguratio	n	
1	Folgende ۱	Nerte nur ei	ngeber	ı
•	wenn Konf	igurierung :	aus	
•	obigen Par	ametern nic	ht	
:	automatisc	h erfolgen l	kann !	
s	ondergerä	t OEM Typ		Е
s	Sondergerät OEM Version 1			
G	Grenztemperatur 160 °C			
۱N	Wärmeträger Wasser			
4	Vorlauf	25.0 °C	Betr	iebsbereit
	Druck	0.8 bar		

Abb. 9: Konfiguration Sondergerät

Zusätzlich bei Sondergeräten

Parameter Sondergerät OEM Typ und Sondergerät OEM Version unter Service \ Konfiguration gemäss Angaben auf Typenschild einstellen.



Sicherstellen, das Gerät drucklos ist
 (→ Manometer an Geräterückseite).

12. Gerät kalibrieren



Voraussetzung:

- Software Version >SW51-2_1540 installiert.
- Prüfvorrichtung HB-TP180/200 für Temperiergerät, Vorgehen siehe Betriebsanleitung von HB-TP180/200 (O8354-X).

13. Kalibrierung Drucksensor

bei Drucksensor System (BP 1)

- Aktuellen Druck System Istwert unter Anzeige \ Istwerte ablesen.
- Parameter Drucksensor 1 Offset unter Service \ Kalibrierung \ Druck gemäss folgender Berechnung einstellen:
- → Drucksensor 1 Offset neu = Drucksensor 1 Offset aktuell Drucksystem Istwert aktuell

0-20

0.0 bar

0.0 %

0.0 bar 0.0 %

Betriebsbereit

2 s

Service
Kalibrierung
Druck

Drucksensor 1 Steigung korr.

Drucksensor 2 Steigung korr.

25.0 °C

0.0 bar

Abb. 10: Drucksensor 1 kalibrieren

Typ Drucksensor

Drucksensor 1 Offset

Drucksensor 2 Offset

Drucksensor Filter

Vorlauf

Druck

S	ervice 🕨 K	alibrierung	Druck	
Т	yp Druckse	ensor		0-20
D	rucksenso	r 1 Offset		0.0 bar
D	Drucksensor 1 Steigung korr.			0.0 %
D	rucksenso	r 2 Offset		0.0 bar
Drucksensor 2 Steigung korr.			0.0 %	
D	rucksenso	r Filter		2 s
	Vorlauf	25.0 °C	Betrie	bsbereit
	Druck	0.0 bar		

Abb. 11: Drucksensor 2 kalibrieren

bei Drucksensor Vorlauf (BP 2)

- Aktuellen Druck Vorlauf unter Anzeige \ Istwerte ablesen
- Parameter Drucksensor 2 Offset unter Service \ Kalibrierung \ Druck gemäss folgender Berechnung einstellen:
- → Drucksensor 2 Offset neu = Drucksensor 2 Offset aktuell Druck Vorlauf aktuell
- 14. Kalibrierung Drucksensor kontrollieren
- Parameter Druck System Istwert bzw. Druck Vorlauf unter Anzeige \ Istwerte muss 0 bar ± 0,1 sein.
- Ist dies nicht der Fall, Punkt Drucksensor Kalibrierung wiederholen.



ACHTUNG!

Gefahr durch falsche Kalibrierung

Falsche Kalibrierungen können zu Gerätestörungen führen.

Deshalb:

Kalibrierung kontrollieren.

Service 🕨 Kali	brierung 🕨	Durchfluss	
Zustand Pump	e Tol.		30 %
Durchfluss int	. Offset	5.	0 년/min
Durchfluss int	. Steigung	korr.	0.0 %
Durchfluss int	. Filter		10 s
Durchfluss kal	ibrieren		AUS
Vorlauf	40.0 °C	Normalbet	rieb
1 Durchfluss	12.0 1/min		

Abb. 12: Durchfluss kalibrieren

Service ▶ K	alibrierung 🛛	Dure	hfluss
Zustand Pun	npe Tol.		30 %
Durchfluss i	nt. Offset		5.0 ५∕min
Durchfluss i	nt. Steigung	korr.	0.0 %
Durchfluss i	nt. Filter		10 s
Durchfluss I	kalibrieren		EIN
Vorlauf	40.0 °C	Betri	ebsbereit
Druck	0.8 bar		

Abb. 13: Durchfluss kalibrieren

15. Kalibrierung Durchfluss

(bis Software Version SW51-1 0849B)

- Gerät in Normalbetrieb bei 40 °C mind. 10 Minuten betreiben.
- Parameter Durchfluss int. Offset unter Service \ Kalibrierung \ Durchfluss auf 5 L/min einstellen.
- Absperrhahn zwischen Vor- und Rücklauf schliessen und 1 Minute warten.
- aktuellen Durchfluss ablesen.
- Parameter Durchfluss int. Offset einstellen gemäss folgender Berechnung:
- → Durchfluss int. Offset neu = 5 L/min Durchfluss aktuell
- Absperrhahn öffnen.

(ab Software Version SW51-1 0849B)

- Gerät in Normalbetrieb bei 40 °C mind. 10 Minuten betreiben.
- nur bei Wasser-Geräten: Falls vorhanden den Parameter Druckentlastung Gerät AUS unter Einstellung \ Diverses auf "AUS" stellen.
- Gerät über Taste 2 ausschalten und mind. 10 Sekunden warten.
- Parameter Durchfluss kalibrieren unter Service \ Kalibrierung \ Durchfluss intern auf EIN stellen.
- → Durchfluss wird automatisch kalibriert
- nur bei Wasser-Geräten: Falls vorhanden den Parameter Druckentlastung Gerät AUS unter Einstellung \ Diverses auf "EIN" stellen.
- Gerät über Taste 2 einschalten.

- **16.** Kontrolle Kalibrierung Durchfluss
- Gerät in Normalbetrieb bei 40 °C mindestens 5 Minuten nach der Kalibrierung betreiben.
- Absperrhahn zwischen Vor- und Rücklauf schliessen.
- Durchfluss geht auf 0 L/min zurück und Alarm ,Durchfluss null' wird gemeldet.





ACHTUNG!

Gefahr durch falsche Kalibrierung Falsche Kalibrierungen können zu Gerätestörungen führen. Deshalb:

- Kalibrierung kontrollieren.
- 17. Alarm quittieren und Absperrhahn öffnen.
- 18. Gerätefunktionen prüfen.
- **19.** Gerät über Taster 💯 ausschalten.

Produktgruppe Treat-5 und Clean-5

- **20.** Hauptschalter ausschalten, Netzstecker ziehen und Gerät entleeren.
- 21. Schrauben von Front lösen und Front nach unten klappen.
- 22. Um die GIF-51 (A 4) auszubauen, ist wie folgt vorzugehen:
- Alle Steckverbindungen entfernen.
- Schrauben auf den Seiten der Platine entfernen.
- Füllstandsmessplatine (A 10) ausstecken.
- **23.** Um die Geräteplatine GIF-51 (A 4) einzubauen, ist wie folgt vorzugehen:
- Füllstandsmessplatine (A 10) auf GIF-51 anschliessen.
- Neue GIF-51 einbauen und mit den Schrauben befestigen.
- Alle Steckverbindungen anschliessen.
- Kabel Hauptpumpe (X 62/X 64) anschliessen:
 - Spannung 200–220 V → Steckplatz X 62 (Dreieck)
 - Spannung 380–480 V → Steckplatz X 64 (Stern)
- **24.** Spannungsvorwahl an X 15 mit Steckbrücke (u/ID T21608) vornehmen:
- Netzspannung kontrollieren (→ Spezifikation Typenschild).
- Spannungsvorwahl einstellen (→ Abb. 15).

ACHTUNG!

Gefahr durch Fehlanschlüsse

Falsche Spannungsvorwahl oder Fehlanschlüsse können zu Defekten am Gerät führen.

Deshalb:

- Spannungsvorwahl und Anschlüsse kontrollieren.
- 25. Front hochklappen und befestigen.



Abb. 14: Front heruntergeklappt



Abb. 15: Spannungsvorwahl GIF-51

26. Netzstecker anschliessen und Hauptschalter einschalten.

Das Gerät führt eventuell ein automatisches

Warnung 🕨	Fehleingab	e				
Gerät nicht	Gerät nicht vollständig konfiguriert.					
Konfigurati	on einsteller	n und übernehmen				
oder durch Abbrechen Konfiguration						
verlassen (l	verlassen (Betrieb von Gerät nicht					
möglich).	möglich).					
Baujahr						
Produktgruppe						
Gerätenummer 0000-00						
Vorlauf	25.0 °C	Betriebsbereit				
¹ Druck	0.0 bar					

HINWEIS!

Software-Update aus.

HINWEIS!

Bei unvollständiger Konfiguration wird der Warntext Fehleingabe angezeigt. Durch Abbrechen kann die Konfiguration verlassen werden um anschliessend ein Reset komplett durchzuführen.

Abb. 16: Eingabefenster Konfiguration

Hilfe 🕨	Standardh	uld.	SIM51-2 1845			
Thire Juind Strong 1040						
Mit der	Taste 💷	wird d	as Hauptmenü			
aufgerufen.						
Die Tas	ste 🔟 dier	nt dem	Ein- und			
Aussch	Ausschalten des Gerätes.					
lm Standardbild erfolgt mit den Tasten 😭 , ♥ , 🕊 und 🎞 ein Schnellzugriff.						
, Vorla	uf 26	.7 °C	Betriebsbereit			
Druc	k 0	.0 bar				

Abb. 17: Anzeige Software-Version

S	ervice 🕨 Konf	iguratio	1
P	umpendruck 6	0Hz	68 m
P	umpen-Nenns	trom 50H	iz 1.4 A
Pumpen-Nennstrom 60Hz			iz 1.4 A
Pumpenleistung			0.5 kW
Anschlussleistung		0.6 kW	
Code Strommessung		1	
Faktor Tankvolumen		0.070 ५/mm	
Reset komplett			
1	Füllvolumen Druck VL	1.7 L 0.0 ^{bar}	Betriebsbereit

Abb. 18: Reset komplett

27. Stand Software-Version überprüfen.



Bsp.

 $\stackrel{\circ}{\sqcap}$

C

HINWEIS!

Die aktuell installierte Software-Version kann mittels Taste **a** im Grundbildschirm überprüft werden. Die Software-Version wird oben rechts angezeigt (\rightarrow Abb. 17).

Software-Versionsbenennung:



- 28. Reset komplett durchführen
- → unter Service \ Konfiguration mit Benutzerprofil "Unterhalt"



HINWEIS!

Ab Software-Version SW51-1 0916 erfolgt der Zugriff auf das Menü Service \ Konfiguration über den Code **1?2?**.

Montagean	leituna	M809	5-DE
montagoan	lonang		

Service 🖡 Konfiguratio	n		
Produktgruppe	TG		
Gerätenummer	1110-001		
Baujahr	2020		
Temperatur	160		
Hydrauliksystem	z		
Baugrösse	1		
Heizung Typ	8		
Pumpe Typ	4M		
Vorlauf 25.0 °C	Betriebsbereit		
Druck 0.0 bar			

Abb. 19: Konfiguration

29. Gerät konfigurieren

(bis Software Version SW51-2 1431)

→ unter Service \ Konfiguration mit Benutzerprofil "Unterhalt"



HINWEIS!

Bei Konfiguration beachten:

- Produktgruppe (\rightarrow Tabelle)
- Angaben auf Typenschild
- Anhang der Betriebsanleitung (bei Sonderausführungen)

Produktgruppe	Produkttyp
TG	Temperiergerät Thermo-5
TR	Wasseraufbereitungsgerät Treat-5
CL	Reinigungsgerät Clean-5

(ab Software Version SW51-2 1449)



Abb. 20: Eingabefenster Konfiguration

Service 🕨 K	alibrierung	Druck	
Typ Druckse	ensor		0-20
Drucksenso	r 1 Offset		0.0 bar
Drucksenso	r 1 Steigung	korr.	0.0 %
Drucksensor 2 Offset			0.0 bar
Drucksensor 2 Steigung korr.			0.0 %
Drucksenso	r Filter		2 s
Vorlauf	25.0 °C	Betrieb	sbereit
Druck	0.0 bar		

Abb. 21: Drucksensor 2 kalibrieren

HINWEIS!

Ab Software SW51-2 1449 erfolgt die Aufforderung der Konfiguration nach Netz EIN automatisch über das Eingabefenster (\rightarrow Abb. 20).

- 30. Kalibrierung Drucksensor
- Aktuellen Druck Vorlauf unter Anzeige \ Istwerte ablesen
- Parameter Drucksensor 2 Offset unter Service \ Kalibrierung \ Druck gemäss folgender Berechnung einstellen:
- → Drucksensor 2 Offset neu = Drucksensor 2 Offset aktuell Druck Vorlauf aktuell

- 31. Kalibrierung Drucksensor kontrollieren
- Parameter Druck System Istwert bzw. Druck Vorlauf unter Anzeige \ Istwerte muss 0 bar ± 0,1 sein.
- Ist dies nicht der Fall, Punkt Drucksensor Kalibrierung wiederholen.



- 32. Gerätefunktionen prüfen.
- 33. Gerät über Taster 💯 ausschalten.

Stückliste

			u/ID					
			Т27401	Т27401-1	Т27401-2	Т25240	Т25240-1	
Pos	Bezeichnung	u/ID	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	
01	Geräteplatine GIF-51	T27400	1	-	-	1	-	
02	Geräteplatine GIF-51 lackiert	T27400-1	-	1	-	-	1	
03	Geräteplatine GIF-51 UL	T27400-2	-	-	1	-	-	
04	Steckbrücke Spannungsvorwahl (auf X 15 montiert, standardmässig 400 V)	T21608	1	1	1	1	1	
05	Montageanleitung deutsch	M8095-DE	1	1	1	1	1	
06	Montageanleitung englisch	M8095-EN	1	1	1	1	1	
07	Montageanleitung französisch	M8095-FR	1	1	1	1	1	