

Kullanım kılavuzu HB-100/140/160/180Z2

Sıcaklık kontrol ünitesi



HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND

www.hb-therm.com

E-Mail info@hb-therm.ch Phone +41 71 243 65 30

Orijinal talimatın çevirisi

(Typenschild)

_ . . __ . . __ . . __ . . __ . . __ . . __ . . _

lçindekiler

Diz	zin		7
1	Gene	۱	9
	1.1	Bu kılavuzla ilgili bilgiler	9
	1.2	Sembollerin açıklaması	10
	1.3	Sorumluluğun sınırlandırılması	11
	1.4	Telif hakkı	11
	1.5	Garanti şartları	12
	1.6	Müşteri servisi	12
2	Emni	yet	13
	2.1	Kullanım amacı	13
	2.2	Müşterinin sorumluluğu	14
	2.3	Personel gereksinimleri	15
		2.3.1 Nitelikler	15
		2.3.2 Yetkisiz kişiler	16
	2.4	Kişisel koruyucu ekipman	17
	2.5	Belirli tehlikeler	18
	2.6	Güvenlik cihazları	20
	2.7	Çıkartmalar ve çıkartmalar	21
	2.8	Makineler için CE Uygunluk Beyanı	22
	2.9	UK Declaration of Conformity for Machinery.	23
3	Tekni	ik veri	24
	3.1	Genel bilgi	24
	3.2	Emisyonlar	25
	3.3	Çalışma koşulları	25
	3.4	Bağlantı değerleri	26
	3.5	İşletim sıvıları	
	3.6	İsim plakası	29
4	Үарі у	ve işlev	30
	4.1	Genel Bakış	30
	4.2	Kısa açıklama	30
	4.3	İşlevsel prensip	31
	4.4	Isı transfer ortamı	31
	4.5	Bağlantılar	32
	4.6	Ek ekipman	33
	4.7	Çalışma modları	34
		4.7.1 Ana çalışma modları	34
		4.7.2 Yardımcı modlar	34
	4.8	Çalışma ve tehlike bölgeleri	34
5	Nakliy	ye, paketleme ve depolama	35
	5.1	Taşıma için güvenlik notları	35
	5.2	Ulaşım	36
	5.3	Taşıma denetimi	37
	5.4	Paketleme	37

lçindekiler

5.5 5.6	Ambalaj Depolam	üzerindeki semboller	39 39
Kurulu		lavrava alma	40
Kurulu		devreye anna	40
0.1	Emmyet.		40
6.2	Kurulum	konumu için gereksinimler	41
6.3	Kurulum	çalışması	42
	6.3.1		42
	6.3.2	Su aritma	42
	6.3.3	Sistem suyu için ayrı bağlantı ayarlayın	43
	6.3.4	Sistem bağlantılarını kurma	44
	6.3.5	Veri arayüzlerini bağlayın	46
	6.3.6	Harici sensörü bağlayın	48
Kontro	I		49
7.1	Tuş takır	ทเ	49
	7.1.1	Tek bir birimdeki temel işlevler	49
	7.1.2	Tek bir ünitede temel işlevler ve	
		çalıştırma	50
	7.1.3	Modul olarak çalıştırılan ünite üzerindeki temel fonksivonlar	51
	7.1.4	Temel ekran	52
7.2	Çalışma	yapısı	54
7.3	Menü ya	pısı	55
Operas	svon		64
8.1	Sebeke A	ACIK	64
8.2	Yeni moo	düler birimlerin kavdedilmesi	65
8.3	Modüler	ünitelerin calısması icin özel özellikler	66
8.4	Tekil biriı	mi modüler birim olarak calıstırın	67
8.5	Acmak	3 3	68
	8.5.1	Normal operasvon	68
	8.5.2	Sizinti durdurucu	
	8.5.3	Harici sensör	70
	854	Mod 2 nominal değer	72
	855	Uzak mod	73
86	Kanatara	sk	76
0.0	861	Soğutma ve kapatma	77
	862	Kalın tahliyesi	
	863	Basınclı hava ile kalın tahliyesi	70
87	Acil durd	urma	
8.8	Frisim ha	aklarını tanımlayın	
0.0	8 8 1		01
	882	İslətim sürümünü əyərləyin	01
	0.0.2	Frisim kodunu dožistir	יט רס
80	0.0.3 Avorlar	Lışını Koduna deyişti	∠0 دو
0.9	Ayanai	Saat dilimini, tarihi vo caati ovorlomo	00 00
	0.J.I 80.0	Dahili ölcüm noktalarını tonımlayın	دە 4 م
	0.9.2		04
	0.9.3	Anantar saatini ayarla	ชว

lçindekiler

	8.9.4	Rampa programını ayarla	86
	8.9.5	Sistem suyunun döngüsel olarak	88
8.10	Sürec iz	leme	
0110	8.10.1	Limit değer izleme	
	8.10.2	Pompa asınmasını izleyin	
	8.10.3	Denetleviciyi optimize edin	92
8.11	Explorer	penceresi	93
8.12	Kaydet /	Yükle	94
	8.12.1	Takım verileri	96
	8.12.2	Gerçek verileri kaydetme	
Bakım			
91	Emnivet		100
92	Ünitevi a	acın	101
9.3	Bakım P	rogramı	103
9.4	Bakım d	örevleri	
	9.4.1	Temizlik	
	9.4.2	Pompa	
	9.4.3	Sıcaklık ölcümü	
	9.4.4	Basınc ölcümü	
	9.4.5	Emnivet valfi	
	9.4.6	Yazılım güncellemesi	
	9.4.7	Bileşenlere erişim kazanın	111
Arızala	ır		113
10.1	Emnivet		
10.2	Hata gös	stergeleri	115
	10.2.1	Hata gösterge ekranı	115
10.3	Bir arıza	nın nedenini belirleyin	115
10.4	Sorun gi	derme tablosu	116
10.5	Arızayı g	giderdikten sonra başlatma	118
Bertara	af		
11 1	Emnivet		119
11.2	Malzeme	elerin imhası	
Vodok	narcalar		120
12 1	Yedek n	arca sinarisi	
T		arşa olparışı	404
	Bilglier.		
a • 1 a		devre semasi	121
13.1		3	400
13.1	Hidrolik	şema	
13.1 13.2 13.3	Hidrolik Öğe kon	şema umu	126 128
13.1 13.2 13.3 13.4	Hidrolik Öğe kon Efsane .	şema umu	126 128 131
13.1 13.2 13.3 13.4 Arayüz	Hidrolik Öğe kon Efsane .	şema umu n	126 128 131 133
13.1 13.2 13.3 13.4 Arayüz 14.1	Hidrolik Öğe kon Efsane . z kablola Harici se	şema umu rı ensör	126 128 131 133 133
13.1 13.2 13.3 13.4 Arayüz 14.1 14.2	Hidrolik Öğe kon Efsane . z kablolar Harici se Harici ko	şema umu rı ənsör ontrol	126 128 131 133 133 134
 13.1 13.2 13.3 13.4 Arayüz 14.1 14.2 14.3 	Hidrolik : Öğe kon Efsane . x kablola Harici se Harici ko Seri veri	şema umu ensör ontrol arayüzleri	126 128 131 133 133 134 134
	8.10 8.11 8.12 Bakım 9.1 9.2 9.3 9.4 Arızala 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 Bertara 11.1 11.2 Yedek 12.1 Teknik 12.1	8.9.4 8.9.5 8.10 Süreç iz 8.10.1 8.10.2 8.10.3 8.11 Explorer 8.12 Kaydet / 8.12 8.12 Kaydet / 8.12.1 8.12.2 Bakım 9.1 Emniyet 9.2 Üniteyi a 9.4 9.4.1 9.4.2 9.4.3 9.4.4 9.4.5 9.4.6 9.4.7 Arizalar 10.2 Hata gös 10.2 Hata gös 10.2 Arizayi g Bertaraf	8.9.4 Rampa programını ayarla 8.9.5 Sistem suyunun döngüsel olarak değiştirilmesi 8.10 Süreç izleme 8.10.1 Limit değer izleme 8.10.2 Pompa aşınmasını izleyin 8.10.3 Denetleyiciyi optimize edin 8.11 Explorer penceresi 8.12 Kaydet / Yükle 8.12.1 Takım verileri 8.12.2 Gerçek verileri kaydetme 9.1 Emniyet 9.2 Üniteyi açın 9.3 Bakım Programı 9.4 Bakım görevleri 9.4.1 Temizlik 9.4.2 Pompa 9.4.3 Sıcaklık ölçümü 9.4.4 Basınç ölçümü 9.4.5 Emniyet valfi 9.4.6 Yazılım güncellemesi 9.4.7 Bileşenlere erişim kazanın 10.1 Emniyet 10.2.1 Hata gösterge ekranı 10.3 Bir arızanın nedenini belirleyin 10.4 Sorun giderme tablosu 10.5 Arızayı giderdikten sonra başlatma Bertaraf 11.2 11.1 Emni

lçindekiler

14.5 Arayüz HB	137
----------------	-----

Ek dosya

- А
- Özel uygulama Yedek parça listesi В

Dizin

Dizin

A

Acmak	68
Ağırlık	24
Ana şalter	20
Arayüz kabloları	133
Arayüzleri bağlayın	46
Arızalar	113
Artık akım devre kesicisi (RCD)	26
Ayarlar	83

B Bağ

Elektriksel.32Bağlantı27ana ve dönüş hattı27ayrı sistem suyu27Elektrik26Soğutma suyu,27Bağlantı değerleri26Bakım100görevleri105Programı103Basınç ölçümü108Bertaraf119

Ç

Çalışma bölgeleri	.34
Çalışma koşulları	.25
Çalışma malzemeleri	.18
Çalışma modları	.34
Çalışma yapısı	.54

С

CE Uygunluk Beyanı	22
Ç	
Çıkartmalar	21

D

Denetleyici optimizasyonu	.92
Depolama	.39
Drenaj bağlantısı	.27
Durum göstergesi	.53

Ε

Efsane	131
Ek ekipman	33
Elektrik akımı	18
Elektrik devre şeması	121
Emisyonlar	25
Emniyet	13
Emniyet valfi	108
Erişim hakları	81

G

Genel Bakış	30
Gerçek verileri kaydetme	98
Giriş kodu	82
Güvenlik cihazları	20

Н

Harici sensörü bağlayın	48
Hata	
Göstergeleri	115
Hatalar	
genel bakış	116
neden	115
Hidrolik bağlantılar	32
Hidrolik şema	126
Hidrolik uzmanı	15

I

İçin kullanılır	13
Installation	42
Isı transfer ortamı	31
İsim plakası	29
İşletim izni	81
İşletim sıvıları	28
İşlevsel prensip	31
İzleme	89
Pompa aşınması	91
seviye	90
sınır değerler	89

Κ

Kalifiye personel	15
Kalıp tahliyesi	78
basınçlı hava	79

Kapatarak	76
Kaydet / Yükle	94
Kayıt Defteri Alarmları	116
Kilit tekerlekleri	42
Kod	82
Kontrol	49
Koruyucu ekipman17	, 100, 113
Kullanıcı profili	81
Kullanım amac	13

L

Liability1	1	1
------------	---	---

Μ

26
119
55
12

Ν

Nominal değer 2	72
Normal operasyon	68

0

Öğe konumu	128
Ölçüm	
akış hızı	24
basınç	24
Sıcaklık	24
Ölçüm noktaları	84
Operasyon	64
Özel tasarım	9

Ρ

Paketleme	
Personel	15, 100, 113
Pompa	106
Profesyonel bir elektrikçi	15
R	
Rampa programı	86
S	

Saat ayarı	

Saati değiştir 8	35
Sembol ekranı 5	53
Semboller	
bu kılavuzda 1	0
Paketleme 3	39
ünitenin arkası 3	32
Ses basınç seviyesi 2	25
Sıcak yüzeyler 1	9
Sıcaklık ölçümü 10)7
Sistem suyunun döngüsel olarak değiştirilmesi. 8	38
Sızıntı durdurucu 6	39
Soğutma7	7
Sorun giderme	
Tablosu 11	6
Su arıtma 4	2

т

96
83
121
24
52
105
49

U

UK-Declaration of Conformity	23
Ulaşım	36
Ünitenin açılması 1	01
Uzak mod	73

w

```
Warranty ..... 12
```

Υ

Yazılım güncellemesi	109
Yedek parçalar	120
Yükleme konumu	41

1 Genel

1.1 Bu kılavuzla ilgili bilgiler

Bu kılavuz, ünitenin güvenli ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Kılavuz, ünitenin bir bileşen parçasıdır ve her zaman personelin kolayca erişebileceği üniteye yakın tutulmalıdır. Herhangi bir işe başlamadan önce personelin bu kılavuzu dikkatlice okuması ve anlamış olması gerekir. Güvenli çalışma için temel gereklilik, bu kılavuzdaki tüm güvenlik ve kullanım talimatlarına uyulmasıdır.

Ayrıca yerel kaza önleme yönetmelikleri ve genel güvenlik yönetmelikleri ünitenin uygulama alanı için geçerlidir.

Bu kılavuzdaki resimler, temel anlayışa hizmet eder ve ünitenin gerçek tasarımından farklı olabilir.

Özel tasarıma sahip üniteler için (ünite üzerindeki isim plakasına veya sayfa 2'ye bakın), ilgili ek belgeler Ek A'da yer almaktadır.

Kullanılabilirliği iyileştirmek için teknik değişiklikler yapma hakkımız saklıdır.

Genel

1.2 Sembollerin açıklaması

Uyarılar

Uyarılar, sembollerle belirtilir. Bu uyarılar, bir tehlikenin ciddiyetini ifade eden işaret sözcükleriyle verilir.

Kazaları, kişisel yaralanmaları ve maddi hasarı önlemek için bu uyarılara uyun ve dikkatli davranın.



TEHLİKE!

... Kaçınılmaması halinde ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanacak, yakın bir tehlike arz eden bir durumu belirtir.



UYARI!

... Kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu belirtir.



DİKKAT!

... Kaçınılmadığı takdirde küçük veya orta derecede yaralanmayla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu belirtir.



DİKKAT!

... Kaçınılmadığı takdirde maddi hasarla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu belirtir.



NOT!

... Verimli ve sorunsuz çalışma için bilgilerin yanı sıra yararlı ipuçlarını ve önerileri vurgular.

Aşağıdaki semboller, belirli tehlikeleri vurgulamak için güvenlik notlarıyla bağlantılı olarak kullanılır:



... Elektrik akımının neden olduğu tehlikeleri vurgular. Güvenlik notlarına uyulmaması durumunda ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi vardır.

İpuçları ve tavsiyeler

Özel güvenlik notları

1.3 Sorumluluğun sınırlandırılması

Bu Kılavuzdaki tüm bilgiler ve notlar, geçerli standartlar ve düzenlemeler, teknolojinin mevcut durumu ve yıllara dayanan bilgi ve deneyimimiz dikkate alınarak derlenmiştir.

Üretici, aşağıdakilerden kaynaklanan hasarlardan sorumlu tutulamaz:

- bu Kılavuzu dikkate almamak
- istenmeyen kullanım
- eğitimsiz personel istihdamı
- yetkisiz dönüştürmeler
- teknik değişiklikler
- onaylanmamış yedek parça kullanımı

Özelleştirilmiş versiyonlar olması durumunda, gerçek teslimat kapsamı, ek seçeneklerin kullanılması veya en son teknik değişiklikler nedeniyle bu Kılavuzdaki açıklamalar ve temsillerden farklı olabilir.

Bunun dışında teslimat sözleşmesinde mutabık kalınan yükümlülükler, genel şart ve koşullar ile imalatçının teslimat koşulları ve sözleşme anındaki geçerli yasal düzenlemeler geçerlidir.

1.4 Telif hakkı

Bu Kılavuz, telif hakkı yasasıyla korunmaktadır ve yalnızca dahili amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bu Kılavuzun üçüncü şahıslara verilmesi, herhangi bir türden alıntılar halinde dahi çoğaltılması ve ayrıca üreticinin yazılı izni olmadan içeriğin kullanılması ve / veya ifşa edilmesi, dahili amaçlar dışında izin verilmez.

İhlaller tazminat gerektirir. Daha fazla talep hakkı saklıdır.

Genel

1.5 Garanti şartları

Garanti koşulları, üreticinin hüküm ve koşullarında verilmiştir.

1.6 Müşteri servisi

Teknik bilgi için lütfen HB-Therm temsilcileriyle veya müşteri hizmetleri departmanımızla iletişime geçin. → <u>www.hb-therm.ch</u>.

Ayrıca çalışanlarımız, ürünlerimizin iyileştirilmesi için değerli olabilecek uygulamadan kaynaklanan yeni bilgi ve deneyimlerle her zaman ilgilenmektedir.

2 Emniyet

Bu paragraf, personelin en iyi şekilde korunmasının yanı sıra güvenli ve sorunsuz çalışma için tüm önemli güvenlik hususlarına genel bir bakış sağlar.

Bu Kılavuzun ve burada belirtilen güvenlik yönetmeliklerinin dikkate alınmaması, ciddi tehlikelere neden olabilir.

2.1 Kullanım amacı

Ünite, burada açıklanan kullanım amacı için özel olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.

Sıcaklık kontrol ünitesi, yalnızca bağlı bir tüketiciyi (örneğin bir aleti) belirli bir sıcaklığa getirmeye ve bunu ısı transfer ortamı suyu ve ısıtma ve soğutma yoluyla sabit tutmaya hizmet eder.

Temperleme cihazı sadece teknik verilerde belirtilen değerlere uygun olarak çalıştırılmalıdır.

Bu kılavuzdaki tüm bilgilere uyulması aynı zamanda kullanım amacına da ilişkindir.

Ünitenin amaçlanan kullanım dışında veya ötesinde herhangi bir şekilde kullanılması, yanlış kullanım olarak kabul edilir ve tehlikeli durumlara yol açabilir.



UYARI!

Yanlış kullanımda tehlike!

Ünitenin yanlış kullanılması tehlikeli durumlara yol açabilir.

Özellikle, ünitenin aşağıdaki uygulamalarından kaçının:

 Su dışında bir ısı transfer ortamının kullanılması.

Yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarla ilgili herhangi bir nitelikteki talepler hariçtir.

2.2 Müşterinin sorumluluğu

Cihaz ticari olarak uygulanmaktadır. Bu nedenle, cihazın sahibi yasal endüstriyel güvenlik yükümlülüklerine tabidir.

Bu Kılavuzdaki güvenlik talimatlarına ek olarak, uygulama sahasında geçerli olan güvenlik, kaza önleme yönergeleri ve çevre koruma yönetmeliklerine uyulmalıdır. Özellikle:

- Ürün sahibi, geçerli endüstriyel güvenlik düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve bir risk analizinde, cihazın uygulandığı sahada hakim olan özel çalışma koşulları nedeniyle ortaya çıkan ek tehlikeleri belirlemelidir. Risk değerlendirmesi, cihaz çalıştırma için çalışma talimatları şeklinde uygulanmalıdır.
- Mal sahibi, cihazın tüm uygulama süresi boyunca, sahibinin oluşturduğu çalışma talimatlarının mevcut mevzuatı karşılayıp karşılamadığını kontrol etmeli ve gerekirse talimatları uyarlamalıdır.
- Mal sahibi, kurulum, çalıştırma, bakım ve temizlik sorumluluklarını açıkça düzenlemeli ve belirtmelidir.
- Cihaz sahibi, cihazla ilgilenen tüm çalışanların bu Kılavuzu okuyup anladığından emin olmalıdır.
 Ek olarak, gemi sahibi personeli düzenli aralıklarla eğitmeli ve personeli tehlikeler hakkında bilgilendirmelidir.
- Mal sahibi, personele gerekli koruyucu ekipmanı sağlamalıdır.

Ek olarak, cihaz sahibi, cihazın her zaman teknik olarak mükemmel durumda olmasını sağlamaktan sorumludur ve bu nedenle aşağıdakiler geçerlidir:

- İşletme sahibi, bu çalıştırma talimatlarında açıklanan bakım aralıklarına uyulduğundan emin olmalıdır.
- İşletme sahibi, tüm güvenlik cihazlarının işlev ve eksiksizlik açısından düzenli olarak kontrol edilmesini sağlamalıdır.

2.3 Personel gereksinimleri

2.3.1 Nitelikler



UYARI!

Yeterince nitelikli değilse yaralanma tehlikesi!

Yanlış kullanım, ciddi kişisel yaralanmalara veya mal hasarına neden olabilir.

Bu nedenle:

 Tüm faaliyetlerin yalnızca kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmesini sağlayın.

Kılavuzda listelenen farklı faaliyet alanları için aşağıdaki nitelikler belirtilmiştir.

Eğitimli bir kişi

Müşteri tarafından bir oryantasyon oturumunda verilen görevler ve uygunsuz davranış durumunda olası tehlikeler hakkında talimat verildi.

Kalifiye personel

Mesleki eğitim, bilgi birikimi ve tecrübelerinin yanı sıra geçerli standartlar ve yönetmelikler hakkındaki bilgilerine dayanarak, belirlenen iş faaliyetlerini gerçekleştirebilir ve olası tehlikeleri kendi başlarına tespit edip önleyebilir.

Profesyonel bir elektrikçi

Mesleki eğitimi, bilgi birikimi ve tecrübesinin yanı sıra geçerli standartlar ve yönetmelikler hakkındaki bilgisine dayanarak elektrik sistemleri üzerinde çalışabilir ve olası tehlikeleri kendi başına tespit edip önleyebilir.

Profesyonel elektrikçi çalıştığı özel lokasyon için eğitilmiş olup, ilgili standartları ve yönetmelikleri bilmektedir.

Hidrolik uzmanı

Teknik eğitimi, bilgisi ve tecrübesinin yanı sıra ilgili standartlar ve yönetmelikler hakkındaki bilgisine dayanarak, hidrolik sistemler üzerinde çalışabilir ve olası tehlikeleri bağımsız olarak fark edip önleyebilir.

Hidrolik uzmanı, çalıştığı belirli konum için eğitilmiştir ve ilgili standartlara aşinadır.

2.3.2 Yetkisiz kişiler



UYARI!

Yetkisiz kişiler için tehlike!

Burada belirtilen gereksinimleri karşılamayan yetkisiz kişiler, çalışma alanındaki tehlikelerin farkında değildir.

Bu nedenle:

- Yetkisiz kişileri çalışma alanından uzak tutun.
- Şüpheniz varsa, kişilere hitap edin ve onları çalışma alanını terk etmeleri için yönlendirin.
- Çalışma alanında yetkisiz kişiler bulunduğu sürece iş faaliyetlerine ara verin.

2.4 Kişisel koruyucu ekipman

Özel görevler için kişisel koruyucu

ekipman

Çalışırken, sağlığa yönelik tehlikeleri en aza indirmek için kişisel koruyucu ekipman kullanmak gerekebilir.

- Çalışma sırasında, her zaman belirli bir iş için gerekli koruyucu ekipmanı giyin.
- Kişisel güvenlik ekipmanları ile ilgili olarak çalışma alanına yerleştirilen bilgilere uyun.

Özel görevleri yerine getirirken kişisel koruyucu ekipman giymek gerekir. Bu kişisel koruyucu ekipman, bu Kılavuzun bölümlerinde ayrıca belirtilecektir. Bu özel koruyucu ekipman aşağıda açıklanmıştır.

Koruyucu giysi

uzun kollu ve uzun pantolonlu dar iş kıyafetleri anlamına gelir. Öncelikle sıcak yüzeylere karşı koruma görevi görür.



Koruyucu eldivenler

Elleri sıyrıklara, kesiklere veya daha derin yaralara ve ayrıca sıcak yüzeylerle temasa karşı korumak için.



Koruma gözlüğü

gözleri etrafta uçuşan parçalara veya sıvı fışkırmalarına karşı korumak için.



Güvenlik botları

kaygan zeminde yere düşen veya kayan ağır parçalara karşı koruma sağlamak için.

Elektrik akımı

2.5 Belirli tehlikeler

Aşağıdaki bölüm, risk değerlendirmesi ile belirlenen artık riskleri listeler.

Sağlık tehlikelerini azaltmak ve tehlikeli durumlardan kaçınmak için burada listelenen güvenlik talimatlarına ve bu Kılavuzun sonraki bölümlerindeki uyarılara uyun.



TEHLİKE!

Elektrik akımı nedeniyle ölüm tehlikesi!

Canlı parçalar tehlikelidir. Yüksek voltajlarla temas, yaralanmaya veya ölüme neden olur. Hasarlı yalıtım veya bileşenler yaralanma veya ölüme neden olabilir.

Bu nedenle:

- Güç kaynağı yalıtımının hasar görmesi durumunda, derhal kapatın ve onarımı ayarlayın.
- Elektrik sistemi üzerindeki çalışmalar yalnızca yetkili elektrikçiler tarafından yapılmalıdır.
- Elektrik sistemindeki tüm çalışmalar, bakım, temizlik veya onarım çalışmaları için, şebeke bağlantısını kesin veya harici güç kaynağının tüm fazlarını kesin ve tekrar açılmaya karşı emniyete alın. Kontrol ünitesi güç kaynağından izole edilmiştir.
- Sigortaları baypas etmeyin veya devre dışı bırakmayın. Sigortaları değiştirirken doğru ampere uyun.
- Canlı parçalardan nemi uzak tutun. Bu kısa devreye neden olabilir.



UYARI!

Sıcak çalışma malzemeleri nedeniyle yanma tehlikesi!

Çalışma sırasında, çalışma malzemeleri yüksek sıcaklıklara ve basınçlara ulaşabilir ve temas halinde yanıklara neden olabilir.

Bu nedenle:

- Hidrolik üzerindeki çalışmaların yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmasına izin verin.
- Hidrolik üzerinde çalışmaya başlamadan önce, çalışma malzemelerinin sıcak ve basınç altında olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse üniteyi soğutun, basınçsız hale getirin ve kapatın. Ünitede basınç olmadığını kontrol edin.

Sıcak malzemeler

Sıcak yüzeyler



DİKKAT!

Sıcak yüzeylerde yanma tehlikesi!

Sıcak bileşenlerle temas ciddi yanıklara neden olabilir.

Bu nedenle:

- Sıcak bileşenler üzerinde çalışırken daima koruyucu giysiler ve koruyucu eldivenler giyin.
- Çalışmaya başlamadan önce tüm bileşenlerin ortam sıcaklığına kadar soğuduğundan emin olun.



UYARI!

Yuvarlanma veya devrilme nedeniyle ezilme tehlikesi

Düz olmayan bir zeminde veya tekerlekler kilitli olmadığında, ünitenin devrilmesi veya yuvarlanarak ezilmeye neden olması tehlikesi vardır.

Bu nedenle:

- Üniteyi yalnızca düz bir zemine kurun.
- Tekerleklerin kilitlendiğinden emin olun.

Ezilme tehlikesi

2.6 Güvenlik cihazları



UYARI!

Arızalı güvenlik cihazları hayati tehlike oluşturabilir!

Güvenliği garanti etmek için güvenlik cihazları sağlam olmalıdır.

Bu nedenle:

- Güvenlik cihazlarını asla devre dışı bırakmayın.
- Ana şalter gibi güvenlik cihazlarının her zaman erişilebilir olmasına dikkat edin.

Ana şalter



Resim 1 : Ana şalter

Tüketicilere giden güç kaynağı kesilir ve ana şalter "0" konumuna getirilerek bir acil durdurma tetiklenir.



UYARI!

Kontrolsüz yeniden çalıştırma nedeniyle ölümcül yaralanma tehlikesi!

Kontrolsüz erken yeniden başlatma, ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme neden olabilir!

Bu nedenle:

- Yeniden başlatmadan önce, acil durdurmanın nedeninin ortadan kaldırıldığından ve tüm güvenlik cihazlarının takılı ve çalışır durumda olduğundan emin olun.



UYARI!

Canlı iletkenler nedeniyle hayati tehlike!

Üniteyi ana şalter üzerinden kapattıktan sonra, ünitede hala canlı iletkenler vardır!

Bu nedenle:

- Elektrik sistemindeki tüm çalışmalar, bakım, temizlik veya onarım çalışmaları için, şebeke bağlantısını kesin veya harici güç kaynağının tüm fazlarının bağlantısını kesin ve tekrar açılmaya karşı emniyete alın
- Kontrol ünitesi güç kaynağından izole edilmiş

2.7 Çıkartmalar ve çıkartmalar

Aşağıdaki semboller ve bilgi etiketleri tehlike bölgesinde bulunabilir. Bulundukları yerin yakınındaki yakın çevreye atıfta bulunurlar.



UYARI!

Okunaksız semboller nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Zamanla, etiketler ve etiketler başka herhangi bir nedenle kirlenebilir veya okunaksız hale gelebilir.

Bu nedenle:

- Güvenlik, uyarı ve çalıştırmayla ilgili etiketleri her zaman okunaklı durumda tutun.
- Hasarlı etiketleri veya etiketleri hemen değiştirin.



Sıcak yüzeyler

Sıcak makine parçaları, tanklar veya malzemeler gibi sıcak yüzeyler ve aynı zamanda sıcak sıvılar her zaman tespit edilemez. Koruyucu eldivenler olmadan dokunmayın.

2.8 Makineler için CE Uygunluk Beyanı

(CE Direktifi 2006/42 / EG, Ek II 1. A.)

Ürün	Sicaklik Kontro	ol Ünitesi HB-Therm Thermo-5
Birim türleri	HB-100Z2 HB-140Z2	HB-160Z2 HB-180Z2
Üretici Adresi	HB-Therm AG Piccardstrasse 9015 St. Galle SWITZERLAN www.hb-therm	e 6 n ID 1.com
CE yönergeleri Basınçlı ekipman hattı ile ilgili not 2014/68 / EU	2014/30/EU; 2 Yukarıdaki ürü üretimin Üye D olduğu anlamı	2011/65/EU inler Madde 4 (3) ile uyumludur. Bu, yorumlama ve Devletteki iyi mühendislik uygulamaları ile tutarlı na gelir.
Dokümantasyon sorumlusu	Martin Braun HB-Therm AG 9015 St. Galle SWITZERLAN	in ID
Standartlar	EN IEC 60730 EN IEC 61000 EN IEC 63000 EN ISO 13732 EN 12828:201	1-2-9:2019 + A1:2019 + A2:2020; 1-6-2:2019; EN IEC 61000-6-4:2019; 1:2018; EN ISO 12100:2010; 2-1:2008; EN 60204-1:2018; 2 + A1:2014; EN 12953-6:2011
	Bu beyanın atı Makine Direkti sorumluluğumı (CE Direktifi 20 uygulanması iç Ayrıca, yukarıc bunların bölüm	ıfta bulunduğu yukarıda belirtilen ürünlerin CE- finin ilgili düzenlemelerine uygun olduğunu kendi uzda beyan ederiz. 006/42 / EG), ekleri ve direktifin ulusal hukukta çin ilgili yasal düzenleme dahil. da belirtilen CE Direktifleri ve standartları (veya nleri / maddeleri) uygulanır.
	St. Gallen, 202	23-08-17
	Afr	SA

Reto Zürcher CEO

Stefan Gajic Compliance & Digitalisation

2.9 UK Declaration of Conformity for Machinery

(Supply of Machinery (Safety) Regulation 2008, Statutory Instrument 2008 No. 1597)

Product	Temperature Control Unit HB-Therm Thermo-5		
Unit types	HB-100Z2 HB-140Z2	HB-160Z2 HB-180Z2	
Manufacturer Address	HB-Therm AG Piccardstrasse 9015 St. Gallen SWITZERLANE www.hb-therm.	6 n D .com	
UK guidelines	The Electromag Statutory Instru The Restriction	gnetic Compatibility Regulations 2016 Iments 2016 No. 1091 I of the Use of Certain Hazardous Substances in	
	Statutory Instru	iments 2012 No. 3032	
Note on The Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016 Statutory Instruments 2016 No. 1105	The above products are in accordance with regulation 8. This means that interpretation and production are consistent with good engineering practice.		
Responsible for documentation	Martin Braun HB-Therm AG 9015 St. Gallen SWITZERLANE	ו D	
Standards	EN IEC 60730-2 EN IEC 61000-2 EN IEC 630002 EN ISO 13732- EN 12828:2012	2-9:2019 + A1:2019 + A2:2020; 6-2:2019; EN IEC 61000-6-4:2019; 2018; EN ISO 12100:2010; -1:2008; EN 60204-1:2018; 2 + A1:2014; EN 12953-6:2011	
	We declare of c products, to wh appropriate reg Regulations 200 above mentione parts/clauses th	our own responsibility that the above mentioned nich this declaration refers, comply with the gulations of the Supply of Machinery (Safety) 08, including its appendices. Furthermore, the ed Statutory Instruments and standards (or hereof) are applied.	
	St. Gallen, 2023	3-08-17	
	Afr	SA	

Reto Zürcher

CEO

Stefan Gajic Compliance & Digitalisation

3 Teknik veri

3.1 Genel bilgi



Resim 2 : Boyutlar

Maks. Alan sayısı ağırlık		Değer	Birim
	HB-100Z2	64	kg
	HB-140Z2	67	kg
	HB-160Z2	69	kg
	HB-180Z2	69	kg
Sıcaklık ölcümü		Değer	Birim
	Ölçüm aralığı	0–400	°C
	Çözülme	0,1	°C
	Kontrol doğruluğu	±0,1	К
	Hoşgörü	±0,8	К
Akıs ölcümü		Değer	Birim
	Ölçüm aralığı	0,4–40	L/min
	Çözülme	0,1	L/min
	Hoşgörü	± (ölçülen değerin% 5'i + 0,1 L/min)	
Basınc ölcümü		Değer	Birim
Duoniy olgania	Ölçüm aralığı	0–20	bar
	Çözülme	0,1	bar
	Hoşgörü	Nihai değerin ±% 5'i	

3.2 Emisyonlar

	Değer	Birim
Sürekli ses basınç seviyesi	<70	dB(A)
Yüzey sıcaklığı (ünitenin arkası)	>55	°C

3.3 Çalışma koşulları

Çevre

Cihaz sadece iç mekanlarda kullanılabilir.

		Değer	Birim
Sıcaklık aralığı		5–40	°C
Bağıl nem*		35–85	% RH
Minimum aralık (→ İncir)	A **	10	mm
	В	50	mm
	С	150	mm
	D	50	mm
	Ε	70	mm

* yoğunlaşmayan

* Maksimum 35 °C kadar olan ortam sıcaklıklarında, cihazlar herhangi bir mesafe olmadan birbirinin yanına yerleştirilebilir.



DİKKAT!

Yetersiz soğutma nedeniyle kullanım ömrü azaltılır!

Cihaz yeterince soğutulmazsa, bileşenlerin servis ömrü azalır.

Bu nedenle:

- Havalandırma deliklerini kapatmaz



İncir 3: Cihazın etrafındaki boş alan

3.4 Bağlantı değerleri

Elektriksel bağlantı

Ünite şebeke kablosu,	CE H07RN-F/H07BQ-			
Kesit	$U_{\rm N} = 400/460 \ {\rm V}$	4x2,5 mm ² (8 kW)		
		4x6,0 mm ² (16 kW)		
	<i>U</i> _N = 210 V	4x6,0 mm ² (8 kW)		
		4x16,0 mm ² (16 kW)		
Güç şebekesi	TN (koruyucu iletkenli güç şebekesi)			
Tinklo įtampa <i>U</i> ℕ	Ünitedeki veya sayfa 2'deki isim			
	plakasına bakın			
Anma kısa devre akımı	I_{max} to 63 A = 6 kA			
Aşırı gerilim kategorisi	П			
Kirlenme derecesi	2			

Maksimum kaynaştırma:

		380–415 V	200–200 V	440–480 V
Isıtma	8 kW	3x20 A	3x32 A	3x20 A
Isıtma	16 kW	3x32 A	3x63 A	3x32 A



NOT!

Frekans dönüştürücüsüz birimlerde

Elektrik çarpmasına karşı koruma sağlamak için, artık akım devre kesicisi (RCD) Tip A kullanılması önerilir.

Ana bağlantı ve dönüş hattı

	Değer	Birim
Konu	G¾	
Direnç HB-100Z2	20, 120	bar, °C
Direnç HB-140Z2	20, 160	bar, °C
Direnç HB-160Z2	20, 180	bar, °C
Direnç HB-180Z2	25, 200	bar, °C

G... Konektör, inç cinsinden iç dişli

Bağlantı soğutma suyu,

ayrı sistem suyu

	Değer	Birim
Basınç	2–5	bar
İplik soğutma suyu	G¾	
Konu ayrı sistem suyu	G1⁄4	
Direnç	10, 100	bar, °C
G Konektör, inç cinsinden iç dişli		

Basınçlı hava bağlantısı

	Değer	Birim
Basınç	2–8	bar
Konu	G¼	
Direnç	10, 100	bar, °C
C. Kanaktän ina sinaindan is diali		

G... Konektör, inç cinsinden iç dişli

Drenaj bağlantısı

	Değer	Birim
Konu	G¾	

G... Konektör, inç cinsinden iç dişli

3.5 İşletim sıvıları

Isı transfer ortamı

Kılavuz değerler

Normalde, sıcaklık kontrol devresinde kullanılan arıtılmamış su aşağıdaki kılavuz değerlere uyuyorsa, özel işlem yapılmadan kullanılabilir.



NOT!

Sistemi korumak için bu değerlere uymanızı ve zaman zaman kontrol etmenizi öneririz.

Hidrolojik veriler	Sıcaklık aralığı	Kılavuz değer	Birim
PH değeri	-	7.5–9	
İletkenlik	110 °C'ye kadar	<150	mS/m
	110–180 °C	<50	
	180 °C'nin üzerinde	<3	
Toplam Zorluk	140 °C'ye kadar	<2.7	mol/m ³
		<15	°dH
	140 °C'nin üzerinde	<0.02	mol/m ³
		<0.11	°dH
Karbonat sertliği	140 °C'ye kadar	<2.7	mol/m ³
		<15	°dH
	140 °C'nin üzerinde	<0.02	mol/m ³
		<0.11	°dH
Klorür iyonları CI -	110 °C'ye kadar	<50	mg/L
	110–180 °C	<30	
	180 °C'nin üzerinde	<5	
Sülfat SO4 2-	-	<150	mg/L
Amonyum NH4 +	-	<1	mg/L
Demir Fe	-	<0.2	mg/L
Manganez Mn	-	<0.1	mg/L
Parçacık boyutu	-	<200	μm



NOT!

Daha fazla bilgi için şu adrese gidebilirsiniz: <u>www.hb-therm.ch</u> "Sıcaklık kontrol üniteleri için su arıtma kontrol listesi" ni indirmek için (DF8003-X, X = dil).

Su arıtma

Kılavuz değerlere uyulamıyorsa, profesyonel bir su arıtması gereklidir (\rightarrow Sayfa 42).

3.6 İsim plakası

İsim plakası, ünitenin arka panelinde, servis kapağının iç kısmında ve bu çalıştırma talimatlarının 2. sayfasında bulunur.

Aşağıdaki bilgiler isim plakasından alınabilir:

- Üretici firma
- Tip tanımı
- Birim numarası
- Üretim yılı
- Performans verisi
- Bağlantı verileri
- Koruma türü
- Ek ekipman

4 Yapı ve işlev

4.1 Genel Bakış



İncir.4 : Genel Bakış

- 1 Isı transfer modülü
- 2 Soğutucu
- 3 Çalıştırma ve ekran
- 4 Dolum pompası
- 5 Pompa
- 6 Soğutma suyu modülü

4.2 Kısa açıklama

Sıcaklık kontrol ünitesi, ısı transfer ortamı suyunu istenen sıcaklığa getirmek için bir ısıtıcı ve bir soğutucu kullanır ve bunu sabit tutar. Sıcaklık kontrollü ısı transfer ortamı, temperleme ünitesinden tüketiciye ve tekrar bir pompa vasıtasıyla geri gönderilir.

Borular ve tüketicilerle birlikte sıcaklık kontrol ünitesi bir ısı transfer sistemi oluşturur.

4.3 İşlevsel prensip

Sıcaklık kontrol ünitesi, kendinden havalandırmalı bir sistemdir. Bir pompa, bir ısıtma elemanı ve bir soğutma elemanı içerir ve ısı transfer ortamı için bir basınç kabı görevi görür.

Bir sıcaklık sensörü, sıcaklık kontrol ünitesindeki ısı transfer ortamının sıcaklığını ölçer ve bunu bir elektrik sinyali şeklinde kontrolör girişine iletir. İsteğe bağlı olarak, tüketiciye monte edilmiş harici bir sıcaklık sensörü üniteye bağlanabilir.

Ünitenin ısıtma ve soğutma elemanları, ısı transfer ortamı gerekli sıcaklığa ulaşana kadar sıcaklık kontrolörü tarafından buna göre açılır. Bu sıcaklık sabit tutulur. Sıcaklık kontrollü ısı transfer ortamı, bir pompa vasıtasıyla tüketicilere beslenir.

Isıtıcı, bir veya daha fazla ısıtılmış eleman içerir.

Dolaylı soğutma ile soğutma işlemi, içinden soğuk su akan bir ısı eşanjörü aracılığıyla gerçekleşir. Soğutma suyu, soğutma suyu bağlantısı üzerinden sağlanır.

4.4 Isı transfer ortamı

Isı transfer ortamı olarak su kullanılır. Soğutma veya sistem su girişi üzerinden otomatik olarak temperleme ünitesine beslenir.

lsı transfer ortamı suyu, oksidasyonu büyük ölçüde önlemek için oksijen teması olmadan kapalı bir devre içine yerleştirilmiştir.

100 ° C'nin üzerindeki su yüksek basınç altındadır (örneğin, 140 °C çalışma sıcaklığı için 4 bar), yani suyun kaynama noktası, devrede hakim olan statik basınç tarafından uygun şekilde yükseltilir.

4.5 Bağlantılar



İncir.5: Bağlantılar

4.6 Ek ekipman

Ünite için temel ekipmana ek olarak aşağıdaki ek ekipman kurulabilir (→ tabela):

	Ek ekipman	Açıklama
ZL	Sızıntı durdurucu	Otomatik depresyon optimizasyonu ile (70 ° C'ye kadar)
ZG	Basınçlı hava ile kalıp tahliyesi	Pompa ters çevirme ile standart entegre Kalıp tahliyesine alternatif
ZB	Alarm ve harici kontrol bağlantısı	Potansiyelsiz kontak kullanan alarm (derecelendirme maks. 250 VAC, 4 A)
		Ünite AÇIK / KAPALI, rampa programı AÇIK / KAPALI ve potansiyelsiz kontak kullanarak 1 veya 2 nominal değeri anahtarlama
		1 soket Harting Han 7D (erkek), bağlantı kablosu fiş dahil
ZE	Harici sensör bağlantısı	3 telli sistemde termokupl tipi J, K, T veya Pt 100, seçilebilir üretim dedektörü ile
		1 soket Ses 5 pimli (dişi), konektör 90 ° (erkek) dahildir
ZD	DIGITAL arayüzü	Seri veri arayüzü 20 mA, RS-232 veya RS-422/485
		Seçilebilir çeşitli protokoller: Arburg, Billion, Bühler, Dr. Boy, Engel, Ferromatik Milacron, Haitian, KraussMaffei, MODBUS (RTU Modu), Negri Bossi, SPI (Fanuc, vb.), Leylek, Sumitomo Demag, Wittmann Battenfeld, Zhafir
		2 soket Sub-D 25 pin (dişi)
ZC	Arayüz CAN	Seri veri arayüzü CAN-bus (Sumitomo Demag) ve CANopen (EUROMAP 66; Netstal, vb.)
		Tekil birimleri uzaktan kontrol etmek için
		2 soket Sub-D 9 pin (1 erkek ve 1 dişi)
ZO	Arabirim OPC UA	Ethernet arayüzü (EUROMAP 82.1)
		1 soket RJ-45 (dişi)
ZP	Arayüz PROFIBUS-DP	Seri veri arayüzü PROFIBUS-DP
		1 soket sub-D 9 pin (dişi; ZC ile mümkün değil)
ZU	Pompa durum monitörü	Ana hatta ek basınç sensörü
ZK	Klavye koruması	Ekran ve kontroller üzerinde şeffaf kanat
ZR	Temiz oda paketi	Temiz oda özellikli versiyon "Hareketsiz" <iso (sınıf="" 1000)<br="" 6="" sınıf="">"Çalışırken" ISO sınıf 7 (sınıf 10 000)</iso>
		Elyafsız yalıtım
Х	Ozel tasarım	Ek açıklama içermeyen özel tasarım
XA	Ekli Ozel Tasarım	Ek A'da ek açıklamalı özel tasarım

4.7 Çalışma modları

4.7.1 Ana çalışma modları

NOT! Üniteyi açtıktan sonra, bir gecikme süresi dolduktan sonra gerekirse son seçilen ana işletim modu tekrar aktif olur. Normal operasyon Normal çalışma sırasında, sıcaklık kontrollü ısı transfer ortamı, bir pompa vasıtasıyla tüketiciler aracılığıyla basılır. Sızıntı durdurucu Sızıntı durdurucu bir acil durum modu olarak kabul edilir ve (Ek ekipman ZL) yalnızca tüketiciye giden besleme hortumlarında veya tüketicinin kendisinde bir sızıntı olduğunda seçilir. Sıcaklık kontrolü normal şekilde çalışır, pompa sadece ortamı tüketici aracılığıyla emer. Akış hızı buna göre azaltılır. 4.7.2 Yardımcı modlar Kalıp tahliyesi Yardımcı mod kalıp tahliyesinde, ısı transfer ortamı ana hat, dönüş hattı ve harici * sıcaklıklar tanımlanan Kalıp tahliye sınır sıcaklığına ulaşana kadar soğutulur.. Daha sonra tüketiciler ve besleme hortumları emilerek boşaltılır ve basınçsız hale getirilir. Tahliye hacmi, soğutma suyu veya sistem su çıkışına veya basınçlı hava çıkışına yönlendirilir. Soğutma Yardımcı mod soğutmasında, ısı transfer ortamı ana hat, dönüş hattı ve harici * sıcaklıklar tanımlanan Soğutma sıcaklığına ulaşıncaya kadar soğutulur. Daha sonra ünite basınçsız hale gelir ve kapatılır. * harici sensör bağlıysa

4.8 Çalışma ve tehlike bölgeleri

Çalışma alanları

- Birincil çalışma alanı, klavyenin üzerinde ünitenin önünde yer alır.
- Ikincil çalışma alanı, ünitenin arkasında bulunur.

Tehlikeli alanlar

Ünitenin tüketiciye bağlantısı ünitenin arkasında yapılır. Bu alanlar ünite muhafazası tarafından korunmaz. Erişilebilir sıcak yüzeylerde yanma riski vardır. Bir hortum patlarsa, sıcak buhar veya sıcak su dışarı çıkabilir ve yanıklara neden olabilir.

Nakliye, paketleme ve depolama

5 Nakliye, paketleme ve depolama

5.1 Taşıma için güvenlik notları

Uygunsuz taşıma

Ţ	DİKKAT! Hatalı taşıma nedeniyle hasar!
·	Hatalı nakliye, önemli maddi hasarlara neden olabilir.
	Bu nedenle:
	 Ünite tamamen boşaltılmalıdır (soğutma ve sistem devresi)
	- Yalnızca orijinal veya eşdeğer ambalaj kullanın.
	 Teslimat sırasında ve dahili nakliye sırasında, paketleri boşaltırken dikkatli olun ve ambalaj üzerindeki uyarılara dikkat edin.
	 Yalnızca belirlenmiş askı noktalarını kullanın.
	 Ambalajı yalnızca montajdan kısa bir süre önce çıkarın.

Nakliye, paketleme ve depolama

5.2 Ulaşım

Forklift ile taşıma



Paletlere monte edilen paketleme üniteleri aşağıdaki koşullarda forklift ile taşınabilir:

- Forklift, ünitenin ağırlığına göre tasarlanmalıdır.
- Sürücünün forklifti kullanma yetkisine sahip olması gerekir.

Ek dosya:

- **1.** Forkliftin çatallarını palet kirişlerinin arasına veya altına yerleştirin.
- **2.** Çatalları, paletin diğer tarafında çıkıntı yapacak kadar derine yerleştirin.
- **3.** Ağırlık merkezi kaymışsa paletin devrilmeyeceğinden emin olun.
- 4. Paketleme birimini kaldırın ve taşımaya başlayın.

Resim 6 : Ek noktaları Palet

Vinçle taşıma



İncir.7 : Süspansiyon noktaları

Ünite, kaldırma braketleri (özel tasarım) ile donatılabilir. Bir vinç ile nakliye, aşağıdaki koşullar altında gerçekleştirilebilir:

- Vinç ve kaldırma tertibatı, ünitenin ağırlığına göre tasarlanmalıdır.
- Operatör, vinci kullanma yetkisine sahip olmalıdır.

Ek dosya:

- 1. Halatları ve kayışları aşağıdaki talimatlara göre takın.İncir.7.
- 2. Ünitenin düz bir şekilde asıldığından emin olun, merkez dışı ağırlık merkezine dikkat edin (→●İncir.7).
- 3. Üniteyi kaldırın ve taşımaya başlayın.
Nakliye, paketleme ve depolama

5.3 Taşıma denetimi

Teslimatı alır almaz, eksiksizlik ve nakliye hasarı için kontrol edin.

Harici olarak tespit edilebilir nakliye hasarı bulunursa, aşağıdaki şekilde devam edin:

- Teslimati kabul etmeyiniz veya sadece rezervasyon ile.
- Nakliye hasarının boyutunu nakliye belgelerine veya nakliyecinin teslimat notuna kaydedin.
- Şikayet prosedürünü başlatın.

NOT!



Tespit edilir edilmez herhangi bir hasarı talep edin. Tazminat talepleri yalnızca geçerli şikayet dönemleri içinde sunulabilir.

5.4 Paketleme



Ünite, ahşap bir palet üzerinde beklenen nakliye koşullarına uygun olarak paketlenir, polipropilen bir kayışla sabitlenir ve streç filmle sarılır.

Ambalaj için yalnızca çevreye uyumlu malzemeler kullanılmıştır.

Ambalaj, tek tek bileşenleri nakliye hasarından, korozyondan ve diğer hasarlardan korumalıdır. Bu nedenle ambalajı imha etmeyin.

Resim 8 : Ambalajlama

Ambalaj malzemelerinin kullanılması

Paketleme için iade sözleşmesi yoksa, malzemeleri tür ve boyuta göre ayırın ve sonraki kullanım veya geri dönüşüme yönlendirin.



Yanlış atık bertarafından kaynaklanan çevresel hasar!

Ambalaj malzemeleri değerli hammaddelerdir ve birçok durumda kullanılmaya devam edilebilir veya makul bir şekilde yenilenip geri dönüştürülebilir.

Bu nedenle:

- Ambalaj malzemelerini çevreye uygun şekilde atın.
- Yerel olarak geçerli atık imha yönetmeliklerine uyun. Gerekirse, ambalaj malzemesini atmak için özel bir atık imha şirketi kullanın.

Nakliye, paketleme ve depolama

Ambalaj malzemeleri için geri dönüşüm kodları

Geri dönüşüm kodları ambalaj malzemeleri üzerindeki işaretlerdir. Kullanılan malzemenin türü hakkında bilgi verir ve bertaraf ve geri dönüşüm sürecini kolaylaştırır.

Bu kodlar, bir ok-üçgen sembolü ile çerçevelenmiş belirli bir malzeme numarasından oluşur. Sembolün altında ilgili malzemenin kısaltması bulunur.

Taşıma paleti

→ Ahşap

FOR 20 PAP 05PP 04

geri dönüşüm kodu yok

Katlanır karton

→ Karton

Çemberleme bandı

 \rightarrow Polipropilen

Köpük pedleri, kablo bağları ve hızlı serbest bırakma torbaları

→ Polietilen düşük yoğunluklu

Streç film

→ Polietilen doğrusal düşük yoğunluklu

Nakliye, paketleme ve depolama

5.5 Ambalaj üzerindeki semboller



Islaklığa karşı koruyun

Paketleri ıslaklığa karşı koruyun ve kuru tutun.

Kırılgan

Kırılgan veya hassas içeriğe sahip paketleri tanımlar. Paketi dikkatli taşıyın, düşürmeyin ve darbelere maruz bırakmayın.

Üst

Bu işaretteki oklar, paketin üst tarafını simgelemektedir. Her zaman yukarı bakmalıdırlar, aksi takdirde içerik zarar görebilir.

Yığılma

İstiflenemeyen veya üzerine hiçbir şeyin istiflenmemesi gereken paketleri işaretler.

İşaretli paketin üzerine hiçbir şey koymayın.

5.6 Depolama

Paketlerin saklanması

Paketleri aşağıdaki koşullar altında saklayın:

- Sıcaklık kontrol ünitesi tamamen boşaltıldı.
- Dışarıda saklamayın.
- Kuru ve tozsuz saklayın.
- Agresif medyaya maruz bırakmayın.
- Doğrudan güneş ışığından koruyun.
- Mekanik titreşimlerden kaçının.
- Saklama sıcaklığı 15–35 °C.
- Bağıl nem maks. 60 %.

6 Kurulum ve ilk devreye alma

6.1 Emniyet

Personel

- Kurulum ve devreye alma yalnızca kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Elektrik sistemi üzerindeki çalışmalar yalnızca yetkili elektrikçiler tarafından yapılmalıdır.
- Hidrolik sistem üzerindeki çalışmalar yalnızca kalifiye hidrolik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.

Özel tehlikeler

Aşağıdaki tehlikeler mevcuttur:

- Elektrik akımı nedeniyle hayati tehlike.
- Sıcak malzemeler nedeniyle yanma riski.
- Sıcak yüzeyler nedeniyle yanma riski.
- Yuvarlanma veya devrilme nedeniyle ezilme tehlikesi.

Yanlış kurulum ve ilk işletime alma

UYARI!

Hatalı kurulum ve ilk işletime alma nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Yanlış kurulum ve ilk işletime alma ciddi kişisel yaralanmalara veya maddi hasarlara neden olabilir. Bu nedenle:

- Çalışmaya başlamadan önce montaj için yeterli alan olduğundan emin olun.
- Keskin kenarlı açık parçalar dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.

6.2 Kurulum konumu için gereksinimler



Temperleme ünitesini aşağıdaki koşullar altında kurun:

- yeterli havalandırma ve su korumalı bir cihaz konumu sağlamak
- yatay, istikrarlı ve düşük titreşimli bir yüzey üzerinde
- Yuvarlanmaya ve devrilmeye karşı emniyete alınmış
- Ana anahtara erişim her zaman garantilidir
- Cihazın tüm bağlantı kabloları hidrolik hatlara veya yüzey sıcaklıkları 50 °C 'nin üzerinde olan parçalara dokunmamalıdır.
- Üniteyi uygun bir yedek sigorta ve gerekirse bir artık akım devre kesicisi ile koruyun (maks. Yedek sigorta ve önerilen artık akım devre kesicisi → Sayfa 26).

6.3 Kurulum çalışması

6.3.1 Kilit tekerlekleri



Resim 9 : Kilit tekerlekleri

6.3.2 Su arıtma

Ünitenin istem dışı kaymasını önlemek için tekerlekler kilitlenmelidir.

- **1.** Üniteyi uygun yere yerleştirin.
- 2. Tekerleklerdeki iki fren kolunu aşağı doğru bastırın.

Kılavuz değerler (\rightarrow Sayfa 28 İşletim sırasında su kalitesi için) gözlemlenemez, profesyonel bir su arıtması gereklidir.



NOT!

Su arıtma işleminin uzman bir firma tarafından yapılmasını tavsiye ederiz.

Su arıtma işlemini aşağıdaki koşullar altında gerçekleştirin:

- Su arıtma maddeleri, temperleme ünitesinin maksimum çalışma sıcaklığına kadar kullanılabilmelidir.
- Sistemin malzemelerine zarar verebilecek agresif su arıtma maddeleri kullanmayın. Modele bağlı olarak sistemde aşağıdaki malzemeler kullanılmaktadır:
 - Bakır
 - Pirinç
 - Bronz
 - Nikel

- Krom çelik
 - MQ (silikon)

NOT!

Titan

- NBR (Nitril kauçuk)
 FPM (Viton[®])
- PTFE (Teflon)
- FFKM (Perflorlu kauçuk)
- PEEK (Polieter eter keton)
- Seramik (Al₂O₃)

Viton ®, Dupont Dow Elastomers'in tescilli ticari markasıdır

Daha fazla bilgi için <u>www.hb-therm.ch</u> adresine giderek "Temperleme üniteleri için su arıtma kontrol listesi" ni indirebilirsiniz (DF8003-X, X = dil).

6.3.3 Sistem suyu için ayrı bağlantı ayarlayın

Soğutma ve sistem suyu için ortak bağlantı, ayrı bağlantılara değiştirilebilir.

Gerekli ekipman

- Torx tornavida
- Oluklu tornavida

Ayrı bağlantı soğutma ve sistem su Soğutma ve sistem su girişi için ayrı bağlantıyı değiştirmek için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

2

- 1. Torx tornavidayla Torx vidalarını (2) çıkarın.
- 2. Düz uçlu tornavidayı muylunun (1) oluğuna yerleştirin ve dışarı doğru bastırın.
- 3. Muyluyu (1) diğer taraftan vida bağlantısı dışarıdan görünecek şekilde yeniden takın.
- 4. Torx vidalarını (2) Torx tornavida ile yeniden sıkın (muyludaki çentiğe dikkat edin).

Resim 10 : Ayrı bağlantı soğutma ve sistem su girişi

IN AIR OUT

Ayrı bağlantı soğutma ve sistem su çıkışı



Resim 11 : Ayrı bağlantı soğutma ve sistem su çıkışı

Soğutma ve sistem su çıkışı için ayrı bağlantıyı değiştirmek için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

- 1. Torx tornavidayla Torx vidalarını (4) çıkarın.
- 2. Düz uçlu tornavidayı muylunun (3) oluğuna yerleştirin ve dışarı doğru bastırın.
- Muyluyu (3) diğer taraftan vida bağlantısı dışarıdan görünecek 3. şekilde yeniden takın.
- 4. Torx vidalarını (4) Torx tornavida ile tekrar sıkın (muyludaki çentiğe dikkat edin).

girişi

6.3.4 Sistem bağlantılarını kurma



UYARI!

Hidrolik enerji nedeniyle tehlike!

Uygun olmayan basınçlı hatlar ve konektörler kullanıldığında, yüksek basınç altındaki sıvıların kaçma ve ağır veya ölümcül yaralanmalara neden olma tehlikesi vardır.

Bu nedenle:

 Yalnızca sıcaklığa dayanıklı basınçlı hatlar kullanın.



NOT!

Ürüne özel sistem bağlantıları vidalanır veya takılır. Tüketiciye önerilen boyutta hortum bağlanamıyorsa, basınç düşüşünü minimumda tutmak için ünitede değil tüketicide delikte bir azalma sağlanmalıdır.



UYARI!

Cıvatalı tertibatlar, özellikle paslanmaz çelik / paslanmaz çelik veya çelik / paslanmaz çelik kombinasyonları güçlü bir şekilde yapışmaya meyillidir veya yüksek sıcaklıklarda uzun bir çalışma süresinden sonra tutukluk yapabilir. Bu, sökme sırasında zorluklara neden olur.

Bu nedenle:

Uygun bir yağlayıcı kullanın.

Ataşman ve aksesuarların bağlanması



Resim. 12: Merkezi sabitleme

Ataşmanlar ve aksesuarlar, cihaza bağlı harici akış ölçerler, su dağıtıcıları ve bağlantı adaptörleri (ištek. rež. grįžt. rež., soğutma suyu) içerir.



NOT!

Ataşmanların ve aksesuarların metrik M8 altıgen soket kafa vidası (1) maksimum 20 Nm torka kadar sıkılmalıdır.

Soğutma suyu girişini ve çıkışını bağlayın	ĵ	NOT! Temperleme cihazının soğutma kapasitesinden en iyi şekilde yararlanmak için, soğutma suyu çıkışını olabildiğince kısa ve karşı basınçtan uzak tutun.
	1. Soğu bağla	ıtma suyu girişini ve çıkışını soğutma suyu sistemine ayın.
Ana ve dönüş hatlarını bağlayın	2. Ana	ve dönüş hatlarını tüketicilere bağlayın
Sistem su girişini bağlayın ve çıkış	3. İsteğ siste	e bağlı olarak sistem su girişini ve çıkışını sistem su mine bağlayın.
Basınçlı havanın bağlanması giriş / çıkış (Ek ekipman ZG)	4. Basıı	nçlı hava giriş / çıkışını basınçlı hava kaynağına bağlayın.
Elektrik bağlantılarını yapın	5. Elekt	rik bağlantıları aşağıdaki koşullarda sertifikalı bir rikçi tarafından yapılmalıdır:
	Elektri sonra	k bağlantılarını yalnızca hidrolik bağlantılar yapıldıktan yapın.
	■ İsim p gelen	akasındaki ve teknik verilerdeki spesifikasyona karşılık şebeke voltajı ve frekansına uyulduğundan emin olun.
	Sicakl koruyu	ık kontrol ünitesini elektriksel özelliklere uygun olarak hat ıcu sigorta (→ Sayfa 26).
Güvenli hortum bağlantıları		UYARI! Sıcak hortum bağlantılarından dolayı yanma tehlikesi!
		İşletim sırasında temperleme ünitesi ile harici tüketici arasındaki hortum bağlantıları çok ısınabilir. Hortum bağlantılarının yetersiz kapsanması durumunda ciddi yanıklara neden olabilecek temas tehlikesi vardır.
		Bu nedenle: – Tüm hortum bağlantılarını doğrudan temas

olasılığına karşı yeterince sabitleyin.

6.3.5 Veri arayüzlerini bağlayın

HB arayüzü



Resim 13 : Bireysel birimi arayüzler



Resim 14 : Arabirimler modüler birim



Resim 15 : Arayüzler Panel-5



Resim 16 : Arayüzler Flow-5 Modül: Ünite bağlı / bağımsız



Resim 17 : Arayüzler Flow-5 Modül: Otonom.



Resim 18 : Arayüzler Vario-5

Modüler bir üniteyi çalıştırmak veya izlemek için Thermo-5 Ext. Akış ölçer Flow-5 veya anahtarlama ünitesi Vario-5, cihaza bir kontrol kablosu bağlanmalıdır:

- 1. Kontrol kablosunu Thermo-5 resp. Panel-5.
- 2. Kontrol kablosunu HB IN soketine takın.
- **3.** Kontrol kablosunun diğer tarafını HB IN fişi üzerinden HB-Thermo-5, Flow-5 veya Vario-5'e bağlayın.
- 4. Soket HB OUT üzerinden ek HB-Therm ürünleri takın.
- 5. Servis kapağını kapatın.

Efsane	Tanımlama	Yorum Yap
MC	Makine kontrolörü	maks. 1
FB	İşletim modülü Panel-5	maks. 1
EG	Sıcaklık termostatı Thermo-5 tekil ünite	maks. 16 (işlem başına)
MG	Sıcaklık termostatı Thermo-5 modüler ünitesi	
FM	Akış ölçer Flow-5	maks. 32 (4 devreli)
VS	Anahtarlama ünitesi Vario-5	maks. 8
SD	Seri veri arayüzleri üzerinden iletişim DIGITAL (ZD), CAN (ZC), PROFIBUS-DP (ZP)	Maksimum sim sayısı modüller, çalışma hacmi ve akış hızı
OPC UA	İletişim OPC UA üzerinden Ethernet (ZO)	değerlerinin aktarımı makine kontrolörüne veya protokole bağlıdır
HB ²⁾	İletişim Arayüz HB	Bağlantı sırası alakalı değil
HB / CAN	İletişim Arayüz HB / CAN	Tekil ünitelerin uzaktan kontrolü için
CAN	İletişim Arayüz CAN (ZC)	
EC	Harici kontrol (harici) Kontrol)	Yapılandırma, makine kontrolörüne bağlıdır





1) işlem KAPALI 2) Maksimum kablo uzunluğu HB: toplam 50 m



İletişim örnekleri

1) İşlem KAPALI konuma getirildi

Veri arayüzü (ek ekipman ZD, ZC, ZP, ZO)



Resim 19 : Bireysel birimi arayüzler

Üniteyi harici bir kontrolör aracılığıyla kontrol etmek için üniteye bir kontrol kablosu bağlanabilir:

- 1. Kontrol kablosunu ön ve servis kapağı arasından çekin.
- 2. Kontrol kablosunu ZD, ZC, ZP veya ZO soketine takın.
- 3. Servis kapağını kapatın.
- **4.** Adres ve Protokolün ayarları(\rightarrow Sayfa 73)
- Ağ yapılandırmasının ayarlanması (yalnızca ek ekipman ZO ile → Sayfa 74)

Harici kontrol (ek ekipman ZB)

Üniteyi potansiyelsiz harici kontaklar aracılığıyla kontrol etmek için üniteye harici bir kontrol kablosu bağlanabilir:

- 1. Harici kontrol kablosunu ön ve servis kapağı arasına bağlayın.
- 2. Harici kontrol kablosunu ZB soketine takın.
- 3. Servis kapağını kapatın
- **4.** Kişi ataması için (→ Sayfa 134)



Çeşitli kontrol kabloları için pin ataması Sayfa 133'da verilmiştir.

6.3.6 Harici sensörü bağlayın

Harici sıcaklık sensörünü bağlayın (ek ekipman ZE)

Bir tüketicinin sıcaklığını tam olarak kontrol etmek için üniteye harici bir sıcaklık sensörü bağlanabilir:

- 1. Harici sıcaklık sensörünün kablosunu ön ve servis kapağı arasından geçirin.
- 2. Harici sıcaklık sensörünü ZE soketine takın.
- 3. Servis kapağını kapatın.
- **4.** Sensör tipinin ayarlanması (\rightarrow Sayfa 70).

Tablo: Sensör tipi tanımı

Tür	Kod	Muhafaza	Çekirdek
J (Fe-CuNi)	IEC	siyah	siyah (+) / beyaz (-)
	DIN	mavi	kırmızı (+) / mavi (-)
K (NiCr-Ni)	IEC	yeşil	yeşil (+) / beyaz (-)
	DIN	yeşil	kırmızı (+) / yeşil (-)
T (Cu-CuNi)	IEC	kahverengi	kahverengi (+) / beyaz (-)
	DIN	kahverengi	kırmızı (+) / kahverengi (-)

7 Kontrol

7.1 Tuş takımı



Resim 20 : Klavye ve ekran

7.1.1 Tek bir birimdeki temel işlevler

Anahtar	Temel ekranda anahtar işlevi	Menü içindeki temel işlev	Etkin parametre ayarlı anahtar işlevi
	Menüde Nominal değerler Nominal değer 1'e (ayarlama modu) atlar.	Yukarı gidin.	Değerleri artırın.
Μ	İzleme menüde İzleme ye Atlayın.	Sola gidin.	"Onda bir ayardan" "tam değer ayarına" geçin.
OK	Ana menüyü görüntüleyin.	Alt menüleri görüntüleyin veya parametre ayarlamayı etkinleştirin.	Değerleri onaylayın.
M	Menüde Fonksiyonlar Kalıp tahliyesine geçer. (Ek ekipman ZG)	Sağa gidin.	"Tam değer ayarı" ndan "onda bir ayara" geçin.
•	Profil menüde Dil e atlayın.	Aşağı gidin.	Değerleri azaltın.
?	Çevrimiçi yardımı görüntüleyin.	Çevrimiçi yardımı görüntüleyin.	Çevrimiçi yardımı görüntüleyin.
С	Aktif korna veya alarmı onaylayın.	Önceki menüye geri dönün.	Değer ayarlamasını iptal edin.
Ċ	Üniteyi açın veya kapatın.	Üniteyi açın veya kapatın.	Üniteyi açın veya kapatın.

7.1.2 Tek bir ünitede temel işlevler ve çalıştırma

Anahtar	Temel ekranda anahtar işlevi	Menü içindeki temel işlev	Etkin parametre ayarlı anahtar işlevi
	Menüde Nominal değerler Nominal değer 1'e (ayarlama modu) atlar.	Yukarı gidin.	Değerleri artırın.
Μ	Alt modül No.'ya gidin.	Alt modül No.'ya gidin.	"Onda bir ayardan" "tam değer ayarına" geçin.
ОК	Ana menüyü görüntüleyin.	Alt menüleri görüntüleyin veya parametre ayarlamayı etkinleştirin.	Değerleri onaylayın.
M	Daha yüksek modül No.'ya gidin.	Daha yüksek modül No.'ya gidin.	"Tam değer ayarı" ndan "onda bir ayara" geçin.
•	Profil menüde Dil e atlayın.	Aşağı gidin.	Değerleri azaltın.
?	Çevrimiçi yardımı görüntüleyin.	Çevrimiçi yardımı görüntüleyin.	Çevrimiçi yardımı görüntüleyin.
С	Aktif korna veya alarmı onaylayın.	Önceki menüye geri dönün.	Değer ayarlamasını iptal edin.
Ċ	Modülü açın veya kapatın.	Modülü açın veya kapatın.	Modülü açın veya kapatın.

Anahtar	Temel ekranda anahtar işlevi	Menü içindeki temel işlev	Etkin parametre ayarlı anahtar işlevi
	fonksiyonsuz	Yukarı gidin.	Değeri artırın.
	fonksiyonsuz	fonksiyonsuz	fonksiyonsuz
ОК	Ana menüyü görüntüleyin.	Alt menüleri görüntüleyin veya parametre ayarlamayı etkinleştirin.	Değerleri onaylayın.
M	fonksiyonsuz	fonksiyonsuz	fonksiyonsuz
•	fonksiyonsuz	Aşağı gidin.	Değeri azaltın.
?	Çevrimiçi yardımı görüntüleyin.	Çevrimiçi yardımı görüntüleyin.	Çevrimiçi yardımı görüntüleyin.
С	fonksiyonsuz	Önceki menüye geri dönün veya menüden çıkın.	Değer ayarlamasını iptal edin.
Ċ	fonksiyonsuz	fonksiyonsuz	fonksiyonsuz

7.1.3 Modül olarak çalıştırılan ünite üzerindeki temel fonksiyonlar

7.1.4 Temel ekran

No.	199	1	2 3	4	(1	D
No.	Nom	Act	L/min	Main	Ret	H/K
1	40.0	40.0	16.0	40.0	39.8	1.5
2	35.0	73.7	12.0	73.7	78.1 -1	00.0
3	48.0	48.0	13.2	48.0	47.9	1.0
4	35.0	35.0	18.4	35.0	35.0	0.0
5	55.0	55.0	9.5	55.0	53.8	4.5
6	OFF					
7	70.0	70.0	13.8	70.0	69.9	0.5
8	40.0	40.0	4.5	40.0	40.1	2.5
				Nor	mal operati	on

Resim 21 : Temel ekran tablosu



Resim 23 : Temel ekran metni

Tu 2015-07-07, 13:45 **HB**-THERM 1 No: 1..99 1 2 14 3 4 8 .0 2 20 30 50 °C 10 11 3 Main line 5 9 10 12 14 16 18 ^L/m Flow rate 4 6 12 7





Resim 24 : Modül olarak çalıştırılan temel ekran ünitesi

Poz. Hayır.	Tanımlama	Görüntüle
1	Menü çubuğu	Tarih ve saat
2	Sıcaklık ölçeği	Mevcut ölçüm konumu için ölçek (ana hat, dönüş hattı veya harici)
3	Metin gerçek değeri	Üst değer: Sıcaklık ana hattı, dönüş hattı veya harici Düşük değer: Akış hızı, sıcaklık veya basınç farkı pompası
4	Grafik çubuğu	Ayarlanan izleme limitlerinin görüntülenmesi
5	Ölçek	Akış hızı, sıcaklık veya basınç farkı pompası için ölçek
6	Sembol alanı	Etkin işlevleri ve ayrıntıları göster / Menüyü görüntülerken gerçek değeri göster
7	Adres alanı	Birim adresini görüntüle
8	Gerçek ekran (büyük)	Halihazırda ölçülen gerçek değerin görüntülenmesi (ana hat, dönüş hattı veya harici)
9	Birim	Akış hızı, sıcaklık veya basınç birimi
10	Nominal değeri	Nominal değerin işaretlenmesi
11	Gerçek değer	Gerçek değeri işaretlemek
12	Çalışma modu ve renk kodlu durum göstergesi	Mevcut çalışma modunun ve bekleyen alarmların ve uyarıların görüntülenmesi
13	Kullanıcı değerleri	Maks. 5 serbestçe seçilebilir gerçek değer
14	Modül çubuğu	Aktif modülleri gösterir (yalnızca modüler birimler kullanıldığında)

Durum göstergesi bireysel ünite

Durum göstergesi, çalışma koşullarına bağlı olarak farklı bir renkte yanar. Aşağıdaki koşullar tanımlanmıştır:

Görüntüle	Açıklama
yeşil	sorunsuz
yeşil yanıp sönüyor	Başlangıç aşaması, sınır değerleri ayarlanmadı
Sarı	Uyarı
kırmızı	Hata

Durum göstergesi üniteyi modül veya modüler ünite olarak çalıştırır

Durum ekranı, çalışma koşullarına bağlı olarak farklı bir renkte yanar. Aşağıdaki koşullar tanımlanmıştır:

Görüntüle	Açıklama
yeşil	sorunsuz
yeşil yanıp sönüyor	Başlangıç aşaması, sınır değerleri ayarlanmadı
yeşil hızlı yanıp sönüyor	Modüler birim seçildi
Sarı	Uyarı
kırmızı	Hata
sarı / kırmızı yanıp sönüyor	Yazılım güncellemesi aktif

Sembol ekranı

Sembol	Açıklama
S	Simülasyon modu etkin
AT	Otomatik ayarlama etkin
-@-	Uzak mod etkin
	Rampa programı etkin
Ø	Etkin saati değiştir
=3	Bakım aralığına ulaşıldı
•	USB kaydetme
⊲≫×⇒ 🕒	Kornayı kapat
Alarm × → 💽	Alarmı onaylayın

7.2 Çalışma yapısı

Menü yapısında aşağıdaki şekilde gezinin:

- Kullan ^(IIII) Temel ekrandan başlayarak bir sonraki en düşük hiyerarşi seviyesini adım adım görüntülemek için tuşuna basın.
- Kullan Temel ekrana kadar bir sonraki en yüksek hiyerarşi seviyesini adım adım görüntülemek için tuş.
- Basın^C Temel ekranı doğrudan daha düşük bir hiyerarşi seviyesinden görüntülemek için 1 saniyeden daha uzun süreyle tuşuna basın.
- Ok tuşlarını kullanın K ve b ayrı modüller arasında geçiş yapmak için.



İncir.25 : Çalışma yapısı

7.3 Menü yapısı



NOT!

Kullanılan yazılım sürümüne bağlı olarak, menü yapısı ve parametre değerleri aşağıdaki tablodan farklı olabilir.

Görüntüle	Kullanıcı profili	İşletim sürümü	Varsayılan değer	Birim	Yardımcı ekipman / model	Tür
Nominal values	S	-	-	-	-	-
Nominal value 1	S	2	40,0	°C	-	М
Nominal value 2	S	2	0,0	°C	-	М
Nominal speed	S	2	100,0	%	4S, 8R	М
Nominal flow rate	S	2	10,0	L/min	4S, 8R	М
Nominal pressure difference	S	2	3,0	bar	4S, 8R	М
Nominal temperature difference	S	2	5,0	K	4S, 8R	М
Ramp heating	Е	2	5,0	K/min	-	М
Function ramp heating	Е	2	inactive	-	-	М
Ramp cooling	Е	2	5,0	K/min	-	М
Function ramp cooling	Е	2	inactive	-	-	М
Temp. nom. value limitation	Е	2	-	°C	-	М
Safety cut-off temperature	Е	2	70,0	°C	-	А
Function Pressure lim. VL	Е	2	inactive	-	4S, 8R	М
Pressure limitation VL	Е	2	5,0	bar	4S, 8R	М
Functions	S	-	-	-	-	-
Cooling	S	1	OFF	-	-	М
Mould evacuation	S	1	OFF	-		Μ
External sensor	S	1	OFF	-	ZE	Μ
Remote	S	1	OFF	-	ZD, ZC, ZP, ZO	Μ
Leak stopper	S	1	OFF	-	ZL	Μ
2nd nominal value	S	1	OFF	-	-	Μ
Switch clock	S	1	OFF	-	-	Μ
Ramp programme	S	1	OFF	-	-	Μ
Ramp BREAK	S	1	OFF	-	-	М
Display	S	-	-	-	-	-
Screen type	S	2	Graph	-	-	А
Actual values	S	-	-	-	-	-
Hold screen	S	1	OFF	-	-	А
Nominal value (current)	S	-	-	°C	-	М
Main line	S	-	-	°C	-	М
Return line	S	-	-	°C	-	Μ

External	S	-	-	°C	-	Μ
Deviation actual/nominal	S	-	-	К	-	М
Difference return/main line	S	-	-	К	-	М
Regulation ratio	S	-	-	%	-	М
Flow rate	S	-	-	L/min	-	М
Process power	S	-	-	kW	-	М
act. Power saving. Pump	S	-	-	W	4S	Μ
Energy saving pump	S	-	-	kWh	4S	Μ
Possibili. Power sav. Pump	S	-	-	W	4S, 4M	Μ
Possibili. Energy sav. Pump	S	-	-	kWh	4S, 4M	М
Nominal temperature difference	S	-	-	К	4S, 8R	М
Nominal flow rate	S	-	-	L/min	4S, 8R	Μ
Nominal pressure difference	S	-	-	bar	4S, 8R	Μ
Nominal speed	S	-	-	%	4S, 8R	Μ
Pump speed	S	-	-	1/min	4S, 8R	Μ
System pressure nom. value	U	-	-	bar	-	Μ
System pressure actual value	S	-	-	bar	-	Μ
Main line pressure	S	-	-	bar	ZU, 4S, 8R	Μ
Pressure difference pump	S	-	-	bar	-	Μ
Pressure limitation VL	Е	-	-	bar	4S, 8R	Μ
Operating hours	S	-	-	h	-	Μ
Step ramp	S	-	-	-	-	Μ
Remaining time ramp step	S	-	-	min	-	Μ
Current phase L1	U	-	-	А	-	Μ
Current phase L2	U	-	-	А	-	М
Current phase L3	U	-	-	А	-	М
Voltage 24 VAC	U	-	-	V	-	М
Pump condition	S	-	-	%	ZU, 4S, 8R	М
Maintenance fluid	S	-	-	%	-	М
Maintenance pump	S	-	-	%	-	М
Maintenance heating	S	-	-	%	-	М
Maintenance cooling	S	-	-	%	-	М
Difference main line/external	S	-	-	K	-	М
Return line external 18	S	-	-	°C	-	Μ
Diff. return/main line ext. 18	S	-	-	K	-	Μ
Flow rate external 18	S	-	-	L/min	-	Μ
Process power ext. 18	S	-	-	kW	-	Μ
Position cooling valve 1	U	-	-	%	-	Μ
Position cooling valve 2	U	-	-	%	>100 °C	Μ
Level tank	S	-	-	%	200/250T	Μ
Temperature cooler	U	-	-	°C	>100 °C	Μ
Temperature tank	U	-	-	°C	200/250T	Μ
Temperature frequency Converter	U	-	-	°C	4S, 8R	Μ
Temperature compensation 1	U	-	-	°C	-	Μ
Power pump	S	-	-	kW	4S, 8R	Μ

Nom. value pumps (current)	S	-	-	%	4S, 8R	М
Output pump	S	-	-	%	4S, 8R	Μ
Production detection	S	-	inactive	-	-	М
Selection	S	-	-	-	-	-
Nominal value (current)	S	3	ON	-	-	М
Main line	S	3	OFF	-	-	М
Return line	S	3	ON	-	-	М
External	S	3	OFF	-	-	М
Deviation actual/nominal	S	3	OFF	-	-	М
Difference return/main line	S	3	OFF	-	-	М
Regulation ratio	S	3	ON	-	-	М
Flow rate	S	3	ON	-	-	Μ
Process power	S	3	ON	-	-	Μ
act. Power saving. Pump	S	3	OFF	-	4S	Μ
Energy saving pump	S	3	OFF	-	4S	М
Possibili. Power sav. Pump	S	3	OFF	-	4S, 4M	Μ
Possibili. Energy sav. Pump	S	3	OFF	-	4S, 4M	М
Nominal temperature difference	S	3	OFF	-	4S, 8R	М
Nominal flow rate	S	3	OFF	-	4S, 8R	М
Nominal pressure difference	S	3	OFF	-	4S, 8R	М
Nominal speed	S	3	OFF	-	4S, 8R	М
Pump speed	S	3	OFF	-	4S, 8R	М
System pressure nom. value	U	3	OFF	-	-	М
System pressure actual value	S	3	OFF	-	-	М
Main line pressure	S	3	OFF	-	ZU, 4S, 8R	М
Pressure difference pump	S	3	OFF	-	-	М
Pressure limitation VL	Е	3	OFF	-	4S, 8R	М
Operating hours	S	3	OFF	-	-	М
Operating hours FM 14	S	3	OFF	-	-	Μ
Operating hours FM 58	S	3	OFF	-	-	М
Step ramp	S	3	OFF	-	-	Μ
Remaining time ramp step	S	3	OFF	-	-	Μ
Current phase L1	U	3	OFF	-	-	Μ
Current phase L2	U	3	OFF	-	-	Μ
Current phase L3	U	3	OFF	-	-	Μ
Voltage 24 VAC	U	3	OFF	-	ZU, 4S, 8R	Μ
Pump condition	S	3	OFF	-	-	Μ
Maintenance fluid	S	3	OFF	-	-	Μ
Maintenance pump	S	3	OFF	-	-	Μ
Maintenance heating	S	3	OFF	-	-	М
Maintenance cooling	S	3	OFF	-	-	М
Difference main line/external	S	3	OFF	-	-	М
Return line external 18	S	3	OFF	-	-	М
Diff. return/main line ext. 18	S	3	OFF	-	-	М
Flow rate external 18	S	3	OFF	-	-	Μ

Process power ext. 18	S	3	OFF	-	-	М
Position cooling valve 1	U	3	OFF	-		М
Position cooling valve 2	U	3	OFF	-	>100 °C	М
Level tank	S	3	OFF	-	200/250T	М
Temperature cooler	U	3	OFF	-	>100 °C	М
Temperature tank	U	3	OFF	-	200/250T	М
Temperature frequency Converter	U	3	OFF	-	4S, 8R	М
Temperature compensation 1	U	3	OFF	-	-	М
Power pump	S	3	OFF	-	4S, 8R	М
Nom. value pumps (current)	S	3	OFF	-	4S, 8R	М
Output pump	S	3	OFF	-	4S, 8R	М
Production detection	S	3	OFF	-	-	М
Module	S	-	-	-	-	-
Module	S	3	-	-	-	А
External flow meter	S	-	-	-	-	-
External flow meter	S	3	-	-	-	А
Miscellaneous	Е	-	-	-	-	-
External flow meter	Е	3	active	-	-	А
Variothermal systems	S	-	-	-	-	-
Variothermal systems 18	S	3	active	-	-	-
Monitoring	S	-	-	-	-	-
Monitoring	S	3	autom.	-		А
Monitoring level	S	3	rough	-	-	М
Reset monitoring	S	3	no	-	-	М
Startup-alarmsuppression	S	3	complete	-	-	А
Alarm contact function	S	3	NO1	-	-	М
Horn volume	S	3	10	-	-	А
Monitoring during functions	U	4	OFF	-	-	А
Output alarm contact	U	4	All	-	-	М
Emergency deact. overheat.	U	4	OFF	S	-	А
Temperature	S	-	-	-	-	-
Upper dev. nominal/actual	S	3	10,0	К		М
Lower dev. nominal/actual	S	3	10,0	K	-	М
Difference return/main line	S	3	10,0	K	-	М
Difference main line/external	S	3	OFF	K	-	М
Diff. return/main line ext. 18	S	3	10,0	K	-	М
Delay diff. main/return line	S	3	0	min	-	А
Deviation temp. difference.	S	3	2,0	K	4S, 8R	М
Flow rate	S	-		-	-	-
Flow rate internal max.	S	3	OFF	L/min	-	М
Flow rate internal min.	S	3	5,0	L/min	-	М
Pump condition min.	S	3	60	%	-	М
Flow rate external 1 8 max.	S	3	OFF	L/min	-	М
Flow rate external 1 8 min.	S	3	1,0	L/min	-	М

Average Dev. Target-Is Above	S	3	2,0	L/min	4S, 8R	М
Average Dev. Target-Is Below	S	3	2,0	L/min	4S, 8R	М
Tool data	Е	-	-	-	-	-
Tool 1-10	Е	-	-	-	-	-
Tool no.	Е	4	-	-	-	М
Nominal value 1	Е	4	-	°C	-	М
Difference return/main line	Е	4	-	К	-	М
Difference main line/external	Е	4	-	K	-	М
Upper dev. nominal/actual	Е	4	-	K	-	М
Lower dev. nominal/actual	Е	4	-	K	-	М
Flow rate internal max.	Е	4	-	L/min	-	М
Flow rate internal min.	Е	4	-	L/min	-	М
Load tool data	Е	4	OFF	-	-	М
Save tool data	Е	4	OFF	-	-	М
Export tool data	Е	4	OFF	-	-	М
Import tool data	Е	4	OFF	-	-	М
Level	U	-	-	-	-	-
Level premonition	U	4	5	%	200/250T	М
Satting	S				-	-
	0		-	-		
Addross	S	-	-	-	-	- M
Brotocol	0	ა ა	1	-	-	
Moster external control	5	ა ა	I	-	-	A
		3	4900	- R/c	-	A
		4	4000	D/S	-	A
Decimal place flow rate CAN	۲ د	4	230	N/5	-	A
Parity	5	4	even	-	-	A
Data hit	E	4	8		-	Δ
Stop hit	E	4	1		-	Δ
Serial recording cycle	۲ د	4	1	-	-	Δ
		4	30	о С	-	M
Compatibility Profibus to S4	S	-	VAS	-	_	Δ
Profibus node 1	S	4	ycs 5		-	Δ
Profibus node 2	S	4	6		-	Δ
Profibus node 3	S	4	7		-	Δ
Profibus node 4	S	4	8		-	Δ
Simulate DEM as device	F	3	OFF		_	M
Operate unit as a module	S	3	OFF		_	Δ
	S	-	-		70	-
DHCP	U	4	Ves	-	70	Δ
DHCP addressing successful	U	4	-	_	70	Α
IP	U	4	_	_	70	Α
 Subnet mask	U	4	_	_	70	Α
Standard gateway	U	4	-	-	ZO	A
	-				-	

Port	U	4	4840	-	ZO	А
Mac Address	U	4	-	-	ZO	А
Em. Shutdown Ses. Timeout	U	4	no	-	ZO	А
Switch clock	E	-	-	-	-	-
Time	E	3	CET	HH:MM	-	А
Date	E	3	CET	-	-	А
Status	E	3	inactive	-	-	А
Day	E	3	Mo-Fr	-	-	А
Switch mode	E	3	OFF	-	-	А
Switch time	E	3	06:00	HH:MM	-	А
Ramp programme	E	-	-	-	-	-
Criterion ramp programme	E	3	nominal	-	-	М
End ramp programme	E	3	OFF	-	-	М
Status	E	3	inactive	-	-	М
Temperature	E	3	0,0	°C	-	М
Time	E	3	00:00	HH:MM	-	М
Controller	E	-	-	-	-	-
Measuring point internal	E	3	Main line	-	-	М
Auto-Tuning	E	3	OFF	-	-	М
Operating mode	E	4	autom.	-	-	М
Parameter P internal	E	4	15	K	-	М
Parameter I internal	E	4	25	S	-	М
Parameter D internal	E	4	OFF	S	-	М
Factor disturbance variable	U	4	OFF	-	-	М
Parameter P external	E	4	150	К	-	М
Parameter I external	E	4	56	S	-	М
Parameter D external	E	4	11	S	-	М
Factor heating/cooling	E	4	20	К	-	М
Limitation heating	E	4	100	%	-	М
Limitation cooling	E	4	100	%	-	М
Filter external sensor	E	4	15,0	S	-	М
Level production detector	E	4	OFF	К	-	М
Nominal value cooler	E	4	55	°C	-	М
Ramp heating	E	2	5,0	K/min	-	М
Function ramp heating	E	2	inactive	-	-	М
Ramp cooling	E	2	5,0	K/min	-	М
Function ramp cooling	E	2	inactive	-	-	М
Date/Time	S	-	-	-	-	-
Time	S	3	CET	HH:MM	-	А
Date	S	3	CET	-	-	А
Time zone	S	3	CET	-	-	А
Time zone Offset UTC	S	3	60	-	-	А
Switch over summer/winter	S	3	autom.	min	-	А
Summer/Winter	S	3	Winter	-	-	А

Units	S	-	-	-	-	-
Temperature scale	S	2	°C	-	-	А
Flow rate scale	S	2	L/min	-	-	А
Pressure scale	S	2	bar	-	-	А
Recording USB	S	3	-	-	-	-
Serial recording cycle	S	4	1	S	-	А
Activate all values	S	3	OFF	-	-	Μ
Deactivate all values	S	3	OFF	-	-	Μ
Nominal value (current)	S	3	ON	-	-	Μ
Main line	S	3	ON	-	-	Μ
Return line	S	3	ON	-	-	Μ
External	S	3	OFF	-	-	Μ
Deviation actual/nominal	S	3	OFF	-	-	Μ
Difference return/main line	S	3	OFF	-	-	Μ
Regulation ratio	S	3	ON	-	-	Μ
Flow rate	S	3	ON	-	-	Μ
Process power	S	3	ON	-	-	Μ
act. Power saving. Pump	S	3	OFF	-	4S	Μ
Energy saving pump	S	3	OFF	-	4S	Μ
Possibili. Power sav. Pump	S	3	OFF	-	4S, 4M	Μ
Possibili. Energy sav. Pump	S	3	OFF	-	4S, 4M	Μ
Nominal temperature difference	S	3	OFF	-	4S, 8R	Μ
Nominal flow rate	S	3	OFF	-	4S, 8R	Μ
Nominal pressure difference	S	3	OFF	-	4S, 8R	Μ
Nominal speed	S	3	OFF	-	4S, 8R	Μ
Pump speed	S	3	OFF	-	4S, 8R	Μ
System pressure nom. value	S	3	OFF	-	-	Μ
System pressure actual value	S	3	OFF	-	-	Μ
Main line pressure	S	3	OFF	-	ZU, 4S, 8R	Μ
Pressure difference pump	S	3	OFF	-	-	Μ
Pressure limitation VL	Е	3	OFF	-	4S, 8R	Μ
Operating hours	S	3	OFF	-	-	Μ
Operating hours FM 14	S	3	OFF	-	-	Μ
Operating hours FM 58	S	3	OFF	-	-	Μ
Operating hours GIF	S	3	OFF	-	-	М
Operating hours USR	S	3	OFF	-	-	Μ
Operating hours heater	S	3	OFF	-	-	М
Operating hours cooler	S	3	OFF	-	-	Μ
Operating hours pump	S	3	OFF	-	-	Μ
Operating hours filling pump	S	3	OFF	-	-	Μ
Step ramp	S	3	OFF	-	-	Μ
Remaining time ramp step	S	3	OFF	-	-	Μ
Current phase L1	S	3	OFF	-	-	Μ
Current phase L2	S	3	OFF	-	-	Μ
Current phase L3	S	3	OFF	-	ZU, 4S, 8R	Μ

Voltage 24 VAC	S	3	OFF	-	-	М
Pump condition	S	3	OFF	-	-	М
Maintenance fluid	S	3	OFF	-	-	Μ
Maintenance pump	S	3	OFF	-	-	М
Maintenance heating	S	3	OFF	-	-	М
Maintenance cooling	S	3	OFF	-	-	М
Difference main line/external	S	3	OFF	-	-	М
Return line external 18	S	3	OFF	-	-	М
Diff. return/main line ext. 18	S	3	OFF	-	-	М
Flow rate external 18	S	3	OFF	-	-	М
Process power ext. 18	S	3	OFF	-	-	М
Position cooling valve 1	S	3	OFF	-	-	М
Position cooling valve 2	S	3	OFF	-	>100 °C	М
Level tank	S	3	OFF	-	200/250T	М
Temperature cooler	S	3	OFF	-	>100 °C	М
Temperature tank	S	3	OFF	-	200/250T	М
Temperature frequency Converter	S	3	OFF	-	4S, 8R	М
Temperature compensation 1	S	3	OFF	-	-	М
Power pump	S	3	OFF	-	4S, 8R	М
Nom. value pumps (current)	S	3	OFF	-	4S, 8R	М
Output pump	S	3	OFF	-	4S, 8R	М
Production detection	S	3	OFF	-	-	М
Total number of alarms	S	3	OFF	-	-	М
Switching cycles alarm relay	S	3	OFF	-	-	М
Switch cycles fill. pump relay	S	3	OFF	-	-	М
Switch cycle X52.1	S	3	OFF	-	-	М
Switch cycle X52.2	S	3	OFF	-	-	М
Switch cycle X52.3	S	3	OFF	-	-	М
Switch cycle X52.4	S	3	OFF	-	-	М
Switch cycle X51.2	S	3	OFF	-	-	М
Switch cycle X51.3	S	3	OFF	-	-	М
Switch cycle X51.4	S	3	OFF	-	-	М
Average heating capacity	S	3	OFF	-	-	М
Average cooler temperature	S	3	OFF	-	-	М
Average cooler temperature	S	3	OFF	-	-	М
Average main line temp.	S	3	OFF	-	-	М
Average return line temp.	S	3	OFF	-	-	М
Average flow	S	3	OFF	-	-	М
Average voltage 24 VAC	S	4	OFF	-	-	М
Number of mould evacuation	S	3	OFF	-	-	М
Number of Auto-Tuning	S	3	OFF	-	-	М
Miscellaneous	S	-	-	-	-	-
Cooling temperature	S	3	35	°C	-	М
Wait after cooling	E	3	OFF	min	-	М
U						

Time mould evacuation	S	3	-	s	2M, 4M, 4S, ZG	Μ
Mould evacuation limit temp.	Е	3	-	°C	2M, 4M, 4S, ZG	Μ
Mould evacuation start delay	Е	3	90	S	2M, 4M, 4S	А
Pressure relief with unit OFF	Е	3	ON	-	2M, 4M, 4S	М
Time pressure relief	Е	3	5	S	2M, 4M, 4S	Μ
Sensor type external sensor	S	3	J/Fe-CuNi	-	ZE	Μ
Switch over exernal sensor	Е	3	autom.	-	ZE	А
Restart interlock	Е	3	OFF	-	-	А
Rinse interval	Е	3	OFF	min	-	Μ
Rinse time	Е	3	-	S	-	Μ
Limitation filling time	Е	3	-	S	-	Μ
Delay flow measuring internal	S	3	-	min	-	Μ
Temperature limiting	Е	3	-	°C	-	Μ
Safety cut-off temperature	Е	3	-	°C	-	А
Max. temperature air relief	U	4	100	°C	-	Μ
Function nominal value 3	Е	3	OFF	-	-	Μ
Ext. contact read at mains ON	Е	3	OFF	-	-	Μ
Mould evac. with compr. air	U	4	Drain	-	ZG	Μ
DFM recognition	U	4	integrated	-	-	А
Recognition of hose breakage	Е	3	OFF	%	-	Μ
Profile	S	-	-	-	-	-
User profile	S	3	Standard	-	-	А
Operating release	S	0	2	-	-	А
Code	S	3	1234	-	-	А
Language	S	0	-	-	-	А
Key press volume	S	3	5	-	-	А
Fault finding	S	-	-	-	-	-
Logbook Alarms	S	-	-	-	-	-
Logbook Alarms	S	4	-	-	-	М
Save/Load	S	-	-	-	-	-
Start USB Software Update	Е	4	OFF	-	-	А
Recording USB	S	3	OFF	-	-	Μ
Load configuration data	Е	4	OFF	-	-	Μ
Save configuration data	S	4	OFF	-	-	М
Load parameter data	Е	4	OFF	-	-	М
Save parameter data	S	4	OFF	-	-	Μ
Save error and operation data	S	4	OFF	-	-	М
Save quality test	Е	4	OFF	-	-	Μ
Save Serviceinfo	S	4	OFF	-	-	А

8 Operasyon

8.1 Şebeke AÇIK



Resim 26 : Ana şalter

Temperleme cihazını aşağıdaki şekilde açın:

- 1. Ana şalteri "I" konumuna çevirin.
- → Ünite başlatma çalıştırılır. Ekranda "Kullanıma hazır" ibaresi belirir.

8.2 Yeni modüler birimlerin kaydedilmesi

Başlatma penceresi



Yeni bir modüler ünite algılanırsa, işletim modülünde veya bağımsız ünitede başlatma penceresi görünür.

Poz. Hayır.	Görüntüle
1	GIF-ID
2	Modüler birimin durumu
3	Modüler birimin adresi

Resim 27 : Başlatma

Adresin ayarlanması

Warni	ng 🕨 In	itialisation				
No:	199	1 2	3	5		
New o	device o	letected or	n HB-	THE	RM	
Bus. (Check a	ddress as	signm	ient		
and s	et if req	uired.				
25568	31	registere	ed			1
24589	93	registere	ed (ne	w)		2
11589	96	registere	ed			5
15896	663	registere	ed (ne	w)		12
1 Ma Flo	ain line w rate	40.0 23.5	°C L/min		Normal operat	tion

Resim 28 : Adresin ayarlanması

Adres değiştir

Display ► Module						
No. 1	99 1 2 3 5					
255681	registered	1				
254893	registered	registered 2				
1115896	registered (new)	3				
1589663	registered	5				
1588855	not registered	8				
2557964	not registered	10				
1258877	not registered	9				
1 Main lin Flow ra	ne 40.0 °C N ate 15.2 ½min	lormal operation				

Resim 29 : Ekran \ Gerçek değer



NOT!

Modüler üniteye otomatik olarak ücretsiz bir adres atanır.

Adresi değiştirmek için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

1. Modüler birimi seçin ve istenen Adresi ayarlayın.



NOT!

Ayarlanmış bir adres, bir ağda yalnızca bir kez bulunabilir. Adres tekrar tekrar atandığı sürece menü sayfasından çıkılamaz.

Daha sonra adresi değiştirmek için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

- 1. Ekran \ Modül menü sayfasını görüntüleyin.
- 2. Modüler birimi seçin ve istenen Adresi ayarlayın.



NOT!

Seçilen modüler birimin durum göstergesi yeşil (hızlı) yanıp söner.

8.3 Modüler ünitelerin çalışması için özel özellikler

Parametre türleri:

Modüler üniteler için, 2 tip parametre arasında ayrım yapılır:

- A Modülden bağımsız (değer ayarı yalnızca mümkündür "1..99" için)
- M Modüle bağlı (modül başına değer ayarı mümkündür)

alınabilir (→ Sayfa 55).



Modül bağımsız veya modüle bağlı olarak

NOT!

Modül No. "1..99" secildi

Nominal value	es		
No. 199 1	2345	67	CI ID
Nominal value	e 1		40.0 °C
Nominal value	≥2		XXX.X
/ Main line	40.3 °C	Normal	operation
Flow rate	5.0 └∕min		

Modül No. "1..99" seçildiğinde, ayar tüm modüler birimler için aynı olmadığı sürece bir parametrenin değeri X (gri) ile görüntülenir. Aksi takdirde, değer normal olarak siyah renkte görüntülenir. (\rightarrow misal, Resim 30)

ayarlanabilen parametreler menü yapısından

Resim 30 : Örnek Nominal değerler

Tüm modüler birimler için değer ayarı

 Warning
 General settings

 Caution:
 Value setting effective for all connected devices!

 > Continue value setting with key (1)
 Cancel value setting with key (1)

 > Cancel value setting with key (1)
 Normal operation Flow rate

 7
 Main line 40.2 °C Flow rate

Resim 31 : Uyarı metni değer ayarı

Algılanan tüm modüler üniteler için aynı anda bir ayar yapmak için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

- 1. Modül No.'yu seçin. İle "1..99" 🎹 veya 🂵 anahtar.
- 2. İstenen parametreyi seçin ve 💷 anahtar.
 - \rightarrow İle uyarı metnini onaylayın. \bigcirc anahtar.
- 3. İstenen değeri ayarlayın ve ile onaylayın. 🕮 anahtar.
 - → Algılanan tüm modüler birimler için değer ayarı eşzamanlı olarak gerçekleşir.

8.4 Tekil birimi modüler birim olarak çalıştırın

Tek bir birim, modüler bir birim olarak çalıştırılabilir. İşlem, daha yüksek seviye Thermo-5 komutuyla veya Panel-5.

Gereklilik

- Ek ekipman ZC
- yalnızca bir modül oturum açtı.
- Yazılım versiyonu daha yeni ve ardından SW51-2_1413



Halihazırda oturum açmış olan modüllerin sayısı Ekran / Modül altında görüntülenir

Üniteyi modül olarak çalıştır

Tekil bir birimi modül olarak çalıştırmak için aşağıdaki şekilde devam edin:

- 1. İle üniteyi kapatın. 🏧 anahtar.
- 2. Ayarlar \ Uzaktan çalıştırma menü sayfasını görüntüleyin.
- **3.** Üniteyi modül olarak çalıştır parametresini "AÇIK" olarak ayarlayın.



NOT!

Üniteyi modül olarak çalıştır parametresi mevcut değilse, gereksinimleri kontrol edin.

- → Uyarı ile onaylandıktan sonra ünite tekrar çalışmaya başlar. anahtar.
- → Ünite, daha yüksek seviye ünite Thermo-5 veya Panel-5'te oturum açar (→ Sayfa 65).

Üniteyi tek ünite olarak çalıştırın

Üniteyi tekil ünite olarak tekrar çalıştırmak için aşağıdaki şekilde devam edin:

- 1. Üniteyi daha yüksek seviye Thermo-5 veya Panel-5 komutuyla değiştirin.
- 2. Modüler ünitede Ana menüyü seçin. 💷 anahtar.
- **3.** Üniteyi modül olarak çalıştır parametresini "KAPALI" olarak ayarlayın.
- → Ünite, tekil bir ünite olarak tekrar çalıştırılabilir.

8.5 Açmak

8.5.1 Normal operasyon

Bireysel üniteyi açın



Normal işletimi aşağıdaki şekilde açın:

- **1.** Basın ¹⁰ anahtar.
- → Ünite, tanımlanan çalışma modunda başlar. Gerekirse, ünite otomatik olarak doldurulur ve havalandırılır.
- **2.** Kalıp tahliye, Sızıntı durdurucu, 2. nominal değer ve Soğutma fonksiyonlarının kapalı olduğundan emin olun.

İncir.32 : Temel ekran tekli ünite

Modüler birimleri ayrı ayrı açın



İncir.33 : Temel ekran

Tüm modüler birimleri açın

Tu 2010-04-13, 09:10				HB-THERM			
No:	All	1	2	3	4		
No	Nom	Act	4	min	Main	Ret	H/C
1	OFF						
2	OFF						
3	OFF						
4	OFF						
5	OFF						
6	OFF						
7	OFF						
8	OFF						
. N	lain line	2	5.0 °	С	Read	ly to op	erate
² P	ressure	2	0.0 ba	r			

İncir.34 : Tablo görünümü

Normal işletimi aşağıdaki şekilde açın:

- 1. Modül No.'yu seçin. 🕊 veya 🍱 anahtar.
- 2. Basın ²⁰ anahtar.
- → Ünite, tanımlanan çalışma modunda başlar. Gerekirse, ünite otomatik olarak doldurulur ve havalandırılır.
- **3.** Kalıp tahliye, Sızıntı durdurucu, 2. nominal değer ve Soğutma fonksiyonlarının kapalı olduğundan emin olun.



NOT!

Modüler üniteler halihazırda çalışıyorsa, tüm modüler üniteler düğmesine basılarak kapatılır. anahtar.

Normal işletimi aşağıdaki şekilde açın:

- 1. Modül No.'yu seçin. İle "1..99" 🏧 veya 🍱 anahtar.
- 2. Basın 💯 anahtar.
- → Tüm üniteler tanımlanan çalışma modunda başlar. Gerekirse, üniteler otomatik olarak doldurulur ve havalandırılır.
- **3.** Kalıp tahliye, Sızıntı durdurucu, 2. nominal değer ve Soğutma fonksiyonlarının kapalı olduğundan emin olun.

8.5.2 Sızıntı durdurucu

(Ek ekipman ZL)

Functions		
Cooling		
Mould evacua	ation	
External sens	or	
Remote		
Leak stopper		
2nd nominal \	/alue	
Switch clock		
Ramp program	mme	
Main line	25.0 °C	Ready to operate
Flow rate	1/min	

İncir.35 : Sızıntı durdurucuyu açın



NOT!

Ana veya dönüş hattı 70 °C çalışma sıcaklığını aştığında kaçak durdurucu açılamaz veya kesintiye uğrayacaktır.

Sızıntı durdurucuyu aşağıdaki şekilde açın:

- 1. Menü sayfasını görüntüle Fonksiyonlar.
- Sızıntı durdurucu parametresini seçin ve OK anahtar. Etkinleştirilen işlev, sembolü.
- → Temperleme cihazı, normal işletimde çalışana kadar havalandırma işlemi tamamlandı. Daha sonra sızıntı durdurucu açıldı.

8.5.3 Harici sensör

Fonksiyon (Ek ekipman ZE)

Harici sensör tipinin ön seçimi

Setting Miscellaneous	
Wait after cooling	OFF
Time mould evacuation	45 s
Mould evacuation limit temp.	70 °C
Mould evacuation start delay	90 s
Pressure relief with unit OFF	ON
Time pressure relief	5 s
Sensor type external sensor	J/Fe-CuNi
Switch over exernal sensor	manual
1 Main line 25.0 °C Read Flow rate √min	y to operate

Resim 36 : Harici sensör için sensör tipini avarlama

Harici sensöre geçiş

Setting Miscellaneous	
Wait after cooling	OFF
Time mould evacuation	45 s
Mould evacuation limit temp.	70 °C
Mould evacuation start delay	90 s
Pressure relief with unit OFF	ON
Time pressure relief	5 s
Sensor type external sensor	J/Fe-CuNi
Switch over exernal sensor	autom.
1 Main line 25.0 °C Read Flow rate √min	y to operate

Resim 37 : Harici sensörü değiştir

Kontrolün harici sensöre manuel olarak açılması veya kapatılması

Functions		
Cooling		
Mould evacu	ation	
External sen	sor	
Remote		
Leak stopper	•	
2nd nominal	Value	
Switch clock		
Ramp progra	mme	
1 Main line Flow rate	25.0 °C └∕min	Ready to operate



Bir tüketicinin sıcaklığını tam olarak kontrol etmek için üniteye harici bir sıcaklık sensörü bağlanabilir:



Sensör tipi Pt 100 otomatik olarak tanınır ve ayarlanır. Diğer tüm sensör türleri manuel olarak avarlanmalıdır.

Harici sensör tipi şu şekilde ayarlanır:

- Ayar / Cesitli menü sayfasını görüntüleyin. 1.
- 2. Sensör tipi harici sensör parametresini bağlı sensör tipine ayarlayın.

Tanındığında, ünite otomatik olarak bağlı bir harici sensöre geçer. Bu istenmiyorsa, aşağıdaki ayarı yapın:

- 1. Ayar / Çeşitli menü sayfasını görüntüleyin.
- 2. Harici sensörü geçişi değiştir parametresini "manuel" olarak ayarlayın.



NOT!

Harici sensörde bir sensör arızası durumunda, dahili ölçüm noktasına "otomatik" geçiş, Harici sensör geçişi ayarı ile otomatik olarak gerçekleştirilir; ayar "manuel" ise bir hata mesajı verilir.

NOT!

Yalnızca Harici sensör geçişi parametresi "manuel" olarak ayarlanmışsa, kontrolü manuel olarak harici sensör olarak açmak veya kapatmak gerekir.

Kumandayı harici sensöre manuel olarak açmak veya kapatmak için aşağıdaki şekilde hareket edin:

- 1. Menü sayfasını görüntüle Fonksiyonlar.
- Harici sensör fonksiyonunu seçin ve ile etkinleştirin veya 2. devre dışı bırakın OM anahtar.

Etkinlestirilen işlev, 🗸 sembolü.

Üretim tespiti

Setting 🕨 Co	ntroller	
Parameter D	external	11 s
Factor heatin	20 K	
Limitation he	100 %	
Limitation co	100 %	
Filter externa	15.0 s	
Level produc	tion detec:	tor 15 K
Ramp heating	OFF	
Ramp cooling	9	OFF
1 Main line Pressure	25.0 °C 0.0 ^{bar}	Ready to operate

Resim 39 : Seviye üretim detektörü

Sensörün boşluğa yakın olduğu uygulamalarda, üretim kesintileri nedeniyle fiziksel olarak oluşan sıcaklık sapmaları meydana gelebilir. Üretim tespiti açıldığında, üretim kesintisinde ana hat kontrolüne geçiş yapılır. Sıcaklık sapmalarından kaçınılır.

Üretim algılamayı açmak ve kapatmak için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

- 1. Ayar \ Regülatör menü sayfasını görüntüleyin.
- 2. Seviye üretim detektörü parametresini "15 K" olarak ayarlayın.



NOT! Varsayılan ayar "KAPALI" dır.

Sensör kırılması harici sensör

"Autom" Dışında sensörün üzerine ayar anahtarı ile dış sensörünün kırılma, günü, otomatik anahtarlama iç ölçüm noktasına yapılır; "manuel" ayarıyla bir hata mesajı oluşur.

8.5.4 Mod 2. nominal değer

Functions	
Cooling	
Mould evacuation	
External sensor	
Remote	
Leak stopper	
2nd nominal Value	
Switch clock Ramp programme	
1 Main line 25.0 °C Flow rate ゲ	Ready to operate

Resim 40 : 2. Nominal değeri açın

NOT!

Fonksiyon 2. nominal değer sadece menü sayfasındaki Nominal değer 2 parametresi Nominal değerler "0.0" dan büyük bir değere ayarlandığında görüntülenir.

2. nominal değer modunu aşağıdaki şekilde açın:

- 1. Menü sayfasını görüntüle Fonksiyonlar.
- 2. 2. nominal değer parametresini seçin ve ile etkinleştirin 💷 anahtar.

Etkinleştirilen işlev, sembolü.

→ Ünite, 2. nominal değer moduna geçer. Kontrolör için nominal değer 2 kullanılır.
8.5.5 Uzak mod

Uzaktan kumanda modunda, sıcaklık kontrol ünitesi harici sinyallerle kontrol edilir. İki tür harici sinyal desteklenir.



NOT! Çeşitli arayüz kablolarının pin ataması için → Sayfa 133.

Potansiyelsiz bir harici kontak vasıtasıyla sıcaklık kontrol ünitesi,

- açık ve kapalı.
- 1 ve 2 nominal değeri arasında geçiş yaptı.
- rampa programı açılıp kapatılabilir.



NOT! Uzaktan kumanda fonksiyonu harici kontrol için açılmamalıdır.

Uzaktan modu aç veya kapat

Harici kontrol bağlantısı (Ek

ekipman ZB)



Resim 41 : Uzak mod

Uzaktan modu açmak ve kapatmak için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

- 1. Menü sayfasını görüntüle Fonksiyonlar.
- 2. Uzaktan fonksiyonunu seçin ve ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın ()) anahtar .

Etkinleştirilen işlev, sembolü.

→ Uzak mod açıldığında,

sembol - - Temel ekranda görünür.



NOT!

Uzak mod aktif olduğunda, protokol aracılığıyla tanımlanan tüm parametreler ve fonksiyonlar ünitede bloke edilir.

Uzak mod ayarları (ek donanım ZD, ZC, ZP, ZO)

S	Setting 🕨 Rem	ote		
A	ddress		1	
P	Protocol		1	
N	Aaster externa	al control	autonom.	
Transfer rate			4800 250	
Transfer rate CAN Bus				
P	arity	ever		
C)ata bit		8	
s	stop bit		1	
1	Main line Flow rate	25.0 °C └∕min	Ready to operate	

Resim 42 : Adres, protokol ayarla

Netzwerkeinstellungen (Zusatzausrüstung ZO)

	► TCP/IP Co	onfiguration	
DI	HCP	yes	
DI	HCP addressi	yes	
IP			10.100.0.154
Su	ubnet mask	255.255.255.0	
St	andard gatew	10.100.0.1	
Po	ort	4840	
M	ac Address		ff:cc:dd:11:22:33
111			
4	Main line	40.0 °C	Ready to operate
L.	Pressure	0.0 bar	

Resim 43 : Ağ ayarları

Temperleme cihazının işletimi ve izlenmesi seri arayüz üzerinden gerçekleştirilebilir.

Harici bir denetleyici ile iletişim kurmak için aşağıdaki ayarlar yapılmalıdır:

- 1. Ayarlar \ Uzaktan çalıştırma menü sayfasını görüntüleyin.
- 2. Adres parametresini istenen değere ayarlayın.
- 3. Protokol parametresini istenen değere ayarlayın.



NOT!

Ayarlanmış bir adres, bir ağda yalnızca bir kez bulunabilir.

Ağ üzerinden (OPC UA) harici bir denetleyici ile iletişim kurmak için aşağıdaki ayarlar yapılmalıdır:

- 1. Ayarlar \ Uzaktan çalıştırma \ TCP / IP Konfigürasyon menü sayfasını seçin.
- 2. Ağ ayarlarını yapın.

Bir DHCP sunucusu mevcutsa, DHCP parametresi "evet" olarak ayarlanmalıdır. Ardından, DHCP sunucusundan otomatik olarak bir IP adresi alınacaktır.

DHCP sunucusu yoksa, IP, Standart ağ geçidi ve Alt ağ maskesi parametreleriyle birlikte ayarlar manuel olarak ayarlanmalıdır.



NOT!

Ayarlar menüden çıkıldığında uygulanacaktır. Herhangi bir aktif bağlantı otomatik olarak kesilecektir.

OPC UA protokolü etkindir ve protokol kümesi ne olursa olsun veriler her zaman okunabilir. Ek veri yazabilmek için OPC UA protokol 19 ayarlanmalı ve uzaktan kumanda modu etkinleştirilmelidir.

Protokol	İçin kullanılır
HB	Dahili iletişim (yalnızca ayar birimi modül olarak çalıştırdığında kullanın)
0	Metin kaydetme
1	Arburg, Billion, Bühler, Dr. Boy, Ferromatik Milacron, KraussMaffei, Negri Bossi, Sumitomo Demag, Wittmann Battenfeld, Zhafir
2	Sumitomo Demag (CAN)
4	Engel, Haiti
5	Leylek
9	EUROMAP 66 (CANopen; Netstal vb.)
14	MODBUS (RTU Modu)
15	Profibus-DP
16	SPI (9600 8-N-1; 1. Adr. =1)
19	EUROMAP 82.1 (OPC UA)

8.6 Kapatarak



Resim 44 : Ana şalter

Basınç tahliyesi olmadan kapatma

Setting Miscellaneous	
Cooling temperature	35 °C
Wait after cooling	OFF
Time mould evacuation	45 s
Mould evacuation limit temp.	70 °C
Mould evacuation start delay	90 s
Pressure relief with unit OFF	ON
Time pressure relief	5 s
Sensor type external sensor	J/Fe-CuNi
1 Main line 25.0 °C Read Flow rate Ⅷmin	y to operate

Resim 45 : Ünite KAPALI iken basınç tahliyesi

Kalıp tahliyesi ile kapatma

Kullanımdan sonra temperleme cihazını aşağıdaki şekilde kapatın:

- **1.** Basın ¹⁰ anahtar.
- → Temperleme ünitesi, ana ve dönüş hattı sıcaklığı ayarlanan emniyet kapatma sıcaklığından daha düşük olana kadar soğur.
- → Daha sonra bir basınç tahliyesi gerçekleştirilir.
- → Bundan sonra temperleme cihazı kapanır. Çalışma modu göstergesinde "Kullanıma hazır" gösterilir.
- 2. Ana şalteri "0" konumuna çevirin.

Temperleme cihazını basınç tahliyesi olmadan kapatmak için aşağıdaki ayarları yapın:

- 1. Ayar \ Çeşitli menü sayfasını görüntüleyin.
- 2. Ünite KAPALI iken Basınç tahliyesi parametresini "KAPALI" olarak ayarlayın.

Temperleme cihazını kalıp tahliyeli olarak kapatmak için aşağıdaki ayarları yapın:

- 1. Ayarlar \ Çeşitli menü sayfasını görüntüleyin.
- 2. Ünite KAPALI iken Basınç tahliyesi tahliyesi parametresini "Kalıp tahliyesi" olarak ayarlayın.

8.6.1 Soğutma ve kapatma

-	etting / tune	o en aneva	2	
С	ooling temp	erature		35 °C
M	lait after coo	oling		OFF
Т	ime mould e	vacuation		45 s
N	lould evacua	ation limit 1	temp.	70 °C
Mould evacuation start delay			90 s	
Ρ	ressure reli	ef with uni	t OFF	ON
т	ime pressur	e relief		5 s
s	ensor type e	external se	nsor	J/Fe-CuNi
	Main line Flow rate	25.0 °C └∕min	Read	y to operate

Gerekirse, soğutmayı açmadan önce soğutma sıcaklığını ve soğutma süresini ayarlayın:

- 1. Ayar \ Çeşitli menü sayfasını görüntüleyin.
- 2. Soğutma sıcaklığı parametresini istenen değere ayarlayın.
- **3.** Bekle parametresini Soğuduktan sonra istenen değere ayarlayın.

Soğutmayı aşağıdaki şekilde açın:

- 1. Menü sayfasını görüntüle Fonksiyonlar.
- Soğutma parametresini seçin ve OR anahtar.
 Etkinleştirilen işlev, sembolü.



NOT! Soğutma fonksiyonunu etkinleştirdikten sonra kalıp tahliye fonksiyonu aktif hale gelirse ünite, ünite kapatılmadan önce kalıp tahliyesini gerçekleştirir.

Pressure 0.0 bar

25.0 °C

Ready to operate

Functions

Mould evacuation

External sensor

Leak stopper 2nd nominal Value

Switch clock Ramp programme

Main line

Cooling

Remote

Resim 47 : Soğutmayı aç

8.6.2 Kalıp tahliyesi

Setting Miscellaneous	
Cooling temperature	35 °C
Wait after cooling	OFF
Time mould evacuation	45 s
Mould evacuation limit temp.	70 °C
Mould evacuation start delay	90 s
Pressure relief with unit OFF	ON
Time pressure relief	5 s
Sensor type external sensor	J/Fe-CuNi
1 Main line 25.0 °C Read Flow rate Ⅷmin	y to operate

Resim 48 : Kalıp boşaltma süresinin ayarlanması

Functions				
Cooling				
Mould evacuation				
External sensor				
Remote				
Leak stopper				
2nd nominal Value				
Switch clock				
Ramp programme				
1 Main line 25.0 ° Flow rate り	C Ready to operate			

Resim 49 : Kalıp tahliyesini açın

Gerekirse, kalıp tahliyesini açmadan önce istenen kalıp tahliye süresini ayarlayın:

- 1. Ayar \ Çeşitli menü sayfasını görüntüleyin.
- 2. Zaman kalıbı tahliyesi parametresini istenen değere ayarlayın.

Kalıp tahliyesini aşağıdaki şekilde açın:

- 1. Menü sayfasını görüntüle Fonksiyonlar.
- → Kalıp tahliye işleminden önce 70 °C'ye kadar soğutma gerçekleşir.
- → Tüketiciler ve tedarik hortumları boş ve basınçsız olarak emilir.
- → Daha sonra temperleme cihazı kapatılır.



NOT!

Temperleme ünitesi ile tüketici arasındaki bağlantıları açmadan önce basıncın 0 bar olduğunu kontrol edin.

Tahliye hacmi, soğutma veya sistem su çıkışına yönlendirilir.

8.6.3 Basınçlı hava ile kalıp tahliyesi

Ek ekipman ZG

Bu işlevle, tüm bağlı tüketiciler ve besleme hortumları basınçlı hava ile boşaltılır ve basınçsız hale getirilir. Kalıp tahliyesini açın (\rightarrow Sayfa 78).

Soğutma veya sistem su çıkışına boşaltma

Setting Miscellaneous		
Rinse time	0.5 s	
Limitation filling time	30 s	
Temperature limiting	105 °C	
Safety cut-off temperature	70 °C	
Max. temperature air relief	100 °C	
Function nominal value 3	OFF	
Ext. contact read at mains ON OFF		
Mould evac. with compr. air Drain		
1 Main line 25.0 °C Ready to	operate	
Pressure 0.0 bar		

Resim 50 : Kalıp tahliyesi. compr ile. hava

Basınçlı hava çıkışına boşaltma

Çıkışı boşaltma için aşağıdaki şekilde ayarlayın:

- 1. Ayar \ Çeşitli menü sayfasını görüntüleyin.
- **2.** Basınçlı hava ile kalıp tahliyesi parametresini "Boşaltma" olarak ayarlayın.

Çıkışı boşaltma için aşağıdaki şekilde ayarlayın:

- 1. Ayar \ Çeşitli menü sayfasını görüntüleyin.
- **2.** Basınçlı hava ile kalıp tahliyesi parametresini "Tank" olarak ayarlayın.



NOT!

Basınçsız tankı bağlayın veya basınçlı hava çıkışına boşaltın.

8.7 Acil durdurma

Acil durdurma



Resim 51 : Ana şalter

Kurtarma önlemlerinden sonra

Tehlikeli durumlarda, ünite olabildiğince çabuk durdurulmalı ve güç kaynağı kapatılmalıdır.

Tehlikeli bir durumda aşağıdaki şekilde ilerleyin:

- 1. Ana şalteri "0" konumuna getirin.
- 2. Harici güç kaynağının şebeke bağlantısını kesin veya tüm fazların bağlantısını kesin ve tekrar açılmaya karşı emniyete alın.
- **3.** Gerekirse, insanları tehlike bölgesinden çıkarın ve ilk yardım gerçekleştirin.
- 4. Gerekirse bir doktora ve itfaiyeye haber verin.
- 5. Sahadaki sorumlu kişiyi bilgilendirin.
- **6.** Acil durumun ciddiyeti gerektiriyorsa, sorumlu makamları bilgilendirin.
- 7. Arıza gidermeyi yapması için kalifiye personeli görevlendirin.



UYARI! Erkon vonidon otkinlostirn

Erken yeniden etkinleştirme nedeniyle hayati tehlike!

Yeniden çalıştırıldığında, tehlike alanındaki kişiler için ölümcül yaralanma tehlikesi vardır.

Bu nedenle:

- Yeniden başlatmadan önce, tehlike bölgesinde kimsenin bulunmadığından emin olun.
- 8. Yeniden devreye almadan önce, ünitenin kusursuz çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

8.8 Erişim haklarını tanımlayın

8.8.1 Kullanıcı profilini ayarlayın

Fonksiyon

İşletim hatasından kaçınmak ve netliği artırmak için, menüler, işlevler ve parametreler ayarlanan kullanıcı profiline göre bastırılır.

Kullanıcı profillerinin farklılaştırılması Aşağıdaki kullanıcı profilleri arasında bir ayrım yapılır.

Kullanıcı profili	Kod	Kullanıcı / Karakteristik
Standart	S	Standart kullanıcı için
Geliştirilmiş	Е	Makine dizicisi için
Destek	U	Üretici ve yetkili servis personeli için

Kullanıcı profilini ayarlayın

User profile		Support
Operating rel Code	ease	2
Language		English
Key press vo	lume	5
A Main line	25.0 °C	Ready to operate
Flow rate	L/min	

Kullanıcı profili aşağıdaki şekilde ayarlanabilir:

- 1. Menü sayfası Profili görüntüle.
- 2. Kullanıcı profili parametresini seçin.
- **3.** Erişim kodunu giriniz.
- 4. İstenen kullanıcı profilini ayarlayın.

Resim 52 : Kullanıcı profili

8.8.2 İşletim sürümünü ayarlayın

Fonksiyon

İşletim bırakma seviyesi ile hangi fonksiyonların veya değerlerin değiştirilebileceği belirlenir. Kilitli değerler değiştirilmeye çalışılırsa, ekranda ilgili bir uyarı metni belirir.

İşletim sürümünün seviyeleri

Seviye	İşletim izni	
0	Erişim yok	
1	Fonksiyonlara erişim	
2	Nominal değerlere erişim	
3	Ayarlara ve izlemeye erişim	
4	Hizmete erişim	

- Yalnızca bir kez çalıştırma sürümü
- 1. Kilitli parametreyi seçin ve 💷 tuşu, ekranda uyarı metni belirir.

Çalışma izni parametresini seçin ve 💷 anahtar.

Çalışma izni parametresini istenen değere ayarlayın.

- 2. Basın 💷 anahtar.
- **3.** Erişim kodunu giriniz.



1.

2.

3. 4. NOT!

Menü sayfası Profili görüntüle.

Erişim kodunu giriniz.

Yalnızca bir kez kullanım izni, temel ekran yeniden görünene kadar geçerlidir.

Kalıcı işletim izni

P	rofile		
U	lser profile		Support
С	perating rel	ease	2
C	ode		
L	anguage		English
ĸ	ey press vo	lume	5
	Main line	25.0 °C	Ready to operate
1	Flow rate	¹ /min	

Resim 53 : İşletim izni

8.8.3 Erişim kodunu değiştir

Erişim kodu dört basamaklı bir rakamdır ve 1, 2, 3 ve 4 sayılarından oluşur.

Ünite teslim edildiğinde erişim kodu 1234'tür.



1.

NOT!

Ünitenin yanlış kullanımına karşı koruma sağlamak için, devreye aldıktan hemen sonra erişim kodunu değiştirin.

Mevcut kod kaybolursa, lütfen en yakın HB-Therm temsilcisiyle iletişime geçin.

Erişim kodunu değiştir



2. Parametre Kodunu seçin ve 💷 anahtar.

3. Mevcut erişim kodunu girin.

Erişim kodunu değiştirmek için:

Menü sayfası Profili görüntüle.

- 4. Yeni erişim kodunu girin.
- 5. Yeni erişim kodunu onaylayın.

Resim 54 : Kodu girin

8.9 Ayarlar

8.9.1 Saat dilimini, tarihi ve saati ayarlama

Saat dilimini ayarla

Tarih ve saati ayarlayın

Se	etting 🕨 Date	/ Time			
Ti	me		11:28		
Da	ate		We 2017-08-02		
Ti	me zone		CET		
S	witch over sun	nmer/winter	autom.		
Ti	me zone Offse	et UTC	01:00		
1	Main line Pressure	25.0 °C 0.0 bar	Ready to operate		

Resim 55 : Tarih / saatin ayarlanması

Yaz ve kış saatine geçişi ayarlayın

Varsayılan olarak, birimin tarihi ve saati teslimatta Orta Avrupa Saatine (CET) ayarlanmıştır. Farklı saat dilimlerine uyum sağlamak için, tarih ve saat devreye almadan önce manuel olarak ayarlanmalıdır. Bu durumda lütfen aşağıdaki şekilde ilerleyin:

- 1. Ayar \ Tarih / Saat menü sayfasını açın.
- 2. Saat dilimi parametresini uygun saat dilimine ayarlayın.

Parametre listesinde gerekli saat dilimi yoksa, tarih ve saat aşağıdaki gibi ayarlanmalıdır:

- 1. Ayar \ Tarih / Saat menü sayfasını açın.
- 2. Zaman parametresini uygun değere ayarlayın.
- 3. Tarih parametresini uygun değere ayarlayın.



NOT!

Gerekli zaman dilimi mevcut değilse, yaz ve kış saati arasında geçiş manuel olarak yapılmalıdır.

Seçilebilir zaman dilimleri için yaz ve kış saatleri arasında geçiş otomatik olarak yapılır.

Otomatik anahtarı bastırmak için aşağıdakileri ayarlayın:

- 1. Ayar \ Tarih / Saat menü sayfasını açın.
- 2. Yaz / kışa geç parametresini "manuel" olarak ayarlayın.

ann ve saan ayanayin

8.9.2 Dahili ölçüm noktalarını tanımlayın

Fonksiyon

Ana ve dönüş hattı sensörleri standart olarak sıcaklık kontrol ünitesine entegre edilmiştir.

Bu iki ölçüm noktasından biri gerçek değer olarak dahili kontrolöre beslenir.

Dahili sıcaklık sensörünün ön seçimi

Setting 🕨 🤇	Controller	
Measuring	point interna	al Main line
Auto-Tunin	g	OFF
Operating	mode	autom.
Parameter	P internal	15 K
Parameter	l internal	25 s
Parameter	D internal	OFF
Factor dist	urbance vari	able OFF
Parameter	P external	150 K
1 Main line Flow rate	e 25.0 °C	Ready to operate

Resim 56 : İç ölçüm noktasının ayarlanması Dahili sıcaklık sensörünü değiştirmek için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

- 1. Ayar \ Düzenleme menü sayfasını görüntüleyin.
- 2. Dahili ölçüm noktası parametresini istenen değere ayarlayın.

8.9.3 Anahtar saatini ayarla

Fonksiyon

Anahtar saati ile sıcaklık kontrol ünitesi önceden programlanmış zamanlarda ve günlerde açılıp kapatılabilir.

Saati açın veya kapatın.

Functions		
Cooling		
Mould evacu	ation	
External sen	sor	
Remote		
Leak stoppe	r	
2nd nominal	Value	
Switch clock		
Ramp progra	mme	
Main line	25.0 °C	Ready to operate
Flow rate	^L /min	

Resim 57 : Saati açın veya kapatın.

Program açılış ve kapanış zamanları

Setting 🕨	Switch clock			
Time		08:34		
Date		Fr 24.0	4.2009	
active	Mo-Fr	ON	08:00	
active	Mo-Fr	OFF	16:00	
inactive	Mo-Fr	OFF	06:00	
inactive	Mo-Fr	OFF	06:00	
inactive	Mo-Fr	OFF	06:00	
inactive	Mo-Fr	OFF	06:00	
1 Main lin Flow rat	ie 25.0 °C te└∕min	Ready to o	perate	

Resim 58 : Saat ayarlarını değiştir

Anahtar saatini açmak veya kapatmak için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

- 1. Menü sayfasını görüntüle Fonksiyonlar.
- 2. Saati değiştir fonksiyonunu seçin ve ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın 🔍 anahtar.

Etkinleştirilen işlev, sembolü.

- → Ayarlanan açılma veya kapanma zamanına ulaşıldığında, ünite otomatik olarak açılır veya kapanır.
- \rightarrow Aktif anahtar saati, 0 ana ekranda sembolü.

Bir günlük açılma ve kapanma zamanlarını programlamak için aşağıdaki şekilde işlem yapınız:

- 1. Ayarlar \ Saati değiştir menü sayfasını görüntüleyin.
- 2. Gün parametresini istenen günlere ayarlayın.
- **3.** Parametre Değiştirme zamanını, seçilen gün için istenen saate ayarlayın.



NOT!

Bir gün "devre dışı" olarak ayarlanırsa, programlanan anahtar zamanının hiçbir etkisi olmaz. Tüm günler "etkin değil" olarak ayarlanmışsa, Saati değiştir işlevi İşlevler menü sayfasında görüntülenmeyecektir.

8.9.4 Rampa programını ayarla

Fonksiyon

Rampa programıyla, on adıma kadar olan tanımlanmış bir sıcaklık profili çalıştırılabilir. Rampa programı çalıştığında, nominal değer program adımı başına tanımlanan sıcaklıklara ve sürelere göre sürekli değişir.

Rampa programını ayarla

Criterior	n ramp program	nme	Nominal
End ram	OFF		
Step 1	active	40.0 °C	01:00
Step 2	active	49.0 °C	00:10
Step 3	inactive	0.0 °C	00:00
Step 4	inactive	0.0 °C	00:00
Step 5	inactive	0.0 °C	00:00
Step 6	inactive	0.0 °C	00:00
1 Main I Flow r	ine 25.0 °C ate ీ∕∞in	Ready	to operate

Resim 59 : Rampa programı ayarları

Rampa programını bireysel olarak ayarlamak için şu şekilde hareket edin:

- 1. Ayar \ Rampa programı menü sayfasını görüntüleyin.
- 2. Kriter rampa programı parametresini istenen değere ayarlayın.
- Kriter rampa programı, bir sonraki adıma geçmeden önce sıcaklığın sadece nominal değere mi yoksa gerçek değere mi ulaşması gerektiğini tanımlar.
- 3. Rampa programını sonlandır parametresini istenen değere ayarlayın.
- Rampa programını sonlandır, rampa programının sona ermesinden sonraki prosedürü tanımlar. "OFF"
 - → Üniteyi kapat

"Tekrar başlat" \rightarrow 1. adımla devam edin "Devam et" → son nominal değerle devam edin

Her adım için istenen Sıcaklık ve Zamanı ayarlayın. 4.



NOT!

Bir adım "devre dışı" olarak ayarlanırsa, programlanan değerlerin rampa programı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Tüm adımlar "pasif" olarak ayarlanmışsa, rampa programı Fonksiyonlar menüsünde görüntülenmeyecektir.

Rampa programını açın

F	unctions		
C	ooling		
N	Aould evacu	ation	
E	xternal sens	sor	
F	lemote		
L	eak stopper		
2	nd nominal \	/alue	
s	witch clock		
F	lamp progra	mme	
1	Main line Flow rate	25.0 °C └∕min	Ready to operate

Resim 60 : Rampa programı

Rampa programını kes

Rampa programını açmak için şu şekilde hareket edin:

- 1. Menü sayfasını görüntüle Fonksiyonlar.
- 2. Rampa programı fonksiyonunu seçin ve ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın 🔍 anahtar.

Etkinleştirilen işlev, sembolü.

NOT!

→ Rampa programı 1. adımla başlar. Temel ekranda sembolü görünür ve yanında mevcut program adım numarası.



Rampa programı, harici bir potansiyelsiz kontak aracılığıyla da açılıp kapatılabilir (ek ekipman ZB)

Çalışan rampa programını durdurmak için şu şekilde hareket edin:

- 1. Menü sayfasını görüntüle Fonksiyonlar.
- 2. Rampa BREAK işlevini seçin ve ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın 🞯 anahtar.

Etkinleştirilen işlev, sembolü.

8.9.5 Sistem suyunun döngüsel olarak değiştirilmesi

Çalışma sırasında, soğuk su veya sistem suyu beslemesinden beslenen su, ısı transfer devresinde kalır. Bu nedenle, Treat 5 su arıtma cihazı veya su arıtma sistemi kullanıyorsanız, sistem suyunun döngüsel olarak değiştirilmesini açmanız tavsiye edilir.

DİKKAT! Yanlış ayarlar hasara neden olur. Düşük kaliteli su ile sistem suyunun döngüsel olarak değiştirilmesinin kullanılması kirlenmeye ve kireçlenmeye neden olabilir.

Bu nedenle:

 Suyunuz iyi arıtılmadıkça sistem suyunun döngüsel olarak değiştirilmesini açmayın.

Sistem suyunun döngüsel olarak değiştirilmesini açma veya kapatma

Setting Miscellaneous	
Time pressure relief	5 s
Sensor type external sensor	J/Fe-CuNi
Switch over exernal sensor	autom.
Restart interlock	OFF
Rinse interval	30 min
Rinse time	0.5 s
Limitation filling time	30 s
Temperature limiting	105 °C
Main line 25.0 °C Read	y to operate
Pressure 0.0 bar	

Resim 61 : Durulama aralıklarının ayarlanması

Sistem suyunun döngüsel olarak değiştirilmesini açmak veya kapatmak için aşağıdaki işlemleri yapın:

- 1. Ayar \ Çeşitli menü sayfasını görüntüleyin.
- 2. Durulama aralığı parametresini istenen değere ayarlayın.



NOT!

Normal çalışma koşullarında ve önerilen 30 dakikalık durulama aralığı ile devre ortamı 1-2 gün içinde değiştirilir.

Varsayılan ayar "KAPALI" (sistem suyunun değiştirilmesi kapalı).

8.10 Süreç izleme

8.10.1 Limit değer izleme

Fonksiyon

Her ünite başlatıldıktan sonra, proses izleme için sınır değerler otomatik olarak belirlenir ve ayarlanan izleme seviyesine göre standart ayarlarda ayarlanır.



Sınır değerleri ayarlanmadıysa, çalışma modu göstergesi yeşil renkte yanıp söner.

İzlemeyi iptal etme

Monito	ring					
No:	All	1 2	3	-4-		
Tempe	rature					•
Flow ra	ite					•
Tool da	ata					•
Level						•
Monito	ring					autom.
Monito	ring le	vel				rough
Reset	monito	ring				no
_ Main	line	39.5 °C	C F	Read	ly to d	perate
Pres	sure	0.4 bar	•		-	

Resim 62 : İzleme

Manüel sınır değer ayarları için referans değerler

Otomatik limit değeri hesaplaması istenmiyorsa, aşağıdaki ayarı yapın:

İzleme menü sayfasını açın. 1.

NOT!

NOT!

2. Parametre İzleme'yi "manuel" veya "KAPALI" olarak ayarlayın.



İzleme "KAPALI" olarak ayarlanırsa, işlem izlenmeyecektir. Bu, gereksiz bağlantılara neden olabilir.

Destek için aşağıdaki sınır değerleri kullanılabilir:

İçin referans değeri	Sıcaklık sapması	Sıcaklık farkı
Hassas parçalar	3–5 K	2–3 K
Hassas olmayan parçalar	5–10 K	3–5 K

İzlemeyi sıfırla

M	onitoring			
T	emperature			•
F	low rate			•
T	ool data	•		
M	lonitoring	autom.		
M	lonitoring leve	rough		
R	eset monitorir	no		
S	tartup-alarms	complete		
A	larm contact f	unction		NO1
1	Main line	25.0	°C	Ready to operate
- 4	Pressure	0.0	bar	

Resim 63 : İzlemeyi sıfırla

Çalışma sırasında sınır değerlerini otomatik olarak ayarlamak için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

- 1. İzleme menü sayfasını açın.
- 2. Parametre Sıfırlama denetimini "evet" olarak ayarlayın.
- Tuşuna basın 💷 . 3.



NOT!

"KAPALI" olarak ayarlanan sınır değerleri ayarlanmayacaktır.

İzleme seviyesini ayarlayın

M	onitoring			
Te	emperature			*
FI	ow rate	•		
Т	ool data	+		
M	onitoring			autom.
М	onitoring leve	rough		
R	eset monitorir	no		
S	tartup-alarmsı	complete		
A	arm contact f	unction		NO1
1	Main line	25.0	°C	Ready to operate
	Pressure	0.0	bar	

Tolerans aralığı, İzleme seviyesi parametresi ile belirlenir ve aşağıdaki şekilde uyarlanabilir:

- 1. Ekran menüsü sayfası İzleme.
- **2.** İzleme seviyesi parametresini "ince", "orta" veya "kaba" olarak ayarlayın.

Resim 64 : İzleme seviyesi

Sıcaklık, debi ve basınç için sınır değerler aşağıdaki tabloya göre hesaplanır:

Tanımlama	İzleme seviyesi					Temel	
	ince		or	orta		ba	
	Faktör	min	Faktör	min	Faktör	min	
Üst geliştirme nominal / gerçek	0.01	1.0 K	0.05	5.0 K	0.1	10 K	Nominal sıcaklık
Daha düşük dev. nominal / gerçek	0.01	1.0 K	0.05	5.0 K	0.1	10 K	
Ana / dönüş hattı farkı	1.1	1.0 K	1.5	5.0 K	2.0	10 K	Fark ana ve dönüş hattı
Diff. ana hat / harici	1.1	1.0 K	1.5	5.0 K	2.0	10 K	Ana hat / dış farkı
Akış hızı dahili maks.	1.2	-	1.4	-	1.7	-	Dahili akış hızı
Akış hızı dahili min.	0.8	0.5 L/min	0.6	0.5 L/min	0.3	0.5 L/min	
Dış akış hızı 18 maks.	1.2	-	1.4	-	1.7	-	Dış akış hızı 18
Dış akış hızı 18 dak.	0.8	0.5 L/min	0.6	0.5 L/min	0.3	0.5 L/min	

8.10.2 Pompa aşınmasını izleyin

Fonksiyon (Ek ekipman ZU)

Pompa aşınma izleme ile pompanın durumu sürekli izlenir. Pompa durumu min. Parametresi için tanımlanan değerin altına düştüğünde. , sistem bir uyarı mesajı verir ve bu, ana ekranda sembolü.

Mevcut pompa durumunu göster

D	isplay 🕨 Actual v	/alue	
C	urrent phase L1		0.0 A
C	urrent phase L2		0.0 A
C	urrent phase L3		0.0 A
P	ump condition		%
N	laintenance fluid	ł	%
N	Maintenance pump Maintenance heater		% %
N			
N	laintenance coo	ler	%
1	Main line 32 Flow rate	2.1 °C └∕min	Ready to operate

İncir.65 : Pompa durumu

Pompa durumu sınır değerini ayarlayın



İncir.66 : Pompa durumu sınır değeri min.

Mevcut pompa durumu aşağıdaki şekilde görüntülenir:

- 1. Ekran \ Gerçek değer menü sayfasını görüntüleyin.
- 2. Pompa durumu parametresinin değerini okuyun.

NOT!

 \bigcirc

Pompanın durumu yalnızca ünite açıldıktan yaklaşık 30 dakika sonra hesaplanır ve görüntülenir. Önünde "--%" görüntülenir.

Pompa durumu için sınır değeri ayarlamak için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

- 1. İzleme \ Akış hızı menü sayfasını görüntüleyin.
- 2. Pompa durumu min parametresini ayarlayın. istenilen değere.

8.10.3 Denetleyiciyi optimize edin

Fonksiyon	Regülasyon parametrelerinin optimizasyonu, sıcaklık kontrol devresinde bir değişiklik belirlendikten veya anormal regülasyon algılandıktan sonra otomatik olarak tetiklenir.
	Normalde, düzenleme parametresinin manuel olarak ayarlanması gerekli değildir.
Otomatik kontrolör optimizasyonu	Otomatik kontrolör optimizasyonu sırasında sıcaklık dalgalanmaları meydana gelebilir. Optimizasyon süreci, temel ekranda ĤT sembolü.
	Soğutma veya ısıtma kapasitesi, kontrolör optimizasyonunu gerçekleştirmek için yetersizse, bu 30 dakika sonra iptal edilecektir.



NOT!

Kontrolör optimizasyonuna rağmen düzenleme kalitesi yetersizse, lütfen en yakın HB-Therm temsilcisi ile iletişime geçin (→ <u>www-hb-therm.ch</u>).

8.11 Explorer penceresi

Save/Load ▶	load paran	neter data
USB		
- <mark>Folder 1</mark>		
File 1.hl	bt	
File 2.hl	bt	
File 3.hl	bt	
Folder 2		
Folder 3		
Main line	25.0 °C	Ready to operate
Flow rate	^L /min	

Resim 67 : Örnek Gezgin penceresi

Explorer penceresi, tarayıcıdaki dizinleri ve dosyaları görüntüler. USB veri taşıyıcısı takılı.

- İle dizinler + ile açılır
 anahtar.

NOT!

USB veri taşıyıcısındaki dosya ve dizinlerin sayısına bağlı olarak, dizin yapısının görüntülenmesi birkaç dakika sürebilir.

\bigcirc	
57	

NOT!

İşletim panelinden USB veri taşıyıcısında dizin oluşturmak, silmek veya işlemek mümkün değildir.

8.12 Kaydet / Yükle

Fonksiyon

Kaydet / Yükle menü sayfasıyla, çeşitli veriler bir USB veri taşıyıcısına kaydedilebilir veya bir USB veri taşıyıcısından yüklenebilir. Bu işlevle, verileri bir üniteden diğerine aktarmak mümkündür.

Arıza durumunda, servis bilgileri bir HB-Therm temsilcisi tarafından arıza teşhisi için bir USB cihazında saklanabilir.

UYARI! Yanlış ayarlardan kaynaklanan hasar!

Yanlış parametrenin veya konfigürasyon verilerinin yüklenmesi, arızaya veya tamamen arızaya neden olabilir.

Bu nedenle:

- Yalnızca ünite için tasarlanmış verileri yükleyin.

NOT!

Parametre kaydedilirken ilgili kullanıcı profili dosyaya kaydedilir. Sonraki şarj sırasında, yalnızca kaydedilen profil ve astları ile ilgili parametre ücretlendirilir.



NOT!

Yalnızca FAT32 formatlı USB veri taşıyıcıları desteklenir.

Verileri kaydetme

Save/Load				
Recording USB				
Load configuration data				
Save configuration data				
Load parameter data	Load parameter data			
Save parameter data				
Save error and operation	Save error and operation data			
Save quality test				
Save Serviceinfo				
1 Main line 40.0 °C Pressure 0.0 ba	Ready to operate			

Resim 68 Verileri kaydetme

Verileri üniteden bir USB veri taşıyıcısına kaydetmek için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

- 1. Menü sayfasını görüntüle Kaydet / Yükle.
- 2. USB veri taşıyıcısını ön konektöre bağlayın.
- 3. Kaydedilecek verileri seçin ve ile onaylayın 💷 anahtar.
- Explorer penceresinde dizini seçin ve onaylayın ile OR
- → Dosya, USB veri taşıyıcısında seçilen dizine kaydedilir.



NOT!

Servis bilgilerinin kaydedilmesi, bir arıza teşhisi için gerekli olan servisle ilgili tüm verileri (konfigürasyon, parametre vb.) İçerir.

Veri yükleniyor

Resim 69 Veri yükleniyor

Dosya adı

Save/Load				
Re	ecording USE	3		
Lo	ad configura	tion data		
Sa	ave configura	tion data		
Lo	Load parameter data			
Sa	Save parameter data			
Sa	Save error and operation data			
Sa	Save quality test			
Save Serviceinfo				
1	Main line Pressure	40.0 °C 0.0 bar	Ready to operate	

Bir USB veri taşıyıcısından üniteye veri yüklemek için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

- 1. Menü sayfasını görüntüle Kaydet / Yükle.
- 2. USB veri taşıyıcısını ön konektöre bağlayın.
- 3. Yüklenecek verileri seçin ve ile onaylayın. 💷 anahtar.
- Explorer penceresinde, dizini ve dosyayı seçin ve ile onaylayın .
- → Veriler üniteye yüklenir. Yüklenen değerler izin verilen aralığın dışındaysa, bunlar standart ayarlara sıfırlanır.

Ünite, aşağıdaki örneklere göre USB veri taşıyıcısı üzerinde otomatik olarak dosya adları oluşturur:



8.12.1 Takım verileri

Fonksiyon

Araca özel parametreler

Tanımlı alete özel parametrelere sahip maksimum 10 takım veri seti ünitede saklanabilir.

Bir takım veri seti aşağıdaki parametreleri içerir:

Parametre	Yorum Yap
Araç No.	Araç adı, maks. 7 karakter
Nominal değer 1	
Üst geliştirme nominal / gerçek	
Daha düşük dev. nominal / gerçek	
Ana / dönüş hattı farkı	
Ana hat / dış farkı	
Akış hızı dahili maks.	
Akış hızı dahili min.	

Takım verilerini kaydedin





Takım verilerini yükle



Resim 71 : Takım verilerini yükle

Mevcut sınır değer ayarlarını (sıcaklık ve debi) ve nominal değer 1'i seçilen alet veri setine kaydetmek için aşağıdaki şekilde işlem yapınız:

- 1. Ekran menü sayfası İzleme \ Takım verileri \ Araç 1..10.
- 2. Alet verilerini kaydet parametresini seçin ve ile onaylayın ul
- → Sınır değerler (sıcaklık ve akış hızı) ve nominal değer 1, seçilen alet veri setine kaydedilir.

Seçilen takım veri setini sınır değerler (sıcaklık ve debi) veya nominal değer 1 olarak yüklemek için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

- 1. Ekran menü sayfası İzleme \ Takım verileri \ Araç 1..10.
- 2. Alet verilerini yükle parametresini seçin .
- 3. Basın 🔍 anahtar.
- → Seçilen takım veri setindeki parametreler, limit değerler veya nominal değer 1 olarak yüklenir.
- → "--" olarak ayarlanan parametreler yüklenmeyecektir.



Takım verilerini yüklerken, izleme otomatik olarak "manuel" olarak ayarlanır.

Takım verilerini dışa aktar

N	lonitoring 🕨	Tool data	Tool 1
U	lpper dev. n	ominal/acti	ual
L	ower dev. n	ominal/acti	ual
F	low rate inte	ernal max.	-
F	low rate inte	ernal min.	
L	oad tool dat	a	
s	ave tool dat	a	
e	xport tool d	ata	
in	nport tool d	ata	
	Main line Flow rate	25.0 °C └∕min	Ready to operate

Resim 72 : araç verilerini dışa aktar

Takım verilerini içe aktar

Monitoring 🕨	Tool data	🕨 Tool 1
Upper dev. n	ominal/acti	ual
Lower dev. n	ominal/acti	ual
Flow rate inte	ernal max.	
Flow rate inte	ernal min.	
Load tool dat	a	
Save tool dat	a	
export tool d	ata	
import tool d	ata	
1 Main line Flow rate	25.0 °C └∕min	Ready to operate

Resim 73 : Takım verilerini içe aktar

Dosya adı

Seçilen takım veri setini bir USB veri taşıyıcısına aktarmak için aşağıdaki şekilde işlem yapınız:

- 1. USB veri taşıyıcısını ön konektöre bağlayın.
- 2. Ekran menü sayfası İzleme \ Takım verileri \ Araç 1..10.
- Alet verilerini dışa aktar parametresini seçin ve ile onaylayın
 anahtar.
- 4. Explorer penceresinde dizini seçin ve ile onaylayın 🔍 .
- → Dosya, USB veri taşıyıcısında seçilen dizine kaydedilir.

Seçilen takım veri setini bir USB veri taşıyıcısından içe aktarmak için aşağıdaki şekilde işlem yapınız:

- 1. USB veri taşıyıcısını ön konektöre bağlayın.
- 2. Ekran menü sayfası İzleme \ Takım verileri \ Araç 1..10.
- 4. Explorer penceresinde dizini seçin ve ile onaylayın ${}^{\mathbb{O}\!\mathbb{S}}$.
- → Veriler, birimdeki takım veri setine yazılacaktır.

Dışa aktarırken USB veri taşıyıcısında aşağıdaki dosya adı oluşturulur veya içe aktarılırken yüklenebilir.

Misal E512XB [1] .csv

Dizin ¹ Araç adı girildi

¹ Dosya adı zaten mevcut olduğunda bir dizin otomatik olarak eklenir.

8.12.2 Gerçek verileri kaydetme

Fonksiyon

USB Kaydet işlevi etkinleştirildiğinde, Ayarlar \ Kayıt USB'de seçilen değerler USB veri taşıyıcısına yazılır. - Her gün yeni bir değilse, ilgili bir uyarı görüntülenir.-

Kayda başla

Save/Load			
Sta	art USB Soft	ware Update	
Re	cording USE	}	
Lo	ad configura	tion data	
Save configuration data			
Load parameter data			
Save parameter data			
Save error and operation data			
Save quality test			
1	Main line Pressure	40.0 °C 0.0 bar	Ready to operate

Resim 74 : USB kaydetme

Kayıt aralığını ayarlayın

Değerleri seçin

Kaydetmeyi bırak

kayıt dosyası oluşturulur. USB veri taşıyıcısına kaydetme mümkün

Gerçek verileri bir USB veri taşıyıcısına kaydetmeye başlamak için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

- 1. Menü sayfasını görüntüle Kaydet / Yükle.
- 2. USB veri taşıyıcısını ön konektöre bağlayın.
- USB Kaydetme işlevini seçin ve ile onaylayın 💷 anahtar. 3. Etkinlestirilen islev. sembolü.
- Veriler, USB veri taşıyıcısına kaydedilir. \rightarrow
- Aktif Kayıt USB'si ile belirtilir 📍 ana ekranda sembolü. \rightarrow

Aktif bir kaydı durdurmak için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

- Menü sayfasını görüntüle Kaydet / Yükle. 1.
- USB Kaydetme işlevini seçin ve ile onaylayın IIII anahtar. 2.
- \rightarrow USB veri taşıyıcısı çıkarılabilir.

Kayıt aralığını ayarlamak için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

- Ayarlar \ USB Kaydediliyor menü sayfasını görüntüleyin 1.
- Döngüsel seri kayıt parametresini istenen değere ayarlayın. 2.



NOT!

İstenilen kayıt aralığı mümkün değilse, kayıt mümkün olan en hızlı aralıkta yapılacaktır.

Kaydedilecek değerleri seçmek için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

- Ayarlar \ USB Kaydediliyor menü sayfasını görüntüleyin 1.
- İstenen değeri seçin ve ile onaylayın 💷 anahtar. 2. Aktif değer ile belirtilir sembolü.



NOT! İstediğiniz kadar değer seçebilirsiniz.

O8289-TR 2023-08

Dosya adı	Her birim için, USB veri taşıyıcısı üzerinde otomatik olarak ayrı bir dizin oluşturulur ve kayıt dosyaları içine yazılır
	Misal HB_Data_00001234 ♠ GIF KİMLİĞİ
	Ünite, aşağıdaki örneklere göre USB veri taşıyıcısı üzerinde otomatik olarak dosya adları oluşturur:
	Misal HB140Z1_00001234_20100215_165327.csv Zaman Tarih kaynağı değiştir GIF KİMLİĞİ Cihaz tipi
	 NOT! GIF-ID, Ekran \ Modül altında görülebilir.

Kaydedilen verileri görselleştirin

Kaydedilen gerçek verileri görselleştirmek ve hazırlamak için VIP (Görselleştirme programı - Gerçek değerlerin kaydedilmesi) yazılımı <u>www.hb-therm.ch</u> adresinden indirilebilir.

9 Bakım

9.1 Emniyet

Kişisel koruyucu ekipman

Personel

- Burada açıklanan bakım görevleri, aksi belirtilmedikçe operatör tarafından gerçekleştirilebilir.
- Bazı bakım görevleri yalnızca kalifiye personel veya yalnızca üretici tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu gerekliyse, ilgili hataların açıklamasında ayrı olarak belirtilir.
- Kural olarak, elektrik sistemi üzerindeki çalışmalar yalnızca sertifikalı elektrikçiler tarafından yapılmalıdır.
- Hidrolik sistem üzerindeki çalışmalar yalnızca kalifiye hidrolik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.

Tüm bakım / onarım çalışmaları için aşağıdaki koruyucu ekipmanları kullanın:

- Koruma gözlüğü
- Koruyucu eldivenler
- Emniyet ayakkabıları
- Koruyucu giysi



NOT!

Spesifik işler için, bu bölümdeki uyarı notları daha fazla koruyucu ekipmana özel dikkat çeker.

Özel tehlikeler

Uygun olmayan şekilde

çalışmaları

gerçekleştirilen bakım / onarım

Aşağıdaki tehlikeler mevcuttur:

- Elektrik akımı nedeniyle hayati tehlike.
- Sıcak malzemeler nedeniyle yanma riski.
- Sıcak yüzeyler nedeniyle yanma riski.
- Yuvarlanma veya devrilme nedeniyle ezilme tehlikesi.



UYARI!

Usulüne aykırı yapılan bakım / onarım çalışmalarından dolayı yaralanma tehlikesi!

Uygun olmayan bakım / onarım çalışmaları ciddi kişisel yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilir.

Bu nedenle:

- Çalışmaya başlamadan önce montaj için yeterli alan olduğundan emin olun.
- Tertibatlar çıkarıldığında, doğru montajı gözlemleyin, tüm sabitleme elemanlarını yeniden monte edin ve vida torku spesifikasyonlarına uyun.

9.2 Üniteyi açın

Belirli bakım çalışmaları için ünite açılmalıdır.

- Salnızca uzman veya eğitimli bir kişi tarafından yapılmalıdır.
- Gerekli araçlar (ünite durumuna bağlı olarak):
 - Torx tornavida.
 - Altıgen veya düz uçlu tornavida.



TEHLİKE!

Elektrik akımı nedeniyle ölüm tehlikesi!

Canlı parçalar tehlikelidir. Yüksek voltajlarla temas, yaralanmaya veya ölüme neden olur.

Bu nedenle:

- Elektrik sistemi üzerindeki çalışmalar yalnızca yetkili elektrikçiler tarafından yapılmalıdır.
- Elektrik sistemindeki tüm çalışmalar, bakım, temizlik veya onarım çalışmaları için, şebeke bağlantısını kesin veya harici güç kaynağının tüm fazlarını kesin ve tekrar açılmaya karşı emniyete alın.
- Kontrol ünitesi güç kaynağından izole edilmiştir.



UYARI!

Yanlış montaj veya eksik yalıtım nedeniyle güvenlik riski!

Yanlış monte edilmiş veya eksik yalıtım, aşırı ısınmaya veya tamamen bozulmaya neden olabilir. Bu nedenle:

- Tüm yalıtımı doğru şekilde yeniden monte edin.

1.

tornavida kullanın.

Bakım



İncir.75 : Vidaları gevşetin



İncir.76 : Kapak plakasını çıkarın



İncir.77 : Yan plakayı yukarı doğru çekin



4. Yan plakayı sabitleme kayışlarından hafif bir açıyla yukarı doğru çekin ve çıkarın.

İncir.78 : Yan plakayı dışarı çekin

Elektrik parçasına erişim

Elektrik parçasına erişim, ön panelin aşağıya doğru menteşelenmesiyle sağlanır.

- kl. 1 cm arkava doŭru kaldırın ve vukarı
- **2.** Kapak plakasını yakl. 1 cm arkaya doğru kaldırın ve yukarı doğru kaldırın.

Kapak plakasındaki vidayı gevşetmek ve çıkarmak için bir

3. Yan plakayı hafifçe yukarı doğru çekin.

9.3 Bakım Programı

Sonraki paragraflar, optimum ve sorunsuz çalışma için gerekli bakım çalışmalarını açıklamaktadır.

Düzenli kontroller sırasında artan aşınma tespit edilirse, gerekli bakım aralıkları gerçek aşınma belirtilerine göre azaltılacaktır.

Bakım çalışmaları ve aralıklarla ilgili sorular için lütfen HB-Therm temsilcisiyle iletişime geçin (\rightarrow www.hb-therm.ch).

Pompa, ısıtma ve soğutucu bileşenleri, entegre bakım aralığına tabidir.

Yaklaşan bakım çalışmasının ilerlemesi, yüzde olarak Ekran \ Gerçek değer altında görüntülenir. Bu bakım aralıklarından biri% 100'e ulaşırsa, sembol - Standart ekranda, bakımın gerekli olduğunu gösterecektir.

Bakım çalışması yaptıktan sonra, ilgili bakım aralığını Ekran \ Gerçek değer altında, @ anahtar.

Aralık	Montaj / Bileşen	Bakım çalışmaları	Tarafından yürütülen
üç ayda bir	Soğutma suyu filtresi	Temiz	Şebeke
veya ~ 1000 saat	Dönüş hattı filtresi	Temiz	Şebeke
	Pompa hava filtresi	Temiz	Şebeke
	Ön panel filtresi	Temiz	Şebeke
	Vidalı konektörler	Sağlam oturma ve hasar olup olmadığını kontrol edin	Kalifiye personel
		Gerekirse sıkın veya değiştirin	
	Mühürler	Hasar olup olmadığını kontrol edin	Kalifiye
		Gerekirse değiştirin	personel
yarı yıllık	Pompa	Aşınmayı kontrol edin (→ Sayfa 106)	Kalifiye
veya ~ 2000 saat		Gerekirse temizleyin veya değiştirin	personel
	Isıtma	Tıkanmaları ve birikintileri kontrol edin	Kalifiye
		Gerekirse temizleyin veya değiştirin	personel
	Vanalar	Kontaminasyonu kontrol edin	Kalifiye
		Gerekirse temizleyin veya değiştirin	personel
	Soğutucu	Tıkanmaları ve birikintileri kontrol edin	Kalifiye
		Gerekirse temizleyin veya değiştirin	personel
	Emniyet valfi	İşlevi kontrol et (→ Sayfa 108)	Kalifiye
		Gerekirse temizleyin veya değiştirin	personel

Aralık	Montaj / Bileşen	Bakım çalışmaları	Tarafından yürütülen
Her 1½ yılda bir veya ~ 6000 h	Hidrolik hortum hatları (dahili) ¹⁾	Dış kılıfta ve sızdırmazlık alanında hasar olup olmadığını kontrol edin	Hidrolik uzmanı
		Gerekirse değiştirin	Hidrolik uzmanı
	Sıcaklık sınırlayıcı ana hattı	Düzeltmeyi kontrol edin	Sertifikalı elektrikçi
		Gerekirse sıkın	Sertifikalı elektrikçi
	Elektrik kabloları	Dış kılıfta hasar olup olmadığını görmek için elektrik kablolarını kontrol edin	Sertifikalı elektrikçi
		Gerekirse değiştirin	Sertifikalı elektrikçi
	Sıcaklık ölçümü	Sıcaklık ölçümünün doğruluğunu kontrol edin (→ Sayfa 107)	Kalifiye personel
	Basınç ölçümü	Basınç ölçümünün doğruluğunu kontrol edin (→ Sayfa 108)	Kalifiye personel

1) Harici hortumların bakımı, üreticinin talimatlarına göre yapılacaktır.

9.4 Bakım görevleri

9.4.1 Temizlik



Üniteyi aşağıdaki koşullarda temizleyin:

- Ünitenin yalnızca dış kısımlarını yumuşak, nemli bir bezle temizleyin.
- Aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

9.4.2 Pompa

Pompayı kontrol edin

Sadece bir uzman tarafından yapılacaktır



TEHLİKE!

Manyetik alan nedeniyle hayati tehlike!

Manyetik tahrikli pompanın çevresindeki güçlü manyetik alan, kalp pili kullanan kişiler için hayati tehlike oluşturabilir.

Bu nedenle:

 Kalp pili olan kişilerin manyetik kaplinin sökülmesine neden olacak herhangi bir bakım çalışması yapmamasını sağlayın (pompa kafasını değiştirin, muhafaza kutusundaki contayı değiştirin).

	 NOT! Pompalar tam olarak monte edildiğinde, manyetik alanlar kendilerini çevreleyen bileşenlerle tamamen korunur ve pompa rölantide veya çalışırken herhangi bir tehlike yoktur.
Gerekli ekipman	 Kalite kontrol için test kontrol ünitesi (pompanın durumu), daha fazla bilgi için <u>www.hb-therm.ch</u>.
	 NOT! Yerleşik bir pompa aşınma monitörü (ZU) varsa test kontrol ünitesine gerek yoktur.
Çark	 Pompanın durumunun kontrol edilmesi → Sayfa 91 Yerleşik pompa aşınma monitörü yoksa → kalite kontrol için test kontrol ünitesini kullanın.
Mühürler	 Sızdırmazlık açısından pompanın görsel incelemesini yapın.
Motor yatağı	 Rölanti: Bağlantının serbest hareketini kontrol edin Çalışır durumda: Motor sesini kontrol edin

9.4.3 Sıcaklık ölçümü	
	Sıcaklık ölçümünün doğruluğunu kontrol edin
	Sadece bir uzman tarafından yapılacaktır.
Gerekli ekipman	 Dahili sıcaklık sensörlü ana ve dönüş hattı bağlantı hortumları (minimum iç çap 8 mm, maksimum uzunluk 1 m)
	 Referans ölçüm için tamamen test edilmiş sıcaklık ölçüm cihazı piyasaya sürüldü (kullanılan sıcaklık sensörüne göre kalibre edildi).
	 Ölçülen değerleri belgelemek için test protokolü
	 İsteğe bağlı olarak sıcaklık ölçümü için test ekipmanı kullanılabilir. Daha fazla bilgi için <u>www.hb-therm.ch</u>
Dahili sıcaklık sensörü sıcaklık ölçümü prosedürü	 Ana ve dönüş hattı bağlantıları arasına ana ve dönüş hattı bağlantı hortumlarını bağlayın.
	2. Temperleme cihazını açın.
	3. Nominal değeri 80 °C'ye ayarlayın.
	4. Gerekli sıcaklığa ulaşılana ve sabit kalana kadar bekleyin.
	 Ünite üzerinde görüntülenen ana ve dönüş hattı sıcaklığını okuyun ve referans ölçüm cihazında gösterilen sıcaklık ile karşılaştırın.
Harici sıcaklık sensörü sıcaklık	1. Harici sıcaklık sensörünü üniteye bağlayın.
ölçümü prosedürü	 Harici sıcaklık sensörünü 80 °C'de bir sıcaklık referans banyosunda tutun.
	3. Temperleme cihazını açın.
	 Ünitede görüntülenen harici sıcaklığı okuyun ve referans banyo sıcaklığı ile karşılaştırın.
Sıcaklık sensörünü kalibre edin	<3 °C sapma ile sıcaklık ölçümü tolerans aralığı içinde yer alır.
	>3 °C'lik bir sapmada, ünitedeki sıcaklık sensörü kontrol edilmelidir. Daha büyük doğrusal hatalarda, bireysel sıcaklık sensörleri menü sayfasında kalibre edilebilir Servis \ Kalibrasyon \ Sıcaklık.
	Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen en yakın HB-Therm temsilcinizle iletişime geçin (\rightarrow <u>www.hb-therm.ch</u>).

9.4.4 Basınç ölçümü	
	Basınç ölçümünün doğruluğunu kontrol edin
	Sadece bir uzman tarafından yapılacaktır.
Gerekli ekipman	 Özel ekipman yok
	 Opsiyonel olarak basınç ölçümü için test ekipmanı kullanılabilir. Daha fazla bilgi için <u>www.hb-therm.ch</u>
Prosedür	1. Temperleme cihazını kalıp tahliyesi ile kapatın.
	2. Tüketicileri ana ve dönüş hatlarında ayırın.
	3. Manometre basınç göstergesi 0 bar +0.3 bar göstermelidir.
	 Menü sayfasındaki Sistem basıncı gerçek değeri Ekran \ Gerçek değer 0,0 bar ±0,1 bar göstermelidir.
	→ >0,1 bar sapmada basınç sensörü kalibre edilmelidir. Servis \ Kalibrasyon \ Basınç menü sayfasında , Basınç sensörü 1 ofset parametresini kalibre edin.
Ek prosedür (Ek ekipman ZU)	 Menü sayfasındaki Ana hat basıncı Ekran \ Gerçek değer 0,0 bar ±0,1 bar göstermelidir.
	→ >0,1 bar sapmada basınç sensörü kalibre edilmelidir. Servis \ Kalibrasyon \ Basınç menü sayfasında, Basınç sensörü 2 ofset parametresini kalibre edin.
9.4.5 Emniyet valfi	
	Emniyet valfinin işlevini kontrol edin
	 Sadece bir uzman tarafından yapılacaktır.
Prosedür	1. Uzaktan ünite kapakları.
	2. Temperleme cihazını açın (normal çalışma).
	3. Nominal değeri 40 °C'ye ayarlayın.
	 Taşma yoluyla bir miktar su çıkıncaya kadar emniyet valfindeki tırtıllı somunu açın.
	→ Emniyet valfinden su sızmazsa, doğru çalışma artık garanti edilmez ve emniyet valfinin değiştirilmesi gerekir.
	5. Emniyet valfindeki tırtıllı somunu tekrar kapatın.
	→ Emniyet valfi tekrar doğru bir şekilde kapanırsa, çalışma normaldir.
9.4.6 Yazılım güncellemesi

Bireysel bir üniteye yeni bir kullanıcı programı kurmak için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

		Î	NOT! Modül olarak çalıştırılan tekli üniteler için (→ Sayfa 67 Yalnızca SW51-2_1452 yazılım sürümü için) GIF-51 güncellendi. SW51-2_1452 yazılım sürümünden, USR-51 ek olarak güncellenmiştir.
		\bigcirc	NOT!
			"Gba03Usr.upd", "SW51-1_xxxx.upd" veya "SW51-
			2_xxxx.upd" yazılımı veri taşıyıcısının kök dizininde
			olmalıdır. Bir klasörde saklanamaz.
		\bigcirc	NOT!
			Yazılım güncellemesi sırasında Thermo-5 ünitesi
			veya Panel-5 kontrol modeli ve bunlara bağlı tüm
			ürünler kapatılamayabilir.
		Mevcut	yazılımla USB veri taşıyıcısı
-)	En son y	azılım HB-Therm temsilcisinden edinilebilir
		$(\rightarrow www$	<u>.hb-therm.ch</u>).
		\bigcirc	NOTI
		$\overline{1}$	Valnizea EAT22 formatindaki LISB vari tasuvisilari
		25	desteklenir.

O8289-TR 2023-08

Gerekli araçlar:

Bakım

Yazılım güncellemesini çalıştır



Resim 79 : USB veri taşıyıcısını bağlayın

Save/Load						
St	Start USB Software Update					
Re	ecording USB					
Lo	ad configurati	ion data				
Sa	ave configurat	ion data				
Lo	Load parameter data					
Sa	Save parameter data					
Save error and operation data						
Save quality test						
1	Main line Pressure	40.0 °C 0.0 bar	Ready to operate			

Resim 80 : USB yazılım güncellemesini başlatın

Yazılım versiyonunun kontrol edilmesi

- 1. Ana şalteri açın.
- 2. USB veri taşıyıcısını bağlayın (Resim 79).
- 3. Menü sayfası Profili görüntüle.
- 4. Kullanıcı profili parametresini "Gelişmiş" olarak ayarlayın.
- 5. Menü sayfasını görüntüle Kaydet / Yükle.
- 6. USB Yazılım Güncellemesini Başlat işlevini seçin ve ile onaylayın () anahtar.
- → Veriler, USB veri taşıyıcısından USR-51'deki belleğe yüklenir. USB bağlantısını kesmeyin.
- → Veri aktarımının sonucu ekranda gösterilir. USB bağlantısı artık kesilebilir.
- → Yeni yazılım USR-51 flaşına yazılmıştır. Tamamlandığında, otomatik bir yeniden başlatma başlatılır.
- **7.** Gerekirse, daha fazla veri yüklemek için USB bağlantısı yeniden kurulmalıdır.
- ➔ Gerekirse, yeni yazılım yeniden başlatıldıktan sonra bağlı olan GIF-51, DFM-51 veya VFC-51'e yazılır. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Tamamlandığında, başka bir yeniden başlatma gerçekleşir.
- → Ekranda Kullanıma hazır mesajı görüntülenir.
- 1. Temel ekranda şu tuşa basın 🎑 anahtar.
- → Mevcut yazılım sürümü sağ üstte görünür.

Bakım

9.4.7 Bileşenlere erişim kazanın



İncir.81 : İsıtıcıyı çıkarın

Soğutma vanası 1



İncir.82 : Soğutma vanasını 1 çıkarın

Bileşenlere erişmek ve bunları değiştirmek için gerekirse önce ünite açılmalıdır (\rightarrow Sayfa 101).

- 1. Temperleme cihazını tamamen boşaltın.
- Pirinç bloğun ısıtıcı desteğinin yanındaki sabitleme vidasını (2) çıkarın.
- 3. Pirinç bloğu (3) ısıtıcıdan çıkarın.
- 4. Arka paneldeki ısıtıcı tespit vidasını (4) sökün.
- 5. Isıtıcıyı elektrik parçasına sabitleyen vidayı (1) gevşetin.
- Isıtıcıyı dışarı doğru döndürün ve ısı transfer modülünden (WTM) aşağı doğru çekin.
- 7. Gerekirse, doldurma pompasını çıkarmak için uzunlamasına destek üzerindeki iki sabitleme vidasını (5) sökün.
- 1. Temperleme cihazını tamamen boşaltın.
- 2. Sürücüdeki flanş vidalarını gevşetin.
- 3. Sürücüyü hafifçe döndürün (1) ve dışarı çıkın.
- 4. Soğutma vanasını 1 çıkarın.

Soğutma vanası 2



İncir.83 : Soğutma vanası 2

- **1.** Temperleme cihazını tamamen boşaltın.
- 2. Sürücüdeki flanş vidalarını gevşetin.
- 3. Sürücüyü hafifçe döndürün (1) ve dışarı çıkın.
- 4. Soğutma vanasını çıkarın 2.

Bakım

Vanalar

İncir.84 : Vana kapağı

Birim kurulu

- 1. Temperleme cihazını tamamen boşaltın.
- **2.** Alt arka paneldeki kapak plakası (1) için sabitleme vidalarını sökün ve kapak plakasını çıkarın

- 1. Şebeke fişini ana şebekeden ayırın.
- 2. Ön paneldeki vidaları gevşetin.
- 3. Ön paneli menteşe altına alın.

10 Arızalar					
	Aşağıdaki bölüm, arızaların olası nedenlerini ve bunları gidermek için ne yapılacağını açıklamaktadır.				
	Artan rahatsızlık durumunda, gerçek yüke göre bakım aralıklarını azaltın.				
	Aşağıdaki talimatlarla giderilemeyen arızalarda, HB-Therm temsilcisi ile iletişime geçin (→ <u>www.hb-therm.ch</u>). Hata teşhisleri için, servis bilgileri bir USB veri taşıyıcısına kaydedilebilir ve HB-Therm temsilcisine gönderilebilir (→ Sayfa 94).				
10.1 Emniyet					
Personel	Burada açıklanan sorun giderme görevleri, aksi belirtilmedikçe operatör tarafından gerçekleştirilebilir.				
	Bazı görevler yalnızca kalifiye personel veya yalnızca üretici tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu gerekliyse, ilgili hataların açıklamasında ayrı olarak belirtilir.				
	 Kural olarak, elektrik sistemi üzerindeki çalışmalar yalnızca sertifikalı elektrikçiler tarafından yapılmalıdır. 				
	 Hidrolik sistem üzerindeki çalışmalar yalnızca kalifiye hidrolik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır. 				
Kişisel koruyucu ekipman	Tüm bakım / onarım çalışmaları için aşağıdaki koruyucu ekipmanları kullanın: Koruma gözlüğü Koruyucu eldivenler Emniyet ayakkabıları Koruyucu giysi				
	 NOT! Spesifik işler için, bu bölümdeki uyarı notları daha fazla koruyucu ekipmana özel dikkat çeker. 				
Özel tehlikeler	Aşağıdaki tehlikeler mevcuttur:				

- Elektrik akımı nedeniyle hayati tehlike.
- Sıcak malzemeler nedeniyle yanma riski.
- Sıcak yüzeyler nedeniyle yanma riski.
- Yuvarlanma veya devrilme nedeniyle ezilme tehlikesi.

Uygun olmayan şekilde gerçekleştirilen bakım / onarım çalışmaları



UYARI!

Usulüne aykırı yapılan bakım / onarım çalışmalarından dolayı yaralanma tehlikesi!

Uygun olmayan bakım / onarım çalışmaları ciddi kişisel yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilir.

Bu nedenle:

- Çalışmaya başlamadan önce montaj için yeterli alan olduğundan emin olun.
- Tertibatlar çıkarıldığında, doğru montajı gözlemleyin, tüm sabitleme elemanlarını yeniden monte edin ve vida torku spesifikasyonlarına uyun.

Arıza durumunda:

Aşağıdaki genel kurallar geçerlidir:

- 1. İnsan veya makine için ani tehlike oluşturan arızalar durumunda, acil kapatma işlevini derhal etkinleştirin.
- 2. Arızanın nedenini belirleyin.
- **3.** Arızanın giderilmesi tehlike bölgesinde çalışmayı gerektiriyorsa, üniteyi kapatın ve tekrar açılmaya karşı emniyete alın.
- 4. Arızanın ekipman konumunda görevli kişiyi derhal bilgilendirin.
- **5.** Arıza tipine bağlı olarak, arızayı giderin veya yetkili bir uzman tarafından giderilmesini sağlayın.



NOT!

Aşağıdaki "Sorun Giderme" bölümü, hatayı ortadan kaldırmak için kimin yetkili olduğuna dair bilgi sağlar.

10.2 Hata göstergeleri

10.2.1 Hata gösterge ekranı

Gösterilen dört alarm seviyesi arasında bir ayrım yapılır; Aşağıdaki tabloya göre durum çubuğundaki ekranda:

Seviye	Karakteristik	Görüntüle	lsıtma elemanı	Pompa	Soğutma	Teşekkür	Alarm çıkışı
0	Sınır değerler aşıldı. İhlal, ünitenin ısıtma sistemi üzerinde bir etkiye sahiptir.	Sarı	kapalı	-	-	zorunlu değil	-
1	Sınır değerler aşıldı. İhlalin birimin operasyonel güvenliği üzerinde hiçbir etkisi yoktur.	Sarı	-	-	-	zorunlu değil	Boynuz Alarm kontağı Arayüz
2	Sınır değerler aşıldı. İhlal, ünitenin ısıtma sistemi üzerinde bir etkiye sahiptir.	kırmızı	kapalı	-	-	zorunlu	Boynuz Alarm kontağı Arayüz
3	Sınır değerler aşıldı. İhlalin, birimin operasyonel güvenliği üzerinde doğrudan bir etkisi vardır.	kırmızı	kapalı	kapalı	kapalı	zorunlu	Boynuz Alarm kontağı Arayüz

- 1 3 alarm seviyelerinin arızalarında:
- → Korna, alarm kontağı (ek ekipman ZB) etkinleştirilir ve alarm arayüze iletilir (ek ekipman ZD, ZC, ZP).
- → \triangleleft \gg \Rightarrow \bigcirc sembol alanında görüntülenir.
- 1. İle kornayı onaylayın 😳 anahtar.
- → Alarm × → sembol alanında görüntülenir.
- 2. Bir hatanın nedenini belirleyin. Gerekirse HB-Therm temsilcisi ile iletişime geçin (→ <u>www.hb-therm.ch</u>).
- 3. İle alarmı onaylayın 💼 anahtar

10.3 Bir arızanın nedenini belirleyin

Bir hatanın nedeni

Mevcut bir arıza göstergesinin olası nedenlerini belirlemek için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

1. Basın Eekleyen arıza göstergesi için çevrimiçi yardımı görüntülemek için tuşuna basın.

Arızaya genel bakış

Fault finding					
06.02.14 11:53 Emptying time exceeded					
S GIF01 Norm	ial operatio	n E048	26 h		
06.02.14 11:53	Undercu	rrent heati	ng		
S GIF01 Norm	al operatio	n E013	26 h		
A Main line	37.1 °C	Ready to d	perate		
Pressure	1.5 ^{bar}				

Resim 85 : Kayıt Defteri Alarmları

Oluşan son 10 arıza göstergesini aşağıdaki şekilde görüntüleyebilirsiniz:

- **1.** Arıza bulma menü sayfasını açın.
- → Arıza göstergelerine genel bakış görüntülenir. "S" ile işaretlenmiş arıza göstergeleri, temperleme cihazının başlatma aşamasında meydana geldi.
- 2. İstenen hata göstergesini seçin.
- 3. Basın 💷 anahtar.
- → Çevrimiçi yardım, seçilen arıza göstergesi için görüntülenir.

10.4 Sorun giderme tablosu

Hata	Muhtemel neden	Düzeltme	Düzelten	
Düşük akım ısıtıcısı veya	Doğru şebeke voltajına bağlanmamış	Doğru şebeke voltajına bağlayın	Sertifikalı elektrikçi	
Aşırı akım ısıtıcısı	Fiş bağlantıları doğru şekilde	Fiş bağlantılarını kontrol edin	Sertifikalı elektrikçi	
	bağlanmamış veya kopuk	Mümkünse, doğru şekilde bağlayın veya değiştirin		
	Yarı iletken rölesi arızalı	Yarı iletken röleyi değiştirin	Sertifikalı elektrikçi	
	Isıtıcı arızalı	lsıtıcıyı onarın veya değiştirin	Sertifikalı elektrikçi	
Düşük akım pompası veya	Doğru şebeke voltajına bağlanmamış	Doğru şebeke voltajına bağlayın	Sertifikalı elektrikçi	
Aşırı akım pompası	Pompa arızalı	Pompayı onarın veya değiştirin	Kalifiye personel	
Faz eksik	Şebeke bağlantısı doğru yapılmamış	Şebeke bağlantısını düzgün yapın	Sertifikalı elektrikçi	

Hata	Muhtemel neden	Düzeltme	Düzelten
Aşırı sıcaklık devresi	Soğutma suyu bağlantısı doğru yapılmamış	Soğutma suyu bağlantısını düzgün yapın	Kalifiye personel
	Soğutma vanası 1 veya soğutma vanası 2 arızalı	Soğutma vanasını 1 veya soğutma vanasını 2 kontrol edin, gerekirse değiştirin	Kalifiye personel
	Sıcaklık sensörü doğru şekilde kalibre edilmemiş	Sıcaklık sensörünü kalibre edin	Kalifiye personel
	Sıcaklık sensörü arızalı	Sıcaklık sensörünü değiştirin	Kalifiye personel
Sistem basıncı çok düşük	Büyük dış hacim	Alarmı onaylayın (ilk doldurma süresi aşıldığında).	Şebeke
veya	Şebeke su basıncı çok düşük.	Şebeke su basıncını artırın.	Şebeke
llk doldurma süresi aşıldı veya Doldurma süresi aşıldı	Soğutma suyu veya sistem su bağlantısı doğru yapılmamış	Soğutma suyu veya sistem su bağlantısını doğru şekilde yapın (varsa kesme vanalarını açın)	Şebeke
	Kullanılan hızlı açılan konektörler kapalı veya tıkalı	Hızlı açılan konektörleri kontrol edin, gerekirse temizleyin veya değiştirin	Kalifiye personel
	Hortum bağlantıları arızalı	Hortum bağlantılarında sızıntı olup olmadığını kontrol edin, gerekirse değiştirin	Şebeke
	Dolum pompası arızalı	Dolum pompasını onarın veya değiştirin	Kalifiye personel
	Basınç sensörü doğru şekilde kalibre edilmemiş	Basınç sensörünü kalibre edin	Kalifiye personel
	Basınç sensörü arızalı	Basınç sensörünü değiştirin	Kalifiye personel
Doldurma döngüsü aşıldı	Hortum bağlantıları arızalı	Hortum bağlantılarında sızıntı olup olmadığını kontrol edin, gerekirse değiştirin	Şebeke

Hata	Muhtemel neden	Düzeltme	Düzelten
Akış hızı yok veya	Ana veya dönüş hattındaki filtre kirli.	Ana veya dönüş hattındaki filtreyi temizleyin.	Kalifiye personel
Akış hızı çok düşük	Parametre Akış hızı dahili min. çok düşük ayarlanmış.	Dahili min akış hızını artırın. (akış hızı çok düşük olduğunda).	Şebeke
	Kullanılan hızlı açılan konektörler kapalı veya tıkalı.	Hızlı açılan konektörleri kontrol edin, gerekirse temizleyin veya değiştirin.	Kalifiye personel
	Hortum bağlantıları büküldü.	Hortum bağlantılarındaki bükülmeleri giderin.	Şebeke
	Tüketici engellendi.	Tüketiciyi kontrol edin, gerektiği gibi temizleyin.	Kalifiye personel
Üst sıcaklık sapması	Soğutma suyu veya sistem su bağlantısı doğru yapılmamış	Soğutma suyu veya sistem su bağlantısını düzgün yapın	Şebeke
	Parametre Üst geliştirme nominal / gerçek set çok düşük	Üst dev. Parametresini artırın. nominal / gerçek	Şebeke
	Düzenleme parametresi optimum şekilde ayarlanmadı	Düzenleme parametresini optimize edin	Kalifiye personel
Daha düşük sıcaklık sapması	Parametre Alt dev. nominal / gerçek set çok düşük	Alt dev. Parametresini artırın. nominal / gerçek	Şebeke
	Düzenleme parametresi optimum şekilde ayarlanmadı	Düzenleme parametresini optimize edin	Kalifiye personel
	Soğutma vanası 1 veya soğutma vanası 2 arızalı	Soğutma vanasını 1 veya soğutma vanasını 2 kontrol edin, gerekirse değiştirin	Kalifiye personel
	lsıtma kapasitesi yetersiz	Gerekli ısıtma kapasitesini kontrol edin	Kalifiye personel
		lsıtıcıyı kontrol edin, gerekirse değiştirin	

10.5 Arızayı giderdikten sonra başlatma

Arızayı giderdikten sonra, sistemi yeniden başlatmak için aşağıdaki adımlar atılmalıdır:

- 1. Acil Durum Kapatma cihazlarını sıfırlayın.
- 2. Arızayı kontrol ünitesinde onaylayın.
- 3. Tehlike bölgesinde kimsenin olmadığından emin olun.
- 4. "Çalıştırma" bölümündeki talimatlara göre çalıştırın.

Bertaraf

11 Bertaraf

11.1 Emniyet

Personel

- İmha işlemi yalnızca kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Elektrik sistemi üzerindeki çalışmalar yalnızca yetkili elektrikçiler tarafından yapılmalıdır.
- Hidrolik sistem üzerindeki çalışmalar yalnızca kalifiye hidrolik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.

11.2 Malzemelerin imhası

Kullanım ömrünün sonuna ulaşıldığında, ünite çevreye uyumlu bir şekilde imha edilmelidir.

lade veya imha anlaşması yapılmadığı sürece, parçalarına ayrılan kurucu parçalar geri dönüştürülecektir:

- Metaller hurdaya çıkarılmalıdır.
- Plastik elemanlar geri dönüşüme gönderilmelidir.
- Diğer malzemeler malzeme bileşimine göre sınıflandırılmalı ve atılmalıdır.



Yerel makam veya uzman imha şirketleri, çevreye uyumlu imha etme hakkında bilgi verebilir.

Yedek parçalar

12 Yedek parçalar



UYARI!

Yanlış yedek parçalar nedeniyle güvenlik riski!

Yanlış veya kusurlu yedek parçalar güvenliği tehlikeye atabileceği gibi hasara, arızalara veya tamamen bozulmaya neden olabilir.

Bu nedenle:

 Yalnızca üreticinin orijinal yedek parçalarını kullanın.

HB-Therm temsilcisi aracılığıyla yedek parça satın alın $(\rightarrow \underline{www.hb-therm.ch})$.

Yedek parça listesi bu kullanım kılavuzunun Ek B bölümünde bulunabilir.

Onaylı olmayan yedek parçaların kullanılması durumunda, her türlü garanti veya servis talepleri geçersiz hale gelir.

12.1 Yedek parça siparişi

Yedek parça sipariş ederken daima şunları belirtin:

- Sedek parçanın tanımı ve kimlik numarası.
- Miktar ve birim.

13 Teknik Bilgiler

13.1 Elektrik devre şeması

Elektriksel bağlantı

Ünitedeki veya Sayfa 26 'deki isim plakasına bakın.

380-480 V, 8 kW



380–480 V, 16 kW



200-220 V, 8 kW



200–220 V, 16 kW







13.2 Hidrolik şema

HB-100Z2



HB-100Z2 (ZL)





HB-140/160Z2 (ZL)

HB-140/160/180Z2



13.3 Öğe konumu

Soldan görünüm



Sağdan görünüm



Soğutma suyu modülü



Soğutma suyu modülü 180 ° C







Orantılı modül

Soğutma

Elektrik bileşenleri



Ön





13.4 Efsane

KZ	Tanımlama	sadece versiyonla
А	Ana hat	
В	Dönüş hattı	
С	Soğutma suyu girişi	
D	Soğutma suyu çıkışı	
E	Sistem su girişi	
F	Sistem su çıkışı	
G	Boşaltma	
J	Basınçlı hava girişi	ZG
К	Basınçlı hava çıkışı	ZG
1	Soğutma suyu modülü KWM	
2	İsi transfer ortamı modülü WTM	
2.1	Orantılı modül KV2	
2.2	Sızıntı durdurucu modül	ZL
3	Filtre soğutma suyu girişi	
3.1	Dönüş hattını filtrele	
4	Emniyet valfi	
5	Basınç ölçer	
6	Soğutma	
7.1	Geri dönüşsüz valf dönüş hattı	
7.7	Geri dönüşsüz valf havalandırması	
7.10	Geri dönüşsüz valf ana hattı	ZG
7.13	Geri dönüşsüz valf basınçlı hava	ZG
7.17	Geri dönüşsüz valf dolumu	140, 160, 180, 200, 230, ZL
11	Geri dönüşsüz valf ile baypas	
12.1	Soğutma ve sistem su girişini ayırma	
12.2	Soğutma ve sistem su çıkışını ayırma	
A 1	USR-51 kontrol ünitesi	
A 2	Görüntüle	
A 3	Tuş takımı	
A 4	Birim panosu GIF-51	
A 5	DİJİTAL modül	ZD
A 6	CAN- resp. PROFIBUS-DP modülü	ZC, ZP
A 8.1	Akım ölçüm panosu ZSM	
BB 1	Sonik dönüştürücü 1	
BB 2	Sonik dönüştürücü 2	
BP 1	Basınç sensörü sistemi	
BP 2	Basınç sensörü ana hattı	ZU, 4S, 8R
BT 1	lsı sensörü ana hattı	
BT 2	Sıcaklık sensörü dönüş hattı	
BT 6	Sıcaklık sensörü soğutması	
EH 1	Isitici 1	
EH 2	Isitici 2	
FU 1	Sigorta 0,8 AT	
FU 2	Sigorta 0,8 AT	

KZ	Tanımlama	sadece versiyonla	
HA 1	Boynuz		
KM 1	Ana kontaktör		
M 1	Ana pompa		
M 2	Dolum pompası		
M 3	Soğutma vanası 1 (KV 1)		
M 4	Soğutma vanası 2 (KV 2)		
Ν	Şebeke bağlantı kablosu		
QS 1	Ana şalter		
ST 1	Sıcaklık sınırlayıcı ana hattı		
TA 1.1	Akım trafosu 1		
TA 1.2	Akım trafosu 2		
TA 1.3	Akım trafosu 3		
TA 301.x	Akım trafosu 1.x	200–220 V	
TA 302.x	Akım trafosu 2.x	200–220 V	
TA 303.x	Akım trafosu 3.x	200–220 V	
TC 1	Trafo		
V 1.1	Yarı iletken röle ısıtıcı 1		
V 1.2	Yarı iletken röle ısıtıcı 1		
V 2.1	Yarı iletken röle ısıtıcı 2	16 kW	
V 2.2	Yarı iletken röle ısıtıcı 2	16 kW	
X 15	Gerilim ön seçimi		
X 71	Soket harici sensör	ZE	
X 72	Konektör alarm kontağı, harici kontrol	ZB	
X 74	Konektör arayüzü DIGITAL 1	ZD	
X 75	Konektör arayüzü DIGITAL 2	ZD	
X 76	Konektör (CAN-Bus)	ZC	
X 77	Konektör (CAN-Bus)	ZC	
X 78	Konektör PROFIBUS-DP	ZP	
X 79	Soket HB OUT		
X 91	OPC UA soketi	ZO	
X 104	Bağlayıcı USB Ana Bilgisayar		
X 105	Konektör USB Cihazı		
XT 1	Şebeke terminali		
XT 2	Terminal isiticisi	380–480 V, 16 kW 200–220 V	
YV 1	Solenoid valf hava tahliyesi		
YV 2	Solenoid valf dolumu		
YV 3	Solenoid valf sızıntı durdurucu	ZL	
YV 4	Solenoid valf havalandırması veya basınçlı hava	ZL veya ZG	
YV 5	Solenoid valf basınç tahliyesi	ZG	

14 Arayüz kabloları

14.1 Harici sensör

Sensör tipi termokupl (tip J, K, T)



14.2 Harici kontrol



Fonksiyon		İletişim	Yük	
Birim	AÇIK	Kapanış (kenar)	5 VDC, 2 mA	
	KAPALI	Açılış (kenar)		
Nominal değeri	2	Kapanış (kenar)	5 VDC, 2 mA	
	1	Açılış (kenar)		
Rampa programi	AÇIK	Kapanış (kenar)	5 VDC, 2 mA	
	KAPALI	Açılış (kenar)		
Alarm kontağı			250 VAC, 4 A	

14.3 Seri veri arayüzleri

USR tipi birimlerle çalıştırma



USR ile operasyon ve kontrolör tipi birimler



RS-422 bağlantı kablosu (2 USR ünitesi arasında)





1) makine tarafında kalkan varsa geçerli değildir

RS-232

RS-485







20 mA (akım döngüsü)

14.4 CAN-Bus arayüzleri



Hayır.	Açıklama			
1)	Adaptör u/ID No. 22590 (sadece DEMAG makinesi için)			
2)	Terminatör 120 Ω (entegre konektörlü eski DEMAG makineleri için değil)			
3)	Adres	DEMAG	13 adresli ünite 1, 14 adresli ünite 2, vb.	
		Netstal	31 adresli ünite 1, 32 adresli ünite 2, vb.	

Adaptör



CAN bağlantı kablosu



14.5 Arayüz HB

HΒ



1) Bu kontağa otomatik bir terminal direnci bağlanır.

HB/CAN

