

Käyttöohjekirja ja huoltoliite HB-FM160/180/200

Läpivirtausmittari



HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND

www.hb-therm.com

E-Mail info@hb-therm.ch Phone +41 71 243 65 30

Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta

(Typenschild)

L

_ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _

Sisältö

Lu	ettelo		6
1	Yleis	tä	8
	1.1	Tätä käyttöohjetta koskevia tietoja	8
	1.2	Symbolien selitykset	9
	1.3	Vastuun rajoitus	10
	1.4	Tekijänoikeudet	11
	1.5	Takuumääräykset	11
	1.6	Asiakaspalvelu	11
2	Turva	allisuus	12
	2.1	Käyttötarkoitus	12
	2.2	Laitteen haltijan vastuu	13
	2.3	Henkilöstöä koskevat vaatimukset	14
		2.3.1 Pätevyys	14
		2.3.2 Ulkopuoliset henkilöt	15
	2.4	Henkilökohtaiset suojavarusteet	16
	2.5	Erityiset vaarat	17
	2.6	Kilvet	18
	2.7	EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus	19
	2.8	UK Declaration of Conformity	20
3	Tekni	iset tiedot	21
	3.1	Yleiset tiedot	21
	3.2	Päästöt	25
	3.3	Käyttöolosuhteet	25
	3.4	Liitännät	26
	3.5	Käyttöaineet	27
	3.6	Tyyppikilpi	28
4	Rake	nne ja toiminta	29
	4.1	, Yleistä	
	4.2	Toimintaperiaate	
	4.3	Piirien liitännät	
	4.4	Svötön liitännät	
	4.5	Lisävarusteet	32
5	Kulie	tus, pakkaus ja varastointi	33
·	5 1	Turvallisuusohieet kulietusta varten	33
	5.2	Kulietustarkastus	
	5.3	Pakkaus	
	5.4	Pakkauksen symbolit	
	5.5	Varastointi	
6	Asen	nus ja ensikäyttöönotto	
-	6.1	Turvallisuus	
	6.2	Liitäntöien kytkentä	
	6.3	Toiminnalliseen maadoituksen liitäntä	
	6.4	Dataliitäntöjen kytkentä	41
		······································	

Sisältö

		6.4.1	Sarja 5	.41
	6.5	Sarja 4 ta	ai vieraan valmistajan laite	.43
7	Ohiaus	s		.44
	7.1	Näppäim	istö.	.44
	7.2	Hallintara	akenne	.47
	7.3	Valikkora	ikenne	.48
0	Hallint	o oorio F		E 4
0		a, saija s	mitteria liittämisen kellinteiäriestelmään	.51
	8.1	Lavirtaus	mittarin liittaminen nailintajarjestelmaan	.51
		0.1.1	Meduleerinen hellinte	.51
	0.0			.51
	0.2	(integroit	u hallinta)	.51
		8.2.1	Integroitu kävttö	.51
		8.2.2	Modulaarinen käyttö	.53
	8.3	Modulaa	risen hallinnan erikoisuudet	.55
	8.4	Asetukse	ət	.57
		8.4.1	Yksittäisten mittauspiirien aktivointi/deaktivointi.	.57
		8.4.2	Piirien rinnankytkentä (vain modulaarinen hallinta)	.58
	8.5	Toiminno	ot	.59
		8.5.1	Opetustoiminto (vain modulaarinen hallinta)	.59
	8.6	Mittausa	rvojen näyttö	.61
		8.6.1	Integroitu hallinta	.61
	8.7	Kauko-ol	njauskäyttö	.62
		8.7.1	Läpivirtausmittarin simulointi laitteena	.64
		8.7.2	Laajennettu liitäntäprotokolla	.65
		8.7.3	Liitäntäprotokolla Engel flomo	.66
	8.8	Prosessi	n valvonta	.67
		8.8.1	Raja-arvojen valvonta (integroitu hallinta)	.67
		8.8.2	Raja-arvojen valvonta (modulaarinen hallinta)	67
		8.8.3	Hälvtvskontakti	.69
•	Hallint	o oprio 4		70
9		a, sarja 4 Mittouoo		.70
	9.1	Millausa	vojen naylio	.70
10	Huolto			.71
	10.1	Turvallis	Jus	.71
	10.2	Huoltoka	avio	.73
	10.3	Huoltotyö		.74
		10.3.1	Puhdistus	.74
		10.3.2	Lapıvirtauksen mittaus	.74
	46.4	10.3.3	Lampótilan mittaus	.76
	10.4	Ohjelmis	ton paivittäminen	.77
		10.4.1	Sarja 5	.17
		10.4.2	Sarja 4 tai vieraan valmistajan laite	.78

Sisältö

11	Häiriöt	t	79
	11.1	Turvallisuus	79
	11.2	Häiriötaulukko	81
12	Hävittä	äminen	82
	12.1	Turvallisuus	82
	12.2	Materiaalin hävitys	82
13	Varaos	sat	83
	13.1	Varaosien tilaus	83
14	Teknis	set asiakirjat	84
	14.1	Sähkökaavio	84
		14.1.1 Rakennetyyppi: laitteeseen asennettava / vapaasti tilassa	′ 84
		14.1.2 Rakennetyyppi: autonominen	85
	14.2	Komponenttien järjestys	86
		14.2.1 Rakennetyyppi: laitteeseen asennettava / vapaasti tilassa	, 86
		14.2.2 Rakennetyyppi: autonominen	87
	14.3	Selitykset	88
15	Johdo	t liitäntöihin	89
	15.1	Sarjaliitännät	89
		15.1.1 Sarjadataliitännät Engel flomo	91
	15.2	CAN-väyläliitännät	92
	15.3	Liitäntä HB	93
	15.4	Liitäntäjohto Flow-5 sarjaan 4	93
	15.5	Hälytyskontakti	93
Liit	е		

- A Erikoisvarusteet
- B Varaosaluettelo

Luettelo

Luettelo

Α

Ammattihenkilöstö	14
Asetukset	57
Asiakaspalvelu	11

Е

Erityiset vaarat	17
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus	19

н

Häiriöt	79
Häiriötaulukko	81
Hallinta, sarja 4	70
Hallinta, sarja 5	51
Hallintarakenne	47
Hävittäminen	82
Henkilöstö	71, 79
Huolto	71
kaavio	73
Huoltotyöt	74
Hydrauliikan ammattilainen	14

J

Johdot liitäntöihin	89
---------------------	----

κ

Käyttö	12
Käyttöaineet	27
Käyttöolosuhteet	25
Käyttötarkoitus	12
Kilvet	18
Komponenttien järjestys	86
Kunnossapito	71
Kuumat käyttöaineet	17
Kuumat pinnat	17

L

Lämpötilan mittaus	76
Läpivirtauksen mittaus	74
Liitännät	26
Liitäntä	
meno-, paluuvirtaus (piirit)	26
meno-, paluuvirtaus (syöttö)	26
sähkö	26
Liitäntöjen kytkentä	

Lisävarusteet	32
м	
Materiaalin hävitvs	82
Mittaus	-
lämpötila	24
läpivirtaus	24
Nappaimisto	44
0	
Ohjaus	44
Ohjelmiston päivittäminen	77
Opetus	59
P	
Päästöt	25
Paino	24
Pakkaus	34
Personal	14
Perusnäyttö	45
Puhdistus	74
R	
Rakenne ia toiminta	29
	20
S	
Sähköalan ammattilainen	14
Sähkökaavio	84
Selitykset	88
Suojavarusteet 16, 71,	79
Symbolien	
selitykset	9
symbolit	
Pakkauksen	36
т	
Takuumääräykset	11
Tekniset asiakirjat	84
Tekniset tiedot	21
Tilan näyttö	46
Toiminnot	59
Toimintaperiaate	30
Turvallisuus	12
Tyyppikilpi	28

U

UK-Declaration of Conformity	20
v	
Valikkorakenne	48
Valvonta	67
hälytyskontakti	69

raja-arvot	67
taso	68
Varaosat	83
Varastointi	36
Vastuun rajoitus	10
Y	
Yleistä	29

Yleistä

1 Yleistä

1.1 Tätä käyttöohjetta koskevia tietoja

Tämä käyttöohje auttaa käyttämään ulkoista läpivirtausmittaria turvallisesti ja tehokkaasti.

Ohje on läpivirtausmittarin tärkeä osa ja se on säilytettävä läpivirtausmittarin välittömästi läheisyydessä niin, että se on aina henkilöstön käytettävissä. Henkilöstön on luettava tämä ohje huolellisesti ja ymmärrettävä se ennen töiden aloittamista. Turvallisen työskentelyn perusedellytys on kaikkien tässä ohjeessa annettujen turvallisuus- ja toimintaohjeiden noudattaminen.

Lisäksi on noudatettava paikallisia työturvallisuusmääräyksiä sekä ulkoisen läpivirtausmittarin käyttöaluetta koskevia yleisiä turvallisuusmääräyksiä.

Tämän käyttöohjeen kuvat on tarkoitettu helpottamaan ohjeen ymmärtämistä ja ne voivat poiketa todellisesta rakenteesta.

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin laitteen käyttöominaisuuksien parantamiseksi ja tuotteen kehittämiseksi.

1.2 Symbolien selitykset

Turvallisuusohjeet

Turvallisuusohjeet on tässä käyttöohjeessa merkitty symboleilla. Turvallisuusohjeiden alussa on signaalisanoja, jotka ilmoittavat vaaran suuruuden.

Noudata turvallisuusohjeita ehdottomasti ja toimi varoen, jotta vältät tapaturmia sekä henkilö- ja aineellisia vahinkoja.



VAARA!

... tarkoittaa välittömän vaaran aiheuttavaa tilannetta, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen, jos sitä ei vältetä.



VAROITUS!

... tarkoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen, jos sitä ei vältetä.



VARO!

... tarkoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi aiheuttaa vähäisen tai lievän loukkaantumisen, jos sitä ei vältetä.



HUOMIO!

... tarkoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja, jos sitä ei vältetä.

Vinkkejä ja suosituksia



... tarkoittaa hyödyllisiä vinkkejä ja suosituksia sekä tietoja laitteen tehokasta ja häiriötöntä käyttöä varten.

Yleistä

1.3 Vastuun rajoitus

Kaikki tässä ohjeessa annetut tiedot ja ohjeet on koottu ottaen huomioon voimassa olevat standardit ja määräykset, tekniikan uusimman kehitystason sekä oman pitkäaikaisen kokemuksemme ja tietämyksemme.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, joiden syynä on jokin seuraavista seikoista:

- Käyttöohjeen noudattamatta jättäminen
- Käyttötarkoituksesta poikkeava käyttö
- Käyttö kouluttamattoman henkilöstön toimesta
- Omavaltaiset muutokset
- Tekniset muutokset
- Muiden kuin hyväksyttyjen varaosien käyttö

Toimituksen todellinen sisältö voi poiketa tässä ohjeessa annetuista selityksistä ja kuvauksista, kun kysesssä on erikoismalli tai käytetään lisävarusteita tai kun valmistaja on tehnyt uusia teknisiä muutoksia.

Voimassa ovat toimitussopimuksen mukaiset velvoitteet, yleiset toimitusehdot sekä valmistajan toimitusehdot ja sopimuksen solmimishetkellä voimassa olleet lakisääteiset määräykset.

1.4 Tekijänoikeudet

Tämä käyttöohje on tekijänoikeussuojan alainen ja se on tarkoitettu ainoastaan sisäiseen käyttöön.

Ohjeen luovuttaminen ulkopuolisille ja sen kaikenlainen – myös osittainen – jäljentäminen ja hyödyntäminen ja/tai sisällön ilmoittaminen muille on kiellettyä ilman valmistajan kirjallista lupaa muuhun kuin sisäiseen käyttöön.

Määräyksen noudattamatta jättäminen velvoittaa vahingonkorvauksiin. Pidätämme oikeuden muihin vaatimuksiin.

1.5 Takuumääräykset

Takuumääräykset sisältyvät valmistajan yleisiin toimitusehtoihin.

1.6 Asiakaspalvelu

Teknisiä tiedusteluja varten ovat käytettävissä HB-Therm-edustajat ja valmistajan asiakaspalvelu, \rightarrow <u>www.hb-therm.ch</u>.

Työntekijämme ovat aina kiinnostuneita kuulemaan uusia tietoja ja kokemuksia tuotteidemme käytöstä eri sovelluksissa, koska niistä voi olla hyötyä tuotteiden kehitystyössä.

2 Turvallisuus

Tässä kappaleessa annetaan katsaus kaikkiin tärkeisiin turvallisuusnäkökohtiin, jotta varmistetaan henkilöstön paras mahdollinen suojaaminen sekä laitteen turvallinen ja häiriötön käyttö.

Jos tässä ohjeessa annettuja toimintaohjeita ja turvallisuusohjeita ei noudateta, voi seurauksena olla huomattava vaara.

2.1 Käyttötarkoitus

Ulkoinen läpivirtausmittari on suunniteltu ja valmistettu ainoastaan tässä kuvattuun käyttötarkoitukseen.

Ulkoinen läpivirtausmittari on tarkoitettu ainoastaan lämpötilan ja läpivirtauksen mittaamiseen. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi lämpölaskurina.

Ulkoista läpivirtausmittaria saa käyttää ainoastaan teknisissä tiedoissa mainittujen arvojen mukaisesti.

Käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön sisältyy myös käyttöohjeen kaikkien tietojen noudattaminen.

Kaikenlainen ulkoisen läpivirtausmittarin käyttötarkoituksesta poikkeava tai sen ylittävä käyttö katsotaan virheelliseksi käytöksi. Se voi aiheuttaa vaarallisia tilanteita.



VAROITUS!

Virheellinen käyttö aiheuttaa vaaraa!

Ulkoisen läpivirtausmittarin virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaarallisia tilanteita.

Varo varsinkin seuraavia käyttö tapoja:

- Muun lämmönsiirtoaineen kuin veden tai lämmönsiirtoöljyn käyttö.
- Käyttö korkeammassa paineessa tai lämpötilassa kuin on tarkoitettu.

Jos laitetta käytetään muuten kuin sen käyttötarkoituksen mukaisesti, valmistaja ei ota minkäänlaista vastuuta vahingoista.

2.2 Laitteen haltijan vastuu

Laite on tarkoitettu ammattikäyttöön. Tämän vuoksi laitteen haltijalla on lakisääteiset työturvallisuutta koskevat velvoitteet.

Tässä käyttöohjeessa annettujen turvallisuusohjeiden lisäksi on noudatettava laitteen käyttöaluetta koskevia turvallisuus-, työturvallisuus- ja ympäristönsuojelumääräyksiä. Erityisiä määräyksiä:

- Laitteen haltijan on otettava selvää voimassa olevista työsuojelumääräyksistä ja määritettävä lisäksi riskianalyysin avulla ne vaarat, jotka syntyvät laitteen käyttöpaikan erityisten työolosuhteiden vuoksi. Niitä on sovellettava laitteen käytössä työpaikkakohtaisten toimintaohjeiden muodossa.
- Laitteen haltijan on tarkistettava laitteen koko käyttöaikana, vastaavatko hänen laatimansa toimintaohjeet uusimpia säännöksiä, ja muutettava niitä tarvittaessa.
- Laitteen haltijan on määrättävä asennukseen, käyttöön, huoltoon ja puhdistukseen liittyvät vastuutekijät yksiselitteisesti.
- Haltijan on huolehdittava siitä, että kaikki laitetta käsittelevät työntekijät ovat lukeneet ja ymmärtäneet nämä käyttöohjeet. Lisäksi hänen on huolehdittava henkilöstön säännöllisestä kouluttamisesta ja tiedotettava vaaratekijöistä.
- Laitteen haltijan on annettava henkilöstön käyttöön vaadittavat suojavarusteet.

Lisäksi laitteen haltija on vastuussa siitä, että laite on aina teknisesti moitteettomassa kunnossa:

- Haltijan on huolehdittava siitä, että tässä käyttöohjeessa mainittuja huoltovälejä noudatetaan.
- Haltijan on tarkastutettava säännöllisin välein, että kaikki turvalaitteet ovat paikoillaan ja toimintakykyisiä.

2.3 Henkilöstöä koskevat vaatimukset

2.3.1 Pätevyys



VAROITUS!

Loukkaantumisvaara, mikäli henkilöstön pätevyys ei riitä!

Epäasianmukainen käsittely saattaa aiheuttaa huomattavia henkilö- ja aineellisia vahinkoja.

Tämän vuoksi:

 Kaikkia tehtäviä saa suorittaa vain niihin pätevä henkilöstö.

Käyttöohjeessa mainitaan seuraavat eri työskentelyaloja koskevat pätevyydet:

Opastusta saanut henkilö

on saanut käyttäjältä opastusta hänelle uskottuihin tehtäviin sekä epäasianmukaisen käyttäytymisen aiheuttamiin vaaroihin.

Ammattihenkilöstö

pystyy ammattikoulutuksensa, tietojensa ja kokemuksensa sekä asianomaisten säännösten tuntemuksensa perusteella suorittamaan hänelle uskottuja töitä ja itsenäisesti tunnistamaan mahdolliset vaarat ja välttämään niitä.

Hydrauliikan ammattilainen

pystyy ammattikoulutuksensa, tietojensa ja kokemuksensa sekä asianomaisten säännösten tuntemuksensa perusteella suorittamaan hydrauliikkalaitteisiin liittyviä töitä ja itsenäisesti tunnistamaan mahdolliset vaarat ja välttämään niitä. Hydrauliikan ammattilainen on koulutettu työskentelypaikkansa erityisiin olosuhteisiin, ja hän tuntee tärkeät standardit ja määräykset.

Sähköalan ammattilainen

pystyy ammattikoulutuksensa, tietojensa ja kokemuksensa sekä asianomaisten säännösten tuntemuksensa perusteella suorittamaan sähkölaitteisiin liittyviä töitä ja itsenäisesti tunnistamaan mahdolliset vaarat ja välttämään niitä. Sähköalan ammattilainen on koulutettu työskentelypaikkansa erityisiin olosuhteisiin, ja hän tuntee tärkeät standardit ja määräykset.

2.3.2 Ulkopuoliset henkilöt



VAROITUS!

Ulkopuolisiin henkilöihin kohdistuva vaara!

Ulkopuoliset henkilöt, jotka eivät täytä tässä mainittuja määräyksiä, eivät tunne työskentelyalueella esiintyviä vaaroja.

Tämän vuoksi:

- Ulkopuolisten henkilöiden on pysyttävä poissa työskentelyalueelta.
- Epäselvissä tilanteissa puhuttele näitä henkilöitä ja käske heidän poistua työskentelyalueelta.
- Keskeytä työt niin kauan kuin työskentelyalueella on ulkopuolisia henkilöitä.

Suojautuminen erityisten

toimenpiteiden yhteydessä

2.4 Henkilökohtaiset suojavarusteet

Työskentelyn aikana on tarvittaessa käytettävä henkilösuojaimia, jotta saadaan minimoitua terveyteen kohdistuvat vaarat.

- Kuhunkin työhön vaadittavia suojavarusteita on aina käytettävä työskentelyn aikana.
- Työskentelyalueelle kiinnitettyjä ohjeita henkilösuojaimista on noudatettava.

Erityisiä toimenpiteitä suoritettaessa on käytettävä erityisiä suojavarusteita. Ne mainitaan erikseen tämän käyttöohjeen yksittäisissä luvuissa. Seuraavassa on tarkempia tietoja näistä suojavarusteista:



Suojavaatteet

tarkoittavat vartalonmyötäisiä työvaatteita, joissa on pitkät hihat ja pitkälahkeiset housut. Ne on tarkoitettu erityisesti suojaamaan kuumilta pinnoilta.

Suojakäsineet

suojaavat käsiä hankaumilta, viilloilta ja syviltä haavoilta sekä kuumien pintojen koskettamiselta.



Suojalasit

suojaavat silmiä roiskuvilta nesteiltä.



Turvakengät

suojaavat painavilta putoavilta osilta sekä liukastumiselta liukkaalla alustalla.

2.5 Erityiset vaarat

Seuraavassa kappaleessa mainitaan jäännösriskejä, jotka on määritetty riskianalyysin avulla.

Tässä mainittuja turvallisuusohjeita ja tämän käyttöohjeen muissa luvuissa mainittuja varoituksia on noudatettava, jotta alennetaan terveyteen kohdistuvaa vaaraa ja vältetään vaarallisia tilanteita.

Kuumat käyttöaineet

VAROITUS!

Kuumat käyttöaineet aiheuttavat palovammojen vaaran!

Käyttöaineet voivat saavuttaa käytön aikana korkean lämpötilan ja korkean paineen ja aiheuttaa palovammoja, jos niihin kosketaan.

Tämän vuoksi:

- Hydrauliikkaan liittyviä töitä saavat suorittaa vain koulutetut ammattihenkilöt.
- Ennen hydrauliikkaan liittyvien toimenpiteiden aloittamista on tarkistettava, ovatko käyttöaineet kuumia ja paineen alaisia. Tarvittaessa anna laitteen jäähtyä, kytke se paineettomaksi ja pois päältä. Varmista paineettomuus.

Kuumat pinnat



VARO!

Kuumat pinnat aiheuttavat palovammojen vaaran!

Kuumien osien koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja.

Tämän vuoksi:

- Suojakäsineitä on käytettävä aina, kun suoritetaan toimenpiteitä kuumien osien lähettyvillä.
- Varmista ennen kaikkia töitä, että osat ovat jäähtyneet ympäristölämpötilaan.

2.6 Kilvet

Työskentelyalueella ovat seuraavat symbolit ja ohjekilvet. Ne koskevat niiden kiinnityskohdan välitöntä ympäristöä.



VAROITUS!

Tapaturmavaara, jos symbolit eivät ole luettavissa!

Ajan mittaan tarrat ja kilvet voivat likaantua tai tulla muuten sellaiseen kuntoon, ettei niitä enää voi lukea.

Tämän vuoksi:

- Pidä kaikki turvallisuusohjeet, varoitukset ja käyttöä koskevat ohjeet aina luettavassa kunnossa.
- Vaihda vahingoittuneet kilvet tai tarrat välittömästi.



Kuuma pinta

Kuumat pinnat kuten kuumat kotelon osat, säiliöt tai materiaalit tai kuumat nesteet eivät aina ole havaittavissa. Älä koske niihin ilman suojakäsineitä.

2.7 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

(CE-direktiivi 2014/30/EY, liite IV)

Tuote	Läpivirtausmittari HB-Therm Flow-5
Laitetyypit	HB-FM160 HB-FM180 HB-FM200
Valmistajan osoite	HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND www.hb-therm.com
CE-direktiivit Painelaitedirektiiviä 2014/68/EU koskeva ohje	2011/65/EU Yllä mainitut tuotteet vastaavat artiklan 4 alakohtaa 3. Se tarkoittaa, että suunnittelu ja valmistus on suoritettu noudattaen jäsenvaltioissa voimassa olevia hyviä suunnittelu- ja valmistusperiaatteita.
Asiakirjojen kokoamiseen valtuutettu henkilö	Martin Braun HB-Therm AG 9015 St. Gallen SWITZERLAND
Standardit	EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019; EN 61326 1:2013; EN IEC 63000:2018; EN ISO 13732 1:2008
	Vakuutamme omalla vastuullamme, että mainitut tuotteet, joita tämä vakuutus koskee, vastaavat seuraavia sitä koskevia EMC- direktiivin (CE-direktiivi 2014/30/EY) määräyksiä muutoksineen sekä vastaavaa asetusta sen soveltamiseksi kansallisiin lakeihin. Lisäksi on sovellettu yllä mainittuja standardeja (tai niiden osia/pykäliä).
	St. Gallen, 2023-08-17
	00-

Reto Zürcher CEO

Stefan Gajic Compliance & Digitalisation

2.8 UK Declaration of Conformity

(The Electromagnetic Compatibility Regulation 2016, Statutory Instrument 2016 No. 1091)

Product	Flow Meter HB-Therm Flow-5
Unit types	HB-FM160 HB-FM180 HB-FM200
Manufacturer Address	HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND www.hb-therm.com
UK guidelines	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 Statutory Instruments 2012 No. 3032
Note on The Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016 Statutory Instruments 2016 No. 1105	The above products are in accordance with regulation 8. This means that interpretation and production are consistent with good engineering practice.
Responsible for documentation	Martin Braun HB-Therm AG 9015 St. Gallen SWITZERLAND
Standards	EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019; EN 61326 1:2013; EN IEC 63000:2018; EN ISO 13732 1:2008
	We declare of our own responsibility that the above mentioned products, to which this declaration refers, comply with the appropriate regulations of the Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, including its appendices. Furthermore, the above mentioned Statutory Instruments and standards (or parts/clauses thereof) are applied.

St. Gallen, 2023-08-17

Reto Zürcher CEO

Stefan Gajic Compliance & Digitalisation

3 Tekniset tiedot

3.1 Yleiset tiedot

Rakennetyyppi: laitteeseen asennettava, Thermo-5



Kuva 1: Rakennetyypin mitat: laitteeseen asennettava, Thermo-5



Kuva 2: Rakennetyypin mitat: laitteeseen asennettava, sarja 4

Rakennetyyppi: laitteeseen asennettava, sarja 4

Rakennetyyppi: vapaasti tilassa



Kuva 3: Rakennetyypin mitat: vapaasti tilassa

Rakennetyyppi: autonominen (enint. 8 piiriä)



Kuva 4: Rakennetyypin mitat: autonominen (esim. HB-FM160L8-6)

Rakennetyyppi: autonominen (enint. 16 piiriä)



Kuva 5: Rakennetyypin mitat: autonominen (esim. HB-FM160L16-12)

n = piirien lukumäärä

Enimmäispaino

Rakennetyyppi: laitteeseen asennettava

Malli	Arvo	Yksikkö
HB-FM160G4	9	kg
HB-FM180G4		
HB-FM200G4		
HB-FM160G8	20	kg
HB-FM180G8		
HB-FM200G8		

Rakennetyyppi: vapaasti tilassa

Malli	Arvo	Yksikkö
HB-FM160F4	13	kg
HB-FM180F4		
HB-FM200F4		
HB-FM160F8	24	kg
HB-FM180F8		
HB-FM200F8		

Rakennetyyppi: autonominen

Malli	Arvo	Yksikkö
HB-FM160	9 + (n x 4)	kg
HB-FM180		

n = piirien lukumäärä

Lämpötilan mittaus

	Arvo	Yksikkö
Mittausalue	0-400	°C
Tulos	0,1	°C
Toleranssi	±0,8	К

Läpivirtauksen mittaus

	Arvo	Yksikkö
Mittausalue	0,4–20	l/min
Tulos	0,1	l/min
Toleranssi	±(5 % mittausarvosta + 0.1 L/min)	

3.2 Päästöt

	Arvo	Yksikkö
Pintalämpötila (taustapuoli)	>75	°C
Pintalämpötila (käyttöpuoli)	<50	°C

3.3 Käyttöolosuhteet

Ympäristö

Virtausmittaria Flow-5 saa käyttää vain sisätiloissa.

	Arvo	Yksikkö
Lämpötila-alue	5–60	°C
Suhteellinen ilmankosteus*	35–85	% RH

* ei kondensoiva

Asennusasennot

(vain rakennetyyppi: autonominen)

Seuraavat asennusasennot ovat sallittuja autonomiselle rakennetyypille:



Kuva 6: Vaakasuuntainen asennusasento, oikealle suuntautuva versio



Kuva 7: Vaakasuuntainen asennusasento, vasemmalle suuntautuva versio



Kuva 8: Pystysuuntainen asennusasento, esimerkissä oikealle suuntautuva versio

Taajuuslähdön liitäntä (vain rakennetyyppi: laitteeseen asennettava / vapaasti tilassa)

Liitäntä meno-, paluuvirtaus

3.4 Liitännät

Sähköliitäntä

(syöttö)

Ks. laitteen tyyppikilpi tai sivu 2

	Arvo	Yksikkö
Taajuus / läpivirtaus	10	Hz / I/mir
Taajuusalue	0-400	Hz

	Arvo	Yksikkö
Kierre (rakennetyyppi: vapaasti tilassa)	G¾ 1)	
Kierre (rakennetyyppi: autonominen)	G1 ¼	
Kestävyys HB-FM160	20, 180	bar, °C
Kestävyys HB-FM180	25, 200	bar, °C
Kestävyys HB-FM200	10, 220	bar, °C

G... liitännän sisäkierre tuumina

1) rakennetyyppi: vapaasti tilassa, valinnainen malli G1

Liitäntä meno-, paluuvirtaus (piirit)

	Arvo	Yksikkö
Kierre	G1⁄2	
Kestävyys HB-FM160	20, 180	bar, °C
Kestävyys HB-FM180	25, 200	bar, °C
Kestävyys HB-FM200	10, 220	bar, °C

G... liitännän sisäkierre tuumina

3.5 Käyttöaineet

 HUOMIO! Mittausvirheet lämmönsiirtoaineen lisäaineiden vuoksi
 Tämän vuoksi:

 Jossa läpivirtauksen mittaus toimii moitteettomasti, lämmönsiirtoaineeseen ei saa

sekoittaa vaahtoavia lisäaineita.

Mallista riippuen käytetään seuraavia materiaaleja:

- Kupari
- Messinki
- Pronssi
- Nikkeli
- Kromiteräs
- MQ (silikoni)
- Titaani

- NBR (nitriilikumi)
- FPM (Viton[®])
 - PTFE (teflon)
- FFKM (perfluorikumi)
- PEEK (polyeetterieetteriketoni)
- Keramiikka (Al₂O₃)

Viton® on Dupont Dow Elastomers -yhtiön tavaramerkki

Lämmönsiirrin vesi	
(HB-FM160/180)	

Hydrologiset tiedot	Lämpötila-alue	Ohjearvo	Yksikkö	
pH-arvo	-	7,5–9		
Johtavuus	110 °C:een saakka	<150	mS/m	
	110–180 °C	<50		
	yli 180 °C	<3		
Kokonaiskovuus	140 °C:een saakka	<2,7	mol/m ³	
		<15	°dH	
	yli 140 °C	<0,02	mol/m ³	
		<0,11	°dH	
Karbonaattikovuus	140 °C:een saakka	<2,7	mol/m ³	
		<15	°dH	
	yli 140 °C	<0,02	mol/m ³	
		<0,11	°dH	
Kloridi-ionit Cl -	110 °C:een saakka	<50	mg/L	
	110–180 °C	<30		
	yli 180 °C	<5		
Sulfaatti SO4 2-	-	<150	mg/L	
Ammonium NH4 +	-	<1	mg/L	
Rauta Fe	-	<0,2	mg/L	
Mangaani Mn	-	<0,1	mg/L	
Hiukkaskoko	-	<200	μm	

Lämmönsiirtoaineena öljy (HB-FM200)

Öljyä käytettäessä on valittava lämmönsiirtoaineeksi soveltuvia öljyjä.



VAROITUS!

Epäsopivat lämmönsiirtoaineet aiheuttavat vaaraa

Jos käytetään epäsopivaa öljyä, on vaarana krakkaus, ylikuumeneminen ja tulipalo.

Tämän vuoksi:

- Öljyn suurimman sallitun menolämpötilan on oltava suurempi kuin laitteen maksimaalinen työskentelylämpötila.
- Sallitun öljykalvon lämpötilan ja kiehumispisteen tulee olla vähintään 340 °C.

Aggressiivisia aineita, jotka voivat tuhota lämmönsiirtoaineen kanssa kosketuksissa olevia materiaaleja, ei saa käyttää.

\bigcirc	

OHJE!

Lisätietoja löydät temperointilaitteiden öljysuosituksia koskevasta dokumentista (DF8082-X, X=kieli) Internet-sivustolta www.hb-therm.ch.

3.6 Tyyppikilpi

Tyyppikilpi sijaitsee valvontaelektroniikan kohtelossa ja näkyy myös tämän käyttöohjeen sivulla 2.

Tyyppikilpi sisältää seuraavat tiedot:

- Valmistaja
- Tyyppimerkintä
- Laitteen numero
- Valmistusvuosi
- Tehoarvot
- Liitäntäarvot
- Kotelointiluokka
- Lisävarusteet

4 Rakenne ja toiminta

4.1 Yleistä

Rakennetyyppi: laitteeseen asennettava / vapaasti tilassa



Kuva 9: Rakennetyypin yleiskatsaus: laitteeseen asennettava



Kuva 10: Rakennetyypin yleiskatsaus: vapaasti tilassa

- 1 Valvontayksikkö, hallintalaitteet ja LED-näyttö
- 2 Liitännät
- 3 Meno- ja paluuvirtauksen jakaja
- 4 Piirit

Rakennetyyppi: autonominen



Kuva 11: Rakennetyypin yleiskatsaus: autonominen

- 1 Valvontayksikkö
- 2 Liitännät
- 3 Piirit
- 4 Meno- ja paluuvirtauksen jakaja

4.2 Toimintaperiaate

Ulkoinen läpivirtausmittari on tarkoitettu 2 - 16 piirin (rakennetyypin mukaan) lämpötilan ja läpivirtauksen mittaamiseen. Läpivirtaus mitataan ultraäänen avulla. Lämpötiloja mitataan vastuslämpömittareilla.

Valvontaelektroniikka käsittelee mittaussignaalit ja siirtää ne sitten temperointilaitteelle (liitäntä HB Thermo-5- tai Panel-5-laitteelle tai taajuuslähtö sarjaan 4 kuuluville tai muiden valmistajien laitteille). Sieltä on mahdollista siirtää tiedot edelleen koneelle (\rightarrow sivu 62).

Käytetystä temperointikoneesta riippuen käytettävissä on erilaisia mittausarvoja (\rightarrow sivu 41).

4.3 Piirien liitännät

Rakennetyyppi: laitteeseen asennettava / vapaasti tilassa

Liitännät on merkitty seuraavasti:

В

OUT	Menovirtaus	1-4 tai 1-8
	OUT	OUT Menovirtaus

IN Paluuvirtaus 1-4 tai 1-8

Kuva 12: Rakennetyypin liitännät: laitteeseen asennettava / vapaasti tilassa

Rakennetyyppi: autonominen



Kuva 13: Rakennetyypin liitännät: autonominen

Liitännät on merkitty seuraavasti:

А	OUT	Menovirtaus	1-n
В	IN	Paluuvirtaus	1-n

n = piirien lukumäärä

4.4 Syötön liitännät

Rakennetyyppi: vapaasti tilassa



Kuva 14: Rakennetyypin liitännät: vapaasti tilassa

Rakennetyyppi: autonominen



Liitännät on merkitty seuraavasti:

0	IN	Syöttö, tulo
Р	OUT	Syöttö, lähtö

Kuva 15: Rakennetyypin liitännät: autonominen

4.5 Lisävarusteet

Laitteeseen voidaan asentaa perusvarusteiden lisäksi seuraavia lisävarusteita (→ tyyppikilpi):

	Lisävaruste	Kuvaus
ZA	Liitäntä hälytyslähtö	Hälytys potentiaalittomalla vaihtokontaktilla maks. 250 V AC, kuormituskyky 4 A
		Koirasliitin Harting Han 3A
ZH	Sulkuhanat	Sulkuhanat kaikille piireille

5 Kuljetus, pakkaus ja varastointi

5.1 Turvallisuusohjeet kuljetusta varten

Epäasianmukainen kuljetus

Ţ	HUOMIO! Epäasianmukainen kuljetus aiheuttaa vaurioita!
·	os laitetta kuljetetaan epäasianmukaisesti, voi syntyä huomattavia aineellisia vahinkoja.
	Tämän vuoksi:
	 Käytä vain alkuperäisiä tai vastaavia pakkauksia.
	 Ole varovainen purkaessasi pakkauksia kuormasta laitteen toimituksen yhteydessä sekä kuljettaessasi laitetta yrityksen sisällä. Ota huomioon pakkauksessa olevat symbolit ja ohjeet.
	 Poista pakkaukset vasta juuri ennen asennusta.

5.2 Kuljetustarkastus

Tarkista toimituksen täydellisyys ja mahdolliset kuljetusvauriot heti sen saatuasi.

Jos siinä on ulkoisesti havaittavia kuljetusvaurioita, toimi seuraavasti:

- Alä ota toimitusta vastaan tai hyväksy se ainoastaan varauksin.
- Merkitse vaurion laajuus kuljetusasiakirjoihin tai kuljettajan lähetyslistaan.
- Tee reklamaatio.



OHJE!

Reklamoi jokainen puute heti sen tunnistettuasi. Vahingonkorvausvaateita voidaan esittää ainoastaan voimassa olevien reklamaatioaikojen kuluessa.

5.3 Pakkaus



Ulkoinen läpivirtausmittari on pakattu pahvilaatikkoon odotettavissa olevia kuljetusolosuhteita vastaavasti.

Pakkaukseen on käytetty ainoastaan ympäristöystävällisiä materiaaleja.

Pakkaus suojaa laitteen osia kuljetusvaurioilta, korroosiolta ja muilta vaurioilta. Älä siis riko pakkausta.

Kuva. 16: Pakkaus

Pakkausmateriaalien käsittely

Hävitä pakkausmateriaali voimassa olevien läkisääteisten ja paikallisten määräyksien mukaisesti.



Pakkausmateriaalien kierrätyskoodit

ei kierrätyskoodia

Kierrätyskoodit ovat pakkausmateriaalien merkintöjä. Ne antavat tietoa käytetyn materiaalin tyypistä ja helpottavat hävittämis- ja kierrätysprosessia.

Nämä koodit koostuvat tietystä materiaalinumerosta, joka on kehystetty nuoli-kolmio-symbolilla. Symbolin alapuolella on vastaavan materiaalin lyhenne.

Kuljetuslava

→ Puu

Taitettava kartonki

→ Pahvi

Vannehihna

→ Polypropeeni

Vaahtomuovityynyt, nippusiteet ja pikalukituspussit

→ Polyeteeni matala tiheys

Joustava kalvo

→ Polyeteeni lineaarinen matala tiheys



5.4 Pakkauksen symbolit



Suojattava kosteudelta

Suojaa pakkaukset kosteudelta ja pidä ne kuivina.

Särkyvää

Tarkoittaa pakkauksia, joiden sisältö on särkyvää tai muuten herkkää.

Käsittele pakkausta varovasti, älä päästä sitä putoamaan ja suojaa se iskuilta.



Tämä puoli ylös

Merkin nuolenkärjet osoittavat pakkauksen yläpuolta. Niiden on aina oltava ylöspäin, jotta pakkauksen sisältö ei vahingoitu.

5.5 Varastointi

Pakkausten varastointi

Varastoi pakkaukset seuraavissa olosuhteissa:

- Älä säilytä ulkoilmassa.
- Varastoi kuivassa ja pölyttömässä paikassa.
- Älä altista aggressiivisille aineille.
- Suojaa auringonpaisteelta.
- Vältä mekaanista tärinää.
- Varastointilämpötila: 15 ... 35 °C
- Suhteellinen ilmankosteus: maks. 60 %.
6 Asennus ja ensikäyttöönotto

6.1 Turvallisuus

Henkilöstö

- Vain alan ammattilaiset saavat suorittaa asennuksen ja ensimmäisen käyttöönoton.
- Vain sähköalan koulutuksen saaneet työntekijät saavat tehdä sähkölaitteistoa koskevia töitä.
- Vain hydrauliikan ammattilaiset saavat tehdä hydraulilaitteistoa koskevia töitä.

Erityiset vaarat

Laitteeseen liittyy seuraavia vaaroja:

- Sähkövirran aiheuttama hengenvaara.
- Kuumien käyttöaineiden aiheuttama palovammojen vaara.
- Kuumien pintojen aiheuttama palovammojen vaara.
- Laitteen vierimisen tai kaatumisen aiheuttama puristumisvaara.

Epäasianmukainen asennus ja ensikäyttöönotto



VAROITUS!

Epäasianmukainen asennus ja ensikäyttöönotto aiheuttaa tapaturmavaaran!

Epäasianmukainen asennus ja ensikäyttöönotto voi aiheuttaa vakavia henkilö- tai aineellisia vahinkoja. Tämän vuoksi:

- Varmista ennen töiden aloittamista, että asennusta varten on riittävästi tilaa.
- Käsittele avoimia, teräväreunaisia osia varovasti.

6.2 Liitäntöjen kytkentä

Rakennetyyppi: laitteeseen asennettava



Ulkoinen läpivirtausmittari (rakennetyyppi: laitteeseen asennettava) liitetään temperointilaitteeseen seuraavasti:

- 1. Aseta laite valmiiksi.
- Kiinnitä ulkoinen läpivirtausmittari temperointilaite säätöyksikköön ja kiristä kuusikulmioruuvi, jonka suurin vääntömomentti on 20 Nm.
- 3. Kytke meno- ja paluuvirtaus 1–n kytkettyyn laitteeseen.
- n = piirien lukumäärä

Kuva 17: Rakennetyyppi: laitteeseen asennettava

Rakennetyyppi: vapaasti tilassa



Ulkoisen läpivirtausmittarin (rakennetyyppi: vapaasti tilassa) käyttö tapahtuu seuraavasti:

- 1. Aseta ulkoinen läpivirtausmittari tasaiselle ja kantokykyiselle pinnalle.
- 2. Liitä syötön meno- ja paluuvirtaus.
- 3. Kytke meno- ja paluuvirtaus 1–n kytkettyyn laitteeseen.
- n = piirien lukumäärä

Kuva 18: Rakennetyyppi: vapaasti tilassa

Rakennetyyppi: autonominenm



Ulkoisen läpivirtausmittarin (rakennetyyppi: autonominen) käyttö tapahtuu seuraavasti:

- 1. Asenna ulkoinen läpivirtausmittari työkaluun.
- 2. Liitä syötön meno- ja paluuvirtaus.
- 3. Kytke meno- ja paluuvirtaus 1–n kytkettyyn laitteeseen.
- n = piirien lukumäärä

Kuva 19: Rakennetyyppi: autonominen

6.3 Toiminnalliseen maadoituksen liitäntä

vain rakennetyyppi: autonominen

Virtausmittarin lähellä olevat suuret EMC-häiriölähteet voivat vaikuttaa sen toimintaan. Tässä tapauksessa virtausmittarin analysointiyksikön kotelo on maadoitettava maadoitusnauhalla.

(Toiminnallisen maadoituksen kytkentäkohta, katso (1) Kuva 20)

Kuva 20: Toiminnallinen maadoitus

6.4 Dataliitäntöjen kytkentä

6.4.1 Sarja 5

Liitäntä HB



Kuva 21: Yksittäislaitteen liitännät







Kuva 23: Panel-5 liitännät



Kuva 24: Flow-5 liitännät rakennetyyppi: laitteeseen asennettava / vapaasti tilassa



Kuva 25: Flow-5 liitännät rakennetyyppi: autonominen



Kuva 26: Vario-5 liitännät

Jotta moduulia Thermo-5, ulk. virtausmittaria Flow-5 tai vaihtoyksikköä Vario-5 voitaisiin ohjata tai valvoa, täytyy ohjausjohto liittää laitteeseen:

- 1. Vedä ohjausjohto etulevyn ja huoltoluukun välistä Thermo-5:een tai Panel-5:een.
- 2. Liitä ohjausjohto pistorasiaan HB.
- **3.** Kytke ohjausjohdon toinen pää HB-Therm-tuotteeseen Thermo-5, Flow-5 tai Vario-5 käyttäen HB IN -pistoketta.
- 4. Liitä muut HB-Therm-tuotteet pistorasian HB OUT kautta.
- 5. Sulje huoltoluukku

Selite	Nimitys	Huomautus
MC	Koneen ohjaus	enint. 1
FB	Ohjausmoduuli Panel-5	enint. 1
EG	Temperointilaite Thermo-5, yksittäislaite	enint. 16 (per käyttö)
MG	Temperointilaite Thermo-5, moduulilaite	
FM	Läpivirtausmittari Flow-5	enint. 32 (à 4 piiriä)
VS	Vaihtokytkentäyksikkö Vario-5	enint. 8
SD	Kommunikaatio sarjadataliitäntöjen DIGITAL (ZD), CAN (ZC), PROFIBUS-DP (ZP) kautta	Moduulien enimmäismäärä, sovellusala ja
OPC UA	Kommunikaatio OPC UA Ethernetin kautta (ZO)	läpivirtausarvojen siirtoriippuvat koneen ohjauksesta tai protokollasta
HB ²⁾	Kommunikaatio liitäntä HB	Kytkentäjärjestyksellä ei ole merkitystä
HB/CAN	Kommunikaatio liitäntä HB/CAN	Yksittäislaitteiden kaukokäyttöön
CAN	Kommunikaatio liitäntä CAN (ZC)	
EC	Ulkoinen ohjaus (Ext. Control)	Varaus riippuu koneen ohjauksesta



1) poiskytketty käyttö

2) Max. längd på kabeln HB: Totalt 50 m



Kommunikaatioesimerkit



Mittausarvot

Dataliitäntä

(lisävaruste ZD, ZC, ZP, ZO)



Kuva 27: Yksittäislaitteen liitännät

Temperointilaitteeseen tai hallintamoduuliin kytkennän yhteydessä välitetään seuraavat mittausarvot:

- Ulk. läpivirtaus piiriä kohti
- Ulk. lämpötilan paluuvirtaus piiriä kohti
- Ulk. lämpötilan menovirtaus ulk. läpivirtausmittaria kohti

Jotta laitetta voidaan ohjata ulkoisella ohjauslaitteella, siihen voidaan kytkeä ohjausjohto:

- 1. Vedä ohjausjohto etulevyn ja huoltoluukun välistä.
- 2. Liitä ohjausjohto pistorasiaan ZD, ZC, ZP tai ZO
- 3. Sulje huoltoluukku
- **4.** Osoitteen tai Protokollan asetus (\rightarrow sivu 62)
- Verkon konfiguraation asetus (vain lisävarusteella ZO → Käyttöohjekirja ja huoltoliite Thermo-5)

6.5 Sarja 4 tai vieraan valmistajan laite

Taajuuslähtö (vain rakennetyyppi: laitteeseen asennettava / vapaasti tilassa) Ulkoinen läpivirtausmittari liitetään sarjan 4 temperointilaitteeseen tai vieraan valmistajan laitteeseen seuraavasti:

1. Työnnä johto pistorasiaan AUX.

OHJE!

2. Työnnä johto sarjan 4 temperointilaitteen pistorasiaan X75. (Jos kyseessä on vieraan valmistajan laite, suorita kytkentä tuotteen ohjeiden mukaisesti.)



Taajuussignaalin hyödyntämistä varten sarjan 4 temperointilaitteessa on oltava lisävaruste ZV.

Mittausarvot

Kun laite kytketään sarjan 4 tai vieraan valmistajan laitteeseen, kutakin ulkoista läpivirtausmittaria kohti välitetään seuraavat mittausarvot:

4 x ulkoinen läpivirtaus

OHJE!



Eri ohjausjohtojen nastajärjestys näkyy luvusta Luku 15 sivulla 89.

7 Ohjaus



OHJE!

Ulkoisissa läpivirtausmittareissa ei ole omaa hallintalaitetta. Niitä hallitaan ja niiden näyttö toimii yksittäislaitteen Thermo-5 tai hallintamoduulin Panel-5 kautta.

7.1 Näppäimistö

(vain rakennetyyppi: laitteeseen asennettava / vapaasti tilassa)

	•••		
HB-FM	160-20		i
Näppäin	Näppäimen toiminto		
i	Siirtyminen valikkosi neljänteen / kahdeks läpivirtausarvoon.	vulle Näyttö \ N anteen mitattu	Mitattu arvo iun ulkoiseen

Perusnäyttö (vain modulaarinen hallinta)

	1	AE	3 A1	A2 A	3	
Nro	R	Aset	L/min	Palu	kW	Poik.
1	Т	40.0	16.0	40.0	0.0	0.0
2	V	45.0	12.0	45.0	0.0	0.0
3			13.2	50.0	0.0	0.0
4	Т	55.0	18.4	55.0	0.0	0.0
5	Т	60.0	9.5	60.0	0.0	0.0
6			125.4	175.0	143.9	160.0
7			13.8	70.0	0.0	0.0
128	٧	75.0	4.5	75.0	0.0	0.0

Kuva 28: Perusnäytön taulukko (modulaarinen hallinta)



Kuva 29: Perusnäytön teksti (modulaarinen hallinta)

Pos. nro	Nimitys	Näyttö
1	Valikon yläpalkki	Päiväys ja kellonaika
2	Symbolikenttä	Aktiivisten toimintojen ja ohjeiden näyttö
3	Osoitekenttä	Moduuliosoitteen tai DFM-moduuliosoitteen näyttö
4	Mitatun arvon näyttö (suuri)	Mitatun läpivirtauksen tai paluuvirtauksen lämpötilan näyttö
5	Yksikkö	Mitattujen arvojen yksikkö
6	Käyttötila ja värillinen tilan näyttö	Nykyisen käyttötilan näyttö / voimassa olevat hälytykset ja varoitukset
7	Käyttäjän valitsemat arvot	Enint. 5 vapaasti valittavan mitatun arvon näyttö
8	Moduulipalkki	Ilmoitettujen moduulien tai läpivirtausmittarien näyttö

Tilanäyttö ulkoinen läpivirtausmittari

(vain rakennetyyppi: laitteeseen asennettava / vapaasti tilassa)



OHJE!

Tilanäyttö on aktiivinen vain kytkettäessä Thermo-5- tai Panel-5-laitteeseen.

Tilan näyttö palaa käyttötilasta riippuen eri värisenä. Seuraavat tilat on määritelty:

Näyttö	Kuvaus
vihreä	ei häiriöitä
vihreä vilkkuva	Käynnistysvaihe, raja-arvoja ei vielä asetettu
vihreä nopeasti vilkkuva	Läpivirtausmittaus valittu hallintalaitteesta
keltainen	varoitus
punainen	häiriö
kelta-punainen vilkkuva	Ohjelmistopäivitys

Yksittäisen piirin tilan näyttö (vain rakennetyyppi: autonominen)

Yksittäisten piirien tilan merkkivalot vilkkuvat eri jaksoissa käyttötilan mukaan. Seuraavat tilat on määritelty:

Tila	Tilan merkkivalojen vilkkumisjakso
Normaali käyttö	Vilkkuminen suhteessa ajankohtaiseen läpivirtaukseen. 0 – 10 s PÄÄLLÄ→ 0 – 20 l/min
Häiriö	1 s POIS, 1 s PÄÄLLÄ, 1 s POIS, 7 s PÄÄLLÄ
Ohjelmiston päivittäminen	1 s PÄÄLLÄ, 1 s POIS

Hallintamoduulin tai yksittäislaitteen tilan näyttö

Tilan näyttö palaa käyttötilasta riippuen eri värisenä. Seuraavat tilat on määritelty:

Näyttö	Kuvaus
vihreä	ei häiriöitä
vihreä vilkkuva	Käynnistysvaihe, raja-arvoja ei vielä asetettu
keltainen	Varoitus
punainen	Häiriö

7.2 Hallintarakenne

Valikkorakenteessa voidaan navigoida seuraavasti:

- Painikkeen OB avulla voidaan siirtyä perusnäytöstä askel kerrallaan seuraavaksi alemmalle hierarkiatasolle.
- Painikkeen avulla voidaan siirtyä alemmista hierarkiatasoista askel kerrallaan seuraavaksi korkeammalle tasolle perusnäyttöön saakka.
- Pitämällä painiketta
 painettuna yli 1 sekunnin ajan voidaan siirtyä alemmista hierarkiatasoista suoraan perusnäyttöön.
- Nuolinäppäimien (III ja) avulla voidaan siirtyä eri moduulien välillä.



Kuva 30: Hallintarakenne

7.3 Valikkorakenne

Integroitu käyttö

Modulaarinen käyttö

Integroidussa käytössä Flow-5:ssä ei ole omaa valikkorakennetta. Thermo-5:n valikkorakennetta laajennetaan mitatuilla arvoilla (\rightarrow sivu 70)

Modulaarisessa käytössä Flow-5:ssä on seuraava oma valikkorakenne.



OHJE!

Seuraavan taulukon valikkorakenne ja parametriarvot saattavat vaihdella käytetystä ohjelmistoversiosta riippuen.

Näyttö	Käyttäjäprofiili	Käyttövapautu	Oletusarvo	Yksikkö	Lisävaruste	Tyyppi
Asetusarvot	S	-	-	-	-	-
Läpivirtauksen asetusarvo	S	1	5.0	l/min	-	Z
Toiminnot	S	-	-	-	-	-
Kauko-ohjauskäyttö	S	1	POIS	-	ZD, ZC, ZP	Y
Ajastinkello	S	1	POIS	-	-	А
Opetus	S	1	POIS	-	-	Z
Näyttö	S	-	-	-	-	-
Kuvatyyppi FM	S	2	autom.	-	-	А
Mitatut arvot	S	-	-	-	-	-
Säilytä näyttö	S	1	POIS	-	-	А
Menovirtaus	S	-	-	°C	-	Y
Paluuvirtaus	S	-	-	°C	-	Z
Meno- ja paluuvirtauksen ero	S	-	-	К	-	Z
Läpivirtaus	S	-	-	l/min	-	Z
Teho prosessi	S	-	-	kW	-	Z
Käyttötunnit FM	S	-	-	h	-	Y
Valinta	S	-	-	-	-	-
Menovirtaus	S	3	POIS	-	-	Y
Paluuvirtaus	S	3	PÄÄLLE	-	-	Z
Meno- ja paluuvirtauksen ero	S	3	PÄÄLLE	-	-	Z
Läpivirtaus	S	3	PÄÄLLE	-	-	Z
Teho prosessi	S	3	PÄÄLLE	-	-	Z
Käyttötunnit FM	S	3	POIS	-	-	Y
Ulk. läpivirtausmittari	S	-	-	-	-	-
Ulk. läpivirtausmittari	S	3	-	-	-	Z
Valvonta	S	-	-	-	-	-
Valvonta	S	3	autom.	-	-	А
Valvontataso	S	3	karkea	-	-	Z

Valvonnan uudelleenasetus	S	3	ei	-	-	Ζ
Käynnistys-hälytyspois.	S	3	täysi	-	-	А
Hälytyskontakti toiminto	S	3	NO1	-	-	Υ
Äänenvoim. äänimerkki	S	3	10	-	-	А
Lämpötila	S	-	-	-	-	-
Meno- ja paluuvirtauksen ero	S	3	-	К	-	Ζ
Meno maks.	S	3	-	°C	-	Υ
Meno min.	S	3	-	°C	-	Υ
Paluu maks.	S	3	-	°C	-	Ζ
Paluu min.	S	3	-	°C	-	Ζ
Viive-ero meno/paluu	S	3	0	min.	-	А
Läpivirtaus	S	-	-	-	-	-
Läpivirtaus maks.	S	3	POIS	l/min	-	Ζ
Läpivirtaus min.	S	3	1.0	l/min	-	Z
Säätö	S	-	-	-	-	-
Kauko-ohjauskäyttö	S	-	-	-	-	-
Osoite	S	3	POIS	-	-	Y
Protokolla	S	3	1	-	-	А
Master hälytyskontakti	Е	3	autonominen	-	-	А
Siirtonopeus	Е	4	4800	B/s	-	А
Siirtonopeus CAN väylä	Е	4	250	k/s	-	А
Desimaal. Läpivirtaus CAN	S	4	PÄÄLLE	-	-	А
Pariteetti	Е	4	parill.	-	-	А
Tietobitti	Е	4	8	-	-	А
Stop bitti	Е	4	1	-	-	А
Sarjatallennuksen tahti	S	4	1	S	-	А
Hätäpysäytyksen viive	U	4	30	S	-	Y
Profibus-solmu 1	S	4	5	-	-	А
Profibus-solmu 1	S	4	6	-	-	А
Profibus-solmu 1	S	4	7	-	-	А
Profibus-solmu 1	S	4	8	-	-	А
DFM:n simulointi laitteena	Е	3	POIS	-	-	Y
Ajastinkello	Е	-	-	-	-	-
Kellonaika	Е	3	CET	HH:MM	-	А
Päiväys	Е	3	CET	-	-	А
Tila	Е	3	ei aktiivinen	-	-	А
Päivä	Е	3	Ma-Per	-	-	А
Kytkentätapa	Е	3	POIS	-	-	А
Kytkentäaika	Е	3	06:00	HH:MM	-	А
Päiväys / kellonaika	S	-	-	-	-	-
Kellonaika	S	3	CET	HH:MM	-	А
Päiväys	S	3	CET	-	-	А
Aikavyöhyke	S	3	CET	-	-	А
Kesä/talvi kytkentä	S	3	autom.	-	-	А
Yksiköt	S	-	-	-	-	-

Lämpötila-asteikko	S	2	°C	-	-	А
Läpivirtausasteikko	S	2	l/min	-	-	А
Tallennus USB	S	-	-	-	-	-
Sarjatallennuksen tahti	S	4	1	-	-	А
Aktivoi kaikki arvot	S	3	POIS	-	-	Z
Deaktivoi kaikki arvot	S	3	POIS	-	-	Z
Menovirtaus	S	3	PÄÄLLE	-	-	Z
Paluuvirtaus	S	3	PÄÄLLE	-	-	Z
Meno- ja paluuvirtauksen ero	S	3	PÄÄLLE	-	-	Z
Läpivirtaus	S	3	PÄÄLLE	-	-	Z
Teho prosessi	S	3	PÄÄLLE	-	-	Z
Käyttötunnit FM	S	3	POIS	-	-	Z
Käyttötunnit USR	S	3	POIS	-	-	Z
Hälytysten kokonaismäärä	S	3	POIS	-	-	Z
Kytkentäjaksot hälytysrele	S	3	POIS	-	-	Z
Keskim. menolinjan lämpöt.	S	3	POIS	-	-	Z
Keskim. paluulinjan lämpöt.	S	3	POIS	-	-	Z
Keskimäär. virtaus	S	3	POIS	-	-	Z
Erikois	E	-	-	-	-	-
Pumppaussuoja	Е	3	POIS	-	-	А
Tunnistus DFM	U	4	integroitu	-	-	А
Profiili	S	-	-	-	-	-
Käyttäjäprofiili	S	3	Standardi	-	-	А
Käyttövapautus	S	0	2	-	-	А
Koodi	S	3	1234	-	-	А
Kieli	S	0	-	-	-	А
Näpp. äänenvoimakkuus	S	3	5	-	-	А
Vianetsintä	S	-	-	-	-	-
Hälytysten lokikirja	S	-	-	-	-	-
Tallennus/lataus	S	-	-	-	-	-
USB Käynnistä ohjelmapäiv.	Е	4	POIS	-	-	А
Tallennus USB	S	3	POIS	-	-	Z
Lataa konfigurointitiedot	E	4	POIS	-	-	Y
Tallenna konfigurointitiedot	S	4	POIS	-	-	Y
Lataa parametritiedot	Е	4	POIS	-	-	Υ, Ζ
Tallenna parametritiedot	S	4	POIS	-	-	Υ, Ζ
Tallenna virhe- ja käyttötiedot	S	4	POIS	-	-	Y
Huoltotieto jen tallennus	S	4	POIS	-	-	А

8 Hallinta, sarja 5

8.1 Lävirtausmittarin liittäminen hallintajärjestelmään

Ulkoinen läpivirtausmittari voidaan liittää temperointilaitteen tai hallintamoduulin hallintajärjestelmään kahdella eri tavalla.

8.1.1 Integroitu hallinta

	AZ	А	В	С	D	A1	KI	D
P	umppau	issu	oja				PC	DIS
Tu	unnistus	s DF	М			moc	lulaarin	nen
A	Paluuvi	rt.	2	5.0 °C	;	Käytt	övalmi	s

Kuva 31: Tunnistus DFM

Ulkoinen läpivirtausmittari liitetään temperointilaitteen tai hallintamoduulin hallintajärjestelmään ja sille kohdennetaan suoraan laiteosoite. Läpivirtausmittarilla ei ole omaa perusnäyttöä, virtausarvoja voidaan tarkastella vain kohdassa Näyttö \ Mitattu arvo tai valita perusnäyttöön kohdassa Näyttö \ Valinta. Temperointilaitteelle voidaan kohdentaa enintään 2 läpivirtausmittaria, joissa kummassakin voi olla 4 piiriä.

DFM-tunnistus asetetaan seuraavasti:

- 1. Hae näkyviin valikkosivu Asetus \ Erikois.
- 2. Aseta parametriin Tunnistus DFM arvo "integroitu".

8.1.2 Modulaarinen hallinta

Läpivirtausmittari liitetään temperointilaitteen tai hallintamoduulin hallintajärjestelmään. Ulkoinen läpivirtausmittari on käytettävissä erillisenä moduulina ja sillä on oma perusnäyttö. Enintään 128 piirin näyttö ja valvonta on mahdollista.

DFM-tunnistus asetetaan seuraavasti:

- 1. Hae näkyviin valikkosivu Asetus \ Erikois.
- 2. Aseta parametriin Tunnistus DFM arvo "modulaarinen".

8.2 Uusien ulkoisten läpivirtausmittarien ilmoittaminen (integroitu hallinta)

8.2.1 Integroitu käyttö

Alustusikkuna



Kuva 32: Alustusikkuna

Alustusikkuna tulee yksittäislaitteen tai hallintamoduulin näyttöön, kun on tunnistettu uusi ulkoinen läpivirtausmittari.

Pos. nro	Näyttö
1	Läpivirtausmittari ID
2	Laitteen osoite (yksittäis- tai moduulilaitteen osoite)
3	Parametrialue (Virtaus ulkoinen 14 tai 58)
4	Ulk. läpivirtausmittarin tila

Osoitteen asettaminen ja kohdennus

Varoitus 🕨 🗛	kuasetus 👘		
Uusi DFM-51	tunnistettu	HB-THERM	
väylällä. Syöt	ä DFM-51:		
elle laiteosoi	ite ja parame	trialue.	
12345678 k	irjattu	14	1
12345679 k	irjattu (uusi)	58	1
Menovirt.	25.0 °C	Käyttövalmis	
Paine	0.0 bar	-	

Kuva 33: Osoitteen kohdennus

Ulkoiselle läpivirtausmittarille voidaan kohdentaa laiteosoite ja parametrialue seuraavalla tavalla:



- 1. Aseta parametrialue 1..4 tai 5..8.
- 2. Kohdenna ulkoinen läpivirtausmittari jollekin laitteelle syöttämällä laitteen osoite.
- 3. Vahvista kohdennus painikkeella 🔍.



OHJE!

Osoitteelle voidaan kohdentaa parametrialue 1..4 ja 5..8 vain kerran. Valikkosivulta ei voi poistua niin kauan kuin on päällekkäisiä asetuksia.

Kohdennuksen muuttaminen

Näyttö 🕨 Ulk	. virtauksen mi	ttaus
12345678	(irjattu	14 1
12345679	(irjattu (uusi)	58 1
🔒 Menovirt.	25.0 °C	Käyttövalmis
Paine	0.0 bar	

Kuva 34: Ulk. virtausmittaus

Kohdennusta ja/tai parametrialuetta voidaan muuttaa jälkikäteen seuraavasti:

- 1. Hae näkyviin valikkosivu Näyttö \ ulk. virtausmittaus
- 2. Aseta parametrialue ja laitteen osoite.
- 3. Vahvista kohdennus painikkeella 💷.



OHJE!

Valitun ulkoisen läpivirtausmittarin tilan näyttö vilkkuu vihreää valoa (nopeasti).

8.2.2 Modulaarinen käyttö

Jos tunnistetaan uusi ulkoinen läpivirtausmittari, yksittäislaitteen tai hallintamoduulin näyttöön tulee alustusikkuna.

Alustusikkuna

AZ	A	В	A1	A2	B1		
Uusi vir	tausr	nittari	hava	ittu H	B-TI	HERM	
väyläss	ä. An	na viri	tausi	nittar	ille la	iteoso	ite
ia paran	netria	alue.					
 -100010	99	kiriat	tu				Α
100245	68	kiriat	tu (u	usi)			в
			-				
							_
B Palu	wirt	147	2°C	2	Känt	tövalmi	0

Pos. nroNäyttö1Moduulin tunnus (ID)2DFM-moduulin osoite3Ulk. läpivirtausmittarin tila

Kuva 35: Alustus

Osoitteen antaminen



Kuva 36: Osoitteen asetus

Ulkoiselle läpivirtausmittarille on annettava osoite A-Z. Tällöin on meneteltävä seuraavasti:



OHJE!

Asetettu osoite saa esiintyä verkossa vain kerran. Valikkosivulta ei saa poistua, jos osoite on käytössä useaan kertaan.

1. Valitse moduulin tunnus (ID).



OHJE!

Valitussa ulkoisessa läpivirtausmittarissa vilkkuvat kaikki siihen kuuluvien piirien tilan merkkivalot.

- 2. Aseta DFM-moduulin osoite.
- 3. Vahvista kohdennus painikkeella 🔍.

Osoitteen muuttaminen

Näy	ttö 🕨 UI	k. virtauk	sen n	nittau	s		
	AZ	A B	С	D /	A1	KI	D
100	12345	kirjattu			akti	v	Α
102	58978	kirjattu	(uusi)	akti	v	в
100	00100	kirjattu	3		inak	tiv	С
109	10001	kirjattu	(uusi)	inak	tiv	D
100	00258	ei kirja	ttu		akti	v	А
125	86364	ei kirja	ttu		akti	v	F
100	00525	ei kirja	ttu		inak	tiv	Ζ
AF 3v	Paluuvir rirt.	t. 85 23	5.0 °C 8.5 √min	No	rmaal	itoimiı	nta

Kuva 37: Näyttö \ ulk. virtausmittaus

Aktivointi ja deaktivointi

Näyt	tö 🕨 U	lk. virtau	iksen		us		
	AZ	A B	С	D	A1	KI	D
1001	12345	kirjatt	u		akt	iv	A
1025	58978	kirjatt	u (uu:	si)	akt	iv	в
1000	00100	kirjatt	u		ina	ktiv	С
1091	10001	kirjatt	u (uu:	si)	ina	ktiv	D
1000	0258	ei kirja	attu		akt	iv	A
1258	36364	ei kirja	attu		akt	iv	F
1000	00525	ei kirja	attu		ina	ktiv	Z
A Pa 3 vii	aluuvii rt.	t. 8 2	5.0°C 3.5∽∕⊮	in N	lormaa	litoimii	nta

Kuva 38: DFM-moduulin aktivointi ja deaktivointi

Osoitteen kohdennusta voidaan muuttaa jälkikäteen seuraavasti:

- 1. Hae näkyviin valikkosivu Näyttö \ Ulk. virtauksen mittaus
- 2. Valitse moduulipalkista "A..Z".
- 3. Valitse DFM-moduulin osoite ja vahvista painikkeella 🔍 .
- **4.** Aseta osoite.
- 5. Vahvista kohdennus painikkeella 🔍.



OHJE!

Valitussa ulkoisessa läpivirtausmittarissa vilkkuvat kaikki siihen kuuluvien piirien tilan merkkivalot.

Ulkoisia läpivirtausmittareita voidaan aktivoida ja deaktivoida. Kun ulkoinen läpivirtausmittari on deaktivoitu, mitattuja arvoja ei näytetä eikä raja-arvoja valvota. Ulkoinen läpivirtausmittari aktivoidaan ja deaktivoidaan seuraavasti:

- 1. Hae näkyviin valikkosivu Näyttö \ Ulk. virtauksen mittaus
- 2. Valitse moduulipalkista "A..Z".
- 3. Valitse DFM-moduulin osoite.
- 4. Aseta ulkoinen läpivirtausmittari aktiiviseksi tai ei aktiiviseksi.
- 5. Vahvista painikkeella 💷.

8.3 Modulaarisen hallinnan erikoisuudet

Parametrityypit

Modulaarisessa hallinnassa on 3 erilaista parametrityyppiä:

- A Moduulista riippumaton (arvon muuttaminen mahdollista vain "A-Z")
- Y Moduulikohtainen (arvon muuttaminen mahdollista yksittäiselle DFM-moduulille) Esim. A, B, jne.
- Z Piirikohtainen (arvon muuttaminen mahdollista yksittäiselle piirille)

Esim. A1, B7, jne.

OHJE!



Valikkorakenteesta näkyy, mitkä parametrit voidaan asettaa moduulista riippumattomasti, moduulikohtaisesti tai piirikohtaisesti (→ sivu 48)

Moduulinumero "A..Z" tai DFMmoduuli valittu

As	etusarvo	ot						
Nr	o AZ	А	В	С	D	A1	(3	D
As	setusarv	vo lä	pivir	taus			XX	x.x
A	Paluuvi	rt	2	5.0°C	1	Kä	vttövalmi	5

Kuva 39: Asetusarvo läpivirtaus A..Z

Jos on valittu moduulinumero "A..Z", parametrin arvona näkyy X (harmaalla värillä), jos asetus ei ole kaikille moduuleille sama. Muuten arvo näkyy normaalisti mustana (\rightarrow esim. Kuva 39).

Jos on valittu DFM-moduuli, parametrin arvona näkyy X (harmaalla värillä), jos asetus ei ole kaikille piireille sama.

Arvon säätö kaikille DFMmoduuleille

٧	aroitus 🕨 🏹	einen muu	ttaminen	
н	uomio:			
A	rvon muutta	minen vaik	uttaa kail	kiin
lii	tettyihin laiti	teisiin!		
>	Jatka arvon	muuttamis	sta painiki	keella 🚥
>	Peruuta pai	nikkeella (C)	
-		05 0 00	17.9. 443	
3	Menovirt.	25.0 °C	Kaytto	ovalmis
	Paine	0.0 bar		

Kuva 40: Arvon säätö A..Z

Arvon säätö kaikille DFM-moduulin piireille

A D > >	rvon muutta FM-moduuli Jatka arvon Peruuta pai	minen vaikut n B mittauspi muuttamista nikkeella (@)	taa kaikkiin ireihin. painikkeella 🚳

Kuva 41: Arvon säätö DFM-moduuli B

Jotta voidaan suorittaa kaikkia tunnistettuja DFM-moduuleita koskeva säätö samanaikaisesti, on toimittava seuraavasti:

- 1. Valitse moduulinumero "A..Z" näppäimellä 🎹 tai 🂴 .
- 2. Valitse haluamasi parametri ja paina näppäintä 💷 .
 - → Vahvista varoitusteksti näppäimellä 000.
- 3. Aseta haluamasi arvo ja paina näppäintä 🕮.
 - → Arvon säätö koskee samanaikaisesti kaikkia tunnistettuja moduuleita.

Jotta voidaan suorittaa DFM-moduulin kaikkia piirejä koskeva säätö samanaikaisesti, on toimittava seuraavasti:

- 1. Valitse DFM-moduuli painikkeella 🎹 tai 🍱.
- 2. Valitse haluamasi parametri ja paina näppäintä 🕮 .
 - → Vahvista varoitusteksti näppäimellä 🔍.
- 3. Aseta haluamasi arvo ja paina näppäintä 🕮.
 - → Arvon säätö koskee samanaikaisesti kaikkia piirejä.

8.4 Asetukset

8.4.1 Yksittäisten mittauspiirien aktivointi/deaktivointi

Yksittäisiä piirejä voidaan aktivoida ja deaktivoida käytön mukaan. Deaktivoitujen piirien mitattuja arvoja ei näytetä eikä raja-arvoja valvota.

Modulaarinen käyttö

Nä	yttö 🕨 U	lk. virt	auksen	mitt	aus		
	. AZ	Α	В	A1	A2	A3	
10	0012345	5.1	00	012	345	aktiv	1
10	0012345	5.2	00	012	345	aktiv	2
10	0012345	5.3	00	012	345	inaktiv	/ 3
10	0012345	5.4	00	012	345	inaktiv	/ 4
10	0012345	5.5	00	015	698	aktiv	5
10	0012345	5.6	00	015	698	aktiv	6
10	0012345	5.128	00	015	698	inaktiv	/ 128
A 3	Paluuvir Läpivirta	t. us	85.0 12.3 L	°C /min		Normaalito	oiminta

Kuva 42: Mittauspiirien aktivointi/deaktivointi

Integroitu käyttö

► Ulk.	virtauksen mi	ittaus 🕨 Erikois	
12445.1	812	aktiv	
12445.2	812	aktiv	
12445.3	812	aktiv	
12445.4	812	aktiv	
12445.5	945	inaktiv	
12445.6	945	aktiv	++
12445.7	945	aktiv	
12445.8	945	inaktiv	
1 Menov Läpivir	irt. 41.1 aus 12.2	°C Käyttövaln	nis

Kuva 43: Mittauspiirien aktivointi/deaktivointi

1. Valitse valikkosivu Näyttö \ Ulk. virtauksen mittaus.

- 2. Valitse moduulipalkista haluamasi DFM-moduuli.
- 3. Valitse haluamasi piiri.



OHJE! Valitun piirin tilan merkkivalo vilkkuu.

4. Aseta piiri aktiiviseksi tai ei aktiiviseksi.

OHJE!

Ei-aktiiviset piirit eivät näy moduulipalkissa eikä niitä voi valita.

- 1. Valitse valikkosivu Näyttö \ Ulk. virtauksen mittaus \ Erikois.
- 2. Valitse haluamasi piiri.
- 3. Aseta piiri aktiiviseksi tai ei aktiiviseksi.

8.4.2 Piirien rinnankytkentä (vain modulaarinen hallinta)

2 piiriä voidaan yhdistää hydraulisesti. Kun kokonaisvirtaus jaetaan useampaan piiriin, on mahdollista mitata myös piirejä, joiden läpivirtaus on suurempi. Hydraulisesti yhdistetyt piirit on konfiguroitava vastaavasti. Menettele seuraavalla tavalla:

	. AZ	Α	В	A1	A2	A3	K	D
10	012345	i.1	0	0012	345	aktiv		1
10	0012345	.2	0	0012	345	aktiv		2
10	012345	.3	0	0012	345	aktiv		2
10	012345	.4	0	0012	345	inaktiv		4
10	012345	.5	0	0015	698	aktiv		5
10	0012345	.6	0	0015	698	aktiv		6
10	012345	.128	0	0015	698	inaktiv	1	28
A 3	Paluuvi virt.	rt.	85 23	5.0°C 3.5∽	N	ormaalito	oimir	ita

Kuva 44: 2 piirin rinnankytkentä

- 1. Valitse valikkosivu Näyttö \ Ulk. virtauksen mittaus.
- 2. Valitse moduulipalkista haluamasi DFM-moduuli.
- 3. Anna kaikille hydraulisesti yhdistetyille piireille sama osoite.

8.5 Toiminnot

8.5.1 Opetustoiminto (vain modulaarinen hallinta)

Opetus-toiminnon avulla on mahdollista säätää jokainen piiri käsin hienosäätöventtiilin avulla kohdassa Asetusarvot määriteltyyn arvoon Asetusarvo läpivirtaus ja pitää sitä silmällä ilman hallintalaitteen näyttöä.



Läpivirtauksen asetusarvon asetus

As	etus	an	/ot						
	. В	4	B5	B6	B7	B8	C1	 KI	D
A	setus	sar	vo la	äpivi	rtaus			5.0	5/min
	Dali				5.0%	6	K	 un local	

Jokaiselle yksittäiselle piirille voidaan asettaa Asetusarvo läpivirtaus. Määrittele asetusarvo seuraavasti:

- **1.** Hae näkyviin valikkosivu Asetusarvot.
- 2. Valitse piiri painikkeella 🚾 tai 🎹.



OHJE! Valitun piirin tilan merkkivalo vilkkuu.

3. Aseta piirin parametri Asetusarvo läpivirtaus.

Kuva 45: Esim. läpivirtauksen B7 asetusarvo

Opetustoiminto

Opetustoiminto voidaan aktivoida yksittäisille piireille tai DFMmoduuleille. Opetustoiminto aktivoidaan seuraavasti:

- 1. Hae näkyviin valikkosivu Toiminnot.
- 2. Valitse haluamasi piiri tai DFM-moduuli painikkeella
- Valitse toiminto Opetus ja aktivoi se painikkeella ⁽¹⁾. Aktivoitu toiminto näkyy symbolilla ⁽¹⁾.
- **4.** Aktivoitujen piirien, joille on aktivoitu Opetus-toiminto, tilan merkkivalot vilkkuvat seuraavan taulukon mukaisesti:

Tila	Tilan merkkivalon vilkkumisjakso
Mitattu > asetus*	Tilan merkkivalo on 1,5 s päällä ja 0,5 s pois päältä.
Mitattu = asetus*	Tilan merkkivalo on 1 s päällä ja 1 s pois päältä.
Mitattu < asetus*	Tilan merkkivalo on 0,5 s päällä ja 1,5 s pois päältä.

* Asetus = Asetusarvo läpivirtaus ± 0,5 l/min



OHJE!

Jos jonkin piirin läpivirtausta muutetaan, myös muiden DFM-moduulin piirien läpivirtaus muuttuu. Suosittelemme, että Opetus-toiminto suoritetaan aina kaikille DFM-moduulin piireille samanaikaisesti.

- 5. Säädä kunkin piirin läpivirtausta hienosäätöventtiilin avulla, kunnes tilan merkkivalo on 1 s päällä ja 1 s pois päältä.
- → Opetustoiminto päättyy automaattisesti, kun kaikki piirit ovat toleranssialueella / kaikki tilan merkkivalot ovat 1 s päällä ja 1 s pois päältä.

8.6 Mittausarvojen näyttö

8.6.1 Integroitu hallinta

Näyttö 🕨 Mitattu arvo	
Nr: Kaikki 1 2 3	4 KK ED
Läpivirtaus ulk. 1	0.6 /min
Läpivirtaus ulk. 2	0.6 √min
Läpivirtaus ulk. 3	0.6 √min
Läpivirtaus ulk. 4	0.6 ५/min
Läpivirtaus ulk. 5	0.6 ५/min
Läpivirtaus ulk. 6	0.6 ५/min
Läpivirtaus ulk. 7	0.6 ५⁄min
Menovirt. 31.7 °C	Normaalitoiminta
Läpivirtaus 5.0 🦾	

Kuva 46: Näyttö / Mitattu arvo

Ulkoisen läpivirtausmittarin mitatut arvot saadaan näyttöön seuraavasti:

- 1. Hae valikkosivu Näyttö \ Mitattu arvo näkyviin tai paina ulkoisen läpivirtausmittarin painiketta " i ".
 - \rightarrow Lue Virtaus ulkoinen 1..4 tai 5..8.
 - \rightarrow Lue Paluuvirtaus ulk. 1..4 tai 5..8.

8.7 Kauko-ohjauskäyttö

Kauko-ohjauskäytössä Flow-5-läpivirtausmittaria ohjataan ulkoisilla signaaleilla ja siihen siirretään mitattuja arvoja.

Flow-5-läpivirtausmittari voi kommunikoida koneen ohjauksen kanssa kolmella tavalla. Tavat eroavat toisistaan seuraavasti:

- Läpivirtausmittarin simulointi laitteena (→ sivu 64).
- Laajennettu liitäntäprotokolla ulk. läpivirtauksilla 1–8 ja ulk. paluuvirtauslämpötiloilla 1–8 (→ sivu 65). Seuraavat konevalmistajat ovat toteuttaneet laajennuksen:

Protokolla	Valmistaja	Näyttö läpivirtaus ulk. 1–8	Näyttö lämp. paluuvirtaus ulk. 1–8
1	Arburg	Kyllä	Ei
1	Sumitomo Demag	Kyllä	Kyllä

■ Liitäntäprotokolla Engel flomo (→ sivu 66).



OHJE! Eri liitäntäjohtojen nastajärjestys → Luku 15 sivulla 89.

Asetus 🕨 Kauko-ohjauska	iyttö
Osoite	1
Protokolla	1
Master ulkoinen ohjaus	autonom
Siirtonopeus	4800
Siirtonopeus CAN väylä	250
Pariteetti	parill.
Tietobitti	8
Stop bitti	1
1 Menovirt. 25.0 °C Läpivirtaus ゾmin	Käyttövalmis

Kuva 47: Osoite, protokollan asetus

Jotta voidaan kommunikoida ulkoisen ohjauksen kanssa, on suoritettava seuraavat asetukset:

- 1. Hae näkyviin valikkosivu Asetukset \ Kauko-ohjauskäyttö.
- 2. Aseta parametriin Osoite haluamasi arvo.
- 3. Aseta parametriin Protokolla haluamasi arvo.



OHJE!

Asetettu osoite saa esiintyä verkossa vain kerran.

Protokolla	Käyttö
HB	sisäinen kommunikaatio (käytetään vain, kun laite määritetään moduuliksi)
0	Tekstin tallennus
1	Arburg, Billion, Bühler, Dr. Boy, Ferromatik Milacron, KraussMaffei, Negri Bossi, Sumitomo Demag, Wittmann Battenfeld, Zhafir
2	Sumitomo Demag (CAN)
4	Engel, Haitian
5	Stork
9	EUROMAP 66 (CANopen; Netstal, etc.)
14	MODBUS (RTU-Mode)
15	Profibus-DP
16	SPI (9600 8-N-1; 1. Os. =1)
17	Engel flomo
19	EUROMAP 82.1 (OPC UA)

Kauko-ohjauskäytön kytkeminen päälle ja pois

Toiminnot	
Jäähdytys Muottityhiennys	
Ulkoinen anturi	
Kauko-ohjauskäyttö	
Imutoiminto	
2. asetusarvo	
Ajastinkello	
Ramppiohjelma	
1 Menovirt. 25.0 °C Läpivirtaus 🐜	Käyttövalmis

Kuva 48: Kauko-ohjauskäyttö

Kauko-ohjauskäytön käynnistäminen ja poiskytkentä suoritetaan seuraavasti:

- 1. Hae näkyviin valikkosivu Toiminnot.
- 2. Valitse toiminto Kauko-ohjauskäyttö ja aktivoi tai deaktivoi se näppäimellä

Aktivoitu toiminto näkyy symbolilla 🧹.

→ Kun kauko-ohjaus on kytketty päälle, perusnäytössä näkyy symboli - .



OHJE!

Kun kauko-ohjauskäyttö on aktiivinen, laitteen kaikki parametrit ja toiminnot, jotka määritellään protokollan avulla, on estetty.

8.7.1 Läpivirtausmittarin simulointi laitteena

Toiminto DFM:n simulointi laitteena mahdollistaa Flow-5:n läpivirtausmäärien siirron ilman ruiskuvalukoneen ohjelmistomuutosta.

Kukin läpivirtausmittarin Flow-5 mittauspiiri simuloi yhtä temperointikoneosoitetta. Simuloitujen laiteosoitteiden kautta voidaan Flow-5:n läpivirtaus siirtää.

Toimintoa DFM:n simulointi laitteena varten tarvitaan seuraavat ohjelmistoversiot tai uudemmat:

- Integroitu käyttö: väh. versio SW51-1_1129
- Modulaarinen käyttö: väh. versio SW51-2_1549

Mahdolliset protokollat

Edellytys

- Seuraavat protokollat tukevat toimintoa:Integroitu käyttö: protokollat 1, 4, 5 ja 16
- Modulaarinen käyttö: protokollat 1, 2, 4, 5 ja 16

Menovirt.	41.1 °C	Käyttövalmis	
12445.8	945	inaktiv	
12445.7	945	aktiv	6
12445.6	945	aktiv	5
12445.5	945	inaktiv	
12445.4	812	aktiv	4
12445.3	812	aktiv	3
12445.2	812	aktiv	2
12445.1	812	aktiv	1

Simulaation kytkeminen päälle/pois

Kuva 49: Esimerkki automaattisesta osoitteen antamisesta integroidussa käytössä

Þ	Ulk. v	irtauk	sen m	ittaus	5 🕨 E	rikois		
	AZ	А	В	A1	A2	A3 .	🕅	D
A1		123	45600)			aktiv	1
A2		123	45600)			aktiv	2
A3		123	45600)		ir	aktiv	
A4		123	45600)		ir	aktiv	
A5		123	45601	1			aktiv	3
A6		123	45601	1			aktiv	4
A7		123	4560 ⁻	1		ir	aktiv	
A P 3 L	aluuvir äpivirta	rt. aus	85.0 12.3) °(3 L/mi	C n	Norma	aalitoimin	ta

Kuva 50: Esimerkki automaattisesta osoitteen antamisesta modulaarisessa käytössä

Simuloidaksesi ulkoisen läpivirtausmittarin laitteeksi toimi seuraavasti:

- 1. Hae näkyviin valikkosivu Asetus \ Kauko-ohjauskäyttö.
- 2. Aseta parametri DFM:n simulointi laitteena asentoon "PÄÄLLE" tai "POIS".
- → Kullekin mittauspiirille jaetaan automaattisesti simuloitu laiteosoite.
- → Ei-aktiiviset mittauspiirit eivät saa osoitetta.
- → Valikkosivulla Näyttö \ Ulk. läpivirtausmittari \ Erikois näytetään automaattinen osoitteen antaminen (integroitu käyttö → Kuva 49, neljäs sarake) (modulaarinen käyttö → Kuva 50 neljäs sarake)



OHJE!

Manuaalinen osoitteen antaminen ei ole mahdollista.

8.7.2 Laajennettu liitäntäprotokolla

Laajennetussa liitäntäprotokollassa on lisättynä mitatut arvot Läpivirtaus ulk. 1..8 ja Paluuvirtaus ulk. 1..8. Jotta Flow-5:n mitatut arvot Läpivirtaus ulk. 1..8 ja Paluuvirtaus ulk 1..8 voidaan siirtää koneelle, täytyy koneeseen lisätä kyseinen protokolla.

		OHJE! Ruiskuvalukoneeseen tarvittava laitteisto ja ohjelmisto on selvitettävä koneen valmistajalta.	
Edellytys	Mitattujen arvojen Läpivirtaus ulk. 1-8 ja Paluuvirtaus ulk. 1-8 siirtämiseen tarvitaan seuraavat ohjelmistoversiot tai uudemmat:		
	Integroitu	käyttö: väh. versio SW51-1_1120	
	Modulaar	inen käyttö: väh. versio SW51-2_1549	
Mahdolliset protokollat	Seuraavat pr	rotokollat tukevat toimintoa:	
-	Protokolla	at 1, 4, 5 ja 16	
Mittauspiirien jako liitäntään	Mittauspiirier	n jako liitäntään vastaa fyysistä osoitteen antamista.	
Kauko-ohjauskäytön erityispiirteet	Kauko-ohjau	skäyttö eroaa temperointilaitteesta seuraavasti:	
(vain modulaarinen käyttö)	 Läpivirtau (normaali 	ısmittari kytketään päälle komennolla 'Sääntely toiminta)'	
	 Läpivirtau 	ısmittari sammutetaan kaikilla muilla komennoilla	
	 Välitetty a 	asetusarvo jätetään huomiotta	
	 Lämpötila menoläm 	an tosiarvoksi määritetään läpivirtausmittarin pötila	
	 Läpivirtau mittauspii 	iksen tosiarvoksi määritetään kaikkien aktiivisista reistä mitattujen läpivirtauksien summa	
	Läpivirtau läpivirtaus	is ulk. 1-8:n tosiarvoksi määritetään kyseinen mitattu s	
	Paluuvirta paluuvirta	aus ulk. 1-8:n tosiarvoksi määritetään kyseinen mitattu auslämpötila	
	Temperoi	ntitehoksi (asetusasteeksi) määritetään aina 0 %	
	Ei-aktiivis arvolla "0	ille mittauspiireille siirretään kyseinen tosiarvo " (esim. läpivirtaus 0 L/min).	

8.7.3 Liitäntäprotokolla Engel flomo

Edellytys

Flow-5 autonomin ja Engel-koneen väliseen kommunikaatioon vaaditaan seuraavat edellytykset:

- Ohjelmistoversio alk. SW51-2_1645
- Modulaarinen käyttö (→ sivu 51)

OHJE!

Engel-henkilöstön tuki



Liitäntä Engel-koneeseen voidaan suorittaa vain Engel-henkilöstön toimesta. Ota tätä varten yhteyttä ENGEL-edustukseen (→ <u>www.engelglobal.com</u>).

Asetus flomo-protokolla

Asetus ▶ Kauko-ohjauskäyttö				
Nro 1 AZ A A1 A2 A3 A4	CI ID			
Profibus-solmu 1	5			
Profibus-solmu 2	6			
Profibus-solmu 3	7			
Profibus-solmu 4	8			
DFM:n simulointi laitteena	POIS			
Laitteen käyttö moduulina	POIS			
Serial No. (Flomo protocol)	64908			
A Paluuvirt. 25.0 °C Käytt	övalmis			
4 Läpivirtaus 0.0 🦾				

Kuva 51: Sarjanro (Flomo-protokolla)

Flow-5:n liittäminen Engel-koneeseen flomo-protokollalla tapahtuu seuraavasti:

- 1. Hae näkyviin valikkosivu Asetus \ Kauko-ohjauskäyttö
- 2. Aseta parametrin Protokolla arvoksi "17".
- 3. Hae näkyviin valikkosivu Toiminnot.
- → Flow-5 kytketään automaattisesti päälle (painikkeella ¹⁰⁰ ei ole mitään toimintoa).
- → Valvonta otetaan automaattisesti pois käytöstä (valvonta tapahtuu Engel-koneen avulla).
- 5. Suorita Flow-5:n liitäntä Engel-koneeseen samalla tavalla kuin Engel-flomo.
- → Serial No. (Flomo protocol) voidaan lukea valikkosivulta Asetus \ Kauko-ohjauskäyttö.



OHJE!

Eri liitäntäjohtojen nastajärjestys → Luku 15.1.1 sivulla 91.

8.8 Prosessin valvonta

8.8.1 Raja-arvojen valvonta (integroitu hallinta)

Ulkoisen läpivirtausmittarin todellisia arvoja voidaan valvoa hallintamoduulin tai yksittäislaitteen avulla. Menettelytapa ks. yksittäislaitteen tai hallintamoduulin käyttöohje.

8.8.2 Raja-arvojen valvonta (modulaarinen hallinta)

Toiminta

Prosessinvalvonnan raja-arvot määritetään ja asetetaan aina laitteen käynnistyksen jälkeen vakioasetuksella automaattisesti valitun valvonta-asteen mukaisesti.



OHJE!

Kun raja-arvoja ei vielä ole asetettu, käyttötilan näyttö vilkkuu vihreää valoa.

Valvonnan asetus

Valvonta	
Lämpötila	•
Läpivirtaus	▶
Työkalutiedot	▶
Täyttötaso	▶
Valvonta	autom.
Valvontataso	karkea
Resetoi valvonta	ei
Käynnistys-hälytyspois.	kaikuva
Menovirt. 39.0 °C	Normaalitoiminta
Läpivirtaus 5.0 🦾	

Kuva 52: Valvonta

Jos automaattista raja-arvojen määritystä ei haluta käyttää, suoritetaan seuraava asetus:

- 1. Hae näkyviin valikkosivu Valvonta.
- 2. Aseta parametriin Valvonta asetus "manuaalinen" tai "POIS".



OHJE!

Jos valvonta on asetettu "POIS", prosessia ei valvota. Tämä saattaa aiheuttaa turhaa hylkytuotantoa.

Überwachung neu setzen

Va	Ivonta			
Lä	impötila			•
Lä	ipivirtaus	•		
Ту	/ökalutiedot	•		
Va	alvonta	autom.		
Va	alvontataso	karkea		
R	esetoi valvont	a		ei
Ká	äynnistys-häly	/tyspois.		kaikuva
Ha	älytysyhteys t	NO1		
1	Menovirt.	25.0	°C	Käyttövalmis
	Paine	0.0	bar	

Kuva 53: Valvonnan uudelleenasetus

Valvontatason asetus

Kuva 54: Valvontataso

Valvonta				
Lämpötila	•			
Läpivirtaus	•			
Työkalutiedot	•			
Täyttötaso	•			
Valvonta	autom.			
Valvontataso	karkea			
Resetoi valvonta	ei			
Käynnistys-hälytyspois.	kaikuva			
/ Menovirt. 40.3 °C	Normaalitoiminta			
Läpivirtaus 5.0 🦾				

Raja-arvoja voidaan säätää käytön aikana automaattisesti seuraavalla tavalla:

- 1. Hae näkyviin valikkosivu Valvonta.
- 2. Aseta parametriin Resetoi valvonta asetus "kyllä".
- 3. Paina näppäintä 🔍 .



Toleranssialue määritetään parametrilla Valvontataso ja sitä voidaan muuttaa seuraavasti:

- 1. Hae näkyviin valikkosivu Valvonta.
- 2. Aseta parametriin Valvontataso asetus "hieno", "keskimäär." tai "karkea".

Lämpötilan ja läpivirtauksen raja-arvot lasketaan seuraavan
taulukon mukaisesti:

Nimitys	Valvontataso						Viite	
	hieno		keskimäär.		karkea			
	Kerroi	min.	Kerroi	min.	Kerroi	min.		
	n		n		n			
Meno Y maks.	1,01	+0,5 K	1,05	+2,5 K	1,1	+5 K	Lämpötila meno Y	
Meno Y min.	0,99	-0,5 K	0,95	-2,5 K	0,9	-5 K		
Paluu YZ maks.	1,01	+0,5 K	1,05	+2,5 K	1,1	+5 K	Lämpötila paluu YZ	
Paluu YZ min.	0,99	-0,5 K	0,95	-2,5 K	0,9	-5 K		
Meno-/paluuvirtauksen ero YZ	1,1	1,0 K	1,5	5,0 K	2,0	10,0 K	Meno-/paluuvirtauksen ero YZ	
Läpivirtaus YZ maks.	1,2	0,8 I/min	1,4	1,3 I/min	1,7	2,5 I/min	Läpivirtaus YZ	
Läpivirtaus YZ min.	0,8	0,5 I/min	0,6	0,5 I/min	0,3	0,5 I/min		

Y = DFM-moduuli (esim. A tai B jne.), Z = piiri (esim. 1 tai 2 jne.)

8.8.3 Hälytyskontakti

Toiminta (lisävaruste ZA)

Master hälytyskontakti -parametrin asetus

Einstellung 🕨 🖡	ernst	euer	bei	trieb					
Nr 199 1 2	AZ	А	В	A1		KI	D		
Protokoll							1		
Master Alarmk	ontak	t			1	autor	nom		
Übertragungsr	ate					4	800		
Übertragungsrate CAN Bus					250				
Dezimalst. Durchfluss CAN				EIN					
Parität				gerade					
Datenbit							8		
A Rücklauf	93.	0°C		No	ormall	betrie	b		
1 Durchfluss	14.	5½mii							

Kuva 55: Master hälytyskontakti parametrin asetus Potentiaalittomalla hälytyskontaktilla välitetään läpivirtausmittarin tila koneen ohjaukselle. On mahdollista, että jokainen läpivirtausmittari ilmoittaa hälytyksen oman hälytyskontaktinsa kautta tai toisen läpivirtausmittarin hälytyskontaktin kautta. Asetus tehdään parametrilla Master hälytyskontakti.

Hälytyskontakti kohdennetaan seuraavasti:

- 1. Hae näkyviin valikkosivu Asetus \ Kauko-ohjauskäyttö.
- Aseta parametriin Master hälytyskontakti haluamasi arvo.
 "autonominen" → Hälytys välitetään oman hälytyskontaktin kautta.

"A, B,..."

 \bigcirc

→ Hälytys välitetään valitun läpivirtausmittarin (DFM-moduulin) kautta.



OHJE!

Parametrin Master hälytyskontakti asetus koskee kaikkia kytkettyjä läpivirtausmittareita.

Säätö

Hallinta, sarja 4 9

Mittausarvojen näyttö 9.1

Sarjan 4 laitteissa näytetään vain läpivirtauksen mitatut arvot. Ulkoisen läpivirtausmittarin mitatut arvot saadaan näkymään oikein seuraavasti: 1. Hae näkyviin valikkosivu Asetus \ Kunnossapito \ Kalibrointii \ Tulot-lähdöt. 2. Aseta parametriin Virtaus ulkoinen 1..4 kerroin arvo "600". Aseta parametriin Virtaus ulkoinen 1..4 suodatin arvo "1". 3. Näyttö Ulkoisen läpivirtausmittarin mitatut arvot saadaan näyttöön seuraavasti: Hae näkyviin valikkosivu Näyttö \ Mitattu arvo. 1. \rightarrow Lue Virtaus ulkoinen 1..4.

OHJE!

10 Huolto

10.1 Turvallisuus

Henkilöstö

- Tässä kuvatut huoltotyöt saa tehdä käyttäjä, jos ei ole toisin ilmoitettu.
- Joitakin huoltotöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset tai ainoastaan valmistaja. Tästä on erityinen maininta yksittäisten huoltotöiden kuvauksissa.
- Ainoastaan sähköalan ammattilaiset saavat tehdä sähkölaitteistoa koskevia töitä.
- Vain hydrauliikan ammattilaiset saavat tehdä hydraulilaitteistoa koskevia töitä.

Käytä kaikkien huolto-/korjaustöiden yhteydessä seuraavia suojavarusteita:

- Suojalasit
- Suojakäsineet
- Turvakengät
- Suojavaatteet

OHJE!

Muut tiettyjen töiden yhteydessä vaadittavat suojavarusteet on mainittu erikseen kyseisen luvun varoituksissa.

Erityiset vaarat

Henkilösuojaimet

Laitteeseen liittyy seuraavia vaaroja:

- Sähkövirran aiheuttama hengenvaara.
- Kuumien käyttöaineiden aiheuttama palovammojen vaara.
- Kuumien pintojen aiheuttama palovammojen vaara.
- Laitteen vierimisen tai kaatumisen aiheuttama puristumisvaara.

Huolto

Epäasianmukaisesti suoritetut huolto-/korjaustyöt



VAROITUS!

Epäasianmukaisesti suoritetut huolto-/korjaustyöt aiheuttavat loukkaantumisvaaran!

Epäasianmukainen huolto / korjaus voi aiheuttaa vakavia henkilö- tai aineellisia vaurioita.

Tämän vuoksi:

- Jäähdytä, paineesta ja sammuta laite ennen huolto-, korjaus- ja puhdistustöitä. Tarkista vapaus painostuksesta.
- Varmista ennen töiden aloittamista, että asennusta varten on riittävästi tilaa.
- Jos osia on irrotettu, varmista niiden oikea asennus, asenna kaikki kiinnityselementit takaisin paikoilleen ja noudata ruuveille annettuja kiristysmomentteja.
10.2 Huoltokaavio

Seuraavissa kappaleissa on kuvattu ne huoltotyöt, jotka vaaditaan laitteen optimaalista ja häiriötöntä käyttöä varten.

Jos säännöllisten tarkastusten yhteydessä havaitaan tavallista suurempaa kulumista, lyhennä vaadittavia huoltovälejä todellisen kulumisen mukaan.

Jos ilmenee kysyttävää huoltotöistä ja -väleistä, ota yhteyttä HB-Therm-edustajaan (\rightarrow <u>www.hb-therm.ch</u>).

Väli	Osa/komponentti	Huoltotyö	Suorittaja		
neljännesvuosittain	Kierreliitokset	Tarkista kiinnitys ja mahdolliset vauriot	Ammattihenkilöstö		
tai ~1000 h		Tarvittaessa kiristä tai vaihda			
	Kiinnitysruuvi	Tarkasta ruuvin pituus ja kavennukset	Ammattihenkilöstö		
	(tyyppi: laitteeseen	HB-FMxxx-20			
	asennettava)	Vaihda, kun nimellismitta >70 mm.			
		HB-FMxxx-20 välikeadapterisarja			
		Vaihda, kun nimellismitta >110 mm.			
		HB-FMxxx-Gx			
		Vaihda, kun nimellismitta >100 mm.			
	Tiivisteet	Tarkista vauriot	Ammattihenkilöstö		
		Tarvittaessa vaihda			
1 ½ vuoden välein tai ~6000 h	Läpivirtauksen mittaus	Tarkista läpivirtauksen mittauksen	Ammattihenkilöstö		
		tarkkuus (7 sivu 74)			
	Lämpötilan mittaus	Tarkista lämpötilan mittauksen tarkkuus (→ sivu 76)	Ammattihenkilöstö		

10.3 Huoltotyöt

10.3.1 Puhdistus

	L	 VARO! Kuumien pintojen aiheuttama palovammojen vaara! Kosketus kuumiin rakenneosiin voi aiheuttaa palovammoja. Tämän vuoksi: Jäähdytä laite, saata se paineettomaksi ja sammuta se. Varmista ennen kaikkia töitä, että kaikki rakenneosat ovat jäähtyneet ympäristölämpötilaan.
	Noud Pu liir	ata läpivirtausmittarin puhdistuksessa seuraavia edellytyksiä Ihdista vain laitteen ulkopuoliset osat pehmeällä, kostealla nalla. ä käytä aggressiivisia puhdistusaineita.
10.3.2 Läpivirtauksen mittaus	Läpiv	irtauksen mittauksen tarkastus
	∎ Ту	rön saa suorittaa vain ammattihenkilö.
Vaadittavat varusteet	■ M ka	eno- ja paluuvirtauksen väliset yhdysjohdot sulkuhanoineen ikissa piireissä.
Menettely	1. 2. /	Kytke temperointilaite ja ulk. läpivirtausmittari päälle. Aseta lämpötilaksi 40 °C (HB-FM160/180) tai 80 °C ΉB-FM200).
	3. 1	√ain rakennetyypissä: laitteeseen asennettava / vapaasti ilassa: _ue Läpivirtaus ulk. 14 tai Läpivirtaus ulk. 58 valikkosivulla Näyttö \ Mitattu arvo.
	4.	/ain rakennetyypissä: Lue autonom Virtaus ulkoinen n valikkosivulla Näyttö \ Mitattu arvo.
	5.	Sulje meno- ja paluuvirtauksen väliset sulkuhanat.
	→	Arvon Virtaus ulkoinen n on oltava 0,0 l/min.

Läpivirtauksen mittauksen kalibrointi

Mikäli ilmenee poikkeamia, läpivirtauksen mittaus on kalibroitava.

- 1. Kytke temperointilaite ja ulk. läpivirtausmittari päälle.
- Aseta lämpötilaksi 40 °C (HB-FM160/180) tai 80 °C (HB-FM200).
- Vain HB-FM160/180: Aseta parametriin Paineenkevennys laite POIS valikkosivulla Asetus \ Erikois arvo "POIS".
- Vain HB-FM200: Aseta parametriin Varo-irrotuslämpötila valikkosivulla Asetusarvot arvo 90 °C.
- 5. Kytke laite pois päältä painikkeella 🛄.
- Vain integroidussa käytössä: Aseta parametriin Virtaus ulk. 1..4 kalibrointi tai Virtaus ulk.
 5..8 kalibrointi valikkosivulla Kunnossapito \ Kalibrointi \ Läpivirtaus ulk.1..4 tai Kunnossapito \ Kalibrointi \ Läpivirtaus ulk. 5..8 arvo "PÄÄLLE".
- Vain modulaarisessa käytössä: Aseta parametriin Virtauksen kalibrointi valikkosivulla Kunnossapito \ Kalibrointi \ Läpivirtaus FM arvo "PÄÄLLE".



OHJE!

Kalibrointi on suoritettava puhtaalla vedellä (ilman lisäaineita).

- → Läpivirtaus kalibroidaan automaattisesti. Tarkista läpivirtauksen mittaus uudelleen kalibroinnin jälkeen.
- 8. Onnistuneen kalibroinnin jälkeen aseta parametri Paineenkevennys laite POIS tai Varo-irrotuslämpötila jälleen vakioarvoon.

Mikäli ilmaantuu kysyttävää, ota yhteys lähimpään HB-Thermedustajaan (\rightarrow <u>www.hb-therm.ch</u>).

10.3.3 Lämpötilan mittaus		
	Lä	mpötilan mittauksen tarkkuuden tarkastus
	-	Työn saa suorittaa vain ammattihenkilö.
Vaadittavat varusteet		Temperointilaite Thermo-5.
	-	Meno- ja paluuvirtauksen yhdysjohto, jossa on sisäänrakennettu lämpötila-anturi (minimaalinen sisäläpimitta 8 mm, maksimipituus 1 m)
	1	Tarkastettu ja referenssimittauksiin hyväksytty lämpötilamittari (käytettävään lämpötila-anturiin sopiva).
	-	Tarkastusraportit mittausarvojen dokumentointia varten.
Lämpötilan mittaustapa	1.	Kiinnitä meno- ja paluuvirtauksen yhdysjohto piiriin meno- ja paluuvirtausliitäntöjen väliin.
	2.	Kytke temperointilaite ja ulkoinen läpivirtausmittari päälle.
	3.	Aseta asetusarvoksi 80 °C.
	4.	Odota, kunnes vaadittu lämpötila on saavutettu ja se pysyy tasaisena.
	5.	Lue Paluuvirtaus ulk. Z vastaavasti Paluuvirtaus Z yksittäisestä laitteesta tai hallintamoduulista ja vertaa sitä viitemittauslaitteen näyttämään lämpötilaan.
	Z =	= mittauspiirissä
Kalibroi lämpötila-anturi	-	Jos poikkeama on <3 °C, lämpötilan mittaus on toleranssin rajoissa.
		Jos poikkeama on >3 °C, läpivirtausmittarin lämpötila-anturit on tarkastettava. Jos ilmenee suurempia lineaarisia virheitä, yksittäiset lämpötila-anturit voidaan kalibroida valikkosivulla Kunnossapito \ Kalibrointi \ Lämpötila.
		Mikäli ilmaantuu kysyttävää, ota yhteys lähimpään HB-Therm- edustajaan (→ <u>www.hb-therm.ch</u>).

10.4 Ohjelmiston päivittäminen

10.4.1 Sarja 5

Vaadittavat apuvälineet

0	OHJE!				
	Thermo-5-moduulilaitteen, Flow-5 läpivirtaus- mittarin ja Vario-5-kytkentäyksikön ohjelmisto päivitetään automaattisesti samaan versioon kuin Panel-5-hallintamoduulin tai Thermo-5 yksittäis- laitteen ohjelmisto.				
Uuden sove	ellusohjelman asentamiseksi liitettyihin tuotteisiin,				
Thermo-5-te Vario-5-kytł	emperointilaitteisiin, Flow-5-läpivirtausmittareihin tai kentäyksikköön, on toimittava seuraavasti:				
0	OHJE!				
	Ohjelmien gba03Usr.upd, SW51-1_xxxx.upd ja SW51-2_xxxx.upd on sijaittava tietovälineen juurihakemistossa. Niitä ei saa sijoittaa kansioon.				
0	OHJE!				
	Ohjelman päivityksen aikana Thermo-5-laitetta tai Panel-5-käyttömoduulia ja kaikkia liitettyjä tuotteita ei saa kytkeä pois päältä.				
USB-ti	etovaline, jossa ajantasainen onjeima				
→ Uusin kautta	ohjelma voidaan hankkia HB-Therm-edustajan (→ <u>www.hb-therm.ch</u>).				
0	OHJE!				



Ainoastaan FAT32-formatoituja USB-tietovälineitä tuetaan.

Ohjelman päivityksen suorittaminen



Kuva 56: Liitä USB-tietoväline

Та	llenna/Lataa					
US	USB Käynnistä ohjelmapäiv.					
Ää	anityksen US	В				
La	Lataa Konfigurointitiedot					
Та	Tallenna Konfigurointitiedot					
La	Lataa Parametritiedot					
Та	Tallenna Parametritiedot					
Tallenna virhe- ja käyttötiedot						
Laaduntarkastuksen tallennus						
1	Menovirt. Paine	40.0 °C 0.0 bar	Käyttövalmis			

Kuva 57: Käynnistä ohjelman päivitys

Ohjelmaversion tarkastus

- 1. Kytke pääkytkin päälle.
- 2. Liitä USB-tietoväline (Kuva 56).
- 3. Hae näkyviin valikkosivu Profiili.
- 4. Aseta parametri Käyttäjäprofiili asetukseen "Laajenn.".
- 5. Hae näkyviin valikkosivu Tallenna/Lataa.
- **6.** Valitse toiminto USB Käynnistä ohjelmapäiv. ja vahvista valinta näppäimellä
- ➔ Tiedot ladataan USB-tietovälineeltä USR-51-muistiin. Älä katkaise USB-yhteyttä.
- ➔ Tiedonsiirron päättymisestä ilmoitetaan näytöllä. USB-yhteys voidaan nyt katkaista.
- → Uusi ohjelma kirjoitetaan USR-51-Flash-muistiin. Tämän päätyttyä suoritetaan automaattinen uudelleenkäynnistys.
- 7. Tarvittaessa USB-yhteys on luotava uudelleen lisätiedostojen asentamista varten.
- ➔ Uudelleenkäynnistyksen jälkeen kirjoitetaan tarvittaessa uusi ohjelma liitetyille GIF-51:lle, DFM-51:lle tai VFC-51:lle. Tämä saattaa kestää muutamia minuutteja. Tämän päätyttyä suoritetaan uusi uudelleenkäynnistys.
- → Näyttöön ilmestyy ilmoitus Käyttövalmis.
- 1. Paina perusnäytössä painiketta 🤷.
- → Nykyinen ohjelmaversio näkyy ylhäällä oikealla.

10.4.2 Sarja 4 tai vieraan valmistajan laite



OHJE!

Ulkoinen läpivirtausmittari on lähetettävä ohjelmistopäivitystä varten takaisin edustajalle (\rightarrow www.hb-therm.ch).

Häiriöt

11 Häiriöt

Seuraavassa luvussa on mahdollisia häiriöiden syitä ja toimenpiteitä niiden korjaamiseksi.

Jos häiriöt toistuvat usein, tulee huoltovälejä lyhentää tosiasiallista kuormitusta vastaavasti.

Jos häiriötä ei voida poistaa seuraavien ohjeiden mukaan, ottakaa yhteyttä HB-Therm-edustajaan (→ <u>www.hb-therm.ch</u>). Vikadiagnoosia varten huoltotiedot voidaan tallentaa USBmuistivälineelle ja antaa HB-Therm-edustajan käyttöön (→ Käyttöohjekirja ja huoltoliite Thermo-5).

11.1 Turvallisuus

Henkilöstö

- Tässä kuvatut viankorjaustyöt saa tehdä käyttäjä, jos ei ole toisin ilmoitettu.
- Joitakin töitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset tai ainoastaan valmistaja. Tästä on erityinen maininta yksittäisten häiriöiden kuvauksissa.
- Ainoastaan sähköalan ammattilaiset saavat tehdä sähkölaitteistoa koskevia töitä.
- Vain hydrauliikan ammattilaiset saavat tehdä hydraulilaitteistoa koskevia töitä.

Käytä kaikkien huolto-/korjaustöiden yhteydessä seuraavia suojavarusteita:

- Suojalasit
- Suojakäsineet
- Turvakengät
- Suojavaatteet



OHJE!

Muut tiettyjen töiden yhteydessä vaadittavat suojavarusteet on mainittu erikseen kyseisen luvun varoituksissa.

Erityiset vaarat

Henkilösuojaimet

Laitteeseen liittyy seuraavia vaaroja:

- Sähkövirran aiheuttama hengenvaara.
- Kuumien käyttöaineiden aiheuttama palovammojen vaara.
- Kuumien pintojen aiheuttama palovammojen vaara.
- Laitteen vierimisen tai kaatumisen aiheuttama puristumisvaara.

Häiriöt

Epäasianmukaisesti suoritetut huolto-/korjaustyöt



VAROITUS!

Epäasianmukaisesti suoritetut huolto-/korjaustyöt aiheuttavat loukkaantumisvaaran!

Epäasianmukainen huolto / korjaus voi aiheuttaa vakavia henkilö- tai aineellisia vaurioita.

Tämän vuoksi:

- Varmista ennen töiden aloittamista, että asennusta varten on riittävästi tilaa.
- Jos osia on irrotettu, varmista niiden oikea asennus, asenna kaikki kiinnityselementit takaisin paikoilleen ja noudata ruuveille annettuja kiristysmomentteja.

Toiminta häiriötapauksissa

Seuraavat ohjeet on aina huomioitava:

- Jos ilmenee häiriöitä, jotka tarkoittavat välitöntä henkilöihin tai aineellisiin arvoihin kohdistuvaa vaaraa, käytä välittömästi hätäkatkaisutoimintoa.
- 2. Selvitä häiriön syy.
- Jos häiriön poistamiseksi joudutaan suorittamaan toimenpiteitä vaara-alueella, kytke laite pois päältä ja varmista se niin, ettei sitä voida käynnistää uudelleen.
- 4. Tiedota häiriöstä välittömästi käyttöpaikalla olevalle vastuuhenkilölle.
- **5.** Häiriön lajista riippuen korjauta se valtuutetun ammattihenkilöstön toimesta tai korjaa se itse.



OHJE!

Seuraavasta häiriötaulukosta selviää, kenellä on oikeus korjata häiriö.

Häiriöt

11.2 Häiriötaulukko

Häiriö	Mahdollinen syy	Virheen korjaus	Korjaaja
Ei läpivirtaustatai Liian pieni läpivirtaus	Meno- tai paluuvirtauksen suodatin likainen.	Puhdista meno- tai paluuvirtauksen suodatin.	Käyttäjä
	Parametrin Virtaus ulkoinen min. arvo on liian pieni.	Suurenna parametrin Virtaus ulkoinen min. arvoa (jos läpi- virtaus on liian pieni)	Käyttäjä
	Käytettävät pikaliittimet kiinni tai tukossa.	Tarkista pikaliittimet, puhdista tai vaihda tarvittaessa.	Ammattihen- kilöstö
	Letkuliitos taittunut.	Korjaa letkuliitoksen taitteet.	Ammattihen- kilöstö
	Kytketty laite tukossa.	Tarkista kytketty laite, tarvittaessa puhdista.	Ammattihen- kilöstö
Läpiv. liian suuri	Parametri Virtaus ulkoinen max. / Läpivirtaus max. asetettu liian vähäiseksi	Suurenna parametria Virtaus ulkoinen max. / Läpivirtaus max. (kun Läpiv. liian pieni)	Käyttäjä
Meno-/paluuvirtauksen ero liian suuri	Vähän läpivirtausta	Puhdista meno- tai paluuvirtauksen suodatin.	Käyttäjä
	Parametrin Ero pv-menov. ulk. 18 tai Ero paluuvirtmenovirt arvo on liian pieni.	Aseta raja-arvo	Käyttäjä
Lämpötila meno- / paluuvirtaus liian korkea	Parametri Menovirtaus max. / Paluuvirtaus max. asetettu liian vähäiseksi	Suurenna parametria Menovirtaus max. / Paluuvirtaus max.	Käyttäjä
	Säätöparametreja ei asetettu optimaalisesti	Optimoi säätöparametrit	Ammattihen- kilöstö
Lämpötila meno- / paluuvirtaus liian matala	Parametri Menovirtaus min. / Paluuvirtaus min. asetettu liian vähäiseksi	Suurenna parametria Menovirtaus min. / Paluuvirtaus min.	Käyttäjä
	Säätöparametreja ei asetettu optimaalisesti	Optimoi säätöparametrit	Ammattihen- kilöstö
Kommunikaatio häiriö	Siirtovirhe tai ohjausjohto viallinen	Tarkasta mahdollisten häiriövaikutusten varalta tai vaihda ohjausjohto	Ammattitai- toiset säh- köasentajat

Hävittäminen

12 Hävittäminen

12.1 Turvallisuus

Henkilöstö

- Hävityksen saa suorittaa vain ammattihenkilöstö.
- Vain sähköalan ammattilaiset saavat tehdä sähkölaitteistoa koskevia töitä.
- Vain hydrauliikan ammattilaiset saavat tehdä hydraulilaitteistoa koskevia töitä.

12.2 Materiaalin hävitys

Kun laitteen käyttöikä on kulunut loppuun, se on hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla.

Jos palautuksesta tai hävittämisestä ei ole tehty sopimusta, toimita laitteen puretut osat uudelleen käytettäviksi:

- Romuta metalli.
- Toimita muoviosat kierrätykseen.
- Hävitä muut komponentit niiden materiaalien mukaan lajiteltuina.



Paikalliset viranomaiset tai jätealan yritykset antavat lisätietoja jätteiden ympäristöystävällisestä hävityksestä.

Varaosat

13 Varaosat



VAROITUS!

Väärät varaosat aiheuttavat turvallisuusriskin!

Väärät tai virheelliset varaosat voivat heikentää turvallisuutta ja aiheuttaa vaurioita, toimintavirheitä tai laitteen toiminnan lakkaamisen.

Tämän vuoksi:

- Käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia.

Tilaa varaosat HB-Therm-edustajalta (\rightarrow <u>www.hb-therm.ch</u>).

Varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen liitteestä B.

Jos käytetään muita kuin hyväksyttyjä varaosia, menetetään kaikki takuu- ja huolto-oikeudet.

13.1 Varaosien tilaus

Ilmoita varaosia tilatessasi ehdottomasti seuraavat tiedot:

- Varaosan nimitys ja tunnusnumero.
- Määrä ja yksikkö.

14 Tekniset asiakirjat

14.1 Sähkökaavio

14.1.1 Rakennetyyppi: laitteeseen asennettava / vapaasti tilassa





14.1.2 Rakennetyyppi: autonominen

Piiri



x.. Piiri (1 - 16)

14.2 Komponenttien järjestys

14.2.1 Rakennetyyppi: laitteeseen asennettava / vapaasti tilassa

Näkymä ylhäältä



Piirin näkymä



14.2.2 Rakennetyyppi: autonominen

Näkymä edestä



Piirin näkymä



Valvontayksikön näkymä, enint. 8 piiriä



Valvontayksikön näkymä, enint. 16 piiriä



14.3 Selitykset

KZ	Nimitys	vain mallissa
15	Hienosäätöventtiili	Rakennetyyppi: autonominen
A 3	Näppäimistö	
A 9.x	Läpivirtauksen mittauslevy DFM	
BB 1.x	Äänenmuunnin 1 piiri x	
BB 2.x	Äänenmuunnin 2 piiri x	
BT 1	Menovirtauksen lämpötila-anturi	
BT 2.x	Paluuvirtauksen lämpötila-anturi piiri x	
HL 1.x	Piirin tilan merkkivalo	Rakennetyyppi: autonominen
X 72	Hälytyskontaktin pistoke	ZA
X 330	Stecker HB IN	
X 331	Steckdose HB OUT	
X 332	Taajuuslähdön / verkkotulon pistoke (ei sarja 5)	
X 401	Menovirtauksen lämpötila-anturin pistorasia	Rakennetyyppi: autonominen
X 402.x	Pistorasia, piiri x	Rakennetyyppi: autonominen

x.. Piiri (1 - 16)

15 Johdot liitäntöihin

15.1 Sarjaliitännät

Käyttö USR-laitteiden kanssa



Käyttö USR:n ja säädinlaitteiden kanssa



Liitäntäjohto RS-422 (2 USRlaitteen välillä)



20 mA (virtasilmukka)



1) puuttuu, kun konepuolella on suojaus

RS-232

Ferromatik Sub D-25 KM Sub D-25 Engel Sub D-25 PC Sub D-25 PC Sub D-9 Dr. Boy B Sub D-9 Frame GND TxD 3 3 2 3 3 2 RodD 2 2 3 2 2 3 TxD RxD 5 7 7 7 7 7 RTS 5 GND 5 7 4 4 4 CTS -RTS ств] ß 5 5 5 8 8 J1 . ---6 6 DSR Signal GND X 74 Sub-D 25-p. (HB-THERM/R1/RS-232) 8 1 DCD -4 DTR

RS-485



15.1.1 Sarjadataliitännät Engel flomo

Flow-5:n ja flomon käyttö (Engel flomo-protokollan kautta)



Käyttö Flow-5 (Engel flomo-protokollan kautta)



Liitäntäjohto Laite Engel RS-485 Panel-5:een



Liitäntäjohto Engel flomo RS-485 Panel-5:een



15.2 CAN-väyläliitännät



Nro	Kuvaus					
1)	Adapteri u/ID-nro 22590 (vain DEMAG-koneissa)					
2)	Pääte 120 Ω (ei vanhemmissa DEMAG-koneissa, joissa on sisäänrakennettu liitäntä)					
3)	Osoite	DEMAG	Laite 1 osoitteella 13, Laite 2 osoitteella 14 jne.			
		Netstal	Laite 1 osoitteella 31, Laite 2 osoitteella 32 jne.			

Adapteri



Liitäntäjohto CAN



15.3 Liitäntä HB



1) Tällä kontaktilla kytketään automaattinen päätevastus.

15.4 Liitäntäjohto Flow-5 sarjaan 4



(HB-THERM Series 4 ZV)



15.5 Hälytyskontakti

	Alarm	{			- COM - Alarm
				X 72	Han 3A
Toiminta			Kontakti		Kuormitus
Hälvtvskontakti					250 VAC. 4 A