

## Betriebsanleitung HB-TR2

Wasseraufbereitungsgerät



HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND

www.hb-therm.com

E-Mail info@hb-therm.ch Phone +41 71 243 65 30

Originalanleitung

(Typenschild)

Т

\_ . . \_ . . \_ . . \_ . . \_ . . \_ . . \_ . . \_ . . \_ . . \_ . . \_

### Inhaltsverzeichnis

Inc	lex		6
1	Allge	meines	8
	1.1	Informationen zu dieser Anleitung	8
	1.2	Symbolerklärung	9
	1.3	Haftungsbeschränkung	10
	1.4	Urheberschutz	10
	1.5	Garantiebestimmungen	11
	1.6	Kundendienst	11
2	Siche	erheit	12
	2.1	Bestimmungsgemässe Verwendung	12
	2.2	Verantwortung des Betreibers	13
	2.3	Personalanforderungen	14
		2.3.1 Qualifikationen	14
		2.3.2 Unbefugte	15
	2.4	Persönliche Schutzausrüstung	16
	2.5	Besondere Gefahren	17
	2.6	Sicherheitseinrichtungen	19
	2.7	EU-Konformitätserklärung für Maschinen	20
	2.8	UK Declaration of Conformity for Machinery	21
3	Tech	nische Daten	22
	3.1	Allgemeine Angaben	22
	3.2	Emissionen	22
	3.3	Betriebsbedingungen	22
	3.4	Anschlüsse	23
	3.5	Typenschild	24
4	Aufba	au und Funktion	25
	4.1	Übersicht	25
	4.2	Kurzbeschreibung	25
	4.3	Funktionsprinzip	26
	4.4	Medium	27
	4.5	Anschlüsse	28
	4.6	Zusatzausrüstungen	29
	4.7	Betriebsarten	30
		4.7.1 Hauptbetriebsarten	30
		4.7.2 Hilfsbetriebsarten	30
	4.8	Arbeits- und Gefahrenbereiche	30
5	Trans	sport, Verpackung und Lagerung	31
	5.1	Sicherheitshinweise für den Transport	31
	5.2	Transport	32
	5.3	Transportinspektion	33
	5.4	Verpackung	33
	5.5	Symbole auf der Verpackung	35
	5.6	Lagerung	35

### Inhaltsverzeichnis

6	Install	ation und	d Erstinbetriebnahme	36
	6.1	Sicherh	eit	36
	6.2	Anforde	rungen an den Aufstellort	37
	6.3	Installat	ionsarbeiten	37
		6.3.1	Rollen arretieren	37
		6.3.2	Systemanschlüsse herstellen	38
		6.3.3	Daten-Schnittstellen anschliessen	40
7	Steuer	rung		41
	7.1	Tastatu	٢	41
	7.2	Bediens	struktur	43
	7.3	Menüsti	uktur	44
8	Bedier	nung		48
	8.1	Einscha	lten	48
		8.1.1	Mittel definieren	49
		8.1.2	Normalbetrieb	50
		8.1.3	Fernsteuerbetrieb	52
	8.1	Ausscha	alten	54
		8.1.1	Ausschaltverzögerung	54
	8.2	Stillsetz	en im Notfall	55
	8.3	Funktio	1en	56
		8.3.1	Aktuelle Phase überspringen	56
		8.3.2	Tank entleeren	56
		8.3.3	Füllvolumen Tank ändern	57
	8.4	Zugriffs	rechte definieren	60
		8.4.1	Benutzerprofil einstellen	60
		8.4.2	Bedienungsfreigabe einstellen	61
		8.4.3	Zugriffscode ändern	62
	8.5	Einstellu	ungen	63
		8.5.1	Zeitzone, Datum und Uhrzeit einstellen.	63
		8.5.1	Pumpeneinschaltdruck definieren	64
	8.1	Überwa	chung	65
		8.1.1	Tanktemperatur	65
		8.1.1	Füllstand	65
		8.1.1	Überlaufschutz	66
	8.2	Explore	rfenster	67
	8.3	Sichern	/Laden	68
		8.3.1	Aufzeichnung von Istdaten	70
9	Wartu	ng		72
	9.1	Sicherh	eit	72
	9.2	Gerät öffnen		
	9.3	Wartungsplan		
	9.4	Wartung	gsarbeiten	76
		9.4.1	Reinigung	76
		9.4.2	Tank, Filterkorb reinigen	76
		9.4.3	Wartung Medium	77
		9.4.4	Druckmessung	78
			-	

### Inhaltsverzeichnis

		9.4.5	Füllstandsmessung	79
		9.4.6	Software-Update	80
		9.4.7	Zugänge zu Komponenten schaffen	81
	9.5	Logbuch	n Mittel	82
10	Störur	ngen		83
	10.1	Sicherh	eit	83
	10.2	Störung	sanzeigen	85
		10.2.1	Störungsanzeige Display	85
	10.3	Störung	sursache ermitteln	85
	10.4	Störung	stabelle	86
	10.5	Inbetriel	onahme nach behobener Störung	87
11	Entso	rgung		88
	11.1	Sicherh	eit	88
	11.2	Material	entsorgung	88
12	Ersatz	teile		89
	12.1	Ersatzte	ilbestellung	89
13	Techn	ische Un	terlagen	90
	13.1	Elektros	chema	90
	13.2	Hydraul	ikschema	91
	13.3	Kompor	nentenanordnung	92
	13.4	Legende	э	95
14	Kabel	zu Schni	ttstellen	97
	14.1	Externs	teuerung	97
	14.2	Serielle	Datenschnittstellen	97
Anł	nang			

- Sonderausführungen Ersatzteilliste А
- в

### Index

## Index

### Α

Aktuelle Phase überspringen	56
Anschluss	23
Ablauf	24
Elektrisch	23, 28
Entleerung	24
Frischwasser Eingang	23
Hydraulisch	28
Kühlwasser	23
Vor- und Rücklauf	23
Arbeitsbereiche	30
Aufbau	25
Aufstellort	37
Aufzeichnung von Istdaten	70
Ausschalten	54

### В

Bedienstruktur	43
Bedienung	48
Bedienungsfreigabe	61
Benutzerprofil	60
Bestimmungsgemässe Verwendung	12
Betriebsarten	30
Betriebsbedingungen	22
Betriebsstoffe	17

### С

Chemikalienfachpersonal	15
Code	62

### D

Datum, einstellen	63
Druckmessung	78

### Е

Einschalten	48
Einstellungen	63
Elektrischer Strom	17
Elektrofachpersonal	14
Elektroschema	90
Emissionen	22
Entsorgung	88
Ersatzteile	89
EU-Konformitätserklärung	20

### F

Fachpersonal	14
Fehlerstrom-Schutzschalter	23
Fernsteuerbetrieb	52
Füllstandsmessung	79
Füllvolumen Tank ändern	57
Funktionen	56
Funktionsprinzip	26

### G

Garantie	11
Gefahren	17
Gefahrenbereiche	30
Gewicht	22
Grundanzeige	42

### Н

Haftung	10
Hauptschalter	19
Hydraulikfachpersonal	14
Hydraulikschema	91

### I

Installation	37
Instandhaltung	72

### Κ

### L

Lagerung	35
Legende	95
Logbuch Alarme	85
Logbuch Mittel	82

### Μ

Materialentsorgung	88
Medium	27
Menüstruktur	44
Messung	
Druck	22
Mittel definieren	49

### Ν

Normalbetrieb5	0
<b>O</b> Öffnen des Gerätes7	3
<b>P</b> Personal14, 36, 72, 83, 8	8
Reinigung7 Rollen arretieren	6 7

### S

Schalldruckpegel	22
Schnittstellen anschliessen	40
Schutzausrüstung	16, 72, 83
Sicherheit	12
Sicherheitseinrichtungen	19
Sichern/Laden	68
Software-Update	80
Sonderausführung	8
Steuerung	41
Störungen	83
Anzeigen	85
Tabelle	86
Übersicht	85
Ursache	85
Symbolanzeige	42
Symbole	
auf der Verpackung	35
Geräterückseite	28
in der Anleitung	9

### т

Tank entleeren	56
Tastatur	41
Technische Daten	22
Technische Unterlagen	90
Transport	32
Typenschild	24
U	

25
65
65
65
66
63
21

### ۷

Verpackung	33
Verwendung	12
Vorsicherung	23

### W

W	artung	72
	Arbeiten	76
	Medium	77
	Plan	75

### Ζ

Zugriffscode	62
Zugriffsrechte	60
Zusatzausrüstungen	29
Zustandsanzeige	42

### Allgemeines

### **1** Allgemeines

### 1.1 Informationen zu dieser Anleitung

Diese Anleitung ermöglicht den sicheren und effizienten Umgang mit dem Gerät.

Die Anleitung ist Bestandteil des Geräts und muss in unmittelbarer Nähe des Geräts für das Personal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden. Das Personal muss diese Anleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben. Grundvoraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen in dieser Anleitung.

Darüber hinaus gelten die örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für den Einsatzbereich des Geräts.

Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung des Geräts abweichen.

Bei Geräten in Sonderausführung (siehe Typenschild am Gerät bzw. auf Seite 2) sind die entsprechenden Zusatzdokumente im Anhang A beigelegt.

Technische Änderungen im Rahmen der Verbesserung der Gebrauchseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

### 1.2 Symbolerklärung

#### Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise sind in dieser Anleitung durch Symbole gekennzeichnet. Signalworte leiten die Sicherheitshinweise ein, die das Ausmass der Gefährdung zum Ausdruck bringen.

Sicherheitshinweise unbedingt einhalten und umsichtig handeln, um Unfälle, Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



#### **GEFAHR!**

... weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.



#### WARNUNG!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



#### **VORSICHT!**

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



#### ACHTUNG!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

#### Tipps und Empfehlungen



#### HINWEIS!

... hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

Um auf besondere Gefahren aufmerksam zu machen, werden in Sicherheitshinweisen folgende Symbole eingesetzt:



... kennzeichnet Gefährdungen durch elektrischen Strom. Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise besteht die Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen.

#### Besondere Sicherheitshinweise

### Allgemeines

### 1.3 Haftungsbeschränkung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, des Stands der Technik sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund:

- Nichtbeachtung der Anleitung
- Nichtbestimmungsgemässer Verwendung
- Einsatz von nicht ausgebildetem Personal
- Eigenmächtiger Umbauten
- Technischer Veränderungen
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme von Zusatzausrüstungen oder aufgrund neuester technischer Änderungen von den hier beschriebenen Erläuterungen und Darstellungen abweichen.

Es gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtungen, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Lieferbedingungen des Herstellers und die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen gesetzlichen Regelungen.

### 1.4 Urheberschutz

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt und ausschliesslich für interne Zwecke bestimmt.

Überlassung der Anleitung an Dritte, Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers ausser für interne Zwecke nicht gestattet.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.

### 1.5 Garantiebestimmungen

Die Garantiebestimmungen sind in den Allgemeinen Lieferbedingungen des Herstellers enthalten.

### 1.6 Kundendienst

Für technische Auskünfte stehen HB-Therm Vertretungen oder unser Kundendienst zur Verfügung,  $\rightarrow$  <u>www.hb-therm.ch</u>.

Darüber hinaus sind unsere Mitarbeiter ständig an neuen Informationen und Erfahrungen interessiert, die sich aus der Anwendung ergeben und für die Verbesserung unserer Produkte wertvoll sein können.

### 2 Sicherheit

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über alle wichtigen Sicherheitsaspekte für einen optimalen Schutz des Personals sowie für den sicheren und störungsfreien Betrieb.

Die Nichtbeachtung der in dieser Anleitung aufgeführten Handlungsanweisungen und Sicherheitshinweise kann zu erheblichen Gefährdungen führen.

### 2.1 Bestimmungsgemässe Verwendung

Das Gerät ist ausschliesslich für die hier beschriebene bestimmungsgemässe Verwendung konzipiert und konstruiert.

Das Gerät dient ausschliesslich dazu, Wasser mittels Einsatz von Aufbereitungsmitteln aufzubereiten und dieses als Systemwasser für ein Temperiergerät zur Verfügung zu stellen. Das Gerät darf nicht für die Aufbereitung des Kühlwassers eines Temperiergerätes eingesetzt werden.

Das Gerät darf ausschliesslich entsprechend den in den Technischen Daten spezifizierten Werten betrieben werden.

Zur bestimmungsgemässen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben in dieser Anleitung.

Jede über die bestimmungsgemässe Verwendung hinausgehende oder andersartige Benutzung des Geräts gilt als Fehlgebrauch und kann zu gefährlichen Situationen führen.



#### WARNUNG!

Gefahr durch Fehlgebrauch!

Fehlgebrauch des Geräts kann zu gefährlichen Situationen führen.

Insbesondere folgende Verwendungen des Geräts unterlassen:

- Verwendung eines anderen Wärmeträgers als Wasser.
- Verwendung von Aufbereitungsmitteln, die f
  ür den angewendeten Temperaturbereich, die eingesetzten Materialien nicht geeignet sind.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aufgrund nicht bestimmungsgemässer Verwendung sind ausgeschlossen.

### 2.2 Verantwortung des Betreibers

Das Gerät ist für den gewerblichen Bereich bestimmt. Der Betreiber des Gerätes unterliegt daher den gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit.

Neben den Sicherheitshinweisen in dieser Anleitung müssen die für den Einsatzbereich des Gerätes gültigen Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umweltschutzvorschriften eingehalten werden. Dabei gilt insbesondere:

- Der Betreiber muss sich über die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen informieren und in einer Gefährdungsbeurteilung zusätzlich Gefahren ermitteln, die sich durch die speziellen Arbeitsbedingungen am Einsatzort des Gerätes ergeben. Diese muss er in Form von Betriebsanweisungen für den Betrieb des Gerätes umsetzen.
- Der Betreiber muss während der gesamten Einsatzzeit des Gerätes prüfen, ob die von ihm erstellten Betriebsanweisungen dem aktuellen Stand der Regelwerke entsprechen und diese falls erforderlich anpassen.
- Der Betreiber muss die Zuständigkeiten f
  ür Installation, Bedienung, Wartung und Reinigung eindeutig regeln und festlegen.
- Der Betreiber muss dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter, die mit dem Gerät umgehen, diese Anleitung gelesen und verstanden haben.

Darüber hinaus muss er das Personal in regelmässigen Abständen schulen und über die Gefahren informieren.

Der Betreiber muss dem Personal die erforderliche Schutzausrüstung bereitstellen.

Weiterhin ist der Betreiber dafür verantwortlich, dass das Gerät stets in technisch einwandfreiem Zustand ist, daher gilt Folgendes:

- Der Betreiber muss dafür sorgen, dass die in dieser Anleitung beschriebenen Wartungsintervalle eingehalten werden.
- Der Betreiber muss alle Sicherheitseinrichtungen regelmässig auf Funktionsfähigkeit und Vollständigkeit überprüfen lassen.

### 2.3 Personalanforderungen

### 2.3.1 Qualifikationen



#### WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation!

Unsachgemässer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Deshalb:

 Alle Tätigkeiten nur durch dafür qualifiziertes Personal durchführen lassen.

In der Betriebsanleitung werden folgende Qualifikationen für verschiedene Tätigkeitsbereiche benannt:

#### Unterwiesene Person

wurde in einer Unterweisung durch den Betreiber über die ihr übertragenen Aufgaben und möglichen Gefahren bei unsachgemässem Verhalten unterrichtet.

#### Fachpersonal

ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrung sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen in der Lage, die ihm übertragenen Arbeiten auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden.

#### Elektrofachpersonal

ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden.

Das Elektrofachpersonal ist für den speziellen Einsatzort, in dem sie tätig ist, ausgebildet und kennt die relevanten Normen und Bestimmungen.

#### Hydraulikfachpersonal

ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an hydraulischen Anlagen auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden.

Das Hydraulikfachpersonal ist für den speziellen Einsatzort, in dem sie tätig ist, ausgebildet und kennt die relevanten Normen und Bestimmungen.

#### Chemikalienfachpersonal

ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und Bestimmungen in der Lage, Arbeiten mit Chemikalien auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden.

Das Chemikalienfachpersonal ist für den speziellen Einsatzort, in dem sie tätig ist, ausgebildet und kennt die relevanten Normen und Bestimmungen.

### 2.3.2 Unbefugte



### WARNUNG!

Gefahr für Unbefugte!

Unbefugte Personen, die die hier beschriebenen Anforderungen nicht erfüllen, kennen die Gefahren im Arbeitsbereich nicht.

Deshalb:

- Unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fernhalten.
- Im Zweifelsfall Personen ansprechen und sie aus dem Arbeitsbereich weisen.
- Die Arbeiten unterbrechen, solange sich Unbefugte im Arbeitsbereich aufhalten.

Bei besonderen Arbeiten tragen

### Sicherheit

### 2.4 Persönliche Schutzausrüstung

Bei der Arbeit ist gegebenenfalls das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung erforderlich, um die Gesundheitsgefahren zu minimieren.

- Die f
  ür die jeweilige Arbeit notwendige Schutzausr
  üstung w
  ährend der Arbeit stets tragen.
- Im Arbeitsbereich angebrachte Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung befolgen.

Beim Ausführen besonderer Arbeiten ist spezielle Schutzausrüstung erforderlich. Auf diese wird in den einzelnen Kapiteln dieser Anleitung gesondert hingewiesen. Im Folgenden wird diese besondere Schutzausrüstung erläutert:

### Arbeitsschutzkleidung

ist anliegende Arbeitskleidung mit langen Ärmeln und langen Hosen. Sie dient vorwiegend zum Schutz vor heissen Oberflächen, Säuren und Basen bei der Handhabung von Chemikalien.

### Schutzhandschuhe

zum Schutz der Hände vor Abschürfungen, Schnitten oder tieferen Verletzungen sowie vor Berührung mit heissen Oberflächen und Säuren und Basen bei der Handhabung von Chemikalien.



### Dichtschliessende Schutzbrille

zum Schutz der Augen vor Flüssigkeitsspritzern.



#### Sicherheitsschuhe

zum Schutz vor schweren herab fallenden Teilen und Ausrutschen auf rutschigem Untergrund.

### 2.5 Besondere Gefahren

**Elektrischer Strom** 

Im folgenden Abschnitt sind Restrisiken benannt, die aufgrund einer Risikobeurteilung ermittelt wurden.

Die hier aufgeführten Sicherheitshinweise und die Warnhinweise in den weiteren Kapiteln dieser Anleitung beachten, um Gesundheitsgefahren zu reduzieren und gefährliche Situationen zu vermeiden.



#### **GEFAHR!**

#### Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr. Beschädigung der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefährlich sein.

Deshalb:

- Bei Beschädigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur veranlassen.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elektrofachpersonal ausführen lassen.
- Bei allen Arbeiten an der elektrischen Anlage, bei Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten Netzstecker ziehen oder externe Spannungsversorgung allpolig abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Gerät auf Spannungsfreiheit prüfen.
- Keine Sicherungen überbrücken oder ausser Betrieb setzen. Beim Auswechseln von Sicherungen die korrekte Ampere-Zahl einhalten.
- Feuchtigkeit von spannungsführenden Teilen fernhalten. Diese kann zum Kurzschluss führen.



#### WARNUNG!

#### Verletzungsgefahr durch Chemikalien!

Chemikalien können je nach Art und Verdünnung Verätzungen verursachen, Atmungsorgane und Schleimhäute reizen und bei Verschlucken giftig wirken.

Deshalb:

- Arbeiten mit Chemikalien nur durch geschultes Fachpersonal ausführen lassen.
- Die allgemeinen Sicherheitshinweise f
  ür den Umgang mit Chemikalien m
  üssen gem
  äss Sicherheitsdatenbl
  ätter sorgf
  ältig beachtet werden.
- Chemikalien nicht mischen.

### Chemikalien

#### Quetschgefahr



#### WARNUNG!

### Quetschgefahr durch Wegrollen oder Umkippen

Bei unebenem Boden oder nicht arretierten Rollen besteht die Gefahr, dass das Gerät umkippt oder wegrollt und Quetschungen verursacht.

Deshalb:

- Das Gerät ausschliesslich auf ebenem Boden aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Rollen arretiert sind.

### 2.6 Sicherheitseinrichtungen



#### WARNUNG!

## Lebensgefahr durch nicht funktionierende Sicherheitseinrichtungen!

Die Sicherheit ist nur bei intakten Sicherheitseinrichtungen gewährleistet.

Deshalb:

- Sicherheitseinrichtungen niemals ausser Kraft setzen.
- Sicherstellen, dass Sicherheitseinrichtungen wie Hauptschalter stets zugänglich sind.

Hauptschalter



Abb. 1: Hauptschalter

Durch Drehen des Hauptschalters in Stellung "0" wird die Energiezufuhr zu den Verbrauchern abgeschaltet und somit ein Not-Halt ausgelöst.



#### WARNUNG! Lebensgefahr durch unkontrolliertes Wiedereinschalten!

Unkontrolliertes Wiedereinschalten kann zu schweren Personenschäden oder zum Tod führen! Deshalb:

 Vor dem Wiedereinschalten sicherstellen, dass die Ursache f
ür den Not-Halt beseitigt wurde, alle Sicherheitseinrichtungen montiert und funktionst
üchtig sind.



#### WARNUNG!

## Lebensgefahr durch spannungsführende Leiter!

Nach Ausschalten über den Hauptschalter gibt es im Gerät noch spannungsführende Leiter! Deshalb:

- Bei allen Arbeiten an der elektrischen Anlage, bei Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten Netzstecker ziehen oder externe Spannungsversorgung allpolig abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern
- Gerät auf Spannungsfreiheit prüfen

### 2.7 EU-Konformitätserklärung für Maschinen

(CE-Richtlinie 2006/42/EG, Anhang II 1. A.)

Produkt	Wasseraufbereitungsgerät HB-Therm Treat-5	
Gerätetypen	HB-TR2	
Herstelleradresse	HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND www.hb-therm.com	
CE-Richtlinien	2014/30/EU; 2011/65/EU	
Dokumentationsbevollmächtigter	Martin Braun HB-Therm AG 9015 St. Gallen SWITZERLAND	
Normen	EN 12953-6:2011; EN 60204-1:2018; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-4:2019; EN ISO 12100:2010; EN ISO 13732-1:2008; EN IEC 63000:2018	
	Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die obgenannten Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den ein- schlägigen Bestimmungen der CE-Maschinenrichtlinie (CE-Richtlinie 2006/42/EG) inklusive deren Änderungen, sowie mit dem entsprechenden Rechtserlass zur Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht übereinstimmt. Des Weiteren gelangen die oben genannten CE-Richtlinien und Normen (oder Teile/Klauseln hieraus) zur Anwendung.	
	St. Gallen, 2023-08-17	
	Apr SGA	

Reto Zürcher CEO

Stefan Gajic

Compliance & Digitalisation

### 2.8 UK Declaration of Conformity for Machinery

(Supply of Machinery (Safety) Regulation 2008, Statutory Instrument 2008 No. 1597)

Product	Water Treatment Unit HB-Therm Treat-5
Unit types	HB-TR2
Manufacturer Address	HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND www.hb-therm.com
UK guidelines	The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 Statutory Instruments 2016 No. 1091 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 Statutory Instruments 2012 No. 3032
Responsible for documentation	Martin Braun HB-Therm AG 9015 St. Gallen SWITZERLAND
Standards	EN 12953-6:2011; EN 60204-1:2018; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-4:2019; EN ISO 12100:2010; EN ISO 13732-1:2008; EN IEC 63000:2018 We declare of our own responsibility that the above mentioned products, to which this declaration refers, comply with the appropriate regulations of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, including its appendices. Furthermore, the above mentioned Statutory Instruments and standards (or parts/clauses thereof) are applied. St. Gallen, 2023-08-17

Aje

Reto Zürcher CEO

Stefan Gajic Compliance & Digitalisation

### **Technische Daten**

### 3 Technische Daten

### 3.1 Allgemeine Angaben



Abb. 2: Abmessungen

Gewicht max.

Druckmessung

	Wert	Einheit
HB-TR2	57	kg
	Wert	Einheit
Messbereich	0–20	bar
Auflösung	0,1	bar
Toleranz	±5 % vom Endwert	

### 3.2 Emissionen

	Wert	Einheit
Dauer Schalldruckpegel	<70	dB(A)

### 3.3 Betriebsbedingungen

Umgebung

Das Gerät darf nur im Innenbereich betrieben werden.

	Wert	Einheit
Temperaturbereich	5–40	°C
Relative Luftfeuchtigkeit *	35–85	% RH

\* nicht kondensierend

### **Technische Daten**

### 3.4 Anschlüsse

**Anschluss Elektrisch** 

	Gerätenetzkabel,		CE	H07BQ-F
Querschnitt		$U_{\rm N} = 400/460 \ {\rm V}$	4x2,5 mm <sup>2</sup>	
			<i>U</i> <sub>N</sub> = 210 V	
	Netzsystem		TN (Netz mit Sch	utzleiter)
	Netzspannung U <sub>N</sub>		siehe Typenschil Seite 2	d am Gerät bzw. auf
	Bemessungskurz- schlussstrom		$I_{\text{max}}$ bis 63 A = 6 I	κA
	Überspannungs- kategorie		II	
	Verschmutzungsgrad		2	
	380-415 V	20	0-220 V	440-480 V
	000 410 7	20		440 400 4
	3x16 A	Зx	16 A	3x16 A

#### Maximale Vorsicherung:

# OHINWEIS!\_\_\_\_Bei Geräte

### **Bei Geräten ohne Frequenzumrichter** Zum Schutz gegen elektrischen Schlag wird der Einsatz eines Fehlerstrom-Schutzschalters (RCD) Typ A empfohlen.

### Anschluss Vor- und Rücklauf

	Wert	Einheit
Gewinde	G¾	
Beständigkeit	10, 100	bar, °C

G... Anschluss- Innengewinde in Zoll

## Anschluss Frischwasser Eingang (Zusatzausrüstung ZW)

	Wert	Einheit
Druck	2–5	bar
Gewinde	G¾	
Beständigkeit	10, 60	bar, °C
G Anschluss- Innengewinde in Zoll		

### Anschluss Kühlwasser

	Wert	Einheit
Druck	2–5	bar
Gewinde	G3⁄8	
Beständigkeit	10, 80	bar, °C

G... Anschluss- Innengewinde in Zoll

### **Technische Daten**

**Anschluss Ablauf** 

	Wert	Einheit
Gewinde	G¾	
Beständigkeit	10, 80	bar, °C
G Anschluss- Innengewinde in Zoll		

**Anschluss Entleerung** 

	Wert	Einheit
Gewinde	G3⁄8	
C Anashlusa Innanasiinda in Zall		

G... Anschluss- Innengewinde in Zoll

### 3.5 Typenschild

Das Typenschild befindet sich auf der Rückwand des Geräts, auf der Innenseite der Serviceklappe und auf der Seite 2 dieser Betriebsanleitung.

Folgende Angaben können dem Typenschild entnommen werden:

- Hersteller
- Typbezeichnung
- Gerätenummer
- Baujahr
- Leistungswerte
- Anschlusswerte
- Schutzart
- Zusatzausrüstungen

### 4 Aufbau und Funktion

### 4.1 Übersicht



Abb. 3: Übersicht

- 1 Tastatur und Anzeige
- 2 Tank mit Filtereinsatz
- 3 Pumpe

### 4.2 Kurzbeschreibung

Das Wasseraufbereitungsgerät dient zur Speisung und als Auffangtank für das Systemmedium von Temperiergeräten. Das Gerät stellt aufbereitetes Wasser mittels einer Pumpe für die angeschlossenen Temperiergeräte als Systemwasser zur Verfügung. Durch den eingebauten Filterkorb im Tank werden Partikel herausgefiltert. Das von den Temperiergeräten abgelassene Systemwasser wird im Tank wieder aufgefangen.

Zusammen mit den Aufbereitungsmitteln bildet das Gerät eine mobile Wasseraufbereitungsanlage.

Das Gerät unterstützt den Benutzer mit der grafischen Anzeige während dem gesamten Prozess der Wasseraufbereitung. Beginnend mit der Auswahl des Aufbereitungsmittels, deren Ansetzung über die periodischen Kontrollen bis zur verdünnten Tankentleerung.

### 4.3 Funktionsprinzip

Das Wasseraufbereitungsgerät beinhaltet einen Tank, eine Pumpe, einen Tankkühler und einen Filterkorb.

Die integrierte Füllstandsmessung überwacht den Füllstand im Tank. Ist beim Einschalten des Gerätes der Füllstand zu tief, muss der Tank gefüllt werden (erfolgt automatisch mit der Zusatzausrüstung ZW). Nach Abschluss der Füllphase wird dem Benutzer die benötigte Menge Aufbereitungsmittel mitgeteilt.

Die Tanktemperatur wird stetig überwacht. Überschreitet die Tanktemperatur den eingestellten Grenzwert, wird über den intern eingebauten Kühler gekühlt.

In der Mischphase wird das Aufbereitungsmittel mit dem Tankinhalt vermischt und durch den Filterkorb werden Partikel aus dem Wasser entfernt. Nach Abschluss der Mischphase startet der Normalbetrieb. Das aufbereitete und gefilterte Wasser wird mit einem Druck im Vorlauf für die Temperiergeräte zur Verfügung gestellt.

Wird von den angeschlossenen Temperiergeräten kein aufbereitetes Wasser bezogen, schaltet die Pumpe nach einer kurzen Zeit aus und läuft erst wieder an, wenn der gemessene Druck im Vorlauf sinkt.

Das Gerät unterstützt die periodische Wartung des Mediums, welche einfach mit der Entnahme von Wasserproben durchgeführt werden kann.

Das Ablassen des verbrauchten Mediums erfolgt über die Funktion Tank entleeren. Dabei wird bei laufender Pumpe und geöffnetem Entleerungsventil der Tankinhalt über den Ablauf am Gerät in das Abwassersystem abgelassen.



#### Abb. 4: Ablaufdiagramm

### 4.4 Medium

Als Medium wird Wasser verwendet, welches mit Aufbereitungsmitteln behandelt wird.

HB-Therm empfiehlt entsprechende Aufbereitungsmittel.



### 4.5 Anschlüsse





R

Abb. 5: Anschlüsse

### 4.6 Zusatzausrüstungen

Zusätzlich zur Grundausrüstung des Geräts können folgende Zusatzausrüstungen installiert sein ( $\rightarrow$  Typenschild):

	Zusatzausrüstung	Beschreibung
ZB	Anschluss für Alarm und Externsteuerung	Alarm über potentialfreien Umschaltkontakt max. 250 VAC, 4 A belastbar
		Gerät EIN/AUS über potentialfreien Kontakt
		1 Stecker Harting Han 7D
ZD	Schnittstelle DIGITAL	Serielle Datenschnittstelle 20 mA, RS-232 oder RS-422/485
		Diverse Protokolle wählbar: Arburg, Billion, Bühler, Dr. Boy, Engel, Ferromatik Milacron, Haitian, KraussMaffei, Negri Bossi, Stork, Sumitomo Demag, Wittmann Battenfeld, Zhafir
		2 Buchsen Sub-D 25-polig
ZK	Tastaturschutz	Transparente Klappe über Anzeige- und Bedienbereich
ZW	Automatische Füllung	Automatische Füllung über Anschluss Frischwasser Eingang
Х	Sonderausführung	Sonderausführung ohne zusätzlicher Beschreibung
ХА	Sonderausführung	Sonderausführung mit zusätzlicher Beschreibung im Anhang A

### 4.7 Betriebsarten

### 4.7.1 Hauptbetriebsarten

Normalbetrieb

Im Normalbetrieb wird das aufbereitete Wasser mittels Pumpe dem Verbraucher bei Bedarf zur Verfügung gestellt.

### 4.7.2 Hilfsbetriebsarten

Tank entleeren	In der Hilfsbetriebsart Tank entleeren wird der komplette Tankinhalt in den Ablauf entleert. Nach der Tankentleerung schaltet das Gerät aus.
Füllvolumen Tank ändern	In der Hilfsbetriebsart Füllvolumen Tank ändern wird der aktuelle Tankinhalt über ein einstellbares Volumen entleert, gefüllt oder verdünnt.
Wartung Medium starten	Mit der Hilfsbetriebsart Wartung Medium starten erfolgt eine geführte Überprüfung des Mediums. Nach Eingabe der Testresultate werden diese geprüft. Je nach Ergebnis wird dem Benutzer mitgeteilt, wie viel Aufbereitungsmittel nachgefüllt bzw. mit wie viel Frischwasser der Tankinhalt verdünnt oder ob der gesamte Tankinhalt entleert werden muss.

### 4.8 Arbeits- und Gefahrenbereiche

#### Arbeitsbereiche

- Der primäre Arbeitsbereich befindet sich auf der Vorderseite des Geräts an der Tastatur.
- Der sekundäre Arbeitsbereich befindet sich an der Rückseite des Geräts.

#### Gefahrenbereiche

Auf der Rückseite des Geräts erfolgt die Anbindung vom Gerät zum Verbraucher. Diese Bereiche sind nicht von der Geräteumhausung geschützt. Bei einem Schlauchbruch kann mit Chemikalien aufbereitetes Wasser austreten und Verletzungen verursachen.

### 5 Transport, Verpackung und Lagerung

### 5.1 Sicherheitshinweise für den Transport

Unsachgemässer Transport

### ACHTUNG! Beschädigungen durch unsachgemässen Transport! Bei unsachgemässem Transport können Sachschäden in erheblicher Höhe entstehen. Deshalb: - Gerät muss vollständig entleert sein (Kühl- und Systemkreis). - Nur Originalverpackungen oder gleichwertige Verpackungen verwenden. - Beim Abladen der Packstücke bei Anlieferung sowie innerbetrieblichem Transport vorsichtig vorgehen und die Symbole und Hinweise auf der Verpackung beachten. Nur die vorgesehenen Anschlagpunkte verwenden. Verpackungen erst kurz vor der Montage entfernen.

### 5.2 Transport

### **Transport mit Gabelstapler**



Packstücke, die auf Paletten befestigt sind, können mit einem Gabelstapler unter folgenden Bedingungen transportiert werden:

- Der Gabelstapler muss f
  ür das Gewicht der Transporteinheiten ausgelegt sein.
- Der Fahrer muss zum Fahren des Gabelstaplers berechtigt sein.

### Anschlagen:

- 1. Den Gabelstapler mit den Gabeln zwischen oder unter die Holme der Palette fahren.
- 2. Die Gabeln so weit einfahren, dass sie auf der Gegenseite herausragen.
- **3.** Sicherstellen, dass die Palette bei aussermittigem Schwerpunkt nicht kippen kann.
- 4. Das Packstück anheben und den Transport beginnen.

Abb. 6: Anschlagpunkte Palette



Abb. 7: Anschlagpunkte

Das Gerät kann mit Kranösen ausgerüstet sein (Sonderausführung). Den Transport mit dem Kran unter folgenden Bedingungen ausführen:

- Kran und Hebezeug muss f
  ür das Gewicht des Ger
  äts ausgelegt sein
- Der Bediener muss zum Bedienen des Krans berechtigt sein.

### Anschlagen:

- 1. Seile und Gurte entsprechend Abb. 7 anschlagen.
- Sicherstellen, dass das Gerät gerade hängt, aussermittigen Schwerpunkt (→ ● Abb. 7) beachten.
- 3. Das Gerät anheben und den Transport beginnen.

### 5.3 Transportinspektion

Die Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen.

Bei äusserlich erkennbarem Transportschaden wie folgt vorgehen:

- Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegennehmen.
- Schadensumfang auf den Transportunterlagen oder auf dem Lieferschein des Transporteurs vermerken.
- Reklamation einleiten.



#### HINWEIS!

Jeden Mangel reklamieren, sobald er erkannt ist. Schadenersatzansprüche können nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden.

### 5.4 Verpackung



Abb. 8: Verpackung

### Umgang mit Verpackungsmaterialien

Das Gerät ist entsprechend den zu erwartenden Transportbedingungen auf einer Holzpalette, umwickelt mit einer Strechtchfolie, umrandet mit einem Karton und gesichert durch ein Umreifungsband aus PP, verpackt.

Für die Verpackung wurden ausschliesslich umweltfreundliche Materialien verwendet.

Die Verpackung soll die einzelnen Bauteile vor Transportschäden, Korrosion und anderen Beschädigungen schützen. Daher die Verpackung nicht zerstören.

Verpackungsmaterial nach den jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen und örtlichen Vorschriften entsorgen.



### ACHTUNG!

#### Umweltschäden durch falsche Entsorgung!

Verpackungsmaterialien sind wertvolle Rohstoffe und können in vielen Fällen weiter genutzt oder sinnvoll aufbereitet und wiederverwertet werden. Deshalb:

- Verpackungsmaterialien umweltgerecht entsorgen.
- Die örtlich geltenden Entsorgungsvorschriften beachten. Gegebenenfalls einen Fachbetrieb mit der Entsorgung beauftragen.

### Recyclingcodes für Verpackungsmaterialien

Recyclingcodes sind Kennzeichnungen auf Verpackungsmaterialien. Sie enthalten Informationen über die Art des verwendeten Materials und erleichtern den Entsorgungs- und Recyclingprozess.

Diese Codes bestehen aus einer spezifischen Materialnummer, die von einem Pfeil-Dreieck-Symbol eingerahmt wird. Unterhalb des Symbols befindet sich die Abkürzung für das jeweilige Material.

## Transportpalette

 $\rightarrow$  Holz

### Faltkarton

→ Pappe

Umreifungsband

→ Polypropylen

### Schaumpolster, Kabelbinder und Schnellverschlussbeutel

 $\rightarrow$  Polyethylen Low-Density

### Stretchfolie

→ Polyethylen Linear Low-Density



kein Recyclingcode

### 5.5 Symbole auf der Verpackung







### 5.6 Lagerung

Lagerung der Packstücke

Vor Nässe schützen

Packstücke vor Nässe schützen und trocken halten.

### Zerbrechlich

Kennzeichnet Packstücke mit zerbrechlichem oder empfindlichem Inhalt.

Das Packstück mit Vorsicht behandeln, nicht fallen lassen und keinen Stössen aussetzen.

#### Oben

Die Pfeilspitzen des Zeichens kennzeichnen die Oberseite des Packstückes. Sie müssen immer nach oben weisen, sonst könnte der Inhalt beschädigt werden.

#### Nicht stapeln

Kennzeichnet Packstücke die nicht stapelbar sind bzw. auf denen nichts gestapelt werden darf.

Auf dem gekennzeichneten Packstück nichts stapeln.

Packstücke unter folgenden Bedingungen lagern:

- Gerät vollkommen entleert.
- Nicht im Freien aufbewahren.
- Trocken und staubfrei lagern.
- Keinen aggressiven Medien aussetzen.
- Vor Sonneneinstrahlung schützen.
- Mechanische Erschütterungen vermeiden.
- Lagertemperatur 15–35 °C.
- Relative Luftfeuchtigkeit max. 60 %.

### Installation und Erstinbetriebnahme

### 6 Installation und Erstinbetriebnahme

### 6.1 Sicherheit

#### Personal

- Installation und Erstinbetriebnahme dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen nur von Elektrofachpersonal ausgeführt werden.
- Arbeiten an der Hydraulik d
  ürfen nur von Hydraulikfachpersonal ausgef
  ührt werden.

### Besondere Gefahren

Folgende Gefahren bestehen:

- Lebensgefahr durch elektrischen Strom.
- Verletzungsgefahr durch aggressive Betriebsstoffe.
- Quetschgefahr durch Wegrollen oder Umkippen.

Unsachgemässe Installation und Erstinbetriebnahme



#### WARNUNG!

### Verletzungsgefahr durch unsachgemässe Installation und Erstinbetriebnahme!

Unsachgemässe Installation und Erstinbetriebnahme kann zu schweren Personen- oder Sachschäden führen.

Deshalb:

- Vor Beginn der Arbeiten f
  ür ausreichende Montagefreiheit sorgen.
- Mit offenen, scharfkantigen Bauteilen vorsichtig umgehen.
# Installation und Erstinbetriebnahme

# 6.2 Anforderungen an den Aufstellort



- für ausreichende Belüftung und einen wassergeschützten Gerätestandort sorgen
- auf eine horizontale, stabile und vibrationsarme Oberfläche
- gegen Wegrollen und Umkippen sichern
- Zugriff zu dem Hauptschalter jederzeit sicherstellen
- alle Verbindungskabel des Geräts dürfen keine Hydraulikleitungen oder Teile berühren, deren Oberflächentemperaturen über 50 °C liegen
- Gerät mit einer geeigneten Vorsicherung und falls notwendig mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter absichern (max. Vorsicherung und empfohlener Fehlerstrom-Schutzschalter → Seite 23)

# 6.3 Installationsarbeiten

### 6.3.1 Rollen arretieren



Abb. 9: Rollen arretieren

Um das Gerät vor unbeabsichtigtem Wegrollen zu sichern, müssen die Rollen arretiert werden.

- 1. Gerät an entsprechenden Platz stellen.
- 2. Beide Bremsbügel an den Rollen nach unten drücken.

# Installation und Erstinbetriebnahme

# 6.3.2 Systemanschlüsse herstellen



#### WARNUNG!

### Lebensgefahr durch hydraulische Energien!

Bei Verwendung ungeeigneter Druckleitungen und Kupplungen besteht die Gefahr, dass Flüssigkeiten unter hohem Druck austreten und schwere bis tödliche Verletzungen verursachen.

Deshalb:

 Ausschliesslich temperaturbeständige Druckleitungen verwenden.



### HINWEIS!

Produktspezifisch werden die Systemanschlüsse geschraubt oder gesteckt.

# Anbau- und Zubehörteile anschliessen



Abb. 10: Zentralbefestigung

Anbau- und Zubehörteile sind externe Durchflussmesser, Verteiler und Anschlussadapter (Vor- und Rücklauf, Kühlwasser), die an das Gerät angeschlossen werden.



### HINWEIS!

Die metrische Innensechskantschraube M8 (1) der Anbau- und Zubehörteile ist mit einem maximalen Drehmoment von 20 Nm festzuziehen.

### Installation und Erstinbetriebnahme Vor- und Rücklauf anschliessen 1. Vorlauf und Rücklauf an Systemwasser-Ein- und Ausgang vom Temperiergerät anschliessen Kühlwasser Ein- und Ausgang Kühlwasser Ein- und Ausgang an das Kühlwassernetz 2. anschliessen anschliessen. Frischwasser anschliessen 3. Frischwasser Eingang an das Frischwassernetz anschliessen. (nur bei Zusatzausrüstung ZW) Ablauf anschliessen 0 HINWEIS! Wird der Ablauf nicht an das Abwassersystem angeschlossen, muss bei der Funktion Tank entleeren ein Auffangbehälter am Ablauf angeschlossen werden. Ablauf an das Abwassersystem / Auffangbehälter 4. anschliessen. Elektrische Anschlüsse herstellen 5. Elektrische Anschlüsse durch Elektrofachpersonal unter folgenden Bedingungen herstellen lassen: Elektrischen Anschluss erst herstellen, nachdem die Hydraulikanschlüsse hergestellt sind.

- Sicherstellen, dass Netzspannung und Frequenz entsprechend der Spezifikation auf dem Typenschild und in den Technischen Daten eingehalten werden.
- Vorsicherung des Temperiergeräts gemäss den elektrischen Angaben (→ Seite 23) wählen.

# Installation und Erstinbetriebnahme

# 6.3.3 Daten-Schnittstellen anschliessen

Serielle Datenschnittstelle (Zusatzausrüstung ZD)



Abb. 11: Schnittstellen

Um das Gerät über eine externe Steuerung zu steuern, kann ein Steuerkabel am Gerät angeschlossen werden:

- **1.** Steuerkabel zwischen Front und Serviceklappe durchschlaufen.
- 2. Steuerkabel in die Steckdose ZD einstecken.
- 3. Serviceklappe schliessen
- 4. Einstellung der Adresse bzw. des Protokolls ( $\rightarrow$  Seite 52)



<sup>ZD</sup> Maximale Anzahl Geräte, sowie Bedienungsumfang sind von Maschinensteuerung bzw. Protokoll abhängig

Um das Gerät über potentialfreie externe Kontakte zu steuern, kann ein Externsteuerkabel am Gerät angeschlossen werden:

- **1.** Externsteuerkabel zwischen Front und Serviceklappe durchschlaufen.
- 2. Externsteuerkabel in die Steckdose ZB einstecken.
- **3.** Serviceklappe schliessen.
- **4.** Für Kontaktbelegung ( $\rightarrow$  Seite 97).



## HINWEIS!

Die Pinbelegungen der verschiedenen Steuerkabel sind auf der Seite 97 aufgeführt.

Externsteuerung (Zusatzausrüstung ZB)

# 7 Steuerung

# 7.1 Tastatur



Abb. 12: Tastatur und Anzeige

Taste	Tastenfunktion im Grundbild	Tastenfunktion innerhalb des Menüs	Tastenfunktion bei aktiver Parameterverstellung
	keine Funktion	Nach oben navigieren.	Werte erhöhen.
K	In das Menü Funktion auf Tank entleeren springen.	Nach links navigieren.	Von der "Zehntel-Einstellung" auf die "Ganzzahl-Einstellung" wechseln.
ОК	Hauptmenü aufrufen.	Untermenüs aufrufen bzw. Parameterverstellungen aktivieren.	Werte bestätigen.
M	In das Menü Funktion auf Aktuelle Phase überspringen springen.	Nach rechts navigieren.	Von der "Ganzzahl-Einstellung" auf die "Zehntel-Einstellung" wechseln.
•	In das Menü Profil auf Sprache springen	Nach unten navigieren.	Werte verringern.
?	Online-Hilfe aufrufen.	Online-Hilfe aufrufen.	Online-Hilfe aufrufen.
С	Aktive Hupe bzw. Alarm quittieren.	Zurück zum vorhergehenden Menü navigieren.	Verstellung von Werten abbrechen.
Ċ	Gerät ein- bzw. ausschalten.	Gerät ein- bzw. ausschalten.	Gerät ein- bzw. ausschalten.





Abb. 13: Grundanzeige

PosNr.	Bezeichnung	Anzeige
1	Menübalken	Datum und Uhrzeit
2	Symbolfeld	Anzeige aktiver Funktionen und Hinweise
3	Adressfeld	Anzeige der Geräteadresse
4	Einheit	Einheit für angezeigte Istwerte
5	Betriebsart und farbliche Zustandsanzeige	Anzeige der aktuellen Betriebsart und der anstehenden Alarme und Warnungen
6	Anwenderwerte	Anzeige von max. 9 frei wählbaren Istwerten

### Zustandsanzeige Einzelgerät

Je nach Betriebszustand leuchtet die Zustandsanzeige in einer anderen Farbe. Folgende Zustände sind definiert:

Anzeige	Beschreibung
grün	störungsfrei
gelb	Warnung
rot	Störung

### Symbolanzeige

Symbol	Beschreibung
S	Simulationsbetrieb aktiv
•	Aufzeichnung USB aktiv
⊲≫×→ 🕒	Hupe ausschalten
Alarm × → 💽	Alarm quittieren

# 7.2 Bedienstruktur

In der Menüstruktur kann wie folgt navigiert werden:

- Mittels Taster kann aus tiefer liegenden Hierarchieebenen Schritt f
  ür Schritt die jeweils h
  öher liegende Ebene bis zur Grundanzeige aufgerufen werden.
- Mittels Taster <sup>1</sup> länger als 1 Sekunde gedrückt, kann aus tiefer liegenden Hierarchieebenen direkt die Grundanzeige aufgerufen werden
- Mittels der Pfeiltaster III und De kann zwischen den einzelnen Modulen umgeschaltet werden.



Abb. 14: Bedienstruktur

# 7.3 Menüstruktur



### HINWEIS!

Abhängig von der verwendeten Software-Version können die Menüstruktur und die Parameterwerte von der nachfolgenden Tabelle abweichen.

Anzeige	Benutzerprofil	Bedienungs- freigabe	Defaultwert	Einheit	Zusatzausrüstung
Funktionen	S	-	-	-	-
Aktuelle Phase überspringen	S	1	AUS	-	-
Tank entleeren	S	1	AUS	-	-
Füllvolumen Tank ändern	S	1	AUS	-	-
Wartung Medium starten	S	1	AUS	-	-
Fernsteuerbetrieb	S	1	AUS	-	ZD
Anzeige	S	-	-	-	-
Istwerte	S	-	-	-	-
Anzeige fixieren	S	1	AUS	-	-
Druck Vorlauf	S	-	-	bar	-
Füllvolumen Tank	S	-	-	L	-
Füllstand Tank	S	-	-	%	-
Restzeit Mediumwartung	S	-	-	h	-
Betriebszeit seit Mediumwart.	S	-	-	h	-
Betriebsstunden	S	-	-	h	-
Temperatur Tank	U	-	-	°C	-
Strom Phase L1	U	-	-	А	-
Strom Phase L2	U	-	-	А	-
Strom Phase L3	U	-	-	А	-
Spannung 24 VAC	U	-	-	V	-
Restdauer Gerät AUS	S	-	-	min	-
Auswahl	S	-	-	-	-
Druck Vorlauf	S	3	EIN	-	-
Füllvolumen Tank	S	3	EIN	-	-
Füllstand Tank	S	3	EIN	-	-
Restzeit Mediumswartung	S	3	EIN	-	-
Betriebszeit seit Mediumswartung	S	3	EIN	-	-
Betriebsstunden	S	3	AUS	-	-
Temperatur Tank	S	3	EIN	-	-
Strom Phase L1	U	3	AUS	-	-
Strom Phase L2	U	3	AUS	-	-
Strom Phase L3	U	3	AUS	-	-
Restdauer Gerät AUS	S	3	EIN	-	-

Spannung 24 VAC	U	3	AUS	-	-
Überwachung	S	-	-	-	-
Alarmkontakt Funktion	S	3	NO1	-	-
Lautstärke Hupe	S	3	10	-	-
Hupe EIN bei Mediumwartung	S	3	EIN	-	-
Füllstand	U	-	-	-	-
Füllstand Vorwarnung	U	4	5	%	-
Einstellung	S	-	-	-	-
Fernsteuerbetrieb	S	-	-	-	-
Adresse	S	3	1	-	-
Protokoll	S	3	0	-	-
Übertragungsrate	Е	4	19200	B/s	-
Parität	Е	4	keine	-	-
Datenbit	Е	4	8	-	-
Stopbit	Е	4	1	-	-
Takt serielle Aufzeichnung	Е	4	1	S	-
Alarme übertragen	Е	3	AUS	-	-
Datum/Uhrzeit	S	-	-	-	-
Uhrzeit	S	3	MEZ	HH:MM	-
Datum	S	3	MEZ	-	-
Zeitzone	S	3	MEZ	-	-
Sommer/Winter Umschaltung	S	3	autom.	-	-
Zeitzone Offset UTC	S	3	60	min	-
Einheiten	S	-	-	-	-
Temperaturskala	S	2	°C	-	-
Druckskala	S	2	bar	-	-
Diverses	S	-	-	-	-
Begrenzung Füllzeit	Е	3	60	S	-
Temperaturbegrenzung	Е	3	80	°C	-
Verdünnungsfaktor	S	3	AUS	-	ZW
Verzögerung Gerät AUS	S	3	-	min	-
Aufbereitung	S	-	-	-	-
Mischungszeit	S	3	2	min	-
Toleranzband Druck Pumpe	Е	4	3.0	bar	-
Aufbereitungsmittel	S	2	AM_	-	-
Dichte Aufbereitungsmittel	S	2	1.00	g/ml	-
Sollkon. Aufbereitung	S	2		g/L	-
Faktor Testkit	S	2		g/L	-
Faktor Zusatzvolumen	S	2	0.5	-	-
Toleranz Aufbereitung	S	2		-	-
Grenzwert Testkit Tief	S	2		-	-
Grenzwert Testkit Hoch	S	2		-	-
pH Grenzwert Aufber. Tief	S	2		pН	-
pH Grenzwert Aufber. Hoch	S	2		pН	-
Aufzeichnung USB	S	-	-	-	-

Takt serielle Aufzeichnung	S	4	1	S	-
Alle Werte aktivieren	S	3	AUS	-	-
Alle Werte deaktivieren	S	3	AUS	-	-
Druck Vorlauf	S	3	EIN	-	-
Füllvolumen Tank	S	3	EIN	-	-
Füllstand Tank	S	3	EIN	-	-
Restzeit Mediumwartung	S	3	EIN	-	-
Betriebszeit seit Mediumwart.	S	3	EIN	-	-
Betriebsstunden	S	3	EIN	-	-
Temperatur Tank	S	3	EIN	-	-
Strom Phase L1	S	3	AUS	-	-
Strom Phase L2	S	3	AUS	-	-
Strom Phase L3	S	3	AUS	-	-
Spannung 24 VAC	S	3	AUS	-	-
Betriebsstunden USR	S	3	AUS	-	-
Betriebsstunden GIF	S	3	AUS	-	-
Betriebsstunden Pumpe	S	3	AUS	-	-
Durchschnitt Tanktemp.	S	3	AUS	-	-
Schaltzyklen Alarmrelais	S	3	AUS	-	-
Schaltzyklen X52.1	S	3	AUS	-	-
Schaltzyklen X52.2	S	3	AUS	-	-
Schaltzyklen X52.3	S	3	AUS	-	-
Schaltzyklen X52.4	S	3	AUS	-	-
Schaltzyklen X51.2	S	3	AUS	-	-
Schaltzyklen X51.3	S	3	AUS	-	-
Schaltzyklen X51.4	S	3	AUS	-	-
Zeit Überlaufschutz	S	3	AUS	-	-
Total Anzahl Alarme	S	3	AUS	-	-
Restdauer Gerät AUS	S	3	AUS	-	-
Durchschnitt Spannung 24 VAC	S	3	AUS	-	-
Profil	S	-	-	-	-
Benutzerprofil	S	3	Standard	-	-
Bedienungsfreigabe	S	0	2	-	-
Code	S	3	1234	-	-
Sprache	S	0	-	-	-
Tastenlautstärke	S	3	5	-	-
Fehlersuche	S	-	-	-	-
Logbuch Alarme	S	-	-	-	-
Logbuch Alarme	S	4	-	-	-
Logbuch Mittel	S	-	-	-	-
Logbuch Mittel	S	4	-	-	-
Sichern/Laden	S	-	-	-	-
USB Software Update starten	Е	4	AUS	-	-
Aufzeichnung USB	S	3	AUS	-	-
Konfigurationsdaten laden	Е	4	AUS	-	-

Konfigurationsdaten sichern	S	4	AUS	-	-
Parameterdaten laden	Е	4	AUS	-	-
Parameterdaten sichern	S	4	AUS	-	-
Fehler- und Betriebsdaten sichern	S	4	AUS	-	-
Serviceinfo sichern	S	4	AUS	-	-

# 8 Bedienung

# 8.1 Einschalten



Abb. 15: Hauptschalter

Das Gerät wie folgt einschalten:

- **1.** Hauptschalter in Position "I" drehen.
- → Die Geräteinitialisierung läuft ab. Auf dem Display erscheint die Anzeige "Betriebsbereit".

# 8.1.1 Mittel definieren

### Mittel auswählen

W	/arnung 🕨 Mitte	el nicht defi	niert
N	littel noch nich	t vollständ	ig definiert.
G	ewünschtes M	littel unter	
A	ufbereitungsm	ittel auswä	ihlen. Falls
N	littel in Auswal	hltabelle ni	cht enthalten ist,
m	nüssen alle Eig	enschafte	n manuell
e	ingeben werde	n. Nach E	ingabe der
n	otwendigen Da	aten durch	Funktion
E	ingabe prüfen	Menü verl	assen.
	Füllvolumen	1,6L	Betriebsbereit
	Druck VI	0 0 bar	

Abb. 16: Warnung Mittel nicht definiert

Warnung ► Mit	tel nicht definier	t
Aufbereitungsm	ittel	AM_
Dichte Aufberei	tungsmittel	
Sollkon. Aufber	eitung	
Faktor Testkit		
Faktor Zusatzv	0.5	
Toleranz Aufbe		
Grenzwert Test		
Grenzwert Test	kit Hoch	
1 Füllvolumer Druck VL	1.7 L 0.0 bar	Betriebsbereit

Abb. 17: Aufbereitungsmittel definieren

# Eigenschaften Mittel manuell eingeben

W	arnung 🕨 Mittel	nicht definier	t
A	ufbereitungsmitt	el	AM_
D	ichte Aufbereitu	ngsmittel	-
S	ollkon. Aufbereit	ung	
Faktor Testkit			
Faktor Zusatzvolumen			0.5
Toleranz Aufbereitung			3 <b></b> -3
Grenzwert Testkit Tief			
G	renzwert Testkit	Hoch	
1	Füllvolumen Druck VL	1.7 L 0.0 bar	Betriebsbereit

Abb. 18: Eigenschaften Mittel

Solange kein Aufbereitungsmittel definiert ist, wird immer wieder die Warnung Mittel nicht definiert angezeigt. Das Aufbereitungsmittel ist wie folgt auszuwählen:

- 1. Mit Taster 🛡 auf die nächste Bildschirmseite wechseln.
- 2. Parameter Aufbereitungsmittel auf das verwendete Aufbereitungsmittel einstellen.
- → Die Eigenschaften des Mittels werden automatisch gesetzt.



#### HINWEIS!

Ist das Aufbereitungsmittel in der Liste des Parameters Aufbereitungsmittel nicht enthalten, müssen alle Eigenschaften manuell eingegeben werden (→ Eigenschaften Mittel manuell eingeben).

3. Eigenschaften mittels Eingabe prüfen übernehmen.

Ist das Aufbereitungsmittel in der Liste des Parameters Aufbereitungsmittel nicht enthalten, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Parameter Aufbereitungsmittel auf den Wert "AM\_" einstellen.
- Die folgenden Parameter Dichte Aufbereitungsmittel Sollkon. Aufbereitungsmittel \*), Faktor Testkit \*), Faktor Zusatzvolumen, Grenzwert Testkit Tief, Grenzwert Testkit Hoch, pH Grenzwert Aufber. Tief pH Grenzwert Aufber. Hoch gemäss verwendetem Mittel und Testkit einstellen.



### HINWEIS!

\*) diese Parameter sind zwingend zu definieren.

Bei Problemen mit der Bestimmung von Sollkon. Aufbereitungsmittel und Faktor Testkit wenden Sie sich an die HB-Therm Vertretung.

3. Eigenschaften mittels Eingabe prüfen übernehmen.

### Mittel ändern

Eir	Einstellung  Aufbereitung					
Mi	schungszeit		1 min			
То	leranzband Dru	ick Pumpe	3.0 bar			
Αι	ıfbereitungsmitt	el	AM_			
Sc	llkon. Aufbereit	ung	-			
Di	chte Aufbereitur					
Faktor Testkit			-			
Faktor Zusatzvolumen			0.5			
То	leranz Aufberei					
1	Füllvolumen Druck VL	1.7 L 0.0 bar	Betriebsbereit			

Abb. 19: Mittel ändern

# 8.1.2 Normalbetrieb



Abb. 20: Grundbildschirm

Um nachträglich das Mittel zu ändern, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Einstellung \ Aufbereitung aufrufen.
- 2. Parameter Aufbereitungsmittel auf das verwendete Aufbereitungsmittel bzw. die Eigenschaften des Mittels manuell einstellen.

Den Normalbetrieb wie folgt einschalten:

- 1. Taster <sup>10</sup> drücken.
- → Falls erforderlich weist das Gerät auf eine notwendige Befüllung hin bzw. führt diese vollautomatisch durch (Zusatzausrüstung ZW). Danach startet die Phase Mischung und anschliessend der Normalbetrieb

### Aufbereitungsmittel beigeben

Warnung ► Mittel beimengen
Bitte 218 g bzw. 218 ml Aufbereitungsmittel
DOS H390 beigeben.
> Fortsetzen mit Taste 0
Füllen

Abb. 21: Warnung Medium

### Mischbetrieb

Einstellung  Aufbereitung			
Mi	schungszeit		1 min
Тс	leranzband Dru	ick Pumpe	3.0 bar
Au	Ifbereitungsmitt	AM_	
Sc	ollkon. Aufbereit		
Di	chte Aufbereitu	-	
Fa	ktor Testkit	-	
Fa	ktor Zusatzvolu	0.5	
To	Toleranz Aufbereitung		
1	Füllvolumen Druck VL	1.7 L 0.0 bar	Betriebsbereit

Abb. 22 Einstellung Mischungszeit

Wird die Warnung Mittel beimengen angezeigt, ist wie folgt vorzugehen:

- **1.** Hupe mit Taster **D** quittieren.
- 2. Die angezeigte Menge Aufbereitungsmittel über die Tanköffnung in den Tank leeren.



# WARNUNG!

### Verletzungsgefahr durch Chemikalien!

Chemikalien können je nach Art und Verdünnung Verätzungen verursachen, Atmungsorgane und Schleimhäute reizen und bei Verschlucken giftig wirken.

Deshalb:

- Arbeiten mit Chemikalien nur durch geschultes Fachpersonal ausführen lassen.
- Die allgemeinen Sicherheitshinweise f
  ür den Umgang mit Chemikalien gem
  äss Sicherheitsdatenbl
  ättern m
  üssen sorgf
  ältig beachtet werden.
- Chemikalien nicht mischen
- Nach Beigabe des Aufbereitungsmittels die Aufforderung mit Taster OB quittieren.

Nachdem die Warnung Mittel beimengen quittiert wurde, startet automatisch der Mischbetrieb. Das Aufbereitungsmittel wird mit dem Tankinhalt durchmischt.

Gegebenenfalls die gewünschte Mischungsdauer einstellen:

- 1. Menüseite Einstellung \ Aufbereitung aufrufen.
- 2. Parameter Mischungszeit auf den gewünschten Wert setzen.

# 8.1.3 Fernsteuerbetrieb

Im Fernsteuerbetrieb wird das Wasseraufbereitungsgerät durch externe Signale angesteuert.



HINWEIS!

HINWEIS!

Für die Pinbelegung der verschiedenen Schnittstellenkabel  $\rightarrow$  Seite 97.

Mittels eines potentialfreien externen Kontakts kann das Wasseraufbereitungsgerät ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Für die Externsteuerung muss die Funktion Fernsteuerbetrieb nicht eingeschaltet sein.

# Fernsteuerbetrieb ein- bzw. ausschalten

Anschluss Externsteuerung

(Zusatzausrüstung ZB)

Funktionen		
Abkühlen		
Formentleer	ung	
Externfühler	r	
Fernsteuerb	etrieb	
Leckstoppbe	etrieb	
2. Sollwert		
Schaltuhr		
Rampenprog	gramm	
Vorlauf	25.0 °C	Betriebsbereit
Druck	0.0 bar	

Abb. 23: Fernsteuerbetrieb

# Einstellungen Fernsteuerbetrieb (Zusatzausrüstung ZD)



Abb. 24: Adresse, Protokoll einstellen

Um den Fernsteuerbetrieb ein- bzw. auszuschalten, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Funktionen aufrufen.
- 2. Funktion Fernsteuerbetrieb auswählen und mit Taster aktivieren bzw. deaktivieren.

Die aktivierte Funktion wird mit dem Symbol 🖌 angezeigt.

- → Bei eingeschaltetem Fernsteuerbetrieb erscheint das
  - Symbol auf dem Grundbild.



### HINWEIS!

Bei aktivem Fernsteuerbetrieb sind alle Parameter und Funktionen, die über das Protokoll definiert sind, am Gerät gesperrt.

Die Bedienung des Wasseraufbereitungsgeräts kann über die serielle Schnittstelle erfolgen.

Um mit einer externen Steuerung kommunizieren zu können müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- 1. Menüseite Einstellung \ Fernsteuerbetrieb aufrufen.
- 2. Parameter Adresse auf den gewünschten Wert setzen.
- 3. Parameter Protokoll auf den gewünschten Wert setzen.



### HINWEIS!

Eine eingestellte Adresse darf in einem Verbund nur einmal vorkommen.

Besonderheit Fernsteuerbetrieb	Der Fernsteuerbetrieb unterscheidet sich wie folgt, gegenüber einem Temperiergerät:		
	<ul> <li>Einschalten des Gerätes über Kommando 'Regeln (Normalbetrieb)'</li> </ul>		
	Ausschalten des Gerätes über alle anderen Kommandos		
	Als Istwert Temperatur wird die Tanktemperatur übermittelt		
	Als Temperierleistung wird die Tankkühlung übermittelt		
	Als Istwert Durchfluss wird immer 0 L/min übermittelt		
Alarmausgabe Fernsteuerbetrieb	Alarme des Wasseraufbereitungsgeräts können über die Schnittstelle übertragen werden. Dabei ist wie folgt vorzugehen:		
	1. Menüseite Einstellung \ Fernsteuerbetrieb aufrufen.		
	2. Parameter Alarme übertragen auf den gewünschten Wert setzen.		
Einschalten über Fernsteuerbetrieb	Wird das Gerät über den Fernsteuerbetrieb eingeschaltet, wird die Phase "Mischen" automatisch übersprungen.		

Protokoll	Verwendung
0	Aufzeichnung Text
1	Arburg, Billion, Bühler, Dr. Boy, Ferromatik Milacron, KraussMaffei, Negri Bossi, Sumitomo Demag, Wittmann Battenfeld, Zhafir
4	Engel, Haitian
5	Stork

# 8.1 Ausschalten



Abb. 25: Hauptschalter

Gerät nach dem Gebrauch wie folgt ausschalten:

- 1. Taste <sup>10</sup> drücken.
- → Das Wasseraufbereitungsgerät schaltet verzögert (→ Seite 54) aus.
- → In der Betriebsartenanzeige wird "Betriebsbereit" angezeigt.
- **2.** Hauptschalter in Position "0" drehen.

# 8.1.1 Ausschaltverzögerung

Wird das Gerät über die Taste <sup>IIII</sup>, Fernsteuerbetrieb oder Externsteuerung ausgeschaltet, schaltet das Gerät erst nach einer Ausschaltverzögerung aus. Um die Ausschaltverzögerung einzustellen, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Einstellung \ Diverses aufrufen.
- 2. Parameter Verzögerung Gerät AUS auf gewünschten Wert setzen.

# 8.2 Stillsetzen im Notfall

#### Stillsetzen im Notfall



Abb. 26: Hauptschalter

#### Nach den Rettungsmassnahmen

In Gefahrensituationen muss das Gerät möglichst schnell gestoppt und die Energiezufuhr abgeschaltet werden.

Im Gefahrenfall wie folgt vorgehen:

- **1.** Hauptschalter in Position "0" drehen.
- 2. Netzstecker ziehen oder externe Spannungsversorgung allpolig abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern
- **3.** Gegebenenfalls Personen aus der Gefahrenzone bringen, Erste-Hilfe-Massnahmen einleiten.
- 4. Gegebenenfalls Arzt und Feuerwehr alarmieren.
- 5. Verantwortlichen am Einsatzort informieren.
- **6.** Sofern es die Schwere des Notfalls bedingt, zuständige Behörden informieren.
- 7. Fachpersonal mit der Störungsbehebung beauftragen.



#### WARNUNG!

Lebensgefahr durch vorzeitiges Wiedereinschalten!

Bei Wiedereinschalten besteht Lebensgefahr für Personen im Gefahrenbereich.

Deshalb:

- Vor dem Wiedereinschalten sicherstellen, dass sich keine Personen mehr im Gefahrenbereich aufhalten.
- **8.** Gerät vor der Wiederinbetriebnahme auf einwandfreie Funktion prüfen.

# 8.3 Funktionen

# 8.3.1 Aktuelle Phase überspringen

Fu	Inktionen	
A	ktuelle Phase überspringen	✓
Ta	ank entleeren	
F	üllvolumen Tank ändern	
Wartung Medium starten		
Fernsteuerbetrieb		
1	Füllvolumen 12.7 L Druck VL 2.5 bar	Normalbetrieb

Abb. 27: Aktuelle Phase überspringen einschalten

# 8.3.2 Tank entleeren

Fu	Inktionen		
Aktuelle Phase überspringen			
Ta	ank entleeren		<ul> <li>Image: A set of the set of the</li></ul>
Fi	üllvolumen Tan	k ändern	
Wartung Medium starten			
Fernsteuerbetrieb			
1	Füllvolumen Druck VL	12.7 L 2.5 bar	Normalbetrieb

Abb. 28: Tank entleeren einschalten

Die Phasen Füllen und Mischung können vor deren Ablauf übersprungen werden. Dazu ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Funktionen aufrufen.
- 2. Funktion Aktuelle Phase überspringen auswählen und mit Taster (R) aktivieren.

Die aktivierte Funktion wird mit dem Symbol 🖌 angezeigt.

→ Es wird von der aktuellen Phase in die N\u00e4chste gesprungen, sofern dies m\u00f6glich ist.

> HINWEIS! Die örtlichen Vorschriften zur Entwässerung sind einzuhalten. Hinweise zur Neutralisation können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen oder beim Hersteller der Aufbereitungsmittel nachgefragt werden.

Die Funktion Tank entleeren wie folgt einschalten:

**1.** Menüseite Funktionen aufrufen.

C ] |

2. Parameter Tank entleeren auswählen und mit Taster aktivieren.

Die aktive Funktion wird mit dem Symbol 🖌 angezeigt.

# Verdünnungsfaktor einstellen (nur bei Zusatzausrüstung ZW)



Abb. 29: Verdünnungsfaktor einstellen.

Gegebenenfalls vor Einschalten der Funktion Tank entleeren den Verdünnungsfaktor einstellen:

- 1. Menüseite Einstellung \ Diverses aufrufen.
- 2. Parameter Verdünnungsfaktor auf gewünschten Wert setzen.

### HINWEIS!

Der Parameter Verdünnungsfaktor definiert das Verhältnis Frischwasser zu aktuellem Tankinhalt, während der Tankentleerung. Bei der Einstellung "2" wird die 2-fache Menge Frischwasser dem aktuellen Tankinhalt hinzugefügt. Bei der Einstellung "AUS" wird der Tank unverdünnt entleert.

# 8.3.3 Füllvolumen Tank ändern

Mittels der Funktion Füllvolumen Tank ändern, kann ein einstellbares Volumen entleert, verdünnt oder nachgefüllt werden.



### HINWEIS!

Die örtlichen Vorschriften zur Entwässerung sind einzuhalten. Hinweise zur Neutralisation können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen oder beim Hersteller der Aufbereitungsmittel nachgefragt werden.

### **Funktion Entleeren**

Warnung 🕨 Tankinhalt ä	ndern
Gewünschte Funktion u	nd
Volumenänderung eins	ellen, Funktion
starten oder durch Abbi	echen Funktion
ohne Volumenänderung	y verlassen.
Funktion:	Entleeren
Volumenänderung 6.8	
Funktion starten	
Abbrechen	
Füllvolumen 22.7 L	Normalbetrieb
Druck VL 2.5 ba	r

Abb. 30: Tankinhalt Entleeren einschalten

Um ein bestimmtes Volumen zu entleeren, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Funktionen aufrufen.
- 2. Parameter Füllvolumen Tank ändern auswählen und mit Taster 🞯 aktivieren.
- → Die Warnung Tankinhalt ändern wird angezeigt.
- 3. Mit Taster ♥ nächste Bildschirmseite aufrufen.
- 4. Parameter Funktion auf "Entleeren" setzen.
- 5. Parameter Volumenänderung auf gewünschten Wert setzen.
- 6. Parameter Funktion starten auswählen und mit Taster III aktivieren.

Die aktive Funktion wird mit dem Symbol 🖌 angezeigt.

→ Während der Entleerung wird die Betriebsart "Änderung Füllvolumen Tank" angezeigt. Das eingestellte Volumen wird über den Ablauf entleert.

### **Funktion Verdünnen**

W	/arnung 🕨 Tani	kinhalt ände	ern
G	ewünschte Fu	nktion und	
۷	Volumenänderung einstellen, Funktion		
starten oder durch Abbrechen Funktion ohne Volumenänderung verlassen.			
Funktion:		Verdünnen 4.5 L	
Volumenänderung Funktion starten			
			1
A	bbrechen		
	Füllvolumen	8.0L	Normalbetrieb
	Druck VL	2.5 bar	

Abb. 31: Tankinhalt Verdünnen einschalten

Um ein bestimmtes Volumen zu verdünnen, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Funktionen aufrufen.
- 2. Parameter Füllvolumen Tank ändern auswählen und mit Taster 🞯 aktivieren.
- → Die Warnung Tankinhalt ändern wird angezeigt.
- 3. Parameter Funktion auf "Verdünnen" setzen.
- 4. Parameter Volumenänderung auf gewünschten Wert setzen.
- 5. Parameter Funktion starten auswählen und mit Taster

Die aktive Funktion wird mit dem Symbol 🖌 angezeigt.

→ Während der Verdünnung wird die Betriebsart "Änderung Füllvolumen Tank" angezeigt. Das eingestellte Volumen wird zuerst über den Ablauf entleert danach erfolgt eine Mitteilung wie viel Medium manuell eingefüllt werden muss bzw. füllt automatisch über den Frischwasser Eingang nach bei vorhandener Zusatzausrüstung ZW.

### **Funktion Füllen**

W	/arnung 🕨 Tanl	kinhalt ände	ern	
G	Gewünschte Funktion und			
٧	olumenänderu	ng einstell	en, Funktion	
starten oder durch Abbrechen Funktion				
0	hne Volumenä	nderung v	erlassen.	
Funktion:FülVolumenänderung11.Funktion starten			Füllen	
			11.0 L	
			<ul> <li>✓</li> </ul>	
A	bbrechen			
	Füllvolumen	8.0 L	Normalbetrieb	
	Druck VL	2.5 bar		

Abb. 32: Tankinhalt Füllen einschalten

Warnung ►	Mittel beimengen	
Bitte 218 g	ozw. 218 ml Aufbereitungsmittel DOS	
H390 beige	ben.	
> Fortsetzer	n mit Taste 📧	
1	Änderung	
	Füllvolumen Tank	

Abb. 33: Warnung Mittel beimengen

Um ein bestimmtes Volumen nachzufüllen, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Funktionen aufrufen.
- 2. Parameter Füllvolumen Tank ändern auswählen und mit Taster 🞯 aktivieren.
- → Die Warnung Tankinhalt ändern wird angezeigt.
- 3. Mit Taster 🛡 nächste Bildschirmseite aufrufen.
- 4. Parameter Funktion auf "Füllen" setzen.
- 5. Parameter Volumenänderung auf gewünschten Wert setzen.
- 6. Parameter Funktion starten auswählen und mit Taster Waktivieren.

Die aktive Funktion wird mit dem Symbol 🖌 angezeigt.

- → Während der Füllung wird die Betriebsart "Änderung Füllvolumen Tank" angezeigt. Es erfolgt eine Mitteilung wie viel Medium manuell eingefüllt werden muss bzw. das eingestellte Volumen wird über den Frischwasser Eingang automatisch nachgefüllt, bei vorhandener Zusatzausrüstung ZW.
- → Die Warnung Mittel beimengen wird angezeigt.
- 7. Hupe mit Taster 🛄 quittieren.
- 8. Die angezeigte Menge Aufbereitungsmittel über den Einfüllstutzen in den Tank leeren.



### WARNUNG!

### Verletzungsgefahr durch Chemikalien!

Chemikalien können je nach Art und Verdünnung Verätzungen verursachen, Atmungsorgane und Schleimhäute reizen und bei Verschlucken giftig wirken.

Deshalb:

- Arbeiten mit Chemikalien nur durch geschultes Fachpersonal ausführen lassen.
- Die allgemeinen Sicherheitshinweise f
  ür den Umgang mit Chemikalien gem
  äss Sicherheitsdatenbl
  ättern m
  üssen sorgf
  ältig beachtet werden.
- Chemikalien nicht mischen
- 9. Nach Beigabe des Aufbereitungsmittels die Aufforderung mit Taster OK quittieren.

# 8.4 Zugriffsrechte definieren

## 8.4.1 Benutzerprofil einstellen

### Funktion

Um Fehlbedienungen zu verhindern und die Übersichtlichkeit zu verbessern sind entsprechend des eingestellten Benutzerprofils Menüs, Funktionen und Parameter ein- oder ausgeblendet.

Unterscheidung der Benutzerprofile

Es wird zwischen folgenden drei Benutzerprofilen unterschieden:

Benutzerprofil	Kürzel	Anwender/Eigenschaft
Standard	S	Für den Standard-Bediener
Erweitert	E	Für den Maschineneinrichter
Unterhalt	U	Für den Hersteller und durch ihn autorisiertes Service-Personal

### Benutzerprofile einstellen

ofil	Unterhalt
freigabe	2
	Deutsch
stärke	
25.0 °C	Betriebsbereit
	ofil ifreigabe tärke 25.0 °C 0 0 bar

Abb. 34: Benutzerprofil

Das Benutzerprofil kann wie folgt eingestellt werden:

- 1. Menüseite Profil aufrufen.
- 2. Parameter Benutzerprofil auswählen.
- **3.** Zugriffscode eingeben.
- 4. Gewünschtes Benutzerprofil einstellen.

### 8.4.2 Bedienungsfreigabe einstellen

### Funktion

Über die Stufe der Bedienungsfreigabe wird festgelegt, welche Funktionen oder Werte verändert werden können. Bei Versuch gesperrte Werte zu verändern, erscheint ein entsprechender Warntext auf dem Display.

Stufen der Bedienungsfreigabe

Stufe	Bedienungsfreigabe
0	Kein Zugriff
1	Zugriff auf Funktionen
2	Zugriff auf Sollwerte
3	Zugriff auf Einstellungen und Überwachungen
4	Zugriff auf Service

### Einmalige Bedienungsfreigabe

- 1. Gesperrter Parameter auswählen und Taster <sup>IIII</sup> drücken, Warntext erscheint auf dem Display.
- 2. Taster W drücken.
- 3. Zugriffscode eingeben.



HINWEIS!

Die einmalige Bedienungsfreigabe ist so lange gültig, bis das Grundbild auf dem Display erscheint.

### Permanente Bedienungsfreigabe



Abb. 35: Bedienungsfreigabe

- 1. Menüseite Profil aufrufen.
- 2. Parameter Bedienungsfreigabe auswählen und Taster III drücken.
- 3. Zugriffscode eingeben.
- 4. Parameter Bedienungsfreigabe auf den gewünschten Wert setzen.

# 8.4.3 Zugriffscode ändern

Der Zugriffscode ist eine vierstellige Ziffer und besteht aus den Zahlen 1, 2, 3 und 4.

Bei Auslieferung des Geräts lautet der Zugriffscode 1234.



Zugriffscode ändern

P	rofil 🕨 🛙	Benutzerprof	il
C	Code eingeben		1 4 ( 2) 2 3
1	Voriaut	F 25.0 °C 0.8 bar	Betriebsbereit

Abb. 36: Code eingeben

Um den Zugriffscode zu ändern:

- **1.** Menüseite Profil aufrufen.
- 2. Parameter Code auswählen und Taster 💷 drücken.
- **3.** Bestehenden Zugriffscode eingeben.
- **4.** Neuen Zugriffscode eingeben.
- 5. Neuen Zugriffscode bestätigen.

## 8.5 Einstellungen

### 8.5.1 Zeitzone, Datum und Uhrzeit einstellen

### Zeitzone einstellen

Bei Auslieferung des Geräts sind Datum und Uhrzeit auf mitteleuropäische Uhrzeit (MEZ) eingestellt. In Ländern einer anderen Zeitzone müssen Datum und Uhrzeit vor Inbetriebnahme wie folgt manuell eingestellt werden:

- 1. Menüseite Einstellung \ Datum / Uhrzeit aufrufen.
- 2. Parameter Zeitzone auf die entsprechende Zeitzone setzen.

### Datum und Uhrzeit einstellen

Einstellung 🕨 Datum / Uhrzeit			
Uŀ	nrzeit		11:28
Da	atum		Mi 2017-08-02
Ze	itzone		MEZ
So	ommer/Winte	r Umschaltung	autom.
Zeitzone Offset UTC		t UTC	01:00
1	Vorlauf Druck	25.0 °C 0.0 bar	Betriebsbereit

Abb. 37: Einstellung Datum / Uhrzeit

### Umschaltung Sommer- und Winterzeit einstellen

Ist die gewünschte Zeitzone in der Parameterliste nicht vorhanden, müssen Datum und Uhrzeit wie folgt eingestellt werden:

- 1. Menüseite Einstellung \ Datum / Uhrzeit aufrufen.
- 2. Parameter Uhrzeit auf entsprechenden Wert setzen.
- 3. Parameter Datum auf entsprechenden Wert setzen.



### HINWEIS!

Ist die gewünschte Zeitzone nicht verfügbar, muss manuell von Sommer- auf Winterzeit und umgekehrt umgeschaltet werden.

Für die auswählbaren Zeitzonen wird automatisch zwischen Sommer- und Winterzeit umgeschaltet.

Um die automatische Umstellung zu unterdrücken ist folgendes einzustellen:

- 1. Menüseite Einstellung \ Datum / Uhrzeit aufrufen.
- 2. Parameter Sommer/Winter Umschaltung auf den Wert "manuell" setzen.

# 8.5.1 Pumpeneinschaltdruck definieren

### Funktion

Vorwahl der zulässigen Druckschwankungen

Ein	istellung 🕨 Auf	bereitung	
Mi	schungszeit		1 min
То	leranzband Dru	ick Pumpe	3.0 bar
Au	ifbereitungsmitt	el	AM_
So	llkon. Aufbereit	ung	
Die	Dichte Aufbereitungsmittel		
Fa	aktor Testkit		
Fa	ktor Zusatzvolumen 0.5		0.5
То	leranz Aufberei	tung	
1	Füllvolumen Druck VL	1.7 L 0.0 bar	Betriebsbereit

Abb. 38: Einstellung Toleranzband Druck Pumpe

### **Einstellung Minimaldruck Pumpe**

S	ervice 🕨 Param	eter 🕨 Druc	kregelung	
m	in. Druck Pum	pe Füllen		1.5 bar
Ν	achlauf Pumpe	9		5 min
7				
4	Füllvolumen	10.5L	Normalb	etrieb
	Druck VI	2.5 bar		

Abb. 39: Einstellung min. Druck Pumpe

Im Normalbetrieb ist die Pumpe nur dann eingeschaltet, wenn der Druck im Vorlauf zu tief ist, bzw. Druckschwankungen aufgrund von Wasserentnahme vorhanden sind.

Für die Einstellung des Toleranzbandes, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Einstellung \ Aufbereitung aufrufen.
- 2. Parameter Toleranzband Druck Pumpe auf den gewünschten Wert setzen.



### HINWEIS!

Ein zu klein eingestelltes Toleranzband führt zu häufigen Ein- und Ausschaltvorgängen der Pumpe..

### Für die Einstellung des Minimaldrucks, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Service \ Parameter \ Druckregelung aufrufen.
- 2. Parameter min. Druck Pumpe Füllen auf den gewünschten Wert setzen.



### HINWEIS!

Ein zu gross eingestellter Minimaldruck führt zu einem Dauerbetrieb der Pumpe und dementsprechend zu einem unnötigen Energieverbrauch.

# 8.1 Überwachung

# 8.1.1 Tanktemperatur

Funktion

### Überwachungstemperatur einstellen

Einstellung 🕨 Div	/erses	
Begrenzung Füll:	zeit	60 s
Temperaturbegre	enzung	80 °C
Verdünnungsfakt	ior	AUS
Füllvolumon	171	Datistation
<sup>1</sup> Druck VL	0.0 bar	Betriebsbereit

Abb. 40: Temperaturbegrenzung

# 8.1.1 Füllstand

Funktion

Die Temperatur im Tank wird laufend überwacht. Beim Überschreiten der Grenztemperatur wird der Alarm "Kreislauf Übertemperatur" ausgegeben.

Die Überwachung der Tanktemperatur ist wie folgt einzustellen:

- 1. Menüseite Einstellung \ Diverses aufrufen.
- 2. Parameter Temperaturbegrenzung auf gewünschten Wert setzen.

Der Füllstand des Gerätes wird laufend überwacht. Bei Unterschreiten von Füllstand Vorwarnung muss von Hand nachgefüllt werden. Mit der Zusatzausrüstung ZW wird automatisch mit Frischwasser nachgefüllt.

Durch häufiges Nachfüllen mit Frischwasser verändert sich die Konzentration des Aufbereitungsmittels im Wasser. Das Gerät teilt dies mit einer entsprechenden Warnmeldung mit.

# Begrenzung Nachfüllvolumen einstellen

Se	ervice 🕨 Param	eter 🕨 Füllen/	Entlüften
Be	egrenzung Füllz	zeit	60 s
Be	egrenzung Nac	hfüllvolumen	1.5 L
Fú	illstand Sollwer	t normal	92 %
Na	achlauf Entleer	ung Tank	20 s
Na	Nachlauf Füllvolumen Tank 0.5		0.5 L
1	Füllvolumen Druck VL	15.0 L 2.5 bar	Normalbetrieb

Abb. 41: Begrenzung Nachfüllvolumen

Die Überwachung der Nachfüllungen ist wie folgt einzustellen:

- 1. Menüseite Service \ Parameter \ Füllen/Entlüften aufrufen.
- 2. Parameter Begrenzung Nachfüllvolumen auf gewünschten Wert setzen.



### HINWEIS!

Ist Begrenzung Nachfüllvolumen auf "AUS" gesetzt werden die Nachfüllungen nicht überwacht. Dies kann zu einem ungünstigen Mischungsverhältnis und Folgeschäden führen. Weiters werden Leckagen zwischen dem Wasseraufbereitungsund den angeschlossenen Temperiergeräten nicht erkannt.

# 8.1.1 Überlaufschutz

### Funktion

Bei einer Formentleerung des externen Volumens (Temperiergerät inklusive Leitungen und Werkzeugform) wird das aufbereitete Medium zurück in den Tank geführt. Wird ein Füllstand von >100 % erreicht, öffnet das Entleerungsventil bei laufender Pumpe.



 Durchflussmenge in Verbindungsleitung zwischen Systemwasserausgang vom Temperiergerät und Rücklauf vom Treat-5 auf <12 L/min reduzieren</li>

# 8.2 Explorerfenster



Abb. 42: Beispiel Explorerfenster

Im Explorerfenster werden die Verzeichnisse und Dateien auf dem eingesteckten USB-Datenträger angezeigt.

- Bei Verzeichnissen mit einem + wird mit Taster b das Verzeichnis geöffnet.
- Bei Verzeichnissen mit einem bird wird mit Taster K das Verzeichnis geschlossen.



### HINWEIS!

Je nach Anzahl von Dateien und Verzeichnissen auf dem USB-Datenträger, kann es einige Minuten dauern, bis die Verzeichnisstruktur angezeigt wird..



### HINWEIS!

Es können über die Bedienung keine Verzeichnisse auf dem USB-Datenträger neu angelegt, gelöscht oder bearbeitet werden.

# 8.3 Sichern/Laden

### Funktion

Über die Menüseite Sichern/Laden können diverse Daten auf einen USB-Datenträger gesichert bzw. von einem USB-Datenträger geladen werden. Durch diese Funktion ist es möglich Daten von einem Gerät auf ein anderes Gerät zu übertragen.

Bei einer auftretenden Störung können für die Fehlerdiagnose durch eine HB-Therm Vertretung, die Serviceinformationen auf einen USB-Datenträger gesichert werden.

### ACHTUNG!

Beschädigungen durch falsche Einstellungen!

Das Laden von falschen Parameter- bzw. Konfigurationsdaten kann zu Fehlfunktionen oder Totalausfall führen.

Deshalb:

 Nur Daten laden, die f
ür das Ger
ät bestimmt sind.

### HINWEIS!

Beim Sichern von Parameterdaten, wird das eingestellte Benutzerprofil in die Datei gespeichert. Beim anschliessenden Laden, werden nur jeweilige Parameter mit dem gespeicherten Benutzerprofil und untergeordnete Benutzerprofile geladen.



### **HINWEIS!**

Es werden nur FAT32 formatierte USB-Datenträger unterstützt.

Um Daten vom Gerät auf einen USB-Datenträger zu sichern, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Sichern/Laden aufrufen.
- 2. USB–Datenträger an Frontstecker anschliessen.
- Zu sichernde Daten auswählen und mit Taster bestätigen.
- Im Explorerfenster Verzeichnis wählen und mit Taster bestätigen.
- Die Datei wird in das gewählte Verzeichnis, auf dem USB-Datenträger, gesichert.



### HINWEIS!

Das Sichern der Serviceinformationen beinhaltet alle servicerelevanten Daten (Konfigurations-, Parameterdaten usw.) welche für eine Fehlerdiagnose benötigt werden.

### Sichern von Daten

Sic	chem/Laden		
A	Aufzeichnung USB		
Ka	onfigurations	daten laden	
Ka	onfigurations	daten sichem	
Pa	arameterdate	en laden	
Pa	Parameterdaten sichern		
Fe	Fehler- und Betriebsdaten sichern		
Q	Qualitätsprüfung sichern		
Se	Serviceinfo sichern		
1	Vorlauf Druck	40.0 °C 0.0 bar	Betriebsbereit

Abb. 43: Daten sichern

### I aden von Daten

Laden von Daten	Um Daten von einem USB-Datenträger auf das Gerät zu laden, ist wie folgt vorzugehen:
Aufzeichnung USB	1. Menüseite Sichern/Laden aufrufen.
Konfigurationsdaten laden Konfigurationsdaten sichern	2. USB – Datenträger an Frontstecker anschliessen.
Parameterdaten laden         Parameterdaten sichem         Pehler- und Betriebsdaten sichern         Qualitätsprüfung sichern         Serviceinfo sichern         1       Vorlauf       40.0 °C         Druck       0.0 bar         Abb. 44 Daten laden	<ul> <li>3. Zu ladende Daten auswählen und mit Taster  bestätigen.</li> <li>4. Im Explorerfenster Verzeichnis und Datei wählen und mit Taster  bestätigen.</li> <li>→ Die Daten werden auf das Gerät geladen. Befinden sich geladene Werte ausserhalb des zulässigen Bereichs, werden diese auf die Standardeinstellung zurückgesetzt.</li> </ul>
Dateibenennung	Die Dateinamen werden vom Gerät automatisch gemäss den nachfolgenden Beispielen auf dem USB-Datenträger erstellt.
Serviceinfo	Bsp. Serviceinfo_2017-03-10_15-26-08 Uhrzeit Datum
Konfigurationsdaten	Bsp. HB <u>TR2 [1]</u> .csv Index <sup>1</sup> System und Baugrösse
Parameterdaten	Bsp. Par HB TR2 [1].csv Index 1 System und Baugrösse
Fehler- und Betriebsdaten	Bsp. BD HB TR2 [1].csv

<sup>1</sup> Ein Index wird automatisch angefügt, wenn der Dateinamen bereits besteht.

Index <sup>1</sup>
 System und Baugrösse

# 8.3.1 Aufzeichnung von Istdaten

### Funktion

Bei aktivierter Funktion Aufzeichnung USB werden die unter Einstellung \ Aufzeichnung USB ausgewählten Werte auf den USB-Datenträger geschrieben. Pro Tag wird eine neue Aufzeichnungsdatei erstellt. Ist das Speichern auf den USB-Datenträger nicht möglich, wird eine entsprechende Warnung angezeigt.

### Aufzeichnung Starten

Sichem/Laden			
U	SB Software	Update starten	
Au	ufzeichnung	USB	
Ko	onfigurations	daten laden	
Ko	Konfigurationsdaten sichem		
Parameterdaten laden			
Parameterdaten sichem			
Fehler- und Betriebsdaten sichern			
Qualitätsprüfung sichern			
1	Vorlauf Druck	40.0 °C 0.0 bar	Betriebsbereit

Abb. 45: Aufzeichnung USB

### Aufzeichnung Beenden

Um eine Aufzeichnung von Istdaten auf einem USB-Datenträger zu starten, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Sichern/Laden aufrufen.
- 2. USB-Datenträger an Frontstecker anschliessen.
- 3. Funktion Aufzeichnung USB auswählen und mit Taster UB bestätigen.

Die aktivierte Funktion wird mit dem Symbol 🖌 angezeigt.

- → Die Daten werden auf den USB-Datenträger gespeichert.
- → Die aktive Aufzeichnung USB wird mit dem Symbol auf dem Grundbild angezeigt.

Um eine aktive Aufzeichnung zu beenden, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Sichern/Laden aufrufen.
- 2. Funktion Aufzeichnung USB auswählen und mit Taster UB bestätigen.
- → USB-Datenträger kann entfernt werden.

Aufzeichnungsintervall einstellen Um das Aufzeichnungsintervall einzustellen, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Einstellung \ Aufzeichnung USB aufrufen.
- 2. Parameter Takt serielle Aufzeichnung auf gewünschten Wert setzen.



### HINWEIS!

Ist das gewünschte Aufzeichnungsintervall nicht möglich, wird im schnellst möglichen Intervall aufgezeichnet.



Aufgezeichnete Daten visualisierenFür die Visualisierung und Aufbereitung der aufgezeichneten<br/>Istdaten, kann unter www.hb-therm.ch<br/>die Software VIP<br/>(Visualisierungsprogramm - Aufzeichnung von Istdaten)<br/>heruntergeladen werden.

Persönliche Schutzausrüstung

### Wartung

# 9 Wartung

# 9.1 Sicherheit

Personal

- Die hier beschriebenen Wartungsarbeiten können, soweit nicht anders gekennzeichnet, durch den Bediener ausgeführt werden.
- Einige Wartungsarbeiten dürfen nur von Fachpersonal oder ausschliesslich durch den Hersteller ausgeführt werden, darauf wird bei der Beschreibung der einzelnen Wartungsarbeiten gesondert hingewiesen.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen grundsätzlich nur von Elektrofachpersonal ausgeführt werden.
- Arbeiten an der Hydraulik dürfen nur von Hydraulikfachpersonal ausgeführt werden.

Folgende Schutzausrüstung bei allen Wartungs-/Reparaturarbeiten tragen:

- Schutzbrille
- Schutzhandschuhe
- Sicherheitsschuhe
- Arbeitsschutzkleidung



### HINWEIS!

Auf weitere Schutzausrüstung, die bei bestimmten Arbeiten zu tragen ist, wird in den Warnhinweisen dieses Kapitels gesondert hingewiesen.

# Besondere Gefahren

### Folgende Gefahren bestehen:

- Lebensgefahr durch elektrischen Strom.
- Verletzungsgefahr durch aggressive Betriebsstoffe.
- Quetschgefahr durch Wegrollen oder Umkippen.



### WARNUNG!

# Verletzungsgefahr durch unsachgemäss ausgeführte Wartungs-/ Reparaturarbeiten!

Unsachgemässe Wartung / Reparatur kann zu schweren Personen- oder Sachschäden führen. Deshalb:

- Vor Beginn der Arbeiten f
  ür ausreichende Montagefreiheit sorgen.
- Wenn Bauteile entfernt wurden, auf richtige Montage achten, alle Befestigungselemente wieder einbauen und Schrauben-Anzugsdrehmomente einhalten.
## 9.2 Gerät öffnen

Zu bestimmten Wartungsarbeiten muss das Gerät geöffnet werden.

- Ausführung nur durch Fachpersonal oder unterwiesene Person.
- Benötigte Hilfsmittel (je nach Gerätestand):
  - Torx- Schraubendreher.
  - Sechskant- oder Schlitz-Schraubendreher.



# GEFAHR!

#### Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr. Deshalb:

 Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elektrofachpersonal ausführen lassen.

- Bei allen Arbeiten an der elektrischen Anlage, bei Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten Netzstecker ziehen oder externe Spannungsversorgung allpolig abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Gerät auf Spannungsfreiheit prüfen.



Abb. 46: Schrauben lösen



Abb. 47: Deckblech entfernen



Abb. 48: Seitenblech nach oben ziehen



Abb. 49: Seitenblech herausziehen

## Zugang Elektroteil

- 1. Schraube mit Schraubendreher am Deckblech lösen und entfernen.
- 2. Deckblech circa 1 cm nach hinten wegziehen und nach oben abheben.
- 3. Seitenblech etwas nach oben ziehen.

**4.** Seitenblech leicht schräg nach oben aus den Befestigungslaschen herausziehen und entfernen.

Der Zugang zum Elektroteil wird durch Herunterklappen der Front ermöglicht.

# 9.3 Wartungsplan

In den nachstehenden Abschnitten sind die Wartungsarbeiten beschrieben, die für einen optimalen und störungsfreien Betrieb erforderlich sind.

Sofern bei regelmässigen Kontrollen eine erhöhte Abnutzung zu erkennen ist, sind die erforderlichen Wartungsintervalle entsprechend den tatsächlichen Verschleisserscheinungen zu verkürzen.

Bei Fragen zu Wartungsarbeiten und -intervallen die HB-Therm Vertretung kontaktieren ( $\rightarrow$  <u>www.hb-therm.ch</u>).

Intervall	Bauteil/Komponente	Wartungsarbeit	Auszuführen durch
vierteljährlich	Filterkorb	Reinigen, Auswaschen	Bediener
bzw. ~1000 h		Gegebenenfalls ersetzen	Bediener
	Wasserqualität	Chemikaliengehalt im Wasser prüfen (→ Seite 77)	Fachpersonal
	Pumpenlüfter	Ausblasen	Fachpersonal
	Verschraubungen	Auf festen Sitz und Beschädigungen kontrollieren	Fachpersonal
		Gegebenenfalls festziehen oder ersetzen	Fachpersonal
	Dichtungen	Auf Beschädigungen kontrollieren	Fachpersonal
		Gegebenenfalls ersetzen	Fachpersonal
halbjährlich bzw. ~2000 h	Pumpe	Auf Verschleiss kontrollieren (Laufrad, Dichtungen, Motorlager)	Fachpersonal
		Gegebenenfalls reinigen oder ersetzen	Fachpersonal
	Ventile	Auf Verschmutzungen kontrollieren	Fachpersonal
		Gegebenenfalls reinigen oder ersetzen	Fachpersonal
Alle 1 ½ Jahre bzw. ~6000 h	Hydraulik- schlauchleitungen	Auf Beschädigungen am Aussenmantel und im Dichtbereich kontrollieren	Hydraulik- fachpersonal
	(geräteintern) <sup>1)</sup>	Gegebenenfalls ersetzen	Hydraulik- fachpersonal
	Elektrische Verdrahtung	Elektrische Verdrahtung auf Beschädigung am Aussenmantel überprüfen	Elektro- fachpersonal
		Gegebenenfalls ersetzen	Elektro- fachpersonal
	Druckmessung	Genauigkeit der Druckmessung überprüfen (→ Seite 78)	Fachpersonal
	Füllstandsmessung	Genauigkeit der Füllstandsmessung überprüfen (→ Seite 79)	Fachpersonal

1) Die Wartung von externen Schlauchleitungen ist nach Angaben des Herstellers durchzuführen.

# 9.4 Wartungsarbeiten

## 9.4.1 Reinigung

Das Gerät unter folgenden Bedingungen reinigen:

- Ausschliesslich die Aussenteile des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

## 9.4.2 Tank, Filterkorb reinigen

Reinigen des T	anks und	Filterkorb
----------------	----------	------------

Ausführung durch Bediener.

## Benötigte Ausrüstung

Vorgehen

- 1. Funktion Tank entleeren aktivieren und warten bis Tank entleert ist.
- 2. Tankdeckel öffnen.

Frischwasser

- **3.** Filterkorb aus Tank herausziehen und unter fliessendem Frischwasser reinigen.
- **4.** Verschlussschraube bei Anschluss Entleerung entfernen und einen Auffangbehälter anschliessen bzw. darunter stellen.
- 5. Tank mit Wasser reinigen, Schmutzwasser über Anschluss Entleerung abfliessen lassen.
- 6. Nach Reinigung Tank mit Frischwasser spülen (Einfüllen über Öffnung Tankdeckel und Entleeren über Anschluss Entleerung).
- 7. Verschlussschraube bei Anschluss Entleerung montieren.
- 8. Gereinigten Filterkorb wieder einsetzen.
- 9. Tankdeckel schliessen.

# 9.4.3 Wartung Medium

Funktion	Die Güte des aufbereiteten Wassers muss periodisch überprüft werden. Es sind der Korrosionsschutz und der pH-Wert des Wassers zu messen. Nach Eingabe der Testresultate überprüft das Gerät die Wasserqualität und teilt das weitere Vorgehen mit.
	Korrosionsschutz und pH-Wert des Mediums prüfen: Ausführung nur durch ein Fachpersonal
Benötigte Ausrüstung	<ul> <li>Instruktionsanweisung des Lieferanten des Aufbereitungsmittels</li> <li>Testkit für das Aufbereitungsmittel</li> <li>Becher</li> </ul>
Periodische Wartung	Das Gerät meldet automatisch, wenn eine Überprüfung des Mediums durchgeführt werden soll. Es wird die Warnung Wartung Medium angezeigt (→ Vorgehen).
Manuelle Wartung	Die Wartung des Mediums kann auch manuell ausgelöst werden,



Abb. 50: Wartung Medium einschalten

dabei ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Funktionen aufrufen.
- 2. Parameter Wartung Medium starten auswählen und mit Taster aktivieren.
- → Die Warnung Wartung Medium wird angezeigt (→ Vorgehen).

#### Vorgehen

W	arnung 🕨 Wartu	ung Medium		
Pe	Periodische Wartung des Mediums fällig.			
Bi	Bitte Medium mit Testkit prüfen, Resultate			
ei	ngeben, Auswe	rtung starter	n oder Wartung	
М	Medium durch Abbrechen um 3 Tage			
ve	verschieben.			
R	Resultat Korrosion 142			
R	Resultat pH Wert 7,8			
A	Auswertung starten 🗸			
1	Füllvolumen Druck VL	15 L 2.3 bar	Normalbetrieb	

Abb. 51: Ergebnisse eingeben und Auswerten

## 9.4.4 Druckmessung

- 1. Messbecher gut auswaschen und leer unter den Anschluss Test stellen. Hahn öffnen bis Messbecher komplett gefüllt ist.
- 2. Medium im Messbecher über die Tanköffnung in Tank leeren.
- 3. Messbecher erneut unter Anschluss Test stellen und Hahn öffnen bis Messbecher soweit gefüllt ist, dass das Medium mit einem Testkit überprüft werden kann.
- 4. Medium mit Testkit prüfen und Ergebnisse bei Parameter Resultat Korrosion und Resultat pH Wert eingeben.
- 5. Eingabe mittels Auswertung starten überprüfen.
- → Die Resultate vom Testkit werden ausgewertet. Weitere Anweisungen gemäss Bildschirm befolgen.

Überprüfung der Genauigkeit der Druckmessung

Ausführung nur durch ein Fachpersonal.

**Benötigte Ausrüstung** 

Vorgehen

- keine spezielle Ausrüstung
- Optional kann eine Pr
  üfvorrichtung f
  ür die Druckmessung verwendet werden. Weitere Informationen unter www.hb-therm.ch
- 1. Gerät ausschalten.
- 2. Vorlauf drucklos machen.
- **3.** Druck Vorlauf auf der Menüseite Anzeige \ Istwerte muss 0,0 bar ±0,1 bar anzeigen.
- → Bei einer Abweichung von >0,1 bar muss der Drucksensor kalibriert werden. Auf Menüseite Service \ Kalibrierung \ Druck den Parameter Drucksensor 2 Offset kalibrieren.

# 9.4.5 Füllstandsmessung

Überprüfung der Genauigkeit der Füllstandsmessung

Ausführung nur durch ein Fachpersonal.

Benötigte Ausrüstung

Eimer (mindestens 10 L)

Spritze mit Kanüle

Waage (in Gramm)

- Gabelschlüssel 10 und 12
- 1. Funktion Tank entleeren aktivieren und warten bis Tank entleert ist.
- 2. Tankdeckel öffnen.
- 3. Filterkorb herausnehmen.
- 4. Schlauchklemme von Schlauchleitung von Füllstandsbehälter zuklemmen.
- 5. Verschraubung Schlauchleitung zu Tank demontieren, Mutter von Füllstandsbehälter entfernen und Füllstandsbehälter aus Tank herausnehmen.
- 6. Füllstandsbehälter inkl. Gehäuse abwiegen.
- → Falls das gemessene Gewicht kleiner als 740 g
   Nachfüllmenge berechnen:
   Nachfüllmenge in mL = 740 g gemessenes Gewicht in g
- **7.** Füllstandsbehälter in Tank legen und mit Mutter befestigen. Verschraubung an entsprechenden Anschluss anschliessen.
- 8. Schlauchklemme von Schlauchleitung von Füllstandsbehälter öffnen.
- 9. Filterkorb einsetzen.
- **10.** Falls die berechnete Nachfüllmenge >40 g ist, muss nachgefüllt werden.
- → Gerät öffnen (→ Seite 73)
- → Leitungswasser in der berechneten Nachfüllmenge über seitliche Öffnung beim Umschaltventil (→ Abb. 52) langsam mittels einer Spritze einfüllen.
- 11. Tank manuell befüllen bis Füllstand auf Menüseite Anzeige \ Istwerte 100 % anzeigt. Es darf kein Wasser aus dem Tank überlaufen.



# HINWEIS!

Bei Problemen wenden Sie sich an die HB-Therm Vertretung ( $\rightarrow$  <u>www.hb-therm.ch</u>).

# Vorgehen

Abb. 52: Öffnung Nachfüllung Füllstand

## 9.4.6 Software-Update

Um ein neues Anwenderprogramm auf ein Einzelgerät zu installieren ist wie folgt vorzugehen:



Die Software "gba03Usr.upd", "SW51-1\_xxxx.upd" und "SW51-2\_xxxx.upd" muss auf dem Root des Datenträgers liegen. Sie darf nicht in einem Ordner abgelegt werden.



 $\hat{\mathbb{I}}$ 

#### HINWEIS!

Während des Software-Updates darf das Gerät Thermo-5 bzw. Bedienungsmodul Panel-5 und alle angeschlossenen Produkte nicht ausgeschaltet werden.

- USB-Datenträger mit aktueller Software
- → Die neueste Software kann über die HB-Therm Vertretung bezogen werden (→ <u>www.hb-therm.ch</u>).



#### HINWEIS!

Es werden nur FAT32 formatierte USB-Datenträger unterstützt.

Software-Update ausführen

**Benötigte Hilfsmittel** 



#### Abb. 53: USB-Datenträger anschliessen

Sichern	'Laden			
USB So	USB Software Update starten			
Aufzeic	Aufzeichnung USB			
Konfigu	Konfigurationsdaten laden			
Konfigu	Konfigurationsdaten sichem			
Parameterdaten laden				
Parameterdaten sichem				
Fehler- und Betriebsdaten sichern				
Qualitätsprüfung sichern				
1 Vorl	auf 40.0 °C k 0.0 bar	Betriebsbereit		

Abb. 54: Software-Update starten

- **1.** Hauptschalter einschalten.
- 2. USB-Datenträger anschliessen (Abb. 53).
- 3. Menüseite Profil aufrufen.
- 4. Parameter Benutzerprofil auf "Erweitert" setzen.
- 5. Menüseite Sichern/Laden aufrufen.
- 6. Funktion USB Software Update starten auswählen und mit Taster OB bestätigen.
- ➔ Die Daten werden vom USB-Datenträger in den Speicher der USR-51 geladen. USB-Verbindung nicht trennen.
- ➔ Die abgeschlossene Datenübertragung wird auf dem Display mitgeteilt. USB-Verbindung kann jetzt getrennt werden.
- → Die neue Software wird ins USR-51-Flash geschrieben. Nach Abschluss erfolgt ein automatischer Neustart.
- **7.** Falls erforderlich muss die USB-Verbindung erneut hergestellt werden um weitere Daten zu installieren.
- → Nach dem Neustart wird gegebenenfalls die neue Software auf die angeschlossenen GIF-51, DFM-51 bzw. VFC-51 geschrieben. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Nach Abschluss erfolgt ein erneuter Neustart.
- → Auf dem Display erfolgt die Meldung Betriebsbereit.

Überprüfung Software-Version

- 1. Im Grundbild Taster 🚾 drücken.
- $\rightarrow$  Die aktuelle Software-Version erscheint rechts oben.

## 9.4.7 Zugänge zu Komponenten schaffen

Um freien Zugriff auf die Komponenten des Systems zu haben, um diese gegebenenfalls auszutauschen, muss zunächst das Gerät geöffnet werden.

Geräteplatine

- 1. Netzstecker vom Netz trennen.
- 2. Schrauben von Front lösen.
- 3. Front herunterklappen.

# 9.5 Logbuch Mittel

Lo	ogbuch N	Vittel			
2	5.10.10	09:08	Tankinhalt ändern		
W	/94	— g	/	E/11 L	1512 h
1	5.08.10	14:37	Mittel beimengen		
W	/76	223 g	/	/ L	1036 h
1	5.08.10	14:35	Wartung Medium		
W	/89	— g	125/7,5/ L 1036 h		
20	0.06.10	13:15	Tankinhalt	ändern	
W	/94	— g	/	F/3 L	50 h
4	Füllvolu	umen	12.4L	Normalb	etrieb
	Druck \	٧L	2.5 bar		

Abb. 55: Logbuch Mittel

Jede Mittelbeigabe, Verdünnung, Änderung des Tankvolumens, Resultateingabe oder Wartung des Mediums wird im Logbuch Mittel chronologisch protokolliert (max. 100 Einträge). Die Einträge können wie folgt angezeigt werden:

- 1. Menüseite Fehlersuche \ Logbuch Mittel aufrufen.
- 2. Gewünschter Eintrag mit den Tasten 💟 resp. 😭 auswählen.

# Störungen

10 Störungen	
	Im folgenden Kapitel sind mögliche Ursachen für Störungen und die Arbeiten zu ihrer Beseitigung beschrieben.
	Bei vermehrt auftretenden Störungen die Wartungsintervalle entsprechend der tatsächlichen Belastung verkürzen.
	<ul> <li>Bei Störungen, die durch die nachfolgenden Hinweise nicht zu beheben sind, die HB-Therm Vertretung kontaktieren</li> <li>(→ www.hb-therm.ch). Für Fehlerdiagnosen können</li> <li>Serviceinformationen auf einen USB-Datenträger gesichert und der HB-Therm Vertretung zugestellt werden (→ Seite 68).</li> </ul>
10.1 Sicherheit	
Personal	Die hier beschriebenen Arbeiten zur Störungsbeseitigung können, soweit nicht anders gekennzeichnet, durch den Bediener ausgeführt werden.
	Einige Arbeiten d ürfen nur von Fachpersonal oder ausschliesslich durch den Hersteller ausgef ührt werden, darauf wird bei der Beschreibung der einzelnen St örungen gesondert hingewiesen.
	<ul> <li>Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen grundsätzlich nur von Elektrofachpersonal ausgeführt werden.</li> </ul>
	Arbeiten an der Hydraulik dürfen nur von Hydraulikfachpersonal ausgeführt werden.
Persönliche Schutzausrüstung	Folgende Schutzausrüstung bei allen Wartungs-/Reparaturarbeiten tragen:
	Schutzbrille
	Schutzhandschuhe
	Sicherheitsschuhe
	Arbeitsschutzkleidung
	<ul> <li>HINWEIS!</li> <li>Auf weitere Schutzausrüstung, die bei bestimmten Arbeiten zu tragen ist, wird in den Warnhinweisen dieses Kapitels gesondert hingewiesen.</li> </ul>

## Besondere Gefahren

Folgende Gefahren bestehen:

- Lebensgefahr durch elektrischen Strom.
- Verletzungsgefahr durch aggressive Betriebsstoffe.
- Quetschgefahr durch Wegrollen oder Umkippen.

## Störungen

#### Unsachgemäss ausgeführte Wartungs-/ Reparaturarbeiten



#### WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch unsachgemäss ausgeführte Wartungs-/ Reparaturarbeiten!

Unsachgemässe Wartung / Reparatur kann zu schweren Personen- oder Sachschäden führen. Deshalb:

- Vor Beginn der Arbeiten f
  ür ausreichende Montagefreiheit sorgen.
- Wenn Bauteile entfernt wurden, auf richtige Montage achten, alle Befestigungselemente wieder einbauen und Schrauben-Anzugsdrehmomente einhalten.

#### Verhalten bei Störungen

Grundsätzlich gilt:

- Bei Störungen, die eine unmittelbare Gefahr f
  ür Personen oder Sachwerte darstellen, sofort die Not-Aus-Funktion ausf
  ühren.
- 2. Störungsursache ermitteln.
- **3.** Falls die Störungsbehebung Arbeiten im Gefahrenbereich erfordert, ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- **4.** Verantwortlichen am Einsatzort über Störung sofort informieren.
- 5. Je nach Art der Störung diese von autorisiertem Fachpersonal beseitigen lassen oder selbst beheben.



#### HINWEIS!

Die im Folgenden aufgeführte Störungstabelle gibt Aufschluss darüber, wer zur Behebung der Störung berechtigt ist.

# 10.2 Störungsanzeigen

## 10.2.1 Störungsanzeige Display

Merkmal	Anzeige	Pumpe	Quittierung
Es wurden Grenzwerte überschritten. Die Überschreitung hat	rot	aus	zwingend
direkten Einfluss auf die Betriebssicherheit des Geräts.			

Bei Störungen:

- → Hupe wird aktiviert
- → Im Symbolfeld wird  $\exists \gg \land \Rightarrow \odot$ angezeigt.
- 1. Hupe mit Taster 🛄 quittieren.
- → Im Symbolfeld wird  $Alarm \times \rightarrow \odot$  angezeigt.
- 2. Störungsursache ermitteln. Gegebenenfalls HB-Therm Vertretung kontaktieren (→ www.hb-therm.ch).
- 3. Alarm mit Taster C quittieren

## 10.3 Störungsursache ermitteln

#### Störungsursache

Um mögliche Gründe für eine aktuelle Störungsmeldung herauszufinden, ist wie folgt vorzugehen:

1. Durch Taster <sup>41</sup> drücken, wird die Online-Hilfe zu der anstehenden Störungsmeldung angezeigt.

#### Störungsübersicht

30.10	.09 10:4	5 Füllstand	l zu tief	
S GII	- 01 Nori	nalbetrieb	E044	0 h
30.10	.09 10:4	5 Füllstand	l zu hoch	-
S GI	01 Nori	nalbetrieb	E043	0 h
30.10	.09 10:4	5 Erstfülld	auer überso	hritte
S GI	F01 Nori	nalbetrieb	E041	0 h
Vo	rlauf	40.6 °C	Betriebsb	ereit
Dr	uck	0.4 bar		

Abb. 56: Logbuch Alarme

Die letzten 10 aufgetretenen Störungsmeldungen können wie folgt angezeigt werden:

- 1. Menüseite Fehlersuche \ Logbuch Alarme aufrufen.
- → Übersicht der Störungsmeldungen wird angezeigt.
- 2. Gewünschte Störungsmeldung auswählen.
- **3.** Taster drücken.
- ➔ Online-Hilfe der ausgewählten Störungsmeldung wird angezeigt.

# Störungen

# 10.4 Störungstabelle

Störung	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung	Behebung durch
Unterstrom Pumpe oder	Nicht an die korrekte Netzspannung angeschlossen	An korrekte Netzspannung anschliessen	Elektrofach- personal
Überstrom Pumpe	Pumpe defekt	Pumpe reparieren oder ersetzen	Fachpersonal
Phase fehlt	Netzanschluss nicht richtig hergestellt	Netzanschluss richtig herstellen	Elektrofach- personal
Übertemperatur Kreislauf	Pumpe immer im Betrieb	Toleranz Druck Pumpe bzw. min. Druck Pumpe Füllen anpassen	Fachpersonal
	Spülzyklen am Temperiergerät zu häufig oder zu lange eingestellt	Spülzyklen am Temperiergerät anpassen	Fachpersonal
	Temperaturfühler defekt	Temperaturfühler ersetzen	Fachpersonal
Erstfüllung zu lange	Netzwasserdruck zu gering.	Alarm quittieren (bei Erstfüll- dauer überschritten). Netzwasserdruck erhöhen.	Bediener
	Frischwasseranschluss nicht richtig hergestellt	Frischwasseranschluss richtig herstellen (vorhandene Absperrventile öffnen)	Bediener
	Verwendete Schnellkupp- lungen verschlossen oder verstopft	Schnellkupplungen über- prüfen, gegebenenfalls reinigen oder ersetzen	Fachpersonal
	Schlauchanbindungen defekt	Schlauchanbindungen auf Leckagen kontrollieren, gegebenenfalls ersetzen	Bediener
	Füllventil defekt	Füllventil reparieren oder ersetzen	Fachpersonal
	Füllstandsmessung nicht richtig kalibriert	Füllstandsmessung kalibrieren	Fachpersonal
	Füllstandssensor defekt	Füllstandssensor ersetzen	Fachpersonal

## Störungen

Störung	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung	Behebung durch
Füllstand zu hoch	Externes Volumen (Temperiergeräte inkl. Ver- schlauchung und Werkzeug) grösser als Tankvolumen	Externes Volumen verringern (weniger Temperiergeräte an Aufbereitungsgerät anschliessen)	Fachpersonal
		Aufbereitungsgerät mit grösserem Tankvolumen einsetzen.	Bediener
	Zu viel Medium über die Tanköffnung eingefüllt. Volumen eingeben (→ Seite 57).		Fachpersonal
	Füllstandsmessung defekt	Füllstandsmessung reparieren oder ersetzen	Fachpersonal
Füllstand zu tief	Leckage (Schlauchanbindung, Gerät oder Werkzeug)	Gesamte Anlage auf Leckagen kontrollieren, gegebenenfalls undichte Komponenten reparieren bzw. ersetzen.	Bediener
	Grosse Verluste beim Werkzeugwechsel	Alarm quittieren und gemäss Anzeige Aufbereitungsmittel beimengen.	Fachpersonal
	Füllstandsmessung defekt	Füllstandsmessung reparieren oder ersetzen	Fachpersonal
Tank überläuft trotz Füllstand < 100 %	Füllstandsmessung falsch kalibriert.	Füllstandsmessung kalibrieren	Fachpersonal
	Menge Medium im Füllstandsbehälter zu gering.	Menge Medium im Füllstands- behälter überprüfen (→ Seite 79).	Fachpersonal

# 10.5 Inbetriebnahme nach behobener Störung

Nach dem Beheben der Störung die folgenden Schritte zur Wiederinbetriebnahme durchführen:

- **1.** Not-Aus-Einrichtungen zurücksetzen.
- 2. Störung an der Steuerung quittieren.
- **3.** Sicherstellen, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten.
- 4. Gemäss den Hinweisen im Kapitel "Bedienung" starten.

## Entsorgung

# **11 Entsorgung**

## **11.1 Sicherheit**

Personal

- Die Entsorgung darf nur von Fachpersonal ausgeführt werden.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen nur von Elektrofachpersonal ausgeführt werden.
- Arbeiten an der Hydraulik dürfen nur von Hydraulikfachpersonal ausgeführt werden.

# **11.2 Materialentsorgung**

Nachdem das Gebrauchsende erreicht ist, muss das Gerät einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt werden.

Sofern keine Rücknahme- oder Entsorgungsvereinbarung getroffen wurde, zerlegte Bestandteile der Wiederverwertung zuführen:

- Metalle verschrotten.
- Kunststoffelemente zum Recycling geben.
- Übrige Komponenten nach Materialbeschaffenheit sortiert entsorgen.



Die örtliche Kommunalbehörde oder spezielle Entsorgungs-Fachbetriebe geben Auskunft zur umweltgerechten Entsorgung.

### **Ersatzteile**

# **12 Ersatzteile**



## WARNUNG!

Sicherheitsrisiko durch falsche Ersatzteile!

Falsche oder fehlerhafte Ersatzteile können die Sicherheit beeinträchtigen sowie zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall führen. Deshalb:

 Nur Originalersatzteile des Herstellers verwenden.

Ersatzteile über HB-Therm Vertretungen beziehen  $(\rightarrow \underline{www.hb-therm.ch})$ .

Die Ersatzteilliste befindet sich im Anhang B dieser Betriebsanleitung.

Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile verfallen jegliche Garantie- und Serviceansprüche.

# 12.1 Ersatzteilbestellung

Bei Ersatzteilbestellung unbedingt angeben:

- Bezeichnung und ID des Ersatzteils.
- Menge und Einheit.

# 13 Technische Unterlagen

## 13.1 Elektroschema



O8304-DE 2023-08

# 13.2 Hydraulikschema

# HB-TR2



# 13.3 Komponentenanordnung

## Seitenansicht links



## Seitenansicht rechts



## Kaltwasser-Modul



Tank



## Elektroteil



## Front







# 13.4 Legende

KZ	Bezeichnung	nur bei Ausführung
S1	Vorlauf	
S2	Rücklauf	
С	Kühlwasser Eingang	
D	Kühlwasser Ausgang	
E	Frischwasser Eingang	
F	Ablauf	
G	Entleerung	
R	Test	
1	Kaltwasser-Modul	
2	Umschalt-Modul	
3	Filter Kühlwasser-Eingang	
3.2	Filter Frischwasser-Eingang	
6	Kühler	
7.8	Rückschlagventil Füllung	
7.10	Rückschlagventil Vorlauf	
7.18	Rückschlagventil Ablauf	
9	Tank	
10	Füllstandsanzeige	
12.3	Absperrventil Test	
17	Filterkorb	
18	Füllstandsbehälter	
A 1	Steuerung USR-51	
A 2	Anzeige	
A 3	Tastatur	
A 4	Geräteplatine GIF-51	
A 5	Schnittstellenmodul DIGITAL	ZD
A 10	Füllstandsmessplatine	
BL 1	Schallwandler Füllstand	
BP 2	Drucksensor Vorlauf	
BT 3	Temperaturfühler Tank	
FU 1	Sicherung 0,8 AT	
FU 2	Sicherung 0,8 AT	
HA 1	Hupe	
KM 1	Hauptschütz	
M 1	Hauptpumpe	
M 3	Umschaltventil	
Ν	Netzanschlussleitung	
QS 1	Hauptschalter	
TA 1.1	Stromwandler 1	
TA 1.2	Stromwandler 2	
TA 1.3	Stromwandler 3	
TC 1	Transformator	

KZ	Bezeichnung	nur bei Ausführung
X 15	Spannungsvorwahl	
X 72	Stecker Alarmkontakt, Externsteuerung	ZB
X 74	Steckdose Schnittstelle DIGITAL 1	ZD
X 75	Steckdose Schnittstelle DIGITAL 2	ZD
X 104	Steckdose USB- Host	
X 105	Steckdose USB- Device	
XT 1	Netzanschlussklemme	
YV 1	Magnetventil Ablauf	
YV 2	Magnetventil Füllung	
YV 3	Magnetventil Kühlung	
YV 4	Magnetventil Mischen	

## Kabel zu Schnittstellen

# 14 Kabel zu Schnittstellen

# 14.1 Externsteuerung

		Alarm $\left\{ Unit ON / OFF \right\}$		-(1) -(2) -(3) -(4) -(5) -(5) -(7) -(7) -(7) -(7) -(7)	COM NC NO GND Unit ON / OFF not used Han 7D
Funktion			Kontakt		Belastung
Gerät	EIN		Schliessen (Flanke)		5 VDC, 2 mA

			Bolaotang	
Gerät	EIN	Schliessen (Flanke)	5 VDC, 2 mA	
	AUS	Öffnen (Flanke)		
Alarmkontakt			250 VAC, 4 A	

# 14.2 Serielle Datenschnittstellen

## Betrieb mit USR-Geräten



Betrieb mit USR und Regler Geräten



Verbindungskabel RS-422 (zwischen 2 USR-Geräten)



## Kabel zu Schnittstellen

#### 20 mA (Stromschlaufe)



1) entfällt wenn Schirm auf Maschinenseite vorhanden ist

RS-232



**RS-485** 

