

Betriebsanleitung HB-100XM3

Temperiergerät



HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND

www.hb-therm.com

E-Mail info@hb-therm.ch Phone +41 71 243 65 30

Originalanleitung

(Typenschild)

Т

_ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _

Inhaltsverzeichnis

Ind	ex		6
1	Allgen	neines	8
	1.1	Informationen zu dieser Anleitung	8
	1.2	Symbolerklärung	9
	1.3	Haftungsbeschränkung	10
	1.4	Urheberschutz	10
	1.5	Garantiebestimmungen	11
	1.6	Kundendienst	11
2	Sicher	heit	12
	2.1	Bestimmungsgemässe Verwendung	12
	2.2	Verantwortung des Betreibers	13
	2.3	Personalanforderungen	14
		2.3.1 Qualifikationen	14
		2.3.2 Unbefugte	15
	2.4	Persönliche Schutzausrüstung	16
	2.5	Besondere Gefahren	17
	2.6	Sicherheitseinrichtungen	19
	2.7	Beschilderung	20
	2.8	EU-Konformitätserklärung für Maschinen	21
	2.9	UK Declaration of Conformity for Machinery	22
3	Techn	ische Daten	23
	3.1	Allgemeine Angaben	23
	3.2	Emissionen	24
	3.3	Betriebsbedingungen	24
	3.4	Anschlüsse	25
	3.5	Betriebsstoffe	27
	3.6	Typenschild	28
4	Aufba	u und Funktion	29
	4.1	Übersicht	29
	4.2	Kurzbeschreibung	29
	4.3	Funktionsprinzip	30
	4.4	Wärmeträger	30
	4.5	Anschlüsse	31
	4.6	Zusatzausrüstungen	32
	4.7	Betriebsarten	33
		4.7.1 Hauptbetriebsarten	33
		4.7.2 Hilfsbetriebsarten	33
	4.8	Arbeits- und Gefahrenbereiche	33
5	Transp	oort, Verpackung und Lagerung	34
	5.1	Sicherheitshinweise für den Transport	34
	5.2	Transport	34
	5.3	Transportinspektion	36
	5.4	Verpackung	36

Inhaltsverzeichnis

6

7

8

5.5	Symbole	auf der Verpackung	38
5.6	Lagerung	J	38
Installa	tion und	Erstinbetriebnahme	39
6.1	Sicherhe	it	39
6.2	Anforder	ungen an den Aufstellort	40
6.3	Installatio	onsarbeiten	41
	6.3.1	Rollen arretieren	41
	6.3.2	Wasseraufbereitung	41
	6.3.3	Systemanschlüsse herstellen	42
	6.3.4	Daten-Schnittstellen anschliessen	44
	6.3.5	Externfühler anschliessen	46
Steuer	una		.47
7 1	Tastatur		47
	7.1.1	Tastenfunktionen Bedienung für	
		Modulgeräte	48
	7.1.2	Grundanzeige	49
7.2	Bedienst	ruktur	51
7.3	Menüstru	ıktur	52
Bedien	ung		61
8.1	Netz Ein		61
8.2	Anmeldu	ng neuer Modulgeräte	62
8.3	Besonde	rheiten bei Bedienung von Modulgeräten	63
8.4	Einschalt	ten	64
	8.4.1	Normalbetrieb	64
	8.4.2	Externfühler	65
	8.4.3	Betrieb 2. Sollwert	67
	8.4.4	Fernsteuerbetrieb	68
8.5	Ausscha	lten	71
	8.5.1	Abkühlen und Ausschalten	72
	8.5.2	Formentleerung	73
	8.5.3	Formentleerung mit Druckluft	74
8.6	Stillsetze	n im Notfall	75
8.7	Zugriffsre	echte definieren	76
	8.7.1	Benutzerprofil einstellen	76
	8.7.2	Bedienungsfreigabe einstellen	77
	8.7.3	Zugriffscode ändern	78
8.8	Einstellu	ngen	79
	8.8.1	Zeitzone, Datum und Uhrzeit einstellen	79
	8.8.2	Interne Messstellen definieren	80
	8.8.3	Schaltuhr einstellen	81
	8.8.4	Rampenprogramm einstellen	82
8.9	Prozessi	iberwachung	84
	8.9.1	Grenzwerte überwachen	84
	8.9.2	Pumpenverschleiss überwachen	.86
	8.9.3	Regler optimieren	87
8.10	Explorer	enster	87

Inhaltsverzeichnis

	8.11	Sichern/L	aden	
		8.11.1	Werkzeugdaten	90
		8.11.2	Aufzeichnung von Istdaten	92
9	Wartun	ng		94
	9.1	Sicherhe	it	
	9.2	Gerät öff	nen	
	9.3	Wartung	splan	
	9.4	Wartung	sarbeiten	
		9.4.1	Reinigung	
		9.4.2	Pumpe	
		9.4.3	Temperaturmessung	101
		9.4.4	Druckmessung	102
		9.4.5	Sicherheitsventil	102
		9.4.6	Software-Update	103
		9.4.7	Zugänge zu Komponenten schaffer	າ105
10	Störun	gen		
	10.1	- Sicherheit		
	10.2	Störungs	anzeigen	
		10.2.1	Störungsanzeige Display	
	10.3	Störungs	ursache ermitteln	
	10.4	Störungs	tabelle	110
	10.5	Inbetrieb	nahme nach behobener Störung	112
11	Entsor	gung		113
	11.1	Sicherhe	it	
	11.2	Materiale	ntsorgung	
12	Freatzt	oilo		11/
12	10.1	Ercotztoil	bostollung	 11/
	12.1	EISALZIEI	ibestellung	114
13	Techni	sche Unt	erlagen	115
	13.1	Elektrosc	hema	115
	13.2	Hydraulikschema121		
	13.3	Kompone	entenanordnung	122
	13.4	Legende		125
14	Kabel z	zu Schnit	tstellen	127
	14.1	Externfüł	nler	
	14.2	Externste	euerung	128
	14.3	Schnittste	elle HB	128
Anh	ang			

- A Sonderausführungen
- B Ersatzteilliste

Index

Index

Α

Abkühlen	72
Anschluss	25
Elektrisch	25, 31
Entleerung	26
Hydraulisch	31
Kühlwasser	26
Vor- und Rücklauf	26
Arbeitsbereiche	33
Aufbau	29
Aufstellort	40
Aufzeichnung von Istdaten	92
Ausschalten	71

В

Bedienstruktur	51
Bedienung	61
Bedienungsfreigabe	77
Benutzerprofil	76
Beschilderung	20
Bestimmungsgemässe Verwendung	12
Betriebsarten	33
Betriebsbedingungen	24
Betriebsstoffe	17, 27

С

Code	78
------	----

D

Datum, einstellen	79
Dauerschallpegel	24
Druckmessung	102

Ε

Einschalten	64
Einstellungen	79
Elektrischer Strom	17
Elektrofachpersonal	14
Elektroschema	115
Emissionen	24
Entsorgung	113
Ersatzteile	114
EU-Konformitätserklärung	21
Externfühler anschliessen	46

F

Fachpersonal	14
Fehlerstrom-Schutzschalter	25
Fernsteuerbetrieb	68
Formentleerung	73
Druckluft	74
Funktionsprinzip	30

G

Garantie	11
Gefahren	17
Gefahrenbereiche	33
Gewicht	23
Grundanzeige	49

Н

Haftung	10
Hauptschalter	19
Hydraulikfachpersonal	14
Hydraulikschema	121
I	

Κ

Kabel zu Schnittstellen	127
Komponentenanordnung	122
Kundendienst	11

L

Lagerung	38
Legende	125
Logbuch Alarme	109

М

113
52
80
23
23
23

Ν

Normalbetrieb 64

0

Oberflächen, heisse	18
Öffnen des Gerätes	95
Ρ	

Personal	14,	39,	94,	106,	113
Pumpe					.100

R

Rampenprogramm	82
Regleroptimierung	87
Reinigung	99
Rollen arretieren	41

S

Schaltuhr	81
Schnittstellen anschliessen	44
Schutzausrüstung	16, 94, 106
Sicherheit	12
Sicherheitseinrichtungen	19
Sicherheitsventil	102
Sichern/Laden	88
Software-Update	103
Sollwert 2	67
Sonderausführung	8
Steuerung	47
Störungen	106
Anzeigen	108
Tabelle	110
Übersicht	109
Ursache	109
Symbolanzeige	50
Symbole	
auf der Verpackung	38
Geräterückseite	31
in der Anleitung	9

т

47
23
15
01
34
28

U

Übersicht	29
Überwachung	84
Grenzwerte	84
Pumpenverschleiss	86
Stufe	85
Uhrzeit, einstellen	79
UK-Declaration of Conformity	22

V

Verpackung	36
Verwendung	12
Vorsicherung	25

W

Wärmeträger	30
Wartung	94
Arbeiten	99
Plan	97
Wasseraufbereitung	41
Werkzeugdaten	90

Ζ

Zugriffscode	78
Zugriffsrechte	76
Zusatzausrüstungen	32
Zustandsanzeige	50

Allgemeines

1 Allgemeines

1.1 Informationen zu dieser Anleitung

Diese Anleitung ermöglicht den sicheren und effizienten Umgang mit dem Gerät.

Die Anleitung ist Bestandteil des Geräts und muss in unmittelbarer Nähe des Geräts für das Personal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden. Das Personal muss diese Anleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben. Grundvoraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen in dieser Anleitung.

Darüber hinaus gelten die örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für den Einsatzbereich des Geräts.

Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung des Geräts abweichen.

Bei Geräten in Sonderausführung (siehe Typenschild am Gerät bzw. auf Seite 2) sind die entsprechenden Zusatzdokumente im Anhang A beigelegt.

Technische Änderungen im Rahmen der Verbesserung der Gebrauchseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

1.2 Symbolerklärung

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise sind in dieser Anleitung durch Symbole gekennzeichnet. Signalworte leiten die Sicherheitshinweise ein, die das Ausmass der Gefährdung zum Ausdruck bringen.

Sicherheitshinweise unbedingt einhalten und umsichtig handeln, um Unfälle, Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



GEFAHR!

... weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.



WARNUNG!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



VORSICHT!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



ACHTUNG!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

Tipps und Empfehlungen



HINWEIS!

... hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

Um auf besondere Gefahren aufmerksam zu machen, werden in Sicherheitshinweisen folgende Symbole eingesetzt:



... kennzeichnet Gefährdungen durch elektrischen Strom. Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise besteht die Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen.

Besondere Sicherheitshinweise

Allgemeines

1.3 Haftungsbeschränkung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, des Stands der Technik sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund:

- Nichtbeachtung der Anleitung
- Nichtbestimmungsgemässer Verwendung
- Einsatz von nicht ausgebildetem Personal
- Eigenmächtiger Umbauten
- Technischer Veränderungen
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme von Zusatzausrüstungen oder aufgrund neuester technischer Änderungen von den hier beschriebenen Erläuterungen und Darstellungen abweichen.

Es gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtungen, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Lieferbedingungen des Herstellers und die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen gesetzlichen Regelungen.

1.4 Urheberschutz

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt und ausschliesslich für interne Zwecke bestimmt.

Überlassung der Anleitung an Dritte, Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers ausser für interne Zwecke nicht gestattet.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.

1.5 Garantiebestimmungen

Die Garantiebestimmungen sind in den Allgemeinen Lieferbedingungen des Herstellers enthalten.

1.6 Kundendienst

Für technische Auskünfte stehen HB-Therm Vertretungen oder unser Kundendienst zur Verfügung, \rightarrow <u>www.hb-therm.ch</u>.

Darüber hinaus sind unsere Mitarbeiter ständig an neuen Informationen und Erfahrungen interessiert, die sich aus der Anwendung ergeben und für die Verbesserung unserer Produkte wertvoll sein können.

2 Sicherheit

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über alle wichtigen Sicherheitsaspekte für einen optimalen Schutz des Personals sowie für den sicheren und störungsfreien Betrieb.

Die Nichtbeachtung der in dieser Anleitung aufgeführten Handlungsanweisungen und Sicherheitshinweise kann zu erheblichen Gefährdungen führen.

2.1 Bestimmungsgemässe Verwendung

Das Gerät ist ausschliesslich für die hier beschriebene bestimmungsgemässe Verwendung konzipiert und konstruiert.

Das Temperiergerät dient ausschliesslich dazu, einen angeschlossenen Verbraucher (zum Beispiel Werkzeug) mittels Wärmeträger Wasser durch Heizen oder Kühlen auf eine vorgegebene Temperatur zu bringen und diese konstant zu halten.

Das Temperiergerät darf ausschliesslich entsprechend den in den Technischen Daten spezifizierten Werten betrieben werden.

Zur bestimmungsgemässen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben in dieser Anleitung.

Jede über die bestimmungsgemässe Verwendung hinausgehende oder andersartige Benutzung des Geräts gilt als Fehlgebrauch und kann zu gefährlichen Situationen führen.



WARNUNG!

Gefahr durch Fehlgebrauch!

Fehlgebrauch des Geräts kann zu gefährlichen Situationen führen.

Insbesondere folgende Verwendungen des Geräts unterlassen:

 Verwendung eines anderen Wärmeträgers als Wasser.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aufgrund nicht bestimmungsgemässer Verwendung sind ausgeschlossen.

2.2 Verantwortung des Betreibers

Das Gerät ist für den gewerblichen Bereich bestimmt. Der Betreiber des Gerätes unterliegt daher den gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit.

Neben den Sicherheitshinweisen in dieser Anleitung müssen die für den Einsatzbereich des Gerätes gültigen Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umweltschutzvorschriften eingehalten werden. Dabei gilt insbesondere:

- Der Betreiber muss sich über die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen informieren und in einer Gefährdungsbeurteilung zusätzlich Gefahren ermitteln, die sich durch die speziellen Arbeitsbedingungen am Einsatzort des Gerätes ergeben. Diese muss er in Form von Betriebsanweisungen für den Betrieb des Gerätes umsetzen.
- Der Betreiber muss während der gesamten Einsatzzeit des Gerätes prüfen, ob die von ihm erstellten Betriebsanweisungen dem aktuellen Stand der Regelwerke entsprechen und diese falls erforderlich anpassen.
- Der Betreiber muss die Zuständigkeiten f
 ür Installation, Bedienung, Wartung und Reinigung eindeutig regeln und festlegen.
- Der Betreiber muss dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter, die mit dem Gerät umgehen, diese Anleitung gelesen und verstanden haben.

Darüber hinaus muss er das Personal in regelmässigen Abständen schulen und über die Gefahren informieren.

 Der Betreiber muss dem Personal die erforderliche Schutzausrüstung bereitstellen.

Weiterhin ist der Betreiber dafür verantwortlich, dass das Gerät stets in technisch einwandfreiem Zustand ist, daher gilt Folgendes:

- Der Betreiber muss dafür sorgen, dass die in dieser Anleitung beschriebenen Wartungsintervalle eingehalten werden.
- Der Betreiber muss alle Sicherheitseinrichtungen regelmässig auf Funktionsfähigkeit und Vollständigkeit überprüfen lassen.

2.3 Personalanforderungen

2.3.1 Qualifikationen



WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation!

Unsachgemässer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Deshalb:

 Alle Tätigkeiten nur durch dafür qualifiziertes Personal durchführen lassen.

In der Betriebsanleitung werden folgende Qualifikationen für verschiedene Tätigkeitsbereiche benannt:

Unterwiesene Person

wurde in einer Unterweisung durch den Betreiber über die ihr übertragenen Aufgaben und möglichen Gefahren bei unsachgemässem Verhalten unterrichtet.

Fachpersonal

ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrung sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen in der Lage, die ihm übertragenen Arbeiten auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden.

Elektrofachpersonal

ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden.

Das Elektrofachpersonal ist für den speziellen Einsatzort, in dem sie tätig ist, ausgebildet und kennt die relevanten Normen und Bestimmungen.

Hydraulikfachpersonal

ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an hydraulischen Anlagen auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden.

Das Hydraulikfachpersonal ist für den speziellen Einsatzort, in dem sie tätig ist, ausgebildet und kennt die relevanten Normen und Bestimmungen.

2.3.2 Unbefugte



WARNUNG!

Gefahr für Unbefugte!

Unbefugte Personen, die die hier beschriebenen Anforderungen nicht erfüllen, kennen die Gefahren im Arbeitsbereich nicht.

Deshalb:

- Unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fernhalten.
- Im Zweifelsfall Personen ansprechen und sie aus dem Arbeitsbereich weisen.
- Die Arbeiten unterbrechen, solange sich Unbefugte im Arbeitsbereich aufhalten.

2.4 Persönliche Schutzausrüstung

Bei der Arbeit ist gegebenenfalls das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung erforderlich, um die Gesundheitsgefahren zu minimieren.

- Die f
 ür die jeweilige Arbeit notwendige Schutzausr
 üstung w
 ährend der Arbeit stets tragen.
- Im Arbeitsbereich angebrachte Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung befolgen.

Bei besonderen Arbeiten tragen

Beim Ausführen besonderer Arbeiten ist spezielle Schutzausrüstung erforderlich. Auf diese wird in den einzelnen Kapiteln dieser Anleitung gesondert hingewiesen. Im Folgenden wird diese besondere Schutzausrüstung erläutert:

Arbeitsschutzkleidung

ist anliegende Arbeitskleidung mit langen Ärmeln und langen Hosen. Sie dient vorwiegend zum Schutz vor heissen Oberflächen.



Schutzhandschuhe

zum Schutz der Hände vor Abschürfungen, Schnitten oder tieferen Verletzungen sowie vor Berührung mit heissen Oberflächen.



Schutzbrille

zum Schutz der Augen vor Flüssigkeitsspritzern.



Sicherheitsschuhe

zum Schutz vor schweren herab fallenden Teilen und Ausrutschen auf rutschigem Untergrund.

2.5 Besondere Gefahren

Elektrischer Strom

Im folgenden Abschnitt sind Restrisiken benannt, die aufgrund einer Risikobeurteilung ermittelt wurden.

Die hier aufgeführten Sicherheitshinweise und die Warnhinweise in den weiteren Kapiteln dieser Anleitung beachten, um Gesundheitsgefahren zu reduzieren und gefährliche Situationen zu vermeiden.



GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr. Beschädigung der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefährlich sein.

Deshalb:

- Bei Beschädigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur veranlassen.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elektrofachpersonal ausführen lassen.
- Bei allen Arbeiten an der elektrischen Anlage, bei Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten Netzstecker ziehen oder externe Spannungsversorgung allpolig abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Gerät auf Spannungsfreiheit prüfen.
- Keine Sicherungen überbrücken oder ausser Betrieb setzen. Beim Auswechseln von Sicherungen die korrekte Ampere-Zahl einhalten.
- Feuchtigkeit von spannungsführenden Teilen fernhalten. Diese kann zum Kurzschluss führen.



WARNUNG!

Verbrennungsgefahr durch heisse Betriebsstoffe!

Betriebsstoffe können im Betrieb hohe Temperaturen und hohe Drücke erreichen und bei Kontakt Verbrennungen hervorrufen.

Deshalb:

- Arbeiten an der Hydraulik nur durch geschultes Fachpersonal ausführen lassen.
- Vor Beginn von Arbeiten an der Hydraulik pr
 üfen, ob Betriebsstoffe heiss sind und unter Druck stehen. Falls erforderlich, Ger
 ät abk
 ühlen, drucklos machen und ausschalten. Auf Druckfreiheit überpr
 üfen.

Heisse Betriebsstoffe

Heisse Oberflächen



VORSICHT!

Verbrennungsgefahr durch heisse Oberflächen!

Kontakt mit heissen Bauteilen kann Verbrennungen verursachen.

Deshalb:

- Bei allen Arbeiten in der N\u00e4he von heissen Bauteilen Schutzhandschuhe tragen.
- Vor allen Arbeiten sicherstellen, dass alle Bauteile auf Umgebungstemperatur abgekühlt sind.



WARNUNG!

Quetschgefahr durch Wegrollen oder Umkippen

Bei unebenem Boden oder nicht arretierten Rollen besteht die Gefahr, dass das Gerät umkippt oder wegrollt und Quetschungen verursacht.

Deshalb:

- Das Gerät ausschliesslich auf ebenem Boden aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Rollen arretiert sind.

Quetschgefahr

2.6 Sicherheitseinrichtungen



WARNUNG!

Lebensgefahr durch nicht funktionierende Sicherheitseinrichtungen!

Die Sicherheit ist nur bei intakten Sicherheitseinrichtungen gewährleistet.

Deshalb:

- Sicherheitseinrichtungen niemals ausser Kraft setzen.
- Sicherstellen, dass Sicherheitseinrichtungen wie Hauptschalter stets zugänglich sind.

Hauptschalter



Abb. 1: Hauptschalter

Durch Drehen des Hauptschalters in Stellung "0" wird die Energiezufuhr zu den Verbrauchern abgeschaltet und somit ein Not-Halt ausgelöst.



WARNUNG!

Lebensgefahr durch unkontrolliertes Wiedereinschalten!

Unkontrolliertes Wiedereinschalten kann zu schweren Personenschäden oder zum Tod führen! Deshalb:

 Vor dem Wiedereinschalten sicherstellen, dass die Ursache f
ür den Not-Halt beseitigt wurde, alle Sicherheitseinrichtungen montiert und funktionst
üchtig sind.



WARNUNG!

Lebensgefahr durch spannungsführende Leiter!

Nach Ausschalten über den Hauptschalter gibt es im Gerät noch spannungsführende Leiter! Deshalb:

- Bei allen Arbeiten an der elektrischen Anlage, bei Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten Netzstecker ziehen oder externe Spannungsversorgung allpolig abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern
- Gerät auf Spannungsfreiheit prüfen

2.7 Beschilderung

Die folgenden Symbole und Hinweisschilder befinden sich im Arbeitsbereich. Sie beziehen sich auf die unmittelbare Umgebung, in der sie angebracht sind.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch unleserliche Symbole! Im Laufe der Zeit können Aufkleber und Schilder verschmutzen oder auf andere Weise unkenntlich werden.

Deshalb:

- Alle Sicherheits-, Warn- und Bedienungshinweise in stets gut lesbarem Zustand halten.
- Beschädigte Schilder oder Aufkleber sofort erneuern.



Heisse Oberfläche

Heisse Oberflächen, wie heisse Gehäuseteile, Behälter oder Werkstoffe, aber auch heisse Flüssigkeiten, sind nicht immer wahrnehmbar. Diese nicht ohne Schutzhandschuhe berühren.

2.8 EU-Konformitätserklärung für Maschinen

(CE-Richtlinie 2006/42/EG, Anhang II 1. A.)

Produkt	Temperiergerät HB-Therm Thermo-5
Gerätetypen	HB-100XM3
Herstelleradresse	HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND www.hb-therm.com
CE-Richtlinien Hinweis zur Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU	2014/30/EU; 2011/65/EU Die obgenannten Produkte entsprechen Artikel 4 Absatz 3. Das bedeutet, Auslegung und Herstellung stimmen mit der im Mitgliedsstaat geltenden guten Ingenieurspraxis überein.
Dokumentationsbevollmächtigter	Martin Braun HB-Therm AG 9015 St. Gallen SWITZERLAND
Normen	EN IEC 60730-2-9:2019 + A1:2019 + A2:2020; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; EN ISO 12100:2010; EN ISO 13732-1:2008 EN 60204-1:2018; EN 12828:2012 + A1:2014
	Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die obgenannten Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den ein- schlägigen Bestimmungen der CE-Maschinenrichtlinie (CE-Richtlinie 2006/42/EG) inklusive deren Änderungen, sowie mit dem entsprechenden Rechtserlass zur Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht übereinstimmt. Des Weiteren gelangen die oben genannten CE-Richtlinien und Normen (oder Teile/Klauseln hieraus) zur Anwendung.
	St. Gallen, 2023-08-17

Reto Zürcher CEO

Stefan Gajic

Compliance & Digitalisation

2.9 UK Declaration of Conformity for Machinery

(Supply of Machinery (Safety) Regulation 2008, Statutory Instrument 2008 No. 1597)

Product	Temperature Control Unit HB-Therm Thermo-5
Unit types	HB-100XM3
Manufacturer Address	HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND www.hb-therm.com
UK guidelines	The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 Statutory Instruments 2016 No. 1091
	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 Statutory Instruments 2012 No. 3032
Note on The Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016 Statutory Instruments 2016 No. 1105	The above products are in accordance with regulation 8. This means that interpretation and production are consistent with good engineering practice.
Responsible for documentation	Martin Braun HB-Therm AG 9015 St. Gallen SWITZERLAND
Standards	EN IEC 60730-2-9:2019 + A1:2019 + A2:2020; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; EN ISO 12100:2010; EN ISO 13732-1:2008 EN 60204-1:2018; EN 12828:2012 + A1:2014
	We declare of our own responsibility that the above mentioned products, to which this declaration refers, comply with the appropriate regulations of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, including its appendices. Furthermore, the above mentioned Statutory Instruments and standards (or parts/clauses thereof) are applied.
	St. Gallen, 2023-08-17
	Mr SOR

Reto Zürcher CEO

Stefan Gajic Compliance & Digitalisation

3 Technische Daten

3.1 Allgemeine Angaben



Abb. 2: Abmessungen

Gewicht max.		Wert	Einheit
	HB-100XM3	136	kg
Temperaturmessung		Wert	Einheit
	Messbereich	0–400	°C
	Auflösung	0,1	°C
	Regelgenauigkeit	±0,1	К
	Toleranz	±0,8	К
Durchflussmessung		Wert	Einheit
J	Messbereich	2–200	L/min
	Auflösung	0,1	L/min
	Toleranz	±(5 % vom Messwert + 0,5 L/min)	
Druckmessung		Wert	Einheit
	Messbereich	0–20	bar
	Auflösung	0,1	bar
	5	,	

3.2 Emissionen

	Wert	Einheit
Dauerschallpegel	<70	dB(A)
Oberflächentemperatur (Geräterückseite)	>55	°C

3.3 Betriebsbedingungen

Umgebung

Das Gerät darf nur im Innenbereich betrieben werden.

		Wert	Einheit
Temperaturbereich		5–40	°C
Relative Luftfeuchtigkeit *		35–85 % RH	
Minimale Freiräume (→ Abb.)	A **	10	mm
	В	50	mm
	С	150	mm
	D	50	mm
	Е	70	mm

* nicht kondensierend

** bei Umgebungstemperaturen bis max. 35 °C können die Geräte ohne Abstand nebeneinander aufgestellt werden.



ACHTUNG! Verringerte

Verringerte Lebensdauer durch unzureichende Kühlung!

Wird das Gerät nicht ausreichend gekühlt, verringert sich die Lebensdauer der Bauteile.

Deshalb:

- Lüftungsschlitze nicht abdecken



Abb. 3: Freiräume um das Gerät

3.4 Anschlüsse

Anschluss Elektrisch

Gerätenetzkabel,	CE	H07RN-F/H07BQ-F		
Querschnitt	<i>U</i> _N = 400/460 V	4x2,5 mm ² (8 kW) 4x6,0 mm ² (16 kW) 4x16,0 mm ² (32 kW)		
	<i>U</i> _N = 210 V	4x6,0 mm ² (8 kW) 4x16,0 mm ² (16 kW) 4x50,0 mm ² (32 kW)		
Netzsystem	TN (Netz mit Schutzleiter)			
Netzspannung <i>U</i> _N	siehe Typenschild am Gerät bzw. auf Seite 2			
Bemessungskurz- schlussstrom	I _{max} bis 63 A / 12	5 A = 6 kA / 10 kA		
Überspannungs- kategorie	II			
Verschmutzungsgrad	2			

380–415 V

3x20 A

3x32 A

3x63 A

Maximale Vorsicherung:

Heizung 32 kW

Heizung

Heizung

HINWEIS!

8 kW

16 kW

Bei Geräten ohne Frequenzumrichter Zum Schutz gegen elektrischen Schlag wird der Einsatz eines Fehlerstrom-Schutzschalters (RCD) Typ A empfohlen.

200–220 V

3x32/50 A

3x63 A

3x125 A

440-480 V

3x20 A

3x32 A

3x63 A

Netzspannu Pumpe	ing	200–220 V, 50–60 Hz	200–220 V, 50 Hz	200–220 V, 50/60 Hz	380–420 V, 50–60 Hz	380–415 V, 50 Hz	380–415 V, 50/60 Hz	440–480 V, 60 Hz
FA/ FU	Α	5,6	-	-	3,4	-	-	3,4
GA/ GU	А	11,8	-	-	6,8	-	-	6,8
LA	А	16,0	-	-	9,3	-	-	9,3
LU	Α	16,0	-	-	9,6	-	-	9,6
4G/ 4M	А	-	4,8	4,5	-	2,8	2,6	2,6
6G/ 6M	A	-	12,1 (11,1)	15,8 (12,6)	-	6,9 (6,4)	9,2 (7,3)	5,9 (5,6)
8G/ 8M	A	-	16,0 (15,2)	17,7 (15,4)	-	9,3 (8,8)	10,0 (8,9)	8,6 (8,1)

() = Einstellwert für Motor der Energieeffizienzklasse IE2

Motornennstrom Einstellstrom FS 4:

Anschluss Vor- und Rücklauf

	Wert	Einheit
Gewinde	G1 ¼	
Beständigkeit	20, 120	bar, °C
G Anschluss- Innengewinde in Zoll		

Anschluss Kühlwasser

	Wert	Einheit
Druck	2–5	bar
Gewinde Kühlwasser	G¾	
Beständigkeit	10, 100	bar, °C
G Anschluss- Innengewinde in Zoll		

Anschluss Druckluft

	Wert	Einheit
Druck	2–8	bar
Gewinde	G1⁄2	
Beständigkeit	10, 100	bar, °C

G... Anschluss- Innengewinde in Zoll

Anschluss Entleerung

	Wert	Einheit
Gewinde	G ½	

G... Anschluss- Innengewinde in Zoll

3.5 Betriebsstoffe

Wärmeträger Wasser

Wenn das im Temperierkreislauf verwendete, unbehandelte Wasser die nachstehenden Richtwerte einhält, kann es im Normalfall ohne spezielle Behandlung verwendet werden.



HINWEIS!

Es wird empfohlen, zum Schutz der Anlage diese Werte einzuhalten und periodisch zu überprüfen.

Hydrologische Daten	Temperaturbereich	Richtwert	Finheit	
nH-Wort		75_0	Linnon	
Loitföbigkoit	- hic 110 °C	7,J=3	mS/m	
Lenianiyken		<100	1113/111	
	110-100 C	<00		
0 4 7 4		<3		
Gesamtharte	bis 140 °C	<2,7	mol/m ³	
		<15	°dH	
	über 140 °C	<0,02	mol/m ³	
		<0,11	°dH	
Karbonathärte	bis 140 °C	<2,7	mol/m ³	
		<15	°dH	
	über 140 °C	<0,02	mol/m ³	
		<0,11	°dH	
Chlorid-Ionen CI -	bis 110 °C	<50	mg/L	
	110–180 °C	<30		
	über 180 °C	<5		
Sulfat SO4 2-	-	<150	mg/L	
Ammonium NH4 +	-	<1	mg/L	
Eisen Fe	-	<0,2	mg/L	
Mangan Mn	-	<0,1	mg/L	
Partikelgrösse	-	<200	μm	



HINWEIS!

Für weitere Informationen besteht die Möglichkeit unter <u>www.hb-therm.ch</u> die "Checkliste Wasseraufbereitung für Temperiergeräte" (DF8003-X, X=Sprache) herunterzuladen.

Wasseraufbereitung

Können die Richtwerte nicht eingehalten werden, ist eine fachgerechte Wasseraufbereitung erforderlich (\rightarrow Seite 41).

Richtwerte

3.6 Typenschild

Das Typenschild befindet sich auf der Rückwand des Geräts, auf der Innenseite der Serviceklappe und auf der Seite 2 dieser Betriebsanleitung.

Folgende Angaben können dem Typenschild entnommen werden:

- Hersteller
- Typbezeichnung
- Gerätenummer
- Baujahr
- Leistungswerte
- Anschlusswerte
- Schutzart
- Zusatzausrüstungen

4 Aufbau und Funktion

4.1 Übersicht



Abb. 4: Übersicht

- 1 Wärmeträgermodul
- 2 Tastatur und LED-Anzeige
- 3 Pumpe
- 4 Kühlwassermodul

4.2 Kurzbeschreibung

Das Temperiergerät bringt mittels einer Heizung und einer Kühlung den Wärmeträger Wasser auf eine gewünschte Temperatur und hält diese konstant. Der temperierte Wärmeträger wird mittels einer Pumpe vom Temperiergerät zum Verbraucher und zurück gefördert.

Gemeinsam mit den Verrohrungen und dem Verbraucher bildet das Temperiergerät eine Wärmeübertragungsanlage.

4.3 Funktionsprinzip

Das Temperiergerät ist ein selbstentlüftendes System. Es beinhaltet eine Pumpe, eine Heizung und eine Kühlung und dient als Behälter für den Wärmeträger.

Ein Temperaturfühler misst die Wärmeträgertemperatur im Temperiergerät und leitet sie in Form eines elektrischen Signals an den Reglereingang. Optional kann ein externer Temperaturfühler, der am Verbraucher angebracht ist, am Gerät angeschlossen werden.

Heizung- und Kühlung des Gerätes werden vom Temperaturregler entsprechend eingeschaltet bis der Wärmeträger die geforderte Temperatur erreicht hat. Diese Temperatur wird konstant gehalten. Mittels Pumpe wird der temperierte Wärmeträger dem Verbraucher zugeführt.

Die Heizung besteht aus einem oder mehreren beheizten Elementen.

Bei der direkten Kühlung erfolgt der Kühlvorgang über direkt in den Wärmeträger-Kreislauf eingespritztes Kühlwasser. Das Kühlwasser wird über den Kühlwasseranschluss zugeführt.

4.4 Wärmeträger

Als Wärmeträger wird Wasser verwendet. Es wird automatisch über den Kühlwasser-Eingang dem Temperiergerät zugeführt.

Der Wärmeträger Wasser befindet sich in einem geschlossenen Kreislauf ohne Sauerstoffkontakt, um eine Oxidation weitgehend zu verhindern.

4.5 Anschlüsse



Ν

Abb. 5: Anschlüsse

4.6 Zusatzausrüstungen

Zusätzlich zur Grundausrüstung des Geräts können folgende Zusatzausrüstungen installiert sein (\rightarrow Typenschild):

	Zusatzausrüstung	Beschreibung
ZG	Formentleerung mit Druckluft	Alternative zur standardmässig integrierten Formentleerung durch Pumpenumkehr
ZB	Anschluss für Alarm und Externsteuerung	Alarm über potentialfreien Umschaltkontakt max. 250 VAC, 4 A belastbar
		Gerät EIN/AUS, Rampenprogramm EIN/AUS und Umschaltung Sollwert 1 oder 2 über potentialfreien Kontakt
		1 Stecker Harting Han 7D
ZE	Anschluss für Externfühler	Thermoelement Typ J, K, T oder Pt 100 in 3-Leiter Schaltung, mit einstellbarer Produktionserkennung
		1 Buchse Audio 5-polig inkl. Stecker 90°
ZU	Pumpenzustands-Überwachung	Zusätzlicher Drucksensor im Vorlauf
ZK	Tastaturschutz	Transparente Klappe über Anzeige- und Bedienbereich
ZR	Reinraumpaket	Reinraumtaugliche Ausführung: "At Rest" < ISO Klasse 6 (Kl. 1000) "In Operation" ISO Klasse 7 (Kl. 10 000)
		Isolation faserfrei
Х	Sonderausführung	Sonderausführung ohne zusätzlicher Beschreibung
XA	Sonderausführung	Sonderausführung mit zusätzlicher Beschreibung im Anhang A

4.7 Betriebsarten

4.7.1 Hauptbetriebsarten

HINWEIS! Nach Einschalten des Gerätes ist die letzte angewählte Hauptbetriebsart wieder aktiv, gegebenenfalls nach Ablauf einer Verzögerungszeit. Normalbetrieb Im Normalbetrieb wird der temperierte Wärmeträger mittels Pumpe durch den Verbraucher gedrückt. 4.7.2 Hilfsbetriebsarten Formentleerung In der Hilfsbetriebsart Formentleerung wird der Wärmeträger gekühlt, bis die Temperaturen Vorlauf, Rücklauf und Extern* die definierte Formentleerung Begr. Temp. erreicht haben. Anschliessend werden Verbraucher und Zuleitungen leer gesaugt und drucklos gemacht. Das Entleerungs-Volumen wird in den Kühlwasser bzw. Systemwasser Ausgang oder in den Druckluft Ausgang geleitet. Abkühlen In der Hilfsbetriebsart Abkühlen wird der Wärmeträger gekühlt, bis die Temperaturen Vorlauf, Rücklauf und Extern* die definierte Abkühltemperatur erreicht haben. Anschliessend wird das Gerät drucklos gemacht und ausgeschaltet. * falls Externfühler angeschlossen

4.8 Arbeits- und Gefahrenbereiche

Arbeitsbereiche

- Der primäre Arbeitsbereich befindet sich auf der Vorderseite des Geräts an der Tastatur.
- Der sekundäre Arbeitsbereich befindet sich an der Rückseite des Geräts.

Gefahrenbereiche

Auf der Rückseite des Geräts erfolgt die Anbindung vom Gerät zum Verbraucher. Diese Bereiche sind nicht von der Geräteumhausung geschützt. Es besteht Verbrennungsgefahr an zugänglichen heissen Oberflächen. Bei einem Schlauchbruch kann heisser Dampf oder heisses Wasser austreten und Verbrennungen verursachen.

Transport, Verpackung und Lagerung

5 Transport, Verpackung und Lagerung

5.1 Sicherheitshinweise für den Transport

Unsachgemässer Transport

ACHTUNG!

Beschädigungen durch unsachgemässen Transport!

Bei unsachgemässem Transport können Sachschäden in erheblicher Höhe entstehen.

Deshalb:

- Gerät muss vollständig entleert sein (Kühl- und Systemkreis).
- Nur Originalverpackungen oder gleichwertige Verpackungen verwenden.
- Beim Abladen der Packstücke bei Anlieferung sowie innerbetrieblichem Transport vorsichtig vorgehen und die Symbole und Hinweise auf der Verpackung beachten.
- Nur die vorgesehenen Anschlagpunkte verwenden.
- Verpackungen erst kurz vor der Montage entfernen.

5.2 Transport

Transport mit Gabelstapler



Abb. 6: Anschlagpunkte Palette

Packstücke, die auf Paletten befestigt sind, können mit einem Gabelstapler unter folgenden Bedingungen transportiert werden:

- Der Gabelstapler muss f
 ür das Gewicht der Transporteinheiten ausgelegt sein.
- Der Fahrer muss zum Fahren des Gabelstaplers berechtigt sein.

Anschlagen:

- 1. Den Gabelstapler mit den Gabeln zwischen oder unter die Holme der Palette fahren.
- 2. Die Gabeln so weit einfahren, dass sie auf der Gegenseite herausragen.
- **3.** Sicherstellen, dass die Palette bei aussermittigem Schwerpunkt nicht kippen kann.
- 4. Das Packstück anheben und den Transport beginnen.

Transport, Verpackung und Lagerung

Transport mit dem Kran



Abb. 7: Anschlagpunkte

Das Gerät kann mit Kranösen ausgerüstet sein (Sonderausführung). Den Transport mit dem Kran unter folgenden Bedingungen ausführen:

- Kran und Hebezeug muss f
 ür das Gewicht des Ger
 äts ausgelegt sein
- Der Bediener muss zum Bedienen des Krans berechtigt sein.

Anschlagen:

- 1. Seile und Gurte entsprechend Abb. 7 anschlagen.
- Sicherstellen, dass das Gerät gerade hängt, aussermittigen Schwerpunkt (→ ● Abb. 7) beachten.
- 3. Das Gerät anheben und den Transport beginnen.

Transport, Verpackung und Lagerung

5.3 Transportinspektion

Die Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen.

Bei äusserlich erkennbarem Transportschaden wie folgt vorgehen:

- Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegennehmen.
- Schadensumfang auf den Transportunterlagen oder auf dem Lieferschein des Transporteurs vermerken.
- Reklamation einleiten.



HINWEIS!

Jeden Mangel reklamieren, sobald er erkannt ist. Schadenersatzansprüche können nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden.

5.4 Verpackung



Abb. 8: Verpackung

Umgang mit Verpackungsmaterialien

Das Gerät ist entsprechend den zu erwartenden Transportbedingungen auf einer Holzpalette, umwickelt mit einer Strechtchfolie, umrandet mit einem Karton und gesichert durch ein Umreifungsband aus PP, verpackt.

Für die Verpackung wurden ausschliesslich umweltfreundliche Materialien verwendet.

Die Verpackung soll die einzelnen Bauteile vor Transportschäden, Korrosion und anderen Beschädigungen schützen. Daher die Verpackung nicht zerstören.



ACHTUNG!

Umweltschäden durch falsche Entsorgung!

Verpackungsmaterialien sind wertvolle Rohstoffe und können in vielen Fällen weiter genutzt oder sinnvoll aufbereitet und wiederverwertet werden. Deshalb:

- Verpackungsmaterialien umweltgerecht entsorgen.
- Die örtlich geltenden Entsorgungsvorschriften beachten. Gegebenenfalls einen Fachbetrieb mit der Entsorgung beauftragen.
Transport, Verpackung und Lagerung

Recyclingcodes für Verpackungsmaterialien

Recyclingcodes sind Kennzeichnungen auf Verpackungsmaterialien. Sie enthalten Informationen über die Art des verwendeten Materials und erleichtern den Entsorgungs- und Recyclingprozess.

Diese Codes bestehen aus einer spezifischen Materialnummer, die von einem Pfeil-Dreieck-Symbol eingerahmt wird. Unterhalb des Symbols befindet sich die Abkürzung für das jeweilige Material.

Transportpalette

 \rightarrow Holz

Faltkarton

→ Pappe

Umreifungsband

 \rightarrow Polypropylen

Schaumpolster, Kabelbinder und Schnellverschlussbeutel

→ Polyethylen Low-Density

Stretchfolie

→ Polyethylen Linear Low-Density



kein Recyclingcode

Transport, Verpackung und Lagerung

5.5 Symbole auf der Verpackung





5.6 Lagerung

Lagerung der Packstücke

Vor Nässe schützen

Packstücke vor Nässe schützen und trocken halten.

Zerbrechlich

Kennzeichnet Packstücke mit zerbrechlichem oder empfindlichem Inhalt.

Das Packstück mit Vorsicht behandeln, nicht fallen lassen und keinen Stössen aussetzen.

Oben

Die Pfeilspitzen des Zeichens kennzeichnen die Oberseite des Packstückes. Sie müssen immer nach oben weisen, sonst könnte der Inhalt beschädigt werden.

Nicht stapeln

Kennzeichnet Packstücke die nicht stapelbar sind bzw. auf denen nichts gestapelt werden darf.

Auf dem gekennzeichneten Packstück nichts stapeln.

Packstücke unter folgenden Bedingungen lagern:

- Temperiergerät vollkommen entleert.
- Nicht im Freien aufbewahren.
- Trocken und staubfrei lagern.
- Keinen aggressiven Medien aussetzen.
- Vor Sonneneinstrahlung schützen.
- Mechanische Erschütterungen vermeiden.
- Lagertemperatur 15–35 °C.
- Relative Luftfeuchtigkeit max. 60 %.

6 Installation und Erstinbetriebnahme

6.1 Sicherheit

Personal

- Installation und Erstinbetriebnahme dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen nur von Elektrofachpersonal ausgeführt werden.
- Arbeiten an der Hydraulik dürfen nur von Hydraulikfachpersonal ausgeführt werden.

Besondere Gefahren

Folgende Gefahren bestehen:

- Lebensgefahr durch elektrischen Strom.
- Verbrennungsgefahr durch heisse Betriebsstoffe.
- Verbrennungsgefahr durch heisse Oberflächen.
- Quetschgefahr durch Wegrollen oder Umkippen.

Unsachgemässe Installation und Erstinbetriebnahme



WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch unsachgemässe Installation und Erstinbetriebnahme!

Unsachgemässe Installation und Erstinbetriebnahme kann zu schweren Personen- oder Sachschäden führen.

Deshalb:

- Vor Beginn der Arbeiten f
 ür ausreichende Montagefreiheit sorgen.
- Mit offenen, scharfkantigen Bauteilen vorsichtig umgehen.

6.2 Anforderungen an den Aufstellort



- Zugriff zu dem Hauptschalter jederzeit sicherstellen
- alle Verbindungskabel des Geräts dürfen keine Hydraulikleitungen oder Teile berühren, deren Oberflächentemperaturen über 50 °C liegen
- Gerät mit einer geeigneten Vorsicherung und falls notwendig mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter absichern (max. Vorsicherung und empfohlener Fehlerstrom-Schutzschalter → Seite 25)

6.3 Installationsarbeiten

6.3.1 Rollen arretieren



Um das Gerät vor unbeabsichtigtem Wegrollen zu sichern, müssen die Rollen arretiert werden.

- 1. Gerät an entsprechenden Platz stellen.
- 2. Beide Bremsbügel an den Rollen nach unten drücken.

Abb. 9: Rollen arretieren

6.3.2 Wasseraufbereitung

Können die Richtwerte (\rightarrow Seite 27) für die Wasserqualität bei Betrieb mit unbehandeltem Wasser nicht eingehalten werden, ist eine fachgerechte Wasseraufbereitung erforderlich.



HINWEIS!

Es ist empfehlenswert die Wasseraufbereitung durch eine darauf spezialisierte Firma durchführen zu lassen.

Die Wasseraufbereitung unter folgenden Bedingungen durchführen:

- Wasseraufbereitungsmittel müssen bis zur maximalen Arbeitstemperatur des Temperiergeräts eingesetzt werden können.
- Keine aggressiven Wasseraufbereitungsmittel verwenden, die Werkstoffe des Geräts zerstören können. Je nach Ausführung werden im Gerät folgende Materialen verwendet:
 - Kupfer
 - Messing
 - Bronze
 - Nickel
 - Chromstahl

MQ (Silikon)

FFKM (Perfluorkautschuk)PEEK (Polyetheretherketon)

• FPM (Viton[®])

• PTFE (Teflon)

• NBR (Nitrilkautschuk)

• Keramik (Al₂O₃)

Titan

Viton® ist ein Warenzeichen von Dupont Dow Elastomers



HINWEIS!

Für weitere Informationen besteht die Möglichkeit unter <u>www.hb-therm.ch</u> die "Checkliste Wasseraufbereitung für Temperiergeräte" (DF8003-X, X=Sprache) herunterzuladen.

6.3.3 Systemanschlüsse herstellen



WARNUNG!

Lebensgefahr durch hydraulische Energien!

Bei Verwendung ungeeigneter Druckleitungen und Kupplungen besteht die Gefahr, dass Flüssigkeiten unter hohem Druck austreten und schwere bis tödliche Verletzungen verursachen.

Deshalb:

 Ausschliesslich temperaturbeständige Druckleitungen verwenden.



HINWEIS!

Produktspezifisch werden die Systemanschlüsse geschraubt oder gesteckt. Kann am Verbraucher die empfohlene Schlauchverbindung nicht angeschlossen werden, muss zur Erzielung kleinster Druckverluste eine Querschnittsreduktion am Verbraucher und nicht am Gerät vorgenommen werden.



ACHTUNG!

Schraubverbindungen insbesondere Kombinationen aus Edelstahl/ Edelstahl oder Stahl/ Edelstahl neigen bei längerem Betrieb auf hohen Temperaturen stark anzuhaften bzw. können festfressen und sind dadurch schwer lösbar. Deshalb:

- Geeignete Schmiermittel verwenden.

Kühlwasser Ein- und Ausgang anschliessen		 HINWEIS! Um die Kühlleistung des Temperiergeräts optimal auszunutzen, den Kühlwasser Ausgang möglichst gegendruckfrei und kurz halten.
	1.	Kühlwasser Ein- und Ausgang an das Kühlwassernetz anschliessen.
Vor- und Rücklauf anschliessen	2.	Vorlauf und Rücklauf an den Verbraucher anschliessen
Druckluft Ein- und Ausgang anschliessen (Zusatzausrüstung ZG)	3.	Druckluft Ein- und Ausgang an das Druckluftversorgungsnetz anschliessen.
Elektrische Anschlüsse herstellen	4.	Elektrische Anschlüsse durch Elektrofachpersonal unter folgenden Bedingungen herstellen lassen:
	E E	Elektrischen Anschluss erst herstellen, nachdem die Hydraulik- anschlüsse hergestellt sind.
	€ ■ 0 1	Sicherstellen, dass Netzspannung und Frequenz entsprechend der Spezifikation auf dem Typenschild und in den Technischen Daten eingehalten werden.
		/orsicherung des Temperiergeräts gemäss den elektrischen Angaben (→ Seite 25) wählen.
Schlauchverbindungen absichern		WARNUNG! Verbrennungsgefahr durch heisse Schlauch- verbindungen!

Die Schlauchverbindungen zwischen Temperiergerät und externem Verbraucher können im Betrieb sehr heiss werden. Bei unzureichender Abdeckung der Schlauchverbindungen besteht die Gefahr des Kontakts, was schwere Verbrennungen verursachen kann.

Deshalb:

 Alle Schlauchverbindungen ausreichend gegen die Möglichkeit eines direkten Kontakts absichern.

6.3.4 Daten-Schnittstellen anschliessen

Schnittstelle HB



Abb. 10: Schnittstellen Einzelgerät







Abb. 12: Schnittstellen Panel-5



Abb. 13: Schnittstellen Flow-5 Bauart: Geräteanbau/ Freistehend



Abb. 14: Schnittstellen Flow-5 Bauart: Autonom



Abb. 15: Schnittstellen Vario-5

Um ein Modulgerät Thermo-5, Ext. Durchflussmesser Flow-5 oder eine Umschalteinheit Vario-5 zu steuern bzw. überwachen, muss ein Steuerkabel am Gerät angeschlossen werden:

- 1. Steuerkabel zwischen Front und Serviceklappe bei Thermo-5 bzw. Panel-5 durchschlaufen.
- 2. Steuerkabel in die Steckdose HB einstecken.

Serviceklappe schliessen.

5.

- 3. Andere Seite des Steuerkabels an das HB-Therm Produkt Thermo-5, Flow-5 oder Vario-5 über den Stecker HB IN anschliessen.
- 4. Weitere HB-Therm Produkte über Steckdose HB OUT anschliessen.
- Legende Bezeichnung Bemerkung MC Maschinensteuerung max. 1 FB Bedienungsmodul Panel-5 max. 1 EG Temperiergerät Thermo-5, max. 16 Einzelgerät (pro Bedienung) MG Temperiergerät Thermo-5, Modulgerät Durchflussmesser Flow-5 FM max. 32 (à 4 Kreise) VS Umschalteinheit Vario-5 max. 8 Kommunikation über serielle Maximale Anzahl Geräte, SD Datenschnittstelle DIGITAL (ZD), Bedienungsumfang und CAN (ZC), PROFIBUS-DP (ZP) Übertragung Durchflusswerte sind von Kommunikation OPC UA über **OPC UA** Maschinensteuerung bzw. Ethernet (ZO) Protokoll abhängig Kommunikation Anschluss-Reihenfolge HB²⁾ Schnittstelle HB nicht relevant Kommunikation Zur Fernbedienung von **HB/CAN** Schnittstelle HB/CAN Einzelgeräten Kommunikation CAN Schnittstelle CAN (ZC) Externe Steuerung (Ext. Control) Belegung von Maschinen-EC steuerung abhängig MC FC SD OPC UA HB FM FM HB/CAN





ausgeschaltete Bedienung
 max. Länge Kabel HB: Total 50 m



Beispiele Kommunikation

1) ausgeschaltete Bedienung

Externsteuerung (Zusatzausrüstung ZB)

Um das Gerät über potentialfreie externe Kontakte zu steuern, kann ein Externsteuerkabel am Gerät angeschlossen werden:

- 1. Externsteuerkabel zwischen Front und Serviceklappe durchschlaufen.
- 2. Externsteuerkabel in die Steckdose ZB einstecken.
- 3. Serviceklappe schliessen.
- **4.** Für Kontaktbelegung (\rightarrow Seite 128).



HINWEIS!

Die Pinbelegungen der verschiedenen Steuerkabel sind auf der Seite 127 aufgeführt.

6.3.5 Externfühler anschliessen

Externen Temperaturfühler anschliessen (Zusatzausrüstung ZE) Um die Temperatur eines Verbrauchers genau zu regeln, kann ein externer Temperaturfühler am Gerät angeschlossen werden:

- 1. Kabel des externen Temperaturfühlers zwischen Front und Serviceklappe durchschlaufen.
- 2. Externen Temperaturfühler in die Steckdose ZE einstecken.
- **3.** Serviceklappe schliessen.
- **4.** Einstellung des Fühlertyps (\rightarrow Seite 65).

Tabelle: Fühlertyp-Kennzeichnung

Тур	Norm	Mantel	Ader
J (Fe-CuNi)	IEC	schwarz	schwarz (+)/ weiss (-)
	DIN	blau	rot (+)/ blau (-)
K (NiCr-Ni)	IEC	grün	grün (+)/ weiss (-)
	DIN	grün	rot (+)/ grün (-)
T (Cu-CuNi)	IEC	braun	braun (+)/ weiss (-)
	DIN	braun	rot (+)/ braun (-)

7 Steuerung



HINWEIS!

Modulgeräte besitzen keine eigene Bedienung. Die Bedienung und Anzeige erfolgt über ein Einzelgerät oder ein Bedienmodul HB-FB51.

HB-	140ZM1		i
Tasto	Tastonfunktion		
Taste	Tastemunktion		
i	Umschalten auf das G	rundbild des M	oduls.

7.1.1 Tastenfunktionen Bedienung für Modulgeräte

Taste	Tastenfunktion im Grundbild	Tastenfunktion innerhalb des Menüs	Tastenfunktion bei aktiver Parameterverstellung
	In das Menü Sollwerte auf Sollwert 1 springen (Verstellmodus).	Nach oben navigieren.	Werte erhöhen.
K	Zur niedrigeren Modul-Nr. navigieren	Zur niedrigeren Modul-Nr. navigieren	Von der "Zehntel-Einstellung" auf die "Ganzzahl-Einstellung" wechseln.
ОК	Hauptmenü aufrufen.	Untermenüs aufrufen bzw. Parameterverstellungen aktivieren.	Werte bestätigen.
M	Zur höheren Modul-Nr. navigieren	Zur höheren Modul-Nr. navigieren	Von der "Ganzzahl-Einstellung" auf die "Zehntel-Einstellung" wechseln.
•	In das Menü Profil auf Sprache springen	Nach unten navigieren.	Werte verringern.
?	Online-Hilfe aufrufen.	Online-Hilfe aufrufen.	Online-Hilfe aufrufen.
С	Aktive Hupe bzw. Alarm quittieren.	Zurück zum vorhergehenden Menü navigieren.	Verstellung von Werten abbrechen.
Ċ	Modul ein- bzw. ausschalten.	Modul ein- bzw. ausschalten.	Modul ein- bzw. ausschalten.

7.1.2 Grundanzeige



Abb. 16: Grundanzeige Tabelle



Abb. 18: Grundanzeige Text



Abb. 17: Grundanzeige Graph



Abb. 19: Grundanzeige Gerät als Modul bedient

PosNr.	Bezeichnung	Anzeige
1	Menübalken	Datum und Uhrzeit
2	Temperaturskala	Skala der aktuellen Messstellen (Vorlauf, Rücklauf oder Extern)
3	Text Istwert	Oberer Wert: Temperatur Vorlauf, Rücklauf oder Extern Unterer Wert: Durchfluss, Temperatur- oder Druckdifferenz Pumpe
4	Grafikbalken	Anzeige der eingestellten Überwachungsgrenzen
5	Skala	Skala von Durchfluss, Temperatur- oder Druckdifferenz Pumpe
6	Symbolfeld	Anzeige aktiver Funktionen und Hinweise / Anzeige Istwerte während Anzeige Menü
7	Adressfeld	Anzeige der Geräteadresse
8	Istwert-Anzeige (gross)	Anzeige des aktuell gemessenen Istwerts (Vorlauf, Rücklauf oder Extern)
9	Einheit	Einheit für Durchfluss, Temperatur oder Druck
10	Sollwert	Markierung des Sollwerts
11	Istwert	Markierung des aktuellen Istwerts
12	Betriebsart und farbliche Zustandsanzeige	Anzeige der aktuellen Betriebsart und der anstehenden Alarme und Warnungen
13	Anwenderwerte	Anzeige von max. 5 frei wählbaren Istwerten
14	Modulbalken	Zeigt die angemeldeten Module an (nur bei Verwendung von Modulgeräten)

Zustandsanzeige Modulgerät

Je nach Betriebszustand leuchtet die Zustandsanzeige in einer anderen Farbe. Folgende Zustände sind definiert:

Anzeige	Beschreibung
grün	störungsfrei
grün-blinkend	Anfahrphase, Grenzwerte noch nicht gesetzt
grün-blinkend-schnell	Modulgerät ausgewählt
gelb	Warnung
rot	Störung
gelb-rot-blinkend	Software-Update aktiv

Zustandsanzeige Bedienungsmodul bzw. Einzelgerät

Je nach Betriebszustand leuchtet die Zustandsanzeige in einer anderen Farbe. Folgende Zustände sind definiert:

Anzeige	Beschreibung
grün	störungsfrei
grün-blinkend	Anfahrphase, Grenzwerte noch nicht gesetzt
gelb	Warnung
rot	Störung

Symbolanzeige Bedienungsmodul bzw. Einzelgerät

Symbol	Beschreibung
S	Simulationsbetrieb aktiv
AT	Auto Tuning aktiv
-@-	Fernsteuerbetrieb aktiv
	Rampenprogramm aktiv
Ø	Schaltuhr aktiv
=3	Wartungsintervall erreicht
•	Aufzeichnung USB aktiv
⊲≫×→ 💽	Hupe ausschalten
Alarm X 🔿 💽	Alarm quittieren

7.2 Bedienstruktur

In der Menüstruktur kann wie folgt navigiert werden:

- Mittels Taster OR kann von der Grundanzeige aus Schritt für Schritt die jeweils tiefere Hierarchieebene aufgerufen werden.
- Mittels Taster ^(C) kann aus tiefer liegenden Hierarchieebenen Schritt für Schritt die jeweils höher liegende Ebene bis zur Grundanzeige aufgerufen werden.
- Mittels Taster ^{CD} länger als 1 Sekunde gedrückt, kann aus tiefer liegenden Hierarchieebenen direkt die Grundanzeige aufgerufen werden
- Mittels der Pfeiltaster zelnen Modulen umgeschaltet werden.



Abb. 20: Bedienstruktur

7.3 Menüstruktur



HINWEIS!

Abhängig von der verwendeten Software-Version können die Menüstruktur und die Parameterwerte von der nachfolgenden Tabelle abweichen.

Anzeige	Benutzerprofil	Bedienungs- reigabe	Defaultwert	Einheit	Zusatz- ausrüstung/ Ausführung	Гур
Sollwerte	S	-	-	-	-	-
Sollwert 1	S	2	40,0	°C	-	М
Sollwert 2	S	2	0,0	°C	-	М
Sollwert Drehzahl	S	2	100,0	%	4S, 8R	М
Sollwert Durchfluss	S	2	10,0	L/min	4S, 8R	М
Sollwert Druckdifferenz	S	2	3,0	bar	4S, 8R	Μ
Sollwert Temperaturdifferenz	S	2	5,0	K	4S, 8R	М
Rampe Heizen	Е	2	5,0	K/min	-	Μ
Funktion Rampe Heizen	Е	2	inaktiv	-	-	Μ
Rampe Kühlen	Е	2	5,0	K/min	-	Μ
Funktion Rampe Kühlen	Е	2	inaktiv	-	-	Μ
Temp. Sollwertbegrenzung	Е	2	-	°C	-	Μ
Sicherheits-Abschalttemp.	Е	2	70,0	°C	-	А
Funktion Druckbegrenzung VL	Е	2	inaktiv	-	4S, 8R	Μ
Druckbegrenzung VL	Е	2	5,0	bar	4S, 8R	М
Funktionen	S	-	-	-	-	-
Abkühlen	S	1	AUS	-	-	М
Formentleerung	S	1	AUS	-		М
Externfühler	S	1	AUS	-	ZE	М
Fernsteuerbetrieb	S	1	AUS	-	ZD, ZC, ZO, ZP	М
Leckstoppbetrieb	S	1	AUS	-	ZL	М
2. Sollwert	S	1	AUS	-	-	М
Schaltuhr	S	1	AUS	-	-	М
Rampenprogramm	S	1	AUS	-	-	М
Rampe PAUSE	S	1	AUS	-	-	М
Anzeige	S	-	-	-	-	-
Bildtyp	S	2	Graph	-	-	А
Istwerte	S	-	-	-	-	-
Anzeige fixieren	S	1	AUS	-	-	А
Sollwert (aktuell)	S	-	-	°C	-	М
Vorlauf	S	-	-	°C	-	М
Rücklauf	S	-	-	°C	-	М

Extern	S	-	-	°C	-	М
Abweichung Ist-Soll	S	-	-	К	-	М
Differenz Rücklauf-Vorlauf	S	-	-	К	-	М
Stellgrad	S	-	-	%	-	М
Durchfluss	S	-	-	L/min	-	М
Leistung Prozess	S	-	-	kW	-	М
akt. Leistungseinspar. Pumpe	S	-	-	W	4S	М
Total Energieeinspar. Pumpe	S	-	-	kWh	4S	М
Mögl. Leistungseinspar. Pumpe	S	-	-	W	4M	М
Mögl. Energieeinspar. Pumpe	S	-	-	kWh	4M	М
Sollwert Temperaturdifferenz	S	-	-	К	4S, 8R	М
Sollwert Durchfluss	S	-	-	L/min	4S, 8R	М
Sollwert Druckdifferenz	S	-	-	bar	4S, 8R	М
Sollwert Drehzahl	S	-	-	%	4S, 8R	М
Drehzahl Pumpe	S	-	-	1/min	4S, 8R	М
Druck System Sollwert	U	-	-	bar	-	М
Druck System Istwert	S	-	-	bar	-	М
Druck Vorlauf	S	-	-	bar	ZU, 4S, 8R	М
Druckdifferenz Pumpe	S	-		bar	-	М
Druckbegrenzung VL	Е	-		bar	4S, 8R	М
Betriebsstunden	S	-		h	-	М
Schritt Rampe	S	-		-	-	М
Restzeit Programmschritt	S	-		min		М
Strom Phase L1	U	-		А	-	М
Strom Phase L2	U	-		А	-	М
Strom Phase L3	U	-		А	-	М
Spannung 24 VAC	U	-	-	V	-	М
Zustand Pumpe	S	-	-	%	ZU, 4S, 8R	М
Wartung Wärmeträger	S	-	-	%	-	М
Wartung Pumpe	S	-	-	%	-	М
Wartung Heizung	S	-	-	%	-	М
Wartung Kühler	S	-	-	%	-	М
Differenz Vorlauf-Extern	S	-	-	К	-	М
Rücklauf ext. 18	S	-	-	°C	-	М
Diff. Rücklauf-Vorlauf ext. 18	S	-	-	К	-	М
Durchfluss extern 18	S	-	-	L/min	-	М
Leistung Prozess ext. 18	S	-	-	kW	-	М
Stellweg Kühlung 1	U	-	-	%	-	М
Stellweg Kühlung 2	U	-	-	%	>100 °C	М
Füllstand Tank	S	-	-	%	200/250T	М
Temperatur Kühler	U	-	-	°C	>100 °C	М
Temperatur Tank	U	-	-	°C	200/250T	М
Temperatur Freq. Umformer	U	-	-	°C	4S, 8R	М
Temperatur Kompensation 1	U	-	-	°C	-	М
Leistung Pumpe	S	-	-	kW	4S, 8R	М

Sollwert Pumpe (aktuell)	S	-	-	%	4S, 8R	Μ
Stellgrad Pumpe	S	-	-	%	4S, 8R	Μ
Produktionserkennung	S	-	inaktiv	-	-	Μ
Auswahl	S	-	-	-	-	-
Sollwert (aktuell)	S	3	EIN	-	-	М
Vorlauf	S	3	AUS	-	-	М
Rücklauf	S	3	EIN	-	-	М
Extern	S	3	AUS	-	-	Μ
Abweichung Ist-Soll	S	3	AUS	-	-	Μ
Differenz Rücklauf-Vorlauf	S	3	AUS	-	-	Μ
Stellgrad	S	3	EIN	-	-	Μ
Durchfluss	S	3	EIN	-	-	Μ
Leistung Prozess	S	3	EIN	-	-	Μ
akt. Leistungseinspar. Pumpe	S	3	AUS	-	4S	Μ
Total Energieeinspar. Pumpe	S	3	AUS	-	4S	М
Mögl. Leistungseinspar. Pumpe	S	3	AUS	-	4M	М
Mögl. Energieeinspar. Pumpe	S	3	AUS	-	4M	М
Sollwert Temperaturdifferenz	S	3	AUS	-	4S, 8R	М
Sollwert Durchfluss	S	3	AUS	-	4S, 8R	М
Sollwert Druckdifferenz	S	3	AUS	-	4S, 8R	М
Sollwert Drehzahl	S	3	AUS	-	4S, 8R	М
Drehzahl Pumpe	S	3	AUS	-	4S, 8R	М
Druck System Sollwert	U	3	AUS	-	-	М
Druck System Istwert	S	3	AUS	-	-	М
Druck Vorlauf	S	3	AUS	-	ZU, 4S, 8R	М
Druckdifferenz Pumpe	S	3	AUS	-	-	М
Druckbegrenzung VL	Е	3	AUS	-	4S, 8R	М
Betriebsstunden	S	3	AUS	-	-	М
Betriebsstunden FM 14	S	3	AUS	-	-	М
Betriebsstunden FM 58	S	3	AUS	-	-	М
Schritt Rampe	S	3	AUS	-	-	М
Restzeit Programmschritt	S	3	AUS	-	-	М
Strom Phase L1	U	3	AUS	-	-	М
Strom Phase L2	U	3	AUS	-	-	М
Strom Phase L3	U	3	AUS	-	-	М
Spannung 24 VAC	U	3	AUS	-	-	М
Zustand Pumpe	S	3	AUS	-	ZU, 4S, 8R	М
Wartung Wärmeträger	S	3	AUS	-	-	М
Wartung Pumpe	S	3	AUS	-	-	М
Wartung Heizung	S	3	AUS	-	-	М
Wartung Kühler	S	3	AUS	-	-	М
Differenz Vorlauf-Extern	S	3	AUS	-	-	М
Rücklauf ext. 18	S	3	AUS	-	-	М
Diff. Rücklauf-Vorlauf ext. 18	S	3	AUS	-	-	М
Durchfluss extern 18	S	3	AUS	-	-	М

Leistung Prozess ext. 18	S	3	AUS	-	-	Μ
Stellweg Kühlung 1	U	3	AUS	-	-	Μ
Stellweg Kühlung 2	U	3	AUS	-	>100 °C	Μ
Füllstand Tank	S	3	AUS	-	200/250T	Μ
Temperatur Kühler	U	3	AUS	-	>100 °C	Μ
Temperatur Tank	U	3	AUS	-	200/250T	Μ
Temperatur Freq. Umformer	U	3	AUS	-	4S, 8R	Μ
Temperatur Kompensation 1	U	3	AUS	-	-	Μ
Leistung Pumpe	S	3	AUS	-	4S, 8R	Μ
Sollwert Pumpe (aktuell)	S	3	AUS	-	4S, 8R	Μ
Stellgrad Pumpe	S	3	AUS	-	4S, 8R	Μ
Produktionserkennung	S	3	AUS	-	-	Μ
Module	S	-	-	-	-	-
Module	S	3	-	-	-	А
Ext. Durchflussmesser	S	-	-	-	-	-
Ext. Durchflussmesser	S	3	-	-	-	А
Diverses	E	-	-	-	-	-
Ext. Durchflussmesser	E	3	aktiv	-	-	А
Variotherme Anlagen	S	-	-	-	-	-
Variotherme Anlagen 18	S	3	aktiv	-	-	-
Überwachung	S	-	-	-	-	-
Überwachung	S	3	autom.	-	-	А
Überwachungsstufe	S	3	grob	-	-	М
Überwachung neu setzen	S	3	nein	-	-	М
Anfahr-Alarmunterdrückung	S	3	voll	-	-	А
Alarmkontakt Funktion	S	3	NO1	-	-	М
Lautstärke Hupe	S	3	10	-	-	А
Überwachung bei Funktionen	U	4	AUS	-	-	А
Ausgabe Alarmkontakt	U	4	Alle	-	-	М
Notabsch. bei Überhitzung	U	4	AUS	-	-	А
Temperatur	S	-	-	-	-	-
Abweichung Soll-Ist oben	S	3	10,0	K	-	Μ
Abweichung Soll-Ist unten	S	3	10,0	K	-	Μ
Differenz Rücklauf-Vorlauf	S	3	10,0	K	-	Μ
Differenz Vorlauf-Extern	S	3	AUS	K	-	Μ
Diff. Rücklauf-Vorlauf ext. 18	S	3	10,0	K	-	Μ
Verz. Diff. Vorlauf-Rücklauf	S	3	0	min	-	А
Abweichung Temperaturdiff.	S	3	2,0	K	4S, 8R	Μ
Durchfluss	S	-	-	-	-	-
Durchfluss intern max.	S	3	AUS	L/min	-	Μ
Durchfluss intern min.	S	3	5,0	L/min	-	Μ
Zustand Pumpe min.	S	3	60	%	-	Μ
Durchfluss extern 18 max.	S	3	AUS	L/min	-	Μ
Durchfluss extern 18 min.	S	3	1,0	L/min	-	Μ

Durchfl. Abw. Soll-Ist oben	S	3	2,0	L/min	4S, 8R	М
Durchfl. Abw. Soll-Ist unten	S	3	2,0	L/min	4S, 8R	М
Werkzeugdaten	E	-	-	-	-	-
Werkzeug 110	E	-	-	-	-	-
Werkzeug-Nr.	E	4	-	-	-	М
Sollwert 1	E	4	-	°C	-	Μ
Differenz Rücklauf-Vorlauf	E	4	-	К	-	Μ
Differenz Vorlauf-Extern	E	4	-	К	-	Μ
Abweichung Soll-Ist oben	E	4	-	К	-	Μ
Abweichung Soll-Ist unten	E	4	-	К	-	Μ
Durchfluss intern max.	E	4	-	L/min	-	Μ
Durchfluss intern min.	E	4	-	L/min	-	Μ
Werkzeugdaten laden	E	4	AUS	-	-	Μ
Werkzeugdaten sichern	E	4	AUS	-	-	Μ
Werkzeugdaten exportieren	E	4	AUS	-	-	Μ
Werkzeugdaten importieren	E	4	AUS	-	-	М
Füllstand	U	-	-	-	-	-
Füllstand Vorwarnung	U	4	5	%	200/250T	М
Einstellung	S	-	-	-	-	-
Fernsteuerhetrieh	S	-	-	-		-
Adresse	S	3	1	-		М
Protokoll	S	3	1	-	-	A
Master Externsteuerung	F	3	autonom	-	-	A
Übertragungsrate	E	4	4800	B/s	-	A
Übertragungsrate CAN Bus	E	4	250	k/s	-	A
Dezimalst. Durchfluss CAN	S	4	EIN	-	-	А
Parität	E	4	gerade	-	-	А
Datenbit	E	4	8	-	-	А
Stopbit	E	4	1	-	-	А
Takt serielle Aufzeichnung	S	4	1	s	-	А
Verzögerung Notabschaltung	U	4	30	S	-	М
Kompatibilität Profibus zu S4	S	4	ja	-	-	А
Profibusknoten 1	S	4	5	-	-	А
Profibusknoten 2	S	4	6	-	-	А
Profibusknoten 3	S	4	7	-	-	А
Profibusknoten 4	S	4	8	-	-	А
DFM als Gerät simulieren	E	3	AUS	-	-	М
Gerät als Modul bedienen	S	3	AUS	-	ZC	А
TCP/IP Konfiguration	S	-	-	-	ZO	-
DHCP	U	4	ja	-	ZO	А
DHCP Adressierung erfolgreich	U	4	-	-	ZO	А
IP	U	4	-	-	ZO	А
Subnetzmaske	U	4	-	-	ZO	А
Standardgateway	U	4	-	-	ZO	А

Port	U	4	4840	-	ZO	А
Mac-Adresse	U	4	-	-	ZO	А
Notabsch. Session Timeout	U	4	nein	-	ZO	А
Schaltuhr	E	-	-	-	-	-
Uhrzeit	E	3	MEZ	HH:MM	-	А
Datum	E	3	MEZ	-	-	А
Status	E	3	inaktiv	-	-	А
Тад	E	3	Mo-Fr	-	-	А
Schaltart	E	3	AUS	-	-	А
Schaltzeit	E	3	06:00	HH:MM	-	А
Rampenprogramm	E	-	-	-	-	-
Kriterium Rampenprogramm	E	3	Sollwert	-	-	М
Ende Rampenprogramm	E	3	AUS	-	-	М
Status	E	3	inaktiv	-	-	М
Temperatur	E	3	0,0	°C	-	Μ
Zeit	E	3	00:00	HH:MM	-	Μ
Regelung	E	-	-	-	-	-
Messstelle intern	E	3	Vorlauf	-	-	М
Auto-Tuning	E	3	AUS	-	-	М
Regler-Betriebsart	E	4	autom.	-	-	М
Regelparameter P intern	E	4	15	К	-	М
Regelparameter I intern	E	4	25	S	-	Μ
Regelparameter D intern	E	4	AUS	S	-	М
Faktor Störgrösse	U	4	AUS	-	-	Μ
Regelparameter P extern	E	4	150	К	-	Μ
Regelparameter I extern	E	4	56	S	-	Μ
Regelparameter D extern	E	4	11	S	-	Μ
Faktor Heizen/Kühlen	E	4	20	К	-	М
Begrenz. Stellgrad Heizung	E	4	100	%	-	Μ
Begrenz. Stellgrad Kühlung	E	4	100	%	-	Μ
Filter Externfühler	E	4	15.0	S	-	Μ
Schwelle Proderkennung	E	4	AUS	K	-	Μ
Sollwert Kühler	E	4	55	°C		Μ
Rampe Heizen	E	2	5	K/min	-	Μ
Funktion Rampe Heizen	E	2	inaktiv	-	-	Μ
Rampe Kühlen	E	3	5	K/min	-	М
Funktion Rampe Kühlen	E	2	inaktiv	-	-	Μ
Datum/ Uhrzeit	S	-	-	-	-	-
Uhrzeit	S	3	MEZ	HH:MM	-	А
Datum	S	3	MEZ	-	-	А
Zeitzone	S	3	MEZ	-	-	А
Sommer/Winter Umschaltung	S	3	autom.	-	-	А
Zeitzone Offset UTC	S	3	60	min	-	А
Sommer/Winterzeit	S	3	Winter	-	-	А

Einheiten	S	-	-	-	-	-
Temperaturskala	S	2	°C	-	-	А
Durchflussskala	S	2	L/min	-		А
Druckskala	S	2	bar	-		А
	S	-	-	-	-	-
Takt serielle Aufzeichnung	S	4	1	S		Α
Alle Werte aktivieren	S	3	AUS	-	-	M
Alle Werte deaktivieren	S	3	AUS	-	-	M
Sollwert (aktuell)	S	3	FIN	-	-	M
Vorlauf	S	3	EIN	-	-	M
Rücklauf	S	3	EIN	-	-	M
Extern	S	3	AUS	-		М
Abweichung Ist-Soll	S	3	AUS	-	-	M
Differenz Rücklauf-Vorlauf	S	3	AUS	-	-	M
Stellgrad	S	3	EIN	-	-	M
Durchfluss	S	3	EIN	-		М
Leistung Prozess	S	3	EIN	-	-	М
akt. Leistungseinspar. Pumpe	S	3	AUS	-	-	М
Total Energieeinspar. Pumpe	S	3	AUS	-	-	М
Mögl. Leistungseinspar. Pumpe	S	3	AUS	-		М
Mögl. Energieeinspar. Pumpe	S	3	AUS	-	-	М
Sollwert Temperaturdifferenz	S	3	AUS	-		М
Sollwert Durchfluss	S	3	AUS	-		М
Sollwert Druckdifferenz	S	3	AUS	-		М
Sollwert Drehzahl	S	3	AUS	-	-	М
Drehzahl Pumpe	S	3	AUS	-	-	М
Druck System Sollwert	S	3	AUS	-	-	М
Druck System Istwert	S	3	AUS	-	-	М
Druck Vorlauf	S	3	AUS	-	-	М
Druckdifferenz Pumpe	S	3	AUS	-	-	М
Druckbegrenzung VL	Е	3	AUS	-	-	М
Betriebsstunden	S	3	AUS	-	-	М
Betriebsstunden FM 14	S	3	AUS	-	-	М
Betriebsstunden FM 58	S	3	AUS	-	-	М
Betriebsstunden GIF	S	3	AUS	-	-	М
Betriebsstunden USR	S	3	AUS	-	-	М
Betriebsstunden Heizung	S	3	AUS	-	-	М
Betriebsstunden Kühlung	S	3	AUS	-	-	М
Betriebsstunden Pumpe	S	3	AUS	-	-	М
Betriebsstunden Füllpumpe	S	3	AUS	-	-	М
Schritt Rampe	S	3	AUS	-	-	М
Restzeit Programmschritt	S	3	AUS	-	-	М
Strom Phase L1	S	3	AUS	-	-	М
Strom Phase L2	S	3	AUS	-	-	М
Strom Phase L3	S	3	AUS	-	-	М

Spannung 24 VAC	S	3	AUS	-	-	М
Zustand Pumpe	S	3	AUS	-	-	Μ
Wartung Wärmeträger	S	3	AUS	-	-	Μ
Wartung Pumpe	S	3	AUS	-	-	Μ
Wartung Heizung	S	3	AUS	-	-	М
Wartung Kühler	S	3	AUS	-	-	Μ
Differenz Vorlauf-Extern	S	3	AUS	-	-	Μ
Rücklauf ext. 18	S	3	AUS	-	-	М
Diff. Rücklauf-Vorlauf ext. 18	S	3	AUS	-	-	Μ
Durchfluss extern 18	S	3	AUS	-	-	Μ
Leistung Prozess ext. 18	S	3	AUS	-	-	Μ
Stellweg Kühlung 1	S	3	AUS	-	-	М
Stellweg Kühlung 2	S	3	AUS	-	-	М
Füllstand Tank	S	3	AUS	-	-	М
Temperatur Kühler	S	3	AUS	-	-	М
Temperatur Tank	S	3	AUS	-	-	М
Temperatur Freq. Umformer	S	3	AUS	-	-	М
Temperatur Kompensation 1	S	3	AUS	-	-	М
Leistung Pumpe	S	3	AUS	-	-	М
Sollwert Pumpe (aktuell)	S	3	AUS	-	-	М
Stellgrad Pumpe	S	3	AUS	-	-	М
Produktionserkennung	S	3	AUS	-	-	М
Total Anzahl Alarme	S	3	AUS	-	-	М
Schaltzyklen Alarmrelais	S	3	AUS	-	-	М
Schaltzyklen Füllpumpenrelais	S	3	AUS	-	-	М
Schaltzyklen X52.1	S	3	AUS	-	-	М
Schaltzyklen X52.2	S	3	AUS	-	-	М
Schaltzyklen X52.3	S	3	AUS	-	-	М
Schaltzyklen X52.4	S	3	AUS	-	-	М
Schaltzyklen X51.2	S	3	AUS	-	-	М
Schaltzyklen X51.3	S	3	AUS	-	-	М
Schaltzyklen X51.4	S	3	AUS	-	-	М
Durchschnitt Heizleistung	S	3	AUS	-	-	М
Durchschnitt Kühlleistung	S	3	AUS	-	-	М
Durchschnitt Kühlertemp.	S	3	AUS	-	-	М
Durchschnitt Vorlauf	S	3	AUS	-	-	М
Durchschnitt Rücklauf	S	3	AUS	-	-	М
Durchschnitt Durchfluss	S	3	AUS	-	-	М
Durchschnitt Spannung 24 VAC	S	4	AUS	-	-	М
Anzahl Formentleerungen	S	3	AUS	-	-	М
Anzahl Selbstoptimierungen	S	3	AUS	-	-	М
Diverses	S	-	-	-	-	-
Abkühltemperatur	S	3	35	°C	-	М
Warten nach Abkühlen	Е	3	AUS	min	-	М

Zeit Formentleerung	S	3	-	S	2M, 4M, 4S, ZG	М
Formentleerung Begr. Temp.	E	3	-	°C	2M, 4M, 4S, ZG	М
Formentleerung Verz. n. Start	E	3	90	S	2M, 4M, 4S	А
Druckentlastung Gerät AUS	E	3	EIN	-	2M, 4M, 4S	М
Zeit Druckentlastung	E	3	5	S	2M, 4M, 4S	М
Fühlertyp Externfühler	S	3	J/Fe-CuNi	-	ZE	М
Umschaltung Externfühler	E	3	autom.	-	ZE	А
Wiedereinschaltsperre	E	3	AUS	-	-	А
Spülintervall	Е	3	AUS	min	-	М
Spüldauer	Е	3	-	S	-	М
Begrenzung Füllzeit	Е	3	-	S	-	М
Verz. Durchflussmess. int.	S	3	-	min	-	М
Temperaturbegrenzung	Е	3	-	°C	-	М
Sicherheits-Abschalttemp.	Е	3	-	°C	-	А
Max. Temperatur Entlüftung	U	4	100	°C	-	М
Funktion 3. Sollwert	Е	3	AUS	-	-	М
Ext. Kontakt lesen Netz EIN	Е	3	AUS	-	-	М
Formentleerung mit Druckluft	U	4	Ablauf	-	ZG	М
Erkennung DFM	U	4	integriert	-	-	А
Erkennung Schlauchbruch	E	3	AUS	%	-	М
Profil	S	-	-	-	-	-
Benutzerprofil	S	3	Standard	-	-	А
Bedienungsfreigabe	S	0	2	-	-	А
Code	S	3	1234	-	-	А
Sprache	S	0	-	-	-	А
Tastenlautstärke	S	3	5	-	-	А
Fehlersuche	S	-	-	-	-	-
Logbuch Alarme	S	-	-	-	-	-
Logbuch Alarme	S	4	-	-	-	М
Sichern/Laden	S	-	-	-	-	-
USB Software Update starten	Е	4	AUS	-	-	А
Aufzeichnung USB	S	3	AUS	-	-	М
Konfigurationsdaten laden	Е	4	AUS	-	-	М
Konfigurationsdaten sichern	S	4	AUS	-	-	М
Parameterdaten laden	Е	4	AUS	-	-	М
Parameterdaten sichern	S	4	AUS	-	-	М
Fehler- und Betriebsdaten sichern	S	4	AUS	-	-	М
Qualitätsprüfung sichern	Е	4	AUS	-	-	М
Serviceinfo sichern	S	4	AUS	-	-	А

8 Bedienung

8.1 Netz Ein



Abb. 21: Hauptschalter

Das Modulgerät wie folgt einschalten:

- **1.** Hauptschalter in Position "I" drehen.
- → Die Geräteinitialisierung läuft ab. Modul ist Betriebsbereit.

8.2 Anmeldung neuer Modulgeräte

Initialisierungsfenster



Abb. 22: Initialisierung

Adresse einstellen

Wa	arnung 🕨 🛛	nitialisierung				
Nr	199	1 2	3	5		
Es	wurden n	eue Geräte a	m H	B-THE	RM	
Bu	s erkannt.	Bitte die Adr	essz	zuteilun	g	
pri	ifen und g	egebenfalls a	anpa	ssen.		
25	5681	angemelde	et			1
24	5893	angemelde	et(ne	u)		2
11	5896	angemelde	ət			5
15	89663	angemelde	et(ne	u)		12
1	Vorlauf Durchflus:	40.0 s 23.5 L/i	°C min	No	ormalbetriel	D

Abb. 23: Adresse einstellen

Adresse ändern

Anzeige ► Mo	odule	
Nr. 199	1 2 3 5	
255681	angemeldet	1
254893	angemeldet	2
1115896	angemeldet(neu)	3
1589663	angemeldet	5
1588855	nicht angemeldet	8
2557964	nicht angemeldet	10
1258877	nicht angemeldet	9
1 Vorlauf Durchfluss	40.0 °C Norma 15.2 ¹ /min	albetrieb

Abb. 24: Anzeige \ Istwerte

Wird ein neues Modulgerät erkannt, erscheint am Bedienungsmodul bzw. Einzelgerät das Initialisierungsfenster.

PosNr.	Anzeige
1	GIF-ID
2	Status des Modulgeräts
3	Adresse des Modulgeräts



HINWEIS!

Dem Modulgerät wird automatisch eine freie Adresse zugeteilt.

Um die Adresse zu ändern, ist wie folgt vorzugehen:

Modulgerät auswählen und gewünschte Adresse einstellen. 1.



HINWEIS!

Eine eingestellte Adresse darf in einem Verbund nur einmal vorkommen. Menüseite kann nicht verlassen werden, solange die Adresse mehrfach vergeben ist.

Um die Adresse nachträglich zu ändern, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Anzeige \ Module aufrufen.
- Modulgerät auswählen und gewünschte Adresse einstellen. 2.



HINWEIS!

Beim ausgewählten Modulgerät blinkt die Statusanzeige grün (schnell).

8.3 Besonderheiten bei Bedienung von Modulgeräten

Parameter Typen:

Bei Modulgeräten wird zwischen 2 Typen von Parameter unterschieden:

- A Modulunabhängig (Wertverstellung nur auf "1..99" möglich)
- M Modulabhängig (Wertverstellung pro Modul möglich)



HINWEIS!

Welche Parameter modulunabhängig bzw. modulabhängig eingestellt werden können, kann der Menüstruktur entnommen werden (→ Seite 52)

Modul-Nr. "1..99" ausgewählt

S	ollwerte						
N	r. 199	1 2	3	45	6	7	🕅 💴
s	ollwert 1						40.0 °C
s	ollwert 2						XXX.X
1	Vorlauf		28.	7°C		N	ormalbetrieb
	Durchfl	uss	- 5.0	0	1		

Ist die Modul-Nr. "1..99" ausgewählt, wird der Wert eines Parameters mit X (grau) angezeigt, sofern die Einstellung nicht bei allen Modulgeräten identisch ist. Ansonsten wird der Wert normal in schwarz angezeigt (→ Bsp. Abb. 25).

Abb. 25: Bsp. Sollwerte

Wertverstellung für alle Modulgeräte



Abb. 26: Warntext Wertverstellung

Um eine Einstellung für alle erkannten Modulgeräten gleichzeitig durchzuführen, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Mit Taster 🚾 oder 🎦 Modul-Nr. "1..99" auswählen.
- 2. Gewünschten Parameter auswählen und Taster 🏼 drücken.
 - \rightarrow Warntext mit Taster \bigcirc bestätigen.
- 3. Gewünschten Wert einstellen und mit Taster Destätigen.
 - → Wertverstellung erfolgt gleichzeitig auf alle erkannten Modulgeräte.

8.4 Einschalten

8.4.1 Normalbetrieb

Modulgeräte einzeln einschalten



Abb. 27: Grundbildschirm

Alle Modulgeräte einschalten

Mi :	2009-08-0	HB-THERI				
Nr:	Alle	1	2 ;	34		
Nr	Soll	lst	L/min	Vor	Rück	H/K
1	AUS					
2	AUS					
3	AUS					
4	AUS					
5	AUS					
6	AUS					
7	AUS					
8	AUS					
. V	orlauf	2	5.0 °C	Bet	triebsb	ereit
΄ Γ	ruck		0.0 bar			

Abb. 28: Tabellenansicht

Den Normalbetrieb wie folgt einschalten:

- 1. Mit Taster K oder D Modul-Nr. auswählen.
- 2. Taster ²⁰ drücken.
- ➔ Das Gerät startet in der definierten Betriebsart. Falls erforderlich wird das Gerät vollautomatisch befüllt und entlüftet.
- **3.** Sicherstellen, dass die Funktionen Formentleerung, Leckstoppbetrieb, 2.Sollwert und Abkühlen ausgeschaltet sind.

HINWEIS!
 Sind bereits Modulgeräte in Betrieb, werden durch
 Drücken des Tasters ¹⁰ alle Modulgeräte ausgeschaltet.

Den Normalbetrieb wie folgt einschalten:

- 1. Mit Taster 🚾 oder 🍽 Modul-Nr. "1..99" auswählen.
- 2. Taster drücken.
- → Alle Geräte starten in der definierten Betriebsart. Falls erforderlich werden die Geräte vollautomatisch befüllt und entlüftet.
- **3.** Sicherstellen, dass die Funktionen Formentleerung, Leckstoppbetrieb, 2.Sollwert und Abkühlen ausgeschaltet sind.

8.4.2 Externfühler

Funktion (Zusatzausrüstung ZE)

Vorwahl des externen Fühlertvos

E	instellung 🕨 Diverses	
A	bkühltemperatur	35 °C
W	Varten nach Abkühlen	AUS
z	eit Formentleerung	45 s
F	ormentleerung Begr. Ten	np. 70 °C
F	ormentleerung Verz. n. S	tart 90 s
z	eit Druckentlastung	5 s
F	ühlertyp Externfühler	J/Fe-CuNi
U	Imschaltung Externfühler	autom.
1	Vorlauf 25.0 °C Durchfluss √min	Betriebsbereit

Abb. 29: Einstellung Fühlertyp Externfühler

Umschaltung auf Externfühler

Einstellung 🕨 Diverses	
Formentleerung Begr. Temp.	70 °C
Formentleerung Verz. n. Start	90 s
Zeit Druckentlastung	5 s
Fühlertyp Externfühler	J/Fe-CuNi
Umschaltung Externfühler	autom.
Wiedereinschaltsperre	AUS
Spülintervall	AUS
Spüldauer	0.5 s
1 Vorlauf 25.0 °C Betr Durchfluss لاست	iebsbereit

Abb. 30: Umschaltung Externfühler

Manuelles Ein- bzw. Ausschalten der Regelung auf Externfühler





Um die Temperatur eines Verbrauchers genau zu regeln, kann ein externer Temperaturfühler am Gerät angeschlossen werden.



Der Fühlertyp Pt 100 wird automatisch erkannt und eingestellt. Alle anderen Fühlertypen müssen manuell eingestellt werden.

Der externe Fühlertyp, ist wie folgt einzustellen:

- 1. Menüseite Einstellung \ Diverses aufrufen.
- 2. Parameter Fühlertyp Externfühler auf den angeschlossenen Fühlertyp setzen.

Bei Erkennen eines angeschlossenen Externfühlers wird immer automatisch auf diesen umgeschaltet, wird dies nicht gewünscht ist folgende Einstellung vorzunehmen:

- 1. Menüseite Einstellung \ Diverses aufrufen.
- 2. Parameter Umschaltung Externfühler auf "manuell" setzen.



HINWEIS!

Bei einem Fühlerbruch des Externfühlers wird bei der Einstellung Umschaltung Externfühler "autom" automatisch auf die interne Messstelle umgeschaltet, bei Einstellung "manuell" erfolgt eine Fehlermeldung.



HINWEIS!

Ein manuelles Ein- bzw. Ausschalten der Regelung auf Externfühlers ist nur notwendig, wenn der Parameter Umschaltung Externfühler auf "manuell" gesetzt ist.

Um die Regelung auf Externfühler manuell ein- bzw. auszuschalten, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Funktionen aufrufen.
- 2. Funktion Externfühler auswählen und mit Taster uk aktivieren bzw. deaktivieren.

Die aktivierte Funktion wird mit dem Symbol 🖌 angezeigt.

Produktionserkennung

Einstellung	Regelung		
Regelparam	eter D exter	'n	11 s
Faktor Heize	n/Kühlen		20 K
Begrenz. St	ellgrad Heiz	ung	100 %
Begrenz. Stellgrad Kühlung		100 %	
Filter Extern	fühler		15.0 s
Schwelle Pr	oderkennu	ng	15 K
Rampe Heiz	en		AUS
Rampe Kühl	en		AUS
1 Vorlauf Druck	25.0 °C 0.0 ^{bar}	Betrie	bsbereit

Abb. 32: Schwelle Produktionserkennung

Bei Anwendungen mit kavitätsnahem Externfühler können aufgrund von Produktionsunterbrüchen physikalisch bedingte Temperaturschwankungen auftreten. Mit eingeschalteter Produktionserkennung wird bei einer Produktionsunterbrechung auf Vorlaufregelung umgeschaltet. Temperaturschwankungen werden vermieden.

Um die Produktionserkennung ein- bzw. auszuschalten, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Einstellung \ Regelung aufrufen.
- 2. Parameter Schwelle Prod.erkennung auf "15 K" setzen.



HINWEIS! Die Standardeinstellung ist "AUS".

Fühlerbruch Externfühler

Bei einem Fühlerbruch des Externfühlers wird bei der Einstellung Umschaltung Externfühler "autom" automatisch auf die interne Messstelle umgeschaltet, bei Einstellung "manuell" erfolgt eine Fehlermeldung.

8.4.3 Betrieb 2. Sollwert

Funktionen		
Abkühlen		
Formentleer	ung	
Externfühle	r	
Fernsteuerb	etrieb	
Leckstoppbe	etrieb	
2. Sollwert		
Schaltuhr Rampenprog	gramm	
Vorlauf	25.0 °C	Betriebsbereit
Druck	0.0 bar	

Abb. 33: 2. Sollwert einschalten

HINWEIS!

Funktion 2. Sollwert wird nur angezeigt, wenn der Parameter Sollwert 2 auf der Menüseite Sollwerte auf einen Wert grösser "0,0" gesetzt ist.

Den Betrieb 2. Sollwert wie folgt einschalten:

- 1. Menüseite Funktionen aufrufen.
- 2. Parameter 2. Sollwert auswählen und mit Taster aktivieren.

Die aktivierte Funktion wird mit dem Symbol 🖌 angezeigt.

→ Gerät schaltet um auf Betrieb 2. Sollwert. Als Sollwert f
ür die Regelung wird der Sollwert 2 herangezogen.

8.4.4 Fernsteuerbetrieb

Im Fernsteuerbetrieb wird das Temperiergerät durch externe Signale angesteuert. Es werden zwei Arten von externen Signalen unterstützt.



HINWEIS!

Für die Pinbelegung der verschiedenen Schnittstellenkabel \rightarrow Seite 127.

Anschluss Externsteuerung (Zusatzausrüstung ZB)

Mittels eines potentialfreien externen Kontakts kann das Temperiergerät

- ein- bzw. ausgeschaltet werden.
- zwischen Sollwert 1 und 2 hin- und hergeschaltet werden.
- das Rampenprogramm ein- bzw. ausgeschaltet werden.



HINWEIS!

Für die Externsteuerung muss die Funktion Fernsteuerbetrieb nicht eingeschaltet sein.

Um den Fernsteuerbetrieb ein- bzw. auszuschalten, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Funktionen aufrufen.
- 2. Funktion Fernsteuerbetrieb auswählen und mit Taster uk aktivieren bzw. deaktivieren.

Die aktivierte Funktion wird mit dem Symbol 🖌 angezeigt.

→ Bei eingeschaltetem Fernsteuerbetrieb erscheint das Symbol → auf dem Grundbild.



HINWEIS!

Bei aktivem Fernsteuerbetrieb sind alle Parameter und Funktionen, die über das Protokoll definiert sind, am Gerät gesperrt.

Fernsteuerbetrieb ein- bzw. ausschalten

Funktionen		
Abkühlen		
Formentleer	ung	
Externfühler	r	
Fernsteuerb	etrieb	
Leckstoppbe	etrieb	
2. Sollwert		
Schaltuhr		
Rampenprog	gramm	
Vorlauf	25.0 °C	Betriebsbereit
Druck	0.0 bar	

Abb. 34: Fernsteuerbetrieb

Einstellungen Fernsteuerbetrieb (Zusatzausrüstung ZD, ZC, ZP, ZO)

Einstellung	Fernsteue	erbetrieb	
Adresse			1
Protokoll			1
Master Exte	rnsteuerung	i i	autonom
Übertragung	srate		4800
Übertragung	srate CAN E	Bus	250
Dezimalst. D	urchfluss C	AN	EIN
Parität			gerade
Datenbit			8
Vorlauf	25.0 °C	Betrie	bsbereit
Druck	0.0 bar		

Abb. 35: Adresse, Protokoll einstellen

Netzwerkeinstellungen (Zusatzausrüstung ZO)

	 Einstellur 	ng 🕨 TCP/IP Ko	onfiguration
Dŀ	HCP		ja
DH	HCP Adressi	erung erfolgreic	h ja
IP			10.100.0.154
Su	ubnetzmaske	1	255.255.255.0
St	andardgatev	vay	10.100.0.1
Po	ort		4840
Ma	ac-Adresse		ff:cc:dd:11:22:33
111			
1	Vorlauf Druck	40.0 °C 0.0 bar	Betriebsbereit

Abb. 36: Netzwerkeinstellungen

Die Bedienung und Überwachung des Temperiergeräts kann über die Schnittstelle erfolgen.

Um mit einer externen Steuerung kommunizieren zu können müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- 1. Menüseite Einstellung \ Fernsteuerbetrieb aufrufen.
- 2. Parameter Adresse auf den gewünschten Wert setzen.
- 3. Parameter Protokoll auf den gewünschten Wert setzen.



Eine eingestellte Adresse darf in einem Verbund nur einmal vorkommen.

Um mit einer externen Steuerung über das Netzwerk (OPC UA) kommunizieren zu können, müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- 1. Menüseite Einstellung \ Fernsteuerbetrieb \ TCP/IP Konfiguration aufrufen.
- 2. Netzwerkeinstellungen vornehmen.

Ist ein DHCP Server vorhanden, muss der Parameter DHCP auf "ja" eingestellt werden. Anschliessend wird automatisch eine IP Adresse vom DHCP Server bezogen.

Ist kein DHCP Server vorhanden, müssen die Einstellungen mit den Parametern IP, Standardgateway und Subnetzmaske manuell eingestellt werden.



HINWEIS!

Die Einstellungen werden beim Verlassen des Menüs übernommen. Allfällige aktive Verbindungen werden automatisch getrennt.

Das OPC UA Protokoll ist aktiv und Daten können unabhängig vom eingestellten Protokoll immer gelesen werden. Damit Daten zusätzlich geschrieben werden können, muss das OPC UA Protokoll 19 eingestellt und der Fernsteuerbetrieb aktiviert sein.

Protokoll	Verwendung
HB	interne Kommunikation (nur Verwendung bei Einstellung Gerät als Modul bedienen)
0	Aufzeichnung Text
1	Arburg, Billion, Bühler, Dr. Boy, Ferromatik Milacron, KraussMaffei, Negri Bossi, Sumitomo Demag, Wittmann Battenfeld, Zhafir
2	Sumitomo Demag (CAN)
4	Engel, Haitian
5	Stork
9	EUROMAP 66 (CANopen; Netstal, etc.)
14	MODBUS (RTU-Mode)
15	Profibus-DP
16	SPI (9600 8-N-1; 1. Adr. =1)
19	EUROMAP 82.1 (OPC UA)

8.5 Ausschalten

Modulgeräte einzeln ausschalten



Abb. 37: Ausschaltvorgang Einzeln

Alle Modulgeräte ausschalten

Di 2	015-07-0	7, 13:4	5		HB-THE	RM
Nr	199	1	2 3	4	🕅	D
Nr	Soll	lst	∟∕min	Vor	Rück	H/K
1	40.0	40.0	16.0	40.0	39.8	1.5
2	35.0	73.7	12.0	73.7	78.1 -1	00.00
3	48.0	48.0	13.2	48.0	47.9	1.0
4	35.0	35.0	18.4	35.0	35.0	0.0
5	55.0	55.0	9.5	55.0	53.8	4.5
6						
7	70.0	70.0	13.8	70.0	69.9	0.5
8	40.0	40.0	4.5	40.0	40.1	2.5
1		1		N	ormalbetrie	b

Abb. 38: Ausschaltvorgang Alle

Ausschalten ohne Druckentlastung

Einstellung 🕨 Diverses	
Abkühltemperatur	35.0 °C
Warten nach Abkühlen	AUS
Zeit Formentleerung	45 s
Formentleerung Begr. Temp.	70.0 °C
Formentleerung Verz. n. Start	90 s
Druckentlastung Gerät AUS	EIN
Zeit Druckentlastung	5 s
Fühlertyp Externfühler	J/Fe-CuNi
1 Vorlauf 25.0 °C Betri Durchfluss √min	ebsbereit

Abb. 39: Druckentlastung Gerät AUS

Ausschalten mit Formentleerung

Temperiergerät nach dem Gebrauch wie folgt ausschalten:

- 1. Mit Taster K oder D Modul-Nr. auswählen.
- 2. Taste ¹⁰⁰ drücken.
- → Das Temperiergerät kühlt, bis die Vor- und Rücklauftemperatur kleiner als die eingestellte Sicherheits-Abschalttemperatur ist.
- → Anschliessend wird eine Druckentlastung durchgeführt.
- → Danach schaltet das Temperiergerät aus. In der Betriebsartenanzeige wird "Betriebsbereit" angezeigt.
- 3. Hauptschalter in Position "0" drehen.

Temperiergerät nach dem Gebrauch wie folgt ausschalten:

- 1. Mit Taster 🚾 oder 🍽 Modul-Nr. auf "Alle" auswählen.
- 2. Taste 🛄 drücken.
- → Die Temperiergeräte kühlen, bis die Vor- und Rücklauftemperaturen kleiner als die eingestellte Sicherheits-Abschalttemperatur sind.
- → Anschliessend wird eine Druckentlastung durchgeführt.
- → Danach schalten die Temperiergeräte aus. In der Betriebsartenanzeige wird "Betriebsbereit" angezeigt.
- **3.** Hauptschalter in Position "0" drehen.

Um das Temperiergerät ohne Druckentlastung auszuschalten, ist folgendes einzustellen:

- 1. Menüseite Einstellung \ Diverses aufrufen.
- 2. Parameter Druckentlastung Gerät AUS auf "AUS" setzen.

Um das Temperiergerät mit einer Formentleerung auszuschalten, ist folgendes einzustellen:

- 1. Menüseite Einstellung \ Diverses aufrufen.
- 2. Parameter Druckentlastung Gerät AUS auf "Formentl." setzen.

8.5.1 Abkühlen und Ausschalten

Einstellung 🕨 Diverses	
Abkühltemperatur	35.0 °C
Warten nach Abkühlen	AUS
Zeit Formentleerung	45 s
Formentleerung Begr. Tem	o. 70.0 °C
Formentleerung Verz. n. Sta	urt 90 s
Druckentlastung Gerät AUS	EIN
Zeit Druckentlastung	5 s
Fühlertyp Externfühler	J/Fe-CuNi
1 Vorlauf 25.0 °C B Durchfluss √min	etriebsbereit

Gegebenenfalls vor dem Einschalten des Abkühlens die Abkühltemperatur und Dauer des Abkühlens einstellen:

- 1. Menüseite Einstellung \ Diverses aufrufen.
- 2. Parameter Abkühltemperatur auf den gewünschten Wert setzen.
- 3. Parameter Warten nach Abkühlen auf den gewünschten Wert setzen.

Abb. 40: Abkühltemperatur

Funktionen		
Abkühlen		
Formentleer	ung	
Externfühle	r	
Fernsteuerb	etrieb	
Leckstoppb	etrieb	
2. Sollwert		
Schaltuhr		
Rampenprog	gramm	
Vorlauf	25.0 °C	Betriebsbereit
Druck	0.0 bar	

Abb. 41: Abkühlen einschalten

Das Abkühlen wie folgt einschalten:

- 1. Menüseite Funktionen aufrufen.
- Funktion Abkühlen auswählen und mit Taster aktivieren.
 Die aktivierte Funktion wird mit dem Symbol angezeigt.



HINWEIS!

Wird nach Aktivieren der Funktion Abkühlen die Funktion Formentleerung aktiviert, führt das Gerät vor dem Ausschalten des Geräts eine Formentleerung durch.
8.5.2 Formentleerung

Einstellung 🕨 Diverses	
Abkühltemperatur	35.0 °C
Warten nach Abkühlen	AUS
Zeit Formentleerung	45 s
Formentleerung Begr. Temp	. 70.0 °C
Formentleerung Verz. n. Sta	rt 90 s
Druckentlastung Gerät AUS	EIN
Zeit Druckentlastung	5 s
Fühlertyp Externfühler	J/Fe-CuNi
1 Vorlauf 25.0 °C Be Durchfluss	etriebsbereit

Abb. 42: Einstellung Zeit Formentleerung

Funktionen			
Abkühlen			
Formentleer	ung		
Externfühler	r		
Fernsteuerb	etrieb		
Leckstoppbetrieb			
2. Sollwert			
Schaltuhr			
Rampenprog	gramm		
Vorlauf	25.0 °C	Betriebsbereit	
Druck	0.0 bar		

Abb. 43: Formentleerung einschalten

Gegebenenfalls vor dem Einschalten der Formentleerung die gewünschte Formentleerungsdauer einstellen:

- 1. Menüseite Einstellung \ Diverses aufrufen.
- 2. Parameter Zeit Formentleerung auf den gewünschten Wert setzen.

Die Formentleerung wie folgt einschalten:

- 1. Menüseite Funktionen aufrufen.
- 2. Funktion Formentleerung auswählen und mit Taster OB aktivieren.

Die aktivierte Funktion wird mit dem Symbol 🖌 angezeigt.

- → Vor dem Formentleerungsvorgang wird auf 70 °C abgekühlt.
- → Verbraucher und Zuleitungen werden leer gesaugt und drucklos gemacht.
- → Anschliessend wird das Temperiergerät ausgeschaltet.



HINWEIS!

Vor dem Öffnen von Verbindungen zwischen Temperiergerät und Verbraucher auf Druck 0 bar prüfen.

Das Entleerungsvolumen wird in den Kühl- bzw. Systemwasser Ausgang geleitet.

8.5.3 Formentleerung mit Druckluft

Zusatzausrüstung ZG

Mit dieser Funktion werden alle angeschlossenen Verbraucher und Zuleitungen durch Druckluft entleert und drucklos gemacht. Einschalten der Formentleerung (\rightarrow Seite 73).

Entleerung in Kühl- bzw. Systemwasser Ausgang

Einstellung 🕨 Diverses	
Spüldauer	0.5 s
Begrenzung Füllzeit	30 s
Temperaturbegrenzun	g 105 °C
Sicherheits-Abschaltte	mp. 70 °C
Max. Temperatur Entlü	ftung 100 °C
Funktion 3. Sollwert	AUS
Ext. Kontakt lesen Net:	z EIN AUS
Formentleerung mit Dr	uckluft Ablauf
Vorlauf 25.0 °C	Betriebsbereit
Druck 0.0 bar	

Ausgang für die Entleerung wie folgt einstellen:

- **1.** Menüseite Einstellung \ Diverses aufrufen.
- 2. Parameter Formentleerung mit Druckluft auf "Ablauf" setzen.

Abb. 44: Formentleerung mit Druckluft

Entleerung in Druckluft Ausgang

Ausgang für die Entleerung wie folgt einstellen:

- 1. Menüseite Einstellung \ Diverses aufrufen.
- 2. Parameter Formentleerung mit Druckluft auf "Tank" setzen.



HINWEIS!

Druckfreien Tank oder Ablauf an Druckluft Ausgang anschliessen.

8.6 Stillsetzen im Notfall

Stillsetzen im Notfall



Abb. 45: Hauptschalter

Nach den Rettungsmassnahmen

In Gefahrensituationen muss das Gerät möglichst schnell gestoppt und die Energiezufuhr abgeschaltet werden.

Im Gefahrenfall wie folgt vorgehen:

- **1.** Hauptschalter in Position "0" drehen.
- 2. Netzstecker ziehen oder externe Spannungsversorgung allpolig abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern
- **3.** Gegebenenfalls Personen aus der Gefahrenzone bringen, Erste-Hilfe-Massnahmen einleiten.
- 4. Gegebenenfalls Arzt und Feuerwehr alarmieren.
- 5. Verantwortlichen am Einsatzort informieren.
- 6. Sofern es die Schwere des Notfalls bedingt, zuständige Behörden informieren.
- 7. Fachpersonal mit der Störungsbehebung beauftragen.



WARNUNG!

Lebensgefahr durch vorzeitiges Wiedereinschalten!

Bei Wiedereinschalten besteht Lebensgefahr für Personen im Gefahrenbereich.

Deshalb:

- Vor dem Wiedereinschalten sicherstellen, dass sich keine Personen mehr im Gefahrenbereich aufhalten.
- **8.** Gerät vor der Wiederinbetriebnahme auf einwandfreie Funktion prüfen.

8.7 Zugriffsrechte definieren

8.7.1 Benutzerprofil einstellen

Funktion

Um Fehlbedienungen zu verhindern und die Übersichtlichkeit zu verbessern sind entsprechend des eingestellten Benutzerprofils Menüs, Funktionen und Parameter ein- oder ausgeblendet.

Unterscheidung der Benutzerprofile

Es wird zwischen folgenden drei Benutzerprofilen unterschieden:

Benutzerprofil	Kürzel	Anwender/Eigenschaft
Standard	S	Für den Standard-Bediener
Erweitert	E	Für den Maschineneinrichter
Unterhalt	U	Für den Hersteller und durch ihn autorisiertes Service-Personal

Benutzerprofile einstellen

ofil	Unterhalt
freigabe	2
	Deutsch
tärke	5
25.0 °C	Betriebsbereit
	ofil freigabe tärke 25.0 °C 0 0 bar

Abb. 46: Benutzerprofil

Das Benutzerprofil kann wie folgt eingestellt werden:

- 1. Menüseite Profil aufrufen.
- 2. Parameter Benutzerprofil auswählen.
- **3.** Zugriffscode eingeben.
- 4. Gewünschtes Benutzerprofil einstellen.

8.7.2 Bedienungsfreigabe einstellen

Funktion

Über die Stufe der Bedienungsfreigabe wird festgelegt, welche Funktionen oder Werte verändert werden können. Bei Versuch gesperrte Werte zu verändern, erscheint ein entsprechender Warntext auf dem Display.

Stufen der Bedienungsfreigabe

Stufe	Bedienungsfreigabe
0	Kein Zugriff
1	Zugriff auf Funktionen
2	Zugriff auf Sollwerte
3	Zugriff auf Einstellungen und Überwachungen
4	Zugriff auf Service

Einmalige Bedienungsfreigabe

- 1. Gesperrter Parameter auswählen und Taster W drücken, Warntext erscheint auf dem Display.
- **2.** Taster **UK** drücken.
- 3. Zugriffscode eingeben.



HINWEIS!

Die einmalige Bedienungsfreigabe ist so lange gültig, bis das Grundbild auf dem Display erscheint.

Permanente Bedienungsfreigabe

		72327	
В	enutzerpro	ofil	Unterhalt
В	ledienungs	freigabe	2
С	ode		
s	prache		Deutsch
т	astenlautst	:ärke	5
	Vorlauf	25.0 °C	Betriebsbereit
		100 C 100	

Abb. 47: Bedienungsfreigabe

- **1.** Menüseite Profil aufrufen.
- 2. Parameter Bedienungsfreigabe auswählen und Taster III drücken.
- 3. Zugriffscode eingeben.
- **4.** Parameter Bedienungsfreigabe auf den gewünschten Wert setzen.

8.7.3 Zugriffscode ändern

Der Zugriffscode ist eine vierstellige Ziffer und besteht aus den Zahlen 1, 2, 3 und 4.

Bei Auslieferung des Geräts lautet der Zugriffscode 1234.



HINWEIS!

Zum Schutz vor Missbrauch des Geräts ist der Zugriffscode nach der Inbetriebnahme sofort zu ändern.

Bei Verlust des aktuellen Codes wenden sie sich an die HB-Therm Vertretung.

Zugriffscode ändern

Ρ	rofil 🕨	Benut:	zerprofil	
C	ode ei	ngebei	1	1 4 (1) 2 3
1	Vorlaı Druck	uf :	25.0 °C 0.8 ^{bar}	Betriebsbereit

Abb. 48: Code eingeben

Um den Zugriffscode zu ändern:

- **1.** Menüseite Profil aufrufen.
- 2. Parameter Code auswählen und Taster 💷 drücken.
- **3.** Bestehenden Zugriffscode eingeben.
- **4.** Neuen Zugriffscode eingeben.
- 5. Neuen Zugriffscode bestätigen.

8.8 Einstellungen

8.8.1 Zeitzone, Datum und Uhrzeit einstellen

Zeitzone einstellen

Bei Auslieferung des Geräts sind Datum und Uhrzeit auf mitteleuropäische Uhrzeit (MEZ) eingestellt. In Ländern einer anderen Zeitzone müssen Datum und Uhrzeit vor Inbetriebnahme wie folgt manuell eingestellt werden:

- 1. Menüseite Einstellung \ Datum / Uhrzeit aufrufen.
- 2. Parameter Zeitzone auf die entsprechende Zeitzone setzen.

Datum und Uhrzeit einstellen

Ein	istellung 🕨	Datum / Uhrzeit	
Uh	nzeit		11:28
Datum			Mi 2017-08-02
Ze	itzone		MEZ
Sommer/Winter Umschaltung			autom.
Zeitzone Offset UTC			01:00
_			
я	Vorlauf	25.0 °C	Betriebsbereit
	Druck	0.0 bar	

Abb. 49: Einstellung Datum / Uhrzeit

Umschaltung Sommer- und Winterzeit einstellen

Ist die gewünschte Zeitzone in der Parameterliste nicht vorhanden, müssen Datum und Uhrzeit wie folgt eingestellt werden:

- 1. Menüseite Einstellung \ Datum / Uhrzeit aufrufen.
- 2. Parameter Uhrzeit auf entsprechenden Wert setzen.
- 3. Parameter Datum auf entsprechenden Wert setzen.



HINWEIS!

Ist die gewünschte Zeitzone nicht verfügbar, muss manuell von Sommer- auf Winterzeit und umgekehrt umgeschaltet werden.

Für die auswählbaren Zeitzonen wird automatisch zwischen Sommer- und Winterzeit umgeschaltet.

Um die automatische Umstellung zu unterdrücken ist folgendes einzustellen:

- 1. Menüseite Einstellung \ Datum / Uhrzeit aufrufen.
- 2. Parameter Sommer/Winter Umschaltung auf den Wert "manuell" setzen.

8.8.2 Interne Messstellen definieren

Funktion

Im Temperiergerät sind serienmässig Vorlauf- und Rücklauftemperaturfühler eingebaut.

Eine dieser zwei internen Messstellen wird als Istwert dem internen Regler zugeführt.

Vorwahl des internen Temperaturfühlers

Einstellung	Regelung	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Messstelle i	ntern	Vorlauf
Auto-Tuning	AUS	
Regler-Betr	autom.	
Regelparam	n 15.0 K	
Regelparam	25 s	
Regelparam	n AUS	
Faktor Störg	rösse	AUS
Regelparam	eter P exter	n 150 K
1 Vorlauf Druck	25.0 °C 0.0 ^{bar}	Betriebsbereit

Abb. 50: Einstellung Messstelle intern

Für die Umstellung des internen Temperaturfühlers, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Einstellung \ Regelung aufrufen.
- 2. Parameter Messstelle intern auf den gewünschten Wert setzen.

8.8.3 Schaltuhr einstellen

Funktion

Schaltuhr ein- bzw. ausschalten

F	unktionen				
A	bkühlen				
Formentleerung					
E	xternfühle	r			
F	ernsteuerb	etrieb			
L	eckstoppbe	etrieb			
2	. Sollwert				
S	chaltuhr				
F	Rampenprog	gramm			
	Vorlauf	25.0 °C	Betriebsbereit		
	Druck	0.0 bar			



Ein- und Ausschaltzeiten programmieren

Einstellung	g 🕨 Schaltuhr				
Uhrzeit			11:30		
Datum		Mi 2009	Mi 2009-08-05		
aktiv	Mo-Fr	EIN	07:00		
aktiv	Mo-Fr	AUS	18:00		
inaktiv	Mo-Fr	AUS	06:00		
inaktiv	Mo-Fr	AUS	06:00		
inaktiv	Mo-Fr	AUS	06:00		
inaktiv	Mo-Fr	AUS 06:0	06:00		
Vorlauf	25.0 °C	Betriebs	pereit		
Druck	0.0 bar				

Abb. 52: Einstellungen Schaltuhr

Mittels Schaltuhr kann das Temperiergerät zu vorprogrammierten Zeiten und Tagen ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Um die Schaltuhr ein- bzw. auszuschalten, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Funktionen aufrufen.
- 2. Funktion Schaltuhr auswählen und mit Taster Aktivieren bzw. deaktivieren.

Die aktivierte Funktion wird mit dem Symbol 🤟 angezeigt.

- → Sobald die eingestellte Ein- bzw. Ausschaltzeit erreicht ist, schaltet das Gerät automatisch ein bzw. aus.
- → Die aktive Schaltuhr wird mit dem Symbol ⁽²⁾ auf dem Grundbild angezeigt.

Um jeweils die Ein- und Ausschaltzeiten für einen Tag zu programmieren, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Einstellungen \ Schaltuhr aufrufen.
- 2. Parameter Tag den gewünschten Tag (Tage) setzen.
- 3. Parameter Schaltzeit die gewünschte Uhrzeit für den ausgewählten Tag setzen.



HINWEIS!

Ist ein Tag auf "inaktiv" gesetzt, hat die programmierte Schaltzeit keine Auswirkungen. Sind alle Tage auf "inaktiv" gesetzt, erscheint die Funktion Schaltuhr nicht auf der Menüseite Funktionen.

8.8.4 Rampenprogramm einstellen

Funktion

Mit dem Rampenprogramm kann ein definiertes Temperaturprofil, bestehend aus bis zu zehn Schritten, gefahren werden. Entsprechend der definierten Temperaturen und Zeiten pro Programmschritt wird der Sollwert bei laufendem Rampenprogramm stetig verändert.

Rampenprogramm einstellen

Einstellung	g 🕨 Rampen	programm	
Kriterium I Ende Ram	Rampenprog penprogram	gramm Im	Sollwert Anfang
Schritt 1	aktiv	105.0 °C	00:05
Schritt 2	aktiv	120.0 °C	00:10
Schritt 3	inaktiv	0.0°C	00:00
Schritt 4	inaktiv	0.0 °C	00:00
Schritt 5	inaktiv	0.0°C	00:00
Schritt 6	inaktiv	0.0°C	00:00
1 Vorlauf Druck	25.0 °C 0.0 ^{bar}	Betrie	bsbereit

Abb. 53: Einstellungen Rampenprogramm

Um das Rampenprogramm individuell einzustellen, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Einstellung \ Rampenprogramm aufrufen.
- 2. Parameter Kriterium Rampenprogramm auf gewünschten Wert setzen.
- Kriterium Rampenprogramm definiert, ob nur der Sollwert oder auch der Istwert die Temperatur erreichen muss, bevor zum nächsten Schritt geschaltet wird.
- **3.** Parameter Ende Rampenprogramm auf den gewünschten Wert setzen.
 - Ende Rampenprogramm definiert, wie nach Abschluss des Rampenprogramms weitergefahren werden soll.
 - "AUS" → Gerät ausschalten "Anfang" → weiter mit Schritt 1
 - "weiter" → weiter mit letztem Sollwert
- 4. Gewünschte Temperatur und Zeit für jeden Schritt setzen.



HINWEIS!

Ist ein Schritt auf "inaktiv" gesetzt, wirken sich die programmierten Werte nicht auf das Rampenprogramm aus. Sind alle Schritte auf "inaktiv" gesetzt, wird das Rampenprogramm im Menü Funktionen nicht angezeigt.

Rampenprogramm einschalten

Funktionen	4	
Abkühlen		
Formentlee	rung	
Externfühle	er	
Fernsteuer	betrieb	
Leckstopp	etrieb	
2. Sollwert		
Schaltuhr		
Rampenpro	gramm	
Vorlauf	25.0 °C	Betriebsbereit
Druck	0.0 bar	

Abb. 54: Rampenprogramm

Rampenprogramm anhalten

Um ein Rampenprogramm einzuschalten, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Funktionen aufrufen.
- 2. Funktion Rampenprogramm auswählen und mit Taster aktivieren bzw. deaktivieren

Die aktivierte Funktion wird mit dem Symbol 🖌 angezeigt.

→ Das Rampenprogramm startet mit Schritt 1. Auf dem Grundbild erscheint das Symbol └── und daneben die

aktuelle Programmschritt-Nummer.



HINWEIS!

Das Rampenprogramm kann auch über einen potentialfreien externen Kontakt ein- bzw. ausgeschaltet werden (Zusatzausrüstung ZB)

Um ein laufendes Rampenprogramm anzuhalten, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Funktionen aufrufen.
- 2. Funktion Rampe PAUSE auswählen und mit Taster UK aktivieren bzw. deaktivieren.

Die aktivierte Funktion wird mit dem Symbol 🖌 angezeigt.

8.9 Prozessüberwachung

8.9.1 Grenzwerte überwachen

Funktion

Die Grenzwerte für die Prozessüberwachung werden in der Standardeinstellung automatisch nach jedem Gerätestart, gemäss der eingestellten Überwachungsstufe ermittelt und gesetzt.



HINWEIS!

Solange die Grenzwerte noch nicht gesetzt wurden, blinkt die Betriebsartenanzeige grün.

Überwachung einstellen

ÜĿ	erwachun	ng 🚺		
Te	mperatur			•
Du	Durchfluss			
We	erkzeugda	iten		•
ÜĿ	erwachur	ıg		autom.
ÜŁ	Überwachungsstufe			grob
ÜŁ	Überwachung neu setzen			nein
An	fahr-Alarn	nunterdrück	ung	voll
Ala	armkontak	t Funktion		NO1
1	Vorlauf Druck	25.0 °C 0.0 ^{bar}	Betrie	ebsbereit

Abb. 55: Überwachung

Richtwerte bei manueller Grenzwerteinstellung

Wird die automatische Grenzwertermittlung nicht gewünscht, ist folgende Einstellung vorzunehmen:

- 1. Menüseite Überwachung aufrufen.
- 2. Parameter Überwachung auf "manuell" oder "AUS" setzen.



HINWEIS!

Ist die Überwachung auf "AUS" gesetzt wird der Prozess nicht überwacht. Dies kann zu unnötigen Ausschuss führen.

Folgende Grenzwerte können zur Hilfe genommen werden:

Richtwert für	Temperatur- abweichung	Temperatur- differenz
Präzisionsteile	3–5 K	2–3 K
Nicht-Präzisionsteile	5–10 K	3–5 K

Überwachung neu setzen

ĵί	İberwachur	ig 🚺	
1	emperatur		•
C	ourchfluss	•	
۷	Verkzeugda	iten	•
Ú	İberwachur	autom.	
Ú	İberwachur	grob	
i	İberwachur	ig neu setze	n nein
P	nfahr-Alarn	nunterdrück	ung voll
A	larmkontak	t Funktion	NO1
1	Vorlauf Druck	25.0 °C 0.0 ^{bar}	Betriebsbereit

Abb. 56: Überwachung neu setzen

Um die Grenzwerte während dem Betrieb automatisch anzupassen, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Überwachung aufrufen.
- 2. Parameter Überwachung neu setzen auf "ja" setzen.
- 3. Taster ^{OK} drücken.



HINWEIS!

Grenzwerte die auf "AUS" gesetzt sind werden nicht angepasst.

Überwachungsstufe einstellen

Üt	perwachung			
Te	emperatur			*
D	urchfluss			•
W	erkzeugdate	n		+
Ü	berwachung			autom.
Ü	berwachungs	sstufe		grob
Ü	berwachung	neu setze	n	nein
Ar	nfahr-Alarmu	nterdrück	ung	voll
AI	armkontakt i	Funktion		NO1
1	Vorlauf	25.0	°C	Betriebsbereit
	Druck	0.0	bar	

Der Toleranzbereich wird mittels Parameter Überwachungsstufe festgelegt und kann wie folgt angepasst werden:

- 1. Menüseite Überwachung aufrufen.
- 2. Parameter Überwachungsstufe auf "fein", "mittel" oder "grob" setzen.

Abb. 57: Überwachungsstufe

Die Grenzwerte für Temperatur, Durchfluss und Druck werden nach folgender Tabelle berechnet:

Bezeichnung	Überwachungsstufe					Bezug		
	fein		mittel		grob		1	
	Faktor	min	Faktor	min	Faktor	min		
Abweichung Soll-Ist oben	0.01	1.0 K	0.05	5.0 K	0.1	10 K	Solltemperatur	
Abweichung Soll-Ist unten	0.01	1.0 K	0.05	5.0 K	0.1	10 K		
Differenz Vorlauf-Rücklauf	1.1	1.0 K	1.5	5.0 K	2.0	10 K	Differenz Vor- und Rücklauf	
Differenz Vorlauf-Extern	1.1	1.0 K	1.5	5.0 K	2.0	10 K	Differenz Vorlauf Extern	
Durchfluss intern max.	1.2	-	1.4	-	1.7	-	Durchfluss intern	
Durchfluss intern min.	0.8	0.5 L/min	0.6	0.5 L/min	0.3	0.5 L/min		
Durchfluss extern 18 max.	1.2	-	1.4	-	1.7	-	Durchfluss extern 18	
Durchfluss extern 18 min.	0.8	0.5 L/min	0.6	0.5 L/min	0.3	0.5 L/min		

8.9.2 Pumpenverschleiss überwachen

Funktion (Zusatzausrüstung ZU)

Mit der Pumpenverschleiss-Überwachung wird der Zustand der Pumpe permanent überwacht. Bei Unterschreiten des definierten Werts vom Parameter Zustand Pumpe min., wird vom System eine

Warnmeldung ausgegeben und mit dem Symbol im Grundbild angezeigt.

Anzeige 🕨 Istwerte	
Druckdifferenz Pumpe	bar
Strom Phase L1	0.0 A
Strom Phase L2	0.0 A
Strom Phase L3	0.0 A
Zustand Pumpe	%
Wartung Wärmeträger	%
Wartung Pumpe	%
Wartung Heizung	%
1 Vorlauf 25.0 °C Durchfluss ¹ /min	Betriebsbereit

Aktuellen Pumpenzustand aufrufen

Den aktuellen Pumpenzustand wie folgt aufrufen:

1. Menüseite Anzeige \ Istwerte aufrufen.

2. Den Wert des Parameters Zustand Pumpe ablesen.



HINWEIS!

Der Zustand der Pumpe wird erst ca. 30 min nach Einschalten des Geräts berechnet und angezeigt. Davor wird "--%" angezeigt.

Abb. 58: Pumpenzustand

Grenzwert Zustand Pumpe einstellen



Abb. 59: Grenzwert Zustand Pumpe min.

Um den Grenzwert für den Zustand der Pumpen einzustellen, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Überwachung \ Durchfluss aufrufen.
- 2. Parameter Zustand Pumpe min. auf den gewünschten Wert setzen.

8.9.3 Regler optimieren

Automatische Regleroptimierung

Funktion

Die Regelparameter werden selbsttätig nach Feststellen einer Veränderung im Temperierkreis oder bei Erkennen eines mangelhaften Regelverhaltens optimiert.

Eine manuelle Einstellung der Regelparameter ist im Normalfall nicht notwendig.

Während der automatischen Regleroptimierung können Temperaturschwankungen auftreten. Der Optimierungsvorgang wird auf dem Grundbild mit dem Symbol ÅT angezeigt.

Ist die Kühl- bzw. Heizleistung nicht ausreichend für die Durchführung einer Regleroptimierung, wird diese spätestens nach 30 Minuten abgebrochen.



HINWEIS!

Sollte trotz ausgeführter Regleroptimierung die Regelungsqualität ungenügend sein, so ist mit der nächsten HB-Therm Vertretung Kontakt aufzunehmen (\rightarrow <u>www-hb-therm.ch</u>).

8.10 Explorerfenster



Abb. 60: Beispiel Explorerfenster

Im Explorerfenster werden die Verzeichnisse und Dateien auf dem eingesteckten USB-Datenträger angezeigt.

- Bei Verzeichnissen mit einem + wird mit Taster b das Verzeichnis geöffnet.
- Bei Verzeichnissen mit einem bird wird mit Taster das Verzeichnis geschlossen.



HINWEIS!

Je nach Anzahl von Dateien und Verzeichnissen auf dem USB-Datenträger, kann es einige Minuten dauern, bis die Verzeichnisstruktur angezeigt wird..



HINWEIS!

Es können über die Bedienung keine Verzeichnisse auf dem USB-Datenträger neu angelegt, gelöscht oder bearbeitet werden.

8.11 Sichern/Laden

Funktion

Über die Menüseite Sichern/Laden können diverse Daten auf einen USB-Datenträger gesichert bzw. von einem USB-Datenträger geladen werden. Durch diese Funktion ist es möglich Daten von einem Gerät auf ein anderes Gerät zu übertragen.

Bei einer auftretenden Störung können für die Fehlerdiagnose durch eine HB-Therm Vertretung, die Serviceinformationen auf einen USB-Datenträger gesichert werden.

ACHTUNG!

Beschädigungen durch falsche Einstellungen!

Das Laden von falschen Parameter- bzw. Konfigurationsdaten kann zu Fehlfunktionen oder Totalausfall führen.

Deshalb:

 Nur Daten laden, die f
ür das Ger
ät bestimmt sind.

HINWEIS!

Beim Sichern von Parameterdaten, wird das eingestellte Benutzerprofil in die Datei gespeichert. Beim anschliessenden Laden, werden nur jeweilige Parameter mit dem gespeicherten Benutzerprofil und untergeordnete Benutzerprofile geladen.



HINWEIS!

Es werden nur FAT32 formatierte USB-Datenträger unterstützt.

Um Daten vom Gerät auf einen USB-Datenträger zu sichern, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Sichern/Laden aufrufen.
- 2. USB–Datenträger an Frontstecker anschliessen.
- Zu sichernde Daten auswählen und mit Taster bestätigen.
- Im Explorerfenster Verzeichnis wählen und mit Taster bestätigen.
- → Die Datei wird in das gewählte Verzeichnis, auf dem USB-Datenträger, gesichert.



HINWEIS!

Das Sichern der Serviceinformationen beinhaltet alle servicerelevanten Daten (Konfigurations-, Parameterdaten usw.) welche für eine Fehlerdiagnose benötigt werden.

Sichern von Daten

Sic	chem/Laden						
A	Aufzeichnung USB						
Ka	onfigurations	sdaten laden					
Ko	onfigurations	sdaten sichem					
Pa	Parameterdaten laden						
Pa	Parameterdaten sichern						
Fe	Fehler- und Betriebsdaten sichern						
Q	Qualitätsprüfung sichern						
Serviceinfo sichern							
1	Vorlauf Druck	40.0 °C 0.0 bar	Betriebsbereit				

Abb. 61: Daten sichern

Laden von Daten

Abb. 62 Daten laden

Dateibenennung

Sic	Sichem/Laden				
Au	ıfzeichnung	USB			
Ko	onfigurations	sdaten laden			
Ko	onfigurations	sdaten sichem			
Pa	arameterdat	en laden			
Pa	Parameterdaten sichem				
Fe	Fehler- und Betriebsdaten sichern				
Qualitätsprüfung sichern					
Serviceinfo sichern					
1	Vorlauf Druck	40.0 °C 0.0 bar	Betriebsbereit		

Um Daten von einem USB-Datenträger auf das Gerät zu laden, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Sichern/Laden aufrufen.
- 2. USB Datenträger an Frontstecker anschliessen.
- 3. Zu ladende Daten auswählen und mit Taster 💷 bestätigen.
- Im Explorerfenster Verzeichnis und Datei wählen und mit Taster bestätigen.
- → Die Daten werden auf das Gerät geladen. Befinden sich geladene Werte ausserhalb des zulässigen Bereichs, werden diese auf die Standardeinstellung zurückgesetzt.

Die Dateinamen werden vom Gerät automatisch gemäss den nachfolgenden Beispielen auf dem USB-Datenträger erstellt.



8.11.1 Werkzeugdaten

Funktion

Werkzeugspezifische Parameter

Es können maximal 10 Werkzeugdatensätze mit definierten werkzeugspezifischen Parametern auf dem Gerät gespeichert werden.

Ein Werkzeugdatensatz besteht aus den folgenden Parametern

Parameter	Bemerkung
Werkzeug-Nr.	Werkzeugname, max. 7 Zeichen
Sollwert 1	
Abweichung Soll-Ist oben	
Abweichung Soll-Ist unten	
Differenz Vorlauf-Rücklauf	
Differenz Vorlauf-Extern	
Durchfluss intern max.	
Durchfluss intern min.	

Werkzeugdaten sichern





Werkzeugdaten laden

Ü	berwachung 🕨 Werkzeugdaten	🕨 Werkzei
A	bweichung Soll-Ist oben	
A	bweichung Soll-Ist unten	
D	ourchfluss intern max.	
D	ourchfluss intern min.	
٧	Verkzeugdaten laden	
V	Verkzeugdaten sichern	
VA VA	Verkzeugdaten exportieren Verkzeugdaten importieren	
1	Vorlauf 25.0 °C Betriel Durchfluss ゾmin	bsbereit

Abb. 64: Werkzeugdaten laden

Um die aktuell eingestellten Grenzwerte (Temperatur und Durchfluss) sowie den Sollwert 1 in den gewählten Werkzeugdatensatz zu sichern, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Überwachung \ Werkzeugdaten \ Werkzeug 1..10 aufrufen.
- 2. Parameter Werkzeugdaten sichern auswählen und mit Taster bestätigen.
- → Grenzwerte (Temperatur und Durchfluss) und Sollwert 1 werden in den gewählten Werkzeugdatensatz gesichert.

Um den ausgewählten Werkzeugdatensatz als Grenzwerte (Temperatur und Durchfluss) bzw. Sollwert 1 zu laden, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Überwachung \ Werkzeugdaten \ Werkzeug 1..10 aufrufen.
- 2. Parameter Werkzeugdaten laden wählen.
- **3.** Taster **UK** drücken.
- → Parameter aus gewähltem Werkzeugdatensatz werden als Grenzwerte bzw. Sollwert 1 geladen.
- \rightarrow Parameter die auf "--" gesetzt sind werden nicht geladen.



HINWEIS!

Beim Laden von Werkzeugdaten wird die Überwachung automatisch auf "manuell" gesetzt.

Werkzeugdaten exportieren

Überwachung	Werkze	ugdaten 🕨 🚻	erkzei
Abweichung So	oll-Ist obe	n	
Abweichung So	ll-lst unte	en	
Durchfluss inte	ern max.		
Durchfluss inte	ern min.		
Werkzeugdate	n laden		
Werkzeugdate	n sichern		
Werkzeugdate	n exportie	eren	
Werkzeugdate	n importie	eren	
1 Vorlauf Durchfluss	25.0 °C └∕min	Betriebsbe	ereit

Abb. 65: Werkzeugdaten exportieren

Werkzeugdaten importieren

Ü	berwachung	Werkze	ugdaten 🕨	Werkzei
A	bweichung So	oll-Ist obe	n	-
A	bweichung So	oll-Ist unte	en	
E	ourchfluss inte	ern max.		
C	ourchfluss inte	ern min.		
۷	Verkzeugdate	n laden		
۷	Verkzeugdate	n sichern		
۷	Verkzeugdate	n exportie	eren	
۷	Verkzeugdate	n importie	ren	
1	Vorlauf Durchfluss	25.0 °C └∕min	Betriebs	bereit

Abb. 66: Werkzeugdaten importieren

Dateibenennung

Um den ausgewählten Werkzeugdatensatz auf einen USB-Datenträger zu exportieren, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. USB-Datenträger an Frontstecker anschliessen.
- 2. Menüseite Überwachung \ Werkzeugdaten \ Werkzeug 1..10 aufrufen.
- 3. Parameter Werkzeugdaten exportieren auswählen und mit Taster Werkzeugdaten.
- Im Explorerfenster Verzeichnis wählen und mit Taster UB bestätigen.
- → Die Datei wird in das gewähltes Verzeichnis, auf dem USB Datenträger, gesichert.

Um den ausgewählten Werkzeugdatensatz von einen USB-Datenträger zu importieren, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. USB-Datenträger an Frontstecker anschliessen.
- 2. Menüseite Überwachung \ Werkzeugdaten \ Werkzeug 1..10 aufrufen.
- 3. Parameter Werkzeugdaten importieren auswählen und mit Taster Werkzeugdaten.
- 4. Im Explorerfenster Verzeichnis und Datei wählen und mit Taster OB bestätigen.
- → Die Daten werden auf das Gerät in den Werkzeugdatensatz geschrieben.

Folgender Dateiname wird beim Exportieren auf den USB-Datenträger erstellt bzw. kann beim Importieren geladen werden.



Index ¹

- eingegebener Werkzeugname

¹ Ein Index wird automatisch angefügt, wenn Dateiname bereits besteht.

8.11.2 Aufzeichnung von Istdaten

Funktion

Bei aktivierter Funktion Aufzeichnung USB werden die unter Einstellung \ Aufzeichnung USB ausgewählten Werte auf den USB-Datenträger geschrieben. Pro Tag wird eine neue Aufzeichnungsdatei erstellt. Ist das Speichern auf den USB-Datenträger nicht möglich, wird eine entsprechende Warnung angezeigt.

Aufzeichnung Starten

Sic	chem/Laden			
U	SB Software	Update starten		
Αι	ufzeichnung	USB		
Ko	onfigurations	daten laden		
Ko	onfigurations	daten sichem		
Pa	Parameterdaten laden			
Pa	Parameterdaten sichern			
Fehler- und Betriebsdaten sichern				
Q	ualitätsprüfu	ng sichern		
1	Vorlauf Druck	40.0 °C 0.0 bar	Betriebsbereit	

Abb. 67: Aufzeichnung USB

Aufzeichnung Beenden

Um eine Aufzeichnung von Istdaten auf einem USB-Datenträger zu starten, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Sichern/Laden aufrufen.
- 2. USB-Datenträger an Frontstecker anschliessen.
- 3. Funktion Aufzeichnung USB auswählen und mit Taster UB bestätigen.
 - Die aktivierte Funktion wird mit dem Symbol 🖌 angezeigt.
- → Die Daten werden auf den USB-Datenträger gespeichert.
- → Die aktive Aufzeichnung USB wird mit dem Symbol auf dem Grundbild angezeigt.

Um eine aktive Aufzeichnung zu beenden, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Sichern/Laden aufrufen.
- 2. Funktion Aufzeichnung USB auswählen und mit Taster UB bestätigen.
- → USB-Datenträger kann entfernt werden.

Aufzeichnungsintervall einstellen Um das Aufzeichn

Um das Aufzeichnungsintervall einzustellen, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Einstellung \ Aufzeichnung USB aufrufen.
- 2. Parameter Takt serielle Aufzeichnung auf gewünschten Wert setzen.



HINWEIS!

Ist das gewünschte Aufzeichnungsintervall nicht möglich, wird im schnellst möglichen Intervall aufgezeichnet.



Aufgezeichnete Daten visualisierenFür die Visualisierung und Aufbereitung der aufgezeichneten
Istdaten, kann unter www.hb-therm.ch
die Software VIP
(Visualisierungsprogramm - Aufzeichnung von Istdaten)
heruntergeladen werden.

9 Wartung

9.1 Sicherheit

Personal

- Die hier beschriebenen Wartungsarbeiten können, soweit nicht anders gekennzeichnet, durch den Bediener ausgeführt werden.
- Einige Wartungsarbeiten dürfen nur von Fachpersonal oder ausschliesslich durch den Hersteller ausgeführt werden, darauf wird bei der Beschreibung der einzelnen Wartungsarbeiten gesondert hingewiesen.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen grundsätzlich nur von Elektrofachpersonal ausgeführt werden.
- Arbeiten an der Hydraulik dürfen nur von Hydraulikfachpersonal ausgeführt werden.

Folgende Schutzausrüstung bei allen Wartungs-/Reparaturarbeiten tragen:

- Schutzbrille
- Schutzhandschuhe
- Sicherheitsschuhe
- Arbeitsschutzkleidung



HINWEIS!

Auf weitere Schutzausrüstung, die bei bestimmten Arbeiten zu tragen ist, wird in den Warnhinweisen dieses Kapitels gesondert hingewiesen.

Folgende Gefahren bestehen:

- Lebensgefahr durch elektrischen Strom.
- Verbrennungsgefahr durch heisse Betriebsstoffe.
- Verbrennungsgefahr durch heisse Oberflächen.
- Quetschgefahr durch Wegrollen oder Umkippen.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch unsachgemäss ausgeführte Wartungs-/ Reparaturarbeiten!

Unsachgemässe Wartung / Reparatur kann zu schweren Personen- oder Sachschäden führen. Deshalb:

- Vor Beginn der Arbeiten f
 ür ausreichende Montagefreiheit sorgen.
- Wenn Bauteile entfernt wurden, auf richtige Montage achten, alle Befestigungselemente wieder einbauen und Schrauben-Anzugsdrehmomente einhalten.

Besondere Gefahren

Unsachgemäss ausgeführte Wartungs-/ Reparaturarbeiten

Persönliche Schutzausrüstung

9.2 Gerät öffnen

Zu bestimmten Wartungsarbeiten muss das Gerät geöffnet werden.

- Ausführung nur durch ein Fachpersonal oder unterwiesene Person.
- Benötigte Hilfsmittel (je nach Gerätestand):
 - Torx- Schraubendreher.
 - Sechskant- oder Schlitz-Schraubendreher.



GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr. Deshalb:

- Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elektrofachpersonal ausführen lassen.
- Bei allen Arbeiten an der elektrischen Anlage, bei Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten Netzstecker ziehen oder externe Spannungsversorgung allpolig abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Gerät auf Spannungsfreiheit prüfen.



WARNUNG!

Sicherheitsrisiko durch falsch montierte oder fehlende Isolationen!

Falsch montierte oder fehlende Isolationen können zur Überhitzung oder zum Totalausfall führen. Deshalb:

- Alle Isolationen wieder korrekt montieren.



Abb. 68: Schrauben lösen



Abb. 69: Deckblech entfernen



Abb. 70: Seitenblech nach oben ziehen



4.

Befestigungslaschen herausziehen und entfernen.

Seitenblech leicht schräg nach oben aus den

Abb. 71: Seitenblech herausziehen

Zugang Elektroteil

Der Zugang zum Elektroteil wird durch Herunterklappen der Front ermöglicht.

- 1. Schraube mit Schraubendreher am Deckblech lösen und entfernen.
- 2. Deckblech circa 1 cm nach hinten wegziehen und nach oben abheben.
- **3.** Seitenblech etwas nach oben ziehen.

9.3 Wartungsplan

In den nachstehenden Abschnitten sind die Wartungsarbeiten beschrieben, die für einen optimalen und störungsfreien Betrieb erforderlich sind.

Sofern bei regelmässigen Kontrollen eine erhöhte Abnutzung zu erkennen ist, sind die erforderlichen Wartungsintervalle entsprechend den tatsächlichen Verschleisserscheinungen zu verkürzen.

Bei Fragen zu Wartungsarbeiten und -intervallen die HB-Therm Vertretung kontaktieren (\rightarrow <u>www.hb-therm.ch</u>).

Die Komponenten Pumpe, Heizung und Kühler unterliegen dem integrierten Wartungsintervall.

Unter Anzeige \ Istwerte wird der Fortschritt der anstehenden Wartung in Prozent angezeigt. Erreicht einer dieser Wartungsintervalle die 100 %, wird eine notwendige Wartung mit dem Symbol \bigcirc in der Grundanzeige signalisiert. Nach getätigter Wartungsarbeit ist das entsprechende Wartungs-

intervall unter Anzeige	\ Istwerte mit der Taste	w zurückzusetzen.
-------------------------	--------------------------	-------------------

Intervall	Bauteil/Komponente	Wartungsarbeit	Auszuführen durch
vierteljährlich	Kühlwasser- Filter	Reinigen	Bediener
bzw. ~1000 h	Rücklauf- Filter	Reinigen	Bediener
	Frontblech-Filter	Reinigen	Bediener
	Pumpenlüfter	Reinigen	Bediener
	Verschraubungen	Auf festen Sitz und Beschädigungen kontrollieren	Fachpersonal
		Gegebenenfalls festziehen oder ersetzen	Fachpersonal
	Dichtungen	Sichtprüfung Dichtigkeit	Fachpersonal
		Gegebenenfalls ersetzen	Fachpersonal
halbjährlich	Pumpe	Auf Verschleiss kontrollieren (\rightarrow Seite 100)	Fachpersonal
bzw. ~2000 h		Gegebenenfalls reinigen oder ersetzen	Fachpersonal
	Heizung	Auf Verstopfungen und Ablagerungen kontrollieren	Fachpersonal
		Gegebenenfalls reinigen oder ersetzen	Fachpersonal
	Ventile	Auf Ablagerungen kontrollieren	Fachpersonal
		Gegebenenfalls reinigen oder ersetzen	Fachpersonal
	Sicherheitsventil	Funktion prüfen (→ Seite 102)	Fachpersonal
		Gegebenenfalls reinigen oder ersetzen	Fachpersonal

Intervall	Bauteil/Komponente	Wartungsarbeit	Auszuführen
Alle 1 ½ Jahre bzw. ~6000 h	Hydraulikschlauchleitungen (geräteintern) ¹⁾	Auf Beschädigungen am Aussenmantel und im Dichtbereich kontrollieren	Hydraulikfach- personal
		Gegebenenfalls ersetzen	Hydraulikfach- personal
	Sicherheitsthermostat	Befestigung überprüfen	Elektrofach- personal
		Gegebenenfalls nachziehen	Elektrofach- personal
	Elektrische Verdrahtung	Elektrische Verdrahtung auf Be- schädigung am Aussenmantel überprüfen	Elektrofach- personal
		Gegebenfalls ersetzen	Elektrofach- personal
	Temperaturmessung	Genauigkeit der Temperaturmessung überprüfen (→ Seite 101)	Fachpersonal
	Druckmessung	Genauigkeit der Druckmessung überprüfen (→ Seite 102)	Fachpersonal

1) Die Wartung von externen Schlauchleitungen ist nach Angaben des Herstellers durchzuführen.

9.4 Wartungsarbeiten

9.4.1 Reinigung



Das Gerät unter folgenden Bedingungen reinigen:

- Ausschliesslich die Aussenteile des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

9.4.2 Pumpe

Überprüfung der Pumpe

Ausführung nur durch Fachpersonal



GEFAHR!

Lebensgefahr durch Magnetfeld!

Das starke Magnetfeld im Bereich der magnetgekuppelten Pumpe kann zu Lebensgefahr für Personen mit Herzschrittmacher führen.

Deshalb:

 Sicherstellen, dass Personen mit Herzschrittmacher keine Wartungsarbeiten durchführen, welche eine Demontage der Magnetkupplung zufolge hat (Austausch Pumpenkopf, Austausch Dichtung Spalttopf).

HINWEIS! Bei komplett montierten Pumpen werden die Magnetfelder durch die sie umschliessenden Bauteile vollständig abgeschirmt und es besteht weder im Stillstand noch im Betrieb der Pumpe eine Gefahr.

Benötigte Ausrüstung Prüfvorrichtung für die Qualitätsüberprüfung (Zustand Pumpe), weitere Informationen unter <u>www.hb-therm.ch</u>. **HINWEIS!** Bei eingebauter Pumpenverschleiss Überwachung (ZU) wird keine Prüfvorrichtung benötigt. Laufrad ■ Überprüfung von Zustand Pumpe → Seite 86 Ist keine Pumpenverschleiss Überwachung vorhanden → Prüfvorrichtung für die Qualitätsüberprüfung verwenden. Dichtungen Sichtprüfung Dichtigkeit Pumpe durchführen. Motorlager Stillstand: Leichtgängigkeit des Lagers prüfen In Betrieb: Motorgeräusche pr
üfen

O8309-DE 2023-08

9.4.3 Temperaturmessung	
	Überprüfung der Genauigkeit der Temperaturmessung
	Ausführung nur durch Fachpersonal.
Benötigte Ausrüstung	 Vor- und Rücklauf-Verbindungsleitung mit eingebautem Temperaturfühler (minimaler Innendurchmesser 8 mm, maximale Länge 1 m)
	 Geprüftes und für die Referenzmessung freigegebenes Temperatur-Messinstrument (abgestimmt auf den verwendeten Temperaturfühler).
	Prüfprotokolle zur Dokumentation der Messwerte
	Optional kann eine Pr üfvorrichtung f ür die Temperaturmessung verwendet werden. Weitere Informationen unter www.hb-therm.ch
Vorgehen Temperaturmessung interne Temperaturfühler	 Vor- und Rücklauf-Verbindungsleitung zwischen Vor- und Rücklaufanschluss anbringen.
	 Temperiergerät über die Taste 10 einschalten.
	3. Sollwert auf 80 °C einstellen.
	 Warten, bis die geforderte Temperatur erreicht ist und konstant gehalten wird.
	 Die am Gerät angezeigte Vor- und Rücklauftemperatur ab- lesen und mit der am Referenz-Messinstrument angezeigten Temperatur vergleichen.
Vorgehen Temperaturmessung	1. Externen Temperaturfühler am Gerät anschliessen.
externer Temperaturfühler	 Externen Temperaturfühler in ein Temperatur-Referenzbad bei 80 °C halten.
	3. Temperiergerät über die Taste 💯 einschalten.
	 Die am Gerät angezeigte Externtemperatur ablesen und mit der Referenzbad-Temperatur vergleichen.
Temperaturfühler kalibrieren	Bei einer Abweichung <3 °C liegt die Temperaturmessung im Toleranzbereich.
	Bei einer Abweichung >3 °C müssen die Temperaturfühler im Gerät überprüft werden. Bei grösseren linearen Fehlern können die einzelnen Temperaturfühler auf der Menüseite Service \ Kalibrierung \ Temperatur kalibriert werden.
	Bei Fragen bitte mit der nächsten HB-Therm Vertretung Kontakt aufnehmen (→ <u>www.hb-therm.ch</u>).

9.4.4 Druckmessung				
	Überprüfung der Genauigkeit der Druckmessung			
	 Ausführung nur durch Fachpersonal. 			
Benötigte Ausrüstung	keine spezielle Ausrüstung			
	Optional kann eine Pr üfvorrichtung f ür die Druckmessung verwendet werden. Weiter Informationen unter www.hb-therm.ch			
Vorgehen	1. Temperiergerät mittels Formentleerung ausschalten.			
	2. Verbraucher an Vor- und Rücklauf abhängen.			
	3. Druckanzeige Manometer muss 0 bar +0,3 bar anzeigen.			
	 Druck System Istwert auf der Menüseite Anzeige \ Istwerte muss 0,0 bar ±0,1 bar anzeigen. 			
	→ Bei einer Abweichung von >0,1 bar muss der Drucksensor kalibriert werden. Auf Menüseite Service \ Kalibrierung \ Druck den Parameter Drucksensor 1 Offset kalibrieren.			
zusätzliches Vorgehen (Zusatzausrüstung ZU)	 Druck Vorlauf auf der Menüseite Anzeige \ Istwerte muss 0,0 bar ±0,1 bar anzeigen. 			
	→ Bei einer Abweichung von >0,1 bar muss der Drucksensor kalibriert werden. Auf Menüseite Service \ Kalibrierung \ Druck den Parameter Drucksensor 2 Offset kalibrieren.			
9.4.5 Sicherheitsventil				
	Überprüfung der Funktion des Sicherheitsventils			
	Ausführung nur durch Fachpersonal.			
Vorgehen	1. Abdeckungen des Geräts entfernen.			
	2. Temperiergerät einschalten (Normalbetrieb).			
	3. Sollwert auf 40 °C einstellen.			
	 Rändelmutter des Sicherheitsventils aufdrehen, bis etwas Wasser über den Überlauf entweicht. 			
	➔ Entweicht kein Wasser über das Sicherheitsventil, ist die korrekte Funktion nicht mehr gewährleistet und das Sicherheitsventil muss ersetzt werden.			
	5. Rändelmutter des Sicherheitsventils wieder zudrehen.			
	→ Schliesst das Sicherheitsventil wieder korrekt ist die Funktion in Ordnung.			

9.4.6 Software-Update



Die Software auf dem Modulgerät Thermo-5, Durchflussmesser Flow-5 bzw. Umschalteinheit Vario-5 wird automatisch auf den gleichen Stand gebracht, wie die Software auf dem Bedienmodul Panel-5 bzw. Einzelgerät Thermo-5.

Um ein neues Anwenderprogramm auf die angeschlossenen Produkte Temperiergeräte Thermo-5, Durchflussmesser Flow-5 bzw. Umschalteinheit Vario-5 zu installieren ist wie folgt vorzugehen:

\bigcirc

HINWEIS!

Die Software "gba03Usr.upd", "SW51-1_xxxx.upd" und "SW51-2_xxxx.upd" muss auf dem Root des Datenträgers liegen. Sie darf nicht in einem Ordner abgelegt werden.



HINWEIS!

Während des Software-Updates darf das Gerät Thermo-5 bzw. Bedienungsmodul Panel-5 und alle angeschlossenen Produkte nicht ausgeschaltet werden.

Benötigte Hilfsmittel

- USB-Datenträger mit aktueller Software
- \rightarrow Die neueste Software kann über die HB-Therm Vertretung bezogen werden (\rightarrow www.hb-therm.ch).



HINWEIS!

Es werden nur FAT32 formatierte USB-Datenträger unterstützt.

Software-Update ausführen



Abb. 72: USB-Datenträger anschliessen

Sic	chem/Laden			
US	SB Software	Update starten		
Au	ufzeichnung	USB		
Ko	onfigurations	daten laden		
Ko	Konfigurationsdaten sichem			
Pa	Parameterdaten laden			
Pa	Parameterdaten sichern			
Fe	Fehler- und Betriebsdaten sichern			
Qualitätsprüfung sichern				
1	Vorlauf Druck	40.0 °C 0.0 bar	Betriebsbereit	

Abb. 73: Software-Update starten

Überprüfung Software-Version

- **1.** Hauptschalter einschalten.
- 2. USB-Datenträger anschliessen (Abb. 72).
- 3. Menüseite Profil aufrufen.
- 4. Parameter Benutzerprofil auf "Erweitert" setzen.
- 5. Menüseite Sichern/Laden aufrufen.
- 6. Funktion USB Software Update starten auswählen und mit Taster Estätigen.
- → Die Daten werden vom USB-Datenträger in den Speicher der USR-51 geladen. USB-Verbindung nicht trennen.
- → Die abgeschlossene Datenübertragung wird auf dem Display mitgeteilt. USB-Verbindung kann jetzt getrennt werden.
- → Die neue Software wird ins USR-51-Flash geschrieben. Nach Abschluss erfolgt ein automatischer Neustart.
- **7.** Falls erforderlich muss die USB-Verbindung erneut hergestellt werden um weitere Daten zu installieren.
- → Nach dem Neustart wird gegebenenfalls die neue Software auf die angeschlossenen GIF-51, DFM-51 bzw. VFC-51 geschrieben. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Nach Abschluss erfolgt ein erneuter Neustart.
- → Auf dem Display erfolgt die Meldung Betriebsbereit.
- 1. Im Grundbild Taster drücken.
- \rightarrow Die aktuelle Software-Version erscheint rechts oben.

9.4.7 Zugänge zu Komponenten schaffen

Um freien Zugriff auf die Komponenten zu haben, um diese gegebenenfalls auszutauschen, muss zunächst das Gerät geöffnet werden (\rightarrow Seite 95).

- 1. Temperiergerät vollständig entleeren.
- 2. Flanschschrauben am Antrieb lösen.
- 3. Antrieb leicht drehen (1) und ausfahren.
- 4. Kühlventil 1 ausbauen.

Kühlventil 1



Abb. 74: Kühlventil 1 ausbauen

Heizung



Abb. 75: Heizung ausbauen

- 1. Temperiergerät vollständig entleeren.
- **2.** Befestigungsschrauben (4) entfernen und Messingblock entfernen.
- **3.** Befestigungsschrauben (3) entfernen und Rohr ausbauen.
- 4. Befestigungsschrauben (5) entfernen
- **5.** Befestigungsschrauben (2) der Heizung an der Rückwand entfernen.
- 6. Befestigungsschrauben (1) der Heizung zum Elektroteil lösen.
- **7.** Heizung vorne nach aussen schwenken und Heizung ausbauen.

Geräteplatine

- 1. Netzstecker vom Netz trennen.
- 2. Schrauben von Front lösen.
- 3. Front herunterklappen.

Störungen

10 Störungen

Im folgenden Kapitel sind mögliche Ursachen für Störungen und die Arbeiten zu ihrer Beseitigung beschrieben.

Bei vermehrt auftretenden Störungen die Wartungsintervalle entsprechend der tatsächlichen Belastung verkürzen.

Bei Störungen, die durch die nachfolgenden Hinweise nicht zu beheben sind, die HB-Therm Vertretung kontaktieren
(→ www.hb-therm.ch). Für Fehlerdiagnosen können
Serviceinformationen auf einen USB-Datenträger gesichert und der HB-Therm Vertretung zugestellt werden (→ Seite 88).

10.1 Sicherheit

Personal

- Die hier beschriebenen Arbeiten zur Störungsbeseitigung können, soweit nicht anders gekennzeichnet, durch den Bediener ausgeführt werden.
- Einige Arbeiten dürfen nur von Fachpersonal oder ausschliesslich durch den Hersteller ausgeführt werden, darauf wird bei der Beschreibung der einzelnen Störungen gesondert hingewiesen.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen grundsätzlich nur von Elektrofachpersonal ausgeführt werden.
- Arbeiten an der Hydraulik d
 ürfen nur von Hydraulikfachpersonal ausgef
 ührt werden.

Persönliche Schutzausrüstung

Folgende Schutzausrüstung bei allen Wartungs-/Reparaturarbeiten tragen:

- Schutzbrille
- Schutzhandschuhe
- Sicherheitsschuhe
- Arbeitsschutzkleidung

C)	
٦		
2		

HINWEIS!

Auf weitere Schutzausrüstung, die bei bestimmten Arbeiten zu tragen ist, wird in den Warnhinweisen dieses Kapitels gesondert hingewiesen.

Besondere Gefahren

Folgende Gefahren bestehen:

- Lebensgefahr durch elektrischen Strom.
- Verbrennungsgefahr durch heisse Betriebsstoffe.
- Verbrennungsgefahr durch heisse Oberflächen.
- Quetschgefahr durch Wegrollen oder Umkippen.

Störungen

Unsachgemäss ausgeführte Wartungs-/ Reparaturarbeiten



WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch unsachgemäss ausgeführte Wartungs-/ Reparaturarbeiten!

Unsachgemässe Wartung / Reparatur kann zu schweren Personen- oder Sachschäden führen. Deshalb:

- Vor Beginn der Arbeiten f
 ür ausreichende Montagefreiheit sorgen.
- Wenn Bauteile entfernt wurden, auf richtige Montage achten, alle Befestigungselemente wieder einbauen und Schrauben-Anzugsdrehmomente einhalten.

Verhalten bei Störungen

Grundsätzlich gilt:

- 1. Bei Störungen, die eine unmittelbare Gefahr für Personen oder Sachwerte darstellen, sofort die Not-Aus-Funktion ausführen.
- 2. Störungsursache ermitteln.
- **3.** Falls die Störungsbehebung Arbeiten im Gefahrenbereich erfordert, ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- **4.** Verantwortlichen am Einsatzort über Störung sofort informieren.
- 5. Je nach Art der Störung diese von autorisiertem Fachpersonal beseitigen lassen oder selbst beheben.



HINWEIS!

Die im Folgenden aufgeführte Störungstabelle gibt Aufschluss darüber, wer zur Behebung der Störung berechtigt ist.

Störungen

10.2 Störungsanzeigen

10.2.1 Störungsanzeige Display

Es wird zwischen vier Alarmstufen unterschieden, die entsprechend folgender Tabelle auf dem Display in der Statuszeile des Bedienmoduls bzw. Einzelgeräts und an der LED-Anzeige des Modulsgeräts angezeigt werden:

Stufe	Merkmal	Anzeige	Heizung	Pumpe	Kühlung	Quittierung	Alarm- ausgabe
0	Es wurden Grenzwerte überschritten. Die Überschreitung hat Einfluss auf die Beheizung des Geräts.	gelb	aus	-	-	nicht zwingend	-
1	Es wurden Grenzwerte überschritten. Die Überschreitung hat keinen Einfluss auf die Betriebssicherheit des Geräts.	gelb	-	-	-	nicht zwingend	Hupe Alarmkontakt Schnittstelle
2	Es wurden Grenzwerte überschritten. Die Überschreitung hat Einfluss auf die Beheizung des Geräts.	rot	aus	-	-	zwingend	Hupe Alarmkontakt Schnittstelle
3	Es wurden Grenzwerte überschritten. Die Überschreitung hat direkten Einfluss auf die Betriebssicherheit des Geräts.	rot	aus	aus	aus	zwingend	Hupe Alarmkontakt Schnittstelle

Bei Störungen der Alarmstufe 1 - 3:

- → Hupe, Alarmkontakt (Zusatzausrüstung ZB) werden aktiviert und Alarm auf Schnittstelle (Zusatzausrüstung ZD, ZC, ZP) wird übertragen.
- → Im Symbolfeld wird [¬] → [¬] → [¬] angezeigt.
- 1. Hupe mit Taster 🛄 quittieren.
- \rightarrow Im Symbolfeld wird Alarm $\times \rightarrow \bigcirc$ angezeigt.
- 2. Störungsursache ermitteln. Gegebenenfalls HB-Therm Vertretung kontaktieren (→ www.hb-therm.ch).
- 3. Alarm mit Taster 🚇 quittieren
10.3 Störungsursache ermitteln

Störungsursache

Um mögliche Gründe für eine aktuelle Störungsmeldung herauszufinden, ist wie folgt vorzugehen:

1. Durch Taster ^{CC} drücken, wird die Online-Hilfe zu der anstehenden Störungsmeldung angezeigt.

o		
Storun	asube	rsicht
	5	

Fehlersuche			
31.03.09 08:39 D	ifferenz	Vorlauf-Ex	tern
GIF00 Normalbe	etrieb	E123	0 h
31.03.09 08:39 Fi	üllstand	zu tief	
GIF00 Normalbe	etrieb	E044	0 h
31.03.09 08:39 K	reislauf	Übertemp.	
GIF00 Normalbe	etrieb	E021	0 h
31.03.09 08:39 P	umpe U	nterstrom	
GIF00 Normalbe	etrieb	E011	0 h
1 Vorlauf 25 Durchfluss	5.0 °C └∕min	Betriebsb	ereit

Abb. 76: Logbuch Alarme

Die letzten 10 aufgetretenen Störungsmeldungen können wie folgt angezeigt werden:

- 1. Menüseite Fehlersuche aufrufen.
- → Übersicht der Störungsmeldungen wird angezeigt. Mit "S" gekennzeichnete Störungsmeldungen sind in der Anfahrphase des Gerätes aufgetreten.
- 2. Gewünschte Störungsmeldung auswählen.
- 3. Taster drücken.
- → Online-Hilfe der ausgewählten Störungsmeldung wird angezeigt.

Störungen

10.4 Störungstabelle

Störung	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung	Behebung durch	
Unterstrom Heizung oder	Nicht an die korrekte Netzspannung angeschlossen	An korrekte Netzspannung anschliessen	Elektrofach- personal	
Überstrom Heizung	Steckanschlüsse nicht richtig	Steckanschlüsse kontrollieren	Elektrofach-	
	angeschlossen oder defekt	Gegebenenfalls richtig an- schliessen oder ersetzen	personal	
	Halbleiterrelais defekt	Halbleiterrelais ersetzen	Elektrofach- personal	
	Heizung defekt	Heizung reparieren oder ersetzen	Elektrofach- personal	
Unterstrom Pumpe oder Überstrom Pumpe	Nicht an die korrekte Netzspannung angeschlossen	An korrekte Netzspannung anschliessen	Elektrofach- personal	
	Pumpe defekt	Pumpe reparieren oder ersetzen	Fachpersonal	
	Motorschutzschalter ausgelöst	Motorschutzschalter korrekt einstellen gemäss Tabelle (→ Seite 115)	Elektrofach- personal	
Phase fehlt	Netzanschluss nicht richtig hergestellt	Netzanschluss richtig herstellen	Elektrofach- personal	
Übertemperatur Kreislauf	Kühlwasseranschluss nicht richtig hergestellt.	Kühlwasseranschluss richtig herstellen.	Fachpersonal	
	Kühlventil 1 defekt.	Kühlventil 1 überprüfen, gegebenenfalls ersetzen.	Fachpersonal	
	Temperaturfühler nicht richtig kalibriert.	Temperaturfühler kalibrieren.	Fachpersonal	
	Temperaturfühler defekt.	Temperaturfühler ersetzen.	Fachpersonal	

Störungen

Störung	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung	Behebung durch
Systemdruck zu gering oder Erstfülldauer über- schritten oder	Grosses externes Volumen.	Alarm quittieren (bei Erstfüll- dauer überschritten).	Bediener
	Netzwasserdruck zu gering.	letzwasserdruck zu gering. Netzwasserdruck erhöhen.	
	Kühlwasseranschluss nicht richtig hergestellt.	Kühlwasseranschluss richtig herstellen.	Bediener
ruidadei überschnitten	Verwendete Schnellkupp- lungen verschlossen oder verstopft	Schnellkupplungen überprüfen, gegebenenfalls reinigen oder ersetzen	Fachpersonal
	Schlauchanbindungen defekt.	Schlauchanbindungen auf Leckagen kontrollieren, gegebenenfalls ersetzen.	Bediener
	Drucksensor nicht richtig kalibriert.	Drucksensor kalibrieren.	Fachpersonal
	Drucksensor defekt.	Drucksensor ersetzen.	Fachpersonal
Füllzyklen überschritten	Schlauchanbindungen defekt	Schlauchanbindungen auf Leckagen kontrollieren, gegebenenfalls ersetzen	Bediener
Kein Durchfluss vor- handen oder Durchfluss zu klein	Filter in Vor- bzw. Rücklauf verunreinigt.	Filter in Vor- bzw. Rücklauf reinigen.	Fachpersonal
	Parameter Durchfluss intern min. zu gering eingestellt.	Parameter Durchfluss intern min. vergrössern (bei Durch- fluss zu klein).	Bediener
	Verwendete Schnellkupp- lungen verschlossen oder verstopft.	Schnellkupplungen über- prüfen, gegebenenfalls reinigen oder ersetzen.	Fachpersonal
	Schlauchanbindung abge- knickt.	Knickungen in Schlauchan- bindung beheben.	Bediener
	Verbraucher verstopft.	Verbraucher überprüfen, gegebenenfalls reinigen.	Fachpersonal
Temperaturabweichung oben	Kühlwasseranschluss nicht richtig hergestellt.	Kühlwasseranschluss richtig herstellen.	Bediener
	Parameter Abweichung Soll-Ist oben zu gering	Parameter Abweichung Soll-Ist oben vergrössern	Bediener
	Regelparameter nicht optimal eingestellt.	Regelparameter optimieren.	Fachpersonal

Störungen

Störung	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung	Behebung durch	
Temperaturabweichung unten	Parameter Abweichung Soll-Ist unten zu gering eingestellt	Parameter Abweichung Soll-Ist unten vergrössern	Bediener	
	Regelparameter nicht optimal eingestellt	Regelparameter optimieren	Fachpersonal	
	Kühlventil 1 bzw. Kühlventil 2 defekt	Kühlventil 1 bzw. Kühlventil 2 überprüfen, gegebenenfalls ersetzen	Fachpersonal	
	Heizleistung nicht ausreichend	Benötigte Heizleistung über- prüfen	Fachpersonal	
		Heizung überprüfen, gegeben- enfalls ersetzen		
Kommunikation gestört Modul	Steuerkabel ausgesteckt oder defekt	Steuerkabel einstecken oder ersetzen	Bediener	
	Hauptschalter Modulgerät ausgeschalten	Hauptschalter einschalten	Bediener	
	Netzversorgung Modulgerät unterbrochen.	Netzversorgung kontrollieren	Elektrofach- personal	

10.5 Inbetriebnahme nach behobener Störung

Nach dem Beheben der Störung die folgenden Schritte zur Wiederinbetriebnahme durchführen:

- **1.** Not-Aus-Einrichtungen zurücksetzen.
- 2. Störung an der Steuerung quittieren.
- **3.** Sicherstellen, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten.
- 4. Gemäss den Hinweisen im Kapitel "Bedienung" starten.

Entsorgung

11 Entsorgung

11.1 Sicherheit

Personal

- Die Entsorgung darf nur von Fachpersonal ausgeführt werden.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen nur von Elektrofachpersonal ausgeführt werden.
- Arbeiten an der Hydraulik dürfen nur von Hydraulikfachpersonal ausgeführt werden.

11.2 Materialentsorgung

Nachdem das Gebrauchsende erreicht ist, muss das Gerät einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt werden.

Sofern keine Rücknahme- oder Entsorgungsvereinbarung getroffen wurde, zerlegte Bestandteile der Wiederverwertung zuführen:

- Metalle verschrotten.
- Kunststoffelemente zum Recycling geben.
- Übrige Komponenten nach Materialbeschaffenheit sortiert entsorgen.



Umweltschäden bei falscher Entsorgung!

Elektroschrott, Elektronikkomponenten, Schmierund andere Hilfsstoffe unterliegen der Sondermüllbehandlung und dürfen nur von zugelassenen Fachbetrieben entsorgt werden!

Die örtliche Kommunalbehörde oder spezielle Entsorgungs-Fachbetriebe geben Auskunft zur umweltgerechten Entsorgung.

Ersatzteile

12 Ersatzteile



WARNUNG!

Sicherheitsrisiko durch falsche Ersatzteile!

Falsche oder fehlerhafte Ersatzteile können die Sicherheit beeinträchtigen sowie zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall führen. Deshalb:

 Nur Originalersatzteile des Herstellers verwenden.

Ersatzteile über HB-Therm Vertretungen beziehen $(\rightarrow \underline{www.hb-therm.ch})$.

Die Ersatzteilliste befindet sich im Anhang B dieser Betriebsanleitung.

Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile verfallen jegliche Garantie- und Serviceansprüche.

12.1 Ersatzteilbestellung

Bei Ersatzteilbestellung unbedingt angeben:

- Bezeichnung und ID des Ersatzteils.
- Menge und Einheit.

13 Technische Unterlagen

13.1 Elektroschema

Elektrischer Anschluss

Siehe Typenschild am Gerät bzw. auf Seite 25.

380-480 V







sw= black br = brown ws= withe









sw = black br = brown ws = withe

13.2 Hydraulikschema

HB-100XM3



13.3 Komponentenanordnung

Seitenansicht links











Wärmeträger-Modul-Vorlauf

Wärmeträger-Modul-Rücklauf

ST 1 11 7.10 BT 1

BB 1 BT 2



Elektroteil

Front



A 4 A 10

13.4 Legende

KZ	Bezeichnung	nur bei Ausführung
А	Vorlauf	
В	Rücklauf	
С	Kühlwasser Eingang	
D	Kühlwasser Ausgang	
G	Entleerung	
J	Druckluft Eingang	ZG
К	Druckluft Ausgang	ZG
1	Kühlwasser-Modul KWM	
2	Wärmeträger-Modul-Vorlauf WTM	
2.3	Wärmeträger-Modul-Rücklauf	
3	Filter Kühlwasser-Eingang	
3.1	Filter Rücklauf	
4	Sicherheitsventil	
5	Manometer	
7.1	Rückschlagventil Rücklauf	
7.7	Rückschlagventil Belüftung	
7.9	Expansionsventil	
7.10	Rückschlagventil Vorlauf	ZG
7.13	Rückschlagventil Druckluft	ZG
7.20	Rückschlagventil Formentleerung	
11	Bypass mit Rückschlagventil 2 bar	
A 3	Tastatur	
A 4	Geräteplatine GIF-51	
A 8.1	Strommessplatine ZSM	
A 8.2	Strommessplatine ZSM	200-220 V, 32 kW
BB 1	Schallwandler 1	
BB 2	Schallwandler 2	
BP 1	Drucksensor System	
BP 2	Drucksensor Vorlauf	ZU, 4S, 8R
BT 1	Temperaturfühler Vorlauf	
BT 2	Temperaturfühler Rücklauf	
EH 1	Heizung 1	
EH 2	Heizung 2	32 kW
FS 1	Sicherungsautomat 50 A	200-220 V
FS 2	Sicherungsautomat 50 A	200-220 V; 32 kW
FS 4	Motorschutzschalter Pumpe	
FU 1	Sicherung 0,8 AT	
FU 2	Sicherung 0,8 AT	
KM 1	Hauptschütz	
KM 4	Schütz Pumpe Vorwärts	G_, L_, 6_, 8_
KM 5	Schütz Pumpe Rückwärts	G_, L_, 6_, 8_
M 1	Hauptpumpe	
M 3	Kühlventil 1 (KV 1)	

KZ	Bezeichnung	nur bei Ausführung
Ν	Netzanschlussleitung	
QS 1	Hauptschalter	
ST 1	Temperaturbegrenzer Vorlauf	
TA 1.1	Stromwandler 1	
TA 1.2	Stromwandler 2	
TA 1.3	Stromwandler 3	
TC 1	Transformator	
V 1.1	Halbleiterrelais Heizung 1	
V 1.2	Halbleiterrelais Heizung 1	
V 2.1	Halbleiterrelais Heizung 2	32 kW
V 2.2	Halbleiterrelais Heizung 2	32 kW
X 15	Spannungsvorwahl	
X 71	Steckdose Externfühler	ZE
X 72	Stecker Alarmkontakt, Externsteuerung	ZB
X 79	Steckdose HB OUT	
X 80	Stecker HB IN	
XT 1	Netzanschlussklemme	
YV 4	Magnetventil Formentleerung	
YV 5	Magnetventil Druckentlastung	ZG
YV 7	Magnetventil Druckluft	ZG

Kabel zu Schnittstellen

14 Kabel zu Schnittstellen

14.1 Externfühler





Kabel zu Schnittstellen

14.2 Externsteuerung

		Alarm Unit ON / OFF Nominal value 1 / 2 Ramp programme ON/OFF		$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 6 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7$	COM NC NO GND Unit ON / OFF Nominal value 1 / 2 Ramp programme ON/OFF Han 7D	
Funktion			Kontakt		Belastung	
Gerät	EIN	N Schliessen (Fl			5 VDC, 2 mA	
	AUS		Öffnen (Flanke)			
Sollwert	2		Schliessen (Flanke)		5 VDC, 2 mA	
	1		Öffnen (Flanke)			
Rampenprogramm	EIN		Schliessen (Flanke)		5 VDC, 2 mA	
	AUS		Öffnen (Flanke)			
Alarmkontakt					250 VAC, 4 A	

14.3 Schnittstelle HB



1) Über diesen Kontakt wird ein automatischer Abschlusswiderstand geschaltet.