

Betriebsanleitung HB-VS180

Umschalteinheit zur variothermen Temperierung



HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND

www.hb-therm.com

E-Mail info@hb-therm.ch Phone +41 71 243 65 30

Originalanleitung

(Typenschild)

_ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ .

Inhaltsverzeichnis

Ind	lex		6
1	Allge	meines	8
	1.1	Informationen zu dieser Anleitung	8
	1.2	Symbolerklärung	9
	1.3	Haftungsbeschränkung	10
	1.4	Urheberschutz	11
	1.5	Garantiebestimmungen	11
	1.6	Kundendienst	11
2	Siche	rheit	12
	2.1	Bestimmungsgemässe Verwendung	12
	2.2	Verantwortung des Betreibers	13
	2.3	Personalanforderungen	14
		2.3.1 Qualifikationen	14
		2.3.2 Unbefugte	15
	2.4	Persönliche Schutzausrüstung	16
	2.5	Besondere Gefahren	17
	2.6	Beschilderung	19
	2.7	EU-Konformitätserklärung für Maschinen	20
	2.8	UK Declaration of Conformity for Machinery	21
3	Techr	nische Daten	22
	3.1	Allgemeine Angaben	22
	3.2	Emissionen	22
	3.3	Betriebsbedingungen	23
	3.4	Anschlüsse	23
	3.5	Betriebsstoffe	24
	3.6	Typenschild	25
4	Aufba	au und Funktion	26
	4.1	Übersicht	26
	4.2	Kurzbeschreibung	26
	4.3	Funktionsprinzip	27
	4.4	Wärmeträger	27
	4.5	Anschlüsse	27
	4.6	Betriebsarten	28
		4.6.1 Hauptbetriebsarten	28
		4.6.2 Hilfsbetriebsarten	28
	4.7	Arbeits- und Gefahrenbereiche	29
5	Trans	port, Verpackung und Lagerung	30
	5.1	Sicherheitshinweise für den Transport	30
	5.2	Transport	31
	5.3	Transportinspektion	32
	5.4	Verpackung	32
	5.5	Symbole auf der Verpackung	34
	5.6	Lagerung	34

Inhaltsverzeichnis

6	Install	ation un	d Erstinbetriebnahme	35
	6.1	Sicherh	eit	35
	6.2	Anforderungen an den Aufstellort		
	6.3	Installat	ionsarbeiten	36
		6.3.1	Rollen arretieren	36
		6.3.2	Wasseraufbereitung	36
		6.3.3	Systemanschlüsse herstellen	37
		6.3.4	Daten-Schnittstellen anschliessen	39
	6.4	Funktio	nserde anschliessen	41
7	Steue	rung		42
	7.1	Bediens	struktur	44
	7.2	Menüst	ruktur	45
8	Bedie	nung		51
	8.1	Anmeld	ung neuer Umschalteinheiten	51
	8.2	Einzelg	erät als Modul bedienen	54
	8.3	Besond	erheiten Bedienung mehrerer	55
	8 /	Einscha		55
	0.4		Betriebshereit	50
		842	Prozesshetrieh	50
		0.4.2 8 / 3	Handhetrieh	
		811	Testhetrich	01
		0.4.4 8 4 5	Isothermhetrieh	63
		816	Fernsteuerbetrieb	03
	85	Δussch	alten	-0 66
	0.0	8 5 1	Abküblen und Ausschalten	66
		852	Formentleerung	67
	86	Stillsetz	en im Notfall	07
	87	Zuariffs	rechte definieren	69
	0.7	8 7 1	Benutzerprofil einstellen	69
		872	Bedienungsfreigabe einstellen	70
		873	Zugriffscode ändern	71
	88	Finstell	ungen	72
	0.0	881	Externfühler	72
		882	Umschaltspeicher	72
		883	Ansteuerung Ausgangssignal	73
		8.8.4	Variotherme Anlage (VC) aktiv/ inaktiv	70
		885	Positionierung Umschaltventil	74
		886	Zeitzone Datum und Ubrzeit einstellen	74
		887	Schaltubr einstellen	75
	89	Eunktio	nen	70
	0.5	8 Q 1	Teaching	77
	8 10	0.3.1 Prozes	süberwachung	<i>1</i> 70
	0.10	8 10 1	Grenzwerte überwachen	
	8 1 1	Explore	rfenster	د ۲ ۶۱
	8 12	Sichern	/l aden	01 82
	0.12	CICICITI		02

Inhaltsverzeichnis

		8.12.1	Aufzeichnung von Istdaten	84
9	Wartu	ng		86
	9.1	Sicherhe	eit	86
	9.2	Gerät öf	fnen	87
	9.3	Wartung	gsplan	88
	9.4	Wartung	gsarbeiten	89
		9.4.1	Reinigung	89
		9.4.2	Druckspeicher	89
		9.4.3	Software-Update	90
		9.4.4	Zugänge zu Komponenten schaffen	92
10	Störur	ngen		94
	10.1	Sicherhe	əit	94
	10.2	Störung	sanzeigen	96
		10.2.1	Störungsanzeige Display	96
	10.3	Störung	sursache ermitteln	96
	10.4	Störung	stabelle	97
	10.5	Inbetrie	onahme nach behobener Störung	98
11	Entso	rgung		99
	11.1	Sicherhe	əit	99
	11.2	Material	entsorgung	99
12	Ersatz	teile		100
	12.1	Ersatzte	ilbestellung	100
13	Techn	ische Un	terlagen	101
	13.1	Elektros	chema	101
	13.2	Hydraul	ikschema	101
	13.3	Kompor	entenanordnung	102
	13.4	Legende	Э	104
14	Kabel	zu Schni	ttstellen	105
	14.1	Externfü	ihler	105
	14.2	Ext. Cor	ntrol Schnittstelle	107
	14.3	Schnitts	telle HB	108
Anl	hang			

- A Sonderausführungen
- B Ersatzteilliste

Index

Index

Α

Abkühlen	66
Anschluss	23
Ein-, Ausgang (H/C/M)	23
Elektrisch	23
Hydraulisch	27
Ansteuerung Maschine	58
Arbeitsbereiche	29
Aufbau	26
Aufstellort	35
Aufzeichnung von Istdaten	84
Ausschalten	66

В

Bedienstruktur	44
Bedienung	51
Bedienungsfreigabe	70
Benutzerprofil	69
Beschilderung	19
Bestimmungsgemässe Verwendung	12
Betriebsarten	28
Betriebsbedingungen	23
Betriebsstoffe	.18, 24

С

Code	 	71

D

75
22
90

Ε

Einschalten	56
Einstellungen	72
Elektrischer Strom	17, 93
Elektrofachpersonal	14
Elektroschema	102
Emissionen	22
Entsorgung	100
Ersatzteile	101
EU-Konformitätserklärung	20
Ext. Control	40

F

Fachpersonal	14
Fernsteuerbetrieb	64
Formentleerung	67
Funktionen	77
Funktionsprinzip	27

G

Garantie	11
Gefahren	17
Gefahrenbereiche	29
Gewicht	22
Grundanzeige	42

Н

Haftung	. 10
Hydraulikfachpersonal	. 14
Hydraulikschema	102

I

Installation	36
Instandhaltung	86

Κ

Kabel zu Schnittstellen	106
Komponentenanordnung	103
Kundendienst	. 11

L

Μ

Materialentsorgung	100
Menüstruktur	45
Messung	
Temperatur	22

0

Oberflächen, heisse	
Öffnen des Gerätes	
Р	
Personal	14, 35, 86, 95, 100
Prozessunterbruch	

R

Reinigung	90
Rollen arretieren	36

S
Schaltuhr76
Schnittstellen anschliessen
Schutzausrüstung16, 86, 95
Sicherheit12
Sichern/Laden82
Software-Update91
Sollwerte60
Steuerung42
Störungen95
Anzeigen97
Tabelle98
Übersicht97
Ursache97
Symbolanzeige43
Symbole
auf der Verpackung34
Geräterückseite27
in der Anleitung9
т

Teaching	77
Technische Daten	22
Technische Unterlagen	102

U	
Übersicht	26
Überwachung	79
Grenzwerte	79
Stufe	80
Uhrzeit, einstellen	75
UK-Declaration of Conformity	21
v	
Verpackung	32
Verwendung	12
W	
**	
Wärmeträger	27
Wärmeträger Warten nach Trigger	27 59
Wärmeträger Warten nach Trigger Wartung	27 59 86
Wärmeträger Warten nach Trigger Wartung Arbeiten	27 59 86 90
Wärmeträger Warten nach Trigger Wartung Arbeiten Plan	27 59 86 90 88
Wärmeträger Warten nach Trigger Wartung Arbeiten Plan Wasseraufbereitung	27 59 86 90 88 36
Wärmeträger Warten nach Trigger Wartung Arbeiten Plan Wasseraufbereitung Z	27 59 86 90 88 36
Wärmeträger Warten nach Trigger Wartung Arbeiten Plan Wasseraufbereitung Z Zeiten für Ansteuerung	27 59 86 90 88 36 59
Wärmeträger Warten nach Trigger Wartung Arbeiten Plan Wasseraufbereitung Z Zeiten für Ansteuerung Zugriffscode	27 59 86 90 88 36 59 71
Wärmeträger Warten nach Trigger Wartung Arbeiten Plan Wasseraufbereitung Z Zeiten für Ansteuerung Zugriffscode Zugriffsrechte	27 59 86 90 88 36 59 71 69

1 Allgemeines

1.1 Informationen zu dieser Anleitung

Diese Anleitung ermöglicht den sicheren und effizienten Umgang mit der Umschalteinheit zur variothermen Temperierung.

Die Anleitung ist Bestandteil der Umschalteinheit und muss in unmittelbarer Nähe der Umschalteinheit für das Personal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden. Das Personal muss diese Anleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben. Grundvoraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen in dieser Anleitung.

Darüber hinaus gelten die örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für den Einsatzbereich der Umschalteinheit.

Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.

Technische Änderungen im Rahmen der Verbesserung der Gebrauchseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

1.2 Symbolerklärung

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise sind in dieser Anleitung durch Symbole gekennzeichnet. Signalworte leiten die Sicherheitshinweise ein, die das Ausmass der Gefährdung zum Ausdruck bringen.

Sicherheitshinweise unbedingt einhalten und umsichtig handeln, um Unfälle, Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



GEFAHR!

... weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.



WARNUNG!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



VORSICHT!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



ACHTUNG!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

Tipps und Empfehlungen



HINWEIS!

... hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

1.3 Haftungsbeschränkung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, des Stands der Technik sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund:

- Nichtbeachtung der Anleitung
- Nichtbestimmungsgemässer Verwendung
- Einsatz von nicht ausgebildetem Personal
- Eigenmächtiger Umbauten
- Technischer Veränderungen
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme von Zusatzausrüstungen oder aufgrund neuester technischer Änderungen von den hier beschriebenen Erläuterungen und Darstellungen abweichen.

Es gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtungen, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Lieferbedingungen des Herstellers und die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen gesetzlichen Regelungen.

1.4 Urheberschutz

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt und ausschliesslich für interne Zwecke bestimmt.

Überlassung der Anleitung an Dritte, Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers ausser für interne Zwecke nicht gestattet.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.

1.5 Garantiebestimmungen

Die Garantiebestimmungen sind in den Allgemeinen Lieferbedingungen des Herstellers enthalten.

1.6 Kundendienst

Für technische Auskünfte stehen HB-Therm Vertretungen oder unser Kundendienst zur Verfügung, \rightarrow <u>www.hb-therm.ch</u>.

Darüber hinaus sind unsere Mitarbeiter ständig an neuen Informationen und Erfahrungen interessiert, die sich aus der Anwendung ergeben und für die Verbesserung unserer Produkte wertvoll sein können.

2 Sicherheit

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über alle wichtigen Sicherheitsaspekte für einen optimalen Schutz des Personals sowie für den sicheren und störungsfreien Betrieb.

Die Nichtbeachtung der in dieser Anleitung aufgeführten Handlungsanweisungen und Sicherheitshinweise kann zu erheblichen Gefährdungen führen.

2.1 Bestimmungsgemässe Verwendung

Die Umschalteinheit zur variothermen Temperierung ist ausschliesslich für die hier beschriebene bestimmungsgemässe Verwendung konzipiert und konstruiert.

Die Umschalteinheit zur variothermen Temperierung dient ausschliesslich der Umschaltung von heissem und kaltem Temperiermedium.

Die Umschalteinheit zur variothermen Temperierung darf ausschliesslich entsprechend den in den Technischen Daten spezifizierten Werten betrieben werden.

Zur bestimmungsgemässen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben in dieser Anleitung.

Jede über die bestimmungsgemässe Verwendung hinausgehende oder andersartige Benutzung der Umschalteinheit zur variothermen Temperierung gilt als Fehlgebrauch und kann zu gefährlichen Situationen führen.



WARNUNG! Gefahr durch Fehlgebrauch!

Fehlgebrauch der Umschalteinheit zur variothermen Temperierung kann zu gefährlichen Situationen führen.

Insbesondere folgende Verwendungen unterlassen:

- Verwendung eines anderen Wärmeträgers als Wasser bzw. Wärmeträgeröl.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aufgrund nicht bestimmungsgemässer Verwendung sind ausgeschlossen.

2.2 Verantwortung des Betreibers

Das Gerät ist für den gewerblichen Bereich bestimmt. Der Betreiber des Gerätes unterliegt daher den gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit.

Neben den Sicherheitshinweisen in dieser Anleitung müssen die für den Einsatzbereich des Gerätes gültigen Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umweltschutzvorschriften eingehalten werden. Dabei gilt insbesondere:

- Der Betreiber muss sich über die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen informieren und in einer Gefährdungsbeurteilung zusätzlich Gefahren ermitteln, die sich durch die speziellen Arbeitsbedingungen am Einsatzort des Gerätes ergeben. Diese muss er in Form von Betriebsanweisungen für den Betrieb des Gerätes umsetzen.
- Der Betreiber muss während der gesamten Einsatzzeit des Gerätes prüfen, ob die von ihm erstellten Betriebsanweisungen dem aktuellen Stand der Regelwerke entsprechen und diese falls erforderlich anpassen.
- Der Betreiber muss die Zuständigkeiten f
 ür Installation, Bedienung, Wartung und Reinigung eindeutig regeln und festlegen.
- Der Betreiber muss dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter, die mit dem Gerät umgehen, diese Anleitung gelesen und verstanden haben.

Darüber hinaus muss er das Personal in regelmässigen Abständen schulen und über die Gefahren informieren.

Der Betreiber muss dem Personal die erforderliche Schutzausrüstung bereitstellen.

Weiterhin ist der Betreiber dafür verantwortlich, dass das Gerät stets in technisch einwandfreiem Zustand ist, daher gilt Folgendes:

- Der Betreiber muss dafür sorgen, dass die in dieser Anleitung beschriebenen Wartungsintervalle eingehalten werden.
- Der Betreiber muss alle Sicherheitseinrichtungen regelmässig auf Funktionsfähigkeit und Vollständigkeit überprüfen lassen.

2.3 Personalanforderungen

2.3.1 Qualifikationen



WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation!

Unsachgemässer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Deshalb:

 Alle Tätigkeiten nur durch dafür qualifiziertes Personal durchführen lassen.

In der Betriebsanleitung werden folgende Qualifikationen für verschiedene Tätigkeitsbereiche benannt:

Unterwiesene Person

wurde in einer Unterweisung durch den Betreiber über die ihr übertragenen Aufgaben und möglichen Gefahren bei unsachgemässem Verhalten unterrichtet.

Fachpersonal

ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrung sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen in der Lage, die ihm übertragenen Arbeiten auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden.

Elektrofachpersonal

ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden.

Das Elektrofachpersonal ist für den speziellen Einsatzort, in dem sie tätig ist, ausgebildet und kennt die relevanten Normen und Bestimmungen.

Hydraulikfachpersonal

ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an hydraulischen Anlagen auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden.

Das Hydraulikfachpersonal ist für den speziellen Einsatzort, in dem sie tätig ist, ausgebildet und kennt die relevanten Normen und Bestimmungen.

2.3.2 Unbefugte



WARNUNG!

Gefahr für Unbefugte!

Unbefugte Personen, die die hier beschriebenen Anforderungen nicht erfüllen, kennen die Gefahren im Arbeitsbereich nicht.

Deshalb:

- Unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fernhalten.
- Im Zweifelsfall Personen ansprechen und sie aus dem Arbeitsbereich weisen.
- Die Arbeiten unterbrechen, solange sich Unbefugte im Arbeitsbereich aufhalten.

2.4 Persönliche Schutzausrüstung

Bei der Arbeit ist gegebenenfalls das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung erforderlich, um die Gesundheitsgefahren zu minimieren.

- Die f
 ür die jeweilige Arbeit notwendige Schutzausr
 üstung w
 ährend der Arbeit stets tragen.
- Im Arbeitsbereich angebrachte Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung befolgen.

Bei besonderen Arbeiten tragen

Beim Ausführen besonderer Arbeiten ist spezielle Schutzausrüstung erforderlich. Auf diese wird in den einzelnen Kapiteln dieser Anleitung gesondert hingewiesen. Im Folgenden wird diese besondere Schutzausrüstung erläutert:

Arbeitsschutzkleidung

ist anliegende Arbeitskleidung mit langen Ärmeln und langen Hosen. Sie dient vorwiegend zum Schutz vor heissen Oberflächen.

Schutzhandschuhe

zum Schutz der Hände vor Abschürfungen, Schnitten oder tieferen Verletzungen sowie vor Berührung mit heissen Oberflächen.

Schutzbrille

zum Schutz der Augen vor Flüssigkeitsspritzern.



Sicherheitsschuhe

zum Schutz vor schweren herab fallenden Teilen und Ausrutschen auf rutschigem Untergrund.

2.5 Besondere Gefahren

Im folgenden Abschnitt sind Restrisiken benannt, die aufgrund einer Risikobeurteilung ermittelt wurden.

Die hier aufgeführten Sicherheitshinweise und die Warnhinweise in den weiteren Kapiteln dieser Anleitung beachten, um Gesundheitsgefahren zu reduzieren und gefährliche Situationen zu vermeiden.

Elektrischer Strom



GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr. Beschädigung der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefährlich sein.

Deshalb:

- Bei Beschädigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur veranlassen.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elektrofachpersonal ausführen lassen.
- Bei allen Arbeiten an der elektrischen Anlage, bei Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten Netzstecker ziehen oder externe Spannungsversorgung allpolig abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Gerät auf Spannungsfreiheit prüfen.
- Keine Sicherungen überbrücken oder ausser Betrieb setzen. Beim Auswechseln von Sicherungen die korrekte Ampere-Zahl einhalten.
- Feuchtigkeit von spannungsführenden Teilen fernhalten. Diese kann zum Kurzschluss führen.

Heisse Betriebsstoffe



WARNUNG!

Verbrennungsgefahr durch heisse Betriebsstoffe!

Betriebsstoffe können im Betrieb hohe Temperaturen und hohe Drücke erreichen und bei Kontakt Verbrennungen hervorrufen.

Deshalb:

- Arbeiten an der Hydraulik nur durch geschultes Fachpersonal ausführen lassen.
- Vor Beginn von Arbeiten an der Hydraulik pr
 üfen, ob Betriebsstoffe heiss sind und unter Druck stehen. Falls erforderlich, Ger
 ät abk
 ühlen, drucklos machen und ausschalten. Auf Druckfreiheit überpr
 üfen.

Heisse Oberflächen

Quetschgefahr



VORSICHT!

Verbrennungsgefahr durch heisse Oberflächen!

Kontakt mit heissen Bauteilen kann Verbrennungen verursachen.

Deshalb:

- Bei allen Arbeiten in der N\u00e4he von heissen Bauteilen Schutzhandschuhe tragen.
- Vor allen Arbeiten sicherstellen, dass alle Bauteile auf Umgebungstemperatur abgekühlt sind.



WARNUNG!

Quetschgefahr durch Wegrollen oder Umkippen

Bei unebenem Boden oder nicht arretierten Rollen besteht die Gefahr, dass das Gerät umkippt oder wegrollt und Quetschungen verursacht.

Deshalb:

- Das Gerät ausschliesslich auf ebenem Boden aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Rollen arretiert sind.

2.6 Beschilderung

Die folgenden Symbole und Hinweisschilder befinden sich im Arbeitsbereich. Sie beziehen sich auf die unmittelbare Umgebung, in der sie angebracht sind.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch unleserliche Symbole! Im Laufe der Zeit können Aufkleber und Schilder verschmutzen oder auf andere Weise unkenntlich werden.

Deshalb:

- Alle Sicherheits-, Warn- und Bedienungshinweise in stets gut lesbarem Zustand halten.
- Beschädigte Schilder oder Aufkleber sofort erneuern.



Heisse Oberfläche

Heisse Oberflächen, wie heisse Gehäuseteile, Behälter oder Werkstoffe, aber auch heisse Flüssigkeiten, sind nicht immer wahrnehmbar. Diese nicht ohne Schutzhandschuhe berühren. HB-VS180 Umschalteinheit zur variothermen Temperierung

Sicherheit

2.7 EU-Konformitätserklärung für Maschinen

(CE-Richtlinie 2006/42/EG, Anhang II 1. A.)

Produkt	Umschalteinheit zur variothermen Temperierung HB-Therm Vario-5
Gerätetypen	HB-VS180
Herstelleradresse	HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND www.hb-therm.com
CE-Richtlinien	2014/30/EU; 2011/65/EU
Hinweis zur Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU	Die obgenannten Produkte entsprechen Artikel 4 Absatz 3. Das bedeutet, Auslegung und Herstellung stimmen mit der im Mitgliedsstaat geltenden guten Ingenieurspraxis überein.
Dokumentationsbevollmächtigter	Martin Braun HB-Therm AG 9015 St. Gallen SWITZERLAND
Normen	EN 60204-1:2018; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; EN ISO 12100:2010; EN ISO 13732-1:2008
	Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die obgenannten Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den ein- schlägigen Bestimmungen der CE-Maschinenrichtlinie (CE-Richtlinie 2006/42/EG) inklusive deren Änderungen, sowie mit dem entsprechenden Rechtserlass zur Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht übereinstimmt. Des Weiteren gelangen die oben genannten CE-Richtlinien und Normen (oder Teile/Klauseln hieraus) zur Anwendung.
	St. Gallen, 2023-08-17
	Atr San

Apr

Reto Zürcher CEO

H?

Stefan Gajic Compliance & Digitalisation

2.8 UK Declaration of Conformity for Machinery

(Supply of Machinery (Safety) Regulation 2008, Statutory Instrument 2008 No. 1597)

Product	Switching Unit HB-Therm Vario-5
Unit types	HB-VS180
Manufacturer Address	HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND www.hb-therm.com
UK guidelines	The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 Statutory Instruments 2016 No. 1091
	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 Statutory Instruments 2012 No. 3032
Note on The Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016 Statutory Instruments 2016 No. 1105	The above products are in accordance with regulation 8. This means that interpretation and production are consistent with good engineering practice.
Responsible for documentation	Martin Braun HB-Therm AG 9015 St. Gallen SWITZERLAND
Standards	EN 60204-1:2018; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; EN ISO 12100:2010; EN ISO 13732-1:2008
	We declare of our own responsibility that the above mentioned products, to which this declaration refers, comply with the appropriate regulations of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, including its appendices. Furthermore, the above mentioned Statutory Instruments and standards (or parts/clauses thereof) are applied.
	St. Gallen, 2023-08-17
	An San

Reto Zürcher CEO

1/

X

Stefan Gajic Compliance & Digitalisation

2

3 Technische Daten

3.1 Allgemeine Angaben



Abb. 1: Abmessungen

Gewicht max.

Temperaturmessung

	Wert	Einheit
HB-VS180	39	kg
	Wert	Einheit
Messbereich	0–400	°C
Auflösung	0,1	°C
Toleranz	±3	К

3.2 Emissionen

	Wert	Einheit
Dauerschallpegel	<70	dB(A)
Oberflächentemperatur (Geräterückseite)	>75	°C

3.3 Betriebsbedingungen

Umgebung

Aufstellbereich

Das Gerät darf nur im Innenbereich betrieben werden.

	Wert	Einheit
Temperaturbereich	5–40	°C
Relative Luftfeuchtigkeit *	35–85	% RH

* nicht kondensierend

Mindestabstände gemäss Abb. 2 müssen zur ausreichenden Kühlung des Elektroteils eingehalten werden.



ACHTUNG!

Verringerte Lebensdauer durch unzureichende Kühlung

Wird der Elektroteil nicht ausreichend gekühlt, verringert sich die Lebensdauer der eingebauten Elektronik.

Deshalb:

- Mindestabstände einhalten.
- Lüftungsschlitze nicht abdecken.



Abb. 2: Aufstellbereich

3.4 Anschlüsse

Anschluss Elektrisch

siehe Typenschild am Gerät bzw. auf Seite 2

	Wert	Einheit
Gewinde	G¾	
Beständigkeit	25, 200	bar, °C

G... Anschluss- Innengewinde in Zoll

Anschluss Ein-, Ausgang (H/C/M)

3.5 Betriebsstoffe

Wärmeträger Wasser

Richtwerte

Wenn das im Temperierkreislauf verwendete, unbehandelte Wasser die nachstehenden Richtwerte einhält, kann es im Normalfall ohne spezielle Behandlung verwendet werden.



HINWEIS!

Es wird empfohlen, zum Schutz der Anlage diese Werte einzuhalten und periodisch zu überprüfen.

Hydrologische Daten	Temperaturbereich	Richtwert	Einheit	
pH-Wert	-	7,5–9		
Leitfähigkeit	bis 110 °C	<150	mS/m	
	110–180 °C	<50		
	über 180 °C	<3		
Gesamthärte	bis 140 °C	<2,7	mol/m ³	
		<15	°dH	
	über 140 °C	<0,02	mol/m ³	
		<0,11	°dH	
Karbonathärte	bis 140 °C	<2,7	mol/m ³	
		<15	°dH	
	über 140 °C	<0,02	mol/m ³	
		<0,11	°dH	
Chlorid-Ionen CI -	bis 110 °C	<50	mg/L	
	110–180 °C	<30		
	über 180 °C	<5		
Sulfat SO4 2-	-	<150	mg/L	
Ammonium NH4 +	-	<1	mg/L	
Eisen Fe	-	<0,2	mg/L	
Mangan Mn	-	<0,1	mg/L	
Partikelgrösse	-	<200	μm	

(<u> </u>

HINWEIS!

Für weitere Informationen besteht die Möglichkeit unter <u>www.hb-therm.ch</u> die "Checkliste Wasseraufbereitung für Temperiergeräte" (DF8003-X, X=Sprache) herunterzuladen.

Wasseraufbereitung

Können die Richtwerte nicht eingehalten werden, ist eine fachgerechte Wasseraufbereitung erforderlich (\rightarrow Seite 36).

3.6 Typenschild

Das Typenschild befindet sich auf der Rückwand des Geräts, auf der Innenseite der Serviceklappe und auf der Seite 2 dieser Betriebsanleitung.

Folgende Angaben können dem Typenschild entnommen werden:

- Hersteller
- Typbezeichnung
- Gerätenummer
- Baujahr
- Leistungswerte
- Anschlusswerte
- Schutzart
- Zusatzausrüstungen

4 Aufbau und Funktion

4.1 Übersicht



Abb. 3: Übersicht

- 1 Steuerung mit Schnittstellenanschlüsse
- 2 Umschaltventile
- 3 Umschaltspeicher
- 4 Druckspeicher

4.2 Kurzbeschreibung

Zur variothermen Temperierung mit flüssigem Medium werden zwei Temperiergeräte verwendet, wovon eines auf heisser und eines auf kalter Temperatur arbeitet. Diese werden mit der Umschalteinheit wechselweise auf den variotherm zu fahrenden Temperierkreis des Werkzeugs geschaltet. Die Ansteuerung erfolgt synchron mit dem Verarbeitungszyklus durch die Maschinensteuerung.

Gemeinsam mit den angeschlossenen Temperiergeräten bildet die Umschalteinheit eine variotherme Anlage.

4.3 Funktionsprinzip

Die Umschalteinheit ist Bestandteil einer variothermen Anlage. Sie besteht aus einem Ventilblock, dem Umschaltspeicher, dem Druckspeicher und der Steuerung.

Über die Ventile wird entweder das heisse oder das kalte Temperiergerät mit dem Werkzeugkreis verbunden.

Der Umschaltspeicher verringert die Umschaltverluste, indem er das vor dem Umschalten im externen Kreislauf befindliche Medium zwischenspeichert und im nächsten Zyklus wieder an das temperaturmässig richtige Gerät leitet.

Der Druckspeicher dämpft die Druckschwankungen im Kreislauf, welche durch die thermische Wechselwirkung erzeugt werden.

Die Ventilansteuerung geschieht in Abhängigkeit der Maschinensignale über die integrierte Steuerung. Die Bedienung der Umschalteinheit erfolgt über eines der angeschlossenen Temperiergeräte Thermo-5 oder ein Bedienungsmodul Panel-5.

4.4 Wärmeträger

Als Wärmeträger wird Wasser verwendet. Es wird automatisch über den Kühlwasser-Eingang dem Temperiergerät zugeführt.

Der Wärmeträger Wasser befindet sich in einem geschlossenen Kreislauf ohne Sauerstoffkontakt, um eine Oxidation weitgehend zu verhindern.

4.5 Anschlüsse



Die Anschlüsse auf der Geräterückseite sind wie folgt gekennzeichnet:

- T IN M Eingang Werkzeugkreis (vom Werkzeug)
- U OUT M Ausgang Werkzeugkreis (zum Werkzeug)
- V IN H Eingang Heisswasserkreis
- W **OUT H** Ausgang Heisswasserkreis
 - **INC** Eingang Kaltwasserkreis

Х

Y

OUT C Ausgang Kaltwasserkreis

Abb. 4: Anschlüsse

4.6 Betriebsarten

4.6.1 Hauptbetriebsarten

	Ĵ	HINWEIS! Nach Einschalten der Anlage ist die letzte angewählte Hauptbetriebsart nach Ablauf der Betriebsart Vorbereiten wieder aktiv.	
Prozessbetrieb	Bei der Haup zwischen hei gesteuert dur	tbetriebsart Prozessbetrieb wird wechselweise ssem und kaltem Temperiermedium umgeschalten, rch die Maschinensignale.	
Prozessunterbruch	Die Hauptbetriebsart Prozessunterbruch wird automatisch aktiviert, sobald die Maschinensignale ausbleiben. Der Prozessbetrieb wird wieder gestartet, wenn die Maschinensignale wieder anstehen.		
4.6.2 Hilfsbetriebsarten			
Handbetrieb	In der Hilfsbe Umschalteinl "Vario Heizer werden.	etriebsart Handbetrieb kann für Testzwecke die neit auf die möglichen Betriebszustände n", "Vario Kühlen" oder "Vario Neutral" umgeschaltet	
Teaching	In der Hilfsbe Assistenten, ermittelt werd	etriebsart Teaching können anhand verschiedener variotherm spezifische Parameter automatisch den.	
Testbetrieb	In der Hilfsbe ohne laufend betrieben we	etriebsart Testbetrieb kann die Anlage für Testzwecke len Spritzgiessprozess und ohne Maschinensignale rden.	
Isothermbetrieb	Bei der Hilfst kontinuierlich Maschinensig Wirkung.	petriebsart Isothermbetrieb wird die Anlage a auf "Vario Heizen" oder "Vario Kühlen" betrieben. Die gnale haben während dieser Hilfsbetriebsart keine	
Abkühlen	In der Hilfsbe Anlage (Tem Temperature die definierte die Anlage di	etriebsart Abkühlen wird der Wärmeträger in der periergeräte und Umschalteinheit) gekühlt, bis die n Vorlauf, Rücklauf und Extern* der Temperiergeräte Abkühltemperatur erreicht haben. Anschliessend wird rucklos gemacht und ausgeschaltet.	

Formentleerung

In der Hilfsbetriebsart Formentleerung wird der Wärmeträger in der Anlage (Temperiergeräte und Umschalteinheit) gekühlt, bis die Temperaturen Vorlauf, Rücklauf und Extern* der Temperiergeräte die definierte Formentleerung Begr. Temp. erreicht haben. Anschliessend werden Verbraucher und Zuleitungen leer gesaugt und drucklos gemacht. Das Entleerungs-Volumen wird in den Kühlwasser bzw. Systemwasser Ausgang oder in den Druckluft Ausgang der Temperiergeräte geleitet.

* falls Externfühler angeschlossen

4.7 Arbeits- und Gefahrenbereiche

Arbeitsbereiche

- Der primäre Arbeitsbereich befindet sich an der Bedienung eines Temperiergerät Thermo-5 oder Bedienungsmodul Panel-5.
- Der sekundäre Arbeitsbereich befindet sich an der Vorder-, und Rückseite der Umschalteinheit.

Gefahrenbereiche

Auf der Rückseite der Umschalteinheit erfolgt die Anbindung von der Umschalteinheit auf die beiden Temperiergeräte und den Verbraucher. Diese Bereiche sind nicht von der Geräteumhausung geschützt. Es besteht Verbrennungsgefahr an zugänglichen heissen Oberflächen. Bei einem Schlauchbruch kann heisser Dampf oder heisses Wasser austreten und Verbrennungen verursachen.

5 Transport, Verpackung und Lagerung

5.1 Sicherheitshinweise für den Transport

Unsachgemässer Transport

ACHTUNG!

Beschädigungen durch unsachgemässen Transport!

Bei unsachgemässem Transport können Sachschäden in erheblicher Höhe entstehen.

Deshalb:

- Gerät muss vollständig entleert sein (Kühl- und Systemkreis).
- Nur Originalverpackungen oder gleichwertige Verpackungen verwenden.
- Beim Abladen der Packstücke bei Anlieferung sowie innerbetrieblichem Transport vorsichtig vorgehen und die Symbole und Hinweise auf der Verpackung beachten.
- Nur die vorgesehenen Anschlagpunkte verwenden.
- Verpackungen erst kurz vor der Montage entfernen.

5.2 Transport

Transport mit Gabelstapler



Abb. 5: Anschlagpunkte Palette

Transport mit dem Kran



Abb. 6: Anschlagpunkte

Packstücke, die auf Paletten befestigt sind, können mit einem Gabelstapler unter folgenden Bedingungen transportiert werden:

- Der Gabelstapler muss f
 ür das Gewicht der Transporteinheiten ausgelegt sein.
- Der Fahrer muss zum Fahren des Gabelstaplers berechtigt sein.

Anschlagen:

- 1. Den Gabelstapler mit den Gabeln zwischen oder unter die Holme der Palette fahren.
- 2. Die Gabeln so weit einfahren, dass sie auf der Gegenseite herausragen.
- **3.** Sicherstellen, dass die Palette bei aussermittigem Schwerpunkt nicht kippen kann.
- 4. Das Packstück anheben und den Transport beginnen.

Die Umschalteinheit kann mit Kranösen ausgerüstet sein (Sonderausführung). Den Transport mit dem Kran unter folgenden Bedingungen ausführen:

- Kran und Hebezeug muss f
 ür das Gewicht des Ger
 äts ausgelegt sein
- Der Bediener muss zum Bedienen des Krans berechtigt sein.

Anschlagen:

- 1. Seile und Gurte entsprechend Abb. 6 anschlagen.
- 3. Die Umschalteinheit anheben und den Transport beginnen.

5.3 Transportinspektion

Die Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen.

Bei äusserlich erkennbarem Transportschaden wie folgt vorgehen:

- Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegennehmen.
- Schadensumfang auf den Transportunterlagen oder auf dem Lieferschein des Transporteurs vermerken.
- Reklamation einleiten.



HINWEIS!

Jeden Mangel reklamieren, sobald er erkannt ist. Schadenersatzansprüche können nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden.

5.4 Verpackung



Abb. 7: Verpackung

Umgang mit Verpackungsmaterialien

Das Gerät ist entsprechend den zu erwartenden Transportbedingungen auf einer Holzpalette, umwickelt mit einer Strechtchfolie, umrandet mit einem Karton und gesichert durch ein Umreifungsband aus PP, verpackt.

Für die Verpackung wurden ausschliesslich umweltfreundliche Materialien verwendet.

Die Verpackung soll die einzelnen Bauteile vor Transportschäden, Korrosion und anderen Beschädigungen schützen. Daher die Verpackung nicht zerstören.

Verpackungsmaterial nach den jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen und örtlichen Vorschriften entsorgen.

ACHTUNG!

Umweltschäden durch falsche Entsorgung!

Verpackungsmaterialien sind wertvolle Rohstoffe und können in vielen Fällen weiter genutzt oder sinnvoll aufbereitet und wiederverwertet werden. Deshalb:

Vorpockupgor

- Verpackungsmaterialien umweltgerecht entsorgen.
- Die örtlich geltenden Entsorgungsvorschriften beachten. Gegebenenfalls einen Fachbetrieb mit der Entsorgung beauftragen.

Recyclingcodes für Verpackungsmaterialien

Recyclingcodes sind Kennzeichnungen auf Verpackungsmaterialien. Sie enthalten Informationen über die Art des verwendeten Materials und erleichtern den Entsorgungs- und Recyclingprozess.

Diese Codes bestehen aus einer spezifischen Materialnummer, die von einem Pfeil-Dreieck-Symbol eingerahmt wird. Unterhalb des Symbols befindet sich die Abkürzung für das jeweilige Material.

Transportpalette

 \rightarrow Holz

Faltkarton

→ Pappe

Umreifungsband

→ Polypropylen

Schaumpolster, Kabelbinder und Schnellverschlussbeutel

→ Polyethylen Low-Density

Stretchfolie

→ Polyethylen Linear Low-Density



kein Recyclingcode

5.5 Symbole auf der Verpackung







5.6 Lagerung

Lagerung der Packstücke

Vor Nässe schützen

Packstücke vor Nässe schützen und trocken halten.

Zerbrechlich

Kennzeichnet Packstücke mit zerbrechlichem oder empfindlichem Inhalt.

Das Packstück mit Vorsicht behandeln, nicht fallen lassen und keinen Stössen aussetzen.

Oben

Die Pfeilspitzen des Zeichens kennzeichnen die Oberseite des Packstückes. Sie müssen immer nach oben weisen, sonst könnte der Inhalt beschädigt werden.

Nicht stapeln

Kennzeichnet Packstücke die nicht stapelbar sind bzw. auf denen nichts gestapelt werden darf.

Auf dem gekennzeichneten Packstück nichts stapeln.

Packstücke unter folgenden Bedingungen lagern:

- Gerät vollkommen entleert.
- Nicht im Freien aufbewahren.
- Trocken und staubfrei lagern.
- Keinen aggressiven Medien aussetzen.
- Vor Sonneneinstrahlung schützen.
- Mechanische Erschütterungen vermeiden.
- Lagertemperatur 15–35 °C.
- Relative Luftfeuchtigkeit max. 60 %.

Installation und Erstinbetriebnahme

6 Installation und Erstinbetriebnahme

6.1 Sicherheit

Personal

- Installation und Erstinbetriebnahme dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen nur von Elektrofachpersonal ausgeführt werden.
- Arbeiten an der Hydraulik dürfen nur von Hydraulikfachpersonal ausgeführt werden.

Besondere Gefahren

Folgende Gefahren bestehen:

- Lebensgefahr durch elektrischen Strom.
- Verbrennungsgefahr durch heisse Betriebsstoffe.
- Verbrennungsgefahr durch heisse Oberflächen.
- Quetschgefahr durch Wegrollen oder Umkippen.

Unsachgemässe Installation und Erstinbetriebnahme

WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch unsachgemässe Installation und Erstinbetriebnahme!

Unsachgemässe Installation und Erstinbetriebnahme kann zu schweren Personen- oder Sachschäden führen.

Deshalb:

- Vor Beginn der Arbeiten f
 ür ausreichende Montagefreiheit sorgen.
- Mit offenen, scharfkantigen Bauteilen vorsichtig umgehen.

6.2 Anforderungen an den Aufstellort

Die Umschalteinheit unter folgenden Bedingungen aufstellen:

- auf einer ebenen, tragfähigen Fläche
- gegen Wegrollen und Umkippen gesichert
- Anschlusskabel zum und vom Gerät dürfen keine Leitungen berühren, die höhere Oberflächentemperaturen als 50 °C aufweisen

Installation und Erstinbetriebnahme

6.3 Installationsarbeiten

6.3.1 Rollen arretieren



Um das Gerät vor unbeabsichtigtem Wegrollen zu sichern, müssen die Rollen arretiert werden.

- 1. Gerät an entsprechenden Platz stellen.
- 2. Beide Bremsbügel an den Rollen nach unten drücken.

Abb. 8: Rollen arretieren

6.3.2 Wasseraufbereitung

Können die Richtwerte (→ Seite 24) für die Wasserqualität bei Betrieb mit unbehandeltem Wasser nicht eingehalten werden, ist eine fachgerechte Wasseraufbereitung erforderlich.



HINWEIS!

Es ist empfehlenswert die Wasseraufbereitung durch eine darauf spezialisierte Firma durchführen zu lassen.

Die Wasseraufbereitung unter folgenden Bedingungen durchführen:

- Wasseraufbereitungsmittel müssen bis zur maximalen Arbeitstemperatur des Temperiergeräts eingesetzt werden können.
- Keine aggressiven Wasseraufbereitungsmittel verwenden, die Werkstoffe des Geräts zerstören können. Je nach Ausführung werden im Gerät folgende Materialen verwendet:
 - Kupfer
 - Messing
 - Bronze
 - Nickel
 - Chromstahl
- PEEK (Polyetheretherketon)

• FPM (Viton[®])

• PTFE (Teflon)

Keramik (AI₂O₃)

• NBR (Nitrilkautschuk)

FFKM (Perfluorkautschuk)

MQ (Silikon) Titan

Viton® ist ein Warenzeichen von Dupont Dow Elastomers



HINWEIS!

Für weitere Informationen besteht die Möglichkeit unter www.hb-therm.ch die "Checkliste Wasseraufbereitung für Temperiergeräte" (DF8003-X, X=Sprache) herunterzuladen.
6.3.3 Systemanschlüsse herstellen



WARNUNG!

Lebensgefahr durch hydraulische Energien!

Bei Verwendung ungeeigneter Druckleitungen und Kupplungen besteht die Gefahr, dass Flüssigkeiten unter hohem Druck austreten und schwere bis tödliche Verletzungen verursachen.

Deshalb:

 Ausschliesslich temperaturbeständige Druckleitungen verwenden.



HINWEIS!

Produktspezifisch werden die Systemanschlüsse geschraubt oder gesteckt. Kann am Verbraucher die empfohlene Schlauchverbindung nicht angeschlossen werden, muss zur Erzielung kleinster Druckverluste eine Querschnittsreduktion am Verbraucher und nicht am Gerät vorgenommen werden.



ACHTUNG!

Schraubverbindungen insbesondere Kombinationen aus Edelstahl/ Edelstahl oder Stahl/ Edelstahl neigen bei längerem Betrieb auf hohen Temperaturen stark anzuhaften bzw. können festfressen und sind dadurch schwer lösbar. Deshalb:

- Geeignete Schmiermittel verwenden.

Heisswasserkreis H anschliessen	1.	Vorlauf (OUT) vom "heissen" Thermo-5 mit Eingang Heisswasserkreis (IN H) verbinden.
	2.	Rücklauf (IN) vom "heissen" Thermo-5 mit Ausgang Heisswasserkreis (OUT H) verbinden.
Kaltwasserkreis C anschliessen	3.	Vorlauf (OUT) vom "kalten" Thermo-5 mit Eingang Kaltwasserkreis (IN C) verbinden.
	4.	Rücklauf (IN) vom "kalten" Thermo-5 mit Ausgang Kaltwasserkreis (OUT C) verbinden.
Werkzeugkreis M anschliessen	5.	Werkzeugkreis (OUT M) und (IN M) an Verbraucher anschliessen.
Elektrische Anschlüsse herstellen	6.	Elektrische Anschlüsse unter folgenden Bedingungen herstellen lassen:
	•	Elektrischen Anschluss erst herstellen, nachdem die Hydraulik- anschlüsse hergestellt sind.
	•	Sicherstellen, dass Netzspannung und Frequenz entsprechend der Spezifikation auf dem Typenschild und in den Technischen Daten eingehalten werden.
		•

Schlauchverbindungen absichern



WARNUNG!

Verbrennungsgefahr durch heisse Schlauchverbindungen!

Die Schlauchverbindungen zwischen Temperiergerät und Umschalteinheit sowie Umschalteinheit und externem Verbraucher können im Betrieb sehr heiss werden. Bei unzureichender Abdeckung der Schlauchverbindungen besteht die Gefahr des Kontakts, was schwere Verbrennungen verursachen kann.

Deshalb:

 Alle Schlauchverbindungen ausreichend gegen die Möglichkeit eines direkten Kontakts absichern.

6.3.4 Daten-Schnittstellen anschliessen

Schnittstelle HB



Abb. 9: Schnittstellen Einzelgerät







Abb. 11: Schnittstellen Panel-5



Abb. 12: Schnittstellen Flow-5 Bauart: Geräteanbau/ Freistehend



Abb. 13: Schnittstellen Flow-5 Bauart: Autonom



Abb. 14: Schnittstellen Vario-5

Um ein Modulgerät Thermo-5, Ext. Durchflussmesser Flow-5 oder eine Umschalteinheit Vario-5 zu steuern bzw. überwachen, muss ein Steuerkabel am Gerät angeschlossen werden:

- 1. Steuerkabel zwischen Front und Serviceklappe bei Thermo-5 bzw. Panel-5 durchschlaufen.
- 2. Steuerkabel in die Steckdose HB einstecken.

Serviceklappe schliessen.

5.

- **3.** Andere Seite des Steuerkabels an das HB-Therm Produkt Thermo-5, Flow-5 oder Vario-5 über den Stecker HB IN anschliessen.
- 4. Weitere HB-Therm Produkte über Steckdose HB OUT anschliessen.
- Legende Bezeichnung Bemerkung MC Maschinensteuerung max. 1 FB Bedienungsmodul Panel-5 max. 1 EG Temperiergerät Thermo-5, max. 16 Einzelgerät (pro Bedienung) MG Temperiergerät Thermo-5, Modulgerät FM **Durchflussmesser Flow-5** max. 32 (à 4 Kreise) Umschalteinheit Vario-5 VS max. 8 Kommunikation über serielle Maximale Anzahl Geräte, SD Datenschnittstelle DIGITAL (ZD), Bedienungsumfang und Übertragung Durchfluss-CAN (ZC), PROFIBUS-DP (ZP) werte sind von Kommunikation OPC UA über **OPC UA** Maschinensteuerung bzw. Ethernet (ZO) Protokoll abhängig Kommunikation HB²⁾ Anschluss-Reihenfolge Schnittstelle HB nicht relevant Zur Fernbedienung von Kommunikation **HB/CAN** Schnittstelle HB/CAN Einzelgeräten Kommunikation CAN Schnittstelle CAN (ZC) Externe Steuerung (Ext. Control) Belegung von Maschinen-EC steuerung abhängig MC FC SD OPC UA FM





ausgeschaltete Bedienung
 max. Länge Kabel HB: Total 50 m

Beispiele Kommunikation



1) ausgeschaltete Bedienung

Ext. Control



Abb. 15: Schnittstellen Vario-5

Bei der Ansteuerung über die Maschine kann entweder ein aktives 24 V DC Signal oder ein potentialfreier Kontakt verwendet werden. Ist eine Ansteuerung über die Maschine nicht möglich, kann über einen Näherungsschalter die Steuerung synchronisiert werden.

Um Signale zum Ansteuern der Umschalteinheit über ein Steuerkabel von der Maschinensteuerung zu übertragen, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Steuerkabel von Maschinensteuerung zwischen Front und Serviceklappe durchschlaufen.
- 2. Steuerkabel an die Steckdose Ext. Control anschliessen.
- 3. Serviceklappe schliessen.
- 4. Für schematische Anschlussbelegung (\rightarrow Seite 107).

Externen Temperaturfühler anschliessen



Abb. 16: Schnittstellen Vario-5

Um die Temperatur des Verbrauchers anzuzeigen, kann ein externer Temperaturfühler an der Umschalteinheit angeschlossen werden:

- 1. Kabel des externen Temperaturfühlers zwischen Front und Serviceklappe durchschlaufen.
- 2. Für Typ J, K, T oder Pt 100 den externen Temperaturfühler in die Steckdose Typ J, K, T, Pt 100 einstecken.
- **3.** Für Typ 0–10 V oder 4–20 mA den externen Temperaturfühler in die Steckdose Typ 0–10 V, 4–20 mA einstecken.
- 4. Serviceklappe schliessen.
- **5.** Einstellung des Fühlertyps (\rightarrow Seite 72).

Тур	Norm	Mantel	Ader
J (Fe-CuNi)	IEC	schwarz	schwarz (+) / weiss (-)
	DIN	blau	rot (+) / blau (-)
K (NiCr-Ni)	IEC	grün	grün (+) / weiss (-)
	DIN	grün	rot (+) / grün (-)
T (Cu-CuNi)	IEC	braun	braun (+) / weiss (-)
	DIN	braun	rot (+) / braun (-)

Tabelle: Fühlertyp-Kennzeichnung



HINWEIS!

Die Pinbelegungen der verschiedenen Steuerkabel sind auf der Seite 105 aufgeführt.

6.4 Funktionserde anschliessen



Abb. 17: Funktionserde

Grosse EMV-Störquellen in der Nähe der Umschalteinheit können dessen Funktion beeinflussen. In diesem Fall muss das Gehäuse der Umschalteinheit mit einem Masseband geerdet werden (Anschlusspunkt für Funktionserde siehe (1) Abb. 17).

7 Steuerung



HINWEIS!

Die Umschalteinheit zur variothermen Temperierung besitzt keine eigene Bedienung. Die Bedienung und Anzeige erfolgt über ein Einzelgerät Thermo-5 oder Bedienungsmodul Panel-5.

Grundanzeige Variotherme Anlage



Di 2013-10-15, 09:45 HB-THERM 1. 2 Nr. VC1 1..99 TH1 TC1 3 **IIII 170**.3 **IC1 85**.1 UE1151.8 Vorlauf 168.7 °C 153.4 °C Rücklauf Abweichung Ist-Soll 11.3 K-8 7 Stellgrad TH 75 % Stellgrad TC -2 % Durchfluss 12.3 1/min Zykluszeit (aktuell) 54 s 4 Prozessbetriet 5 6 Vario Heizen

Abb. 18: Grundanzeige Graph

Abb.	19:	Grundanzeige	e Text
------	-----	--------------	--------

PosNr.	Bezeichnung	Anzeige
1	Menübalken	Datum und Uhrzeit
2	Modulbalken	Anzeige der angemeldeten Module
3	Istwert-Anzeige	Anzeige der aktuell gemessenen Temperaturen von Vorlauf TH (Rot), Vorlauf TC (Blau) und Istwert des Externfühlers (Grün) der Umschalteinheit
4	Symbolfeld	Anzeige aktiver Funktionen und Hinweise
5	Adressfeld	Anzeige der Moduladresse bzw. DFM-Modul Adresse
6	Betriebsart und farbliche Zustandsanzeige	Anzeige der aktuellen Betriebsart / anstehende Alarme und Warnungen
7	Anwenderwerte	Anzeige von max. 7 frei wählbaren Istwerte
8	Einheit	Einheit für Istwerte
9	Temperaturdiagramm	Verlauf der Temperaturen Vorlauf TH (Rot), Vorlauf TC (Blau) und Externfühler (Grün)
10	Stellgraddiagramm	Verlauf der Stellgrade von TH (Rot) und TC (Blau)
11	Zustandsanzeige	Verlauf von Zustand der Umschalteinheit. Vario Heizen (Rot), Vario Kühlen (Blau) und Vario Neutral (Grau).

Zustandsanzeige Umschalteinheit

Je nach Betriebszustand leuchtet die Statuslampe (HL 1) unterschiedlich. Folgende Zustände sind definiert:

Anzeige	Beschreibung
AUS	Netz nicht vorhanden
blinkend 0,5 s	Softwareupdate
blinkend 2 s	Netz vorhanden, Umschalteinheit (VC) nicht angemeldet
EIN	Netz vorhanden, Umschalteinheit (VC) angemeldet

Zustandsanzeige Bedienungsmodul bzw. Einzelgerät

Je nach Betriebszustand leuchtet die Zustandsanzeige in einer anderen Farbe. Folgende Zustände sind definiert:

Anzeige	Beschreibung
grün	störungsfrei
grün-blinkend	Anfahrphase, Grenzwerte noch nicht gesetzt
gelb	Warnung
rot	Störung

Symbolanzeige Bedienungsmodul bzw. Einzelgerät

Symbol	Beschreibung
S	Simulationsbetrieb aktiv
AT	Auto Tuning aktiv
-0-	Fernsteuerbetrieb aktiv
	Rampenprogramm aktiv
Ø	Schaltuhr aktiv
= 3	Wartungsintervall erreicht
•	Aufzeichnung USB aktiv
⊲≫×→ 🕒	Hupe ausschalten
Alarm 🗙 🔿 💽	Alarm quittieren

7.1 Bedienstruktur

In der Menüstruktur kann wie folgt navigiert werden:

- Mittels Taster ^(D) kann aus tiefer liegenden Hierarchieebenen Schritt für Schritt die jeweils höher liegende Ebene bis zur Grundanzeige aufgerufen werden.
- Mittels Taster ¹ länger als 1 Sekunde gedrückt, kann aus tiefer liegenden Hierarchieebenen direkt die Grundanzeige aufgerufen werden
- Mittels der Pfeiltaster (und) kann zwischen den einzelnen Modulen umgeschaltet werden.



Abb. 20: Bedienstruktur

7.2 Menüstruktur



HINWEIS!

Abhängig von der verwendeten Software-Version können die Menüstruktur und die Parameterwerte von der nachfolgenden Tabelle abweichen.

Anzeige	Benutzerprofil	Bedienungs- freigabe	Defaultwert	Einheit	Zusatz- ausrüstung/ Ausführung	Typ
Sollwerte	S	-	-	-	-	-
Sollwert TH	S	1	40.0	°C	-	М
Sollwert TC	S	1	40.0	°C	-	М
Sollwert isotherm	S	1	40.0	°C	-	М
Sollwert Werkzeug oben	S	1	70.0	°C	-	М
Sollwert Werkzeug unten	S	1	50.0	°C	-	М
Sollwert Betriebsbereit	S	1	autom.	°C	-	М
Funktionen	S	-	-	-	-	-
Abkühlen	S	1	AUS	-	-	Μ
Formentleerung	S	1	AUS	-	-	М
Fernsteuerbetrieb	S	1	AUS	-	ZD, ZC, ZP	Μ
Schaltuhr	S	1	AUS	-	-	Μ
Handbetrieb	S	1	AUS	-	-	Μ
Prozessbetrieb	S	1	AUS	-	-	М
Teaching	S	1	AUS	-	-	М
Testbetrieb	S	1	AUS	-	-	М
Isothermbetrieb	S	1	AUS	-	-	М
Anzeige	S	-	-	-	-	-
Bildtyp	S	2	Graph	-	-	А
Zeitachse	S	2	Zyklus	S	-	М
Istwerte	S	-	-	-	-	-
Anzeige fixieren	S	1	AUS	-	-	А
Sollwert (aktuell) TH	S	-	-	°C	-	М
Sollwert (aktuell) TC	S	-	-	°C	-	М
Vorlauf	S	-	-	°C	-	М
Vorlauf TH	S	-	-	°C	-	М
Vorlauf TC	S	-	-	°C	-	М
Rücklauf	S	-	-	°C	-	М
Rücklauf TH	S	-	-	°C	-	М
Rücklauf TC	S	-	-	°C	-	М
Extern	S	-	-	°C	-	М
Abweichung Ist-Soll	S	-	-	K	-	М
Stellgrad TH	S	-	-	%	-	М
Stellgrad TC	S	-	-	%	-	М

Durchfluss		S	-	-	L/min	-	М
Durchfluss TH		S	-	-	L/min		М
Durchfluss TC		S	-	-	L/min		М
Betriebsstunden		S	-	-	h		М
Stellweg Ventil Heiz	zen	U	-	-	%		М
Stellweg Ventil Küh	len	U	-	-	%		М
Stellweg Ventil Spe	icher	U	-	-	%		М
Temperatur Speich	er	U	-	-	°C	-	М
Temperatur Kompe	nsation 1	U	-	-	°C	-	М
Wzg Temperatur ob	ben	U	-	-	°C	-	М
Wzg Temperatur ur	iten	U	-	-	°C	-	М
Zykluszeit (aktuell)		S	-	-	S	-	М
Reaktionszeit		S	-	-	S	-	М
Wartung Ventil Heiz	zen	U	4	-	%	-	М
Wartung Ventil Küh	len	U	4	-	%	-	М
Wartung Ventil Spe	icher	U	4	-	%	-	М
Auswahl		S	-	-	-	-	-
Sollwert (aktuell) TH	1	S	3	EIN	-	-	Μ
Sollwert (aktuell) TO		S	3	EIN	-	-	М
Vorlauf		S	3	EIN	-	-	М
Vorlauf TH		S	3	AUS	-	-	Μ
Vorlauf TC		S	3	AUS	-	-	Μ
Rücklauf		S	3	EIN	-	-	Μ
Rücklauf TH		S	3	AUS	-	-	Μ
Rücklauf TC		S	3	AUS	-	-	Μ
Extern		S	3	AUS	-	-	М
Abweichung Ist-Sol	l	S	3	AUS	-	-	Μ
Stellgrad TH		S	3	EIN	-	-	Μ
Stellgrad TC		S	3	EIN	-	-	Μ
Durchfluss		S	3	EIN	-	-	Μ
Durchfluss TH		S	3	AUS	-	-	Μ
Durchfluss TC		S	3	AUS	-	-	Μ
Betriebsstunden		S	3	AUS	-	-	Μ
Stellweg Ventil Heiz	zen	U	3	AUS	-	-	М
Stellweg Ventil Küh	len	U	3	AUS	-	-	М
Stellweg Ventil Spe	icher	U	3	AUS	-	-	Μ
Temperatur Speich	er	U	3	AUS	-	-	Μ
Temperatur Kompe	nsation 1	U	3	AUS	-	-	Μ
Wzg Temperatur ob	ben	U	3	AUS	-	-	Μ
Wzg Temperatur ur	iten	U	3	AUS	-	-	Μ
Zykluszeit (aktuell)		S	3	AUS	-	-	Μ
Reaktionszeit		S	3	AUS	-	-	Μ
Wartung Ventil Heiz	zen	U	3	AUS	-	-	Μ
Wartung Ventil Küh	len	U	3	AUS	-	-	Μ
Wartung Ventil Spe	icher	U	3	AUS	-	-	Μ

Variotherme Anlagen	S	-	-	-	-	-
Variotherme Anlagen 1.8	S	3	aktiv	-	-	А
Überwachung	S	-	-	-	-	-
Überwachung	S	3	autom.	-	-	А
Überwachungsstufe	S	3	grob	-	-	М
Überwachung neu setzen	S	3	nein	-	-	М
Anfahr-Alarmunterdrückung	S	3	voll	-	-	А
Lautstärke Hupe	S	3	10	-	-	А
Temperatur	S	-	-	-	-	-
Abweichung Soll-Ist oben	S	3	10,0	K	-	М
Abweichung Soll-Ist unten	S	3	10,0	K	-	Μ
Durchfluss	S	-	-	-	-	-
Durchfluss max.	S	3	AUS	L/min	-	Μ
Durchfluss min.	S	3	-	L/min	-	Μ
Einstellung	S	-	-	-	-	-
Fernsteuerbetrieb	S	-	-	-	-	-
Protokoll	S	3	1	-	-	-
Übertragungsrate	Е	4	4800	B/s	-	-
Übertragungsrate CAN Bus	Е	4	250	k/s	-	-
Dezimalst. Durchfluss CAN	S	4	EIN	-	-	-
Parität	Е	4	gerade	-	-	-
Datenbit	Е	4	8	-	-	-
Stopbit	Е	4	1	-	-	-
Takt serielle Aufzeichnung	S	4	1	S	-	-
Verzögerung Notabschaltung	U	4	30	S	-	А
Profibusknoten 1	S	4	5	-	-	-
Profibusknoten 2	S	4	6	-	-	-
Profibusknoten 3	S	4	7	-	-	-
Profibusknoten 4	S	4	8	-	-	-
Status VC über Ext. Kontakt	U	4	AUS	-	-	М
Schaltuhr	Е	-	-	-	-	-
Uhrzeit	Е	3	MEZ	HH:MM	-	А
Datum	Е	3	MEZ	-	-	А
Status	Е	3	inaktiv	-	-	А
Тад	Е	3	Mo-Fr	-	-	А
Schaltart	Е	3	AUS	-	-	А
Schaltzeit	Е	3	06:00	HH:MM	-	А
Vario	S	-	-	-	-	-
Zykluszeit	S	2	autom.	°C	-	Μ
Warten nach Trigger	S	2	0	S	-	Μ
Dauer Heizen	S	2	20.0	S	-	М
Dauer Kühlen	S	2	20.0	S	-	Μ
Pause Heizen-Kühlen	S	2	0.0	S	-	М
Pause Kühlen-Heizen	S	2	0.0	S	-	Μ
Speicherventil	S	2	autom.	-	-	М

Prozessunterbruch	S	2	Neutral	-	-	Μ
Ansteuerung Maschine	S	2	KontaktHC	-	-	Μ
Anzahl Freigabekontakte	S	2	2	-	-	М
Eingangssignal invertieren	S	2	nein	-	-	Μ
Ausgangssignal invertieren	S	2	nein	-	-	Μ
Sperrzeit Messung Speicher	U	2	3,0	S	-	Μ
Faktor Abweichung Zyklus	U	2	4,0	-	-	Μ
Anzahl Werte Zykluszeit	U	2	3	-	-	М
Zykluszeit min.	U	2	5.0	S	-	М
Zykluszeit max.	U	2	3600.0	S	-	М
Ausgangssignal Funktion	S	2	AUS	-	-	М
Stellung bei inaktiv	U	4	Neutral	-	-	М
Erkennung Prozessunterbruch	U	4	EIN	-	-	М
Wartezeit Heizen Temp HC	S	2	AUS	S	-	М
Wartezeit Kühlen Temp HC	S	2	AUS	S	-	М
Testbetrieb	S	-	-	-	-	-
Sollwert TH Test	S	2	60	°C	-	М
Sollwert TC Test	S	2	30	°C	-	М
Dauer Heizen Test	S	2	20.0	S	-	М
Dauer Kühlen Test	S	2	20.0	S	-	М
Pause Heizen-Kühlen Test	S	2	0.0	S	-	М
Pause Kühlen-Heizen Test	S	2	0.0	S	-	М
Regelung	Е	-	-	-	-	-
Regelparameter Totband HK	Е	4	20	K	-	М
Regelparameter Totzeit HK	Е	4	5.0	min	-	М
Datum/Uhrzeit	S	-	-	-	-	-
Uhrzeit	S	3	MEZ	HH:MM	-	А
Datum	S	3	MEZ	-	-	А
Zeitzone	S	3	MEZ	-	-	А
Sommer/Winter Umschaltung	S	3	autom.	-	-	А
Zeitzone Offset UTC	S	3	60	min	-	А
Sommer/Winterzeit	S	3	Winter	-	-	А
Einheiten	S	-	-	-	-	-
Temperaturskala	S	2	°C	-	-	А
Durchflussskala	S	2	L/min	-	-	А
Druckskala	S	2	bar	-	-	A
Aufzeichnung USB	S	-	-	-	-	-
Takt serielle Aufzeichnung	S	4	1	S	-	A
Alle Werte aktivieren	S	3	AUS	-	-	М
Alle Werte deaktivieren	S	3	AUS	-	-	М
Sollwert (aktuell) TH	S	3	EIN	-	-	М
Sollwert (aktuell) TC	S	3	EIN	-	-	М
Vorlauf	S	3	EIN	-	-	Μ
Vorlauf TH	S	3	EIN	-	-	М
Vorlauf TC	S	3	EIN	-	-	Μ

Rücklauf	S	3	EIN	-	-	М
Rücklauf TH	S	3	EIN	-	-	М
Rücklauf TC	S	3	EIN	-	-	М
Extern	S	3	EIN	-	-	М
Abweichung Ist-Soll	S	3	EIN	-	-	М
Stellgrad TH	S	3	EIN	-	-	М
Stellgrad TC	S	3	EIN	-	-	М
Durchfluss	S	3	EIN	-	-	М
Durchfluss TH	S	3	EIN	-	-	М
Durchfluss TC	S	3	EIN	-	-	М
Betriebsstunden	S	3	AUS	-	-	М
Stellweg Ventil Heizen	S	3	EIN	-	-	М
Stellweg Ventil Kühlen	S	3	EIN	-	-	М
Stellweg Ventil Speicher	S	3	EIN	-	-	М
Temperatur Speicher	S	3	EIN	-	-	М
Temperatur Kompensation 1	S	3	AUS	-	-	М
Wzg Temperatur oben	S	3	AUS	-	-	М
Wzg Temperatur unten	S	3	AUS	-	-	М
Zykluszeit (aktuell)	S	3	EIN	-	-	М
Reaktionszeit	S	3	AUS	-	-	М
Betriebsstunden USR	S	3	AUS	-	-	М
Betriebsstunden VFC	S	3	AUS	-	-	М
Total Anzahl Alarme	S	3	AUS	-	-	М
Durchschnitt Heizleistung TH	S	3	AUS	-	-	М
Durchschnitt Heizleistung TC	S	3	AUS	-	-	М
Durchschnitt Kühlleistung TH	S	3	AUS	-	-	М
Durchschnitt Kühlleistung TC	S	3	AUS	-	-	М
Total Anzahl Zyklen	S	3	EIN	-	-	М
Wartung Ventil Heizen	S	3	AUS	-	-	М
Wartung Ventil Kühlen	S	3	AUS	-	-	М
Wartung Ventil Speicher	S	3	AUS	-	-	М
Diverses	S	-	-	-	-	-
Fühlertyp Externfühler	S	3	J/Fe-CuNi	-	-	М
Emissionsgrad	S	3	1.00	-	-	М
Temp. Kompensation IR	S	3	30	°C	-	М
Profil	S	-	-	-	-	-
Benutzerprofil	S	3	Standard	-	-	A
Bedienungsfreigabe	S	0	2	-	-	A
Code	S	3	1234	-	-	A
Sprache	S	0	-	-	-	A
Tastenlautstärke	S	3	5	-	-	A
Fehlersuche	S	-	-	-	-	-
Logbuch Alarme	S	-	-	-	-	-
Logbuch Alarme	S	4	-	-	-	М
Sichern/Laden	S	-	-	-	-	-

USB Software Update starten	Е	4	AUS	-	-	А
Aufzeichnung USB	S	3	AUS	-	-	Μ
Konfigurationsdaten laden	Е	4	AUS	-	-	Μ
Konfigurationsdaten sichern	S	4	AUS	-	-	Μ
Parameterdaten laden	Е	4	AUS	-	-	Μ
Parameterdaten sichern	S	4	AUS	-	-	Μ
Fehler- und Betriebsdaten sichern	S	4	AUS	-	-	Μ
Serviceinfo sichern	S	4	AUS	-	-	А

8 Bedienung

8.1 Anmeldung neuer Umschalteinheiten

Initialisierungsfenster

Neue Variotherm-Anlage erkannt. Anlage adressieren und TH und TC eine Geräte-Adresse zuweisen. 255681 angemeldet (neu) aktiv VC4 TH1_1 TC1 2 1115896 angemeldet aktiv VC2 TH2 5 TC2 12	Nr: VC1.	.8 VC1 VC2	199	12	a r
255681 angemeldet (neu) aktiv VC4 TH1_1 TC1 2 1115896 angemeldet aktiv VC2 TH2_5 TC2 12	Neue Var Anlage a eine Gerä	riotherm-Anlag dressieren und äte-Adresse zu	e erkan TH un weisen	nt. d TC	
TH1_1 TC1 2 1115896 angemeldet aktiv VC2 TH2_5 TC2 12	255681	angemeldet	(neu)	aktiv	VC
1115896 angemeldet aktiv VC2 TH2 5 TC2 12		TH1 1	TC1	2	
		an an an al dat		aktiv	VCZ
	1115896	TH2 5	TC2	12 rmalbel	trieb

Adressvergabe und Zuteilung

Abb. 21: Initalsierung

Warnung	Initialisierung		
Nr. VC1	B	C	ID
Neue Var Anlage a eine Gerä	riotherme Anlage erkan dressieren, TH und TC äteadresse zuweisen	int.	
333333	angemeldet(neu) TH1	inaktiv TC1	VC1
333334	angemeldet TH2 3	aktiv TC2 4	VC2
1 Vorlau Druck	lf 25.0 °C 0.8 bar	Betriebsbe	reit



Abb. 23: Modul ID zuteilen

Abb. 22: Neue Anlage erkannt

Wird eine neue Umschalteinheit erkannt, erscheint am Einzelgerät bzw. Bedienungsmodul das Initialisierungsfenster.

PosNr.	Anzeige
1	Modul ID
2	Adresse VC-Modul
3	Status Anmeldung der Umschalteinheit
4	Status aktiv/ inaktiv der Umschalteinheit
5	Zuweisung TH (Thermo-5 Heisswasserkreis)
6	Zuweisung TC (Thermo-5 Kaltwasserkreis)

Der Umschalteinheit muss eine Adresse (VC1 bis VC8), der Status ("aktiv" oder "inaktiv") und jeweils eine Geräteadresse für TH und TC zugeteilt werden. Dabei ist wie folgt vorzugehen:



HINWEIS!

Um die Zuteilung der Umschalteinheit vollständig zu definieren, müssen die hydraulisch angeschlossenen Thermo-5 Geräte eingeschaltet und bereits an der Steuerung angemeldet sein.

1. Mit Taster 🛱 oder 🛡 gewünschte Modul ID auswählen.

 Taster ^{IIII} drücken und Adresse VC-Modul einstellen (→ Abb. 23 Bsp. VC1)



HINWEIS!

Eine eingestellte Adresse (VC-Modul) darf in einem Verbund nur einmal vorkommen. Menüseite kann nicht verlassen werden, solange die Adresse mehrfach vergeben ist.

W	arnung 🕨	Initialisierung	
Nr	VC18		
N Ai ei	eue Vario nlage adr ne Geräte	otherme Anlage erka ressieren, TH und T eadresse zuweisen	annt. C
33	33333	angemeldet(neu) TH1 <mark>1</mark>	inaktiv VC1 TC1
33	33334	angemeldet TH2 3	aktiv VC2 TC2 4
1	Vorlauf Druck	25.0 °C 0.8 bar	Betriebsbereit

Abb. 24: Adresse TH zuteilen

W	arnung I	Initialisierung	
Nr	. VC18		
N Aı ei	eue Vari nlage ad ne Gerät	otherme Anlage erkar ressieren, TH und TC eadresse zuweisen	nnt. ;
33	33333	angemeldet(neu) TH1 1	inaktiv VC1 TC1 <mark>2</mark>
33	33334	angemeldet TH2 3	aktiv VC2 TC2 4
1	Vorlauf Druck	25.0 °C 0.8 bar	Betriebsbereit

Abb. 25: Adresse TC zuteilen

Warnung	Initialisierung		
Nr. VC18	3	G	
Neue Var Anlage ac eine Gerä	iotherme Anlage erkan dressieren, TH und TC iteadresse zuweisen	int.	
333333	angemeldet(neu) TH1 1	aktiv TC1 2	VC1
333334	angemeldet TH2 3	aktiv TC2 4	VC2
1 Vorlau Druck	f 25.0 °C 0.8 bar	Betriebsbe	reit

Abb. 26: Status einstellen

4. Mit Taster ^{ID} auf Adresse für TC springen und eine angemeldete Adresse zuteilen.
 (→ Abb. 25 Bsp. Adresse 2 an TC1 zuteilen)



HINWEIS!

- Einer Umschalteinheit VC muss zwingend jeweils eine angemeldete Adresse von einem Thermo-5 dem Parameter TH und TC zugwiesen werden. Ansonsten kann die variotherme Anlage nicht betrieben werden.
- 5. Mit Taster ID auf Status springen und auf "aktiv" einstellen.
- **6.** Zuteilung mit Taster ^{IIII} bestätigen und anschliessend das Initialisierungsfenster mit Taster ^{IIIII} verlassen.

Adresse bzw. Zuteilung ändern

Um Adresszuteilungen nachträglich zu ändern, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Anzeige \ Variotherme Anlagen aufrufen.
- 2. Adresse VC-Modul auswählen und mit Taster 💷 bestätigen.
- **3.** Adresse VC-Modul einstellen.
- Taster D drücken und eine angemeldete Adresse TH zuteilen.
- 5. Taster D drücken und eine angemeldete Adresse TC zuteilen.
- 6. Zuteilung mit Taster 💷 bestätigen.

Umschalteinheiten können aktiviert und deaktiviert werden. Um eine Umschalteinheit zu aktiveren bzw. deaktivieren, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Anzeige \ Variotherme Anlagen aufrufen.
- 2. Adresse VC-Modul auswählen und mit Taster 💷 bestätigen.
- **3.** Mit Taster **(** auf Status springen und Status auf aktiv bzw. inaktiv setzen.
- 4. Mit Taster 💷 bestätigen.

Aktivieren und Deaktivieren

8.2 Einzelgerät als Modul bedienen

Ein Einzelgerät kann als ein Modulgerät bedient werden. Die Bedienung erfolgt über die übergeordnete Steuerung Thermo-5 bzw. Panel-5.

Voraussetzung

Gerät als Modul bedienen

- Zusatzausrüstung ZC
- nur ein Modul angemeldet
- Software-Version neuer als SW51-2_1413



HINWEIS!

Wie viel Module zurzeit angemeldet sind, wird unter Anzeige/ Module angezeigt.

Um ein Einzelgerät als Modul zu bedienen, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Gerät über die Taste ¹⁰ ausschalten.
- 2. Menüseite Einstellung \ Fernsteuerbetrieb aufrufen.
- 3. Parameter Gerät als Modul bedienen auf "EIN" setzen.



HINWEIS!

Ist der Parameter Gerät als Modul bedienen nicht vorhanden müssen die Voraussetzungen geprüft werden.

- → Das Gerät meldet sich an das übergeordnete Gerät Thermo-5 bzw. Panel-5 an (→ Betriebsanleitung Thermo-5).

Gerät als Einzelgerät bedienen

Um das Gerät wieder als Einzelgerät zu bedienen, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Gerät über die übergeordnete Steuerung Thermo-5 bzw. Panel-5 ausschalten.
- 2. Am Modulgerät Hauptmenü aufrufen mit Taste 🚳.
- 3. Parameter Gerät als Modul bedienen auf "AUS" setzen.
- → Das Gerät kann nun wieder als ein Einzelgerät betrieben werden.

8.3 Besonderheiten Bedienung mehrerer Umschalteinheiten

Parameter Typen

Bei Bedienung von mehreren Umschalteinheiten wird zwischen 2 Typen von Parametern unterschieden:

- A Modulunabhängig (Wertverstellung nur auf "VC1..8" möglich)
- M Modulabhängig (Wertverstellung pro Modul möglich) Bsp. VC1, VC2 usw.



HINWEIS!

Welche Parameter modulunabhängig bzw. modulabhängig eingestellt werden können, kann der Menüstruktur entnommen werden (→ Seite 45).

Modul-Nr. "VC1..8" ausgewählt

So	lwerte						
Nr:	Alle	1	2	3	4	KI	
So	ollwert 1					XX	X.X
Sc	ollwert 2						0.0
1	Vorlauf		93.0°	С	Norma	betrie	b
755							

Ist die Modul-Nr. "VC1..8" ausgewählt, wird der Wert eines Parameters mit X (grau) angezeigt, sofern die Einstellung nicht bei allen Umschalteinheiten identisch ist. Ansonsten wird der Wert normal in schwarz angezeigt (\rightarrow Bsp. Abb. 27).

Abb. 27: Bsp. Sollwerte

Wertverstellung für alle Umschalteinheiten



Abb. 28: Warntext Wertverstellung

Um eine Einstellung für alle erkannten Umschalteinheiten gleichzeitig durchzuführen, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Mit Taster 🥨 oder 🍱 Modul-Nr. "VC1..8" auswählen.
- 2. Gewünschten Parameter auswählen und Taster 🏼 drücken.
 - → Warntext mit Taster W bestätigen.
- 3. Gewünschten Wert einstellen und mit Taster 🏼 bestätigen.
 - → Wertverstellung erfolgt gleichzeitig auf alle erkannten und aktiven Umschalteinheiten.

8.4 Einschalten



Abb. 29: Hauptschalter

8.4.1 Betriebsbereit

Anlage einschalten



Abb. 30: Grundbildschirm VC1

Einstellung Sollwert Betriebsbereit

Die Anlage wie folgt einschalten:

- 1. Netzkabel von Umschalteinheit Vario-5 einstecken.
- 2. Alle Hauptschalter der zugehörigen Thermo-5 und Panel-5 in Position "I" drehen.
- → Die Geräteinitialisierungen laufen ab.

Die Anlage wie folgt einschalten:

1. Mit Taster 🖤 oder 🂵 Modul-Nr. auswählen.



HINWEIS!

Die Anlage kann unter Modul-Nr. VCn, THn bzw. TCn eingeschaltet werden.

- 2. Taster drücken.
- ➔ Die Anlage startet in der definierten Betriebsart. Falls erforderlich werden die Gerät TH und TC vollautomatisch befüllt und entlüftet.
- → Sind die Sollwerte erreicht, wird die definierte Betriebsart angezeigt.

Der Verbraucher wird beim Einschalten auf die eingestellte Temperatur Sollwert Betriebsbereit temperiert. Standardmässig ist Sollwert Betriebsbereit auf "autom." eingestellt. Bei der Einstellung "autom." wird der Verbraucher auf den Mittelwert von Sollwert TH und Sollwert TC temperiert. Wird eine andere Starttemperatur gewünscht, ist folgende Einstellung vorzunehmen:

- 1. Menüseite Sollwerte aufrufen.
- 2. Parameter Sollwert Betriebsbereit auf gewünschten Wert einstellen.



HINWEIS!

Sollwert Betriebsbereit darf nie grösser gewählt werden als Sollwert TH.

8.4.2 Prozessbetrieb

Prozessbetrieb Ein-/Ausschalten

Fu	nktione	n				THERM'		
Nr.	VC1	199	TH1	TC1	5	7	KI	D
Ab	kühlen							
Fo	mentle	erung	1					
Ha	ndbetri	ieb						
Pro	ozessb	etrieb	1				0	/
Te	aching							
Te	stbetrie	eb						
VC	Vorlaut	f TH	154.0	0°C		Normal	betrie	b
1	Vorlaut	TC	69.5	5°C		Vario N	leutra	I.

Abb. 31: Menü Funktionen

Prozessunterbruch

Den Prozessbetrieb wie folgt einschalten:

- 1. Mit Taster 🚾 oder 🍱 Modul-Nr. "VCn" auswählen.
- 2. Menüseite Funktionen aufrufen.
- 3. Funktion Prozessbetrieb auswählen und mit Taster 📧 aktivieren.
 - Die aktivierte Funktion wird mit dem Symbol 🗸 angezeigt.
- → Solange die Anlage noch nicht bereit ist, blinkt die Betriebsart "Prozessbetrieb".
- ➔ Sobald die Maschinensignale anstehen, wird zwischen "Vario Heizen", "Vario Neutral" und "Vario Kühlen" umgeschaltet.



HINWEIS!

Für die Pinbelegung der Maschinensignale → Seite 107.

Der Prozessunterbuch wird bei ausbleibenden Maschinensignalen automatisch aktiviert. Sobald die Maschinensignale wieder anstehen, wechselt die Betriebsart automatisch wieder auf Prozessbetrieb.

Um die Stellung der Umschaltventile, Sollwert TH und Sollwert TC bei einem Prozessunterbruch zu definieren, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Mit Taster 🕊 oder 🍱 Modul-Nr. "VCn" auswählen.
- 2. Menüseite Einstellung \ Vario aufrufen.
- **3.** Parameter Prozessunterbruch auf gewünschten Wert gemäss Tabelle einstellen.

Wert	Beschreibung
Neutral	Stellung "Vario Neutral": Sollwert für TH und TC bleiben unverändert
Heizen	Stellung "Vario Heizen": Sollwert für TH und TC bleiben unverändert
Kühlen	Stellung "Vario Kühlen": Sollwert für TH und TC bleiben unverändert
ISO_TH	Stellung "Vario Heizen": Sollwert für TH entspricht Sollwert isotherm
ISO_TC	Stellung "Vario Kühlen": Sollwert für TC entspricht Sollwert isotherm

4. Bei Einstellung Prozessunterbuch = ISO_TH oder ISO_TC: Parameter Sollwert isotherm unter Menüseite Sollwerte auf gewünschten Wert einstellen.

Einstellung 🕨 Vario	HB-THERM'
Nr. VC1 199 TH1 TC1	
Dauer Kühlen	20,0 s
Pause Heizen-Kühlen	0.0 s
Pause Kühlen-Heizen	0.0 s
Speicherventil	autom.
Prozessunterbruch	Neutral
Ansteuerung Maschine	Kontakt HC
Anzahl Freigabekontakte	2
VC Vorlauf TH 175.0 °C 1 Vorlauf TC 43.5 °C	Prozessbetrieb Vario Heizen

Abb. 32: Prozessunterbruch

Einstellung Ansteuerung Maschine

Maschinensignal Ansteuerung wie folgt einstellen:

- 1. Mit Taster 🕊 oder ъ Modul-Nr. "VCn" auswählen.
- 2. Menüseite Einstellung \ Vario aufrufen.
- **3.** Parameter Ansteuerung Maschine auf gewünschten Wert gemäss Tabelle einstellen.

Wert	Beschreibung
Kontakt HC	Direktansteuerung mit 2 Kontakten für "Vario Heizen" und "Vario Kühlen".
Kontakt H	Direktansteuerung mit 1 Kontakt für "Vario Heizen". Wenn Kontakt "Vario Heizen" offen, wird auf "Vario Kühlen" geschaltet.
Trigger HC	Trigger Ansteuerung mit 2 Signalen für "Vario Heizen" und "Vario Kühlen".
Trigger H	Trigger Ansteuerung mit 1 Signal für Start "Vario Heizen". Die Zeiten für die einzelnen Phasen müssen manuell eingestellt werden.
Trigger C	Trigger Ansteuerung mit 1 Signal für Start "Vario Kühlen". Die Zeiten für die einzelnen Phasen müssen manuell eingestellt werden.
Temp HC *)	Temperaturabhängige Trigger Ansteuerung mit 2 Signalen für "Vario Heizen" und "Vario Kühlen". Überschreitet die Temperatur Extern den Wert Sollwert Werkzeug oben bei "Vario Heizen", wird auf "Vario Neutral" geschaltet. Unterschreitet die Temperatur Extern den Wert Sollwert Werkzeug unten bei "Vario Kühlen", wird auf "Vario Neutral" geschaltet.

*) Anschluss Externfühler erforderlich

Einstellung der Zeiten für Ansteuerung Maschine Trigger H und Trigger C Bei Einstellung Ansteuerung Maschine auf "Trigger H" oder "Trigger C" müssen die Zeiten Dauer Heizen, Dauer Kühlen, Pause Heizen-Kühlen und Pause Kühlen-Heizen eingestellt werden. Zeiten wie folgt einstellen:

- 1. Menüseite Einstellung \ Vario aufrufen.
- 2. Parameter Dauer Heizen und Dauer Kühlen auf gewünschten Wert einstellen.
- 3. Parameter Pause Heizen-Kühlen bei "Trigger H" bzw. Pause Kühlen-Heizen bei "Trigger C" auf gewünschten Wert einstellen.



HINWEIS!

Die Summe der Zeiten Dauer Heizen, Dauer Kühlen und Pause Heizen-Kühlen bzw. Pause Kühlen-Heizen sollten der Zykluszeit (Zeit zwischen 2 Impulsen) entsprechen. Ist die Summe der eingestellten Zeiten grösser als die Zeit zwischen 2 Impulsen, wird der aktuelle Zyklus abgebrochen und der neue Zyklus gestartet.

ch TriggerMittels Warten nach Trigger kann die Reaktionszeit zwischenMaschineTrigger-Signal und Start "Vario Heizen" bzw. "Vario Kühlen"C)definiert werden. Warten nach Trigger wie folgt einstellen:

- 1. Mit Taster 🏧 oder 🍱 Modul-Nr. "VCn" auswählen.
- 2. Menüseite Einstellung \ Vario aufrufen.
- **3.** Parameter Warten nach Trigger auf gewünschten Wert einstellen.

Mittels Wartezeit Heizen Temp HC kann die Wartezeit zwischen Triggersignal und Start "Vario Heizen" definiert werden.

Mittels Wartezeit Kühlen Temp HC kann die Wartezeit zwischen Triggersignal und Start "Vario Kühlen" definiert werden.

Wartezeit wie folgt einstellen:

- 1. Mit Taster 🏧 oder 🍱 Modul-Nr. "VCn" auswählen.
- 2. Menüseite Einstellung \ Vario aufrufen.
- **3.** Parameter Wartezeit Heizen Temp HC bzw. Wartezeit Kühlen Temp HC auf gewünschten Wert einstellen.

Einstellung Warten nach Trigger (nur bei Ansteuerung Maschine Trigger H und Trigger C)

Einstellung Wartezeit Heizen bzw. Kühlen (nur bei Ansteuerung Maschine Temp HC) 40.0 °C

0.0 °C

5.0 K/min

inaktiv

5.0 K/min

inaktiv

160 °C

70 °C

Betriebsbereit

Bedienung

Einstellung Sollwerte

Begrenzung Sollwert

Funktion Rampe Heizen

Funktion Rampe Kühlen

Temp. Sollwertbegrenzung

Sicherheits-Abschalttemp.

Sollwerte Sollwert 1

Sollwert 2

Rampe Heizen

Rampe Kühlen

Vorlauf

Druck

Sollwerte wie folgt einstellen:



HINWEIS!

Die Sollwerte können nur unter Modul VCn und nicht unter THn und TCn eingestellt werden.

- 1. Mit Taster 🕊 oder 🍱 Modul-Nr. "VCn" auswählen.
- 2. Menüseite Sollwerte aufrufen.
- 3. Parameter Sollwert TH und Sollwert TC auf gewünschten Wert einstellen.

Ein Sollwert kann maximal auf den Wert Temp. Sollwertbegrenzung eingestellt werden.

Um die Begrenzung einzustellen, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Sollwerte aufrufen.
- 2. Parameter Temp. Sollwertbegrenzng auf den gewünschten Wert setzen.

Abb. 33: Sollwertbegrenzung

25.0 °C

2.1 bar

automatische Temperatur Sollwertbegrenzung

Die Temp. Sollwertbegrenzung wird beim Einsatz unterschiedlicher Gerätetypen in variothermen Anlagen automatisch reduziert. Die Reduktion ist von den eingebauten Sicherheitsventilen abhängig.

Reduktion ist wie folgt:

Gerätetyp	Sicherheitsventil	Temperatur Sollwertbegrenzung
HB-100/140/160Z	10 bar *)	160 °C
HB-180Z	17 bar	180 °C

*) es gibt für Geräte bis 160 °C (Baugrösse 2 und 3) eine Sonderausführung mit Sicherheitsventil 17 bar anstelle 10 bar (→ Typenschild unter Zusatz, der Eintrag "XA", bedeutet Sonderausführung mit Anhang).

8.4.3 Handbetrieb

Fun	Funktionen						HB-THERM				
Nr.	VC1	199	TH1	TC1	5	7		K	D		
Abk For Sch	Abkühlen Formentleerung Schaltuhr										
Har	ndbetri	eb						1.3	~		
Prozessbetrieb Teaching Testbetrieb											
VC N 1 N	/orlaut /orlaut	TH TC	168.5 67.8	5°C 3°C		Ha Va	andb rio K	etriet ühler) 1		



Do	2012-11-2	HB-THERM'						
N	r VC1 1	99 TH1	TC1					
V	Vario Heizen, Vario Kühlen und							
V	ario Neutral	manuell	ein- u	nd				
a	usschalten i	iber die f	olgend	len Tasten.				
5	Vario Heizen							
	Vario Kühlen							
Vario Neutral								
VC	Vorlauf TH	175.0	°C	Handbetrieb				
1	Vorlauf TC	43.5	°C	Vario Heizen				

Abb. 35: Grundbildschirm Handbetrieb

Den Handbetrieb wie folgt einschalten:

- 1. Mit Taster 🚾 oder 🍱 Modul-Nr. "VCn" auswählen.
- 2. Menüseite Funktionen aufrufen.
- 3. Funktion Handbetrieb auswählen und mit Taster 🚳 aktivieren.
 - Die aktivierte Funktion wird mit dem Symbol 🗸 angezeigt.
- → Solange die Anlage noch nicht bereit ist, blinkt die Betriebsart "Handbetrieb".
- → Mit der Taste A wird "Vario Heizen" aktiviert, mit der Taste V "Vario Kühlen" und mit Taste , Vario Neutral".



<u>С</u> Т

HINWEIS!

"Vario Heizen", "Vario Kühlen" und "Vario Neutral" können nicht miteinander aktiv sein.

HINWEIS!

Die Funktion Handbetrieb kann nur an einer einzelnen variothermen Anlage aktiv sein.

8.4.4 Testbetrieb



Abb. 36: Menü Funktionen

Den Testbetrieb wie folgt einschalten:

- 1. Mit Taster 🚾 oder 🍱 Modul-Nr. "VCn" auswählen.
- 2. Menüseite Funktionen aufrufen.
- → Solange die Anlage noch nicht bereit ist, blinkt die Betriebsart "Testbetrieb".



HINWEIS!

Im Testbetrieb kann ohne Maschinensignale gemäss eingestellten Zeiten ein variothermer Prozess gefahren werden.

Einstellungen Testbetrieb

Für den Testbetrieb gelten separate Einstellungen der Sollwerte und Zeiten. Um die Parameter zu definieren, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Mit Taster 🕊 oder 🍱 Modul-Nr. "VCn" auswählen.
- 2. Menüseite Einstellung \ Vario \ Testbetrieb aufrufen.
- **3.** Parameter Sollwert TH Test und Sollwert TC Test auf die gewünschten Werte einstellen.
- 4. Parameter Dauer Heizen Test, Dauer Kühlen Test, Pause Heizen-Kühlen Test und Pause Kühlen-Heizen Test auf die gewünschten Werte einstellen.

8.4.5 Isothermbetrieb



Abb. 37: Menü Funktionen

Einstellung Sollwert isotherm

Den Isothermbetrieb wie folgt einschalten:

- 1. Mit Taster 🏧 oder 🍱 Modul-Nr. "VCn" auswählen.
- 2. Menüseite Funktionen aufrufen.
- 3. Funktion Isothermbetrieb auswählen und mit Taster 💷 aktivieren.
 - Die aktivierte Funktion wird mit dem Symbol 🗸 angezeigt.
- → Solange die Anlage noch nicht bereit ist, blinkt die Betriebsart "Isothermbetrieb".



HINWEIS!

Im Isothermbetrieb haben die Maschinensignale keine Wirkung.

Sollwert isotherm wie folgt einstellen:

- 1. Mit Taster 🏧 oder 🍱 Modul-Nr. "VCn" auswählen.
- 2. Menüseite Sollwerte aufrufen.
- 3. Parameter Sollwert isotherm auf gewünschten Wert einstellen.



Dio Umocholto

Die Umschalteinheit schaltet je nachdem welcher aktuelle Sollwert von THn bzw. TCn näher am Sollwert isotherm liegt auf "Vario Heizen" oder "Vario Kühlen". Bei einem identischen Abstand wird auf "Vario Heizen" geschaltet.



о Л

HINWEIS!

Die Überwachung für Temperatur und Durchfluss der variothermen Anlage ist im Isothermbetrieb nicht aktiv.

8.4.6 Fernsteuerbetrieb

Im Fernsteuerbetrieb wird die Anlage durch externe Signale über die zugehörigen Thermo-5 bzw. Panel-5 angesteuert.

Besonderheiten Fernsteuerbetrieb

Bei aktiviertem Fernsteuerbetrieb schaltet die Anlage erst ein, wenn beide Thermo-5 Geräten (TH und TC) das Kommando "EIN" erhalten haben.

Bei aktiviertem Fernsteuerbetrieb schaltet die Anlage aus, sobald ein Thermo-5 Gerät (TH oder TC) das Kommando "AUS", "Abkühlen" oder "Formentleerung" erhalten hat.



HINWEIS!

Für die Pinbelegung der verschiedenen Schnittstellenkabel → Seite 107.

Um den Fernsteuerbetrieb ein- bzw. auszuschalten, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Funktionen aufrufen.
- 2. Funktion Fernsteuerbetrieb auswählen und mit Taster aktivieren bzw. deaktivieren.

Die aktivierte Funktion wird mit dem Symbol 🖌 angezeigt.

→ Bei eingeschaltetem Fernsteuerbetrieb erscheint das

Symbol - auf dem Grundbild.



HINWEIS!

Bei aktivem Fernsteuerbetrieb sind alle Parameter und Funktionen, die über das Protokoll definiert sind, am Gerät gesperrt.

Fernsteuerbetrieb ein- bzw. ausschalten

Funktionen		
Abkühlen		
Formentleer	ung	
Externfühler	r	
Fernsteuerb	etrieb	
Leckstoppbe	etrieb	
2. Sollwert		
Schaltuhr		
Rampenprog	gramm	
Vorlauf	25.0 °C	Betriebsbereit
Druck	0.0 bar	

Abb. 38: Fernsteuerbetrieb

Einstellungen Fernsteuerbetrieb (Zusatzausrüstung ZD, ZC, ZP, ZO)

Einstellung	Fernsteue	erbetrieb	
Adresse			1
Protokoll	1		
Master Exter	nsteuerung	i i	autonom
Übertragung	srate		4800
Übertragung	250		
Dezimalst. D	urchfluss C	AN	EIN
Parität	gerade		
Datenbit			8
1 Vorlauf Druck	25.0 °C 0.0 ^{bar}	Betriel	bsbereit

Abb. 39: Adresse, Protokoll einstellen

Die Bedienung und Überwachung des Temperiergeräts kann über die Schnittstelle erfolgen.

Um mit einer externen Steuerung kommunizieren zu können müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- 1. Menüseite Einstellung \ Fernsteuerbetrieb aufrufen.
- 2. Parameter Adresse auf den gewünschten Wert setzen.
- 3. Parameter Protokoll auf den gewünschten Wert setzen.



Eine eingestellte Adresse darf in einem Verbund nur einmal vorkommen.

Protokoll	Verwendung
HB	interne Kommunikation (nur Verwendung bei Einstellung Gerät als Modul bedienen)
0	Aufzeichnung Text
1	Arburg, Billion, Bühler, Dr. Boy, Ferromatik Milacron, KraussMaffei, Negri Bossi, Sumitomo Demag, Wittmann Battenfeld, Zhafir
2	Sumitomo Demag (CAN)
4	Engel, Haitian
5	Stork
9	EUROMAP 66 (CANopen; Netstal, etc.)
14	MODBUS (RTU-Mode)
15	Profibus-DP
16	SPI (9600 8-N-1; 1. Adr. =1)

8.5 Ausschalten



Abb. 40: Grundbildschirm VC1



Abb. 41: Hauptschalter

Die Anlage nach dem Gebrauch wie folgt ausschalten:

1. Mit Taster 🗹 oder 🍱 Modul-Nr. auswählen.



HINWEIS!

Die Anlage kann unter Modul-Nr. VCn, THn bzw. TCn ausgeschaltet werden.

- 2. Taste 🍱 drücken
- → Die zugehörigen Thermo-5 Geräte kühlen, bis die Vor- und Rücklauftemperatur kleiner als die eingestellte Sicherheits-Abschalttemperatur ist.
- → Anschliessend wird eine Druckentlastung durchgeführt.
- → Danach schalten die zugehörigen Thermo-5 Geräte aus. In der Betriebsartenanzeige wird "AUS" angezeigt.
- **3.** Alle Hauptschalter der zugehörigen Thermo-5 und Panel-5 in Position "0" drehen.
- **4.** Netzstecker der Umschalteinheit zur variothermen Temperierung ziehen.

8.5.1 Abkühlen und Ausschalten

Fu	Funktionen						B·T	HE	RM'
N	VC1	199	TH1	TC1	5	7.		K	D
A	okühlen								/
Fo	ormentle	erung	,						
Fe	ernsteue	erbetri	eb						
H	andbetri	ieb							
P	ozessb	etrieb							
Τe	Teaching								
Τe	estbetrie	eb							
VC	Vorlaut	f TH	154.0)°C		Ab	küh	len	
	Vorlaut	TC	69.5	5°C		Vari	o Ki	ihle	n

Abb. 42: Abkühlen einschalten

Das Abkühlen wie folgt einschalten:

- 1. Mit Taster 🕊 oder ъ Modul-Nr. "VCn" auswählen.
- 2. Menüseite Funktionen aufrufen.
- Funktion Abkühlen auswählen und mit Taster
 ^{IIII} aktivieren.
 Die aktivierte Funktion wird mit dem Symbol ✓ angezeigt.
- → Die Umschalteinheit schaltet auf "Vario Kühlen" und die zugehörigen Thermo-5 Geräte kühlen bis auf die eingestellte Abkühltemperatur ab. Anschliessend wird eine Druckentlastung durchgeführt.



HINWEIS!

Wird nach Aktivieren der Funktion Abkühlen die Funktion Formentleerung aktiviert, führt die Anlage vor dem Ausschalten eine Formentleerung durch.

8.5.2 Formentleerung

Fun	ktione	n				1	HB	THE	RM'
Nr.	VC1	199	TH1	TC1	5	7		KI	D
Abk	ühlen								
For	mentle	erung	k						 Image: A start of the start of
Fen	nsteue	rbetrie	eb						
Har	ndbetri	eb							
Pro	zessbe	etrieb							
Teaching									
Tes	tbetrie	b							
/C \	/orlauf	TH	34.5	5°C	F	or	men	tleeru	ng
1 \	/orlauf	TC	32.8	3°C		Va	ario I	Kühle	n

Abb. 43: Formentleerung einschalten

Die Formentleerung wie folgt einschalten:

- 1. Mit Taster 🕊 oder 🍱 Modul-Nr. "VCn" auswählen.
- 2. Menüseite Funktionen aufrufen.
- 3. Funktion Formentleerung auswählen und mit Taster 💷 aktivieren.
 - Die aktivierte Funktion wird mit dem Symbol 🗸 angezeigt.
- → Vor dem Formentleerungsvorgang werden die zugehörigen Thermo-5 Geräte auf 70 °C abgekühlt.
- → Die Umschalteinheit schaltet auf Vario K
 ühlen und der Verbraucher und die Zuleitungen werden leer gesaugt und drucklos gemacht.
- \rightarrow Anschliessend schaltet die Anlage aus.



HINWEIS!

Vor dem Öffnen von Verbindungen zwischen Temperiergerät, Umschalteinheit und Verbraucher auf Druck 0 bar prüfen.

8.6 Stillsetzen im Notfall

Stillsetzen im Notfall



Abb. 44: Hauptschalter

Nach den Rettungsmassnahmen

In Gefahrensituationen muss die Anlage möglichst schnell gestoppt und die Energiezufuhr abgeschaltet werden.

Im Gefahrenfall wie folgt vorgehen:

- **1.** Hauptschalter an allen zugehörigen Thermo-5 Geräten bzw. Panel-5 in Position "0" drehen.
- 2. Netzstecker an allen zugehörigen Thermo-5, Panel-5 und der Umschalteinheit zur variothermen Temperierung ziehen oder Spannungsversorgung allpolig abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- **3.** Gegebenenfalls Personen aus der Gefahrenzone bringen, Erste-Hilfe-Massnahmen einleiten.
- 4. Gegebenenfalls Arzt und Feuerwehr alarmieren.
- 5. Verantwortlichen am Einsatzort informieren.
- **6.** Sofern es die Schwere des Notfalls bedingt, zuständige Behörden informieren.
- 7. Fachpersonal mit der Störungsbehebung beauftragen.



WARNUNG!

Lebensgefahr durch vorzeitiges Wiedereinschalten!

Bei Wiedereinschalten besteht Lebensgefahr für Personen im Gefahrenbereich. Deshalb:

Deshalb

- Vor dem Wiedereinschalten sicherstellen, dass sich keine Personen mehr im Gefahrenbereich aufhalten.
- **8.** Anlage vor der Wiederinbetriebnahme auf einwandfreie Funktion prüfen.

8.7 Zugriffsrechte definieren

8.7.1 Benutzerprofil einstellen

Funktion

Um Fehlbedienungen zu verhindern und die Übersichtlichkeit zu verbessern sind entsprechend des eingestellten Benutzerprofils Menüs, Funktionen und Parameter ein- oder ausgeblendet.

Unterscheidung der Benutzerprofile

Es wird zwischen folgenden drei Benutzerprofilen unterschieden:

Benutzerprofil	Kürzel	Anwender/Eigenschaft
Standard	S	Für den Standard-Bediener
Erweitert	E	Für den Maschineneinrichter
Unterhalt	U	Für den Hersteller und durch ihn autorisiertes Service-Personal

Benutzerprofile einstellen

Profil		
Benutzerpr	ofil	Unterhalt
Bedienung Code	sfreigabe	2
Sprache		Deutsch
Tastenlauts	stärke	5
Tastenlauts	stärke	5
Vorlauf	25.0 °C	Betriebsbereit
Druck	0.0 bar	Leanersweren

Abb. 45: Benutzerprofil

Das Benutzerprofil kann wie folgt eingestellt werden:

- 1. Menüseite Profil aufrufen.
- 2. Parameter Benutzerprofil auswählen.
- **3.** Zugriffscode eingeben.
- 4. Gewünschtes Benutzerprofil einstellen.

8.7.2 Bedienungsfreigabe einstellen

Funktion

Über die Stufe der Bedienungsfreigabe wird festgelegt, welche Funktionen oder Werte verändert werden können. Bei Versuch gesperrte Werte zu verändern, erscheint ein entsprechender Warntext auf dem Display.

Stufen der Bedienungsfreigabe

Stufe	Bedienungsfreigabe
0	Kein Zugriff
1	Zugriff auf Funktionen
2	Zugriff auf Sollwerte
3	Zugriff auf Einstellungen und Überwachungen
4	Zugriff auf Service

Einmalige Bedienungsfreigabe

- 1. Gesperrter Parameter auswählen und Taster ^{IIII} drücken, Warntext erscheint auf dem Display.
- 2. Taster 💷 drücken.
- 3. Zugriffscode eingeben.



HINWEIS!

Die einmalige Bedienungsfreigabe ist so lange gültig, bis das Grundbild auf dem Display erscheint.

Permanente Bedienungsfreigabe



Abb. 46: Bedienungsfreigabe

- **1.** Menüseite Profil aufrufen.
- 2. Parameter Bedienungsfreigabe auswählen und Taster III drücken.
- 3. Zugriffscode eingeben.
- 4. Parameter Bedienungsfreigabe auf den gewünschten Wert setzen.

8.7.3 Zugriffscode ändern

Der Zugriffscode ist eine vierstellige Ziffer und besteht aus den Zahlen 1, 2, 3 und 4.

Bei Auslieferung des Geräts lautet der Zugriffscode 1234.



HINWEIS!

Zum Schutz vor Missbrauch des Geräts ist der Zugriffscode nach der Inbetriebnahme sofort zu ändern.

Bei Verlust des aktuellen Codes wenden sie sich an die HB-Therm Vertretung.

Zugriffscode ändern

P	rofil 🕨	Benutz		
Code eingeben				1 4 (11) 2 3
1	Vorlau Druck	ıf	25.0 °C 0.8 ^{bar}	Betriebsbereit

Abb. 47: Code eingeben

Um den Zugriffscode zu ändern:

- **1.** Menüseite Profil aufrufen.
- 2. Parameter Code auswählen und Taster 💷 drücken.
- 3. Bestehenden Zugriffscode eingeben.
- **4.** Neuen Zugriffscode eingeben.
- 5. Neuen Zugriffscode bestätigen.

8.8 Einstellungen

8.8.1 Externfühler

Vorwahl des externen Fühlertyps

Der externe Fühlertyp, ist wie folgt einzustellen:

- 1. Menüseite Einstellung \ Diverses aufrufen.
- 2. Parameter Fühlertyp Externfühler auf den angeschlossenen Fühlertyp setzen.



HINWEIS!

Der Externfühler dient bei der variothermen Anlage nur als Anzeige der Temperatur.



HINWEIS!

Für die Pinbelegung Kabel \rightarrow Seite 105.

8.8.2 Umschaltspeicher

Die Ansteuerung des Umschaltspeichers ist standardmässig auf "autom." eingestellt. Soll die Ansteuerung nicht automatisch erfolgen, ist folgende Einstellung vorzunehmen:

- 1. Mit Taster 🕊 oder 🍱 Modul-Nr. "VCn" auswählen.
- 2. Menüseite Einstellung \ Vario aufrufen.
- 3. Parameter Speicherventil auf "zu" oder "offen" einstellen.



HINWEIS!

Bei kurzen Zykluszeiten (Bsp. <20 s) kann es sinnvoll sein, den Parameter Speicherventil auf "zu" einzustellen.
8.8.3 Ansteuerung Ausgangssignal

HB-THERM' Einstellung ► Vario Nr. VC1 1..99 TH1 TC1 Speicherventil autom. Prozessunterbruch Neutral Ansteuerung Maschine Kontakt HC 2 Anzahl Freigabekontakte Eingangssignal invertieren nein Ausgangssignal invertieren nein Ausgangssignal Funktion EIN Vario Heizen VC Vorlauf TH 175.0°C Vorlauf TC 43.5 °C

Abb. 48: Ansteuerung Ausgangssignal

Mittels Ausgangssignal Funktion können über die digitalen Ausgänge Output 1 und 2 (\rightarrow Seite 107) unterschiedliche Signale definiert werden.

Ansteuerung Ausgangssignal wie folgt einstellen:

- 1. Mit Taster 🕊 oder 🍱 Modul-Nr. "VCn" auswählen.
- 2. Menüseite Einstellung \ Vario aufrufen.
- 3. Parameter Ausgangssignal Funktion auf gewünschten Wert gemäss Tabelle einstellen.

Wert	Beschreibung
AUS	Keine Ansteuerung
OUT H/C	Stellung "Vario Heizen": Output 1 angesteuert
	Stellung "Vario Kühlen": Output 2 angesteuert
	Stellung "Vario Neutral": Keine Ansteuerung
Freigabe *)	Temperatur Sollwert Werkzeug oben erreicht: Output 1 angesteuert bis nachfolgendes Impulssignal Kühlen erkannt wird.
	Temperatur Sollwert Werkzeug unten erreicht: Output 2 angesteuert bis nachfolgendes Impulssignal Heizen erkannt wird.

*) nur bei Einstellung Ansteuerung Maschine = Temp HC (→ Seite 58)

8.8.4 Variotherme Anlage (VC) aktiv/ inaktiv über externen Kontakt

Über einen externen Kontakt kann die variotherme Anlage (VC) auf aktiv oder inaktiv geschaltet werden. Der Parameter Status VC über Ext. Kontakt ist standardmässig auf "AUS" eingestellt. Um den Status aktiv/ inaktiv über den Ext. Kontakt zu setzen, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Mit Taster 🕊 oder 🍱 Modul-Nr. "VCn" auswählen.
- 2. Menüseite Einstellung \ Fernsteuerbetrieb aufrufen.
- 3. Parameter Status VC über Ext. Kontakt auf "EIN" einstellen

Wert	Beschreibung		
AUS	Funktion ausgeschaltet		
EIN	Funktion eingeschaltet Bei offenem Kontakt ist die Anlage aktiv, bei Kontakt geschlossen ist die Anlage inaktiv.		
	HINWEIS! Für die Pinbelegung Kabel → Seite 107.		

8.8.5 Positionierung Umschaltventil

Die Positionierung der Umschaltventile bei inaktiv ist standardmässig auf "Neutral" eingestellt. Um die Positionierung zu ändern ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Einstellung \ Vario aufrufen.
- 2. Parameter Stellung bei inaktiv auf "Heizen" bzw. "Kühlen" einstellen.

8.8.6 Zeitzone, Datum und Uhrzeit einstellen

Zeitzone einstellen

Bei Auslieferung des Geräts sind Datum und Uhrzeit auf mitteleuropäische Uhrzeit (MEZ) eingestellt. In Ländern einer anderen Zeitzone müssen Datum und Uhrzeit vor Inbetriebnahme wie folgt manuell eingestellt werden:

- 1. Menüseite Einstellung \ Datum / Uhrzeit aufrufen.
- 2. Parameter Zeitzone auf die entsprechende Zeitzone setzen.

Datum und Uhrzeit einstellen

 Einstellung ▶ Datum / Uhrzeit

 Uhrzeit
 11:28

 Datum
 Mi 2017-08-02

 Zeitzone
 MEZ

 Sommer/Winter Umschaltung
 autom.

 Zeitzone Offset UTC
 01:00

 1
 Vorlauf
 25.0 °C

 Druck
 0.0 bar

Abb. 49: Einstellung Datum / Uhrzeit

Umschaltung Sommer- und Winterzeit einstellen

Ist die gewünschte Zeitzone in der Parameterliste nicht vorhanden, müssen Datum und Uhrzeit wie folgt eingestellt werden:

- 1. Menüseite Einstellung \ Datum / Uhrzeit aufrufen.
- 2. Parameter Uhrzeit auf entsprechenden Wert setzen.
- 3. Parameter Datum auf entsprechenden Wert setzen.



HINWEIS!

Ist die gewünschte Zeitzone nicht verfügbar, muss manuell von Sommer- auf Winterzeit und umgekehrt umgeschaltet werden.

Für die auswählbaren Zeitzonen wird automatisch zwischen Sommer- und Winterzeit umgeschaltet.

Um die automatische Umstellung zu unterdrücken ist folgendes einzustellen:

- 1. Menüseite Einstellung \ Datum / Uhrzeit aufrufen.
- 2. Parameter Sommer/Winter Umschaltung auf den Wert "manuell" setzen.

8.8.7 Schaltuhr einstellen

Funktion

Mittels Schaltuhr kann die Anlage zu vorprogrammierten Zeiten und Tagen ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Schaltuhr ein- bzw. ausschalten

Fun	ktione	n				HB	THE	RM
Nr.	VC1	199	TH1	TC1	5	7	KI	D
Abk	ühlen							
For	mentle	erung	J					
Schaltuhr 🗸								
Har	ndbetri	eb						
Pro	zessb	etrieb						~
Teaching								
Tes	tbetrie	b						
/C \	/orlauf	TH	168.5	5°C		Normal	betrie	b
1 \	/orlauf	TC	67.8	3°C		Vario H	Kühle	n

Abb. 50: Schaltuhr ein- bzw. ausschalten

Ein- und Ausschaltzeiten programmieren

Einstellun	g 🕨 Schaltuhr		
Uhrzeit			11:30
Datum		Mi 2009	9-08-05
aktiv	Mo-Fr	EIN	07:00
aktiv	Mo-Fr	AUS	18:00
inaktiv	Mo-Fr	AUS	06:00
inaktiv	Mo-Fr	AUS	06:00
inaktiv	Mo-Fr	AUS	06:00
inaktiv	Mo-Fr	AUS	06:00
1 Vorlauf Druck	25.0 °C 0.0 ^{bar}	Betriebsl	pereit

Abb. 51: Einstellungen Schaltuhr

Um die Schaltuhr ein- bzw. auszuschalten, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Mit Taster 🚾 oder 🍱 Modul-Nr. "VCn" auswählen.
- 2. Menüseite Funktionen aufrufen.
- 3. Funktion Schaltuhr auswählen und mit Taster 💷 aktivieren bzw. deaktivieren.
 - Die aktivierte Funktion wird mit dem Symbol ✔ angezeigt.
- → Sobald die eingestellte Ein- bzw. Ausschaltzeit erreicht ist, schaltet die Anlage automatisch ein bzw. aus.
- → Die aktive Schaltuhr wird mit dem Symbol ② auf dem Grundbild angezeigt.

Um jeweils die Ein- und Ausschaltzeiten für einen Tag zu programmieren, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Einstellungen \ Schaltuhr aufrufen.
- 2. Parameter Tag den gewünschten Tag (Tage) setzen.
- 3. Parameter Schaltzeit die gewünschte Uhrzeit für den ausgewählten Tag setzen.



HINWEIS!

Ist ein Tag auf "inaktiv" gesetzt, hat die programmierte Schaltzeit keine Auswirkungen. Sind alle Tage auf "inaktiv" gesetzt, erscheint die Funktion Schaltuhr nicht auf der Menüseite Funktionen.

8.9 Funktionen

8.9.1 Teaching

Funktion Teaching starten

Gewünschten Assistenten auswählen,

45.0 °C

Typ 1

Teaching

-- °C

-- °C

-- S

erforderliche Werte eingeben und

Assistenten starten oder durch Abbrechen Funktion beenden.

Vorlauf TH 165.0 °C

Abb. 52: Assistent wählen

Assistent

Sollwert TH

Sollwert TC

Vorlauf TC

Zykluszeit

Mit der Funktion Teaching können anhand verschiedener Assistenten, variotherm spezifische Parameter automatisch ermittelt werden.

Um die Funktion Teaching zu aktivieren, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Mit Taster 🕊 oder ъ Modul-Nr. "VCn" auswählen.
- 2. Menüseite Funktionen aufrufen.
- → Solange die Anlage noch nicht bereit ist, blinkt die Betriebsart "Teaching".
- 4. Im Eingabefeld den gewünschten Assistent auswählen und mit Taster 💷 bestätigen.
- Alle schwarz dargestellten Parameter mit Taster auswählen und gewünschten Wert einstellen. Anschliessend mit Taster bestätigen.



HINWEIS!

Je nach gewähltem Assistenten sind unterschiedliche Eingaben notwendig.

- 6. Assistent starten auswählen und mit Taster 💷 bestätigen. Durch Abbrechen kann die Funktion Teaching abgebrochen werden.
- → Teaching wird gestartet. Anweisung auf Bildschirm befolgen.

Assistent Typen

Es stehen fünf Typen von Assistenten zur Verfügung, wobei die Typen 4 und 5 Kombinationen aus den Typen 1, 2 und 3 sind. Die Auswahl richtet sich nach den vorhandenen Rahmenbedingungen der betroffenen Anwendung.

Тур	Bezeichnung	Kurzbeschreibung	benötigte Eingaben	berechnete Parameter
1	Nur Trockenlauf, ohne angeschlossenen Externfühler	Bestimmung der Reaktionszeit am offenen Werkzeug, wenn nur ein Handtast-Thermometer vorhanden ist.	Sollwert TH Sollwert TC Zykluszeit	Reaktionszeit
2	Nur Trockenlauf, mit angeschlossenem Externfühler	Bestimmung der charakteristischen Werte am offenen Werkzeug.	Sollwert Werkzeug oben Sollwert Werkzeug unten Zykluszeit	Reaktionszeit Sollwert TH Sollwert TC
3	Nur Zeitablauf einstellen/anpassen	Ermitteln der Schaltzeiten in Abhängigkeit zum Maschinentakt während Produktion.	Sollwert TH Sollwert TC Sollwert isotherm Reaktionszeit	Warten nach Trigger Dauer Heizen Dauer Kühlen Pause Heizen-Kühlen Pause Kühlen-Heizen Ansteuerung Maschine
4	Trockenlauf und anschliessend Zeitablauf einstellen, ohne angeschlossenem Externfühler	Kombination Typ 1 und 3	Sollwert TH Sollwert TC Zykluszeit Sollwert isotherm	Reaktionszeit Warten nach Trigger Dauer Heizen Dauer Kühlen Pause Heizen-Kühlen Pause Kühlen-Heizen Ansteuerung Maschine
5	Trockenlauf und anschliessend Zeitablauf einstellen, mit angeschlossenem Externfühler	Kombination Typ 2 und 3	Sollwert Werkzeug oben Sollwert Werkzeug unten Zykluszeit Sollwert isotherm	Reaktionszeit Sollwert TH Sollwert TC Warten nach Trigger Dauer Heizen Dauer Kühlen Pause Heizen-Kühlen Pause Kühlen-Heizen Ansteuerung Maschine



HINWEIS!

Für detailliertere Informationen kann über HB-Therm Vertretungen, die Anleitung "Prozessbeschreibung" (08352-X, X = Sprache) bezogen werden (\rightarrow <u>www.hb-therm.ch</u>).

8.10 Prozessüberwachung

8.10.1 Grenzwerte überwachen

Funktion

Die Grenzwerte für die Prozessüberwachung werden in der Standardeinstellung automatisch nach jedem Gerätestart, gemäss der eingestellten Überwachungsstufe ermittelt und gesetzt.



HINWEIS!

Solange die Grenzwerte noch nicht gesetzt wurden, blinkt die Betriebsartenanzeige grün.

Überwachung einstellen

Überwach	ung 🚺	
Temperat	ur	•
Durchflus	•	
Werkzeug	•	
Überwach	autom.	
Überwach	grob	
Überwach	n nein	
Anfahr-Ala	rmunterdrück	ung voll
Alarmkont	akt Funktion	NO1
1 Vorlauf Druck	25.0 °C 0.0 ^{bar}	Betriebsbereit

Abb. 53: Überwachung

Wird die automatische Grenzwertermittlung nicht gewünscht, ist folgende Einstellung vorzunehmen:

- 1. Menüseite Überwachung aufrufen.
- 2. Parameter Überwachung auf "manuell" oder "AUS" setzen.



HINWEIS!

Ist die Überwachung auf "AUS" gesetzt wird der Prozess nicht überwacht. Dies kann zu unnötigen Ausschuss führen.

Überwachung neu setzen

Überwachu	ng	
Temperatur		•
Durchfluss	•	
Werkzeugd	•	
Überwachu Überwachu	autom. grob	
Überwachu	ng neu setze	n nein
Anfahr-Alar Alarmkontal	munterdrück kt Funktion	ung voll NO1
1 Vorlauf Druck	25.0 °C 0.0 ^{bar}	Betriebsbereit

Abb. 54: Überwachung neu setzen

Überwachungsstufe einstellen

Überwachun	g	
Temperatur		•
Durchfluss	•	
Werkzeugda	•	
Überwachun	autom.	
Überwachun	grob	
Überwachun	n nein	
Anfahr-Alarm	ung voll	
Alarmkontak	t Funktion	NO1
1 Vorlauf Druck	25.0 °C 0.0 ^{bar}	Betriebsbereit

Abb. 55: Überwachungsstufe

Um die Grenzwerte während dem Betrieb automatisch anzupassen, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Überwachung aufrufen.
- 2. Parameter Überwachung neu setzen auf "ja" setzen.
- 3. Taster 🗰 drücken.

HINWEIS!

Grenzwerte die auf "AUS" gesetzt sind werden nicht angepasst.

Der Toleranzbereich wird mittels Parameter Überwachungsstufe festgelegt und kann wie folgt angepasst werden:

- 1. Menüseite Überwachung aufrufen.
- 2. Parameter Überwachungsstufe auf "fein", "mittel" oder "grob" setzen.

Die Grenzwerte für Temperatur und Durchfluss werden nach folgender Tabelle berechnet:

Bezeichnung	Überwachungsstufe					Bezug		
	fein		mittel		grob			
	Faktor	min	Faktor	min	Faktor	min		
Abweichung Soll-Ist oben	1.5	5 K	2	10 K	2.5	20 K	max. Abweichung während "Vario Kühlen"	
Abweichung Soll-Ist unten	1.5	5 K	2	10 K	2.5	20 K	max. Abweichung während "Vario Heizen"	
Durchfluss intern max.	1.2	-	1.4	-	1.7	-	max. Durchfluss während "Vario Heizen" bzw. "Vario Kühlen"	
Durchfluss intern min.	0.8	0.5 L/min	0.6	0.5 L/min	0.3	0.5 L/min	min. Durchfluss während "Vario Heizen" bzw. "Vario Kühlen"	

8.11 Explorerfenster



Abb. 56: Beispiel Explorerfenster

Im Explorerfenster werden die Verzeichnisse und Dateien auf dem eingesteckten USB-Datenträger angezeigt.

- Bei Verzeichnissen mit einem + wird mit Taster b das Verzeichnis geöffnet.
- Bei Verzeichnissen mit einem bird wird mit Taster K das Verzeichnis geschlossen.



HINWEIS!

Je nach Anzahl von Dateien und Verzeichnissen auf dem USB-Datenträger, kann es einige Minuten dauern, bis die Verzeichnisstruktur angezeigt wird..



HINWEIS!

Es können über die Bedienung keine Verzeichnisse auf dem USB-Datenträger neu angelegt, gelöscht oder bearbeitet werden.

8.12 Sichern/Laden

Funktion

Über die Menüseite Sichern/Laden können diverse Daten auf einen USB-Datenträger gesichert bzw. von einem USB-Datenträger geladen werden. Durch diese Funktion ist es möglich Daten von einem Gerät auf ein anderes Gerät zu übertragen.

Bei einer auftretenden Störung können für die Fehlerdiagnose durch eine HB-Therm Vertretung, die Serviceinformationen auf einen USB-Datenträger gesichert werden.

ACHTUNG!

Beschädigungen durch falsche Einstellungen!

Das Laden von falschen Parameter- bzw. Konfigurationsdaten kann zu Fehlfunktionen oder Totalausfall führen.

Deshalb:

 Nur Daten laden, die f
ür das Ger
ät bestimmt sind.

HINWEIS!

Beim Sichern von Parameterdaten, wird das eingestellte Benutzerprofil in die Datei gespeichert. Beim anschliessenden Laden, werden nur jeweilige Parameter mit dem gespeicherten Benutzerprofil und untergeordnete Benutzerprofile geladen.



HINWEIS!

Es werden nur FAT32 formatierte USB-Datenträger unterstützt.

Um Daten vom Gerät auf einen USB-Datenträger zu sichern, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Sichern/Laden aufrufen.
- 2. USB–Datenträger an Frontstecker anschliessen.
- Zu sichernde Daten auswählen und mit Taster bestätigen.
- Im Explorerfenster Verzeichnis wählen und mit Taster bestätigen.
- → Die Datei wird in das gewählte Verzeichnis, auf dem USB-Datenträger, gesichert.



HINWEIS!

Das Sichern der Serviceinformationen beinhaltet alle servicerelevanten Daten (Konfigurations-, Parameterdaten usw.) welche für eine Fehlerdiagnose benötigt werden.

Sichern von Daten

Sic	chem/Laden					
Au	Aufzeichnung USB					
Ka	Konfigurationsdaten laden					
Ka	onfigurations	daten sichem				
Pa	Parameterdaten laden					
Pa	Parameterdaten sichern					
Fe	ehler- und Be	etriebsdaten sich	nern			
Q	Qualitätsprüfung sichern					
Se	Serviceinfo sichern					
1	Vorlauf Druck	40.0 °C 0.0 bar	Betriebsbereit			

Abb. 57: Daten sichern

Laden von Daten

Laden von Daten	Um Daten von einem USB-Datenträger auf das Gerät zu laden, ist
Sichem/Laden	wie folgt vorzugehen:
Aufzeichnung USB	1. Menüseite Sichern/Laden aufrufen.
Konfigurationsdaten laden	2. USB – Datenträger an Frontstecker anschliessen.
Konfigurationsdaten sichem	, and the second s
Parameterdaten laden	3. Zu ladende Daten auswählen und mit Taster W bestätigen.
Fehler- und Betriebsdaten sichern	4. Im Explorerfenster Verzeichnis und Datei wählen und mit
Qualitätsprüfung sichern	Taster 🗰 hestätigen
Serviceinfo sichern	
Vorlauf 40.0 °C Betriebsbereit	→ Die Daten werden auf das Gerat geladen. Befinden sich ge-
Druck 0.0 bar	ladene Werte aussernalb des zulassigen Bereichs, werden
Abb. 58 Daten laden	diese auf die Standardeinstellung zuruckgesetzt.
Dateibenennung	Die Dateinamen werden vom Gerät automatisch gemäss den nachfolgenden Beispielen auf dem USB-Datenträger erstellt.
Serviceinfo	Bsp. Serviceinfo_2017-03-10_15-26-08 Uhrzeit Datum
Konfigurationsdaten	Bsp. HBVC <u>180 1 [1]</u> .csv Index ¹ Adresse max. Betriebstemperatur
Parameterdaten	Bsp. Par HBVC <u>180</u> <u>1</u> [1].csv
	Adresse max. Betriebstemperatur
Fehler- und Betriebsdaten	Bsp. BD HBVC <u>180 1 [1].csv</u> Index ¹ Adresse
	¹ Ein Index wird automatisch angefügt, wonn der Dateinemen bereite besteht
	Ein muex wird automatisch angerugt, wenn der Dateinamen bereits besteht.

8.12.1 Aufzeichnung von Istdaten

Funktion

Bei aktivierter Funktion Aufzeichnung USB werden die unter Einstellung \ Aufzeichnung USB ausgewählten Werte auf den USB-Datenträger geschrieben. Pro Tag wird eine neue Aufzeichnungsdatei erstellt. Ist das Speichern auf den USB-Datenträger nicht möglich, wird eine entsprechende Warnung angezeigt.

Aufzeichnung Starten

Sichem/Laden					
U	SB Software	Update starten			
Au	ufzeichnung	USB			
Ko	onfigurations	daten laden			
Ko	Konfigurationsdaten sichem				
Pa	Parameterdaten laden				
Pa	Parameterdaten sichem				
Fe	Fehler- und Betriebsdaten sichern				
Qualitätsprüfung sichern					
1	Vorlauf Druck	40.0 °C 0.0 bar	Betriebsbereit		

Abb. 59: Aufzeichnung USB

Aufzeichnung Beenden

Um eine Aufzeichnung von Istdaten auf einem USB-Datenträger zu starten, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Sichern/Laden aufrufen.
- 2. USB-Datenträger an Frontstecker anschliessen.
- 3. Funktion Aufzeichnung USB auswählen und mit Taster UB bestätigen.

Die aktivierte Funktion wird mit dem Symbol 🗸 angezeigt.

- → Die Daten werden auf den USB-Datenträger gespeichert.
- → Die aktive Aufzeichnung USB wird mit dem Symbol auf dem Grundbild angezeigt.

Um eine aktive Aufzeichnung zu beenden, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Sichern/Laden aufrufen.
- 2. Funktion Aufzeichnung USB auswählen und mit Taster UB bestätigen.
- → USB-Datenträger kann entfernt werden.

Aufzeichnungsintervall einstellen Um das Aufzeichnungsintervall einzustellen, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Menüseite Einstellung \ Aufzeichnung USB aufrufen.
- 2. Parameter Takt serielle Aufzeichnung auf gewünschten Wert setzen.



HINWEIS!

Ist das gewünschte Aufzeichnungsintervall nicht möglich, wird im schnellst möglichen Intervall aufgezeichnet.



O8340-DE 2023-08

9 Wartung

9.1 Sicherheit

Personal

- Die hier beschriebenen Wartungsarbeiten können, soweit nicht anders gekennzeichnet, durch den Bediener ausgeführt werden.
- Einige Wartungsarbeiten dürfen nur von Fachpersonal oder ausschliesslich durch den Hersteller ausgeführt werden, darauf wird bei der Beschreibung der einzelnen Wartungsarbeiten gesondert hingewiesen.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen grundsätzlich nur von Elektrofachpersonal ausgeführt werden.
- Arbeiten an der Hydraulik dürfen nur von Hydraulikfachpersonal ausgeführt werden.

Folgende Schutzausrüstung bei allen Wartungs-/Reparaturarbeiten tragen:

- Schutzbrille
- Schutzhandschuhe
- Sicherheitsschuhe
- Arbeitsschutzkleidung



HINWEIS!

Auf weitere Schutzausrüstung, die bei bestimmten Arbeiten zu tragen ist, wird in den Warnhinweisen dieses Kapitels gesondert hingewiesen.

Besondere Gefahren

Unsachgemäss ausgeführte

Wartungs-/ Reparaturarbeiten

Persönliche Schutzausrüstung

Folgende Gefahren bestehen:

- Lebensgefahr durch elektrischen Strom.
- Verbrennungsgefahr durch heisse Betriebsstoffe.
- Verbrennungsgefahr durch heisse Oberflächen.
- Quetschgefahr durch Wegrollen oder Umkippen.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch unsachgemäss ausgeführte Wartungs-/ Reparaturarbeiten!

Unsachgemässe Wartung / Reparatur kann zu schweren Personen- oder Sachschäden führen. Deshalb:

- Vor Beginn der Arbeiten f
 ür ausreichende Montagefreiheit sorgen.
- Wenn Bauteile entfernt wurden, auf richtige Montage achten, alle Befestigungselemente wieder einbauen und Schrauben-Anzugsdrehmomente einhalten.

9.2 Gerät öffnen

Zu bestimmten Wartungsarbeiten muss das Gerät geöffnet werden.

- Ausführung nur durch Fachpersonal oder unterwiesene Person.
- Benötigte Hilfsmittel:
 - Sechskant- oder Schlitz-Schraubendreher.



1.

WARNUNG!

Sicherheitsrisiko durch falsch montierte oder fehlende Isolationen!

Falsch montierte oder fehlende Isolationen können zur Überhitzung oder zum Totalausfall führen. Deshalb:

- Alle Isolationen wieder korrekt montieren.

Abb. 60: Schrauben lösen



2. Deckblech circa 1 cm nach hinten wegziehen und nach oben abheben.

Schraube mit Schraubendreher am Deckblech lösen.

Abb. 61: Deckblech entfernen



Abb. 62: Seitenblech nach oben ziehen



Abb. 63: Seitenblech herausziehen

3. Seitenblech etwas nach oben ziehen.

4. Seitenblech leicht schräg nach oben aus den Befestigungslaschen herausziehen und entfernen.

9.3 Wartungsplan

In den nachstehenden Abschnitten sind die Wartungsarbeiten beschrieben, die für einen optimalen und störungsfreien Betrieb erforderlich sind.

Sofern bei regelmässigen Kontrollen eine erhöhte Abnutzung zu erkennen ist, sind die erforderlichen Wartungsintervalle entsprechend den tatsächlichen Verschleisserscheinungen zu verkürzen.

Bei Fragen zu Wartungsarbeiten und -intervallen die HB-Therm Vertretung kontaktieren (\rightarrow <u>www.hb-therm.ch</u>).

Die Komponenten Pumpe, Heizung und Kühler unterliegen dem integrierten Wartungsintervall.

Unter Anzeige \ Istwerte wird der Fortschritt der anstehenden Wartung in Prozent angezeigt. Erreicht einer dieser Wartungsintervalle die 100 %, wird eine notwendige Wartung mit dem Symbol \implies in der Grundanzeige signalisiert. Nach getätigter Wartungsarbeit ist das entsprechende Wartungs-

intervall unter Anzeige \ Istwerte mit der Taste @ zurückzusetzen.

Intervall	Bauteil/Komponente	Wartungsarbeit	Auszuführen durch
vierteljährlich bzw. ~1000 h	Verschraubungen	Auf festen Sitz und Beschädigungen kontrollieren	Fachpersonal
		Gegebenenfalls festziehen oder ersetzen	Fachpersonal
	Dichtungen	Sichtprüfung Dichtigkeit	Fachpersonal
		Gegebenenfalls ersetzen	Fachpersonal
	Filter Elektroteil	Auf Verschmutzung kontrollieren	Bediener
		Gegebenenfalls reinigen oder ersetzen	Bediener
halbjährlich	Ventile	Auf Verschmutzungen kontrollieren	Fachpersonal
bzw. ~2000 h		Gegebenenfalls reinigen oder ersetzen	Fachpersonal
Alle 1 ½ Jahre bzw. ~6000 h	Hydraulik- schlauchleitungen (geräteintern) ¹⁾	Auf Beschädigungen am Aussenmantel und im Dichtbereich kontrollieren	Hydraulik- fachpersonal
		Gegebenenfalls ersetzen	Hydraulik- fachpersonal
	Elektrische Verdrahtung	Elektrische Verdrahtung auf Beschädigung am Aussenmantel überprüfen	Elektro- fachpersonal
		Gegebenenfalls ersetzen	Elektro- fachpersonal
	Druckspeicher	Vordruck des Druckspeichers überprüfen (→ Seite 89)	Hydraulik- fachpersonal
	Lüfter Elektroteil	Auf Verschmutzung kontrollieren	Elektro- fachpersonal
		Gegebenenfalls reinigen oder ersetzen	Elektro- fachpersonal
		Funktion prüfen	Elektro- fachpersonal

1) Die Wartung von externen Schlauchleitungen ist nach Angaben des Herstellers durchzuführen.

9.4 Wartungsarbeiten

9.4.1 Reinigung

	 VORSICHT! Verbrennungsgefahr durch heisse Oberflächen! Kontakt mit heissen Bauteilen kann Verbrennungen verursachen. Deshalb: Gerät abkühlen, drucklos machen und ausschalten. Vor allen Arbeiten sicherstellen, dass alle Bauteile auf Umgebungstemperatur abgekühlt sind. 	
	Das Gerät unter folgenden Bedingungen reinigen:	
	 Ausschliesslich die Aussenteile des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. 	
	Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.	
9.4.2 Druckspeicher		
	Überprüfung des Vordrucks des Druckspeichers.	
	Ausführung nur durch ein Fachpersonal	
Benötigte Ausrüstung	Prüfvorrichtung für Druckspeicher	
Vorgehen	 Anlage mittels Funktion Abk	
	 Druckanzeige Manometer an THn und TCn müssen 0 bar +0,3 bar anzeigen. 	
	 Überprüfen ob der Druckspeicher die Temperatur von 20 °C ±5 K hat. 	
	 Pr üfvorrichtung an Druckspeicher gem äss Anleitung der Pr üfvorrichtung anschliessen und den Vordruck überpr üfen. 	
	➔ Ist der Vordruck < (Angabe gemäss Typenschild – 0,5 bar) muss der Druckspeicher mit Stickstoff nachgefüllt werden, gemäss Anleitung der Prüfvorrichtung.	
	5. Prüfvorrichtung entfernen.	

9.4.3 Software-Update



Die Software auf dem Modulgerät Thermo-5, Durchflussmesser Flow-5 bzw. Umschalteinheit Vario-5 wird automatisch auf den gleichen Stand gebracht, wie die Software auf dem Bedienmodul Panel-5 bzw. Einzelgerät Thermo-5.

Um ein neues Anwenderprogramm auf die angeschlossenen Produkte Temperiergeräte Thermo-5, Durchflussmesser Flow-5 bzw. Umschalteinheit Vario-5 zu installieren ist wie folgt vorzugehen:



HINWEIS!

Die Software "gba03Usr.upd", "SW51-1_xxxx.upd" und "SW51-2_xxxx.upd" muss auf dem Root des Datenträgers liegen. Sie darf nicht in einem Ordner abgelegt werden.



HINWEIS!

Während des Software-Updates darf das Gerät Thermo-5 bzw. Bedienungsmodul Panel-5 und alle angeschlossenen Produkte nicht ausgeschaltet werden.

Benötigte Hilfsmittel

- USB-Datenträger mit aktueller Software
- → Die neueste Software kann über die HB-Therm Vertretung bezogen werden (→ <u>www.hb-therm.ch</u>).



HINWEIS!

Es werden nur FAT32 formatierte USB-Datenträger unterstützt.

Software-Update ausführen



Abb. 64: USB-Datenträger anschliessen

Sichem/Laden			
USB Software Update starten			
Au	Aufzeichnung USB		
Konfigurationsdaten laden			
Ko	Konfigurationsdaten sichem		
Pa	Parameterdaten laden		
Parameterdaten sichern			
Fehler- und Betriebsdaten sichern			
Qualitätsprüfung sichern			
1	Vorlauf Druck	40.0 °C 0.0 bar	Betriebsbereit

Abb. 65: Software-Update starten

Überprüfung Software-Version

- **1.** Hauptschalter einschalten.
- 2. USB-Datenträger anschliessen (Abb. 64).
- 3. Menüseite Profil aufrufen.
- 4. Parameter Benutzerprofil auf "Erweitert" setzen.
- 5. Menüseite Sichern/Laden aufrufen.
- 6. Funktion USB Software Update starten auswählen und mit Taster OB bestätigen.
- → Die Daten werden vom USB-Datenträger in den Speicher der USR-51 geladen. USB-Verbindung nicht trennen.
- ➔ Die abgeschlossene Datenübertragung wird auf dem Display mitgeteilt. USB-Verbindung kann jetzt getrennt werden.
- → Die neue Software wird ins USR-51-Flash geschrieben. Nach Abschluss erfolgt ein automatischer Neustart.
- 7. Falls erforderlich muss die USB-Verbindung erneut hergestellt werden um weitere Daten zu installieren.
- → Nach dem Neustart wird gegebenenfalls die neue Software auf die angeschlossenen GIF-51, DFM-51 bzw. VFC-51 geschrieben. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Nach Abschluss erfolgt ein erneuter Neustart.
- → Auf dem Display erfolgt die Meldung Betriebsbereit.
- 1. Im Grundbild Taster 🗖 drücken.
- \rightarrow Die aktuelle Software-Version erscheint rechts oben.

9.4.4 Zugänge zu Komponenten schaffen

Um freien Zugriff auf die Komponenten zu haben, um diese gegebenenfalls auszutauschen, muss zunächst das Gerät geöffnet werden (\rightarrow Seite 87).

Elektrischer Strom



GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr. Beschädigung der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefährlich sein.

Deshalb:

- _ Bei Beschädigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur veranlassen.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elektrofachpersonal ausführen lassen.
- Bei allen Arbeiten an der elektrischen Anlage, bei Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten Netzstecker ziehen oder externe Spannungsversorgung allpolig abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Gerät auf Spannungsfreiheit prüfen.
- Keine Sicherungen überbrücken oder ausser Betrieb setzen. Beim Auswechseln von Sicherungen die korrekte Ampere-Zahl einhalten.
- Feuchtigkeit von spannungsführenden Teilen fernhalten. Diese kann zum Kurzschluss führen.
- 1. Netzstecker vom Netz trennen.
- 2. 6 Schrauben (1) von Elektroteil entfernen und anschliessend Deckel (2) anheben.
- 3. Lüfter Kabel aus VFC-51 ausstecken und Deckel (2) entfernen.

Platine VFC-51



Abb. 66: Zugang Platine



Filter Elektroteil

Abb. 67: Zugang Filter

- 1. Halteblech (1) mit Filter seitlich ausfahren.
- **2.** Filter von Halteblech entfernen.

Störungen

10 Störungen

Im folgenden Kapitel sind mögliche Ursachen für Störungen und die Arbeiten zu ihrer Beseitigung beschrieben.

Bei vermehrt auftretenden Störungen die Wartungsintervalle entsprechend der tatsächlichen Belastung verkürzen.

Bei Störungen, die durch die nachfolgenden Hinweise nicht zu beheben sind, die HB-Therm Vertretung kontaktieren
(→ www.hb-therm.ch). Für Fehlerdiagnosen können
Serviceinformationen auf einen USB-Datenträger gesichert und der HB-Therm Vertretung zugestellt werden (→ Seite 82).

10.1 Sicherheit

Personal

- Die hier beschriebenen Arbeiten zur Störungsbeseitigung können, soweit nicht anders gekennzeichnet, durch den Bediener ausgeführt werden.
- Einige Arbeiten dürfen nur von Fachpersonal oder ausschliesslich durch den Hersteller ausgeführt werden, darauf wird bei der Beschreibung der einzelnen Störungen gesondert hingewiesen.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen grundsätzlich nur von Elektrofachpersonal ausgeführt werden.
- Arbeiten an der Hydraulik dürfen nur von Hydraulikfachpersonal ausgeführt werden.

Persönliche Schutzausrüstung

Folgende Schutzausrüstung bei allen Wartungs-/Reparaturarbeiten tragen:

- Schutzbrille
- Schutzhandschuhe
- Sicherheitsschuhe
- Arbeitsschutzkleidung



HINWEIS!

Auf weitere Schutzausrüstung, die bei bestimmten Arbeiten zu tragen ist, wird in den Warnhinweisen dieses Kapitels gesondert hingewiesen.

Besondere Gefahren

Folgende Gefahren bestehen:

- Lebensgefahr durch elektrischen Strom.
- Verbrennungsgefahr durch heisse Betriebsstoffe.
- Verbrennungsgefahr durch heisse Oberflächen.
- Quetschgefahr durch Wegrollen oder Umkippen.

Störungen

Unsachgemäss ausgeführte Wartungs-/ Reparaturarbeiten



WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch unsachgemäss ausgeführte Wartungs-/ Reparaturarbeiten!

Unsachgemässe Wartung / Reparatur kann zu schweren Personen- oder Sachschäden führen. Deshalb:

- Vor Beginn der Arbeiten f
 ür ausreichende Montagefreiheit sorgen.
- Wenn Bauteile entfernt wurden, auf richtige Montage achten, alle Befestigungselemente wieder einbauen und Schrauben-Anzugsdrehmomente einhalten.

Verhalten bei Störungen

Grundsätzlich gilt:

- Bei Störungen, die eine unmittelbare Gefahr f
 ür Personen oder Sachwerte darstellen, sofort die Not-Aus-Funktion ausf
 ühren.
- 2. Störungsursache ermitteln.
- **3.** Falls die Störungsbehebung Arbeiten im Gefahrenbereich erfordert, ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- **4.** Verantwortlichen am Einsatzort über Störung sofort informieren.
- 5. Je nach Art der Störung diese von autorisiertem Fachpersonal beseitigen lassen oder selbst beheben.



HINWEIS!

Die im Folgenden aufgeführte Störungstabelle gibt Aufschluss darüber, wer zur Behebung der Störung berechtigt ist.

10.2 Störungsanzeigen

10.2.1 Störungsanzeige Display

Stufe	Merkmal	Anzeige	Quittierung
1	Es wurden Grenzwerte überschritten. Die Überschreitung hat keinen Einfluss auf die Betriebssicherheit des Geräts.	gelb	nicht zwingend
3	Es wurden Grenzwerte überschritten. Die Überschreitung hat direkten Einfluss auf die Betriebssicherheit des Geräts.	rot	zwingend

Bei Störungen der Alarmstufe 3:

- → Hupe und Alarmkontakt (Zusatzausrüstung ZB) werden aktiviert.
- → Im Symbolfeld wird \Rightarrow \Rightarrow \bigcirc angezeigt.
- 1. Hupe mit Taster 🛄 quittieren.
- → Im Symbolfeld wird \hat{H} arm \times → \bigcirc angezeigt.
- Störungsursache ermitteln. Gegebenenfalls HB-THERM Vertretung kontaktieren (→ www.hb-therm.ch).
- 3. Alarm mit Taster C quittieren

10.3 Störungsursache ermitteln

Störungsursache

Um mögliche Gründe für eine aktuelle Störungsmeldung herauszufinden, ist wie folgt vorzugehen:

1. Durch Taster ^{CC} drücken, wird die Online-Hilfe zu der anstehenden Störungsmeldung angezeigt.

Störungsübersicht

Fehlersuche			
31.03.09 08:39	Differen	z Vorlauf-Ex	tern
GIF00 Norma	albetrieb	E123	0 h
31.03.09 08:39	Füllstand	d zu tief	-
GIF00 Norma	albetrieb	E044	0 h
31.03.09 08:39	Kreislaut	f Übertemp.	
GIF00 Norma	albetrieb	E021	0 h
31.03.09 08:39	Pumpe L	Interstrom	
GIF00 Norma	albetrieb	E011	0 h
1 Vorlauf Durchfluss	25.0 °C └∕min	Betriebsb	ereit

Abb. 68: Logbuch Alarme

Die letzten 10 aufgetretenen Störungsmeldungen können wie folgt angezeigt werden:

- 1. Menüseite Fehlersuche aufrufen.
- → Übersicht der Störungsmeldungen wird angezeigt. Mit "S" gekennzeichnete Störungsmeldungen sind in der Anfahrphase des Gerätes aufgetreten.
- 2. Gewünschte Störungsmeldung auswählen.
- **3.** Taster drücken.
- ➔ Online-Hilfe der ausgewählten Störungsmeldung wird angezeigt.

Störungen

Störung	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung	Behebung durch	
Temperaturabweichung oben	Parameter Abweichung Soll-Ist oben zu gering	Parameter Abweichung Soll-Ist oben vergrössern	Bediener	
	Regelparameter nicht optimal eingestellt.	Regelparameter optimieren.	Fachpersonal	
	Kühlventil 1 bzw. Kühlventil 2 bei Thermo-5 defekt	Kühlventil 1 bzw. Kühlventil 2 bei Thermo-5 überprüfen, gegebenenfalls ersetzen	Fachpersonal	
Temperaturabweichung unten	Parameter Abweichung Soll-Ist unten zu gering eingestellt	Parameter Abweichung Soll-Ist unten vergrössern	Bediener	
	Regelparameter nicht optimal eingestellt	Regelparameter optimieren	Fachpersonal	
	Heizleistung nicht ausreichend	Benötigte Heizleistung bei Thermo-5 überprüfen	Fachpersonal	
		Heizung bei Thermo-5 überprüfen, gegebenenfalls ersetzen		
Temperaturabweichung	Geräte falsch zugeteilt	Gerätezuteilung richtig stellen.	Bediener	
Vorlauf	Geräte falsch angeschlossen	Geräte richtig an Umschalteinheit anschliessen	Fachpersonal	
	Filter in Vor- bzw. Rücklauf verunreinigt.	Filter in Vor- bzw. Rücklauf reinigen.	Fachpersonal	
Durchfluss zu klein	Parameter Durchfluss min. zu hoch eingestellt	Parameter Durchfluss min. verkleinern	Bediener	
	Filter in Vor- bzw. Rücklauf bei Thermo-5 verunreinigt.	Filter in Vor- bzw. Rücklauf bei Thermo-5 reinigen.	Fachpersonal	
	Verbraucher verstopft.	Verbraucher überprüfen, gegebenenfalls reinigen.	Fachpersonal	
Durchfluss zu gross	Parameter Durchfluss max. zu gering	Parameter Durchfluss max. vergrössern	Bediener	
Übertemperatur Elektroteil	Umgebungstemperatur zu hoch	Umgebungstemperatur kontrollieren	Bediener	
	Filter Elektroteil verschmutzt	Filter Elektroteil reinigen	Bediener	
	Kabel Lüfter ausgesteckt bzw. Lüfter defekt	Kable Lüfter einstecken bzw. Lüfter ersetzen	Elektrofach- personal	
	Platine VFC-51 bzw. Fühler Kompensation defekt	Platine VFC-51 bzw. Fühler Kompensation ersetzen	Elektrofach- personal	
Kommunikation gestört Modul	Steuerkabel ausgesteckt oder defekt	Steuerkabel einstecken oder ersetzen	Bediener	
	Netzversorgung Umschaltmodul unterbrochen.	Netzversorgung kontrollieren	Elektrofach- personal	

10.4 Störungstabelle

Störungen

10.5 Inbetriebnahme nach behobener Störung

Nach dem Beheben der Störung die folgenden Schritte zur Wiederinbetriebnahme durchführen:

- **1.** Not-Aus-Einrichtungen zurücksetzen.
- 2. Störung an der Steuerung quittieren.
- **3.** Sicherstellen, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten.
- 4. Gemäss den Hinweisen im Kapitel "Bedienung" starten.

Entsorgung

11 Entsorgung

11.1 Sicherheit

Personal

- Die Entsorgung darf nur von Fachpersonal ausgeführt werden.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen nur von Elektrofachpersonal ausgeführt werden.
- Arbeiten an der Hydraulik d
 ürfen nur von Hydraulikfachpersonal ausgef
 ührt werden.

11.2 Materialentsorgung

Nachdem das Gebrauchsende erreicht ist, muss das Gerät einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt werden.

Sofern keine Rücknahme- oder Entsorgungsvereinbarung getroffen wurde, zerlegte Bestandteile der Wiederverwertung zuführen:

- Metalle verschrotten.
- Kunststoffelemente zum Recycling geben.
- Übrige Komponenten nach Materialbeschaffenheit sortiert entsorgen.



Die örtliche Kommunalbehörde oder spezielle Entsorgungs-Fachbetriebe geben Auskunft zur umweltgerechten Entsorgung.

Ersatzteile

12 Ersatzteile



WARNUNG!

Sicherheitsrisiko durch falsche Ersatzteile!

Falsche oder fehlerhafte Ersatzteile können die Sicherheit beeinträchtigen sowie zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall führen. Deshalb:

 Nur Originalersatzteile des Herstellers verwenden.

Ersatzteile über HB-Therm Vertretungen beziehen $(\rightarrow \underline{www.hb-therm.ch})$.

Die Ersatzteilliste befindet sich im Anhang B dieser Betriebsanleitung.

Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile verfallen jegliche Garantie- und Serviceansprüche.

12.1 Ersatzteilbestellung

Bei Ersatzteilbestellung unbedingt angeben:

- Bezeichnung und ID des Ersatzteils.
- Menge und Einheit.

13 Technische Unterlagen

13.1 Elektroschema



13.2 Hydraulikschema



13.3 Komponentenanordnung

Seitenansicht links



Elektroteil



Front



Umschalt-, Speichermodul



13.4 Legende

KZ	Bezeichnung	nur bei Ausführung
Т	Eingang Werkzeugkreis (vom Werkzeug)	
U	Ausgang Werkzeugkreis (zum Werkzeug)	
V	Eingang Heisswasserkreis	
W	Ausgang Heisswasserkreis	
Х	Eingang Kaltwasserkreis	
Y	Ausgang Kaltwasserkreis	
16	Druckspeicher	
19	Umschaltspeicher	
20	Umschalt-Modul	
21	Speicher-Modul	
A 11	Platine VFC-51	
BT 1	Temperaturfühler Vorlauf	
BT 2	Temperaturfühler Rücklauf	
BT 3	Temperaturfühler Speicher	
EV 1	Lüfter Elektroteil	
HL 1	Statuslampe	
M 5	Umschaltventil Heizen	
M 6	Umschaltventil Kühlen	
M 7	Speicherventil	
TC 3	Netzteil 100-240 VAC, 50-60 Hz, 24 VDC, 60 W	
X 71	Steckdose Externfühler	
X 79	Steckdose HB OUT	
X 80	Stecker HB IN	
X 110	Steckdose Ext. Control	
X 111	Steckdose Externfühler 0–10 V, 4–20 mA	

14 Kabel zu Schnittstellen

14.1 Externfühler





Fühlertyp 0–10 V



Fühlertyp 4–20 mA (2-Leiter-Ausführung)



Fühlertyp 4–20 mA (4-Leiter-Ausführung)



14.2 Ext. Control Schnittstelle

Aktives 24 VDC Signal





***) → Betriebsanleitung Autonomer Betrieb

Potentialfreie Kontakte





**) \rightarrow Kapitel 8.8.4 auf Seite 74

***) → Betriebsanleitung Autonomer Betrieb

Näherungsschalter



14.3 Schnittstelle HB

HΒ



1) Über diesen Kontakt wird ein automatischer Abschlusswiderstand geschaltet.

HB/CAN



1) Über diesen Kontakt wird ein automatischer Abschlusswiderstand geschaltet.

Verbindungskabel CAN

