

Üzemeltetési és szerviz útmutatója HB-VS180

átkapcsolóegység varioterm temperáláshoz



HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND

www.hb-therm.com

E-Mail info@hb-therm.ch Phone +41 71 243 65 30

Eredeti kezelési utasítás fordítása

(Typenschild)

_ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ .

Tartalom

Inc	dex		6
1	Általá	ános Tudnivalók	8
	1.1	Információk a jelen kézikönyvhöz	8
	1.2	Szimbólumok magyarázata	9
	1.3	A szavatosságkorlátozása	10
	1.4	Szerzői jogvédelem	11
	1.5	Garanciális rendelkezések	11
	1.6	Vevőszolgálat	11
2	Bizto	nság	12
	2.1	Rendeltetésszerű használat	12
	2.2	Az üzemeltető felelőssége	13
	2.3	Személyzet iránti követelmények	14
		2.3.1 Szakképzettségek	14
		2.3.2 Illetéktelen személy	15
	2.4	Személyi védőfelszerelés	16
	2.5	Különleges veszélyek	17
	2.6	Jelzőtáblák	19
	2.7	CE-megfelőségi nyilatkozat gépekre	20
	2.8	UK Declaration of Conformity for Machinery	21
3	Műsz	aki adatok	22
	3.1	Általános adatok	22
	3.2	Emissziók	22
	3.3	Üzemi feltételek	23
	3.4	Csatlakozások	23
	3.5	Uzemi anyagok	24
	3.6	Típustábla	25
4	Felép	lítés és működés	26
	4.1	Áttekintés	26
	4.2	Rövid ismertetés	26
	4.3	Működési elv	27
	4.4	Hőhordozó	27
	4.5	Csatlakozások	27
	4.6	Üzemmódok	28
		4.6.1 Főüzemmódok	28
		4.6.2 Segédüzemmódok	28
	4.7	Munkaterületek és veszélyes helyek	29
5	Szálli	ítás, csomagolás és tárolás	30
	5.1	Szállítás biztonsági szabályai	30
	5.2	Szállítás	31
	5.3	Szállítás ellenőrzése	32
	5.4	Csomagolás	32
	5.5	Csomagokon alkalmazott szimbólumok	34
	5.6	Tárolás	34

Tartalom

6	Besze	relés és e	első üzembe helyezés	.35
	6.1	Biztonsá	ıg	.35
	6.2	Felállítás	si hely iránti követelmények	.35
	6.3	Szerelés	si munkák	.36
		6.3.1	Görgők arretálása	.36
		6.3.2	Vízkezelés	.36
		6.3.3	Rendszercsatlakozások szerelése	.37
		6.3.4	Csatlakoztassa az adat-interfészeket	.39
	6.4	Funkcior	nális föld csatlakoztatása	.41
7	Vezérl	és		.42
	7.1	Kezelő s	zerkezet	.44
	7.2	Menüsze	erkezet	.45
8	Kezelé	és		.51
	8.1	Új átkap	csolóegységek bejelentkezése	.51
	8.2	Szólóké	szüléket modulként működtetni	.54
	8.3	Több átk	apcsolási egység kezelése közbeni	
		kulonleg	essegek	.55
	8.4	Bekapcs	iolas	.56
		8.4.1		.56
		8.4.2	Folyamat teljesitmeny	.57
		8.4.3	Manualis uzemmod	.61
		8.4.4	Tesztűzemmód	.62
		8.4.5	Isotherm üzem	.63
	- -	8.4.6	Távvezérelt územ	.64
	8.5	Kikapcso		.66
		8.5.1	Lehűtés és kikapcsolás	.66
		8.5.2	Formaürítés	.67
	8.6	Leállítás	vészhelyzet esetén	.68
	8.7	Elérési j	ogosultság meghatározása	.69
		8.7.1	Felhasználói profil beállítása	.69
		8.7.2	Kezelés felszabadításának beállítása	.70
		8.7.3	Elérési code megváltoztatása	.71
	8.8	Beállítás	ok	.72
		8.8.1	Külső érzékelők	.72
		8.8.2	Átkapcsoló-tároló	.72
		8.8.3	Vezérlés kimeneti jel	.73
		8.8.4	Külső érintkezővel aktív/inaktív állapotba kapcsolt varioterm berendezések (VC)	.74
		8.8.5	Az átkapcsoló szelep pozicionálása	.74
		8.8.6	Állítsa be az időzónát, dátumot és az órát	.75
		8.8.7	Kapcsolóóra beállítása	.76
	8.9	Funkciól	‹	.77
		8.9.1	Betanítás	.77
	8.10	Folyama	t ellenőrzése	.79
		8.10.1	Határértékek ellenőrzése	.79
	8.11	Explorer	ablak	.81
	8.12	Mentés/	feltöltés	.82

Tartalom

		8.12.1	Tényleges adatok feljegyzése	84
9	Karbaı	ntartás		86
	9.1	Biztonság		
	9.2	Gép kinyitása		
	9.3	Karbanta	88	
	9.4	Karbantartó munkák		
		9.4.1	Tisztítás	89
		9.4.2	Nyomástároló	89
		9.4.3	Szoftverfrissítés	90
		9.4.4	Az alkatrészekhez való hozzáférés létrehozása	92
10	Üzemz	avarok		94
	10.1	Biztonsá	ıg	94
	10.2	Zavarjel	zések	96
		10.2.1	A kijelző zavarjelzése	96
	10.3	Hiba oka	ának meghatározása	96
	10.4	Üzemza	var táblázat	97
	10.5	Zavar m	egszüntetése utáni üzembe helyezés.	98
11	Ártalm	atlanítás		99
	11.1	Biztonsá	ıg	99
	11.2	Anyag á	rtalmatlanítása	99
12	Pótalk	atrészek		100
	12.1	Alkatrés	zrendelés	100
13	Műsza	ki dokum	entumok	101
	13.1	Elektrom	nos kapcsolási vázlat	101
	13.2	Hidraulik	kus vázlat	101
	13.3	Kompon	ensek elrendezése	102
	13.4	Jelmagy	arázat	104
14	Kábel	a csatlak	ozókhoz	105
	14.1	Külső ér	zékelő	105
	14.2	Külső In	terfész Kontroll	107
	14.3	HB csate	oló	108
Füg	jgelék			

- Különleges kivitel Pótalkatrsz lista А
- В

Index

Index

Α

A gép kinyitása	.87
Alapkijelző	.42
Alkalmazott személyzet	.14
Állapot kijelző	.43
Állapotjelzés	.43
Anyag ártalmatlanítása	.99
Ártalmatlanítás	.99
Áttekintés	.26

В

Beállítások	72
Bekapcsolás	56
Betanítás	77
Biztonság	12

С

CE-megfelelőségi nyilatkozat	20
Code	71
Csatlakozás	23
Csatlakozás Be-, Kimenet (H/C/M)	23
Csomagolás	32

D

Dátum,	beállítás	 	75

Ε

Elektromos áram	17, 92
Elektromos csatlakozás	23
Elektromos kapcsolási vázlat	101
Elérési code	71
Elérési jogosultságok	69
Ellenőrzés	79
Fokozat	80
határértékek	79
Előírt értékek	60
Emissziók	22

F

Felállítás helye	35
Felhasználói profil	69
Felületel, forró	18
Folyamatmegszakítás	57
Formaürítés	67
Funkciók	77

G

Garancia	11
Gép vezérlése	58
Görgők arretálása	36

Н

Hibák	
Áttekintés	96
Ok	96
Hidraulikai szakember	14
Hidraulikus csatlakozások	27
Hidraulikus vázlat	101
Hőhordozó	27

L

Interfészek csatlakoztatása	39
lsotherm üzem	63

J

Jelmagyarázat	104
Jelzőtáblák	19

Κ

Kábel a csatlakozókhoz	105
Kapcsolóóra	
Karbantartás	86
Munkák	89
Karbantartási	
terv	88
Kezelés	51
Kezelés felszabadítása	70
Kezelő szerkezet	44
Kikapcsolás	66
Komponensek elrendezése	102
Külső Kontroll	40

L

Lehűtés 66

Μ

Mentés/feltöltés	82
Menüszerkezet	45
Mérés	
hőmérséklet	22
Működési elv	27

Munkaterületek	29
Műszaki adatok	22
Műszaki dokumentumok	101
N	
Nyomástároló	89

ο

Óra, beállítás	75
Összeálítás	26
P	

Ρ

Pótalkatrészek	

R

Riasztási napló96

S

Súly	22
Szakszemélyzet	14
Szállítás	31
Szavatosság	10
Személyzet	86, 94
Szimbólum	
az útmutatóban	9
Csomagokon alkalmazott	34
Készülék hátoldala	27
Szimbólumjelzés	43
Szoftverfrissítés	90
т	
Tárolás	

Távvezérelt üzem	64
Telepítés	36
Tényleges adatok feljegyzése	84
Típustábla	25
Tisztítás	89

U

UK-Declaration of Conformity	21
Üzemi anyagok	18, 24
Üzemi feltételek	23
Üzemmódok	28
Üzemzavarok	94

V

Várakozás Trigger szerint			59
Védőfelszerelés	16,	86,	94
Veszélyek			17
Veszélyes helyek			29
Vevőszolgálat			11
Vezérlés			42
Vezérlési idők			59
Villanyszerelő szakember			14
Vízkezelés			36

Ζ

Zajnyomás-szint2	22
Zavar	
Kijelzések	96
Táblázat	97

1 Általános Tudnivalók

1.1 Információk a jelen kézikönyvhöz

Ez az útmutató lehetővé teszi a varioterm temperálásnál használt átkapcsoló egység biztonságos és hatékony használatát.

Az útmutató részét képezi az átkapcsoló egységnek, és ezt a berendezés közvetlen közelében a személyzet számára mindig elérhető módon kell megőrizni. A személyzet, a munkálatok megkezdése előtt ezt az útmutatót alaposan át kell olvassa és meg kell értse részletesen. A biztonságos munkavégzéshez nélkülözhetetlen az összes biztonsági előírás és a működési utasítások betartása.

Az átkapcsolóegység használatát illetően ezen kívül érvényesek a helyi baleset-megelőzési előírások és általános biztonsági intézkedések is.

Az ebben az útmutatóban levő ábrák az általános megértést szolgálják, és a tényleges kiviteltől eltérőek lehetnek.

A használati tulajdonságok javítása és továbbfejlesztés keretében a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

1.2 Szimbólumok magyarázata

Biztonsági útmutatások

Az útmutató biztonsági előírásait szimbólumok különböztetik meg. A jelzőszavak azon biztonsági útmutatások kerzdeténél találhatók, amelyek a veszélyeztetés mértékét mutatják.

A balesetek, személyi- és anyagi károk megelőzésére feltétlenül tartsák be a biztonsági útmutatásokat és a munkát körültekintően végezzék.



VESZÉLY!

... Olyan közvetlen veszély jelenlétére hívja fel a figyelmet, amely halálos vagy súlyos balesetet okozhat, ha figyelmen kívül hagyják.



FIGYELMEZTETÉS!

... Olyan lehetséges veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet, amely halálos vagy súlyos balesetet - okozhat, ha figyelmen kívül hagyják.



VIGYÁZAT!

... lehetséges veszélyre utal, melynek figyelmen kívül hagyása kisebb, vagy könnyebb balesetet idézhet elő.



FIGYELEM!

... olyan veszély lehetőségére figyelmeztet, melynek figyelmen kívül hagyása anyagi kárt okozhat.

Tippek és tanácsok



TÁJÉKOZTATÁS!

... Hasznos tippeket és tanácsokat, valamint a hatékony és zavartalan munkavégzéshez információkat tartalmaz.

1.3 A szavatosságkorlátozása

Az útmutatóban található adatok és utalások az érvényben levő szabványok és előírások, a technika legújabb állása, valamint évek alatt szerzett ismereteink és tapasztalataink alapján lettek összeállítva.

A gyár a következő eseteknél keletkezett károkra nem vállal szavatosságot:

- Az útmutató figyelmen kívül hagyása
- Rendeltetéstől eltérő használat
- Nem kellően képzett személy általi használat
- A készülék önkényes megváltoztatása
- Műszaki változtatások
- Nem engedélyezett alkatrész használata

A tényleges kiszállítási állapot valamilyen különleges kivitelnél, kiegészítő felszereltség igénybevételénél vagy a legújabb műszaki változtatás esetén az itt leírtaktól eltérhet.

A szállítási szerződésben foglalt kötelezettségek, az általános üzleti feltételek, valamint a gyári szállítási feltételek és a szerződés lezárásakor érvényben levő törvényi szabályozások érvényesek.

1.4 Szerzői jogvédelem

Ez az útmutató szerzői jogvédelem alatt áll és kizárólag üzemi belső használatra készült.

Harmadik személynek való átadása, bármilyen fajtájú sokszorosítása - még kivonatosan is - valamint értékesítése és/vagy tartalmának közlése a gyár írásos hozzájárulása nélkül, a belső használat kivételével tilos.

Az ez ellen vétők kártérítésre kötelezettek. A további igények fenntartása érvényben marad.

1.5 Garanciális rendelkezések

A garanciára vonatkozó rendelkezések a gyár általános szállítási feltételeinél olvashatók.

1.6 Vevőszolgálat

Műszaki felvilágosítással HB-Therm képviseleteink vagy vevőszolgálatunk állnak rendelkezésre, \rightarrow <u>www.hb-therm.ch</u>.

Ezen kívül munkatársaink folyamatosan szolgálnak használatból eredő és tapasztalataik révén szerzett felvilágosítással, amelyek gyártmányunk további tökéletesítéséhez értékesek lehetnek.

2 Biztonság

Ez a fejezet áttekintést ad a személyzet optimális védelmének és a biztonságos és zavartalan működés minden fontos biztonsági szempontjáról.

Ha nem veszik figyelembe ezen útmutató kezelési utasításait és a biztonsági előírásokat, jelentős veszélynek teszik ki magukat.

2.1 Rendeltetésszerű használat

Ez a varioterm temperáláshoz gyártott átkapcsolóegység kizárólag az itt leírt rendeltetésszerű használatra van tervezve és legyártva.

A varioterm temperáláshoz használt átkapcsolóegység kizárólag a hideg és a forró temperáló folyadék átkapcsolására szolgál.

A varioterm temperáláshoz használt átkapcsolóegységet kizárólag a Technikai Adatokban leírt értékeknek megfelelően szabad használni.

A rendeltetésszerinti használathoz a jelen kézikönyv minden utasításának betartása is hozzátartozik.

A varioterm temperáláshoz használt átkapcsolóegységnek bármilyen, a rendeltetésszerű használaton kívüli, vagy másfajta használata helytelennek minősül, és veszélyes helyzetekhez vezethet.



FIGYELMEZTETÉS!

Helytelen használatból fakadó veszély

Az átkapcsolóegység a varioterm temperáláshoz való helytelen használata veszélyes helyzetekhez vezethet.

Különösen a következő alkalmazások:

- Víz ill. hőhordozó olajtól eltérő hőhordozó használata.
- A megadottnál magasabb nyomáson, hőmérsékleten való használat.

A nem rendeltetésszerű használatra vonatkozó összes kártérítési igény kizárt.

2.2 Az üzemeltető felelőssége

A készülék ipari használatra készült. A készülék üzemeltetőjét ezért a munkavédelem törvényben előírt előírásai kötelezik.

Az útmutatóban található biztonsági útmutatásokon kívül be kell tartani a készülék használati köréhez érvényes biztonsági-, balesetelhárítási- és környezetvédelmi előírásokat. Ezek között különösen fontosak:

- Az üzemeltető köteles tájékozódnia az érvényben levő munkavédelmi előírásokról és meg kell határoznia a veszélyeztetés megítélése alapján a készülék sajátos használati helyéből adódó további lehetséges veszélyeket. Ezeket a készülék működtetéshez üzemi utasítás formájában kell megfogalmaznia.
- Az üzemeltetőnek a készülék teljes használati ideje alatt ellenőriznie kell, hogy az általa készített üzemi utasítások megfelnek-e az aktuális előírásoknak és az előírásokat szükség esetén a megváltozott előírásokhoz kell illesztenie.
- Az üzemeltető egyértelműen szabályozza és rögzítse le a szerelési-, gépkezelési- és tisztítási illetékességet.
- Az üzemeltető gondoskodjék róla, hogy azok a dolgozók, akik a készüléket kezelik, olvassák el és értsék meg ezt a kezelési útmutatót.

Ezen kívül rendszeres időközönként képezze tovább a - személyzetet és tájékoztassa a lehetséges veszélyekről.

 Az üzemeltetőnek a személyzet számára rendelkezésre kell bocsátania a szükséges védőfelszerelést.

Továbbá az üzemeltető felelős azért, hogy a készülék műszaki állapota mindig kifogástalan legyen, és ezért a következőket kell figyelembe venni:

- Az üzemeltető gondoskodjék róla, hogy tartsák be az útmutatóban található karbantartási intervallumokat.
- Az üzemeltető rendszeres időközönként ellenőrizze a biztonsági berendezések működőképességét és hiánytalanságát.

2.3 Személyzet iránti követelmények

2.3.1 Szakképzettségek



FIGYELMEZTETÉS!

A nem kellő szakképzettség balesetveszélyt idéz elő!

A készülék szakszerűtlen kezelésétől jelentős baleset és anyagi kár keletkezhet.

Éppen ezért:

 Minden tevékenységet csak arra kiképzett személlyel szabad végeztetni.

Az üzemeltetési útmutató a különböző működési területekhez a következő minősítéseket nevezi meg:

Betanított személyt

az üzemeltető tájékoztatja a rá bízott feladatról és a szakszerűtlen kezelés által előforduló veszélyeknél tanúsítandó magatartásról.

A szakszemélyzet

ia szakmai képzettségénél, ismereteinél, tapasztalatainál fogva és a vonatkozó előírások ismeretében abban a helyzetben van, hogy a rábízott munkát kivitelezze és a lehetséges veszélyeket felismerje és elkerülje.

A villanyszerelő szakember

szakképesítése, tudása és tapasztalatai révén képes legyen az ide vonatkozó szabványok és előírások alapján az elektromos részegységeken munkát végezni, valamint ismerje fel és kerülje a veszélyeket.

A villanyszerelő szakember a tevékenységét érintő használati helyhez ki legyen képezve és ismerje az oda vonatkozó szabványokat és előírásokat.

Hidraulikai szakember

szakképesítése, tudása és tapasztalatai révén képes legyen az ide vonatkozó szabványok és előírások alapján a hidraulikus részegységeken munkát végezni, valamint ismerje fel és kerülje a veszélyeket.

A hidraulikai szakember a tevékenységét érintő használati helyhez ki legyen képezve és ismerje az oda vonatkozó szabványokat és előírásokat.

2.3.2 Illetéktelen személy



FIGYELMEZTETÉS!

Illetéktelen személytől okozott veszély!

Illetéktelen személyek, akik nem teljesítik a munkakörnyezetük előírásait, nem ismerik munkakörnyezetük veszélyeit.

Éppen ezért:

- Az illetéktelen személyeket a munkakörnyezettől távol kell tartani.
- Kétségek esetén e személyeket fel kell szólítani a munkakörnyezet elhagyására.
- A munkát mindaddig félbe kell szakítani, ameddig az illetők a munkakörnyezetben tartózkodnak.

2.4 Személyi védőfelszerelés

Különleges munkánál viselendő

Munkavégzésnél adott esetben az egészség veszélyeztetésének minimumra való csökkentéséhez viselni kell a személyi védőfelszerelést.

- Munka közben mindenkor viselni kell az adott munkához szükséges védőfelszerelést.
- Kövessék a munkaterületen felhelyezett személyi védőfelszerelési tájékoztatásokat.

Különleges munkavégzés esetében speciális védőfelszerelést kell használni. Erre az útmutató egyes fejezetei külön utalással hívják fel a figyelmet. A következők e különleges védőfelszereléseket ismertetik:

Munkavédelmi ruha

testhezálló, hosszúujjú és hosszúnadrágos munkavédelmi ruha. Főként forró felületekkel való érintkezés ellen véd.



Védőkesztyű

a kezeket horzsolódás, vágási- vagy mélyebb sérülés ellen, valamint forró felülettel való érintkezés ellen védi.



Védőszemüveg

a szem fröccsenő folyadék elleni védelméhez.



Biztonsági védőcipő

leeső súlyos tárgyak ellen és csúszós padlózaton való elcsúszás ellen véd.

2.5 Különleges veszélyek

A következő bekezdés maradék kockázatnak nevezi a kockázat alapján megítélt veszélyt.

A felsorolt biztonsági útmutatások és figyelmeztető utalások e leírás további fejezeteiben figyelembe kell venni az egészségre ártalmas veszélyek csökkentése és a veszélyes helyzetek elkerülése érdekében.

Elektromos áram



VESZÉLY! Áramütés általi életveszély!

Az áramvezető alkatrészek érintésekor közvetlen életveszély áll fenn! A szigetelés vagy egyes alkatrészek károsodása életveszélyes lehet. Ezért:

Ezert:

- Károsodott szigetelés esetén azonnal kapcsolja ki az áramellátást és hívjon javítót.
- Az elektromos berendezéssel kapcsolatos munkálatokat csak villanyszerelő személyzet végezheti el.
- Bármilyen karbantartási, javítási és tisztítási munkálatokat végez az elektromos berendezésen, mindig húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja le a külső feszültségellátást minden póluson és biztosítsa visszakapcsolás ellen. Ellenőrizze a készülék feszültségmentességét.
- Egyetlen biztosítékot se hidaljon át és ne helyezze üzemen kívül. Biztosítékok cseréjekor válassza mindig a helyes Amper értéket.
- Tartsa távol a nedvességet az áramvezető alkatrészektől. Ez rövidzárlathoz vezethet.

Forró üzemi anyagok



FIGYELMEZTETÉS!

A forró üzemi anyagok égési balesetet okozhatnak!

Az üzemi anyagok üzem közben felforrósodhatnak, nyomásuk fokozódhat és a velük való érintkezés égési balesetet okozhat.

Éppen ezért:

- A hidraulikus berendezésen csak szakképzett személlyel szabad munkát végeztetni.
- A hidraulikán végzendő munka megkezdése előtt ellenőrizzék, hogy az nem forró-e és nem áll-e nyomás alatt. Szükség esetén hűtsék le a készüléket, tegyék nyomásmentessé és kapcsolják ki. Ellenőrizzék nyomásmentességüket.

Forró felületek

Zúzódási veszély!



VIGYÁZAT !

A forró felületek égési balesetet okozhatnak!

Forró felülettel való érintkezés égési balesetet okozhat.

Éppen ezért:

- Forró alkatrész közelében végzett munkánál viselni kell a védőkesztyűt.
- Mindenfajta munka megkezdése előtt minden alkatrészt környezeti hőmérsékletre le kell hűteni.



FIGYELMEZTETÉS!

Elgördülés és felbillenés zúzódást okozhat

Az egyenetlen padlózat vagy a nem rögzített görgők a készülék felbillenését vagy elgördülését és zúzódást okozhatnak.

Éppen ezért:

- A készüléket kizárólag sík padlózatra szabad felállítani.
- Biztosítani kell a görgők megfelelő rögzítését.

2.6 Jelzőtáblák

A következő szimbólumok és tájékoztató táblák a munkaterületen belül találhatók. Ezek az elhelyezésük közvetlen környezetére vonatkoznak.



FIGYELMEZTETÉS!

Az olvashatatlan táblák balesetveszély jelentenek!

ldővel a matricák és táblák elszennyeződhetnek, vagy más okból felismerhetetlenné válnak.

Éppen ezért:

- Minden biztonsági-, figyelmeztető- és kezelésre utaló táblát folyamatosan olvasható állapotban kell tartani.
- A sérült táblát vagy matricát azonnal ki kell cserélni.



Forró felületek

Az olyan forró felületet, mint pl. a burkolat egyes részei, tartály vagy szerkezeti anyag, de még a forró folyadék is nem mindig ismerhető fel. Ezeket védőkesztyű nélkül megérinteni nem szabad.

2.7 CE-megfelőségi nyilatkozat gépekre

(CE-Irányelvek 2006/42/EG, II 1. A.)

Termék	HB-Therm Vario-5 átkapcsolóegység varioterm temperáláshoz.	
Készüléktípusok	HB-VS180	
Gyártó címe	HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND www.hb-therm.com	
CE irányelvek	2014/30/EU; 2011/65/EU	
Utalás a nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelvre 2014/68/EU	A fent megnevezett termékek megfelelnek a 4. cikk 3. bekezdésének. Ez azt jelenti, hogy a kivitelezés és gyártás megegyezik a tagállamokban érvényes helyes mérnöki gyakorlattal.	
A kiadványért felelős	Martin Braun HB-Therm AG 9015 St. Gallen SWITZERLAND	
Szabványok	EN 60204-1:2018; EN IEC 61000 EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC EN ISO 12100:2010; EN ISO 137	1-6-2:2019; 63000:2018; 732-1:2008
	Kizárólagos felelősséggel nyilatko mékek, amelyekre e nyilatkozat v Irányelvek rájuk vonatkozó előírá annak változtatásaival együtt, val rendelkezésekkel a nemzeti jogba összhangban áll. A továbbiakban a fent megneveze (vagy azok részei ill. klauzúrái) ke	ozunk, hogy a fent nevezett ter- onatkozik, a CE-Gépészeti saival (CE-Richtlinie 2006/42/EG) amint a megfelelő jogi an való érvényesítés érdekében ett CE-Irányelvek és szabványok erülnek alkalmazásra.
	St. Gallen, 2023-08-17	
	Afr	SA
	Reto Zürcher CEO	Stefan Gajic Compliance & Digitalisation

2.8 UK Declaration of Conformity for Machinery

(Supply of Machinery (Safety) Regulation 2008, Statutory Instrument 2008 No. 1597)

Product	Switching Unit HB-Therm Vario-5
Unit types	HB-VS180
Manufacturer Address	HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND www.hb-therm.com
UK guidelines	The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 Statutory Instruments 2016 No. 1091 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in
	Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 Statutory Instruments 2012 No. 3032
Note on The Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016 Statutory Instruments 2016 No. 1105	The above products are in accordance with regulation 8. This means that interpretation and production are consistent with good engineering practice.
Responsible for documentation	Martin Braun HB-Therm AG 9015 St. Gallen SWITZERLAND
Standards	EN 60204-1:2018; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; EN ISO 12100:2010; EN ISO 13732-1:2008
	We declare of our own responsibility that the above mentioned products, to which this declaration refers, comply with the appropriate regulations of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, including its appendices. Furthermore, the above mentioned Statutory Instruments and standards (or parts/clauses thereof) are applied.
	St. Gallen, 2023-08-17
	Apr SGA

Reto Zürcher CEO

Stefan Gajic

Compliance & Digitalisation

3 Műszaki adatok

3.1 Általános adatok



1. ábra: Méretek

Max. súly

Hőmérséklet mérés

	Érték	Egység
HB-VS180	39	kg
	,	
	Érték	Egység
Mérési tartomány	0-400	°C
Felbontás	0,1	°C
Tűréshatár	±3	К

3.2 Emissziók

	Erték	Egység
Tartós zajnyomás-szint	<70	dB(A)
Felületi hőmérséklet (készülék hátoldala)	>75	°C

3.3 Üzemi feltételek

Felszerelés helyszíne

Környezet

A készülék csak beltérben használható.

	Ertek	Egyseg
Hőmérséklet tartomány	5–40	°C
Relatív páratartalom *	35–85	% RH

* nem kondenzálódó

A 2 ábrának megfelelően be kell tartani a minimális távolságokat az elektromos alkatrész elégséges hűtéséért.



Elégtelen hűtés esetén csökkent élettartam várható

Ha az elektromos alkatrész nincs megfelelően hűtve csökken a beépített elektronika élettartama. Ezért:

- Tartsa be a minimális távolságokat.
- Ne takarja le a szellőzőnyílásokat.



2. Ábra: Felszerelés helyszíne

3.4 Csatlakozások

Elektromos csatlakozás

Csatlakozás Be-, Kimenet (H/C/M)

	Érték	Egység
Menet	G¾	
Ellenállás	25, 200	bar, °C

G... csatlakozás belső menet hüvelykben megadva

O8340-HU 2023-08

3.5 Üzemi anyagok

Hőcserélő víz

Ha a temperálókörben felhasznált kezeletlen víz, a következő irányértékeknek megfelel, akkor ez általában, különösebb kezelés nélkül felhasználható.



MEGJEGYZÉS!

A berendezés védelme érdekében, javasolt ezeknek az értékeknek a betartása és rendszeres ellenőrzése.

Hidrológiai adatok	Hőmérséklet- tartomány	lrányérték	Egység	
pH-érték	-	7,5–9		
Vezetőképesség	110 °C-ig	<150	mS/m	
	110–180 °C	<50		
	180 °C fölött	<3		
Vízkeménység	140 °C-ig	<2,7	mol/m ³ (°dH)	
		<15	°dH	
	140 °C fölött	<0,02	mol/m ³ (°dH)	
		<0,11	°dH	
Vízkeménység	140 °C-ig	<2,7	mol/m ³ (°dH)	
		<15	°dH	
	140 °C fölött	<0,02	mol/m ³ (°dH)	
		<0,11	°dH	
Klorid ionok CI -	110 °C-ig	<50	mg/L	
	110–180 °C	<30		
	180 °C fölött	<5		
Szulfát SO4 2-	-	<150	mg/L	
Ammónium NH4 +	-	<1	mg/L	
Vas Fe	-	<0,2	mg/L	
Mangán Mn	-	<0,1	mg/L	
Szemcseméret	-	<200	μm	



MEGJEGYZÉS!

További információkért töltse le a <u>www.hb-therm.ch</u> weboldalon az "Vízkezelés ellenőrzőlista a temperáló eszközökhöz" (DF8003-X, X = nyelv) le részt.

Vízkezelés

Ha a javasolt irányértékek nem tarthatóak be kezeletlen vízzel, akkor egy szakszerű vízkezelés szükséges. (\rightarrow oldal 36).

3.6 Típustábla

Az adattábla a gép hátoldalán található, a szervizajtó belső felén, valamint a jelen használati utasítás második oldalán.

A következő információk találhatók a típustáblán:

- Gyártó
- Típus neve
- Eszköz száma
- Gyártás éve
- Teljesítményértékek
- Csatlakozási értékek
- Védelmi osztály
- Kiegészítő tartozékok

4 Felépítés és működés

4.1 Áttekintés



3. ábra: Áttekintés

- 1 Interfészcsatlakozásokon keresztüli kontroll
- 2 Váltószelepek
- 3 Átkapcsoló tárolója
- 4 Nyomástároló

4.2 Rövid ismertetés

A folyadékkal való Variotherm temperáláshoz két temperálógépet használnak, az egyik alacsony, a másik pedig magas hőmérsékleten működik. Ezeket az átkapcsolóegység felváltva kapcsolja össze a szerszám Variotherm temperáló körével. Az átkapcsolóegység vezérlését a temperálási folyamattal szinkronizálva végzi a gépvezérlés.

Az átkapcsolóegység a csatlakoztatott temperálógépekkel együtt képez egy Variotherm berendezést.

4.3 Működési elv

Az átkapcsolóegység a varioterm berendezés részét képezi. Egy szelepházból, a váltószelepből, a nyomástárolóból és a vezérlésből áll.

A szelepeken keresztül általában a forró vagy a hideg temperálógépet kötik össze a szerszám körrel.

Az átkapcsoló tárolója csökkenti az átkapcsolási veszteséget, azáltal, hogy az átkapcsolás előtt a külső körben levő folyadékot ideiglenesen tárolja, és a következő ciklusban a szükségelt hőmérsékletet igénylő géphez vezéreli.

A nyomástároló csillapítja a körben levő nyomáshullámzásokat, amelyek a termikus váltás hatására keletkeznek.

A szelepvezérlés a gépjeleinek függvényében történik, az integrált vezérlésen keresztül. Az átváltóegység vezérlése a Thermo-5 temperálógépek egyike vagy a Panel-5 kezelőpanelek által történik.

4.4 Hőhordozó

Hőhordozóként a víz van alkalmazva. Ennek a hűtővíz benetéről a temperáló készülékre való hozzávezetése automatikus.

A víz-hőhordozó zárt kernintetett rendszerben található, oxigénnel való érintkezés nélkül, az oxidáció teljes kiküszöbölésével.

4.5 Csatlakozások



A csatlakozások a gép hátoldalán a következőképpen vannak megjelölve:

- IN M Bemenet szerszámkör (a szerszám felől)
- U OUT M Kimenet szerszámkör (a szerszám irányába)
- V IN H Bemenet forró vízkör

Т

Х

Y

- W OUT H Kimenet forró vízkör
 - IN C Bemenet hideg vízkör
 - OUT C Kimenet hideg vízkör

4. ábra: Csatlakozások

4.6 Üzemmódok

4.6.1 Főüzemmódok

	 MEGJEGYZÉS! A berendezés indítása és a felkészülés üzemmód lejárta után, az utoljára használt üzemmód lesz ismét aktív.
Folyamat teljesítmény	A Folyamat teljesítmény típusú Főüzemmód kiválasztódása esetében forró és hideg temperálófolyadék között kapcsol felváltva a rendszer, gépvezérlés által vezérelve.
Folyamatmegszakítás	A Folyamatmegszakítás Főüzemmód automatikusan aktiválódik, abban a pillanatban amikor a gépjelek kimaradnak. A Folyamat- üzemmód újraindítódik, ha a gépjelek újra megjelennek.
4.6.2 Segédüzemmódok	
Manuális üzemmód	A Manuális üzemeltetés segédüzemmódban, az átkapcsolóegységgel teszt céljából válthatunk a különböző üzemmódok között ("Vario Fűtés", "Vario Hűtés" vagy "Vario Semleges").
Betanítás	A <mark>Betanítás</mark> segédüzemmódban, különböző asszisztensek segítségével határozhatunk meg automatikusan varioterm specifikus paramétereket.
Tesztüzemmód	A Tesztüzemmód segédüzemmódban működtetni lehet a berendezést, teszt céljából, anélkül hogy menne a fröccsöntés és gépjelek nélkül.
Isotherm üzem	Az Isotherm üzem segédüzemmód esetén a berendezés folyamatosan "Vario Fűtés" vagy "Vario Hűtés" üzemmódban üzemel. A gép jelzéseinek nincs hatása ezen segédüzem közben.
Lehűtés	A Lehűtés segédüzemmódban a hőcserélő folyadék a berendezésben (temperálógépek és átkapcsolóegység) hűtésre kerül, addig, amíg a temperálógépek előretartó ágában, visszatérő ágában és a külsőben* eléri a meghatározott Lehűtési hőmérséklet értékét. Végül a berendezés nyomástalanítódik és kikapcsolódik.

Formaürítés

A Formaürítés segédüzemmódban a hőcserélő folyadék a berendezésben (temperálógépek és átkapcsolóegység) hűtésre kerül, addig, amíg a temperálógépek előretartó ágában, visszatérő ágában és a külsőben* eléri a Formaürítéshez határ. Hőmér. Ezt követően a fogyasztók és vezetékek üresre szívódnak és nyomásmentesítődnek. A kiürített mennyiséget a hűtővíz-, rendszervíz kimenetbe vagy a temperálógépek sűrített levegő kimenetbe vezeti a rendszer.

* ha vannak csatlakoztatott külső érzékelők

4.7 Munkaterületek és veszélyes helyek

Munkaterületek

- Az elsődleges munkaterületet a Thermo-5 temperálógép és a Panel-5 vezérlőmodul kezelőfelületei jelentik.
- A másodlagos munkaterület az átkapcsolóegység elő- és hátoldalán van.

Veszélyes zónák

Az átkapcsolóegység hátoldalán található az átkapcsolóegységet a két temperálógéppel és a szerszámokkal összekötő csatlakozás. Ezek a helyek nincsenek a gép háza által védve. Ezeken a hozzáférhető forró felületeken égési sérülések veszélye áll fenn. Tömlőszakadás esetén forró gőz vagy forró víz törhet ki, ami égési sérüléseket okozhat.

5 Szállítás, csomagolás és tárolás

5.1 Szállítás biztonsági szabályai

Szakszerűtlen szállítás

FIGYELEM!

Szakszerűtlen szállítás okozta sérülések!

A szakszerűtlenül végzett szállításnál jelentős mértékű anyagi károk keletkezhetnek.

Éppen ezért:

- A készüléket előbb teljesen le kell üríteni (a hűtő- és technológiai kört).
- Csak eredeti csomagolást, vagy más, azzal azonos értékű csomagolást alkalmazzanak.
- A leszállításkor az illesztőidomok lerakodásánál és az üzemen belüli szállításnál kellő óvatossággal kell eljárni és figyelembe kell venni a szimbólumokat és a csomagoláson található útmutatásokat.
- Csak az arra szolgáló megfogási pontoknál szabad a terhet megemelni.
- A csomagolást csak röviddel a felszerelés előtt távolítsák el.

5.2 Szállítás

Szállítás villástargoncával



Palettára csomagolt termékeket villástargoncával a következő feltételekszerint lehet szállítani:

- A villástargonca teherbírása a szállítandó tehernek meg kell feleljen.
- A villástargoncát csak erre szakképesített személy vezetheti.

Rögzítési pontok:

- 1. Toljuk be a targonca villáit a paletta résébe vagy teljesen a paletta alá.
- **2.** A targonca villáit annyira be kell tolni, hogy ezek a túlsó felén álljanak ki.
- **3.** Bizonyosodjanak meg afelől, hogy a paletta nem tud felborulni a központon kívüli súlypont miatt sem.
- 4. Emelje fel a csomagot és kezdje meg a szállítást.

5. ábra: Paletta csatlakozási pontok

Szállítás daruval



6. ábra: Rögzítési pontok

Az átkapcsolóegység emelőszemekkel is el lehet látva (különlegeskivitel). A daruval való szállítást a következő feltételeknek megfelelően kell végezni:

- A daru és az emelőszerkezet a gép súlyának megfelelő kell legyen.
- A kezelő a daru kezelésére jogosult kell legyen.

Feszítés:

- 1. Köteleket és szíjakat feszítsék meg 6 a megfelelő módon.
- Biztosítsák, hogy az átkapcsolóegység egyenesen áll, vegyék figyelembe a geometriai központon kívül eső (→ ● 6) súlypontot.
- **3.** Emeljék fel az átkapcsolóegységet és kezdjék meg a szállítást.

5.3 Szállítás ellenőrzése

A szállítmány beérkezésekor haladéktalanul ellenőrizzék annak teljességét és sértetlenségét.

Külsőleg észlelhető szállítási károsodás esetén következő a tennivaló:

- A szállítmányt nem-, vagy csak fenntartással vegyék át.
- A kár mértékét a szállítási mellékleten vagy a szállítmányozó szállítólevelén fel kell tüntetni.
- Reklamáció kezdeményezése.



TÁJÉKOZTATÁS!

Minden hiányosságot észrevételezzenek, mihelyt azt felismerték. Kártérítési igényt csak az érvényes reklamálási időn belül lehet érvényesíteni.

5.4 Csomagolás



7. ábra: Csomagolás

A készülék az elvárt szállítási feltételeknek megfelelően egy fapalettára van csomagolva, műanyag fóliával betekerve, kartonba csomagolva és egy PP rögzítő pánttal biztosítva.

A csomagolóanyag kizárólag környezetbarát anyagokból áll.

A csomagolás célja, hogy megvédje az egyes összetevőket a sérülés, korrózió és egyéb károkkal szemben. Ezért, ne rongálják meg a csomagolást.

A csomagolóanyagok kezelése

A csomagolóanyagokat az érvényben levő törvényi előírások- és a helyi szabályozások szerint kell ártalmatlanítani.



FIGYELEM!

A helytelen ártalmatlanítás a környezetet károsítja!

A csomagolóanyagok értékes nyersanyagok, azok számos esetben továbbra is felhasználhatók vagy célszerűen feldolgozva újrahasznosíthatók.

Éppen ezért:

- A csomagolóanyagokat környezetkímélőn kell ártalmatlanítani.
- Vegyék figyelembe a helyi ártalmatlanítási előírásokat. Szükség esetén az ártalmatlanításhoz szakvállalatot vegyenek igénybe.

Az újrahasznosítási kódok a csomagolóanyagokon található jelölések. Információt nyújtanak a felhasznált anyag típusáról, és megkönnyítik az ártalmatlanítási és újrahasznosítási folyamatot.

Ezek a kódok egy adott anyagszámból állnak, amelyet nyílháromszög szimbólum keretez. A szimbólum alatt az adott anyag rövidítése található.

Szállítási raklap

→ Fa

Összecsukható karton

→ Karton

Pántoló szalag

→ Polipropilén

Habpárnák, kábelkötegelők és gyorskioldó táskák

→ Polietilén kis sűrűségű

Stretch film

→ Polietilén lineáris kis sűrűségű

Csomagolóanyagok újrahasznosítási kódjai









nincs újrahasznosítási kód

5.5 Csomagokon alkalmazott szimbólumok



Nedvességtől védendő

A csomagolt egységeket nedvesség ne érje, azokat szárazon kell tartani.

Törékeny

Jelzi, hogy a csomagegység tartalma törékeny vagy érzékeny-e. A csomagegységet óvatosan kezeljék, ne essen le és ütés ne érje.

Felül

Az ábrán látható nyílak a csomagolt egységek felső oldalát jelölik. Ezek mindig felfelé mutassanak, mert különben megsérülhet a csomag tartalma.

Ne halmozza fel

Olyan illesztődarabokat jelöl, melyek nem halmozhatók egymásra ill. amelyeken semmit nem szabad semmit felhalmozni.

A megjelölt illesztődarabokon semmi nem halmozható.

5.6 Tárolás

A csomagok tárolása

A csomagokat az alábbi körülmények között kell tárolni:

- a készülék teljesen ki van ürítve
- Ne tárolja a szabadban.
- Tárolás száraz, és pormentes helyen.
- Ne tegye ki agresszív közegeknek.
- Védje a közvetlen napsugárzástól.
- Kerülje a mechanikus rázkódásokat
- Tárolási hőmérséklet 15–35 °C.
- Relatív páratartalom max. 60 %.

Beszerelés és első üzembe helyezés

6 Beszerelés és első üzembe helyezés

6.1 Biztonság

Személyzet

- Az installációt és üzembehelyezést csak szakképzett személyzet végezheti.
- Az elektromos berendezéssel kapcsolatos munkálatokat csak villanyszerelő személyzet végezheti el.
- A hidraulikai rendszerrel kapcsolatos munkálatokat csak hidraulikában jártas szakképzett személyzet végezheti.

Különleges veszélyek

A következő veszélyekkel kell számolni:

- Az áram életveszélyt okozhat.
- A forró üzemi anyagok égési balesetet okoznak.
- A forró felületek égési balesetet okozhatnak!
- Elgördülés és felbillenés zúzódást okozhat.

Szakszerűtlen beszerelés és első üzembe helyezés

FIGYELMEZTETÉS!

A szakszerűtlen szerelés és első üzembe helyezés balesetet okozhat!

A szakszerűtlen beszerelés és helytelen üzembe helyezés súlyos balesetet és anyagi kárt idézhet elő.

Éppen ezért:

- A munka megkezdése előtt gondoskodjanak a szükséges szabad helyről.
- Óvatosan kezeljék az éles szélű alkatrészeket.

6.2 Felállítási hely iránti követelmények

Az átkapcsolási egységet a következőképpen állítsák fel:

- egy vízszintes, teherbíró felületre
- elgurulás és felborulás ellen biztosítva
- a gép csatlakozókábelei nem érhetnek hozzá vezetékekhez, amelyek felülete forróbb lehet mint 50 °C.

Beszerelés és első üzembe helyezés

6.3 Szerelési munkák

6.3.1 Görgők arretálása



Ábra 8: Görgők arretálása

6.3.2 Vízkezelés

Hogy a készülék véletlenül el ne gördülhessen, a görgőit rögzíteni (arretálni) kell.

- Állítsák a készüléket megfelelő helyre. 1.
- 2. A két fékező kengyelt nyomják lefelé.

Ha a Vízminőség (→ oldal 24) előírt értékei kezeletlen vízet használva nem tarthatók be, szakszerű vízkezelés szükséges.

\bigcirc

MEGJEGYZÉS!

Javasolt a víz kezelését egy erre szakosodott cégre bízni.

A vízkezelést a következő feltételekkel kell végrehajtani:

- A vízkezelő vegyszerek alkalmazhatók kell legyenek a temperáló gép maximális üzemi hőmérsékletéig.
- Nem szabad olyan agresszív vízkezelő vegyszereket alkalmazni amelyek kárt tehetnek a gép elemeiben. A kiviteltől függően, a temperáló gépben a következő anyagok vannak:
 - Réz
 - Sárgaréz

Titán

Bronz

- Nikkel
- Krómozott acél MQ (Szilikon)
- PEEK (poli(eter-eterketon)) Kerámia (Al₂O₃)

NBR (nitril gumi)

FFKM (Perfluorált gumi)

• FPM (Viton [®])

PTFE (teflon)

A Viton [®] a DuPont Dow Elastomers védjegye.



További információkért töltse le a www.hb-therm.ch weboldalon az "Vízkezelés ellenőrzőlista a temperáló eszközökhöz" (DF8003-X, X = nyelv) le részt.
6.3.3 Rendszercsatlakozások szerelése



FIGYELMEZTETÉS!

Hidraulikai energia általi Életveszély!

Nem megfelelő nyomásálló vezetékek és csatlakozások használata esetén fennáll a veszély, hogy nagynyomású folyadékok törnek ki, amelyek súlyos és esetleg halálos sérüléseket okozhatnak. Ezért:

 Kizárólag hőálló és nyomásálló vezetékeket használjanak fel.



MEGJEGYZÉS!

Terméktől függően a rendszer csatlakozásait csavarni vagy bedugni kell. Amennyiben a fogyasztónál nem csatlakoztatható a javasolt vezetékcsatlakozó, a lehető legkisebb nyomásveszteség érdekében a keresztmetszetcsökkenést a fogyasztónál kell létrehozni, és nem a temperáló gépnél.



A csavarkötések, és különösen a nemesacél/nemesacél vagy acél/nemesacél csavarkötések hajlamosak hosszabb, magas hőmérsékleten történt igénybevétel esetén erősen összetapadni ill. összeragadni, és ezáltal nagyon nehezen oldhatóak lesznek.

Ezért:

használjon megfelelő kenőanyagot.

Csatlakoztassa a H forró vízkört	1. 2.	Csatlakoztassa a "forró" Thermo-5 előretartó ágát (OUT) a forró vízkör (IN H) bemenetével. Csatlakoztassa a "forró" Thermo-5 visszatérő ágát (IN) a forró vízkör (OUT H) kimenetével.
Csatlakoztassa a C hideg vízkört	3.	Csatlakoztassa a "hideg" Thermo-5 előremenő (OUT) ágát a hideg vízkör bemenetével (IN C).
	4.	Csatlakoztassa a "hideg" Thermo-5 visszatérő ágát (IN) a hideg vízkör kimenetével (OUT C).
Csatlakoztassa az M Szerszám kört	5.	A szerszám kört (OUT M) és (IN M) csatlakoztassa a fogyasztókhoz.
Elektromos ellátás szerelése	6. •	Az elektromos ellátást a következő feltételeknek megfelelően kell megoldani: Az elektromos csatlakoztatást csak a hidraulikai csatlakozások befejezése után lehet kezdeni. Biztosítsák, hogy a hálózati feszültség és frekvencia a Névtáblán levő specifikációknak és Technikai Adatokban leírtaknak megfelelően be van tartva.

A tömlőcsatlakozásokat biztosítani kell



FIGYELMEZTETÉS!

Forró tömlőcsatlakozások általi égésveszély!

A temperálógép és az átkapcsolóegység, ill. az átkapcsolóegység és szerszámok közötti összekötő tömlők működés közben nagyon felforrósodhatnak. A forró hidraulikai vezetékek nem megfelelő letakarása esetén fennáll az érintés veszélye, ami súlyos égésisérüléseket okozhat. Ezért:

 Védjenek megfelelően minden tömlőcsatlakozást a közvetlen érintés lehetőségétől.

6.3.4 Csatlakoztassa az adat-interfészeket

HB-interfész



9. ábra: Szóló készülék interfészek



10. ábra: Modulkészülék interfészek



11. ábra: Panel-5 interfészek



12. ábra: Flow-5 interfészek Típus: Szerszám hozzáépítés / szabadon álló



13. ábra: Flow-5 interfészek Típus: Önálló



14. ábra: Vario-5 Interfészek

Hogy egy Thermo-5 modulkészüléket, külső Flow-5 átfolyásmérőt vezérelhessünk, ill. felügyelhessünk, csatlakoztatnunk kell egy adatkábelt a készülékhez.

- 1. Húzza át az adatkábelt az elülső oldal és aszervizfedél között a Thermo-5, ill. Panel-5 esetében.
- 2. Dugja be az adatkábelt a HB konnektorba.
- **3.** Az adatkábel másik végét csatlakoztassa a Thermo-5, Flow-5 vagy Vario-5 HB-Therm gépek HB-IN aljzatába.
- **4.** A további HB-Therm termékeket csatlakoztassa a HB-OUT aljzathoz.
- 5. Zárja le a szervizfedelet.

Jelölések	Megnevezés	Megjegyzés
MC	Gépi vezérlés	max. 1
FB	Panel-5 kezelőmodul	max. 1
EG	Thermo-5 temperálógép, teljes egység	max. 16 (kezelőegységenként)
MG	Thermo-5 temperálógép, modul egység	
FM	Flow-5 átfolyásmérő	max. 32 (4 körös)
VS	Átkapcsolóegység Vario-5	max. 8
SD	Kommunikáció DIGITAL (ZD), CAN (ZC), PROFIBUS-DP (ZP) soros interfészen keresztül történik	A gépek maximális száma, a használati utasítás tartalma és az
OPC UA	Kommunikáció OPC UA Ethernet-en keresztül (ZO)	átfolyásértékek adatainak átvitele a gép-vezérléstől ill. protokoll-tól függ.
HB ²⁾	Kommunikáció HB Interfész	Csatlakozási sorrend irreleváns
HB/CAN	Kommunikáció HB/CAN Interfész	Teljes egységet képező készülékek
CAN	Kommunikáció HB(ZC) Interfész	távvezérléséhez
EC	Külső vezérlés (Ext. Control)	A hozzárendelés a gép-vezérléstől függ
MC EC SD OPC UA		





1) kikapcsolt vezérlő 2) HB kábel maximális hossza: összesen 50 m

Kommunikáció példák



1) kikapcsolt vezérlő

Külső Kontroll



5. Ábra: Vario-5 Interfészek

Gépen keresztüli vezérlés esetén vagy egy aktív 24V DC jelt kell használni, vagy egy potenciálmentes érintkezőt. Amennyiben nem lehetséges a gépen keresztüli vezérlés, a vezérlést szinkronizálni lehet egy közelségérzékelőn keresztül.

Annak érdekében, hogy az átkapcsolóegység vezérlését adatkábelen keresztüli jelátvitellel valósítsuk meg, tegyük a következőket:

- **1.** Húzzuk át az adatkábelt a gépi vezérlés előlapja és a szerviz fedél között.
- 2. Csatlakoztassa az adatkábelt a Külső Kontroll dugaszba.
- 3. Zárja le a szervizfedelet.
- Az interfészek összekötési vázlatos rajzáért lásd (→ oldal 107).

Csatlakoztassa a külső hőmérsékletérzékelőt



Тур J, K, T, Pt 100

5. Ábra: Vario-5 Interfészek

A fogyasztó hőmérsékletének kijelzése érdekében csatlakoztatható a fogyasztóra egy külső hőmérsékletkijelző:

- 1. Vezesse át a külső hőmérsékletszenzor kábelét az előlap és a szervizlap között.
- 2. J, K, T vagy Pt 100 típus estén tegye a hőmérsékletszenzort a J, K, T, Pt 100 dugaszba.
- 0-10 V vagy 4-20 mA típus esetén tegye a külső 3. hőmérsékletérzékelőt a 0–10 V vagy 4–20 mA dugaszba.
- Zárja le a szervizfedelet. 4.
- Szenzortípus beállítása 5. $(\rightarrow \text{ oldal 72}).$

Táblázat: Érzékelő-azonosító

Típus	Szabvány	Bevonat	Ág
J (Fe-CuNi)	IEC	fekete	fekete (+) / fehér (-)
	DIN	kék	piros (+) / kék (-)
K (NiCr-Ni)	IEC	zöld	zöld (+) / fehér (-)
	DIN	zöld	piros (+) / zöld (-)
T (Cu-CuNi)	IEC	barna	barna (+) / fehér (-)
	DIN	barna	piros (+) / barna (-)



TÁJÉKOZTATÁS!

A különböző vezérlőkábelek tűinek bekötése a oldal 105.

6.4 Funkcionális föld csatlakoztatása



15. ábra: Funkcionális föld

Ha az átkapcsolóegység közelében erős elektromágneses interferenciaforrás van, az befolyásolhatja ennek működését. Ebben az esetben az átkapcsolóegység házát egy földelő testfémszalaggal le kell földelni (csatlakozási pontért lásd (1)15).

O8340-HU 2023-08

7 Vezérlés



MEGJEGYZÉS!

A varioterm temperálásnál használt átkapcsolóegységnek nincs saját kezelése. A kezelés és megjelenítés egy külön Thermo-5 műszerrel vagy Panel-5 kezelőmodullal történik.

Varioterm berendezés alapkijelző



16. ábra: Grafikon alapkijelző

1	- Ke 2014-12-09, 09:45	HB-THERM
2	Sz. VC1 199 TH1 TC1	
3	THI 170 .3 TCI 85 .1	UE 151.8
	Előremenő	168.7 °C
	Visszatérő	153.4 °C
	Eltérés ténylelőírt	11.3 K 8
7	TH beállítási szög	75 %
	TC beállítási szög	-2 %
	Átfolyás	12.3 L/min
	(Aktuális) ciklusidő	54 s
4 5	VC	olyamat működés Vario fűtés 6

17: ábra: Szöveg alapkijelző

Hely. sz.	Megnevezés	Kijelző
1	Menüsor	Dátum és időpont
2	Modul bar	Bejelentkezett modulok kijelző
3	Tényleges értékek kijelző	Kijelző az előretartó TH (piros) ág és az előretartó TC (kék) ág aktuálisan mért hőmérsékleti értékeivel és az átkapcsolóegység külső hőmérsékletérzékelőjének tényleges értékével.
4	Jelkép mező	Aktív funkciók és megjegyzések kijelzése
5	Cím mező	A modul és DFM modul cím kijelzése
6	Üzemmód és a színes állapot kijelző	Kijelző az aktuális üzemmóddal / sorban álló riasztásokkal és figyelmeztetésekkel
7	Felhasználói értékek	Kijelző max. 7 szabadon választható tényleges értékkel
8	Egység	Tényleges érték egysége
9	Hőmérsékleti diagramm	Az előretartó TH (piros) ág, az előretartó TC (kék) ág és a külső érzékelő (zöld) hőmérsékleteinek alakulása.
10	Beállítási fok diagramm	TH (piros) és TC (kék) beállítási fokainak változása
11	Állapot kijelző	Az átkapcsolási egység állapotának változása Vario fűtés (piros), Vario hűtés (kék) és Vario semleges (szürke).

Átkapcsoló egység állapotjelzője

Az állapotjelző lámpa (HL 1) az üzemi állapottól függően eltérően világít. A következő állapotok lettek meghatározva:

Kijelző	Leírás
KI	Nem áll rendelkezésre a hálózat
0,5 mp-ig villog	Szoftver frissítése
2 mp-ig villog	A hálózat rendelkezésre áll, az átkapcsoló egység (VC) nincs bejelentkezve
BE	A hálózat rendelkezésre áll, az átkapcsoló egység (VC) bejelentkezve

Kezelőmodul ill. egyes készülékek állapotjelzése

Az üzemi állapottól függően világít az állapotjelzés különböző színben. A következő állapotok definiáltak:

Kijelzés	Leírás
zöld	zavartalan
Zölden villog	Indulási fázis, határérték még nincs megadva
sárga	Figyelmeztetés
piros	Zavar

Kezelőmodul ill. egyes készülék szimbólum kijelzése

Szimbólum	Leírás
S	Szimulációs üzem aktív
AT	Auto tuning aktív
-@-	Távvezérelt üzem aktív
	Felfutási program aktív
Ø	Kapcsolóóra aktív
=3	Karbantartási intervallum elérve
•	Rögzítési USB aktív
-1)) × > 💽	Kürt kikapcsolása
Alarm × → 🕒	Riasztás nyugtázása

7.1 Kezelő szerkezet

A menü felépítésében a következőképpen navigálhat:

- A W gombokkal az alapkijelzésből lépésenként egyre belsőbb hierarchia szinteket hívhat elő.
- A gombokkal a belsőbb hierarchia szintekről lépésenként egyre magasabb szintekre kerülhet egészen az alapkijelzésig.
- Ha a gombot 1 másodpercnél hosszabb ideig lenyomva tartja, akkor a belsőbb hierarchiaszintekről közvetlenül az alapkijelzéshez kerül.
- A K és D nyilakkal az egyes modulok között lehet átkapcsolni.



18. ábra: Kezelő szerkezet

7.2 Menüszerkezet



TÁJÉKOZTATÁS!

Az alkalmazott szoftver verziójától függően tud a menüszerkezet és paraméter érték a következő táblázattól eltérni.

Kijelző	Felhasználói profil	Kezelő engedélyezés	Default érték	Egység	Kiegészítő fel- szerelés/ Kivitel	Típus
Előírt értékek	S	-	-	-	-	-
TH előírt érték	S	1	40.0	°C	-	М
TC előírt érték	S	1	40.0	°C	-	М
Isotherm előírt érték	S	1	40.0	°C	-	М
Előírt érték szerszám fent	S	1	70.0	°C	-	М
Előírt érték szerszám lent	S	1	50.0	°C	-	М
El. érték működ. kész állapot	S	1	autom.	°C	-	М
Funkciók	S	-	-	-	-	-
Lehűtés	S	1	KI	-	-	М
Formaürítés	S	1	KI	-	-	М
Távvezérelt üzem	S	1	KI	-	ZD, ZC, ZP	М
Kapcsolóóra	S	1	KI	-	-	М
Manuális üzemeltetés	S	1	KI	-	-	М
Folyamat működés	S	1	KI	-	-	М
Betanítás	S	1	KI	-	-	М
Tesztüzemmód	S	1	KI	-	-	М
Isotherm üzem	S	1	KI	-	-	М
Kijelzés	S	-	-	-	-	-
Képtípus	S	2	Graph	-	-	А
ldővonal	S	2	Ciklus	S	-	М
Tényleges értékek	S	-	-	-	-	-
Kijelzést rögzítse	S	1	KI	-	-	А
(Aktuális) TH előírt érték	S	-	-	°C	-	М
(Aktuális) TC előírt érték	S	-	-	°C	-	М
Előremenő	S	-	-	°C	-	М
TH előremenő	S	-	-	°C	-	М
TC előremenő	S	-	-	°C	-	М
Visszatérő	S	-	-	°C	-	М
TH visszafolyás	S	-	-	°C	-	М
TC visszafolyás	S	-	-	°C	-	М
Külső	S	-	-	°C	-	М
Eltérés ténylelőírt	S	-	-	K	-	М
TH beállítási szög	S	-	-	%	-	М
TC beállítási szög	S	-	-	%	-	М

	Áttaluáa	c			I /min		Ν.4
		5	-	-	L/min	-	IVI
	TH attolyas	5	-	-	L/min	-	IVI N4
		5	-	-	L/min	-	IVI
		5	-	-	n	-	IVI
		0	-	-	%	-	M
	Hütö szelep poziciója	U	-	-	%	-	M
	Tárolószelep pozíciója	U	-	-	%	-	M
	Tároló hőmérséklete	U	-	-	°C	-	М
	Hőmérséklet komp. 1	U	-	-	°C	-	М
	Wzg Temperatur oben	U	-	-	°C	-	М
	Wzg Temperatur unten	U	-	-	°C	-	М
	(Aktuális) ciklusidő	S	-	-	S	-	М
	Késleltetési idő	S	-	-	S	-	М
	Maintenance valve heating	U	4	-	%	-	М
	Maintenance valve cooling	U	4	-	%	-	М
	Maintenance valve buffer	U	4	-	%	-	М
ł	Kiválasztás	S	-	-	-	-	-
	(Aktuális) TH előírt érték	S	3	BE	-	-	М
	(Aktuális) TC előírt érték	S	3	BE	-	-	М
	Előremenő	S	3	BE	-	-	М
	TH előremenő	S	3	KI	-	-	М
	TC előremenő	S	3	KI	-	-	М
	Visszatérő	S	3	BE	-	-	Μ
	TH visszafolyás	S	3	KI	-	-	М
	TC visszafolyás	S	3	KI	-	-	М
	Külső	S	3	KI	-	-	М
	Eltérés ténylelőírt	S	3	KI	-	-	М
	TH beállítási szög	S	3	BE	-	-	М
	TC beállítási szög	S	3	BE	-	-	М
	Átfolyás	S	3	BE	-	-	М
	TH átfolyás	S	3	KI	-	-	М
	TC átfolyás	S	3	KI	-	-	М
	Üzemórák	S	3	KI	-	-	М
	Fűtő szelep pozíciója	U	3	KI	-	-	М
	Hűtő szelep pozíciója	U	3	KI	-	-	М
	Tárolószelep pozíciója	U	3	KI	-	-	М
	Tároló hőmérséklete	U	3	KI	-	-	М
	Hőmérséklet komp. 1	U	3	KI	-	-	М
	Wzg Temperatur oben	U	3	KI		-	М
	Wzg Temperatur unten	U	3	KI	-	-	М
	(Aktuális) ciklusidő	S	3	KI	-	-	М
	Késleltetési idő	S	3	KI	-	-	М
	Maintenance valve heating	U	3	KI	-	-	М
	Maintenance valve cooling	U	3	KI	-	-	М
	Maintenance valve buffer	U	3	KI	-	-	М
		-	-				

Variotherm berendezések	S	-	-	-	-	-
Variotherm berendezések 18	S	3	aktiv	-	-	А
Ellenőrzés	S	-	-	-	-	-
Ellenőrzés	S	3	autom.	-	-	А
Ellenőrzési fokozat	S	3	durva	-	-	М
Újból ellenőrizzen	S	3	nem	-	-	Μ
Inditási-riasztáselnyom.	S	3	Teljes	-	-	А
Kürt hangerő	S	3	10	-	-	А
Hőmérséklet	S	-	-	-	-	-
Eltérés előírt-tényl. felül	S	3	10,0	K	-	М
Eltérés előírt-tényl. alul	S	3	10,0	К	-	М
Átfolyás	S	-	-	-	-	-
Átfolyás max.	S	3	KI	L/min	-	М
Átfolyás min.	S	3	-	L/min	-	М
Beállítás	S	-	-	-	-	-
Távvezérelt üzem	S	-	-	-	-	-
Protokoll	S	3	1	-	-	-
Átviteli ráta	Е	4	4800	B/s	-	-
CAN busz átiteli ráta	Е	4	250	k/s	-	-
Átfolyás tizedes CAN	S	4	BE	-	-	-
Parity	Е	4	egyenes	-	-	-
Adatbit	Е	4	8	-	-	-
Topbit	Е	4	1	-	-	-
Soros rögzítés	S	4	1	S	-	-
Vészkikapcsolás késleltetés	U	4	30	S	-	А
Profi busz elosztó 1	S	4	5	-	-	-
Profi busz elosztó 2	S	4	6	-	-	-
Profi busz elosztó 3	S	4	7	-	-	-
Profi busz elosztó 4	S	4	8	-	-	-
VC állapot külső érintkezőtől	U	4	KI	-	-	М
Kapcsolóóra	Е	-	-	-	-	-
Időpont	Е	3	CET	HH:MM	-	А
Dátum	Е	3	CET	-	-	А
Státusz	Е	3	inaktiv	-	-	А
Nap	Е	3	Hé-Pé	-	-	А
Kapcsolási mód	Е	3	KI	-	-	А
Kapcsolási idő	Е	3	06:00	HH:MM	-	А
Vario	S	-	-	-	-	-
Ciklusidő	S	2	autom.	°C	-	М
Várakozás Trigger szerint	S	2	0.0	S	-	М
Fűtés időtartama	S	2	20.0	S	-	М
Hűtés időtartama	S	2	20.0	S	-	М
Fűtés-Hűtés szünet	S	2	0.0	S	-	М
Hűtés-Fűtés szünet	S	2	0.0	S	-	М
Tárolószelep	S	2	autom.	-	-	М

Folyamatmegszakítás	S	2	Semleges	-	-	М
Gép vezérlése	S	2	HC érintke.	-	-	М
Szabad érintkezők száma	S	2	2	-	-	М
Bemeneti jel invertálás	S	2	nem	-	-	М
Kimeneti jel invertálás	S	2	nem	-	-	М
Tároló zárási idejének mérése	U	2	3,0	S	-	М
Cikluseltérés faktor	U	2	4,0	-	-	М
Ciklusidő értékeinek száma	U	2	3	-	-	М
Ciklusidő min.	U	2	5,0	S	-	М
Ciklusidő max.	U	2	3600,0	S	-	М
Funkció kimeneti jele	S	2	KI	-	-	М
Állás inaktivitás esetén	U	4	Semleges	-	-	М
Folyamatmegszak. felisme.	U	4	BE	-	-	М
Várak.idő fűtés hőmérs.HC	S	2	KI	S	-	М
Várak.idő hűtés hőmérs.HC	S	2	KI	S	-	М
Tesztüzemmód	S	-	-	-	-	-
Előírt érték TH teszt	S	2	60	°C	-	М
Előírt érték TC teszt	S	2	30	°C	-	М
Fűtésidőtartam teszt	S	2	20.0	S	-	М
Hűtésidőtartam teszt	S	2	20.0	S	-	М
Fűtés-Hűtés szünet teszt	S	2	0.0	S	-	М
Hűtés-Fűtés szünet teszt	S	2	0.0	S	-	М
Szabályozás	Е	-	-	-	-	-
Szabályparaméter Totband HC	Е	4	20	К	-	М
Szabályparaméter Totzeit HC	Е	4	5.0	min	-	М
Dátum / Időpont	S	-	-	-	-	-
ldőpont	S	3	CET	HH:MM	-	А
Dátum	S	3	CET	-	-	А
ldőzóna	S	3	CET	-	-	А
UTC időzóna ofszetje	S	3	60	-	-	А
Nyári/téli átkapcsolás	S	3	autom.	min	-	А
Nyári/téli időszámítás	S	3	Winter	-	-	А
Egységek	S	-	-	-	-	-
Hőmérséklet skála	S	2	°C	-	-	А
Átfolyási skála	S	2	L/min	-	-	А
Nyomási skála	S	2	bar	-	-	А
Felírás USB	S	-	-	-	-	-
Soros rögzítés	S	4	1	S	-	А
Minden értéket aktiválni	S	3	KI	-	-	М
Minden értéket deaktiválni	S	3	KI	-	-	М
(Aktuális) TH előírt érték	S	3	BE	-	-	М
(Aktuális) TC előírt érték	S	3	BE	-	-	М
Előremenő	S	3	BE	-	-	М
TH előremenő	S	3	BE	-	-	М
TC előremenő	S	3	BE	-	-	М

Visszatérő	S	3	BE	-	-	М
TH visszafolyás	S	3	BE	-	-	М
TC visszafolyás	S	3	BE	-	-	М
Külső	S	3	BE	-	-	М
Eltérés ténylelőírt	S	3	BE	-	-	М
TH beállítási szög	S	3	BE	-	-	М
TC beállítási szög	S	3	BE	-	-	М
Átfolyás	S	3	BE	-	-	М
TH átfolyás	S	3	BE	-	-	М
TC átfolyás	S	3	BE	-	-	М
Üzemórák	S	3	KI	-	-	М
Fűtő szelep pozíciója	S	3	BE	-	-	М
Hűtő szelep pozíciója	S	3	BE	-	-	М
Tárolószelep pozíciója	S	3	BE	-	-	М
Tároló hőmérséklete	S	3	BE	-	-	М
Hőmérséklet komp. 1	S	3	KI	-	-	М
Wzg Temperatur oben	S	3	KI	-	-	М
Wzg Temperatur unten	S	3	KI	-	-	М
(Aktuális) ciklusidő	S	3	BE	-	-	М
Reakcióidő	S	3	KI	-	-	М
Üzemórák USR	S	3	KI	-	-	М
Üzemórák VFC	S	3	KI	-	-	М
Riasztások száma totál	S	3	KI	-	-	М
Átlag fűtésteljesítmény TH	S	3	KI	-	-	М
Átlag fűtésteljesítmény TC	S	3	KI	-	-	М
Átlag hűtésteljesítmény TH	S	3	KI	-	-	М
Átlag hűtésteljesítmény TC	S	3	KI	-	-	М
Ciklusok teljes száma	S	3	BE	-	-	М
Maintenance valve heating	S	3	KI	-	-	М
Maintenance valve cooling	S	3	KI	-	-	М
Maintenance valve buffer	S	3	KI	-	-	М
Különféle	S	-	-	-	-	-
Típus külső érzékelő	S	3	J/Fe-CuNi	-	-	М
Emissziós	S	3	1.00	-	-	М
Hőmérséklet komp. IR	S	3	30	°C	-	М
Profil	S	-	-	-	-	-
Felhaszn. Profil	S	3	Dtandard	-	-	А
Kezelés felszabadítása	S	0	2	-	-	A
Code	S	3	1234	-	-	А
Nyelv	S	0	-	-	-	А
Billentyű hangereje	S	3	5	-	-	А
Hibakeresés	S	-	-	-	-	-
Riasztási napló	S	-	-	-	-	-
Riasztási napló	S	4	-	-	-	М
Mentés/fetöltés	S	-	-	-	-	-

USB szoftverfrissítés indítás	Е	4	KI	-	-	А
Felírás USB	S	3	KI	-	-	М
Konfigurációs adatok betöltés	Е	4	KI	-	-	М
Konfigurációs adatok mentés	S	4	KI	-	-	М
Paraméter adatok betöltés	Е	4	KI	-	-	М
Paraméter adatok mentés	S	4	KI	-	-	М
Hiba- és üzemi adatok mentés	S	4	KI	-	-	М
Szervizinformáció mentése	S	4	KI	-	-	А

8.1 Új átkapcsolóegységek bejelentkezése

Iniciációs ablak



Amint egy új átkapcsolóegység észlelődik, a szóló készüléken ill. a kezelőmodulon megjelenik az inicializálási ablak.

Hely. sz.	Kijelző
1	Modul ID
2	VC-Modul címe
3	Az átkapcsolóegység bejelentkezésének státusa
4	Az átkapcsolóegység Aktív / Inaktív státusa
5	TH hozzárendelés (Thermo-5 forróvízkör)
6	TC hozzárendelés (Thermo-5 hidegvízkör)

19. ábra Iniciáció

Címkiosztás és hozzárendelés

Fig	gyelmez	tetés 🕨	Inici	alizálás			
Sz	VC18	3				6	
Új Ci he	Új Variotherm berendezések felismerve. Címezze a berendezést, TH és TC hez rendeljen egy berendezéscímet						
33	33333	bejel TH1	enteti 	t (új)	тс	inaktiv 1	VC1
33	33334	34 bejelentve TH2 3			тс	aktiv 24	VC2
1	Előrem Nyomá	enő Is	2	25.0 °C 0.8 bar	Ü	lzemkés	Z.



Figyelmez	tetés 🕨	Inicializálás				
Sz. VC18	3		(C	ID		
Új Variotherm berendezések felismerve. Címezze a berendezést, TH és TC hez rendeljen egy berendezéscímet						
333333	bejele TH1	ntett (új)	inaktiv TC1	VC1		
333334	bejelentve TH2 3		aktiv TC2 4	VC2		
1 Előrem Nyomá	ienő is	25.0 °C 0.8 bar	Üzemkés	Z.		

21. Ábra: Rendelje hozzá a modul ID-t

Az átkapcsolóegységhez hozzá kell rendelni egy címet (VC1 - VC8), a státuszt ("aktív" vagy "inaktív") és egy gépcímet különkülön a TH-nak és a TC-nek. Ennél a következőképpen járjon el:

Hogy az átkapcsolóegység hozzárendelését teljesen meg tudjuk határozni, a hidraulikusan csatlakoztatott Thermo-5 gépek be kell legyenek kapcsolva és a vezérlésnél már be kell legyenek jelentkezve.

- 1. Válassza ki a 🛱 vagy ♥ gombbal a kívánt Modul ID-t.
- Nyomja meg a ^{IIII} gombot és állítsa be a VC-Modul címét (→ 21 pl. VC1)



MEGJEGYZÉS!

MEGJEGYZÉS!

Egy beállított cím (VC-Modul) egy összekapcsolásban csak egyszer szerepelhet. A menüt jelző oldalt addig nem hagyhatja el, amíg egy címet többször is megadott.

Fi	gyelmezt	etés ►	Inici	alizálás				
Sz	<mark>z.</mark> VC18							
Ú C he	j Variothe ímezze a ez rendel	erm be i beren jen egy	rende dezé: / bere	ezések st, TH é endezés	felismer es TC scímet	ve.		
3:	33333	bejel TH1	enteti 1	t (új)	тс	inak C1 -	ctiv -	VC1
3:	333334 bejelentve TH2 3			т	ak C2 /	ctiv 4	VC2	
1	Előrem Nyomá:	enő s	2	25.0 °C 0.8 bar	Ĺ	İzen	ıkész	•

22. Ábra: Cím hozzárendelése a TH-nak

Figyelmez	tetés 🕨 Inicializálás					
Sz. VC18	3	(CI	D			
Új Variotherm berendezések felismerve. Címezze a berendezést, TH és TC hez rendeljen egy berendezéscímet						
333333	bejelentett (új) TH1 1	inaktiv TC1 <mark>2</mark>	VC1			
333334	bejelentve TH2 3	aktiv TC2 4	VC2			
1 Előrem Nyomá	enő 25.0 °C is 0.8 bar	Üzemkész.				

23. Ábra: Cím hozzárendelése a TC-nek

Figyelmeztetés ► Inicializálás Sz. VC1..8 Új Variotherm berendezések felismerve. Címezze a berendezést, TH és TC hez rendeljen egy berendezéscímet 333333 bejelentett (új) VC1 aktiv TC1 2 VC2 333334 bejelentve aktiv TH2 3 TC2 4 Üzemkész. Előremenő 25.0 °C Nyomás 0.8 ba

24. Ábra: Státusz beállítása

- A D gombokkal ugorjon a TH címeire és rendeljen hozzá egy bejelentkezett címet
 - (→ 22 pl. rendelje hozzá a Cím 1 -t a TH1 -nek)

A ^{ID} gombokkal ugorjon a TC címeire és rendeljen hozzá egy bejelentkezett címet.
 (→ 23 pl. rendelje hozzá a Cím 2 -t a TC1 -nek)



MEGJEGYZÉS!

Egy VC átkapcsolóegység esetében kötelezően hozzá kell rendelni egy-egy bejelentkezett (Thermo-5) címet a TH és TC paraméterekhez. Másképp a Variotherm berendezés nem üzemeltethető.

- 5. Ugorjon a státuszra a 🂵 gombbal, és váltsa "aktív"-ra.

Cím ill. allokáció megváltoztatása	Ha utólag módosítani szeretné egy cím allokációját, tegyen a következőképpen:				
	1.	Hívja elő a Kijelzés\Variotherm berendezések menüoldalt.			
	2.	Válassza ki a VC-modul címét és erősítse meg a 🚥 gombbal.			
	3.	Állítsa be a VC Modul címét.			
	4.	Nyomja meg a ъ gombot, és allokáljon egy bejelentkezett címet a TH-nak			
	5.	Nyomja meg a ъ gombot, és allokáljon egy bejelentkezett címet a TC-nek			
	6.	Erősítse meg a hozzárendelést a 颰 gombbal.			
Aktiválás és kikapcsolás	Az a átka eljá	átkapcsolóegységek be- és kikapcsolhatók. Egy apcsolóegység be- ill. kikapcsolásához a következőképpen kell rni:			
	1.	Hívja elő a Kijelzés\Variotherm berendezések menüoldalt.			
	2.	Válassza ki a VC-modul címét és erősítse meg a 🚥 gombbal.			
	3.	Ugorjon a státuszra a 🚾 gombbal és váltsa a státuszt aktívra ill. inaktívra.			

4. Erősítse meg a 💷 gombbal.

8.2 Szólókészüléket modulként működtetni

Egy szóló készüléket lehet modul-készülékként üzemeltetni. A kezelés egy fölérendelt Thermo-5 ill. Panel-5 vezérlésen keresztül történik.

Feltétel

- ZC kiegészítő felszerelés
- csak egy modul lehet bejelentkezve
- Szoftver-verzió újabb kell legyen mint SW51-2_1413



MEGJEG YZÉS!

Azt, hogy jelenleg hány modul van bejelentkezve, a Kijelzés / Modul -ban van kijelezve.

Készüléket modulként működtetni

Egy szóló készülék modulként való működtetéséhez a következőképpen járjon el:

- 1. Kapcsolja ki az eszközt a D gombbal.
- 2. Hívja elő a Beállítás\Távvezérelt üzem menüoldalt.
- A Készülék modulként való kezelése paramétert "BE"-re kell állítani.



MEGJEGYZÉS!

Ha nem elérhető a Készülék modulként való kezelése paraméter, ellenőrizni kell követelményeket / feltételeket.

- → A figyelmeztető szöveg jóváhagyása után a készülék a billentyűvel újraindul.
- → A készülék bejelentkezik a fölérendelt Thermo-5-hez ill. Panel-5-hez (→ Üzemeltetési és szerviz útmutatója Thermo-5).

Készüléket szólókészülékként működtetni

Hogy egy készüléket ismét szóló készülékként működtessen, a következőképpen járjon el:

- 1. Kapcsolja ki a készüléket a fölérendelt Thermo-5 vagy Panel-5 készülékkel.
- 2. Hívja elő a modulkészüléken a Főmenü -t a ^{IIII} billentyűvel.
- A Készülék modulként való kezelése paramétert váltsa át "Kl"-re.
- → A figyelmeztető szöveg jóváhagyása után a készülék a billentyűvel újraindul.
- → A készüléket ismét lehet szólókészülékként működtetni.

8.3 Több átkapcsolási egység kezelése közbeni különlegességek

Paraméter típusok

Több átkapcsolási egység kezelése esetén 2 típusú paraméter között tesznek különbséget:

- A Modulfüggetlen (értékbeállítás csak "VC1..8"-ra lehetséges)
- M Modulfüggő (értékbeállítás lehetséges külön modulonként) Például VC1, VC2 stb.



MEGJEGYZÉS!

Hogy melyik paramétereket lehet modulfüggően, ill. modulfüggetlenül beállítani, azt a menüstruktúrából lehet megtudni (→ oldal 45).

Modul-sz. "VC1..8" kiválasztva

E	lőírt értékek					
N	l r: összes	12	3	4		CI E)
E	lőírt érték 1					XXX.X
E	lőírt érték 2					0.0 °C
2	Előremenő	25.0	°C	Ü	zemk	ész.
	Nyomás	0.0	bar			

Ha a "VC1..8" modul szám van kiválasztva, akkor egy paraméter értékét X-el (szürke) jelöli a rendszer, feltéve, hogy nem mindegyik átkapcsolási egységnek ugyanaz a beállítása. Másképpen, normális esetben, az értéket fekete színnel jelzi a rendszer (\rightarrow Pld. 25).

25. ábra: Példa Előírt értékekre

Értékbeállítás minden átkapcsolási egységnek egyszerre



26. ábra: Értékbeállítási figyelmeztető szöveg Minden átkapcsolási egységnél egyszerre végrehajtandó értékbeállításkor a következőképpen kell eljárni:

- 1. Válassza ki a 🖤 vagy a 💴 gombbal a "VC1..8" modulszámot.
- Válassza ki a kívánt paramétert és nyomja meg a gombot.
 - → A figyelmeztetést erősítse meg a W gombbal.
- 3. Állítsa be a kívánt értéket és erősítse meg a 💷 gombbal.
 - → Az összes felismert és aktív átkapcsolóegységnél egyszerre zajlik le az értékbeállítás.

8.4 Bekapcsolás



27. ábra: Főkapcsoló

8.4.1 Üzemkész

Berendezést bekapcsolni



28. ábra: VC1 alapképernyő

Működésre kész állapot előírt értéke beállítása

A következőképpen kapcsolja be a berendezést:

- 1. Csatlakoztassa a Vario-5 átkapcsoló egység hálózati kábelét.
- **2.** A hozzá tartozó Thermo-5 és Panel-5 összes főkapcsolóját fordítsa "l" helyzetbe.
- → Végbemegy a készülékek inicializálása.

A berendezést a következőképpen kell bekapcsolni:

MEGJEGYZÉS!

1. Válassza ki a modulszámot a 🏧 vagy a 🛛 💵 gombbal.



A berendezést a VCn, THn, ill. TCn modulszám alatt lehet bekapcsolni.

- 2. Nyomja meg a 💯 gombot.
- → A berendezés a meghatározott üzemmódban indul. Amennyiben szükséges, a TH és TC gépek teljesen automatikusan feltöltődnek és légmentesítődnek.
- → Amikor a rendszer eléri az előírt értékeket, kijelződik a meghatározott üzemmód.

A fogyasztó bekapcsolásakor a Működésre kész állapot előírt értéke temperálódik. Alapértelmezett módon a Működésre kész állapot előírt értéke "autom."-ra van állítva (automatikus). Az "autom." beállítás esetén a felhasználót a TH előírt érték és a TC előírt érték középértékére temperálja a rendszer. Ha más rendszerindítási hőmérsékletet igényelnek, a következőket kell beállítani:

- 1. Navigáljon az Előírt értékek menüoldalára.
- 2. Állítsa be a Működésre kész állapot előírt értékeparamétert.



MEGJEGYZÉS!

Működésre kész állapot előírt értéke sosem választhat nagyobb értéket a TH előírt érték.

8.4.2 Folyamat teljesítmény

Folyamat teljesítmény ki- és bekapcsolása

Funkció	k				HB	THE	RM'
Sz. V	′C1	199	TH1	TC	I.	KI	D
Lehűtés	6						
Formaü	rítés						
Távvez	érelt	üzem					
Manuál	is üze	emeltete	s				
Folyam	at mໍ	iködés					1
Betaníta	ás						
Tesztüz	emm	ód					
VC előr	TH	1	75.0	C	Folyama	ıt működ	lés
1 előr	тс		43.5	C	Vario s	semlege	S

29. ábra: Funkciók menü

Folyamatmegszakítás

Beáll	ítás 🕨	Vario				HB-THERM'		
Sz.	VC1	199	TH1	TC	21			
Hűtés időtartama						20.0 s		
Fűté	s-Hűtés	s szünet				0.0 s		
Hűté	s-Fűtés	szünet				0.0 s		
Tárolószelep						autom.		
Folya	amatme	egszakíta	ás			Semleges		
Gép vezérlése						HC érintkező		
Szab	ad érin	tkezők s	záma			2		
VC e 1 e	lốr TH lốr TC	1	75.0 [°] 43.5 [°]	°C °C	F	Folyamat működés Vario fűtés		

30. ábra: Folyamatmegszakítás

Kapcsolja be a folyamat teljesítményt a következőképpen:

- 1. Válassza ki a 🕊 vagy a 🍱 gombbal a "VCn" modulszámot.
- 2. Hívja elő a Funkciók menüoldalt.
- Válassza ki a Folyamat működés és aktiválja a ^{IIII} gombbal. Az aktivált funkciót a ✓ szimbólum jelzi.
- ➔ Amíg nem lesz aktív a berendezés, pillog a "Folyamat teljesítmény" üzemmód.
- ➔ Mihelyt megjelennek a gépjelek "Vario Fűtés", "Vario Semleges" és "Vario Hűtés" között vált a rendszer.



MEGJEGYZÉS!

A készülék jeleinek lábkiosztásáért lásd → oldal 107.

A folyamatmegszakítás automatikusan aktiválódik, ha kimaradnak a gép jelei. Mihelyt a gépjelek újra visszajönnek, automatikusan ismét Folyamatteljesítmény üzemmódba vált a rendszer.

Az átkapcsolási szelepek, a TH előírt érték és a folyamat megszakítás állásának meghatározása érdekében a következőképpen kell eljárni:

- 1. Válassza ki a 🕊 vagy a 🍱 gombbal a "VCn" modulszámot.
- 2. Töltse be a Beállítás \ Vario menüoldalt.
- **3.** Állítsa a Folyamatmegszakítás paramétert a kívánt értékre, a táblázat szerint.

Érték	Leírás
Semleges	"Vario Semleges" állás: A TH és TC előírt értékei változatlanok maradnak
Fűtés	"Vario Fűtés" állás: A TH és TC előírt értékei változatlanok maradnak
Hűtés	"Vario Hűtés" állás: A TH és TC előírt értékei változatlanok maradnak
ISO_TH	"Vario Fűtés" állás: TH előírt érték megfelel az <mark>Isotherm előírt érték</mark>
ISO_TC	"Vario Hűtés" állás: TC előírt érték megfelel az Isotherm előírt érték

 A Folyamatmegszakítás = ISO_TH vagy ISO_TC beállításakor: Állítsa az Isotherm előírt érték paramétert az Előírt érték amenü oldalon a kívánt értékre.

Gép vezérlésének beállításai

A következőképpen állítsa be a gép vezérlést:

- 1. Válassza ki a 🚾 vagy a 🍱 gombbal a "VCn" modulszámot.
- 2Töltse be a Beállítás \ Vario menüoldalt.
- **3.** Állítsa a Gép vezérlése paramétert a kívánt értékre, a táblázat szerint.

Érték	Leírás
HC érintkező	Közvetlen vezérlés 2 érintkezővel a "Vario Fűtés" és a "Vario Hűtés"-nek.
H érintkező	Közvetlen vezérlés 1 érintkezővel a "Vario Fűtés"-nek. Amikor a "Vario Fűtés" érintkező nyitott, akkor a "Vario Hűtés"-re kapcsol a rendszer.
HC trigger	Trigger vezérlés 2 jellel a "Vario Fűtés"-nek és a "Vario Hűtés"-nek.
H trigger	Trigger vezérlés 1 jellel a "Vario Fűtés" indítására. Az egyes fázisok időit manuálisan kell beállítani.
C trigger	Trigger vezérlés 1 jellel a "Vario Hűtés" indítására. Az egyes fázisok időit manuálisan kell beállítani.
Hőm HC *)	Hőmérsékletfüggő Trigger vezérlés 2 jellel a "Vario Fűtés"-nek és a "Vario Hűtés"-nek. Amennyiben meghaladja a Külső hőmérséklet az Előírt érték szerszám fentértéket a "Vario Fűtés" esetében, "Vario Semleges"-re vált. Amennyiben nem éri el a Külső hőmérséklet az Előírt érték szerszám fentértéket a "Vario Hűtés" esetében, "Vario Semleges"-re vált.

*) Külső érzékelő csatlakozó szükséges

Gépi vezérlés időinek beállítása H és C trigger

A Gép vezérlése "H trigger"-re vagy "C trigger"-re való állításakor be kell állítani a Fűtés időtartama, Hűtés időtartama, Fűtés-hűtés szünet, és a Hűtés-fűtés szünet. Az időket következőképpen állítsa be:

- 1. Töltse be a Beállítás \ Vario menüoldalt.
- Állítsa be a Fűtés időtartama és a Hűtés időtartama a kívánt értékre.
- Állítsa a Fűtés-hűtés szünet paramétert a "H trigger"-nél, illetve a Hűtés-fűtés szünet paramétert a "C trigger"-nél a kívánt értékre.



MEGJEG YZÉS!

A Fűtés időtartama, Hűtés időtartama és Fűtéshűtés szünet, ill. Hűtés-fűtés szünet időinek összege meg kell feleljen a ciklusidőnek (2 impulzus közötti időtartam). Ha a beállított időtartamok összege nagyobb, mint az idő 2 impulzus között akkor az aktuális ciklus megszakítódik, és az új ciklus elindítódik.

A Várakozás trigger szerint révén meg lehet határozni a reakcióidőt a trigger jel és a "Vario Fűtés", valamint "Vario Hűtés" indítása között. A következőképpen állítsa be a "Várakozás trigger szerint"-et:

- 1. Válassza ki a 🕊 vagy a 🍱 gombbal a "VCn" modulszámot.
- 2Töltse be a Beállítás \ Vario menüoldalt.
- 3. Állítsa a Várakozás trigger szerint paramétert a kívánt értékre.

A Várakozási idő Fűtés Hőm HC segítségével határozható meg a trigger jelzés és a "Vario Fűtés" indítás közötti várakozási idő.

A Várakozási idő Hűtés Hőm HC segítségével határozható meg a trigger jelzés és a "Vario Hűtés" indítás közötti várakozási idő.

A várakozási időt a következők szerint állítsa be:

- 1. Válassza ki a 🕊 vagy a 🍱 gombbal a "VCn" modulszámot.
- 2. Töltse be a Beállítás \ Vario menüoldalt.
- Állítsa a Várakozási idő, fűtés, hőmérséklet HC (fűtés-hűtés) ill. Várakozási idő, hűtés, hőmérséklet HC (fűtés-hűtés) a kívánt értékre.

Várakozás beállítása trigger szerint (csak H trigger és C trigger gépvezérlésnél)

Fűtés ill. hűtés várakozási idő beállítás (csak Gépvezérlése Hőm HC esetében)

Előírt értékek beállítása

Előírt értékeket a következők szerint beállítani:



MEGJEGYZÉS!

Az előírt értékeket csak a VCn modul alatt lehet beállítani, THn és TCn alatt nem lehetséges.

- Válassza ki a 🚾 vagy a 🍱 gombbal a "VCn" modulszámot. 1.
- Hívja elő az Előírt értékek menüoldalt. 2.
- Állítsa az TH előírt érték és TC előírt érték paramétereket a 3. kívánt értékre.

Egy előírt értéket maximálisan a Hőm. előírt értékének korlát.értékre lehet beállítani.

A határértékek beállításához a következőképpen járjon el:

- Hívja elő az Előírt értékek menüoldalt. 1.
- 2. Állítsa az Hőm. előírt értékének korlát. paramétert a kívánt értékre.

Automatikus hőmérséklet előírt érték korlátozás

Ha Variotherm berendezésekben különböző típusú gépeket használnak, a Hőm. előírt értékének korlát. értéke automatikusan csökkentődik. A csökkentés a beépített biztonsági szelepektől függ.

A csökkentés a következő:

Gép típusa	Biztonsági szelep	Hőmérséklet előírt érték korlátozás
HB-100/140/160Z	10 bar *)	160 °C
HB-180Z	17 bar	180 °C

*) a 160 °C -ig levő gépeknél (2-es és 3-as méret) van egy különleges kiadás, ami 17 bar-os biztonsági szeleppel van ellátva 10 bar-os helyett (→ Az "XA" bejegyzés az adatlapkán melléklettel ellátott különleges kivitelt jelöli).

Előírt érték határolás

Előírt értékek	
Sz. VC1 199 TH1 TC1	
Rámpa fűtés	5.0 ^K /min
Fűtési rámpa funkciója	inaktiv
Rámpa hűtés	5.0 K/min
Hűtési rámpa funkciója	inaktiv
Hőm. előírt értékének korlát.	180 °C
Bizt. kikapcs. hőmérsék.	70 °C
TH Előremenő 40.0 °C Üzem	kész.
1 Nyomás 0.8 ^{bar}	

31. ábra: Előírt érték korlátozása

8.4.3 Manuális üzemmód

Ke	Ke 2014-12-09, 09:45 HB-THERM								
Sz.	VC1	199	TH1	TC1	5	7		K	D
Le	Lehűtés								
Fo	Formaürítés								
Ma	inuális i	izemelt	etés						~
Fo	lyamat r	nűködé	ės						
Be	tanítás								- 1
Te	sztüzem	ımód							
-									
VC	előr TH		154.	0°C	Ma	anu	ális ü	zemelt	etés
1	előr TC		69.	5°C		1	/ario	hűtés	



Ke	2014-12	2-09, 09:	HB-THE	RM'			
Sz.	VC1	199	TH1	TC1	KI	D	
Vari Fűtés, Vario Hűtés és Vario Semleges manuális ki és bekapcsolása a következő gombok segítségével.							
	Vario fű	ités					
	Vario hi	űtés					
C Vario semleges							
VC	előr TH	1	75.0	°C I	Folyamat működ	lés	
1	előr TC		43.5	C	Vario fűtés		

33. ábra: Alapképernyő Manuális üzemmód

A Manuális üzemmódot a következőképpen kell bekapcsolni:

- 1. Válassza ki a "VCn" modulszámot a 🕊 vagy a 恥 gombbal.
- 2. Hívja elő az Funkciók menüoldalt.
- Válassza ki a Manuális üzemeltetés funkciót és aktiválja a gombbal.

Az aktivált funkciót a 🗸 szimbólum jelzi.

- ➔ Amíg a berendezés üzemképes nem lesz, pillog a "Manuális üzemmód" üzemmód.
- → A A gombbal a "Vario Fűtés" aktiválódik, a ♥ gombbal a "Vario Hűtés" aktiválódik és a
 gombbal a "Vario Semleges" lesz aktív.



MEGJEGYZÉS!

"Vario Fűtés", "Vario Hűtés" és "Vario Semleges" nem lehet egymással egyszerre aktív.



MEGJEGYZÉS!

A Manuális üzemmód funkció csak egyetlen egy varioterm berendezésnél lehet aktív.

8.4.4 Tesztüzemmód

Ke	Ke 2014-12-09, 09:45 HB-THERM								
Sz.	VC1	199	TH1	TC1	5	7		KI	D
Lehűtés									
For	maüríté	és							
Ма	nuális i	izemelt	etés						
Fol	yamat r	nűködé	s						
Bet	anítás								
Tes	ztüzem	nmód						1	~
vc	előr TH		154.	0°C		Te	esztüze	emmó	d
1 (előr TC		69.	5°C			Vario I	nűtés	

34. ábra: Funkciók menü

A tesztüzemmódot a következőképpen kell bekapcsolni:

- 1. Válassza ki a "VCn" modulszámot a 🕊 vagy a 🍱 gombbal.
- 2. Hívja elő az Funkciók menüoldalt.
- Válassza ki a Tesztüzemmód funkciót és aktiválja a gombbal.
 - Az aktivált funkciót a 🗸 szimbólum jelzi.
- ➔ Amíg a berendezés még nincs kész, pillog a "Tesztüzemmód" felirat.



MEGJEGYZÉS!

Tesztüzemmódban vezérlőjelek nélkül lehet beállított időknek megfelelően varioterm folyamatot futtatni.

Tesztüzemmód beállítások

Tesztüzemmódban külön beállítások érvényesek az előírt értékekre és időkre. A paraméterek meghatározása érdekében a következőképpen kell eljárni:

- 1. Válassza ki a "VCn" modulszámot a 🚾 vagy a 🍱 gombbal.
- 2. Hívja elő a Beállítás \ Vario \ Tesztüzemmód menüoldalt.
- **3.** Állítsa a kívánt értékre a Előírt érték TH teszt és Előírt érték TC teszt paramétereket.
- Állítsa a kívánt értékre a Fűtésidőtartam teszt, Hűtésidőtartam teszt, Fűtés-hűtés szünet teszt és Hűtés-fűtés szünet teszt paramétereket.

8.4.5 Isotherm üzem

Funk	ciók		HB-THER	M		
Sz.	VC1	199	TH1	TC	1 🚺 1	
Form	naürítés					
Távv	ezérelt	üzem				
Man	uális üz	emelteté	S			
Folya	amat mi	űködés				
Beta	nítás					
Tesz	tüzemn	nód				
Isoth	em üze	əm				/
VC e	lőr TH	1	75.0	°C	Folyamat működé	s
1 e	lőr TC		43.5	°C	Vario fűtés	

35. ábra: Funkciók menü

lsotherm előírt érték beállítása

Az Isotherm üzemmódot a következőképpen kapcsolja be:

- 1. Válassza ki a 🕊 vagy a 🍱 gombbal a "VCn" modulszámot.
- 2. Hívja elő a Funkciók menüoldalt.
- Válassza ki az Isotherm üzem funkciót és aktiválja a gombbal.
 - Az aktivált funkciót a 🗸 szimbólum jelzi.
- ➔ Amíg a berendezés még nem áll készen, villog az "Isotherm üzem" üzemmód.



MEGJEGYZÉS!

Az Isotherm üzemben nem működnek a gépjelzések.

Az Isotherm előírt értékeket a következők szerint állítsa be:

- 1. Válassza ki a 🕊 vagy a 🍱 gombbal a "VCn" modulszámot.
- 2. Hívja elő az Előírt értékek menüoldalt.
- 3. Állítsa a kívánt értékre az Isotherm előírt érték paramétert.



MEGJEGYZÉS!

Az átkapcsoló egység, annak függvényében melyik aktuális THn ill. TCn előírt érték van közelebb az Isotherm előírt értékhez, a "Vario Fűtés" vagy "Vario Hűtés" üzemmódba kapcsol. Azonos távolság esetén a a "Vario Fűtés"-re kapcsol.



MEGJEGYZÉS!

Az Ellenőrzés hőmérséklet és a variotherm berendezés átfolyása az isotherm üzemben nem aktív.

8.4.6 Távvezérelt üzem

Távvezérelt üzemmódban a berendezés külső jelekkel a hozzátartozó Thermo-5, ill. Panel-5 készülékeken keresztül vezérlődik.

Távvezérlés különlegességei

Aktivált távvezérléssel a berendezés csak akkor kapcsol be, ha mindkét Thermo-5 gép (TH és TC) megkapta az "EIN" (BE) parancsot.

Aktivált távvezérléssel a berendezés kikapcsol mihelyt egy Thermo-5 gép (TH vagy TC) az "AUS" (KI), "Lehűtés" vagy "Formaürítés" parancsot kap.



TÁJÉKOZTATÁS!

A különböző csatolókábel tűinek bekötéseihez lásd a → oldal 107.

A távvezérelt üzem be- ill. kikapcsolásához következő a tennivaló:

- 1. Hívja fel a Funkciók menüoldalt.
- Válassza a Távvezérelt üzem funkciót és a gombbal aktiválja, illetve deaktiválja OR Az aktivált funkciót a
 - szimbólum kijelzi.
- → Bekapcsolt távvezérelt üzemnél megjeneik a szimbólum ⁻ az alapképben.



TÁJÉKOZTATÁS!

Aktív távvezérelt üzemnél minden protokollról definiált paramétert és funkciót a készülék lezár.

Kapcsolóóra be- illetve kikapcsolása

Funkciók	
Lehűtés	
Formaürítés	
Külső érzékelő	
Távvezérelt üzem	
Szivárgásstop üzem	
2. előírt érték	
Kapcsolóóra	
Felfutási program	
1 Előremenő 25.0 °C Átfolyás ¹ /min	Üzemkész.

Ábra 36: Távvezérelt üzem

Távvezérelt üzem beállítása (Kiegészítő felszereltség ZD, ZC, ZP, ZO)

Beállítás 🕨 Távvezérelt üzem

Master külső vezérlés

CAN busz átiteli ráta

Előremenő 25.0 °C

Cím

Protokoll

Átviteli ráta

Átfolyás

Parität

Adatbit

Topbit

A temperáló készülék kezelése és ellenőrzése a soros csatolóról történhet.

Ahhoz egy külső vezérléssel kommunikálni lehessen, el kell végezni a következő beállításokat:

- 1. Hívja fel a Beállítás \ Távvezérelt üzem menüoldalt.
- 2. Állítsa be a Cím paramétert a kívánt értékre.
- 3. Állítsa be a Protokoll paramétert a kívánt értékre.



1

autonom

egyenes

Üzemkész.

4800

250

8

1

TÁJÉKOZTATÁS! Egy beállított cím egy kapcsolatban csak egyszer fordulhat elő.

Ábra 37: Cím, protokoll beállítása

-- 1/min

Protokoll	Használat
HB	belső kommunikáció (csak készülék modulként való kezelése beállítás esetén
0	Szöveg rögzítése
1	Arburg, Billion, Bühler, Dr. Boy, Ferromatik Milacron, KraussMaffei, Negri Bossi, Sumitomo Demag, Wittmann Battenfeld, Zhafir
2	Sumitomo Demag (CAN)
4	Engel, Haitian
5	Stork
9	EUROMAP 66 (CANopen; Netstal, etc.)
14	MODBUS (RTU-Mode)
15	Profibus-DP
16	SPI (9600 8-N-1; 1. Adr. =1)

8.5 Kikapcsolás



38. ábra: VC1 alapképernyő



39. ábra: Főkapcsoló

8.5.1 Lehűtés és kikapcsolás

Ke	Ke 2014-12-09, 09:45 HB-THERM								RM'
Sz.	VC1	199	TH1	TC1	5	7		KI	D
Le	Lehűtés 🗸								
Fo	rmaüríté	és							
Ma	nuális i	izemelt	etés						
Fo	lyamat r	nűködé	s						
Be	tanítás								
Te	sztüzem	ımód							
VC	előr TH		154.	0°C			Lehű	ités	
1	előr TC		69.	5°C			Vario I	nűtés	

40. ábra: Lehűtés bekapcsolása

A használat befejezése után az alábbiak szerint kapcsolja ki a berendezést:

1. Válassza ki a modulszámot a 🚾 vagy a 🍱 gombbal.



MEGJEG YZÉS!

A berendezés a VCn, THn, illetve TCn modulsz. alatt kapcsolható ki.

- 2. Nyomja meg a 💯 gombot
- → Hűtse le a hozzá tartozó Thermo-5 készülékeket, míg az előre- illetve visszafolyási hőmérséklet a beállított Bizt.i kikapcs. hőmérssék. alá nem kerül.
- → Ezt követően nyomásmentesítésre kerül sor.
- → Ezután kapcsolja ki a hozzá tartozó Thermo-5 készülékeket. Az Üzemmódkijelzőn "KI" üzenet jelenik meg.
- **3.** A hozzá tartozó Thermo-5 és Panel-5 összes főkapcsolóját fordítsa "0" helyzetbe.
- 4. A varioterm temperáláshoz húzza ki az átkapcsoló egység hálózati csatlakozódugóját.

A lehűtést a következőképpen kell bekapcsolni:

- 1. Válassza ki a "VCn" modulszámot a 🚾 vagy a 💴 gombbal.
- 2. Hívja elő az Funkciók menüoldalt.
- Válassza ki a Lehűtés funkciót, és aktiválja a [™] gombbal. Az aktivált funkciót a ✓ szimbólum jelzi.
- → Az átkapcsolóegység "Vario Hűtés"-re vált át és a hozzátartozó Thermo-5 gépek a beállított Lehűtési hőmérséklet hűlnek le. Ezt követően nyomástalanít a rendszer.

Ha a Lehűtés funkció aktiválása után aktiválódik a Formaürítés, a berendezés kikapcsolás előtt lefuttat egy Formaürítést.

MEGJEGYZÉS!

8.5.2 Formaürítés

Ke	2014-1	2-09, 0		HB·THERM					
Sz.	VC1	199	TH1	TC1	5	7		<pre>KI</pre>	D
Le	Lehűtés								
Fo	rmaüríté	és							~
Ма	inuális ü	izemelt	etés						
Fo	lyamat r	nűködé	ės						- 1
Be	tanítás								- 1
Te	sztüzem	ımód							
VC	előr TH		154.	0°C		F	orma	ürítés	
1	előr TC		69.	5°C			Vario	hűtés	

41. ábra: Formaürítés bekapcsolása

A formaürítést a következőképpen kell bekapcsolni:

- 1. Válassza ki a "VCn" modulszámot a 🚾 vagy a 恥 gombbal.
- 2. Hívja elő az Funkciók menüoldalt.
- 3. Válassza ki a Formaürítés funkciót és aktiválja a 📧 gombbal.

Az aktivált funkciót a 🗸 szimbólum jelzi.

- → A Formaürítési folyamat előtt a hozzátartozó Thermo-5 gépeket 70°C-ra hűtődnek le.
- → Az átkapcsolóegység Vario Hűtés-re vált át és a fogyasztók és a tápvezetékek üresre szívódnak és nyomástalanítódnak.
- → Ezt követően a rendszer kikapcsol.



MEGJEGYZÉS!

A Temperálógép, átkapcsolóegység és fogyasztók közötti csatlakozások megnyitása előtt ellenőrizze, hogy a nyomás 0 bar legyen.

8.6 Leállítás vészhelyzet esetén

Leállítás vészhelyzet esetén



42. ábra: Főkapcsoló

A mentési műveletek után

Vészhelyzetben a berendezést a lehető leggyorsabban állítsa meg, kapcsolja ki az áramellátást.

Vészhelyzet esetén a következőképpen kell eljárni:

- 1. A főkapcsolót az összes hozzá tartozó Thermo-5 készüléken és Panel-5-ön fordítsa "0" helyzetbe.
- A hálózati dugaszt az összes hozzá tartozó Thermo-5 készüléken és Panel-5-ön és a variotherm temperálás átkapcsoló egységén vagy a feszültségellátást minden póluson kapcsolja le és biztosítsa újbóli bekapcsolás ellen.
- 3. Szükség szerint, küldje el a veszélyes zónában levő személyeket, alkalmazzon elsősegélyt.
- 4. Riassza szükség szerint a mentőszolgálatot és a tűzoltóságot.
- 5. Értesítse a helyszínen a felelős személyeket.
- 6. Ha a vészhelyzet nagysága megköveteli, értesítse a felelős hatóságokat.
- 7. Bízza meg a szakszemélyzetet a hibaelhárítási műveletekben.



FIGYELMEZTETÉS! Életveszély áll fenn túl korai visszakapcsolás

esetén! Visszakapcsoláskor a veszélyes zónában levő

személyek életveszélyben vannak.

Ezért:

- Visszakapcsolás előtt győződjön meg, hogy egy személy sem tartózkodik már a veszélyes zónában.
- 8. Az újbóli üzembe helyezés előtt ellenőrizze a berendezés hibátlan működését.

8.7 Elérési jogosultság meghatározása

8.7.1 Felhasználói profil beállítása

Funkció

A hibás működés elkerülése és az áttekinthetőség jobbítása érdekében a beállított felhasználói profilnak megfelelően a menük, funkciók és paraméterek megjeleníthetők vagy megjelenítésük kikapcsolható.

Felhasználói profilok megkülönböztetése

A következő háromféle felhasználói profilt különböztetjük meg:

Felhasználói profil	Rövidített	Alkalmazó/Tulajdonság
Dtandard	S	A normál gépkezelő számára
Bővített	Е	Gép beállító számára
Fenntart	U	A gyár- és az arra hivatott szerviz- személyzet számára

Felhasználói profilok beállítása

Felhaszn. Pro	Fil	Dtandard
Kezelés felsz	abadítása	2
Code		
Nyelv		Magyar
Billentyű hang	jereje	5
Billentyü hang	jereje	5
, Előremenő	52.2 °C	Üzemkész.

Ábra 43: Felhasználói profil

A felhasználói profilt következőképpen lehet beállítani:

- 1. Hívja fel a Profil menüoldalt.
- 2. Válassza a Felhaszn. Profil paramétert.
- 3. Vigye be az elérési kódot.
- 4. Állítsa be a kívánt felhasználói profilt.

8.7.2 Kezelés felszabadításának beállítása

Funkció

A kezelés felszabadítás szintről megállapítható, hogy melyik fdunkciót vagy értéket lehet megváltoztatni. Letiltott érték megváltoztatási kísérleténél a kijelzőben megfelelő figyelmeztető üzenet jelenik meg.

Kezelés felszabadítás fokozatai

Fokozat	Kezelés felszabadítása	
0	Nincs elérés	
1	Funkciók elérhetősége	
2	Előírt értékek elérhetősége	
3	Beállítások és ellenőrzések elérhetősége	
4	Szerviz elérhetősége	

Kezelés egyszeri felszabadítása

- 1. Tiltott paramétert válassza ki és nyomja meg a w gombot, a kijelzőn figyelmeztető szöveg jelenik meg.
- 2. Nyomja meg az OK gombot.
- **3.** Vigye be az elérési kódot.



TÁJÉKOZTATÁS!

Az egyszeri kezelési felszabadítás addig van érvényben, amíg a képernyőn az alapkép megjelenik.

Állandó kezelési felszabadítás

Felhaszn. Prot	Fil	Segítség
Kezelés felsz:	abadítása	2
Code		
Nyelv		Magyar
Billentví hand	orolo	1
omentya nang	ereje	- 22
Differityu hang	lereje	
Direntyu nang	lereje	

Ábra 44: Kezelés felszabadítása

- **1.** Hívja fel a Profil menüoldalt.
- 2. Válassza a Kezelés felszabadítása paramétert és nyomja meg a Rombot.
- 3. Vigye be az elérési kódot.
- **4.** Állítsa be a Kezelés felszabadítása paramétert a kívánt értékre.

8.7.3 Elérési code megváltoztatása

Az elérési code egy négyjegyű szám és az 1, 2, 3 és 4. számokból tevődik össze.

A készülék gyári kiszállításakor az elérési kód 1234.



TÁJÉKOZTATÁS!

A készülékkel való visszaélés elleni védelemként az elérési kódot az üzembe helyezés után azonnal változtassák meg.

Az aktuális code elvesztésekor forduljanak HB-Therm Képviseletéhez.

Elérési code megváltoztatása

Code bevitele		1	
			4 (17) 2 5 3
1	Előremenő	25.0 °C	Uzemkész.

Ábra 45: Kódot vigye be

Az elérési kód megváltoztatásához:

- **1.** Hívja fel a Profil menüoldalt.
- 2. Válassza a Code 🕮 paramétert és nyomja meg a gombot.
- **3.** Vigye be a jelenlegi elérési kódot.
- 4. Vigye be az új elérési kódot.
- 5. Erősítse meg az új elérési kódot.

8.8 Beállítások

8.8.1 Külső érzékelők

Külső érzékelő típusának előtagja

A külső érzékelő-típust a következőképpen kell beállítani:

- 1. Hívja elő a Beállítás \ Különféle menüoldalt.
- Állítsa a Típus külső érzékelő paramétert a csatlakoztatott érzékelő típusára.



MEGJEGYZÉS!

A külső érzékelő a varioterm berendezéseknél csak a hőmérséklet kijelzésére használ.



MEGJEG YZÉS!

A kábelkontaktusok kiosztásához \rightarrow oldal 105.

8.8.2 Átkapcsoló-tároló

Az átkapcsoló-tároló vezérlése standard módon "autom."-ra van állítva. Ha nem indul automatikusan a vezérlés, a következő beállításokat kell eszközölni:

- 1. Válassza ki a 🕊 vagy a 🍱 gombbal a "VCn" modulszámot.
- 2. Hívja elő a Beállítás \ Vario menüoldalt.
- 3. Állítsa a Tárolószelep paramétert "zárt"-ra vagy "nyitott"-ra.



MEGJEGYZÉS!

Rövid ciklusidőknél (Pl. <20s) célszerű lehet a Tárolószelep paramétert "zárt"-ra állítani.
8.8.3 Vezérlés kimeneti jel

Beáll	ítás 🕨	Vario	HB-THERM'		
Sz.	VC1	199 TH1 TC1			
Táro	lószele	р	autom.		
Folya	amatme	Semleges			
Gép	vezérlé	ése	HC érintkező		
Szab	ad érir	ntkezők száma	2		
Bem	eneti je	l invertálás	nem		
Kime	eneti jel	invertálás	nem		
Funk	ció kim	KI			
VC e	lốr TH lốr TC	175.0 °C 43.5 °C	BE Vario fűtés		

46. ábra: Kimeneti jel vezérlés

A Funkció kimeneti jele segítségével az Output 1 és 2 (→ oldal 107) keresztül különböző jeleket lehet meghatározni.

A Kimeneti jel vezérlést a következőképp kell beállítani:

- 1. Válassza ki a 🕊 vagy a 🍱 gombbal a "VCn" modulszámot.
- 2. Töltse be a Beállítás \ Vario menüoldalt.
- **3.** Állítsa a Funkció kimeneti jele paramétert a kívánt értékre, a táblázat szerint.

Érték	Leírás
KI	Nincs vezérlés
OUT H/C	"Vario Fűtés" állás: Output 1 vezérelve
	"Vario Hűtés" állás: Output 2 vezérelve
	"Vario Semleges" állás: Nincs vezérlés
Kiengedés *)	Elérte a Hőmérséklet Előírt érték szerszám fent értéket: Output 1 vezérelve amíg fel nem ismeri a következő Hűtés impulzus jelent.
	Elérte a Hőmérséklet Előírt érték szerszám lent értéket: Output 2 vezérelve amíg fel nem ismeri a következő Fűtés impulzus jelent.

*) csak Gép vezérlése = HŐM HC (→ oldal 58) esetén

8.8.4 Külső érintkezővel aktív/inaktív állapotba kapcsolt varioterm berendezések (VC)

A varioterm berendezés (VC) egy külső érintkezővel aktív vagy inaktív állapotba kapcsolható. A VC állapot külső érintkezőtől paraméter rendszerint "KI" értékre van állítva. Az aktív/inaktív állapot külső érintkezővel történő beállításához a következőképpen járjon el:

- 1. Válassza ki a 🕊 vagy a 🍱 gombbal a "VCn" modulszámot.
- 2. Töltse be a Beállítás \ Távvezérelt üzem menüoldalt.
- 3. Állítsa "BE" értékre a VC állapot külső érintkezőtől paramétert

Érték	Leírás
KI	A funkció ki van kapcsolva
BE	Funkció bekapcsolva Ha az érintkező nyitva van, a rendszer aktiv; amikor az érintkezés zárva van, a rendszer inaktiv.
	MEGJEGYZÉS! A kábelkontaktusok kiosztásához → oldal 107.

8.8.5 Az átkapcsoló szelep pozicionálása

Az átkapcsoló szelepek pozicionálása inaktív állapotban rendszerint "Semleges" állapotra van állítva. A pozicionálás módosításához a következőképpen járjon el:

- 1. Töltse be a Beállítás \ Vario menüoldalt.
- 2. Állítsa "Fűtés", illetve "Hűtés" értékre az Állás inaktivitás esetén paramétert.

8.8.6 Állítsa be az időzónát, dátumot és az órát

Sze 2017-08-02

Üzemkész.

CET

autom.

01:00

Időzóna beállítás

A gép leszállításkor közép-európai dátumra és órára van beállítva. Más időzónák országaiban a dátumot és az órát a használatbavétel előtt manuálisan be kell állítani, az alábbiak szerint:

- 1. Navigáljon a Beállítás\ Dátum / Idő oldalra.
- 2. Állítsa be az Időzóna paramétert a megfelelő időzónára.

Ha a beállítandó időzóna nincs a paraméterek listáján, a dátumot és az órát a következőképpen kell beállítani:

- 1. Navigáljon a Beállítás\ Dátum / Idő oldalra.
- 2. Állítsa az Időpont paramétert a szükséges értékre.
- 3. Állítsa a Dátum paramétert a szükséges értékre.



MEGJEGYZÉS!

Ha nem elérhető a kívánt időzóna, manuálisan kell váltani nyári időszámításról téli időszámításra és vissza.

47. ábra: Dátum / Óra beállítása

25.0 °C

0.0 bar

Válassza ki a nyári és téli időszámítás váltási pontját

A kiválasztható időzónák esetében automatikusan történik a nyári és téli időszámításra való váltás.

Az automatikus váltás helyettesítését a következőképpen lehet elérni:

- 1. Navigáljon a Beállítás \ Dátum / Idő oldalra.
- 2. Állítsa a Nyári/Téli átkapcsolás paramétert "manuális" értékre.

Állítsa be a dátumot és az órát

Beállítás 🕨 Dátum / Időpont

Nyári/téli átkapcsolás

UTC időzóna ofszetje

Előremenő

Nyomás

Időpont

Dátum

Időzóna

8.8.7 Kapcsolóóra beállítása

Funkció

Kapcsolóóra segítségével ki-, ill. be lehet kapcsolni előre programozott napokon és időpontokon.

Kapcsolóóra ki-, ill. bekapcsolása

Ke 2014-12-09, 09:45 HB-THERM						RM'			
Sz.	VC1	199	TH1	TC1	5	7		K	D
Leł	Lehűtés								
For	maüríté	és							- 1
Ka	Kapcsolóóra 🗸								
Ma	nuális ü	izemelt	etés						
Fol	yamat r	nűködé	s						~
Betanítás									
Tesztüzemmód									
VC	előr TH		154.	0°C	F	oly	amat	működ	dés
1	előr TC		69.	5°C		١	/ario I	nűtés	

48. ábra: Kapcsolóóra ki-, ill. bekapcsolása

Be- és kikapcsolási idők programozása

Beállítás	Kapcsolóóra		
ldőpont			14:00
Dátum		Pé 30.0	4.2009
aktiv	Hé-Pé	BE	08:00
aktiv	Hé-Pé	KI	16:00
inaktiv	Hé-Pé	KI	06:00
inaktiv	Hé-Pé	KI	06:00
inaktiv	Hé-Pé	KI	06:00
inaktiv	Hé-Pé	кі	06:00
1 Előrem Átfolyá	enő 25.0 °C s └∕min	Üzemké	èsz.

Ábra 49: Kapcsolóóra beállítások

A kapcsolóóra ki- és bekapcsolásáért a következőket kell tenni:

- 1. Válassza ki a "VCn" modulszámot a 🚾 vagy a 🍱 gombbal.
- 2. Hívja elő az Funkciók menüoldalt.
- 3. Válassza ki a Kapcsolóóra funkciót, és tegye aktív, ill. inaktív állapotba a 💷 gombbal.

Az aktivált funkciót a 🗸 szimbólum jelzi.

- ➔ Mihelyt a beállított be-, ill. kikapcsolási idő eljön, a berendezés automatikusan be-, ill. kikapcsol.
- → Az aktív kapcsolóórát az Alapképernyőn a ② szimbólum jelzi.

Egy nap folyamán történő be- éa kikapcsolást következőképpen lehet programozni:

- 1. Menüoldalon hívja fel Beállítás \ Kapcsolóóra
- 2. Állítsa a Tag paramétert a kívánt napra.
- **3.** Állítsa a Kapcsolási idő paramétert a kíválasztott nap időpontjára.



TÁJÉKOZTATÁS!

Ha egy Tag "inaktívra" van állítva, akkor a programozott kapcsolási időpont nem játszik szerepet. Ha minden nap "inaktív" beállítású, akkor a Kapcsolóóra funkció nem látható Funkciók menüoldalon.

8.9 Funkciók

8.9.1 Betanítás

Betanítás funkció indítása

szükséges adatokat, és indítsa el az

Válassza ki a megfelelő asszisztenseket, vigye be a

Típus 1

-- °C

-- °C

-- S

Betanítás

Vario semleges

asszisztenseket, vagy a Megszakítás funkcióval

165.0 °C

45.0 °C

50. ábra: Asszisztens választása

Betanítás

fejezze be. Aszisztens

TH előírt érték

TC előírt érték

előr TH

előr TC

Ciklusidő

A Betanítás funkción keresztül, különböző aszisztensek segítségével, automatikusan határozhatunk meg varioterm specifikus paramétereket.

Ha aktiválni szeretné a Betanítás funkciót, akkor a következőképpen járjon el:

- 1. Válassza ki a "VCn" modulszámot a 🚾 vagy a 恥 gombbal.
- 2. Hívja elő az Funkciók menüoldalt.
- Válassza ki a Betanítás funkciót és aktiválja a ^{IIII} gombbal. Az aktivált funkciót a ✓ szimbólum jelzi.
- ➔ Amíg nem üzemképes a berendezés, pillog a "Betanítás" üzemmód.
- **4.** Válassza ki a kívánt Aszisztens a beviteli mezőből, és erősítse meg a ^{III} gombbal.
- 5. Válassza ki a 💷 gombbal az összes feketével írt paramétert és állítsa be a kívánt értékeket. Végül erősítse meg a 💷 gombbal.



MEGJEGYZÉS!

A kiválasztott Asszisztenstől függően különböző adatok szükségesek.

- 6. Válassza az Aszisztens indítása és erősítse meg a gombbal. A Megszakítás a Betanítás funkciót meg lehet szakítani.
- → Indul a Betanítás. Kövesse a képernyőn levő utasításokat.

Asszisztens Típusok

Öt típusú asszisztens áll rendelkezésre, amelyből a 4-es és 5-ös típusok az 1-es, 2-es és 3-as típusok kombinácíói. A választás az illető alkalmazás meglévő feltételei alapján történik.

Típus	Megnevezés	Rövid leírás	szükséges bevitt adatok	kiszámolt paraméterek
1	Csak "száraz működés", csatlakoztatott külső érzékelők nélkül	Késleltetési idő beállítása nyitott szerszámnál, ha csak kézzel beírt hőmérsékletérzékelő adott.	TH előírt érték TC előírt érték Ciklusidő	Reakcióidő
2	Csak "száraz működés", csatlakoztatott külső érzékelőkkel	Jellegzetes értékek meghatározása nyitott szerszámnál.	Előírt érték szerszám fent Előírt érték szerszám lent Ciklusidő	Reakcióidő TH előírt érték TC előírt érték
3	Csak az időtartamot állítsa be/ igazítsa hozzá.	A kapcsolási idők meghatározása a készülék ritmusához képest, termelés alatt.	TH előírt érték TC előírt érték Isotherm előírt érték Reakcióidő	Várakozás Trigger szerint Fűtés időtartama Hűtés időtartama Fűtés-Hűtés szünet Hűtés-Fűtés szünet Gép vezérlése
4	"Száraz működés" és végül időtartam beállítása, csatlakoztatott külső érzékelő nélkül	1-es és 3-as típus kombinációja	TH előírt érték TC előírt érték Ciklusidő Isotherm előírt érték	Reakcióidő Várakozás Trigger szerint Fűtés időtartama Hűtés időtartama Fűtés-Hűtés szünet Hűtés-Fűtés szünet Gép vezérlése
5	"Száraz működés" és végül időtartam beállítása, csatlakoztatott külső érzékelővel	2-es és 3-as típus kombinációja	Előírt érték szerszám fent Előírt érték szerszám lent Ciklusidő Isotherm előírt érték	Reakcióidő TH előírt érték TC előírt érték Várakozás Trigger szerint Fűtés időtartama Hűtés időtartama Fűtés-Hűtés szünet Hűtés-Fűtés szünet Gép vezérlése

MEGJEGYZÉS!

Részletes információkért kérje a HB-Therm Képviseleteknél megtalálható, "Folyamatleírás" füzetet (08352-X, X = nyelv) \rightarrow <u>www.hb-therm.ch</u>.

8.10 Folyamat ellenőrzése

8.10.1 Határértékek ellenőrzése

Funkció

A folyamat ellenőrzés határértékei a szerszám minden újraindításánál automatikus beállításra kerül, a beállított ellenőrzési fokozat értelmében mérve és beállítva.



MEGJEGYZÉS!

Az üzemmód kijelzés villog, amíg nem állította be a határértékeket.

Az ellenőrzés beállítása

Ellenőrzés	
Hőmérséklet	•
Átfolyás	•
Szerszámadatok	•
Töltési szint	•
Ellenőrzés	autom.
Ellenőrzési fokozat	durva
Újból ellenőrizzen	nem
Inditási-riasztáselnyom.	Teljes
1 Előremenő 40.0 °C Átfolyás 5.0 ¼min	Normál üzem

51. ábra Ellenőrzés

Ha nem szeretné az automatikus határérték meghatározását, akkor az alábbi beállításokat kell elvégezni:

- 1. Hívja elő az Ellenőrzés menüoldalt.
- 2. Állítsa be az Ellenőrzés paramétert "kézi" vagy "KI" helyzetbe.



MEGJEGYZÉS!

Ha az ellenőrzést "KI" állásba helyezi, akkor a folyamatot nem ellenőrzi. Ez szükségtelen kilövéshez vezethet.

Újból ellenőrizzen

Ellenőrzés	
Hőmérséklet	•
Átfolyás	•
Szerszámadatok	•
Töltési szint	•
Ellenőrzés	autom.
Ellenőrzési fokozat	durva
Újból ellenőrizzen	nem
Inditási-riasztáselnyom.	Teljes
1 Előremenő 40.0 °C Átfolyás 5.0 ½min	Normál üzem

52. ábra Újból ellenőrizzen

53. ábra: Ellenőrzési fokozat

Ellenőrzési fokozat beállítása

Ellenőrzés			
Hőmérséklet	•		
Átfolyás	•		
Szerszámadatok	•		
Ellenőrzés	autom.		
Ellenőrzési fokozat	durva		
Újból ellenőrizzen	nem		
Inditási-riasztáselnyom.	Teljes		
Riasztási érintk. funkció	NO1		
1 Előremenő 25.0 °C Átfolyás √min	Üzemkész.		

Ha a határértékeket automatikusan szeretné beigazítani az üzemelés alatt, akkor a következőképpen járjon el:

- 1. Hívja elő az Ellenőrzés menüoldalt.
- 2. Állítsa az Újból ellenőrizzen értékét "igen"-re.
- 3. Nyomja meg a 💷 gombot.

MEGJEG YZÉS! A "KI" helyzetbe állított határértékeket nem igazítja be.

A tolerancia tartományt az Ellenőrzési fokozat paraméterrel határozták meg és a következőképpen lehet beállítani:

- 1. Hívja elő az Ellenőrzés menüoldalt.
- 2. Állítsa az Ellenőrzési fokozat paramétert "finom", "közepes" vagy "durva" értékre.

A hőmérséklet és átfolyás határértékeket a következő táblázat szerint lehet kiszámítani:

Megnevezés		E	Ellenőrzési	fokoza	t		Bevonat	
	finom		közepes		durva			
	Tényező	perc	Tényező	perc	Tényező	perc		
Előírt-Tényleges Eltérés fent	1.5	5 K	2	10 K	2.5	20 K	Max. eltérés "Vario Hűtés" alatt	
Előírt-Tényleges Eltérés lent	1.5	5 K	2	10 K	2.5	20 K	Max. eltérés "Vario Fűtés" alatt	
Max. belső átfolyás	1.2	-	1.4	-	1.7	-	Max. átfolyás "Vario Fűtés", ill. "Vario Hűtés" alatt	
Min. belső átfolyás	0.8	0.5 L/min	0.6	0.5 L/min	0.3	0.5 L/min	Min. átfolyás "Vario Fűtés", ill. "Vario Hűtés" alatt	

8.11 Explorerablak

Mentés/fetöltés 🕨 Param	iéter adatok be
USB	
Folder 1	
File 1.hbt	
File 2.hbt	
File 3.hbt	
- Folder 2	
Folder 3	
Előremenő 25.0 °C	Üzemkész.
Átfolyás 🦓 👘	

Ábra 54: Explorerablak példája

Az explorerablakban a könyvtárakat és fájlokat

a bedugott USB-adathordozón kijelzi.

- Egy ± jellel megkülönböztetett könyvtárnál a billentyűvel a könyvtár megnyílik.
- Egy bielel megkülönböztetett könyvtárnál a Konyvtárt bezárja.



TÁJÉKOZTATÁS!

Az USB-adathordozón levő fájlok- és könyvtárak számától függően néhány percig tarthat, míg a könyvtárszerkezet a kijelzésben megjelenik.



TÁJÉKOZTATÁS!

A kezelésről az USB-adathordozón nem lehet új könyvtárt létesíteni, törölni vagy szerkeszteni.

8.12 Mentés/feltöltés

Funkció

A Mentés/fetöltés menüoldalon keresztül letölthetők vagy tárolhatók a különböző fájlok USB pendrive-ra. E funkció segítségével lehetséges az egyik gépről a másikra való adatátvitel.

Fellépő meghibásodás esetén le lehet menteni a szervizinfomációkat USB adattárolóra, hogy tudja használni azokat a HB Therm képviseleta hibadiagnózishoz.



Paraméterek adatainak tárolásakor a beállított felhasználói profilt lementi a gép a fájlba. A csatlakoztatásos töltéskor csak a tárolt felhasználói profilt és az alárendelt felhasználói profilokat tölti be.



MEGJEGYZÉS!

Csak FAT-32 fájlformátumra formázott USB adattárolókat lehet használni.

A gép adatainak az USB stick-re mentéséhez a következőképpen kell eljárni:

- 1. Hívja elő a Mentés/fetöltés menüoldalt.
- 2. Helyezze az USB adathordozót az előlapon levő port-ba.
- Válassza ki a mappát a fájl böngésző ablakban és erősítse meg a OB gombbal.
- → Az adatok elmentődnek az USB adathordozó kiválasztott mappájába.



MEGJEG YZÉS!

A lementett adatok minden, a szerviz szembomtjából fontos adatot tartalmaznak (konfigurációs és paraméteradatok) amelyek szükségesek lehetnek a hibadiagnosztika szempontjából.

Adatok mentése

Me	Mentés/fetöltés						
Fe	Felírás USB						
Ko	Konfigurációs adatok betöltés						
Ko	Konfigurációs adatok mentés						
Pa	Paraméter adatok betöltés						
Pa	Paraméter adatok mentés						
Hi	Hiba- és üzemi adatok mentés						
Minőségellenőrzés mentés							
Szervizinformáció mentése							
1	Előremenő Nyomás	40.0 °C 0.0 bar	Üzemkész.				

. 55 Ábra: Adatok mentése

Adatok feltöltése	A gép adatainak az USB stick-ről a gépre való feltöltéshez a következőképpen kell eljárni:	
Mentés/fetöltés Felírás USB Konfigurációs adatok betöltés Konfigurációs adatok mentés Paraméter adatok betöltés Paraméter adatok mentés Hiba- és üzemi adatok mentés Hiba- és üzemi adatok mentés Minőségellenőrzés mentés Szervizinformáció mentése 1 Előremenő 40.0 °C Nyomás 0.0 bar 26 Ábra: Adatok feltöltése	 kovetkezőkeppen kell eljárni: 1. Hívja elő a Mentés/fetöltés menüoldalt. 2. Helyezze az USB adathordozót az előlapon levő port-ba. 3. Válassza ki a feltöltendő adatokat, és erősítse meg ezeket a	
Fájlok elnevezése	A gép a gépen levő fájlneveket, az USB stick-re másoláskor az alábbi példa szerint hozza létre.	
Szervizinformáció	Pél: Serviceinfo_2017-03-10_15-26-08 Időpont Dátum	
Konfigurációs adatok	Például HBVC <u>180 1 [1]</u>.csv Index ¹ Cím max. üzemelési hőmérséklet	
Paraméteradatok	Például Par HBVC <u>180 1 [1]</u>.csv Index ¹ Cím max. üzemelési hőmérséklet	
Hiba- és üzemelési adatok	Például BD HBVC <u>180</u> <u>1</u> <u>[1]</u>.csv Index ¹ Cím max. üzemelési hőmérséklet	

8.12.1 Tényleges adatok feljegyzése

Funkció

Aktivált Felírás USB funkció esetén a Beállítás \ Felírás USB alatt kiválasztott értékek az USB-adathordozóra íródnak. Naponta egy új feljegyzési fájl jön létre. Ha nem lehetséges az USB-adathordozóra történő mentés, figyelmeztetés történik.

Feljegyzés indítása

Me	ntés/fetöltés		
US	B szoftverfris	sítés indítás	
Fe	lírás USB		
Ko	nfigurációs a	datok betöltés	
Ko	nfigurációs a	datok mentés	
Pa	Paraméter adatok betöltés		
Paraméter adatok mentés			
Hiba- és üzemi adatok mentés			
Mi	nőségellenőrz	zés mentés	
1	Előremenő Nyomás	40.0 °C 0.0 bar	Üzemkész.
	rtyonido		

Ábr. 57: USB feljegyzés

Feljegyzés befejezése

Tényleges adatok USB-adathordozóra való feljegyzésének

- indításához a következőképpen kell eljárni: **1.** Menüoldal Mentés/fetöltés előhívása.
- Csatlakoztassa az USB-adathordozót az elülső csatlakozóhoz.
- 3. Válassza ki az Felírás USB funkciót, és erősítse meg a billentyűvel.

Az aktivált funkció a 🖌 szimbólummal kerül kijelzésre.

- → Az adatok az USB-adathordozóra kerülnek mentésre.
- → Az aktív USB feljegyzés az alapképen a szimbólummal kerül kijelzésre.

Egy aktív feljegyzés befejezéséhez a következőképpen kell eljárni:

- 1. Menüoldal Mentés/fetöltés előhívása.
- Válassza ki az Felírás USB funkciót, és erősítse meg a billentyűvel.
- → Az USB-adathordozó eltávolítható.

Feljegyzési intervallum beállítása

A feljegyzési intervallum beállításához a következőképpen kell eljárni:

- 1. Menüoldal Beállítás \ Felírás USB előhívása.
- 2. A Ütem soros feljegyzés paramétert a kívánt értékre állítani.



ÚTMUTATÁS!

Ha a kívánt feljegyzési intervallum nem lehetséges, a leggyorsabban lehetséges intervallum kerül feljegyzésre.



Feljegyzett adatok megjelenítése

A feljegyzett tényleges adatok megjelenítéséhez, és feldolgozásához a <u>www.hb-therm.ch</u> oldalról a Software VIP (Megjelenítő program - Tényleges adatok feljegyzése) tölthető le.

9 Karbantartás

Személyi védőfelszerelés

9.1 Biztonság

Személyzet

- Az itt leírt karbantartási munkálatokat a kiszolgáló is kivitelezheti, ha ez nincs másképp jelezve.
- Egyes karbantartási munkálatok csak szakképzett személyzeten vagy kizárólag a gyártón keresztül végezhetők el, erre az egyes karbantartási műveletek leírásánál kifejezetten felhívjuk a figylemet.
- Az elektromos berendezéssel kapcsolatos munkálatok alapvetően csak villanyszerelő személyzet által kivitelezhetőek.
- A hidraulikai rendszerrel kapcsolatos munkálatokat csak hidraulikában jártas szakképzett személyzet végezheti.

A következő védőfelszerelést minden karbantartó és javítási munkánál viselni kell:

- Védőszemüveg
- Védőkesztyű
- Biztonsági védőcipő
- Munkavédelmi ruha



TÁJÉKOZTATÁS!

A bizonyos munkáknál viselendő további védőfelszerelést e fejezet figyelmeztető utalásai külön ismertetik.

A következő veszélyekkel kell számolni:

- Az áram életveszélyt okozhat.
- A forró üzemi anyagok égési balesetet okoznak.
- A forró felületek égési balesetet okozhatnak!
- Elgördülés és felbillenés zúzódást okozhat.



FIGYELMEZTETÉS!

Balesetveszély a szakszerűtlenül végrehajtott karbantartó-/javítási munka által!

A szakszerűtlen karbantartás / javítás súlyos balesetet és anyagi kárt okozhat.

Ezért:

- A munka megkezdése előtt gondoskodjanak az a szereléshez szükséges szabad helyről.
- Ha egy alkatrészt eltávolítanak, ügyeljenek a helyes szerelésre, minden rögzítőelemet szereljenek be és a csavarokat meghúzási nyomatékát tartsák be.

Különleges veszélyek

Szakszerűtlenül kivitelezett karbantartási-/javítási munkák

9.2 Gép kinyitása

Bizonyos karbantartási munkálatok esetében a készüléket ki kell nyitni.

- Ennek elvégzését csak egy szakemberre vagy erre utasított személyre szabad bízni.
- Szükséges eszközök:
 - Hatszögletű vagy egyenes csavarhúzó.



FIGYELMEZTETÉS!

A hibásan szerelt vagy hiányzó szigetelések biztonsági kockázatot jelentenek!

A hibásan szerelt vagy hiányzó szigetelések túlhevülést vagy teljes leállást okozhatnak. Ezért:

- Minden szigetelést helyesen szereljenek vissza.

1. Lazítsa meg a tető borítólemezének csavarjait a csavarhúzóval.





59. ábra: Távolítsa el a tető borítólemezét



60. ábra: Oldallemezt felhúzni



61. ábra: Oldallemezt kihúzni

- Húzza hátra a tető borítólemezét 1 centimétert és utána 2. felemelheti.
- Oldallemezt egy kicsit felhúzni. 3.

Oldallemezt enyhén ferdén felfele kell a rögzítő-fülekből 4. kihúzni és eltávolítani.



9.3 Karbantartási terv

A következő bekezdések azokat a karbantartásokat írják le, amelyek szükségesek az optimális és zavartalan működéshez.

Amennyiben rendszeresen végzik az ellenőrzéseket, felismerhetőek a fokozott kopások és akkor a karbantartási intevallumokat megfelelő mértékben a tényleges kopási tünetek alapján le kell rövidíteni.

A karbantartási munákkal kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak felvilágosításért HB-Therm Képviseletéhez → www.hb-therm.ch.

A szivattyúra, fűtőre és hűtőre az integrált karbantartási időszakok érvényesek.

A Kijelzés \ Tényleges értékek menüpont alatt megjeleníthető a haladás a közeledő szervizintervallum százalékban. Ha ezen intervallumok egyike eléri a 100%-ot, akkor megjelenik a közeledő szükséges karbantartást jelző ikon a kezdőképernyőn. Az elvégzett karbantartás után vissza kell állítani a megfelelő karbantartási intervallumot a Kijelzés \ Tényleges értékek menüben a @ gombbal.

ldőköz	Szerkezeti egység/összetevő	Karbantartási munka	Feladat elvégzője	
negyedévente ill. ~1000 óránként	Csavarkötések	Ellenőrizze a szoros illeszkedést és a sérüléseket	Kezelő	
		Adott esetben húzza meg vagy cserélje ki	Kezelő	
	Tömítések	Ellenőrizze, vannak-e sérülések	Kezelő	
		Adott esetben cserélje ki	Kezelő	
	Elektromos egység	Ellenőrizze, szennyezett-e	Kezelő	
	szűrője	Adott esetben tisztítsa meg vagy cserélje ki	Kezelő	
félévenként	Ellenőrizze a szelepeket	nincs-e szennyeződés.	A szaks- zemélyzet	
ill. ~2000 h		Ellenkező esetben tisztítsa vagy cserélje		
1 ½ évente ill. ~ 6000 óránként	Hidraulika tömlővezetékei	Ellenőrizze a külső köpeny sérüléseit és a tömítés területét	Hidraulika szakembere	
		Adott esetben cserélje ki		
	Elektromos huzalozás	Ellenőrizze, hogy nem sérült-e az elektromos huzalozás külső köpenye	Villamossági szakember	
		Adott esetben cserélje ki		
	Nyomástároló	Ellenőrizze a nyomástároló előrefolyását (→ oldal 89)	Hidraulika szakembere	
	Elektromos egység	Ellenőrizze, szennyezett-e	Villamossági szakember	
	ventilátora	Adott esetben tisztítsa meg vagy cserélje ki		
		Ellenőrizze a működését		

1) A gyártó adatai alapján végezze el a külső tömlővezetékek karbantartását.

9.4 Karbantartó munkák

9.4.1 Tisztítás

	VIGYÁZAT! Égésveszély a forró felületek miatt!
	Ne érintse meg a forró alkatrészeket, égésveszély. Ezért:
	 hagyja a készüléket kihűlni, majd nyomástalanítsa és kapcsolja ki.
	 a munkálatok előtt bizonyosodjon meg arról, hogy az alkatrészek hőmérséklete nem nagyobb a szobahőmérsékletnél.
	Az alábbi körülmények között tisztítsa az eszközt:
	 Kizárólag a szerszám külső részét tisztítsa egy puha, nedves ruhával.
	Ne használjon agresszív tisztítószereket.
9.4.2 Nyomástároló	
	A nyomástároló elsődleges nyomásának ellenőrzése.
	Csak szakszemélyzet végezheti a munkát.
Szükséges felszerelés	Teszteszköz a nyomástárolóhoz
Eljárás	 Kapcsolja ki a berendezést a Lehűtés és Formaürítés funkciókkal.
	 A THn és TCn nyomásmérő órái 0 bar +0,3 bar nyomást kell mutassanak.
	 Ellenőrizze hogy a nyomástároló hőmérséklete 20° C ±5 K legyen.
	 Csatlakoztassa a tesztkészüléket a nyomástárolóhoz a tesztkészülék kézikönyve szerint, és ellenőrizze az elsődleges nyomást.
	→ Ha az elsődleges nyomás < (Névtábla szerint megadott érték – 0,5 bar) akkor a nyomástárolót után kell tölteni nitrogénnel, a tesztkészülék kézikönyve szerint.
	5. Távolítsa el a tesztkészüléket.

9.4.3 Szoftverfrissítés

MEGJEGYZÉS!

A szoftver a Thermo-5 modulegységben, a Flow-5 átfolyás-mérőben, ill. a Vario-5 átkapcsoló egységben automatikusan ugyanarra a szintre kerül, mint a Panel-5 vezérlőpultnál, ill. a Thermo-5 gépnél.

Egy új felhasználói programnak a csatlakoztatott gépekre – Thermo-5 temperálógépekre, Flow-5 átfolyásmérőkre, ill. Vario-5 átkapcsolóegységekre – való installálásához a következőket kell tenni:

()
]

MEGJEGYZÉS!

A "gba03Usr.upd", "SW51-1_xxxx.upd" és "SW51-2_xxxx.upd" programok a lemez gyökérkönyvtárában kell legyenek. Nem szabad más mappába tenni.



MEGJEGYZÉS!

A szoftverfrissítés alatt nem szabad kikapcsolni a Thermo-5 gépet és a Panel-5 vezérlőmodult, valamint az összes csatlakoztatott gépet.

Szükséges segédalkatrészek

- USB-flash-tároló az aktuális szoftverrel
- → A legújabb szoftverváltozatot a HB-Therm képviseletnél lehet beszerezni (→ <u>www.hb-therm.ch</u>).



MEGJEGYZÉS!

Csak FAT32-es fájlformátumú USB pendrive támogatott.

Szoftver frissítése:



Abb. 62: Csatlakoztassa az USB adattárolót

Me	entés/fetöltés		
U	SB szoftverfris	sítés indítás	
Fe	elírás USB		
Ka	onfigurációs ad	latok betöltés	
Ka	onfigurációs ad	latok mentés	
Pa	araméter adato	ok betöltés	
Pa	Paraméter adatok mentés		
Hi	Hiba- és üzemi adatok mentés		
M	inőségellenőrz	és mentés	
1	Előremenő Nyomás	40.0 °C 0.0 bar	Üzemkész.

63. Ábra: Szoftverfrissítés elindítása

Szoftver verzió ellenőrzése

- 1. Kapcsolja be a főkapcsolót
- 2. Csatlakoztassa az USB adattárolót (Abb. 62).
- 3. Navigáljon a Profil menüoldalra.
- 4. Állítsa a Felhaszn. Profil paramétert "Részletes"-re.
- 5. Hívja elő a Mentés/fetöltés menüoldalt.
- Indítsa el az USB szoftverfrissítés indítás funkciót és erősítse meg a OB gombbal.
- → A készülék betölti az adatokat az USB adathordozóról az USR-51 adattárolójába. Ne szakítsa meg az USB kapcsolatot.
- → Amikor befejeződik az adatátvitel, ez megjelenik a képernyőn. Most már meg lehet szakítani az USB kapcsolatot.
- → Az gép beírja az új szoftvert az USR-51-Flash memóriába. A befejezés után a gép automatikusan újraindul.
- 7. Ha szükséges, további adatok másolásáért újra csatlakoztatni kell az USB adathordozót.
- → Az újraindítás után, szerint az új szoftware felmásolódik a csatlakoztatott GIF-51, DFM-51 és VFC-51 gépekre ha szükséges. Ez az eljárás eltarthat egy pár percig. A befejezés után a gép ismét automatikusan újraindul.
- → A kijelzőn megjelenik az Üzemkész üzenet.
- 1. Nyomja meg a 🤷 gombot az alapképernyőn.
- → A felső jobb sarokban megjelenik a szoftver aktuális verziója.

9.4.4 Az alkatrészekhez való hozzáférés létrehozása

Hogy szabadon hozzáférhessünk az alkatrészekhez, hogy ezeket adott esetben kicserélhessük, először ki kell nyitni a gépet (\rightarrow oldal 87).

Elektromos áram



VESZÉLY!

Áramütés általi életveszély!

Az áramvezető alkatrészek érintésekor közvetlen életveszély áll fenn! A szigetelés vagy egyes alkatrészek károsodása életveszélyes lehet. Ezért:

- Károsodott szigetelés esetén azonnal kapcsolja ki az áramellátást és hívjon javítót.
- Az elektromos berendezéssel kapcsolatos munkálatokat csak villanyszerelő személyzet végezheti el.
- Bármilyen karbantartási, javítási és tisztítási munkálatokat végez az elektromos berendezésen, mindig húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja le a külső feszültségellátást minden póluson és biztosítsa visszakapcsolás ellen. Ellenőrizze a készülék feszültségmentességét.
- Egyetlen biztosítékot se hidaljon át és ne helyezze üzemen kívül. Biztosítékok cseréjekor válassza mindig a helyes Amper értéket.
- Tartsa távol a nedvességet az áramvezető alkatrészektől. Ez rövidzárlathoz vezethet.

VFC-51 alaplap



64. ábra: Hozzáférés az alaplaphoz

- 1. Válassza le a hálózati csatlakozót a hálózatról.
- 2. Távolítsa el az elektromos egység 6 darab (1) csavarját, majd emelje fel a (2) fedelet.
- **3.** Válassza le a ventilátor kábelét a VFC-51 készülékről, és távolítsa el a (2) fedelet.

Elektromos egység szűrője

- 1. Oldalt vezesse ki az (1) tartólemezt a szűrővel.
- **2.** Távolítsa el a szűrőt a tartólemezről.



65. ábra: Hozzáférés a szűrőhöz

10 Üzemzavarok

A következő fejezet az üzemzavarok okait és az elhárításukhoz szükséges munkálatokat tartalmazza.

Gyakrabban jelentkező üzemzavarok esetén a tényleges terhelésnek megfelelően rövidítse le a karbantartási intervallumokat.

Ha az üzemzavarok nem háríthatók el az alábbi utasításokkal, akkor vegye fel a kapcsolatot a HB-Therm képviseletével (→ <u>www.hb-therm.ch</u>). A hibák diagnosztizálásához a szervizinformációk USB adathordozóra menthetők, és átadhatók a HB-Therm képviseletének (→ oldal 82).

10.1 Biztonság

Személyzet

- Az itt leírt hibajavítási munkálatokat a kiszolgáló is kivitelezheti, ha ez nincs másképp jelezve.
- Egyes munkálatokat csak szakképzett személyzet vagy kizárólag a gyártó végezheti el, erre az egyes hibajavítási munkák leírásánál kifejezetten felhívjuk a figyelmet.
- Az elektromos berendezéssel kapcsolatos munkálatokat alapvetően csak villanyszerelő személyzet végezheti el.
- A hidraulikai rendszerrel kapcsolatos munkálatokat csak hidraulikában jártas szakképzett személyzet végezheti.

Személyi védőfelszerelés

A következő védőfelszerelést minden karbantartó és javítási munkánál viselni kell:

- Védőszemüveg
- Védőkesztyű
- Biztonsági védőcipő
- Munkavédelmi ruha



TÁJÉKOZTATÁS!

A bizonyos munkáknál viselendő további védőfelszerelést e fejezet figyelmeztető utalásai külön ismertetik.

Különleges veszélyek

A következő veszélyekkel kell számolni:

- Az áram életveszélyt okozhat.
- A forró üzemi anyagok égési balesetet okoznak.
- A forró felületek égési balesetet okozhatnak!
- Elgördülés és felbillenés zúzódást okozhat.

Szakszerűtlenül kivitelezett karbantartási-/javítási munkák



FIGYELMEZTETÉS!

Balesetveszély a szakszerűtlenül végrehajtott karbantartó-/javítási munka által!

A szakszerűtlen karbantartás / javítás súlyos balesetet és anyagi kárt okozhat.

Ezért:

- A munka megkezdése előtt gondoskodjanak az a szereléshez szükséges szabad helyről.
- Ha egy alkatrészt eltávolítanak, ügyeljenek a helyes szerelésre, minden rögzítőelemet szereljenek be és a csavarokat meghúzási nyomatékát tartsák be.

Tennivaló zavar esetén

Alapvetően mindig érvényes:

- Az olyan zavaroknál, amelyek közvetlen veszélyt jelentenek a kezelő személyzetre vagy anyagi értékekre nézve, azonnal működésbe kell hozni a vészkikapcsolást (VÉSZ-KI)
- 2. Zavar okának kiderítése.
- Ha a zavar megszüntetése veszélyes területen való munkát tesz szükségessé, a gépet kapcsolják ki és visszakapcsolás ellen biztosítsák.
- 4. Haladéktalanul tájékoztassák az illetékes személyt a zavarról.
- 5. A zavar fajtájától függően kell azt arra illetékes szakszemélyzettel vagy személyesen megszüntetni.



TÁJÉKOZTATÁS!

A zavarokat feltüntető következő táblázat tájékoztat a zavar megszüntetésére jogosított személyről.

10.2 Zavarjelzések

10.2.1 A kijelző zavarjelzése

Fokozat	Jellegzetesség	Kijelző	Kilépés
1	Határértékek túllépése történt. E túllépésnek nincs semmilyen hatása a gép üzembiztonságára.	sárga	nem kényszerítő
3	Határértékek túllépése történt. A túllépésnek közvetlen hatása van a gép üzembiztonságára.	piros	kényszerítő

3-as Vészfokozatú meghibásodások esetén:

- → A kürt és a riasztási érintkező (extra felszereltség ZB) aktiválódik.
- → A szimbólummezőben a 4 \times → \bigcirc jelenik meg.
- 1. Állítsa le a kürtöt a 🛄 gombbal.
- → A szimbólummezőben a $Alarm \times \rightarrow \mathbf{O}$ jelenik meg.
- Derítse ki a hiba okát. Esetlegesen lépjen kapcsolatba a HB-THERM képviselettel (→ <u>www.hb-therm.ch</u>).
- **3.** Kapcsolja ki a riasztást a ^C gombbal.

10.3 Hiba okának meghatározása

Hiba oka

Annak érdekében, hogy megtalálja egy aktuális hibajelzésokát, tegye a következőket:

1. A ⁴⁴⁴ gomb megnyomásával Online segítséget jeleníthet meg az aktuális hibajelzéssel kapcsolatban.

Hibák áttekintése



^{66.} ábra: Riasztási napló

Az utolsó 10 megjelent hibaüzenetet a következőképpen lehet megjeleníteni:

- 1. Navigáljon a Hibakeresés oldalra.
- → Megjelenik a hibaüzenetek áttekintése. Az "S" betűvel jelölt hibaüzenetek a berendezés indítási fázisában keletkeztek.
- 2. Válassza ki a keresett hibaüzenetet.
- 3. Nyomja meg a 🤷 gombot.
- → Megjelenítődnek online a kiválasztott hibaüzenet részletei.

Zavar	Lehetséges oka	Hibaelhárítás	Elhárítás módja
Hőmérsékleteltérés felül	Eltérés előírt-tényl. felül paraméter túl kicsi	Eltérés előírt-tényl. felül paramétert növelje meg	Kezelő
	Szabályozási paramétert nem állította be optimálisan.	Optimalizálja a szabályozási paramétert.	Szakképzett személyzet
	Hűtőszelep 1 vagy Hűtőszelep 2 a Thermo-5 gépnél hibás	Ellenőrizze vagy cserélje ki a Hűtőszelep 1-et, ill. Hűtőszelep 2-t a Thermo-5 gépnél.	Szakképzett személyzet
Hőmérsékleteltérés alul	Eltérés előírt-tényl. alul paraméter túl kicsire van állítva	Eltérés előírt-tényl. alul paramétert növelje meg	Kezelő
	Szabályozási paramétert nem állította be optimálisan.	Optimalizálja a szabályozási paramétert.	Szakképzett személyzet
	Fűtési teljesítmény nem elég- séges	Ellenőrizze a szükséges fűtési teljesítményt a Thermo-5-nél	Szakképzett személyzet
		Fűtést a Thermo-5-nél ellenőrizni, eset szerintcserélni kell	
Hőmérséklet-eltérés Előretartó ágban	Nem helyesen vannak a gépek hozzárendelve	Javítsa ki a gépek hozzárendelését.	Kezelő
	Nem helyesen vannak a gépek csatlakoztatva	Csatlakoztassa helyesen a gépeket az átkapcsolóegységhez	Szakképzett személyzet
	Az előremenő vagy visszatérő szűrő szennyezett.	Tisztítsa meg az előremenő ill. visszatérő szűrőt.	Szakképzett személyzet
Az átfolyás túl alacsony	Átfolyás min. paraméter túl magasra van állítva	Átfolyás min. paramétert csökkentse le	Kezelő
	A Thermo-5 előretartó-, ill. visszatérő ágában levő szűrők szennyezettek.	A Thermo-5 előretartó-, ill. visszatérő ágában levő szűrőket tisztítsa meg.	Szakképzett személyzet
	Fogyasztó eltömődött.	Ellenőrizze szükség esetén tisztítsa meg a fogyasztót.	Szakképzett személyzet
Átfolyás túl nagy	Átfolyás max. paraméter túl kicsi	Átfolyás max. paramétert növelje meg	Kezelő
Elektromos alkatrész túlmelegedése	Környezeti hőmérséklet túl magas	Ellenőrizze a környezeti hőmérsékletet	Kezelő
	Elektromos egység szűrője piszkos	Tisztítsa meg az elektromos egység szűrőjét	Kezelő
	Kihúzódott a ventilátor kábele vagy a ventilátor hibás	Dugja be a ventilátort ill. cserélje le a ventilátort	Elektromossági szakember
	VFC-51 áramköri lap vagy az érzékelő kompenzációja hibás	Cserélje le a VFC-51 áramköri lapot vagy az érzékelő kompenzációját	Elektromossági szakember

10.4 Üzemzavar táblázat

Zavart kommunikáció a Modulnál	Adatkábel ki van véve vagy hibás	Tegye be az adatkábelt vagy cserélje ki	Kezelő
	Átkapcsolóegység hálózati ellátása megszakadt.	Ellenőrizze a hálózati ellátást	Elektromossági szakember

10.5 Zavar megszüntetése utáni üzembe helyezés

A zavar megszüntetése után az újboli üzembe helyezéshez a következő lépéseket hajtsák végre:

- 1. Állítsák vissza a VÉSZ-KI-kapcsoló berendezéseket.
- 2. A vezérlésben nyugtázzák a zavart.
- **3.** Biztosítsák, hogy a veszélyes területen belül senki ne tartózkodjék.
- 4. Indítsák a berendezést a "Kezelés" leírása szerint.

Ártalmatlanítás

11 Ártalmatlanítás

11.1 Biztonság

Személyzet

- A leselejtezést csak szakképzett személyzet végezheti.
- Az elektromos berendezéssel kapcsolatos munkálatokat csak villanyszerelők végezhetik.
- A hidraulikai rendszerrel kapcsolatos munkálatokat csak hidraulikában jártas szakképzett személyzet végezheti.

11.2 Anyag ártalmatlanítása

Miután a készülék elérte használati ideje végét, környezetkímélő ártalmatlanítását kell elvégezni.

Amennyiben visszavételben vagy ártalmatlanításban nincs megállapodás, a szétszedett alkatrészeket újrahasznosításra kell küldeni:

- Fémek selejtezése.
- Műanyag elemek újrahasznosításra adása.
- Az egyéb alkatrészeket anyagi tulajdonságaik szerint kell ártalmatlanítani.



A helyi kommunális hatóság vagy különleges ártalmatlanító szaküzemek adnak felvilágosítást a környezetkímélő ártalmatlanításról.

Pótalkatrészek

12 Pótalkatrészek



FIGYELMEZTETÉS!

A helytelen alkatrész kockázatottal jár!

A hibás vagy helytelen alkatrész csökkenti a biztonságot és sérüléshez, működési zavarhoz vagy teljes üzemkieséshez vezet.

Éppen ezért:

Csak eredeti gyári pótalkatrészt használjanak.

Pótalkatrész a HB-Therm képiseleteinél beszerezhető (\rightarrow <u>www.hb-therm.ch</u>).

A pótalkatrészek listája e leírás B mellékletében található.

A nem engedélyezett pótalkatrész használata minden garanciát és szervizjogosultságot megszüntet.

12.1 Alkatrészrendelés

Alkatrészrendeléskor mindenképpen adja meg:

- Az alkatrész megnevezését és azonosítóját (ID).
- A mennyiséget és az egységet.

13 Műszaki dokumentumok

13.1 Elektromos kapcsolási vázlat



13.2 Hidraulikus vázlat



13.3 Komponensek elrendezése

Oldalnézet balról



Elektromos rész



Előoldal



Átkapcsoló-, Tárolómodul



13.4 Jelmagyarázat

KZ	Megnevezés	csak e kivitelnél
Т	Szerszámkör bemenet (a szerszám felől)	
U	Szerszámkör kimenet (a szerszám fele)	
V	Bemenet forró vízkör	
W	Kimenet forró vízkör	
Х	Bemenet hideg vízkör	
Υ	Kimenet hideg vízkör	
16	Nyomástároló	
19	Átkapcsoló tárolója	
20	Átkapcsoló modul	
21	Tároló-modul	
A 11	VFC-51 Platina	
BT 1	Előremenő hőérzékelője	
BT 2	Visszatérő hőérzékelője	
BT 3	Tároló hőmérsékletérzékelője	
EV 1	Elektromos egység ventilátora	
HL 1	Állapotjelző lámpa	
M 5	Átkapcsoló-szelep Fűtés	
M 6	Átkapcsoló-szelep Hűtés	
M 7	Tároló-szelep	
TC 3	Hálózati egység: 100–240 VAC, 50-60 Hz, 24 VDC, 60 W	
X 71	Külső érzékelő dugasza	
X 79	HB OUT dugasz	
X 80	HB IN dugó	
X 110	Külső dugasz Kontroll	
X 111	Külső érzékelő 0–10 V, 4–20 mA dugasza	

X 71 (HB-THERM)

Audio 5-p.

14 Kábel a csatlakozókhoz

14.1 Külső érzékelő





Érzékelőtípus 0-10V



Érzékelőtípus 4-20 mA (2-vezetékes kivitel)



Érzékelőtípus 4–20 mA (4-vezetékes kivitel)



14.2 Külső Interfész Kontroll

Aktív 24 V DC Jel





***) → Instruction Manual Autonomous operation

Potenciálmentes érintkezők



*) → Fejezet 8.8.3 oldal 73

**) → Fejezet 8.8.4 oldal 74

***) → Instruction Manual Autonomous operation

Közelségérzékelő



14.3 HB csatoló

HΒ



1) Ezen az érintkezőn keresztül automatikus lezáró ellenállás kapcsolódik.

HB/CAN



1) Ezen az érintkezőn keresztül automatikus lezáró ellenállás kapcsolódik.

CAN összekötő kábel

