

Handleiding en serviceboekje HB-VS180

Omschakeleenheid voor variotherm tempereren



HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND

www.hb-therm.com

E-Mail info@hb-therm.ch Phone +41 71 243 65 30

Vertaling originele handleiding

(Typenschild)

- . . __ . . __ . . __ . . __ . . __ . . __ . . _

Inhoud

Inc	dex		6
1	Alger	neen	8
	1.1	Informatie bij deze handleiding	8
	1.2	Verklaring van de symbolen	9
	1.3	Beperking van aansprakelijkheid	10
	1.4	Auteursrecht	11
	1.5	Garantiebepalingen	11
	1.6	Klantendienst	11
2	Veilig	heid	12
	2.1	Gebruik conform de voorschriften	12
	2.2	Verantwoordelijkheid van de exploitant	13
	2.3	Functieomschrijvingen voor het personeel	14
		2.3.1 Kwalificaties	14
		2.3.2 Onbevoegden	15
	2.4	Persoonlijke veiligheidsuitrusting	16
	2.5	Bijzondere gevaren	17
	2.6	Markering	19
	2.7	CE-conformiteitverklaring voor machines	20
	2.8	UK Declaration of Conformity for Machinery	21
3	Techi	nische gegevens	22
	3.1	Algemene informatie	22
	3.2	Emissiewaarden	22
	3.3	Bedrijfsomstandigheden	23
	3.4	Aansluitingen	23
	3.5	Brandstoffen	24
	3.6	Typeplaatje	25
4	Cons	tructie en functioneren	26
	4.1	Overzicht	26
	4.2	Korte beschrijving	26
	4.3	Functieprincipe	27
	4.4	Warmtedrager	27
	4.5	Aansluitingen	27
	4.6	Modi	28
		4.6.1 Hoofdbedieningsmodi	28
	4 7	4.6.2 Extra bedieningsmodi	28
	4.7	Arbeids- en gevarenzones	29
5	Trans	sport, verpakking en opslag	30
	5.1	Veiligheidsvoorschriften voor het transport	30
	5.2	Transport	31
	5.3	Transportinspectie	32
	5.4	Verpakking	32
	5.5	Symbolen op de verpakking	34
	5.6	Opslag	34

Inhoud

6	Installa	Installatie en eerste inbedrijfstelling				
	6.1	Veilighei	d	35		
	6.2	Eisen aa	n de montageplaats	35		
	6.3	Installati	ewerkzaamheden	36		
		6.3.1	Rollen vastzetten	36		
		6.3.2	Waterzuivering	36		
		6.3.3	Systeemaansluitingen opzetten	37		
		6.3.4	Gegevens-interfaces aansluiten	39		
	6.4	Functiea	arde aansluiten	41		
7	Sturing	Sturing42				
	7.1	Bedienin	gsstructuur	44		
	7.2	Menustr	uctuur	45		
8	Bedier	ning		51		
	8.1	Aanmelo	ling nieuwe omschakeleenheden	51		
	8.2	Afzonde	rlijk toestel als module gebruiken	54		
	8.3	Bijzonde	rheden bediening meerdere			
		omschal	keleenheden	55		
	8.4	Inschake	elen	56		
		8.4.1	Bedrijfsklaar	56		
		8.4.2	Procesbedrijf	57		
		8.4.3	Handmatig bedrijf	61		
		8.4.4	Testbedrijf	62		
		8.4.5	Isothermbedrijf	63		
		8.4.6	Afstandsbedrijf	64		
	8.5	Uitschak	elen	66		
		8.5.1	Afkoelen en uitschakelen	66		
		8.5.2	Matrijslediging	67		
	8.6	Stilzetter	n in noodgevallen	68		
	8.7	Toegang	srechten definiëren	69		
		8.7.1	Gebruikersprofiel instellen	69		
		8.7.2	Bedieningsvrijgave instellen	70		
		8.7.3	Toegangscode wijzigen	71		
	8.8	Instelling	jen	72		
		8.8.1	Externe voeler	72		
		8.8.2	Omschakelgeheugen	72		
		8.8.3	Besturing uitgangssignaal	73		
		8.8.4	Variotherm installatie (VC) actief/inactief via extern contact	74		
		8.8.5	Positionering omschakelventiel	74		
		8.8.6	Tijdzone, datum en uurtijd instellen	75		
		8.8.7	Schakelklok instellen	76		
	8.9	Functies		77		
		8.9.1	Leren	77		
	8.10	Procesb	ewaking	79		
		8.10.1	Grenswaarden bewaken	79		
	8.11	Explorer	venster	81		
	8.12	Bewarer	n/laden	82		
				_		

Inhoud

		8.12.1	Registratie van huidige gegevens	85
9	Onder	houd		88
	9.1	Veilighe	id	88
	9.2	Toestel	openen	90
	9.3	Onderho	oudsplan	91
	9.4	Onderho	oudswerkzaamheden	92
		9.4.1	Reiniging	92
		9.4.2	Drukgeheugen	92
		9.4.3	Software-update	93
		9.4.4	Toegang tot componenten	95
10	Storin	gen		97
	10.1	Veilighe	id	97
	10.2	Storings	indicaties	99
		10.2.1	Storingsindicatie display	99
	10.3	Storings	oorzaken bepalen	99
	10.4	Storings	tabel	100
	10.5	Inbedrijf	stelling na een verholpen storing	101
11	Verwij	dering		102
	11.1	Veilighe	id	102
	11.2	Materiaa	alverwijdering	102
12	Onder	delen		103
	12.1	Bestellir	ng van onderdelen	103
13	Techn	ische inf	ormatie	104
	13.1	Elektriso	ch schema	104
	13.2	Hydraul	isch schema	104
	13.3	Compor	nentenrangschikking	105
	13.4	Legenda	a	107
14	Kabels	s naar int	erfaces	108
	14.1	Externe	sensor	108
	14.2	Ext. Cor	ntrole interface	110
	14.3	Interface	e HB	111
_				

Appendix

- A Speziale uitvoering
- B Wisselstuklijst

Index

Index

Α

Aamsluiting

In-, Uitgang (H/C/M)	23
Aansluiting	23
elektrisch	23
Aansprakelijkheid	10
Afkoelen	66
Afstandsbedrijf	64
Arbeidszones	29

В

42
51
44
70
23
58
79
79
80
82
18, 24

С

CE-conformiteitverklaring	20
Code	71
Componentenrangschikking	105
Constructie	26

D

Datum, instellen	75
Drukgeheugen	92

Ε

Electrische stroom	17, 95
Elektrisch schema	104
Elektrotechnische vakman	14
Emissiewaarden	22
Ext. Controle	40

F

Functieprincipe	27
Functies	77

G

Garantie 11
Gebruikersprofiel
Geluidsdrukniveau 22
Gevaren 17
Gevarenzones
Gevraagde waarden 60
Gewicht
н
Hydraulisch schema 104
Hydraulische aansluitingen 27
1
Inschakelen
Installatie
Instandhouding
Instellingen
Interfaces aansluiten
Isothermbedrijf
К
Kabels naar interfaces 108
Klantendienst 11
L
Legenda 107
Leren
Logboek Alarm
Μ
Markering 19
Materiaalverwijdering 102
Matrijslediging 67
Menustructuur
Meting
temperatuur22
Modi 28
Montageplaats
0
Onderdelen 103

Openen van het toestel	90
Oppervlakken, hete	18
Opslag	34
Overzicht	26

Ρ

Personeel	14, 88, 97
Procesonderbreking	57

R

Registratie van huidige gegevens	85
Reiniging	92
Rollen vastzetten	36

S

Schakelklok	76
Software-update	93
Storingen	97
Indicaties	99
oorzaken	99
overzicht	99
Tabel	100
Sturing	42
Symbolen	
Achterkant toestel	27
in de handleiding	9
op de verpakking	34
Symboolindicatie	43

т

Technische gegevens 22
Technische informatie 104
Tijdens voor besturing 59
Toegangscode71
Toegangsrechten 69
Toestandsindicatie 43
Transport
Typeplaatje25
U
Uitschakelen 66
UK-Declaration of Conformity 21
Uurtijd, instellen75

v

14
14
12
97
32
02

W

Wachten na trigger	59
Warmtedrager	27
Waterzuivering	36

Algemeen

1 Algemeen

1.1 Informatie bij deze handleiding

Deze handleiding maakt een veilige en efficiënte omgang mogelijk met de omschakeleenheid voor het variotherm tempereren.

De handleiding maakt deel uit van de omschakeleenheid. Bewaar de handleiding in de onmiddellijke omgeving van de omschakeleenheid, zodat het personeel haar te allen tijde kan raadplegen. Het personeel moet deze handleiding vóór aanvang van alle werkzaamheden zorgvuldig doorlezen en begrijpen. Basisvoorwaarde voor veilige werkzaamheden is dat de veiligheids- en handelingsinstructies in deze handleiding worden opgevolgd.

Daarnaast gelden de plaatselijke ongevallenpreventievoorschriften en algemene veiligheidsvoorwaarden voor het toepassingsbereik van de omschakeleenheid.

Afbeeldingen in deze handleiding dienen voor het fundamentele begrip en kunnen afwijken van de feitelijke uitvoering.

Technische Wijzigingen in het kader van de verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling behouden wij ons voor.

1.2 Verklaring van de symbolen

Veiligheidsvoorschriften

Veiligheidsvoorschriften zijn in deze handleiding met symbolen gekenmerkt. Signaalwoorden leiden de veiligheidsvoorschriften in en brengen de omvang van het gevaar tot uitdrukking.

Veiligheidsvoorschriften steeds in acht nemen en omzichtig te werk gaan om ongevallen, lichamelijk letsel en materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

... duidt op een directe gevaarlijke situatie, die ernstige letsels veroorzaakt of zelfs tot de dood leidt als ze niet wordt vermeden.



WAARSCHUWING!

... duidt op een eventuele gevaarlijke situatie, die ernstige letsels kan veroorzaken of zelfs tot de dood kan leiden als ze niet wordt vermeden.



OPGELET!

... duidt op een eventuele gevaarlijke situatie die tot geringe of kleine letsels kan leiden als ze niet wordt vermeden.



ATTENTIE!

... duidt op een eventuele gevaarlijke situatie die materiële schade kan veroorzaken als ze niet wordt vermeden.

Tips en aanbevelingen

AANWIJZING!

... accentueert bruikbare tips en aanbevelingen evenals informatie voor een efficiënte en storingsvrije werking.

Algemeen

1.3 Beperking van aansprakelijkheid

Alle informatiegegevens en richtlijnen in deze handleiding werden samengesteld rekening houdend met de geldende normen en voorschriften, de technische ontwikkeling en onze jarenlange verworvenheden en ervaringen.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door:

- het niet in acht nemen van de handleiding
- niet-doelmatig gebruik
- de inzet van niet-opgeleid personeel
- eigenhandige verbouwingen
- technische wijzigingen
- gebruik van niet-toegelaten onderdelen

De eigenlijke leveringsomvang kan bij speciale uitvoeringen, bij de gebruikmaking van extra uitrustingen of op basis van de nieuwste technische wijzigingen van de hier beschreven verklaringen en weergave afwijken.

Geldig zijn de overeengekomen verplichtingen in het leveringscontract, de algemene bedrijfsvoorwaarden evenals de leveringsvoorwaarden van de fabrikant en de wettelijke regelingen die op het tijdstip dat het contract werd gesloten, geldig waren.

Algemeen

1.4 Auteursrecht

Deze handleiding is door de auteurswet beschermd en uitsluitend voor interne doeleinden bestemd.

Het afstaan van de handleiding aan derden, vermenigvuldigen op om het even welke manier en in het even welke vorm – ook gedeeltelijk – evenals de verwerking en/of mededeling van de inhoud ervan zijn zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant behalve voor interne doeleinden niet toegestaan.

In geval van een overtreding moet een schadevergoeding worden betaald. Verdere aanspraken blijven voorbehouden.

1.5 Garantiebepalingen

De garantiebepalingen staan in de algemene leveringsvoorwaarden van de fabrikant.

1.6 Klantendienst

Voor technische informatie staan HB-Therm agentschappen of onze klantendienst ter beschikking, \rightarrow <u>www.hb-therm.ch</u>.

Bovendien zijn onze medewerkers voortdurend geïnteresseerd in nieuwe informatie en ervaringen die voortkomen uit het gebruik van het toestel en voor de verbetering van onze producten waardevol kunnen zijn.

2 Veiligheid

Dit hoofdstuk geeft een overzicht over alle belangrijke veiligheidsaspecten voor een optimale bescherming van het personeel en voor een veilige en storingsvrije werking.

Het niet in acht nemen van de in de handleiding genoemde handelingsinstructies en veiligheidsvoorschriften kan aanzienlijke gevaren veroorzaken.

2.1 Gebruik conform de voorschriften

De omschakeleenheid voor het variotherm tempereren is uitsluitend vervaardigd en geconstrueerd voor het hier omschreven gebruik conform de voorschriften.

De omschakeleenheid voor het variotherm tempereren dient uitsluitend voor het schakelen tussen het warme en koude tempereermedium.

Gebruik de omschakeleenheid voor het variotherm tempereren uitsluitend volgens de opgegeven waarden in de technische gegevens.

Tot gebruik conform de voorschriften behoort ook de inachtneming van alle informatie in deze handleiding

ledere vorm van gebruik van de omschakeleenheid voor het variotherm tempereren die verder gaat of niet overeenkomt met het gebruik conform de voorschriften, geldt als incorrect gebruik en kan leiden tot gevaarlijke situaties.



WAARSCHUWING! Gevaar door incorrect gebruik!

Incorrect gebruik van de omschakeleenheid voor het variotherm tempereren kan leiden tot gevaarlijke situaties.

Vermijd absoluut de volgende situaties:

- Het gebruik van een andere warmtedrager dan water of warmtedragerolie.
- Het gebruik bij een hogere druk en hogere temperaturen dan aangegeven.

Elke soort aansprakelijkheid vanwege schade op basis van onjuist gebruik is uitgesloten.

2.2 Verantwoordelijkheid van de exploitant

Het toestel is bedoeld voor de industriële sector. De exploitant is daarom onderworpen aan de wettelijke plichten i.v.m. de veiligheid op het werk.

Naast de veiligheidsvoorschriften in deze handleiding moeten de voor het toepassingsgebied van het toestel geldige voorschriften aangaande veiligheid, ongevallenpreventie en milieu in acht worden genomen. Daarbij geldt in het bijzonder:

- De exploitant moet zich over de geldende wettelijke maatregelen ter bescherming van de werknemer informeren en in een aansprakelijkheidsbeoordeling bijkomend gevaren bepalen die ontstaan door de bijzondere arbeidsomstandigheden op de plaats waar het toestel wordt gebruikt. Die moet hij in de vorm van gebruiksaanwijzingen voor de werking van het toestel omzetten.
- De exploitant moet gedurende de volledige tijd waarin het toestel wordt gebruikt, controleren of de door hem opgestelde gebruiksaanwijzingen aan de actuele stand van de reglementen voldoen en ze, indien nodig, aanpassen.
- De exploitant moet de bevoegdheden voor de installatie, de bediening, het onderhoud en de reiniging duidelijk regelen en vastleggen.
- De exploitant moet ervoor zorgen dat alle medewerkers die met het toestel omgaan, deze handleiding hebben gelezen en begrepen.
 Bovendien moet hij het personeel regelmatig opleiden en over de gevaren informeren.
- De exploitant moet voor het personeel de vereiste veiligheidsuitrusting ter beschikking stellen.

Voorts is de exploitant ervoor verantwoordelijk dat het toestel steeds technisch correct werkt; daarom geldt het volgende:

- De exploitant moet ervoor zorgen dat de in deze handleiding beschreven onderhoudsintervallen worden gerespecteerd.
- De exploitant moet regelmatig controleren of alle veiligheidsinrichtingen correct werken en volledig zijn.

2.3 Functieomschrijvingen voor het personeel

2.3.1 Kwalificaties



WAARSCHUWING!

Risico tot verwondingen bij onvoldoende kwalificatie!

Ondeskundige omgang kan aanzienlijke lichamelijke letsels en materiële schade veroorzaken.

Daarom:

 Alle werkzaamheden uitsluitend door daarvoor gekwalificeerd personeel laten uitvoeren.

In de gebruikshandleiding worden de volgende kwalificaties voor verschillende werkterreinen benoemd:

Geïnstrueerde persoon

werd door instructies van de exploitant over de hem opgedragen taken en de mogelijke gevaren bij ondeskundig gedrag geïnformeerd.

Vakkundig personeel

is op basis van zijn vakkundige opleiding, kennis en ervaring evenals door zijn kennis van de desbetreffende bepalingen in staat de hem overgedragen werkzaamheden uit te voeren en mogelijke gevaren zelf te herkennen en te vermijden.

Elektrotechnische vakman

is op basis van zijn vakkundige opleiding, kennis en ervaringen evenals door zijn kennis van de desbetreffende normen en bepalingen in staat werkzaamheden aan elektrische installaties uit te voeren en mogelijke gevaren zelf te herkennen en te vermijden.

De elektrotechnische vakman is voor de speciale locatie waar hij werkzaam is, opgeleid en kent de relevante normen en bepalingen.

Vakman in de hydraulica

is op basis van zijn vakkundige opleiding, kennis en ervaringen evenals door zijn kennis van de desbetreffende normen en bepalingen in staat werkzaamheden aan hydraulische installaties uit te voeren en mogelijke gevaren zelf te herkennen en te vermijden.

De vakman in de hydraulica is voor de speciale locatie waar hij werkzaam is, opgeleid en kent de relevante normen en bepalingen.

2.3.2 Onbevoegden



WAARSCHUWING!

Gevaar voor onbevoegden!

Onbevoegde personen die niet aan de hier beschreven vereisten voldoen, kennen de gevaren in het arbeidsterrein niet.

Daarom:

- Onbevoegde personen op een afstand houden van het arbeidsterrein.
- In geval van twijfel de personen aanspreken en ze uit het arbeidsterrein wegsturen.
- De werkzaamheden onderbreken, zolang de onbevoegden zich in het arbeidsterrein bevinden.

2.4 Persoonlijke veiligheidsuitrusting

Tijdens het werk is zo nodig het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting vereist om de gevaren voor de gezondheid te beperken.

- De voor de betreffende werkzaamheden noodzakelijke veiligheidsuitrusting tijdens het werk steeds dragen.
- In het arbeidsterrein aangebrachte opmerkingen over de persoonlijke veiligheidsuitrusting in acht nemen.

Bij de uitvoering van bijzondere werkzaamheden is een speciale veiligheidsuitrusting vereist. Daarop wordt in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding apart gewezen. Hierna wordt die speciale veiligheidsuitrusting toegelicht:

Veiligheidskleding

is nauw aansluitende werkkleding met lange mouwen en lange broeken. Ze dient vooral om tegen hete oppervlakken te beschermen.

Veiligheidshandschoenen

ter bescherming van de handen tegen schaafwonden, snijwonden of diepere verwondingen evenals ter voorkoming van het contact met hete oppervlakken.

Veiligheidsbril

ter bescherming van de ogen tegen spatten van vloeistoffen.



Veiligheidschoenen

ter bescherming tegen zware neervallende onderdelen en uitglijden op een gladde ondergrond.

Bij bijzondere werkzaamheden dragen

2.5 Bijzondere gevaren

In het volgende hoofdstuk worden resterende risico's weergegeven die op basis van een risicobeoordeling werden vastgesteld.

De hier genoemde veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen in de volgende hoofdstukken van deze handleiding in acht nemen om gevaar voor de gezondheid te beperken en gevaarlijke situaties te vermijden.

Electrische stroom



GEVAAR!

Levensgevaar door elektrische stroom!

Door contact met onder spanning staande delen bestaat een acuut levensgevaar. Beschadiging van de isolatie of afzonderlijke onderdelen kan levensgevaarlijikzijn.

Daarom:

- Bij beschadiging van de spanningsverzorging van de isolatieonmiddellijk uitschakelen en de reparatie organiseren.
- Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen alleen door vakkundige elektromonteurs worden uitgevoerd.
- Bij alle werkzaamheden aan de elektrische installatie, bij onderhouds- reinigings- en reparatiewerkzaamheden, de netstekker eruit trekken of de externe spanningsvoorziening aan alle polen uitschakelen en beveiligen tegen opnieuw inschakelen. Apparaat controleren op spanningsloosheid.
- Geen zekeringen overbruggen of buiten bedrijf zetten. Bij het uitwisselen van zekeringende correcte Ampère respecteren.
- Vochtigheid van onder spanning staande delen vermijden. Dit kan een kortsluiting veroorzaken.

Hete brandstoffen



WAARSCHUWING!

Verbrandingsgevaar door hete brandstoffen!

Brandstoffen kunnen tijdens de werking hoge temperaturen en een hoge druk bereiken en bij contact verbrandingen veroorzaken.

Daarom:

- Werkzaamheden aan de hydraulica uitsluitend door opgeleid vakkundig personeel laten uitvoeren.
- Vóór het begin van werkzaamheden aan de hydraulica controleren of de brandstoffen heet zijn en onder druk staan. Indien nodig, toestel afkoelen, drukloos maken en uitschakelen. Controleren of het toestel vrij van druk is.

Hete oppervlakken

Gevaar voor kneuzingen



OPGELET!

Verbrandingsgevaar door hete oppervlakken!

Contact met hete componenten kan verbrandingen veroorzaken.

Daarom:

- Bij alle werkzaamheden in de buurt van hete componenten veiligheidshandschoenen dragen.
- Vóór alle werkzaamheden ervoor zorgen dat alle componenten tot op omgevingstemperatuur zijn afgekoeld.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor kneuzingen door wegrollen of omkantelen

Bij een oneffen ondergrond of niet vastgezette rollen bestaat het gevaar dat het toestel omkantelt of wegrolt en kneuzingen veroorzaakt.

Daarom:

- Het toestel uitsluitend op een effen ondergrond plaatsen.
- Ervoor zorgen dat de rollen zijn vastgezet.

2.6 Markering

De volgende symbolen en aanwijzingsborden bevinden zich in het arbeidsterrein. Ze hebben betrekking tot de onmiddellijke omgeving waarin ze zich bevinden.



WAARSCHUWING!

Risico tot verwondingen door onleesbare symbolen!

In de loop van de tijd kunnen stickers en bordjes verontreinigd geraken of op een andere manier onherkenbaar worden.

Daarom:

- Alle veiligheids-, waarschuwings- en bedieningsinstructies steeds in een goed leesbare toestand houden.
- Beschadigde bordjes of stickers meteen vernieuwen.



Hete oppervlakken

Hete oppervlakken zoals hete behuizingonderdelen, reservoirs of werkstoffen, maar ook hete vloeistoffen, kunnen niet steeds worden waargenomen. Raak ze niet aan zonder veiligheidshandschoenen. HB-VS180 Omschakeleenheid voor variotherm tempereren

Veiligheid

2.7 CE-conformiteitverklaring voor machines

(CE-richtlijn 2006/42/EG, appendix II 1. A.)

Product	Omschakeleenheid voor variotherm tempereren HB-Therm Vario-5	
Toesteltypes	HB-VS180	
Adres van de fabrikant	HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND www.hb-therm.com	
CE-richtlijnen	2014/30/EU; 2011/65/EU	
Aanwijzing voor de richtlijn voor drukapparatuur 2014/68/EU	De bovengenoemde producten voldoen aan artikel 4 lid 3. Dat betekent, dimensionering en fabricage voldoen aan de in de lidstaat geldende eisen v.w.b. goed vakmanschap.	
Verantwoordelijke documentatie	Martin Braun HB-Therm AG 9015 St. Gallen SWITZERLAND	
Normen	EN 60204-1:2018; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; EN ISO 12100:2010; EN ISO 13732-1:2008	
	Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de bovengenoemde producten waarop deze verklaring betrekking heeft, met de betreffende bepalingen van de CE-machinerichtlijn (CE-richtlijn 2006/42/EG) inclusief de wijzigingen daaraan uitgevoerd, evenals met met het overeenkomstige rechtsbesluit aangaande de omzetting van de richtlijn in nationaal recht overeenkomen. Bovendien worden de bovengenoemde CE-richtlijnen en normen (of delen/clausules ervan) bij de fabricatie toegepast.	
	St. Gallen, 2023-08-17	
	Age SGA	

Reto Zürcher

CEO

Stefan Gajic Compliance & Digitalisation

2.8 UK Declaration of Conformity for Machinery

(Supply of Machinery (Safety) Regulation 2008, Statutory Instrument 2008 No. 1597)

Product	Switching Unit HB-Therm Vario-5
Unit types	HB-VS180
Manufacturer Address	HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND www.hb-therm.com
UK guidelines	The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 Statutory Instruments 2016 No. 1091 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in
	Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 Statutory Instruments 2012 No. 3032
Note on The Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016 Statutory Instruments 2016 No. 1105	The above products are in accordance with regulation 8. This means that interpretation and production are consistent with good engineering practice.
Responsible for documentation	Martin Braun HB-Therm AG 9015 St. Gallen SWITZERLAND
Standards	EN 60204-1:2018; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; EN ISO 12100:2010; EN ISO 13732-1:2008
	We declare of our own responsibility that the above mentioned products, to which this declaration refers, comply with the appropriate regulations of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, including its appendices. Furthermore, the above mentioned Statutory Instruments and standards (or parts/clauses thereof) are applied.
	St. Gallen, 2023-08-17
	Apr SOA

Reto Zürcher CEO

QUL,

Stefan Gajic Compliance & Digitalisation

3 Technische gegevens

3.1 Algemene informatie



Afb. 1: Afmetingen

Gewicht max.

Temperatuurmeting

	Waarde	Eenheid
HB-VS180	39	kg
	Waarde	Eenheid
Meetbereik	0-400	°C
Resolutie	0,1	°C
Tolerantie	±3	К

3.2 Emissiewaarden

	Waarde	Eenheid
Duur geluidsdrukniveau	<70	dB(A)
Oppervlaktetemperatuur (achterkant toestel)	>75	°C

3.3 Bedrijfsomstandigheden

Omgeving

Het apparaat mag alleen binnenshuis worden gebruikt.

	Waarde	Eenheid
Temperatuurbereik	5–40	°C
Relatieve luchtvochtigheid *	35–85	% RH

* niet condenserend

Plaatsingsgebied

Er dienen minimale afstanden te worden aangehouden volgens Afb. 2 voor voldoende koeling van het elektro-gedeelte.



ATTENTIE!

Onvoldoende koeling leidt tot verminderde levensduur

Indien het elektro-gedeelte onvoldoende gekoeld wordt, vermindert de levensduur van de ingebouwde elektronica.

Daarom:

- Minimale afstanden aanhouden.
- Ontluchtingsgaten niet afdekken.



Afb. 2: Plaatsingsgebied

3.4 Aansluitingen

Aansluiting elektrisch

Aansluiting In-, Uitgang (H/C/M)

zie typeplaatje aan het toestel resp. op pagina 2

	Waarde	Eenheid
Schroefdraad	G¾	
Bestendigheid	25, 200	bar, °C

G...aansluiting- binnenschroefdraad in inches

3.5 Brandstoffen

Warmtedrager water

Indien het in de tempereerkringloop gebruikte, onbehandelde water binnen de volgende richtwaarden blijft, kan het normaal gesproken zonder speciale behandeling worden gebruikt.



AANWIJZING!

Het wordt aanbevolen om ter bescherming van de installatie deze waarden aan te houden en periodiek te controleren.

Hydrologische gegevens	Temperatuurbereik	Richtwaarde	Eenheid
pH-waarde	-	7,5–9	
Geleidingsvermogen	tot 110 °C	<150	mS/m
	110–180 °C	<50	
	boven 180 °C	<3	
Totale hardheid	tot 140 °C	<2,7	mol/m ³
		<15	°dH
	boven 140 °C	<0,02	mol/m ³
		<0,11	°dH
Carbonhardheid	tot 140 °C	<2,7	mol/m ³
		<15	°dH
	boven 140 °C	<0,02	mol/m ³
		<0,11	°dH
Chloride-ionen CI -	tot 110 °C	<50	mg/L
	110–180 °C	<30	
	boven 180 °C	<5	
Sulfaat SO4 2-	-	<150	mg/L
Ammonium NH4 +	-	<1	mg/L
IJzer Fe	-	<0,2	mg/L
Mangaan Mn	-	<0,1	mg/L
Deeltjesgrootte	-	<200	μm



AANWIJZING!

Voor meer informatie kunt u op <u>www.hb-therm.ch</u> de "Checkliste Wasseraufbereitung für Temperiergeräte" (Checklist waterbereiding voor termpereertoestellen) (DF8003-X, X=Sprache) downloaden.

Waterzuivering

Indien de richtwaarden niet worden aangehouden, dient het water vakkundig gezuiverd te worden (\rightarrow pagina 36).

Richtwaarden

3.6 Typeplaatje

Het typeplaatje bevindt zich op de achterwand van het apparaat, op de binnenkant van de serviceklep en op pagina 2 van deze gebruikshandleiding.

De volgende informatie staat op het typeplaatje:

- Fabrikant
- Typeaanduiding
- Toestelnummer
- Bouwjaar
- Vermogenswaarden
- Aansluitwaarden
- Beschermingswijze
- Extra uitrustingen

4 Constructie en functioneren

4.1 Overzicht



Afb. 3: Overzicht

- 1 Besturing met interface-aansluitingen
- 2 Omschakelventielen
- 3 Omschakelgeheugen
- 4 Drukgeheugen

4.2 Korte beschrijving

Voor het variotherm tempereren met een vloeibaar middel worden twee tempereertoestellen gebruikt, waarvan er een op hoge en een op lage temperatuur werkt. Deze worden afwisselend met de omschakeleenheid geschakeld naar het variotherm te bedienen tempereercircuit van het werktuig. De besturing loopt synchroon met de verwerkingscyclus van de machinebesturing.

De omschakeleenheid vormt samen met de aangesloten tempereertoestellen een variotherm installatie.

4.3 Functieprincipe

De omschakeleenheid is onderdeel van een variotherm installatie. Ze bestaat uit een ventielblok, het omschakelgeheugen, het drukgeheugen en de besturing.

Via de ventielen wordt ofwel het hete, ofwel het koude tempereertoestel met het werktuigcircuit verbonden.

Het omschakelgeheugen vermindert de omschakelverliezen doordat het voor het omschakelen het in het externe circuit aanwezige medium tussendoor opslaat en dat in de volgende cyclus weer naar het, wat temperatuur betreft, juiste toestel leidt .

Het drukgeheugen vermindert de drukschommelingen in het circuit die veroorzaakt worden door de thermische wisselwerking.

De ventielbesturing gebeurt aan de hand van de machinesignalen via de geïntegreerde besturing. De bediening van de omschakeleenheid gebeurt via een van de aangesloten tempereertoestellen Thermo-5 of een bedieningsmodule Panel-5.

4.4 Warmtedrager

Als warmtedrager wordt water gebruikt. Het wordt automatisch via de koelwatertoevoer naar het tempereerapparaat gevoerd.

De warmtedrager water bevindt zich in een gesloten circuit dat niet in direct contact staat met de buitenlucht. Op die manier is de warmtedrager in belangrijke mate tegen oxidatie beschermd.

4.5 Aansluitingen



De aansluitingen aan de achterzijde van het toestel zijn als volgt gekenmerkt:

- T IN M Ingang werktuigcircuit (van het werktuig)
- U OUT M Uitgang werktuigcircuit (van het werktuig)
- V IN H Ingang warmwatercircuit
- W **OUT H** Uitgang warmwatercircuit
 - **IN C** Ingang koudwatercircuit

Х

Y

OUT C Uitgang koudwatercircuit

Afb. 4: Aansluitingen

4.6 Modi

4.6.1 Hoofdbedieningsmodi

AANWIJZING! Na het inschakelen van de installatie is de laatst gekozen hoofdbedieningsmodus na afloop van de modus Voorbereiden weer actief Procesbedrijf Bij de hoofdbedieningsmodus Procesbedrijf wordt er afwisselend geschakeld tussen warm en koud tempereermedium, bestuurd door de machinesignalen. Procesonderbreking De hoofdbedieningsmodus Procesonderbreking wordt automatisch geactiveerd zodra er geen machinesignalen zijn. Het Procesbedrijf wordt weer gestart wanneer de machinesignalen weer aan staan. 4.6.2 Extra bedieningsmodi Handmatig bedrijf Bij Handmatig bedrijf kan voor testdoeleinden de omschakeleenheid naar de mogelijke bedrijfstoestanden "Vario verwarmen", "Vario koelen" of "Vario neutraal" worden omgeschakeld. Leren In de extra bedieningsmodus Leren kunnen aan de hand van verschillende assistenten, automatisch variotherm-specifieke parameters worden bepaald.. Testmodus In de extra bedieningsmodus Testbedrijf kan de installatie voor testdoeleinden zonder lopend spuitgietproces en zonder machinesignalen worden bediend. Isotherm bedrijf In de extra bedieningsmodus Isotherm bedrijf wordt de installatie voortdurend in "Vario verwarmen" of 'Vario koelen" gebruikt. De machinesignalen hebben tijdens deze extra bedieningsmodus geen effect. Afkoelen IBij de extra bedieningsmodus Afkoelen wordt de warmtedrager in de installatie (klimaatregelingen en omschakeleenheid) gekoeld tot de temperaturen Voorloop, Terugloop en Extern van de klimaatregeling de gedefinieerde Afkoeltemperatuur hebben bereikt. Vervolgens wordt de installatie drukvrij gemaakt en uitgeschakeld.

Matrijslediging

IBij de extra Matrijslediging wordt de warmtedrager in de installatie (klimaatregelingen en omschakeleenheid) gekoeld tot de temperaturen Voorloop, Terugloop en Extern van de klimaatregeling de gedefinieerde Matrijslediging hebben bereikt. Vervolgens worden verbruikers en toevoerleidingen leeg gezogen en drukvrij gemaakt. Het ledigingsvolume wordt naar de koelwaterof systeemwateruitgang of naar de persluchtuitgang van de klimaatregelingen geleid.

* indien externe sensoren zijn uitgeschakeld.

4.7 Arbeids- en gevarenzones

Werkterrein

- Het primaire werkterrein bevindt zich bij de bediening van een tempereertoestel Thermo-5 of de bedieningsmodule Panel-5.
- Het secundaire werkterrein bevindt zich aan de voor- en achterzijde van de omschakeleenheid.

Gevarengebieden

De omschakeleenheid wordt aan de achterzijde verbonden met de beide tempereertoestellen en de verbruiker. Deze gebieden worden niet door de behuizing van het toestel beschermd. Bij onbedekte hete oppervlakken bestaat er verbrandingsgevaar. Bij het scheuren of breken van een slang kan er hete stoom of heet water ontsnappen, wat kan leiden tot verbrandingen.

5 Transport, verpakking en opslag

5.1 Veiligheidsvoorschriften voor het transport

Verkeerd transport

ATTENTIE!
 Beschadigingen door verkeerd transport!
 Bij verkeerd transport kan aanzienlijke materiële schade ontstaan.
 Daarom:

 Toestel moet volledig leeg zijn (koel- en systeemcircuit).
 Alleen originele verpakkingen of gelijkwaardige verpakkingen gebruiken.
 Bij het afladen van de pakketten bij de levering en bij het transport binnen het bedrijf voorzichtig te werk gaan en de symbolen en richtlijnen op de verpakking in acht nemen.
 Alleen de voorziene aanslagpunten gebruiken.
 Verpakkingen pas net voor de montage

verwijderen.

5.2 Transport

Transport met vorkheftruck



Afb. 5: Bevestigingspunten pallets



Afb. 6: Bevestigingspunten

Verpakte stukken die op pallets bevestigd zijn, kunnen onder de volgende voorwaarden met een vorkheftruck worden getransporteerd:

- De vorkheftruck moet geschikt zijn voor het gewicht van de transporteenheden.
- De bestuurder moet bevoegd zijn om de vorkheftruck te besturen.

Bevestigen:

- 1. Plaats de vorken van de vorkheftruck tussen of onder de planken van de pallet.
- 2. Rijd de vorkheftruck naar voren totdat de vorken er aan de andere zijde uitsteken.
- **3.** Zorg ervoor dat de pallet niet kan omkiepen wanneer het zwaartepunt niet in het midden ligt.
- 4. Nu kan het verpakkingsstuk worden opgetild en getransporteerd.

De omschakeleenheid kan voorzien zijn van kraanogen (speciale uitvoering). Voor transport met de kraan gelden de volgende voorwaarden:

- Kraan en hefwerktuig moeten geschikt zijn voor het gewicht van het toestel
- De operator moet bevoegd zijn om de kraan te bedienen.

Bevestigen:

- 1. Touwen en riemen op de juiste wijze Afb. 6 bevestigen.
- Controleren of de omschakeleenheid recht hangt en waar het zwaartepunt zich bevindt (→ ● Afb. 6).
- **3.** Nu kan de omschakeleenheid worden opgetild en getransporteerd.

5.3 Transportinspectie

Bij aankomst meteen controleren of de levering volledig is en of er eventuele transportschade te herkennen is.

- Bij uiterlijk herkenbare transportschade als volgt te werk gaan:
- Levering niet of slechts onder voorbehoud aannemen.
- Omvang van de schade op de transportpapieren of op het afleveringsbewijs van de transporteur noteren.
- Reclamatie op gang brengen.



AANWIJZING!

ledere fout reclameren van zodra ze werd herkend. Schadeclaims kunnen slechts binnen de geldende reclamatietermijnen worden ingediend.

5.4 Verpakking



Het toestel is overeenkomstig de te verwachten transportvoorwaarden verpakt op een houten pallet, omwikkeld met rekfolie, de randen omwikkeld met karton en gezekerd met verpakkinsband van PP.

Voor de verpakking is uitsluitend milieuvriendelijk materiaal gebruikt.

De verpakking moet de afzonderlijke onderdelen beschermen tegen transportschade, corrosie en andere beschadigingen. Maak de verpakking daarom niet kapot.

Afb. 7: Verpakking

Omgang met verpakkingsmateriaal

Verpakkingsmateriaal volgens de geldende wettelijke bepalingen en plaatselijke voorschriften verwijderen.



ATTENTIE!

Milieuschade door verkeerde verwijdering!

Verpakkingsmateriaal is een waardevolle basisstof en kan in veel gevallen opnieuw worden gebruikt of op een zinvolle manier worden verwerkt en hergebruikt.

Daarom:

- Verpakkingsmateriaal op een milieuvriendelijke manier verwijderen.
- De plaatselijk geldende voorschriften in acht nemen. Indien nodig de verwijdering aan een gespecialiseerd bedrijf opdragen.

Recyclingcodes voor verpakkingsmaterialen

Recyclingcodes zijn markeringen op verpakkingsmateriaal. Ze geven informatie over het soort materiaal dat wordt gebruikt en vergemakkelijken het verwijderings- en recyclingproces.

Deze codes bestaan uit een specifiek materiaalnummer, omlijst door een pijldriehoekssymbool. Onder het symbool staat de afkorting voor het betreffende materiaal.

Transportpallet

→ Hout

Vouwdoos

→ Karton

Omsnoeringsband

 \rightarrow Polypropyleen

Schuimkussentjes, kabelbinders en zakjes met snelsluiting

→ Polyethyleen met lage dichtheid

Stretchfolie

→ Polyethyleen lineair met lage dichtheid



geen recyclingcode

5.5 Symbolen op de verpakking



Niet met water in aanraking brengen

Pakketten niet met water in aanraking brengen en droog houden.

Breekbaar

Kenmerkt de pakketten met een breekbare of kwetsbare inhoud.

Voorzichtig omgaan met het pakket, het niet laten vallen en het niet aan stoten onderwerpen.

Boven

De pijlpunten van het teken kenmerken de bovenkant van het pakket. Ze moeten steeds naar boven wijzen, anders kan de inhoud worden beschadigd.

Niet stapelen

Kenmerkt pakketten die niet kunnen worden gestapeld resp. waarop niets mag worden gestapeld.

Op het gekenmerkte pakket niets stapelen.

5.6 Opslag

Opslag van de verpakkingen

Verpakkingen moeten onder de volgende voorwaarden worden opgeslagen:

- Toestel volledig geleegd.
- Niet buiten bewaren.
- Droog en stofvrij opslaan.
- Niet aan agressieve media blootstellen.
- Tegen zonnestraling beschermen.
- Mechanische schokken vermijden.
- Opslagtemperatuur 15–35 °C.
- Relatieve luchtvochtigheid max. 60 %.

Installatie en eerste inbedrijfstelling

6 Installatie en eerste inbedrijfstelling

6.1 Veiligheid

Personeel

- Installatie en eerste ingebruikname mogen alleen door deskundig personeel worden uitgevoerd.
- Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen alleen door vakkundige elektromonteurs worden uitgevoerd.
- Werkzaamheden aan de installatie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel dat kennis heeft van het hydraulische systeem.

Bijzondere gevaren

De volgende gevaren bestaan:

- Levensgevaar door elektrische stroom.
- Verbrandingsgevaar door hete werkstoffen.
- Verbrandingsgevaar door hete oppervlakken.
- Gevaar voor kneuzingen door wegrollen of omkantelen.

Verkeerde installatie en eerste inbedrijfstelling



WAARSCHUWING!

Risico tot verwondingen door verkeerde installatie en eerste inbedrijfstelling!

Een verkeerde installatie en eerste inbedrijfstelling kan ernstig persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.

Daarom:

- Voor begin van de werkzaamheden voor voldoende montagevrijheid zorgen.
- Met open, scherpkantige componenten voorzichtig omgaan.

6.2 Eisen aan de montageplaats

Houd het volgende in acht bij de plaatsing van de omschakeleenheid:

- op een vlakke, sterke ondergrond
- gezekerd tegen wegrollen en omvallen
- de aansluitkabel naar en van het toestel mag geen leidingen aanraken, die hogere oppervlaktetemperaturen dan 50 °C hebben.

Installatie en eerste inbedrijfstelling

6.3 Installatiewerkzaamheden

6.3.1 Rollen vastzetten



Om het toestel te beveiligen tegen onbedoeld wegrollen, moeten de rollen worden vastgezet.

- 1. Toestel op een geschikte plaats zetten.
- 2. Beide rembeugels aan de rollen naar beneden duwen.

Afb. 8: Rollen vastzetten

6.3.2 Waterzuivering

Indien de richtwaarden (\rightarrow pagina 24) voor de waterkwaliteit bij bedrijf met onbehandeld water niet worden aangehouden, dient het water vakkundig gezuiverd te worden.



AANWIJZING!

Het is aan te bevelen de waterzuivering te laten uitvoeren door een daarin gespecialiseerd bedrijf.

> NBR (nitrilrubber) • FPM (Viton[®])

Keramiek (Al₂O₃)

• FFKM (Perfluorrubber)

• PEEK (polyetheretherketon)

PTFE (teflon)

De waterzuivering uitvoeren onder de volgende voorwaarden:

- Waterzuiveringsmiddelen moeten tot aan de maximale werktemperatuur van het tempereertoestel gebruikt kunnen worden.
- Er mogen geen agressieve waterzuiveringsmiddelen worden gebruikt die de grondstoffen van het toestel kunnen schaden. Afhankelijk van de uitvoering worden in het toestel de volgende materialen gebruikt:
 - Koper
 - Messing
 - Brons
 - Nikkel
 - Chroomstaal
 - MQ (silicone)
 - Titaan

Viton® is een handelsmerk van Dupont Dow Elastomers



AANWIJZING!

Voor meer informatie kunt u op www.hb-therm.ch de "Checkliste Wasseraufbereitung für Temperiergeräte" (Checklist waterbereiding voor termpereerinstallaties) (DF8003-X, X=Sprache) downloaden.
6.3.3 Systeemaansluitingen opzetten



WAARSCHUWING!

Levensgevaar door hydraulische energie!

Bij gebruik van ongeschikte drukleidingen en koppelingen bestaat het gevaar dat vloeistoffen er onder hoge druk uitlopen en zware tot dodelijke verwondingen veroorzaken.

Daarom:

 Gebruik uitsluitend temperatuurbestendige drukleidingen.



AANWIJZING!

De systeemaansluitingen worden productafhankelijk vastgeschroefd of ingestoken. Indien de aanbevolen slangverbinding niet kan worden aangesloten op de verbruiker, moet, om zo min mogelijk druk te verliezen, een dwarsdoorsnedevermindering worden uitgevoerd bij de verbruiker en niet bij het toestel.



LET OP!

Schroefverbindingen, met name combinaties van RVS/RVS of staal/RVS, kunnen bij langer gebruik op hoge temperaturen erg vast gaan zitten of geblokkeerd raken en zijn daardoor moeilijk los te draaien.

Daarom:

- Geschikt smeermiddel gebruiken.

Warmwatercircuit H aansluiten	 Voorloop (OUT) van de "warme" Thermo-5 verbinden met de ingang van het warmwatercircuit (IN H). Terugloop (IN) van de "warme" Thermo-5 verbinden met de uitgang van het warmwatercircuit (OUT H).
Koudwatercircuit C aansluiten	 Voorloop (OUT) van de "koude" Thermo-5 verbinden met de ingang van het koudwatercircuit (IN C).
	 Terugloop (IN) van de "koude" Thermo-5 verbinden met de uitgang van het koudwatercircuit (OUT C).
Werktuigcircuit M aansluiten	5. Werktuigcircuit (OUT M) en (IN M) aansluiten op verbruiker.
Elektrische aansluitingen opzetten	 Elektrische aansluitingen moeten onder de volgende voorwaarden worden opgezet:
	 Elektrische aansluitingen mogen pas worden opgezet, nadat de hydraulische aansluitingen zijn opgezet.
	Controleer of de netspanning en frequentie conform de specificatie op het typeplaatje en in de technische gegevens worden aangehouden.
Slangverbindingen beveiligen	WAARSCHUWING! Verbrandingsgevaar door hete slang- verbindingen!

De slangverbindingen tussen tempereertoestel en omschakeleenheid, evenals tussen omschakeleenheid en externe verbruiker, kunnen tijdens het bedrijf erg heet worden. Als de slangverbindingen niet goed afgedekt zijn, bestaat er risico op contact, wat kan leiden tot zeer zware verbrandingen.

Daarom:

 Alle slangverbindingen voldoende afdekken om het risico op direct contact te vermijden.

6.3.4 Gegevens-interfaces aansluiten

Interface HB



Afb. 9: Interfaces afzonderlijk toestel



Afb. 10: Interfaces moduletoestel



Afb. 11: Interfaces Panel-5



Afb. 12: Interfaces Flow-5 Constructie: toestelaanbouw / vrijstaand



Afb. 13: Interfaces Flow-5 Constructie: Autonoom



Afb. 14: Interfaces Vario-5

Om een moduletoestel Thermo-5, ext. debietmeting Flow-5 of een omschakeleenheid Vario-5 te bedienen of te controleren, moet er een besturingskabel op het toestel worden aangesloten:

- 1. Besturingskabel tussen front en serviceklep bij Thermo-5 resp. Panel-5 door trekken.
- 2. Steek de besturingskabel in de contactdoos HB.
- **3.** Andere zijde van de besturingskabel op het HB-Therm product Thermo-5, Flow-5 of Vario-5 met de stekker HB-IN aansluiten.
- **4.** Overige HB-Therm producten via de contactdoos HB-OUT aansluiten.
- 5. Serviceklep sluiten.

Legende	Aanduiding	Opmerking
MC	Sturing van de machine	max. 1
FB	Bedieningsmodule Panel-5	max. 1
EG	Tempereerinstallatie Thermo-5, afzonderlijke toestel	max. 16 (per bediening)
MG	Tempereerinstallatie Thermo-5, moduletoestel	
FM	Debietmeter Flow-5	max. 32 (met 4 circuits)
VS	Omschakeleenheid Vario-5	max. 8
SD	Communicatie door seriële gegevensinterface DIGITAL (ZD), CAN (ZC), PROFIBUS-DP (ZP)	Maximaal aantal apparaten, bedienings- omvang en overdracht
OPC UA	Communicatie OPC UA via Ethernet (ZO)	van de debietwaarden zijn van de machine- besturing resp. het protocol afhankelijk
HB ²⁾	Communicatie interface HB	Aansluit-volgorde niet relevant
HB/CAN	Communicatie interface HB/CAN	Voor de af- standsbediening van
CAN	Communicatie interface CAN (ZC)	afzonderlijke apparaten
EC	Externe besturing (ext. Control)	De bezetting is afhankelijke van de machinebesturing
MC		





bediening uitgeschakeld
 Max. lengte kabel HB: Totaal 50 m

Voorbeelden communicatie



1) bediening uitgeschakeld

Ext. Controle



Afb. 15: Interfaces Vario-5

Bij besturing via de machine kan er ofwel een actief 24 V DC signaal of een potentiaalvrij contact worden gebruikt. Wanneer besturing via de machine niet mogelijk is, kan de besturing gesynchroniseerd worden via een naderingsschakelaar.

Ga als volgt te werk om de signalen voor de besturing van de omschakeleenheid via een stuurkabel over te dragen van de machinebesturing:

- 1. Stuurkabel van machinebesturing tussen front en serviceklep door leiden.
- 2. Sluit de stuurkabel aan op de contactdoos Ext. Controle.
- 3. Serviceklep sluiten.
- Voor een schematisch overzicht van de contactconfiguratie (→ pagina 110).

Externe temperatuurvoeler aansluiten

Om de temperatuur van de verbruiker te tonen, kan er een externe temperatuurvoeler worden aangesloten op de omschakeleenheid:

- **1.** Kabel van de externe temperatuurvoeler tussen front en serviceklep door leiden.
- 2. Voor type J, K, T of Pt 100 de externe temperatuurvoeler in de contactdoos type J, K, T, Pt 100 steken.
- **3.** Voor type 0–10 V of 4–20 mA de externe temperatuurvoeler in de contactdoos type 0–10 V, 4–20 mA steken.
- 4. Serviceklep sluiten.

Tabel: Voelertype-aanduiding

5. Instelling van het voelertype (\rightarrow pagina 72).

Туре	Norm	Omhulsel	Draad
J (Fe-CuNi)	IEC	zwart	zwart (+) / wit (-)
	DIN	blauw	rood (+) / blauw (-)
K (NiCr-Ni)	IEC	groen	groen (+) / wit (-)
	DIN	groen	rood (+) / groen (-)
T (Cu-CuNi)	IEC	bruin	bruin (+) / wit (-)
	DIN	bruin	rood (+) / bruin (-)



AANWIJZING!

De pintoewijzingen van de verschillende stuurkabels zijn in het pagina 108 opgesomd.

6.4 Functieaarde aansluiten



Afb. 17: Functieaarde

Grote EMV-storingsbronnen in de nabijheid van de omschakeleenheid kunnen het functioneren ervan beïnvloeden. In dat geval moet de behuizing van de omschakeleenheid worden geaard met een aardingsband (aansluitingspunt voor functieaarde zie (1) Afb. 17).

0-10 V, 4-20 mA

Typ J, K, T, Pt 100

Afb. 16: Interfaces Vario-5

7 Sturing



AANWIJZING!

De omschakeleenheid voor het variotherm tempereren heeft geen eigen bediening. De bediening en aanduiding gebeuren via een afzonderlijk toestel Thermo-5 of bedieningsmodule Panel-5.

Basisaanduiding Variotherm installatie



Afb. 18: Basisaanduiding Graph

	Di 2014-12-09, 09:45	HB-THERM'
	Nr. VC1 199 TH1 TC1	
<u> </u>	111 170 .3 1C1 85 .1	UE1 151.8
	Voorloop	168.7 °C
	Terugloop	153.4 °C
	Afwijking reëel-gevr.	11.3 K
	Regelgraad TH	75 %
	Regelgraad TC	-2 %
	Debiet	12.3 년/min
	Cyclustijd (actueel)	54 s
		Procesbedrijf /ario verwarmen

Afb. 19: Basisaanduiding Text

Posnr.	Aanduiding	Indicatie
1	Menubalk	Datum en uurtijd
2	Modulebalk	Indicatie van de aangemelde module
3	Reële waarde-aanduiding	Aanduiding van de actueel gemeten temperaturen van voorloop TH (rood), voorloop TC (blauw) en reële waarde van de externe voeler (groen) van de omschakeleenheid
4	Pictogramveld	Aanduiding actieve functies en aanwijzingen
5	Adresveld	Indicatie van het module-adres resp. DFM-module-adres
6	Modus en gekleurde toestandsaanduiding	Indicatie van de actuele modus / alarmen en waarschuwingen die aan staan
7	Gebruikerswaarden	Aanduiding van max. 7 vrij selecteerbare reële waarden
8	Eenheid	Eenheid voor reële waarde
9	Temperatuurdiagram	Verloop van de temperaturen voorloop TH (rood), voorloop TC (blauw) en externe voeler (groen)
10	Regelgraaddiagram	Verloop van de regelgraden van TH (rood) en TC (blauw)
11	Toestandsaanduiding	Verloop van de toestand van de omschakeleenheid Vario verwarmen (rood), Vario koelen (blauw) en Vario neutraal (grijs).

Toestandsindicatie omschakeleenheid

Afhankelijk van de bedrijfstoestand brandt de statuslamp (HL 1) verschillend. De volgende toestanden zijn gedefinieerd:

Weergave	Beschrijving
UIT	Net niet aanwezig
Knipperend 0,5 s	Software-update
Knipperend 2 s	Net aanwezig, omschakeleenheid (VC) niet aangemeld
AAN	Net aanwezig, omschakeleenheid (VC) aangemeld

Toestandsindicatie bedieningsmodule resp. individueel toestel

Afhankelijke van de modus heeft de toestandsindicatie een andere kleur. De volgende toestanden zijn gedefinieerd:

Indicatie	Beschrijving
groen	storingsvrij
groen-knipperend	opstartfase, grenswaarden nog niet geplaatst
geel	waarschuwing
rood	storing

Symboolindicatie bedieningsmodule resp. individueel toestel

Symbool	Beschrijving
S	Simulatiewerking geactiveerd
AT	Auto tuning geactiveerd
-@-	Afstandsbediening geactiveerd
	Rampenprogramma geactiveerd
Ø	Schakelklok geactiveerd
= 3	Onderhoudsinterval bereikt
•	Opname USB geactiveerd
◄≫×→ 🕒	Hoorn uitschakelen
Alarm X → 🕒	Alarm bevestigen

7.1 Bedieningsstructuur

In de menustructuur kunt u als volgt navigeren:

- Met de toetsen Met de toetsen Met u vanuit de basisaanduiding stap voor stap de dieper liggende hiërarchieniveaus opvragen.
- Met de toetsen kunt u uit de dieper liggende hiërarchieniveaus stap voor stap de hoger liggende niveaus tot aan de basisaanduiding opvragen.
- Als u de toetsen langer dan 1 seconden indrukt, kunt u uit de dieper liggende hiërarchieniveaus direct de basisaanduiding opvragen
- Met de pijltoetsen af en bekunt u tussen de afzonderlijke modules schakelen.



Afb. 20: Bedieningsstructuur

7.2 Menustructuur



AANWIJZING!

Afhankelijk van de toegepaste softwareversie kunnen de menustructuur en de parameterwaarden van de volgende tabel afwijken.

Weergave	Gebruikers- profiel	Bedienings- vrijgave	Default waarde	Eenheid	Extra uitrusting/ uitvoering	Type
Gevraagde waarden	S	-	-	-	-	-
Gevraagde waarde TH	S	1	40.0	°C	-	М
Gevraagde waarde TC	S	1	40.0	°C	-	М
Gevraagde waarde isotherm	S	1	40.0	°C	-	М
Gevraagde waarde werktuig boven	S	1	70.0	°C	-	М
Gevraagde waarde werktuig onder	S	1	50.0	°C	-	М
Gev. waarde bedrijfsklaar	S	1	autom.	°C	-	Μ
Functies	S	-	-	-	-	-
Afkoelen	S	1	UIT	-	-	Μ
Matrijslediging	S	1	UIT	-	-	Μ
Afstandsbedrijf	S	1	UIT	-	ZD, ZC, ZP	М
Schakelklok	S	1	UIT	-	-	М
Handmatig bedrijf	S	1	UIT	-	-	М
Procesbedrijf	S	1	UIT	-	-	М
Leren	S	1	UIT	-	-	М
Testbedrijf	S	1	UIT	-	-	Μ
Ilsothermbedrijf	S	1	UIT	-	-	Μ
Indicatie	S	-	-	-	-	-
Beeldtype	S	2	Graph	-	-	А
Tijdas	S	2	Cyclus	S	-	М
Reële waarden	S	-	-	-	-	-
Indicatie fixeren	S	1	-	-	-	А
Gevraagde waarde (actueel) TH	S	-	°C	°C	-	М
Gevraagde waarde (actueel) TC	S	-	°C	°C	-	М
Voorloop	S	-	°C	°C	-	М
Voorloop TH	S	-	°C	°C	-	М
Voorloop TC	S	-	°C	°C	-	М
Terugloop	S	-	°C	°C	-	М
Terugloop TH	S	-	°C	°C	-	М
Terugloop TC	S	-	°C	°C	-	М
Extern	S	-	°C	°C	-	М
Afwijking reëel-gevr.	S	-	К	К	-	М
Regelgraad TH	S	-	%	%	-	М
Regelgraad TC	S	-	%	%	-	Μ

Debiet	S	-	L/min	L/min	-	Μ
Debiet TH	S	-	L/min	L/min	-	М
Debiet TC	S	-	L/min	L/min	-	М
Bedrijfsuren	S	-	h	h	-	Μ
Regeltraject ventiel verwarmen	U	-	%	%	-	Μ
Regeltraject ventiel koelen	U	-	%	%	-	Μ
Regeltraject ventiel geheugen	U	-	%	%	-	Μ
Temperatuur geheugen	U	-	°C	°C	-	Μ
Temperatuur compensatie 1	U	-	°C	°C	-	Μ
Wzg Temperatur oben	U	-	°C	°C	-	Μ
Wzg Temperatur unten	U	-	°C	°C	-	Μ
Cyclustijd (actueel)	S	-	S	S	-	М
Vertragingstijd	S	-	S	S	-	М
Maintenance valve heating	U	4	%	%	-	М
Maintenance valve cooling	U	4	%	%	-	М
Maintenance valve buffer	U	4	%	%	-	М
Keuze	S	-	-	-	-	-
Gevraagde waarde (actueel) TH	S	3	IN	-	-	М
Gevraagde waarde (actueel) TC	S	3	IN	-	-	М
Voorloop	S	3	IN	-	-	М
Voorloop TH	S	3	UIT	-	-	М
Voorloop TC	S	3	UIT	-	-	М
Terugloop	S	3	IN	-	-	Μ
Terugloop TH	S	3	UIT	-	-	М
Terugloop TC	S	3	UIT	-	-	Μ
Extern	S	3	UIT	-	-	М
Afwijking reëel-gevr.	S	3	UIT	-	-	М
Regelgraad TH	S	3	IN	-	-	М
Regelgraad TC	S	3	IN	-	-	Μ
Debiet	S	3	IN	-	-	М
Debiet TH	S	3	UIT	-	-	Μ
Debiet TC	S	3	UIT	-	-	Μ
Bedrijfsuren	S	3	UIT	-	-	Μ
Regeltraject ventiel verwarmen	U	3	UIT	-	-	Μ
Regeltraject ventiel koelen	U	3	UIT	-	-	Μ
Regeltraject ventiel geheugen	U	3	UIT	-	-	М
Temperatuur geheugen	U	3	UIT	-	-	М
Temperatuur compensatie 1	U	3	UIT	-	-	Μ
Wzg Temperatur oben	U	3	UIT	-	-	Μ
Wzg Temperatur unten	U	3	UIT	-	-	М
Cyclustijd (actueel)	S	3	UIT	-	-	М
Vertragingstijd	S	3	UIT	-	-	Μ
Maintenance valve heating	U	3	UIT	-	-	Μ
Maintenance valve cooling	U	3	UIT	-	-	Μ
Maintenance valve buffer	U	3	UIT	-	-	Μ

Varietherm installation	S	-	_	-	-	_
Variotherm installaties	S	3	aktief		-	Δ
Poweking	S	-	-		-	-
Bewaking	S	3	autom		-	А
Bewakingspiveau	S	3	arof	-	-	M
Bewaking oppieuw plaatsen	S	3	neen	-	_	M
Opstart-alarm onderdruk	S	3	vol		-	Δ
Luidsterkte boorn	S	3	10	_	_	Δ
Temperatuur	S	-	-		-	-
Afwijk gevr-reëel boven	\$	3	10.0	ĸ	-	M
Afwijk, gevr-reëel onder	5	3	10,0	K	-	M
	5	5	10,0	N -	-	
Debit may	5	-	-	- L/min	-	-
	5	2	UII	L/min	-	N/
	0	3	-	L/11111	-	IVI
	S	-	-	-	-	-
Arstandsbedrijf	0	-	-	-	-	-
	5	3	1	- D/a	-	-
		4	4600	D/S	-	-
Overdrachtpercent. CAN bus	E	4	250	K/S	-	-
Decimaaicijier debit CAN	5	4	IIN	-	-	-
	E	4	even	-	-	-
	E	4	8	-	-	-
	E	4	1	-	-	-
	5	4	1	S	-	-
	0	4	30	S	-	A
	S	4	5	-	-	-
Profibusknoop 2	S	4	6	-	-	-
Profibusknoop 3	S	4	/	-	-	-
Profibusknoop 4	S	4	8	-	-	-
Status VC via ext. Contact	0	4	UII	-	-	М
Schakelklok	E	-	-	-	-	-
Uurtijd	E	3	CEI	HH:MM	-	A
Datum	E	3	CEI	-	-	A
Status	E	3	inactief	-	-	A
Dag	E	3	Ma-Vr	-	-	A
Schakeltype	E	3	UIT	-	-	A
Schakeltijd	E	3	06:00	HH:MM	-	A
Vario	S	-	-	•	-	-
Cyclustijd	S	2	autom.	°C	-	М
Wachten na trigger	S	2	0.0	S	-	М
Duur verwarmen	S	2	20.0	S	-	М
Duur koelen	S	2	20.0	S	-	М
Pauze verwarmen-koelen	S	2	0.0	S	-	М
Pauze koelen-verwarmen	S	2	0.0	S	-	М
Geheugenventiel	S	2	autom.	-	-	Μ

Procesonderbreking	S	2	Neutraal	-	-	М
Besturing machine	S	2	Contact HC	-	-	М
Aantal vrijgavecontacten	S	2	2	-	-	М
Ingangssignaal omkeren	S	2	neen	-	-	М
Uitgangssignaal omkeren	S	2	neen	-	-	М
Blokkeringstijd meting geheugen	U	2	3,0	S	-	М
Factor afwijking cyclus	U	2	4,0	-	-	М
Aantal waarden cyclustijd	U	2	3	-	-	М
Cyclustijd min.	U	2	5,0	S	-	М
Cyclustijd max.	U	2	3600,0	S	-	М
Uitgangssignaal functie	S	2	UIT	-	-	М
Positie bij inactief	U	4	Neutraal	-	-	М
Identificat. procesonderbrek.	U	4	IN	-	-	М
Wachttijd verwar.temp HC	S	2	UIT	S	-	М
Wachttijd koelen temp HC	S	2	UIT	S	-	М
Testbedrijf	S	-	-	-	-	-
Gevraagde waarde TH test	S	2	60	°C	-	М
Gevraagde waarde TC test	S	2	30	°C	-	М
Duur verwarmen test	S	2	20.0	S	-	М
Duur koelen test	S	2	20.0	S	-	М
Pauze verwarmen-koelen test	S	2	0.0	S	-	М
Pauze koelen-verwarmen test	S	2	0.0	S	-	М
Regeling	Е	-	-	-	-	-
Regelparameters dode band HC	Е	4	20	К	-	М
Regelparameters dode tijd HC	Е	4	5.0	min	-	М
Datum / Uurtijd	S	-	-	-	-	-
Uurtijd	S	3	MEZ	HH:MM	-	А
Datum	S	3	MEZ	-	-	А
Tijdzone	S	3	MEZ	-	-	А
Tijdzone offset UTC	S	3	autom.	-	-	А
Zomer/winter omschakeling	S	3	60	min	-	А
Zomer/wintertijd	S	3	Winter	-	-	А
Eenheden	S	-	-	-	-	-
Temperatuur schaal	S	2	°C	-	-	А
Debiet schaal	S	2	L/min	-	-	А
Druk schaal	S	2	bar	-	-	А
Opname USB	S	-	-	-	-	-
Takt seriële opname	S	4	1	S	-	A
Alle waarden activeren	S	3	UIT	-	-	М
Alle waarden deactiveren	S	3	UIT	-	-	М
Gevraagde waarde (actueel) TH	S	3	IN	-	-	М
Gevraagde waarde (actueel) TC	S	3	IN	-	-	М
Voorloop	S	3	IN	-	-	М
Voorloop TH	S	3	IN	-	-	М
Voorloop TC	S	3	IN	-	-	Μ

Terugloop	S	3	IN	-	-	Μ
Terugloop TH	S	3	IN	-	-	М
Terugloop TC	S	3	IN	-	-	М
Extern	S	3	IN	-	-	М
Afwijking reëel-gevr.	S	3	IN	-	-	М
Regelgraad TH	S	3	IN	-	-	М
Regelgraad TC	S	3	IN	-	-	М
Debiet	S	3	IN	-	-	М
Debiet TH	S	3	IN	-	-	М
Debiet TC	S	3	IN	-	-	М
Bedrijfsuren	S	3	UIT	-	-	М
Regeltraject ventiel verwarmen	S	3	IN	-	-	М
Regeltraject ventiel koelen	S	3	IN	-	-	М
Regeltraject ventiel geheugen	S	3	IN	-	-	М
Temperatuur geheugen	S	3	IN	-	-	М
Temperatuur compensatie 1	S	3	UIT	-	-	М
Wzg Temperatur oben	S	3	UIT	-	-	М
Wzg Temperatur unten	S	3	UIT	-	-	М
Cyclustijd (actueel)	S	3	IN	-	-	М
Reactietijd	S	3	UIT	-	-	М
Bedrijfsuren USR	S	3	UIT	-	-	М
Bedrijfsuren VFC	S	3	UIT	-	-	М
Totaal aantal alarmen	S	3	UIT	-	-	М
Gem. verwarmingsvermogen TH	S	3	UIT	-	-	М
Gem. verwarmingsvermogen TC	S	3	UIT	-	-	М
Gem. koelvermogen TH	S	3	UIT	-	-	М
Gem. koelvermogen TC	S	3	UIT	-	-	М
Totaal aantal cycli	S	3	IN	-	-	М
Maintenance valve heating	S	3	UIT	-	-	М
Maintenance valve cooling	S	3	UIT	-	-	М
Maintenance valve buffer	S	3	UIT	-	-	Μ
Diverse	S	-	-	-	-	-
Voelertype externe voeler	S	3	J/Fe-CuNi	-	-	М
Emissiviteit	S	3	1.00	-	-	М
Temperatuur compensatie IR	S	3	30	°C	-	М
Profiel	S	-	-	-	-	-
Gebruikersprofiel	S	3	Standard	-	-	А
Bedieningsvrijgave	S	0	2	-	-	А
Code	S	3	1234	-	-	А
Taal	S	0	-	-	-	А
Toetsluidsterkte	S	3	5	-	-	А
Foutopsporing	S	-	-	-	-	-
Logboek alarmen	S	-	-	-	-	-
Logboek alarmen	S	4	-	-	-	М
Bewaren/laden	S	-	-	-	-	-

USB software update starten	Е	4	UIT	-	-	А
Opname USB	S	3	UIT	-	-	М
Configuratiegegevens laden	Е	4	UIT	-	-	М
Configuratiegegevens bewaren	S	4	UIT	-	-	М
Parametergegevens laden	Е	4	UIT	-	-	М
Parametergegevens bewaren	S	4	UIT	-	-	М
Fout- en bedrijfsgegevens bewaren	S	4	UIT	-	-	М
Service-info opslaan	S	4	UIT	-	-	А

8 Bediening

8.1 Aanmelding nieuwe omschakeleenheden

Initialiseringsscherm



Afb. 21: Initialisering

Adrestoekenning en toewijzing



Afb. 22: Nieuwe installatie erkend

wa	arschuv	wing 🕨	Initialisering		
Nr	.VC18			C	ID
Ni In Ee	euwe V stallatie en toeste	ariother adresse eladres	m installatie ł eren, TH en T toewijzen	nerkend. TC	
33	33333	aang TH1 ·	emeld (nieuw) inactief TC1	VC1
333334 aangemeld TH2 3			aktief TC2 4	VC2	
1	Voorlo Druk	ор	25.0 °C 0.8 bar	Bedrijfskla	ar

Afb. 23: Toewijzen van de module-ID

Indien een nieuwe omschakeleenheid wordt herkend, verschijnt aan het afzonderlijke toestel resp. de afzonderlijke bedieningsmodule het initialiseringsscherm.

Pos. nr.	Weergave
1	Module-ID
2	Adres VC module
3	Status aanmelden van de omschakeleenheid
4	Status actief / inactief van de omschakeleenheid
5	Toewijzing TH (Thermo-5 warm water circuit)
6	Toewijzing TC (Thermo-5 koud water circuit)

De omschakeleenheid moet een adres (VC1 tot VC8), de status ("actief" of "inactief") en het betreffende toesteladres voor TH en TC toegewezen worden. Ga daarbij als volgt te werk:



AANWIJZING!

Om de toewijzing van de omschakeleenheid volledig te definiëren, moeten de hydraulisch aangesloten Thermo-5 toestellen ingeschakeld en al aan de sturing aangemeld zijn.

- 1. Kies met toets ☐ of het gewenste Module ID.
- Druk toets ^{IIII} en stel het adres van het VC module in (→ Afb. 23 b.v. VC1)



AANWIJZING!

In een verbinding mag een ingesteld adres (VC module) slechts eenmaal voorkomen. Zolang het adres meerdere keren is toegewezen, kunt u de menupagina niet verlaten.

waarschu	uwing 🕨	Initialisering		
Nr. VC1.	8			
Nieuwe V Installati Een toes	√ariothei e adress teladres	rm installatie eren, TH en toewijzen	herkend. TC	
333333	aang TH1	emeld (nieu) 1	w) inactief TC1	VC1
333334	aang TH2	emeld 3	aktief TC2 4	VC2
1 Voorl Druk	оор	25.0 °C 0.8 bar	Bedrijfskl	aar

- Met de toets ID op het TH adres gaan en een aangemeld 3. adres toewijzen. (→ Afb. 24 b.v.. adres 1 aan TH1 toewijzen)

Afb. 24: TH adres toewijzen

waarschu	wing ► Initialisering		
Nr. VC18		ß	ID
Nieuwe V Installatie Een toest	ariotherm installatie her adresseren, TH en TC eladres toewijzen	kend.	
333333	aangemeld (nieuw) TH1 1	inactief TC1 <mark>2</mark>	VC1
333334	aangemeld TH2 3	aktief TC2 4	VC2
1 Voorlo Druk	op 25.0 °C 0.8 bar	Bedrijfskla	ar

Afb. 25: TC adres toewijzen

Avertisse	ment Initialisation		
N° VC18		C	I D
Nouvelle Affecter u Affecter u	installation variother ne adresse à l'instal ne adresse d'appare	me détectée. llation, TH et TC eil	
333333	enregistré (nou.) TH1 1	actif TC1 2	VC1
333334	enregistré TH2 3	actif TC2 4	VC2
1 Dépar Pressi	t 25.0 °C on 0.8 bar	Opération	nel

Afb. 26: Status instellen

Adres resp. toewijzing veranderen

4. Met de toets **D** op het TC adres gaan en een aangemeld adres toewijzen. (→ Afb. 25 b.v.. adres 2 aan TC1 toewijzen)



AANWIJZING!

Een VC omschakeleenheid moet dwingend een parameter TH en TC toegewezen worden met een betreffend aangemeld adres van een Thermo-5. Anders kan de variotherm installatie niet in bedrijf genomen worden.

- 5. Met de toets **D** op status springen en op "aktief" instellen
- Toewijzen met de toets
 bevestigen en aansluitend het 6. initialisatie venster met de toets
 ^O verlaten.

Ga als volgt te werk om een adreswijzigingen achteraf te wijzigen:

- Roep de menupagina Indicatie \ Variotherm installaties op. 1.
- Kies het adres van de VC module en bevestig deze met toets 2. OR .
- Stel het adres van de VC module in. 3.
- De toets **D** drukken en een aangemeld adres TH toewijzen. 4.
- De toets **D** drukken en een aangemeld adres TC toewijzen. 5.
- Bevestig de toewijzing met de toets . 6.

Activeren en deactiveren.

Omschakeleenheden kunnen geactiveerd en gedeactiveerd worden Ga als volgt te werk om een omschakeleenheid te activeren resp. deactiveren:

- 1. Roep de menupagina Indicatie \ Variotherm installaties op.
- 2. Kies het adres van de VC module en bevestig deze met toets
- 3. Met de toets **(u** op status springen en de status op aktief resp. inaktief instellen.
- 4. Bevestig met toets .

8.2 Afzonderlijk toestel als module gebruiken

Een afzonderlijk toestel kan als moduletoestel worden gebruikt. De bediening geschiedt via de bovenliggende besturing Thermo-5 resp. Panel-5.

Voorwaarde

- aanvullende uitrusting ZC ZC
- slechts een module aangemeld
- Software-versie nieuwe dan SW51-2_1413



AANWIJZING!

Het aantal modules dat op een bepaald moment is aangemeld, wordt getoond via Indicatie / Module.

Ga als volgt te werk om een afzonderlijk toestel als module te gebruiken:

- 1. Schakel het toestel uit d.m.v. toets 10 .
- 2. Open de menupagina Instelling \ Afstandsbedrijf.
- 3. Parameter Toestel als module gebruiken op "AAN" zetten.



AANWIJZING!

Indien de parameter Toestel als module gebruiken niet aanwezig is, dienen de voorwaarden gecontroleerd te worden.

- → Het toestel start opnieuw na bevestiging van de waarschuwingstekst met de toets ^(III).
- → Het toestel meldt zich aan bij het bovenliggende toestel Thermo-5 resp. Panel-5 (→ Handleiding en serviceboekje Thermo-5).

Ga als volgt te werk om een toestel weer als afzonderlijk toestel te gebruiken:

- 1. Toestel uitschakelen via de bovenliggende bediening Thermo-5 resp. Panel-5.
- 2. Op het moduletoestel Hoofdmenu opvragen met toets 🕮.
- 3. Parameter Toestel als module gebruiken op "UIT" zetten.
- → Het toestel start opnieuw na bevestiging van de waarschuwingstekst met de toets ^(N).
- → Het toestel kan nu weer als afzonderlijk toestel worden gebruikt.

Toestel als afzonderlijk toestel gebruiken

Toestel als module gebruiken

8.3 Bijzonderheden bediening meerdere omschakeleenheden

Parametertypen

Bij de bediening van meerdere omschakeleenheden wordt onderscheid gemaakt tussen 2 parametertypen:

- A Module-onafhankelijk (waardeverstelling alleen mogelijk bij "VC1..8")
- M Module-afhankelijk (waardeverstelling per module mogelijk) Bijv. VC1, VC2, etc.



AANWIJZING!

Welke parameters module-afhankelijk resp. module-onafhankelijk ingesteld kunnen worden, is te vinden in de menustructuur (\rightarrow pagina 45).

Module-nr. "VC1..8" geselecteerd

Gev	raagde	waar	den				
Nr:	alle	1	2	3	4		
Gev	raagde	waar	de 1				XXX.X
Gev	raagde	waar	de 2				0.0 °C
7 Va	orloop	3	0.0 °C		Nor	maal	bedrijf

Als de module "VC1..8" is gekozen, wordt de waarde van een parameter met X (grijs) weergegeven, voor zover de instelling van alle omschakeleenheden niet hetzelfde is. Anders wordt de waarde normaal in zwart weergegeven.

Anders wordt de waarde normaal in zwart weergege $(\rightarrow \text{Voorb. Afb. 27})$

Afb. 27: Voorbeelden gevraagde waarden

Waardeverstelling voor alle omschakeleenheden



Afb. 28: Waarschuwingstekst waardeverstelling Om een instelling voor alle herkende omschakeleenheden tegelijkertijd uit te voeren, gaat u als volgt te werk:

- 1. Kies met toets K of D modulenr. "VC1..8".
- 2. Kies de gewenste parameter en druk toets 🕮 in.
 - \rightarrow Bevestig de waarschuwingstekst met toets OR .
- 3. Stel de gewenste waarde in en bevestig deze met toets 💷 .
 - → Waardeverstelling gebeurt tegelijkertijd op alle herkende en actieve omschakeleenheden.

8.4 Inschakelen



Afb. 29: Hoofdschakelaar

8.4.1 Bedrijfsklaar

Installatie inschakelen



Afb. 30: Basisbeeldscherm VC1

Instelling gevraagde waarde bedrijfsklaar

Schakel de installatie als volgt in:

- 1. De voedingskabel van de omschakeleenheid Vario-5 erin steken.
- **2.** Alle hoofdschakelaars van de bijbehorende Thermo-5 en Panel-5 in positie "I" draaien.
- → De initialisaties van de apparaten lopen af.

Schakel de installatie als volgt in:

Kies met toets I of the modulenr.



AANWIJZING!

De installatie kan worden ingeschakeld onder module-nr., VCn, THn resp. TCn.

- 2. Druk op de toets 🛄.
- → De installatie start in de gedefinieerde modus. Indien nodig worden de toestellen TH en TC volledig automatisch gevuld en ontlucht.
- ➔ Indien de gevraagde waarden zijn bereikt, wordt de gedefinieerde modus getoond.

De verbruiker wordt bij het inschakelen getempereerd naar de ingestelde temperatuur Gevraagde waarde Bedrijfsklaar. Standaard is Gevraagde waarde Bedrijfsklaar ingesteld op "autom.". Bij de instelling "autom." wordt de verbruiker getempereerd op de gemiddelde waarde van Gevraagde waarde TH en Gevraagde waarde TC. Als een andere starttemperatuur gewenst is, moet u de volgende instelling uitvoeren:

- 1. Menu Gevraagde waarde oproepen.
- 2. Stel de parameter Gevraagde waarde Bedrijfsklaar in op de gewenste waarde.



AANWIJZING!

Gevraagde waarde Bedrijfsklaar mag nooit groter zijn dan Gevraagde waarde TH.

8.4.2 Procesbedrijf

Procesbedrijf in-/uitschakelen

Fund	ties				HB·THE	RM'
Nr.	VC1	199	TH1	TC1	(CI	D
Afko	elen					
Matr	jsledigi	ng				- 1
Afsta	ndsbed	lrijf				- 1
Hand	lmatig k	oedrijf				
Proc	esbedrij	f				~
Lere	า					
Test	oedrijf					
VCV	oor TH	1	75.0	°C	Procesbedrijf	
1 v	oor TC		43.5	°C	Vario neutraa	

Afb. 31: Menu functies

Procesonderbreking

Schakel het procesbedrijf als volgt in:

- 1. Kies met toets 🚾 of ъ modulenr. "VCn".
- 2. Vraag de menupagina Functies op.
- 3. Kies de functie Procesbedrijf en activeer deze met de toets 💷 .

De geactiveerde functie wordt met het pictogram ✓ weergegeven.

- Zolang de installatie nog niet gereed is, knippert de modus "Procesbedrijf".
- → Van zodra de machinesignalen aanwezig zijn, wordt tussen "Vario verwarmen", "Vario neutraal" en "Vario koelen" omgeschakeld.



AANWIJZING!

Voor de pintoewijzing van de machinesignalen \rightarrow pagina 110.

De procesonderbreking wordt bij uitblijvende machinesignalen automatisch geactiveerd. Van zodra de machinesignalen terug aanwezig zijn, schakelt de bedrijfsmodus automatisch terug op procesbedrijf.

Om de positie van de omschakelkleppen, gevraagde waarde TH en gevraagde waarde TC bij een procesonderbfreking te definiëren, moet als volgt worden te werk gegaan.

- 1. Kies met toets 🕊 of 🍱 modulenr. "VCn".
- 2. Vraag de menupagina Instellling \ Vario op.
- **3.** Parameter Procesonderbreking op gewenste waarde in overeenstemming met de tabel instellen.

Waarde	Beschrijving
Neutraal	Positie 'Vario neutraal": Gevr. w. voor TH en TC blijven onveranderd
Verwarmen	Positie 'Vario verwarmen": Gevr. w. voor TH en TC blijven onveranderd
Koelen	Positie 'Vario koelen": Gevr. w. voor TH en TC blijven onveranderd
ISO_TH	Positie 'Vario verwarmen": Gevr. w. voor TH stemt overeen met Gevraagde waarde isotherm
ISO_TC	Positie 'Vario koelen": Gevr. w. voor TC stemt overeen met Gevraagde waarde isotherm

4. Bij instelling Procesonderbreking = ISO_TH of ISO_TC: Parameter Gevraagde waarde isotherm onder menupagina Gevraagde waarden op gewenste waarde instellen.

Instel	ling 🕨	Vario		HB-THERM			
Nr.	VC1	199	TH1	TC1			
Duur	koeler		20,0 s				
Pauze verwarmen-koelen					0.0 s		
Pauze koelen-verwarmen					0.0 s		
Geheugenventiel					autom.		
Procesonderbreking				Neutraal			
Besturing machine				Contact HC			
Aantal vrijgavecontacten				2			
VC vo	oor TH		175.0°	С	Procesbedrijf		
1 vo	oor TC		43.5°	С	Vario verwarmen		

Afb. 32: Procesonderbreking

Instellingen Besturing machine

Machinesignaal besturing uitgangssignaal als volgt instellen:

- 1. Kies met toets 🕊 of ъ modulenr. "VCn".
- 2 Vraag de menupagina Instelling \ Vario op.
- **3.** Parameter Besturing machine op gewenste waarde in overeenstemming met de tabel instellen.

Waarde	Beschrijving
Contact HC	Directe besturing met 2 contacten voor "Vario verwarmen" en "Vario koelen".
Contact H	Directe besturing met 1 contact voor "Vario verwarmen" en "Vario koelen". Wanneer contact "Vario verwarmen" open, wordt naar "Vario koelen" geschakeld.
Trigger HC	Trigger besturing met 2 signalen voor "Vario verwarmen" en "Vario koelen".
Trigger H	Trigger besturing met 1 signaal voor start "Vario verwarmen". De tijden voor de afzonderlijke fazen moeten manueel worden ingesteld.
Trigger C	Trigger besturing met 1 signaal voor start "Vario koelen". De tijden voor de afzonderlijke fazen moeten manueel worden ingesteld.
temp HC *)	Temperatuurafhankelijke trigger besturing met 2 signalen voor "Vario verwarmen" en "Vario koelen". Als de temperatuur Extern de waarde Gevraagde waarde werktuig boven bij "Vario verwarmen" overschrijdt, wordt naar "Vario neutraal" geschakeld. Als de temperatuur Extern de waarde Gevraagde waarde werktuig beneden bij "Vario koelen" onderschrijdt, wordt naar "Vario neutraal" geschakeld

*) aansluiting externe voeler nodig

Instelling van de tijden voor besturing machine trigger H en trigger C Bij instelling Besturing machine op "Trigger H" of "Trigger C" moeten de tijden Duur verwarmen, Duur koelen, Pauze verwarmen-koelen en Pauze koelen-verwarmen worden ingesteld. Tijden als volgt instellen:

- 1. Vraag de menupagina Instellung \ Vario op.
- 2. Parameter Duur verwarmen en Duur koelen op gewenste waarde instellen.
- **3.** Parameter Pauze verwarmen-koelen bij "Trigger H" of Pauze koelen-verwarmen bij "Trigger C" op gewenste waarde instellen.



AANWIJZING!

De som van de tijden Duur verwarmen, Duur koelen en Pauze verwarmen-koelen of Pauze koelen-verwarmen moet met de cyclustijd (tijd tussen 2 impulsen) overeenstemmen. Als de som van de ingestelde tijden groter is dan de tijd tussen 2 impulsen wordt de huidige cyclus afgebroken en de nieuwe cyclus gestart.

Instelling wachten na trigger (alleen bij besturing machine trigger H en trigger C) Met behulp van Wachten na trigger kan de reactietijd tussen triggersignaal en start "Vario verwarmen" of 'Vario koelen" worden gedefinieerd. Wachten na trigger als volgt instellen:

- 1. Kies met toets 🏧 of 🍱 modulenr. "VCn".
- 2. Vraag demenupagina Instelling \ Vario op.
- 3. Parameter Wachten na trigger op gewenste waarde instellen.

Met behulp van Wachttijd verwar.temp HC kan de wachttijd tussen triggersignaal en start "Vario verwarmen" worden gedefinieerd.

Met behulp van Wachttijd koelen temp HC kan de wachttijd tussen triggersignaal en start "Vario koelen" worden gedefinieerd. Wachttijd als volgt instellen:

- 1. Kies met toets 🕊 of 🍱 modulenr. "VCn".
- 2. Vraag de menupagina Instellung \ Vario op.
- **3.** Parameter Wachttijd verwar.temp HC of Wachttijd koelen temp HC op gewenste waarde iinstellen.

Instellen wachttijd verwarmen of koelen (alleen bij besturing machine temp HC)

Instelling Gevraagde waarden

Gevraagde waarden als volgt instellen:



AANWIJZING!

De Gevraagde waarden kunnen alleen worden ingesteld onder Module VCn en niet onder THn en TCn.

- Kies met toets 🕊 of 🍱 modulenr. "VCn". 1.
- Menu Gevraagde waarden oproepen. 2.
- 3. Parameters Gevraagde waarde TH en Gevraagde waarde TC op gewenste waarde instellen.

G	evraagde w	aarden					
N	r. VC1 19	9 TH1 TC1		CI ID			
R	5.0 ^K /min						
F	unctie hellir	inactief					
R	amp koelen	5.0 K/min					
F	unctie hellir	ng koelen		inactief			
Т	emp. begrei	nz. gevr. w	aarde	180 °C			
۷	eilighuitsc	hakeltemp.		70 °C			
тн	Voorloop	39.9 °C	Bedrij	fsklaar			
1	1 Druk 0.8 bar						

Afb. 33: Gevraagde waardebegrenzing

automatische

temperatuurbegrenzing gevraagde waarde

Een gevraagde waarde kan maximum op de waarde Temp. begrenz. gevr. waarde worden ingesteld.

Ga als volgt te werk om de begrenzing in te stellen:

- 1. Menu Gevraagde waarden oproepen.
- 2. Stel de parameter Temp begrenz. gevr. waarde op de gewenste waarde in.

De Temp. begrenz. gevr. waarde wordt middels gebruik van verschillende types apparaten in Variotherm installaties automatische gereduceerd. De reductie is van de ingebouwde veiligheidsventielen afhankelijk.

De reductie is zoals volgt:

Type toestel	Veiligheidsventiel	Temperatuurbegrenzing gevraagde waarde
HB- 100/140/160Z	10 bar *)	160 °C
HB-180Z	17 bar	180 °C

*) voor apparaten tot 160 °C (bouwmaat 2 en 3) bestaat een speciale uitvoering met veiligheidsventiel 17 bar in plaats van 10 bar (→ Typeplaatje zonder extra, de inscriptie "XA", betekent een speciaal model met aanhang).

Begrenzing gevraagde waarde

8.4.3 Handmatig bedrijf

Di 2	Di 2014-12-09, 09:45 HB-THERM									
Nr.	VC1	199	TH1	TC1	5	7		KI	D	
Afk	oelen									
Ma	trijsledi	ging								
Ha	ndmatig	j bedriji	i						~	
Pro	cesbec	lrijf								
Ler	en									
Tes	stbedrijf									
									_	
vc	voor TH	1	154.	0°C		Han	Idmat	g bed	rijf	
1	voor TC	;	69.	5°C		V	ario k	oelen		



Di	2014-12-	HBITHEF	SW.			
Nr.	VC1	199	TH1	TC1	KI	D
Va ma to	ario verwa anueel in- etsen. Vario ve Vario ko	erwarme belen	/ario ko chakel n	oelen en me	en Vario neutraal t de volgende	
e	Vario ne	eutraal				
VC	voor TH	1	75.0	°C	Procesbedrijf	
1	voor TC		43.5	°C	Vario verwarme	n

Afb. 35: Basisbeeldscherm handmatig bedrijf

Schakel het handmatig bedrijf als volgt in:

- 1. Kies met toets 🚾 of ъ modulenr. "VCn".
- 2. Vraag de menupagina Functies op.
- 3. Kies de functie Handmatig bedrijf en activeer deze met de toets 🚥 .

De geactiveerde functie wordt met het pictogram 🗸 weergegeven.

- → Zolang de installatie nog niet gereed is, knippert de modus "Handmatig bedrijf".
- → Met de toets A wordt "Vario verwarmen" geactiveerd, met de toets V "Vario koelen" en met toets "Vario neutraal".



AANWIJZING!

"Vario verwarmen", "Vario koelen" en "Vario neutraal" kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

AANWIJZING!

De functie Handmatig bedrijf kan op slechts één variotherm installatie actief zijn.

8.4.4 Testbedrijf

Di	Di 2014-12-09, 09:45									
Nr.	VC1	199	TH1	TC1	5	7		K		
Afk	Afkoelen									
Ma	trijsledi	ging								
Ha	ndmatig	g bedrijt								
Pro	ocesbec	drijf								
Le	ren									
Те	stbedrij	i I							~	
VC	voor TH	1	154.	0°C			Testb	edrijf		
1	voor TC	;	69.	5°C		١	/ario k	oelen		

Afb. 36: Menu functies

Schakel het testbedrijf als volgt in:

- 1. Kies met toets 🏧 of 🍱 modulenr. "VCn".
- 2. Vraag de menupagina Functies op.
- Kies de functie Testbedrijf en activeer deze met de toets
 ^{III}
 De geactiveerde functie wordt met het pictogram ✓
 weergegeven.
- ➔ Zolang de installatie nog niet gereed is, knippert de modus "Testbedrijf".



AANWIJZING! In de modus Testbedrijf kan zonder machinesignalen, volgens ingestelde tijden, een variotherm proces worden uitgevoerd.

Instellingen Testbedrijf

Voor het Testbedrijf gelden afzonderlijke instellingen van de gevraagde waarden en tijden. Ga als volgt te werk om de parameters te definiëren:

- 1. Kies met toets 🚾 of 🍱 modulenr. "VCn".
- 2. Vraag de menupagina Instelling \ Vario \ Testbedrijf op.
- **3.** Parameters Gevraagde waarde TH Test en Gevraagde waarde TC Test op gewenste waarden instellen.
- 4. Parameters Duur verwarmen Test, Duur koelen Test, Pauze verwarmen-koelen Test en Pauze koelen-verwarmen Test op gewenste waarden instellen.

8.4.5 Isothermbedrijf

Fund	ties		HBIT	HB-THERM'			
Nr.	VC1	199	TH1	TC1	1	K	D
Matr	ijsledigir	ng					
Afsta	andsbed	rijf					- 1
Hand	dmatig b	edrijf					
Proc	esbedrij	f					- 1
Lere	n						- 1
Test	bedrijf						
lsoth	ermbed	rijf					~
VC v	oor TH	1	75.0	°C	Procesbe	drijf	
1 v	oor TC		43.5	°C	Vario verwa	me	en

Afb. 37: Menu functies

Instelling gevraagde waarde isotherm

Schakel het isothermbedrijf als volgt in:

- 1. Kies met toets 🚾 of 🍱 modulenr. "VCn".
- 2. Vraag de menupagina Functies op.
- 3. Kies de functie Isothermbedrijf en activeer deze met de toets 💷 .

De geactiveerde functie wordt met het pictogram ✓ weergegeven.

 Zolang de installatie nog niet gereed is, knippert de modus "Isothermbedrijf".



AANWIJZING!

Bij isothermbedrijf werken de machinesignalen niet.

Gevraagde waarde isotherm als volgt instellen:

1. Kies met toets 🏧 of 🍱 modulenr. "VCn".

2Roep menupagina Gevraagde waarden op.

3. Stel de parameter Gevraagde waarde isotherm in op de gewenste waarde.

\bigcirc	
57	

AANWIJZING!

De omschakeleenheid schakelt naargelang welke huidige gevr. w. van THn of TCn dichter bij de gevraagde waarde isotherm ligt naar "Vario verwarmen" of "Vario koelen". Bij een identieke afstand wordt naar "Vario verwarmen" geschakeld.



AANWIJZING!

De bewaking voor temperatuur en debiet van de variotherme installatie is bij isothermbedrijf niet actief.

8.4.6 Afstandsbedrijf

Bij besturing op afstand wordt de installatie bestuurd door externe signalen via de bijbehorende Thermo-5 resp. Panel-5.

Bijzonderheden afstandsbesturing

Indien de afstandsbesturing geactiveerd is, wordt de installatie pas ingeschakeld wanneer beide Thermo-5 toestellen (TH en TC) het commando "IN" hebben gekregen.

Indien de afstandsbesturing geactiveerd is, wordt de installatie uitgeschakeld zodra een Thermo-5 toestel (TH of TC) het commando "UIT", "Afkoelen" of "Matrijslediging" heeft gekregen.



AANWIJZING!

Voor de pintoewijzing van de verschillende interfacekabels \rightarrow pagina 110.

Afstandsbedrijf in- resp. uitschakelen

Functies	
Afkoelen	
Matrijslediging	
Externe voeler	
Afstandsbedrijf	
Lekstopbedrijf	
2. Gevraagde waarde	
Schakelklok	
Rampenprogramma	
1 Voorloop 25.0 °C	Bedrijfsklaar

Afb. 38: Afstandsbedrijf

Om het afstandsbedrijf in resp. uit te schakelen, gaat u als volgt te werk:

- 1. Menupagina Functies oproepen.
- 2. Functie Afstandsbedrijf selecteren en met de toets us activeren resp. deactiveren.

De geactiveerde functie wordt met het symbool aangegeven.

→ Bij ingeschakelde afstandsbediening verschijnt het

symbool ---- op het basisscherm.



AANWIJZING!

Bij geactiveerde afstandsbediening zijn alle parameters en functies die via het protocol zijn gedefinieerd, aan het toestel geblokkeerd.

Instellingen afstandsbedrijf (extra uitrusting ZD, ZC, ZP, ZO)

Instellung		
Afstandsbe	drijf	Þ
Schakelklok		۱. ۲
Rampenpro	gramma	►
Regeling		►
Datum / Uur	tijd	•
Eenheden		•
Diverse		▶
1 Voorloop Debiet	25.0 °C └∕min	Bedrijfsklaar

De bediening en de bewaking van het tempereerapparaat kunnen via de seriële interface gebeuren.

Om met een externe sturing te kunnen communiceren, moeten de volgende instellingen worden uitgevoerd:

- 1. Menupagina Instellung \ Afstandsbedrijf oproepen.
- 2. Parameter Adres op de gewenste waarde zetten.
- 3. Parameter Protocol op de gewenste waarde zetten.



Een ingesteld adres mag in een verbinding slechts een keer voorkomen.

Afb. 39: Adres, protocol instellen

Protocol	Gebruik
HB	interne communicatie (alleen bij instelling Toestel als module bedienen)
0	Registratie tekst
1	Arburg, Billion, Bühler, Dr. Boy, Ferromatik Milacron, KraussMaffei, Negri Bossi, Sumitomo Demag, Wittmann Battenfeld, Zhafir
2	Sumitomo Demag (CAN)
4	Engel, Haitian
5	Stork
9	EUROMAP 66 (CANopen; Netstal, etc.)
14	MODBUS (RTU-Mode)
15	Profibus-DP
16	SPI (9600 8-N-1; 1. Adr. =1)

8.5 Uitschakelen



Afb. 40: Basisbeeldscherm VC1



Afb. 41: Hoofdschakelaar

De installatie na gebruik als volgt uitschakelen:

1. Kies met toets **4** of **3** modulenr.



AANWIJZING!

De installatie kan onder modulenr. VCn, THn resp. TCn uitgeschakeld worden.

- 2. Op de toets 20 drukken
- → De bijbehorende Thermo-5 apparaten koelen, tot de aanvoeren teruglooptemperatuur lager dan de ingestelde Veiligh.-uitschakeltemp. is.
- → Vervolgens wordt een drukontlasting uitgevoerd.
- → Daarna schakelen de bijbehorende Thermo-5 apparaten uit. In de aanduiding voor bedrijfstypen wordt "UIT" weergegeven.
- **3.** Alle hoofdschakelaars van de bijbehorende Thermo-5 en Panel-5 in positie "0" draaien.
- **4.** De stekker van de omschakeleenheid voor het variotherm tempereren eruit trekken.

8.5.1 Afkoelen en uitschakelen

Di	2014-12	2-09, 09	9:45				HB-	THE	RM'
Nr.	VC1	199	TH1	TC1	5	7		KI	D
Af	koelen								~
Ma	atrijsledi	ging							
Ha	andmatig	j bedriji							
Pr	ocesbec	lrijf							
Le	ren								
Te	stbedrijf								
									_
VC	voor TH	1	154.	0°C			Afko	elen	
1	voor TC	;	69.	5°C		١	/ario k	oelen	

Afb. 42: Afkoelen inschakelen

Het afkoelen als volgt inschakelen:

- 1. Kies met toets 🕊 of ъ modulenr. "VCn".
- 2. Vraag de menupagina Functies op.
- Kies de functie Afkoelen en activeer deze met de toets
 ^{III}
 ■ De geactiveerde functie wordt met het pictogram ✓
 weergegeven.
- → De omschakeleenheid schakelt over naar "Vario koelen" en de bijbehorende Thermo-5 toestellen koelen af tot de ingestelde Afkoeltemperatuur. Vervolgens wordt er een drukontlasting uitgevoerd.



AANWIJZING!

Indien na het activeren van de functie Afkoelen de functie Matrijslediging geactiveerd wordt, voert de installatie voor het uitschakelen een matrijslediging uit.

8.5.2 Matrijslediging

Di	Di 2014-12-09, 09:45 HB-THERM								
Nr.	VC1	199	TH1	TC1	5	7		KI	D
Af	koelen								
Ma	atrijsledi	ging							~
Ha	Indmatig	g bedrijt	f						
Pr	ocesbec	lrijf							
Le	ren								
Te	stbedrij	f							
									_
VC	voor TH	1	154.	0°C		M	atrijsle	ediging	9
1	voor TC	;	69.	5°C		١	/ario k	oelen	

Afb. 43: Matrijslediging inschakelen

Schakel de matrijslediging als volgt in:

- 1. Kies met toets 🕊 of 🅦 modulenr. "VCn".
- 2. Vraag de menupagina Functies op.
- 3. Kies de functie Matrijslediging en activeer deze met de toets

De geactiveerde functie wordt met het pictogram ✓ weergegeven.

- → Voor het matrijsledigingsproces worden de bijbehorende Thermo-5 toestellen afgekoeld tot 70 °C.
- → De omschakeleenheid schakelt naar Vario koelen en de verbruiker en de aanvoerleidingen worden leeggezogen en de druk wordt ervan af gehaald.
- → Vervolgens schakelt de installatie uit.



AANWIJZING!

Controleer voor het openen van verbindingen tussen tempereertoestel, omschakeleenheid en verbruiker of de druk 0 bar is.

8.6 Stilzetten in noodgevallen

Stilzetten in noodgevallen



Afb. 44: Hoofdschakelaar

Na de reddingsmaatregelen

In gevaarlijke situaties moet de installatie zo snel mogelijk worden stopgezet en de energietoevoer worden uitgeschakeld.

Ga als volgt te werk in geval van gevaar:

- **1.** Hoofdschakelaars aan alle bijbehorende Thermo-5-toestellen of Panel-5 in positie "0" draaien.
- 2. Netstekker aan alle bijbehorende Thermo-5, Panel-5 en de omschakeleenheid voor variotherme klimaatregelingen uittrekken of spannigstoevoer aan alle polen afschakelen en tegen opnieuw inschakelen beveiligen.
- **3.** Haal eventueel personen uit de gevarenzone en begin met de eerste-hulp-maatregelen.
- 4. Waarschuw eventueel een arts en de brandweer.
- 5. Informeer de verantwoordelijken van het werkgebied.
- **6.** Indien het gevaar van het noodgeval dit vereist, moeten de desbetreffende overheidsinstanties worden geïnformeerd.
- 7. Geef het vakpersoneel de opdracht tot de storingsoplossing.



WAARSCHUWING! Levensgevaar door voortijdig opnieuw inschakelen!

Bij het opnieuw inschakelen bestaat levensgevaar voor personen in het gevarengebied.

Daarom:

- Stel voor het opnieuw inschakelen zeker dat er zich geen personen meer in het gevarengebied bevinden.
- **8.** Controleer de installatie voor het opnieuw in gebruik nemen op een probleemloze werking.

8.7 Toegangsrechten definiëren

8.7.1 Gebruikersprofiel instellen

Functie

Om een verkeerde bediening te vermijden en om de duidelijkheid te verbeteren, zijn in overeenstemming met het ingestelde gebruikersprofiel menu's, functies en parameters ingevoegd of weggelaten.

Onderscheiden van de gebruikersprofielen

Er wordt tussen de volgende drie gebruikersprofielen onderscheiden:

Gebruikersprofiel	Afkorting	Gebruiker/eigenschap
Standaard	S	Voor de standaard-gebruiker
Uitgebreid	E	Voor het instellen van machines
Onderhoud	U	Voor de fabrikant en door hem geautoriseerd servicepersoneel

Gebruikersprofielen instellen

Gebruikerspi	rofiel	Onderhoud
Bedieningsvi	rijgave	2
Code		
Taal		Nederland
Toetsluidster	rkte	5
loetsiuldstei	rkte	5
Voorloop	25.0 °C	Bedriifeklaar

Afb. 45: Gebruikersprofiel

Het gebruikersprofiel kan als volgt worden ingesteld:

- 1. Menupagina Profiel oproepen.
- 2. Parameter Gebruikersprofiel selecteren.
- 3. Toegangscode invoeren.
- 4. Gewenst gebruikersprofiel instellen.

8.7.2 Bedieningsvrijgave instellen

Functie

Via het niveau van de bedieningsvrijgave wordt bepaald, welke functies of waarden kunnen worden gewijzigd. Bij een poging geblokkeerde waarden te wijzigen, verschijnt een waarschuwingstekst op het display.

Niveaus van de bedieningsvrijgave

Niveau	Bedieningsvrijgave
0	Geen toegang
1	Toegang tot functies
2	Toegang tot gevraagde waarden
3	Toegang tot instellingen en bewakingen
4	Toegang tot service

Eenmalige bedieningsvrijgave

- 1. Geblokkeerde parameter selecteren en toets ^(M) indrukken, waarschuwingstekst verschijnt op het display.
- 2. Toets 🔍 indrukken.
- 3. Toegangscode invoeren.



AANWIJZING!

De eenmalige bedieningsvrijgave is zo lang geldig tot het basisscherm op het display verschijnt.

Permanente bedieningsvrijgave

Profiel		
Gebruikerspi	rofiel	Onderhoud
Bedieningsv	rijgave	2
Code		
Taal		Nederland
Toetsluidstei	rkte	5
Taal Toetsluidstei	rkte	Nederland 5
Voorloop	25.0 °C	Bedrijfsklaar
Debiet	1/min	

Afb. 46: Bedieningsvrijgave

- 1. Menupagina Profiel oproepen.
- 2. Parameter Bedieningsvrijgave selecteren en toets III indrukken.
- 3. Toegangscode invoeren.
- 4. Parameter Bedieningsvrijgave op de gewenste waarde zetten.

8.7.3 Toegangscode wijzigen

De toegangscode is een getal met 4 cijfers en bestaat uit de cijfers 1, 2, 3 en 4.

Bij levering van het toestel is de toegangscode 1234.



AANWIJZING!

Om misbruik van het toestel te voorkomen moet de toegangscode na de inbedrijfstelling meteen worden gewijzigd.

Bij verlies van de actuele code dient u met uw HB-Therm agentschap contact op te nemen.

Toegangscode wijzigen

Profiel 🕨 Coo	le	
Geef Code in		4 (C) (D) 2 3
Voorloop	25.0 °C	Bedrijfsklaar

Afb. 47: Code invoeren

Om de toegangscode te wijzigen:

- 1. Menupagina Profiel oproepen.
- 2. Parameter Code selecteren en toets III indrukken.
- 3. Bestaande toegangscode invoeren.
- 4. Nieuwe toegangscode invoeren.
- 5. Nieuwe toegangscode bevestigen.

8.8 Instellingen

8.8.1 Externe voeler

Voorselectie van het type externe voeler

Het type externe voeler moet als volgt worden ingesteld:

- 1. Vraag de menupagina Instelling \ Diverse op.
- 2. Parameter Voelertype externe voeler instellen op het aangesloten voelertype.



AANWIJZING!

De externe voeler dient bij de variotherm installatie alleen als temperatuuraanduiding.



AANWIJZING! Voor de pinbezetting kabels \rightarrow pagina 108.

8.8.2 Omschakelgeheugen

De besturing van het omschakelgeheugen is standaard ingesteld op "autom.". Als de besturing niet automatisch werkt, moet u de volgende instelling uitvoeren:

- 1. Kies met toets 🏧 of 🍱 modulenr. "VCn".
- 2. Vraag de menupagina Instelling \ Vario op.
- 3. Parameter Geheugenventiel instellen op "dicht" of "open".



AANWIJZING!

Bij korte cyclustijden (bijv. <20 s) kan het zinvol zijn, de parameter Geheugenventiel in te stellen op "dicht".
8.8.3 Besturing uitgangssignaal

Met behulp van Uitgangssignaal functie kunnen via de digitale uitgangen output 1 en 2 (\rightarrow pagina 110) verschillende signalen worden gedefinieerd..

Besturing uitgangssignaal als volgt instellen:

- 1. Kies met toets 🕊 of 🂵 modulenr. "VCn".
- 2. Vraag de menupagina Instelling \ Vario op.
- **3.** Parameter Uitgangssignaal functie op gewenste waarde in overeenstemming met de tabel instellen.

Waarde	Beschrijving
UIT	Geen besturing
OUT H/C	Positie 'Vario verwarmen": Output 1 aangestuurd
	Positie 'Vario koelen": Output 2 aangestuurd
	Positie 'Vario neutraal": Geen besturing
vrijgave *)	Temperatuur Gevraagde waarde werktuig boven bereikt: Output 1 aangestuurd tot volgende impulssignaal Koelen wordt herkend.
	Temperatuur Gevraagde waarde werktuig beneden bereikt: Output 2 aangestuurd tot volgende impulssignaal Verwarmen wordt herkend.

*) alleen bij instelling Besturing machine = temp HC (\rightarrow pagina 58)

Instel	ling 🕨	Vario	HB-THERM'
Nr.	VC1	199 TH1 TC1	
Gehe	ugenve	entiel	autom.
Proce	esonde	rbreking	Neutraal
Bestu	iring m	achine	Contact HC
Aanta	al vrijga	vecontacten	2
Ingan	igssign	aal omkeren	neen
Uitga	ngssigi	naal omkeren	neen
Uitga	ngssigr	naal functie	UIT
VC vo	oor TH	175.0°C	IN
1 vo	oor TC	43.5 °C	Vario verwarmen

Afb. 48: Besturing uitgangssignaal

8.8.4 Variotherm installatie (VC) actief/inactief via extern contact

Via een extern contact kan de variotherm installatie (VC) op actief of inactief geschakeld worden. De parameter Status VC via ext. Contact is standaard ingesteld op "UIT". Om de status actief/inactief via het ext. contact in te stellen, moet als volgt te werk gegaan worden:

- 1. Kies met toets 🕊 of 🍱 modulenr. "VCn".
- 2. Open de menupagina Instellung \ Afstandsbedrijf.
- 3. De parameter Status VC via ext. Contact instellen op "IN"

Waarde	Omschrijving
UIT	Functie uitgeschakeld
IN	Functie ingeschakeld Als het contact open is, is het systeem aktief; als het contact gesloten is, is het systeem inactief.
°,	AANWIJZING! Voor de pinbezetting kabels → pagina 110.

8.8.5 Positionering omschakelventiel

De positionering van de omschakelventielen bij inactief is standaard ingesteld op "Neutraal". Ga als volgt te werk om de positionering te wijzigen:

- 1. Vraag de menupagina Instellung \ Vario op.
- 2. Parameter Positie bij inactief op "Verwarmen" resp. "Koelen" instellen.

8.8.6 Tijdzone, datum en uurtijd instellen

Wo 2017-08-02

Bedrijfsklaar

CET

autom.

01:00

Tijdzone instellen

Bij levering van de installatie zijn de datum en uurtijd ingesteld op Midden-Europese Tijd (MET). In landen met een andere tijdzone moeten de datum en uurtijd voor de ingebruikname als volgt handmatig worden ingesteld:

- 1. Vraag de menupagina Instelling \ Datum / Uurtijd op.
- 2. Zet de parameter Tijdzone op de betreffende tijdzone.

Indien de gewenste tijdzone niet voorkomt in de parameterlijst, moeten de datum en uurtijd als volgt worden ingesteld:

- 1. Vraag de menupagina Instelling \ Datum / Uurtijd op.
- 2. Parameter Uurtijd op de betreffende waarde zetten.
- 3. Parameter Datum op de betreffende waarde zetten.



AANWIJZING!

Indien de gewenste tijdzone niet beschikbaar is, moet er manueel omgeschakeld worden van zomer- naar wintertijd en omgekeerd.

Afb. 49: Instelling datum / uurtijd

25.0 °C

0.0 bar

Omschakeling zomer- en wintertijd instellen

Voor de tijdzones die geselecteerd kunnen worden, wordt er automatisch omgeschakeld tussen zomer- en wintertijd.

Om de automatische omschakeling te onderdrukken, moet het volgende worden ingesteld:

- 1. Vraag de menupagina Instelling \ Datum / Uurtijd op.
- 2. Parameter Zomer/winter omschakeling instellen op de waarde "manueel".

Datum en uurtijd instellen

Instelling ► Datum / Uurtijd

Zomer/winter omschakeling

Tijdzone offset UTC

Voorloop

Druk

Uurtijd

Datum

Tijdzone

8.8.7 Schakelklok instellen

Functie

Met behulp van de schakelklok kan de installatie op voorgeprogrammeerde tijden en dagen in- en uitgeschakeld worden.

Schakelklok in- resp. uitschakelen.

Di	2014-12	2-09, 09	9:45				HB-1	THE	RM'
Nr.	VC1	199	TH1	TC1	5	7		K	D
Af	koelen								
Ma	atrijsledig	ging							
So	hakelklo	k						i.	~
Ha	andmatig	bedrij							
Pr	ocesbed	lrijf							~
Le	ren								
Te	stbedrijf								
VC	voor TH	ŀ.	154.	0°C		P	roces	bedrij	1
1	voor TC	:	69.	5°C		V	/ario k	oelen	

Afb. 50: Schakelklok in- resp. uitschakelen.

In- en uitschakeltijden programmeren

Instellung 🕨	Schakelklok		
Uurtijd			11:38
Datum		Ma 27.0	4.2009
aktief	Ma-Vr	IN	08:00
aktief	Ma-Vr	UIT	16:00
inactief	Ma-Vr	UIT	06:00
inactief	Ma-Vr	UIT	06:00
inactief	Ma-Vr	UIT	06:00
inactief	Ma-Vr	UIT	06:00
1 Voorloop Debiet	25.0 °C └∕min	Bedrijfs	klaar

Afb. 51: Instellingen schakelklok

Ga als volgt te werk om de schakelklok in- resp. uit te schakelen:

- 1. Kies met toets 🚾 of 🍱 modulenr. "VCn".
- 2. Vraag de menupagina Functies op.
- 3. Kies de functie Schakelklok en activeer deze met de toets 🞯 .

De geactiveerde functie wordt met het pictogram ✓ weergegeven.

- ➔ Zodra de ingestelde in- resp. uitschakeltijd bereikt is, wordt de installatie automatisch aan resp. uit gezet.
- → De actieve schakelklok wordt met het pictogram ② op het basisscherm weergegeven.

Om de in- en uitschakeltijden voor een dag te programmeren, gaat u als volgt te werk:

- 1. Menupagina Instellung \ Schakelklok oproepen.
- 2. Parameter Dag de gewenste dag (dagen) plaatsen.
- **3.** Parameter Schakeltijd de gewenste tijd voor de gekozen dag plaatsen.



AANWIJZING!

Als een dag op "non-actief" is geplaatst, heeft de geprogrammeerde schakeltijd geen uitwerkingen. Als alle dagen op "non-actief" staan, verschijnt de functie Schakelklok niet op de menupagina Functies.

8.9 Functies

8.9.1 Leren

Functie Leren starten

Leren		
Gewenste ass ingeven en as Beëindigen.	istent kiezen, ber sistent starten, of	nodigde waarden stoppen met functie
Assistent		Type 1
Gevraagde wa	aarde TH	°C
Gevraagde wa	aarde TC	°C
Cyclustijd		S
VC voor TH	165.0 °C	Leren
1 voor TC	45.0 °C	Vario neutraal

Afb. 52: Assistent kiezen

Met de functie Leren kunnen specifieke variotherme parameters automatisch bepaald worden met behulp van diverse assistenten.

Ga als volgt te werk om de functie Leren te activeren:

- 1. Kies met toets 🏧 of 🍱 modulenr. "VCn".
- 2. Vraag de menupagina Functies op.
- Kies de functie Leren en activeer deze met de toets ^{III}. De geactiveerde functie wordt met het pictogram ✓ weergegeven.
- → Zolang de installatie nog niet gereed is, knippert de modus "Leren".
- 4. Kies de gewenste Assistent in het invoerveld en bevestig met toets 💷 .



AANWIJZING!

Afhankelijk van de geselecteerde assistent zijn er verschillende ingaven vereist.

- 6. Kies Assistent starten en bevestig met toets 💷 . Door Annuleren kan de Functie Leren worden afgebroken.
- → Leren wordt gestart. Aanwijzing op beeldscherm volgen.

Assistenttypes

Er staan vijf assistenttypes ter beschikking, waarbij type 4 en 5 combinaties uit type 1, 2 en 3 zijn. De keuze richt zich naar de beschikbare randvoorwaarden van de desbetreffende toepassing.

Туре	Aanduiding	Beknopte omschrijving	Benodigde invoer	Berekende parameters
1	Alleen droogloop, zonder aangesloten externe sensoren	Bepaling van de vertragingstijd op het open werktuig, als alleen een handtast-thermometer aanwezig is.	Gevraagde waarde TH Gevraagde waarde TC Cyclustijd	Reactietijd
2	Alleen droogloop, met aangesloten externe sensoren	Bepaling van de kenmerkende waarden op het open werktuig.	Gevraagde waarde werktuig boven Gevraagde waarde werktuig onder Cyclustijd	Reactietijd Gevraagde waarde TH Gevraagde waarde TC
3	Alleen tijdverloop instellen/aanpassen	Bepaling van de schakeltijden afhankelijk van de machinetakt tijdens de productie.	Gevraagde waarde TH Gevraagde waarde TC Gevraagde waarde isotherm Reactietijd	Wachten na trigger Duur verwarmen Duur koelen Pauze verwarmen-koelen Pauze koelen-verwarmen Besturing machine
4	Droogloop en aansluitend tijdverloop instellen, zonder aangesloten externe sensor	Combinatietype 1 en 3	Gevraagde waarde TH Gevraagde waarde TC Cyclustijd Gevraagde waarde isotherm	Reactietijd Wachten na trigger Duur verwarmen Duur koelen Pauze verwarmen-koelen Pauze koelen-verwarmen Besturing machine
5	Droogloop en aansluitend tijdverloop instellen, met aangesloten externe sensor	Combinatietype 2 en 3	Gevraagde waarde werktuig boven Gevraagde waarde werktuig onder Cyclustijd Gevraagde waarde isotherm	Reactietijd Gevraagde waarde TH Gevraagde waarde TC Wachten na trigger Duur verwarmen Duur koelen Pauze verwarmen-koelen Pauze koelen-verwarmen Besturing machine



AANWIJZING!

Voor meer gedetailleerde informatie kunt u via HB-Therm-vertegenwoordigingen de handleiding 'Procesbeschrijving' (08352-X, X = taal) ontvangen $(\rightarrow www.hb-therm.ch)$.

8.10 Procesbewaking

8.10.1 Grenswaarden bewaken

Functie

De grenswaarden voor de procesbewaking worden in de standaardinstelling automatisch na elke keer dat het toestel wordt gestart, vastgesteld en in gesteld volgens het ingestelde bewakingsniveau.



AANWIJZING!

Zolang de grenswaarden nog niet zijn ingesteld, knippert de modusindicatie groen.

Bewaking instellen

В	ewaking			
T	emperatu	ıur		•
D	ebiet			•
В	ewaking			autom.
В	ewakings	sniveau		grof
В	ewaking	opnieuw p	laatsen	neen
0	pstart-ala	arm ondere	druk.	vol
AI	armconta	act functie		NO1
L	uidsterkt	e hoorn		3
4	Voorloo	p 42.0 °	C E	ledrijfsklaar
	Druk	0.4 bi	LT	

Afb. 53: Bewaking

Als de automatische vaststelling van grenswaarde niet gewenst is, moet u de volgende instelling uitvoeren:

- 1. Menupagina Bewaking oproepen.
- 2. Zet de parameter Bewaking op "manueel" of "UIT".



AANWIJZING!

Als u de bewaking op "UIT" zet, wordt het proces niet bewaakt. Dit kan leiden tot onnodig afval.

Controle opnieuw instellen

Bewaking	
Temperatuur	•
Debiet	•
Werktuiggegevens	•
Bewaking	autom.
Bewakingsniveau	grof
Bewaking opnieuw plaa	tsen neen
Opstart-alarm onderdru	k. vol
Alarmcontact functie	NO1
1 Voorloop 25.0 °C Debiet Ymin	Bedrijfsklaar

Afb. 54: Controle opnieuw instellen

Bewakingsniveau instellen

Bewaking	
Temperatuur	•
Debiet	•
Werktuiggegevens	•
Bewaking	autom.
Bewakingsniveau	grof
Bewaking opnieuw plaats	en neen
Opstart-alarm onderdruk.	vol
Alarmcontact functie	NO1
1 Voorloop 25.0 °C Debiet ゲmin	Bedrijfsklaar

Afb. 55: Bewakingsniveau

Ga als volgt te werk om de grenswaarde tijdens de werking automatisch aan te passen:

- 1. Menupagina Bewaking oproepen.
- 2. Zet de parameter Bewaking opnieuw plaatsen op "ja".
- 3. Druk op de toets 🔍.



AANWIJZING!

Grenswaarden die op "UIT" staan, worden niet aangepast.

Het tolerantiebereik wordt d.m.v. de parameter Bewakingsniveau vastgelegd en kan als volgt worden aangepast:

- 1. Roep de menupagina Bewaking op.
- 2. Zet de parameter Bewakingsniveau op "fijn", "middel" of "grof".

De grenswaarden voor temperatuur en debiet worden berekend volgens onderstaande tabel:

Aanduiding	Controleniveau						Betreft
	fiji	n	mid	del	gr	of	
	factor	min	factor	min	factor	min	
Afwijking gevraagd-reëel boven	1.5	5 K	2	10 K	2.5	20 K	max. afwijking tijdens "Vario koelen"
Afwijking gevraagd-reëel onder	1.5	5 K	2	10 K	2.5	20 K	max. afwijking tijdens "Vario verwarmen"
Debiet intern max.	1.2	-	1.4	-	1.7	-	max. debiet tijdens "Vario verwarmen" resp. "Vario koelen"
Debiet intern min.	0.8	0.5 L/min	0.6	0.5 L/min	0.3	0.5 L/min	min. debiet tijdens "Vario verwarmen" resp. "Vario koelen"

8.11 Explorervenster

Bewaren/lade	en 🕨 Param	etergegevens la
USB		
- Folder 1		
File 1.hl	bt	
File 2.hl	bt	
File 3.hl	bt	
-Folder 2		
Folder 3		
Voorloop	25.0 °C	Bedrijfsklaar
Debiet	^L /min	

Afb. 56: Voorbeeld explorervenster

In het explorervenster worden de registers en bestanden op de ingestoken USB-gegevensdrager aangegeven.

- Bij registers met een + wordt met de toets b het register geopend.
- Bij registers met een wordt met de toets I het register gesloten



AANWIJZING!

Afhankelijk van het aantal bestanden en registers op de USB-gegevensdrager kan het enkele minuten duren tot de bestandsindeling wordt aangegeven.



AANWIJZING!

Via de bediening kunnen geen registers op de USB-gegevensdrager nieuw worden aangelegd, gewist of bewerkt.

8.12 Bewaren/laden

Functie

Via de menupagina Bewaren/laden kunnen verschillende gegevens op een USB-gegevensdrager worden opgeslagen resp. vanaf een USB-gegevensdrager worden geladen. Door deze functie is het mogelijk om gegevens van een toestel over te dragen naar een andere toestel.

Bij het optreden van een storing kan voor de foutdiagnose door een HB-Therm-vertegenwoordiging de service-informatie op een USB-gegevensopslag worden opgeslagen.

OPGELET!

Beschadigingen door foute instellingen!

Het laden van foute parameter- resp. configuratiegegevens kan leiden tot een storing of gehele uitval.

Daarom:

 Alleen gegevens laden die bestemd zijn voor het toestel,.



AANWIJZING!

Bij het opslaan van parametergegevens wordt het ingestelde gebruikersprofiel in het bestand opgeslagen.

Bij het aansluitende laden worden uitsluitend de betreffende parameters met het opgeslagen gebruikersprofiel en hiërarchisch lagere gebruikersprofielen geladen.



AANWIJZING!

Uitsluitend FAT32 geformatteerde USBgegevensdragers worden ondersteund.

Opslaan van gegevens

Be	waren/laden			
0	pname USB			
C	onfiguratiege	gevens laden		
C	Configuratiegegevens bewaren			
Pa	Parametergegevens laden			
Parametergegevens bewaren				
Fout- en bedrijfsgegevens bewaren				
Kwaliteitsborging opslaan				
Se	ervice-info op	slaan		
1	Voorloop Druk	40.0 °C 0.0 bar	Bedrijfsklaar	

Afb. 57 gegevens opslaan

Ga als volgt te werk om gegevens van een toestel op een USBgegevensdrager op te slaan:

- 1. Vraag de menupagina Bewaren/laden op.
- 2. Sluit de USB-gegevensdrager aan op de USB-aansluiting aan de voorzijde.
- 3. Selecteer de gegevens die moeten worden opgeslagen en activeer met de toets .
- 4. Selecteer in het verkenningsvenster de map en bevestig met de toets .
- → Het bestand wordt in de geselecteerde map op de USB-gegevensdrager opgeslagen.



AANWIJZING!

Het opslaan van de service-informatie omvat alle servicerelevante gegevens (configuratie-, parametergegevens enz.) die nodig zijn voor een foutdiagnose.

Laden van gegevens

Bewaren/laden	in het toestel te laden:		
Opname USB	1. Vraag de menupagina Bewaren/laden op.		
Configuratiegegevens laden	2 Sluit de LISB-gegevensdrager aan op de LISB-gansluit		
Configuratiegegevens bewaren	2. Slut de USD-gegevensurager aan op de USD-aansidit		
Parametergegevens laden			
Parametergegevens bewaren	3. Selecteer de gegevens die moeten worden geladen en		
Fout- en bedrijfsgegevens bewaren	activeer met de toets		
Kwaliteitsborging opslaan			
Service-info opslaan	4. Selecteer in het verkenningsvenster de map en het bes		
Voorloop 40.0 °C Bedrijfsklaar Druk 0.0 bar	en bevestig met de toets 🚾.		

Afb. 58 gegevens laden



 \rightarrow

¹ Er wordt automatisch een index toegevoegd, indien de bestandsnaam al bestaat.

Ga als volgt te werk om gegevens van een USB-gegevensdrager

Sluit de USB-gegevensdrager aan op de USB-aansluiting aan

Selecteer in het verkenningsvenster de map en het bestand

De gegevens worden in het toestel geladen. Indien de

8.12.1 Registratie van huidige gegevens

Functie

Bij de geactiveerde functie Opname USB worden de onder Instelling \ Opname USB geselecteerde waarden naar de USB-gegevensdrager geschreven. Per dag wordt een nieuw opslagbestand gemaakt. Als het opslaan op de USB-gegevensdrager niet mogelijk is, wordt een overeenkomstige waarschuwing weergegeven.

Registratie starten

Be	ewaren/laden			
U	USB software update starten			
0	Opname USB			
C	Configuratiegegevens laden			
C	Configuratiegegevens bewaren			
Pa	Parametergegevens laden			
Pa	Parametergegevens bewaren			
Fo	Fout- en bedrijfsgegevens bewaren			
K	Kwaliteitsborging opslaan			
1	Voorloop Druk	40.0 °C 0.0 bar	Bedrijfsklaar	

Afb. 59: Registratie USB

Registratie beëindigen

Registratie-interval instellen

Ga als volgt te werk om een registratie van de huidige gegevens op een USB-gegevensdrager te starten:

- 1. Vraag de menupagina Bewaren/laden op.
- 2. Sluit de USB-gegevensdrager aan op de USB-aansluiting aan de voorzijde.
- 3. Selecteer de functie Opname USB en activeer met de toets

De geactiveerde functie wordt met het pictogram

- weergegeven.
- → De gegevens worden op de USB-gegevensdrager opgeslagen.
- → De actieve registratie USB wordt met het pictogram op het basisscherm weergegeven.

Ga als volgt te werk om een actieve registratie te beëindigen.

- 1. Vraag de menupagina Bewaren/laden op.
- 2. Selecteer de functie Opname USB en activeer met de toets
- → USB-gegevensdrager kan verwijderd worden.

Ga als volgt te werk om de registratie-interval in te stellen:

- 1. Vraag de menupagina Instelling \ Opname USB op.
- 2. Zet de parameter Takt seriële opname op de gewenste waarde.



AANWIJZING!

Als de gewenste registratie-interval niet mogelijk is, wordt met de snelst mogelijke interval geregistreerd.

Waarden selecteren

Bestandsbenaming

Ga als volgt te werk om de te registreren waarden te selecteren:

- 1. Vraag de menupagina Instelling \ Registratie USB op.
- Selecteer de gewenste waarde en activeer met de toets III.
 De actieve waarde wordt met het pictogram weergegeven.

AANWIJZING! Er kunnen willekeurig vele waarden worden geselecteerd.

\bigcirc	
Д	

AANWIJZING!

Indien de functie Opname USB onder module-nr. VCn wordt geactiveerd of gedeactiveerd, wordt automatisch ook de registratie voor THn en TCn geactiveerd resp. gedeactiveerd.

Voor elk toestel wordt automatisch een aparte map op de USB-gegevensdrager gemaakt, waarin de registratiebestanden worden geschreven.

Bijv.	HB_Data_00001234	

VFC ID

De bestandsnamen worden door het toestel automatisch conform de volgende voorbeelden op de USB-gegevensdrager aangemaakt.

Bijv.	Bijv. HBVC180_00001234_20100215_165327.csv				
				▲	Uurtijd Datum VFC ID Toesteltype
c	0	AANWIJZING!	ondor Ao	nduidina	Wariothorm
C	<u></u>	installatie word	en ingezie	naalaling n.	Vanounenni

Geregistreerde gegevens visualiseren

Voor de visualisatie en het voorbereiden van de geregistreerde huidige gegevens, kan onder <u>www.hb-therm.ch</u> de software VIP (visualisatieporgramma - registratie van huidige gegevens) gedownload worden.

Onderhoud 9

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

9.1 Veiligheid

Personeel

- De hier omschreven onderhoudswerkzaamheden voor het verhelpen van storingen kunnen, voor zover niet anders aangegeven, door de gebruiker worden uitgevoerd.
- Enkele onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend door deskundig personeel of uitsluitend door de fabrikant worden uitgevoerd, hier wordt in de beschrijving van de afzonderlijke onderhoudswerkzaamheden uitdrukkelijk naar verwezen.
- Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen uitsluitend door vakkundige elektromonteurs worden uitgevoerd.
- Werkzaamheden aan de installatie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel dat kennis heeft van het hydraulische systeem.

De volgende veiligheidsuitrusting bij alle onderhouds-/ reparatiewerkzaamheden dragen:

- Veiligheidsbril
- Veiligheidshandschoenen
- Veiligheidsschoenen
- Veiligheidskleding



AANWIJZING!

Naar de andere veiligheidsuitrusting die bij bepaalde werkzaamheden moet worden gedragen, wordt in de waarschuwingen van dit hoofdstuk afzonderlijk verwezen.

Bijzondere gevaren

De volgende gevaren bestaan:

- Levensgevaar door elektrische stroom.
- Verbrandingsgevaar door hete werkstoffen.
- Verbrandingsgevaar door hete oppervlakken.
- Gevaar voor kneuzingen door wegrollen of omkantelen.

Verkeerd uitgevoerde onderhouds-/ reparatiewerkzaamheden



WAARSCHUWING!

```
Risico tot verwondingen door verkeerd
uitgevoerde onderhouds- /
reparatiewerkzaamheden!
```

Verkeerd onderhoud / verkeerde reparatiewerkzaamheden kan ernstig lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken.

Daarom:

- Voor begin van de werkzaamheden voor voldoende montagevrijheid zorgen.
- Wanneer componenten worden verwijderd, de juiste montage in acht nemen, alle bevestigingselementen opnieuw inbouwen en de aandraaimomenten van de schroeven aanhouden.

9.2 Toestel openen

Voor bepaalde onderhoudswerkzaamheden moet het toestel worden geopend.

- Uitvoering alleen door een vakman of opgeleid persoon.
- Benodigde hulpmiddelen:
 - Zeskant- of gleufschroevendraaier.



1.

WAARSCHUWING!

Veiligheidsrisico door verkeerd gemonteerde of ontbrekende isoleringen!

Verkeerd gemonteerde of ontbrekende isoleringen kunnen leiden tot oververhitting of volledige uitval. Daarom:

- Alle isoleringen weer correct monteren.

Draai de schroef met een schroevendraaier uit de afdekplaat.



Afb. 60: Draai de schroeven los.



- 2. Trek de afdekplaat circa 1 cm naar achteren weg en til deze naar boven op.
- Afb. 61: Afdekplaat verwijderen



Afb. 62: Zijplaat omhoog trekken



Afb. 63: Zijplaat eruit trekken

3. Trek de zijplaat iets omhoog.

4. Trek de zijplaat een beetje schuin naar boven uit de bevestigingslussen en verwijder deze.

9.3 Onderhoudsplan

In de volgende hoofdstukken worden de onderhoudswerkzaamheden beschreven die voor een optimale en storingsvrije werking vereist zijn.

Wanneer bij de regelmatige controles een verhoogde slijtage te herkennen is, moeten de vereiste onderhoudsintervallen in overeenstemming met de werkelijke slijtageverschijnselen worden verkort.

Bij vragen over de onderhoudswerkzaamheden en -intervallen het HB-Therm agentschap contacteren (\rightarrow <u>www.hb-therm.ch</u>).

De componenten van de pomp, verwarming en koeler zijn onderhevig aan de geïntegreerde onderhoudsinterval. Onder Indicatie / Reële waarde wordt de progressie van het actieve onderhoud in procent weergegeven. Als een van deze onderhoudsintervallen 100% bereikt, wordt een noodzakelijk onderhoud met het symbool in gereikt, wordt een noodzakelijk aangegeven.

Na de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden, moet de overeenkomstige onderhoudsinterval onder Indicatie / Reële waarden met de knop 💷 worden teruggezet.

Interval	Onderdeel/ componenten	Onderhoudswerkzaamheden	Uit te voeren door	
per kwartaal resp. ~1000 h	Schroefverbindingen	Controleer op stevige bevestiging en beschadigingen	Operator	
		Draai of vervang ze eventueel	Operator	
	Afdichtingen	Controleer op beschadigingen	Operator	
		Eventueel vervangen	Operator	
	Filter elektro-gedeelte	Op vervuiling controleren	Operator	
		Eventueel reinigen of vervangen	Operator	
Halfjaarlijks	Kleppen	Op vervuiling controleren	Vakkundig	
resp. ~2000 h		Eventueel reinigen of vervangen	personeel	
Elke 1 ½ jaar resp. ~6000 h	Hydraulische slangleidingen	Controleer op beschadigingen aan de buitenbekleding en in het afdichtings- gebied	Vakman - hydraulica	
		Eventueel vervangen		
	Elektrische bedrading	Controleer de elektrische bedrading op be- schadiging aan de buitenbekleding.	Elektro- monteur	
		Eventueel vervangen		
	Druktank	Voordruk van de druktank controleren (→ pagina 92)	Vakman hydraulica	
	Ventilator elektro-	Op vervuiling controleren	Elektro-	
	gedeelte	Eventueel reinigen of vervangen	monteur	
		Functie controleren		

1) Het onderhoud van externe slangen moet worden uitgevoerd overeenkomstig de gegevens van de fabrikant.

9.4 Onderhoudswerkzaamheden

9.4.1 Reiniging



 \rightarrow Indien de inlaatdruk < (aanduiding volgens typeplaatje – 0,5 bar) is, moet het drukgeheugen bijgevuld worden met stikstof, volgens de instructies van het testapparaat.

5. Testapparaat verwijderen.

Procedure

9.4.3 Software-update



Ga als volgt te werk om een nieuw gebruikersprogramma te installeren op de aangesloten tempereertoestellen Thermo-5, debietmeting Flow-5 of omschakeleenheid Vario-5:



AANWIJZING!

De software "gba03Usr.upd", "SW51-1_xxxx.upd" en "SW51-2_xxxx.upd" moet in de hoofdmap van de gegevensdrager staan. En mag dus niet in een map worden bewaard.

AANWIJZING!

Tijdens de software-update mogen het toestel Thermo-5 resp. de bedieningsmodule Panel-5 en alle aangesloten producten niet uitgeschakeld worden.

Benodigde hulpmiddelen

- USB-gegevensdrager met actuele software
- → De nieuwste software kan worden verkregen via de HB-Therm-vertegenwoordiger (→ <u>www.hb-therm.ch</u>).



AANWIJZING!

Er worden alleen USB-informatiedragers met FAT32-opmaak ondersteund.

Software-update uitvoeren



Afb. 64: USB-gegevensdrager aansluiten

Be	ewaren/laden			
U	USB software update starten			
Opname USB				
Configuratiegegevens laden				
Configuratiegegevens bewaren				
Parametergegevens laden				
Parametergegevens bewaren				
Fout- en bedrijfsgegevens bewaren				
Kwaliteitsborging opslaan				
1	Voorloop Druk	40.0 °C 0.0 bar	Bedrijfsklaar	

Afb. 65: Software-update starten

Controle software-versie

- 1. Hoofdschakelaar inschakelen.
- **2.** USB-gegevensdrager aansluiten (Afb. 64).
- 3. Menupagina Profiel oproepen.
- 4. Zet de parameter Gebruikersprofiel op "Uitgebreid".
- 5. Vraag de menupagina Bewaren/laden op.
- 6. Selecteer de functie USB software-update starten en activeer met toets OK
- → De gegevens worden van de USB-gegevensdrager geladen in het geheugen van de USR-51. USB-verbinding niet verbreken.
- → De afgesloten gegevensoverdracht wordt getoond op het display. De USB-verbinding kan nu worden verbroken.
- → De nieuwe software wordt opgeslagen in USR-51-Flash. Na afsluiten wordt automatisch opnieuw opgestart.
- **7.** Indien nodig moet de USB-verbinding opnieuw tot stand worden gebracht om meer gegevens te installeren.
- → Na het opnieuw opstarten wordt de nieuwe software eventueel opgeslagen op de aangesloten GIF-51, DFM-51 resp. VFC-51. Dit proces kan een paar minuten duren. Na afsluiten wordt er opnieuw opgestart.
- → Op het display verschijnt de melding *Bedrijfsklaar*.
- 1. Druk in het basisscherm op toets
- \rightarrow De actuele software-versie verschijnt rechtsboven.

9.4.4 Toegang tot componenten

Om vrij toegang tot de componenten te hebben om deze eventueel te kunnen omruilen, moet allereerst het toestel geopend worden (\rightarrow pagina 90).

Electrische stroom



GEVAAR!

Levensgevaar door elektrische stroom!

Door contact met onder spanning staande delen bestaat een acuut levensgevaar. Beschadiging van de isolatie of afzonderlijke onderdelen kan levensgevaarlijikzijn.

Daarom:

- Bij beschadiging van de spanningsverzorging van de isolatieonmiddellijk uitschakelen en de reparatie organiseren.
- Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen alleen door vakkundige elektromonteurs worden uitgevoerd.
- Bij alle werkzaamheden aan de elektrische installatie, bij onderhouds- reinigings- en reparatiewerkzaamheden, de netstekker eruit trekken of de externe spanningsvoorziening aan alle polen uitschakelen en beveiligen tegen opnieuw inschakelen. Apparaat controleren op spanningsloosheid.
- Geen zekeringen overbruggen of buiten bedrijf zetten. Bij het uitwisselen van zekeringende correcte Ampère respecteren.
- Vochtigheid van onder spanning staande delen vermijden. Dit kan een kortsluiting veroorzaken.

Printplaat VFC-51



Afb. 66: Toegang printplaat

- 1. De stekker van het net scheiden.
- **2.** 6 schroeven (1) van het elektro-gedeelte verwijderen en vervolgens het deksel (2) optillen.
- **3.** De ventilatorkabel uit de VFC-51 loskoppelen en het deksel (2) wegnemen.

Filter elektro-gedeelte



Afb. 67: Toegang filter

- 1. Bevestigingsplaat (1) met filter zijdelings uitschuiven.
- 2. Filter van de bevestigingsplaat verwijderen.

Storingen

10 Storingen

In het volgende hoofdstuk zijn mogelijke oorzaken voor storingen en de werkzaamheden voor het verhelpen hiervan beschreven.

Bij herhaald optreden van storingen moeten de onderhoudsintervallen overeenkomstig de feitelijke belasting worden verkort.

Bij storingen die door de volgende aanwijzingen niet kunnen worden verholpen, dient u contact op te nemen met de HB-Thermvertegenwoordiging (\rightarrow <u>ww.hb-therm.ch</u>). Voor foutdiagnoses kan service-informatie op een USB-gegevensdrager worden opgeslagen en naar de HB-Therm-vertegenwoordiging worden verzonden (\rightarrow pagina 82).

10.1 Veiligheid

Personeel

- De hier omschreven werkzaamheden voor het verhelpen van storingen kunnen, voor zover niet anders aangegeven, door de gebruiker worden uitgevoerd.
- Enkele werkzaamheden mogen uitsluitend door deskundig personeel of uitsluitend door de fabrikant worden uitgevoerd, hier wordt in de beschrijving van de afzonderlijke storingen uitdrukkelijk naar verwezen.
- Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen uitsluitend door vakkundige elektromonteurs worden uitgevoerd.
- Werkzaamheden aan de installatie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel dat kennis heeft van het hydraulische systeem.

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

De volgende veiligheidsuitrusting bij alle onderhouds-/ reparatiewerkzaamheden dragen:

- Veiligheidsbril
- Veiligheidshandschoenen
- Veiligheidsschoenen
- Veiligheidskleding



AANWIJZING!

Naar de andere veiligheidsuitrusting die bij bepaalde werkzaamheden moet worden gedragen, wordt in de waarschuwingen van dit hoofdstuk afzonderlijk verwezen.

Storingen

Bijzondere gevaren

De volgende gevaren bestaan:

- Levensgevaar door elektrische stroom.
- Verbrandingsgevaar door hete werkstoffen.
- Verbrandingsgevaar door hete oppervlakken.
- Gevaar voor kneuzingen door wegrollen of omkantelen.

Verkeerd uitgevoerde onderhouds-/ reparatiewerkzaamheden

WAARSCHUWING!

Risico tot verwondingen door verkeerd uitgevoerde onderhouds- / reparatiewerkzaamheden!

Verkeerd onderhoud / verkeerde reparatiewerkzaamheden kan ernstig lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken.

Daarom:

- Voor begin van de werkzaamheden voor voldoende montagevrijheid zorgen.
- Wanneer componenten worden verwijderd, de juiste montage in acht nemen, alle bevestigingselementen opnieuw inbouwen en de aandraaimomenten van de schroeven aanhouden.

Handelwijze bij storingen

Principieel geldt:

- 1. Bij storingen die een direct gevaar voor mensen of voorwerpen betekenen, meteen de noodstop activeren.
- 2. Storingsoorzaak bepalen.
- 3. Wanneer het verhelpen van de storing werkzaamheden in de gevarenzone vereist, uitschakelen en tegen opnieuw inschakelen beveiligen.
- **4.** Verantwoordelijke personen op de locatie meteen over de storing informeren.
- 5. Afhankelijk van het type storing deze door bevoegd vakkundig personeel laten verhelpen of zelf verhelpen.



OPMERKING!

De hierna weergegeven storingstabel geeft weer, wie tot het verhelpen van de storing bevoegd is.

10.2 Storingsindicaties

10.2.1 Storingsindicatie display

Niveau	Kenmerk	Aanduiding	Bevestiging
1	Er zijn grenswaarden overschreden. De overschrijding heeft geen invloed op de bedrijfsveiligheid van het toestel.	geel	niet verplicht
3	Er zijn grenswaarden overschreden. De overschrijding heeft direct invloed op de bedrijfsveiligheid van het toestel.	rood	verplicht

Bij storingen met alarmniveau 3:

- → Claxon en alarmcontact (extra uitrusting ZB) worden geactiveerd.
- → In het pictogramveld wordt $\stackrel{\triangleleft}{\longrightarrow} \times \stackrel{\rightarrow}{\longrightarrow} \bigcirc$ weergegeven.
- 1. Bevestig de claxon met de toets
- → In het pictogramveld wordt $Alarm \times \rightarrow \bigcirc$ weergegeven.
- Storingsoorzaken bepalen. Neem eventueel contact op met de HB-THERM-vertegenwoordiger (→ <u>www.hb-therm.ch</u>).
- 3. Bevestig het alarm met de toets 🛄.

10.3 Storingsoorzaken bepalen

Storingsoorzaken

Om mogelijke redenen voor een actuele storingsmelding te vinden, moet men als volgt te werk gaan:

1. Door op de toets ⁴²⁴ te drukken, wordt de online-help voor de huidige storingsmelding weergegeven.

Storingsoverzicht



Afb. 68: Logboek Alarm

De laatste 10 opgetreden storingsmeldingen kunnen als volgt weergegeven worden:

- 1. Vraag de menupagina Foutopsporing op.
- → Overzicht van de storingsmeldingen wordt weergegeven. De met "S" gekenmerkte storingsmeldingen zijn opgetreden in de opstartfase van het toestel.
- 2. Selecteer de gewenste storingsmelding.
- 3. Druk op de toets
- → Online-help van de geselecteerde storingsmelding wordt weergegeven.

Storingen

10.4 Storingstabel

Storing	Mogelijke oorzaak	Fout verhelpen	Uit te voeren door
Temperatuurafwijking boven	Parameter Afwijking gevr reëel boven te laag	Parameter Afwijking gevr reëel boven verhogen	Operator
	Regelparameters niet optimaal ingesteld	Regelparameters optimaliseren	Vakpersoneel
	Koelklep 1 resp. koelklep 2 bij Thermo-5 defect	Koelklep 1 resp. koelklep 2 bij Thermo-5 controleren, eventueel vervangen	Vakpersoneel
Temperatuurafwijking onder	Parameter Afwijking gevr reëel onder te laag ingesteld	Parameter Afwijking gevr reëel onder verhogen	Operator
	Regelparameters niet optimaal ingesteld	Regelparameters optimaliseren	Vakpersoneel
	Warmteprestatie niet toe- reikend	Benodigde warmteprestatie bij Thermo-5 controleren	Vakpersoneel
		Verwarming bij Thermo-5 controleren, eventueel vervangen	
Temperatuurafwijking voorloop	Toestellen foutief toegewezen	Toewijzing toestellen correct instellen	Operator
	Toestellen foutief aangesloten	Toestellen correct aansluiten op omschakeleenheid	Vakpersoneel
	Filter in voor- of terugloop verontreinigd.	Reinig de filter in voor- of terugloop.	Vakpersoneel
debiet te klein	Parameter Debiet min. te hoog ingesteld	Parameter Debiet min. verlagen	Operator
	Filter in voor- of terugloop bij Thermo-5 verontreinigd.	Filter in voor- of terugloop bij Thermo-5 reinigen.	Vakpersoneel
	Verbruiker verstopt.	Controleer de verbruiker en reinig hem eventueel.	Vakpersoneel
Debiet te groot	Parameter Debiet max. te laag	Parameter Debiet max. verhogen	Operator
Overtemperatuur elektrisch gedeelte	Omgevingstemperatuur te hoog	Omgevingstemperatuur controleren	Operator
	Filter elektro-gedeelte vervuild	Filter elektro-gedeelte reinigen	Operator
	Kabel ventilator losgekoppeld of ventilator defect	Kabel ventilator verbinden of ventilator vervangen	Elektrovakman
	Platine VFC-51 of voeler compensatie defect	Platine VFC-51 of voeler compensatie vervangen	Elektrovakman
Communicatie gestoord module	Stuurkabel eruit of defect	Stuurkabel insteken of vervangen	Operator
	Netvoorziening omschakelmodule onderbroken	Netvoorziening controleren	Elektrovakman

Storingen

10.5 Inbedrijfstelling na een verholpen storing

Na het verhelpen van de storing de volgende stappen voor het opnieuw in bedrijf stellen uitvoeren:

- **1.** Noodstopinrichtingen terugzetten.
- 2. Storing aan de sturing bevestigen.
- **3.** Ervoor zorgen dat er zich geen personen in de gevarenzone bevinden.
- 4. Volgens de aanwijzingen in het hoofdstuk "Bediening" starten.

Verwijdering

11 Verwijdering

11.1 Veiligheid

Personeel

- Het afvoeren mag alleen door vakpersoneel worden uitgevoerd.
- Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen alleen door vakkundige elektromonteurs worden uitgevoerd.
- Werkzaamheden aan de installatie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel dat kennis heeft van het hydraulische systeem.

11.2 Materiaalverwijdering

Aan het einde van de levensduur van het tempereerapparaat dient het toestel op een milieuvriendelijke manier als afval te worden verwijderd.

Voor zover er geen terugname- of verwijderingovereenkomst werd getroffen, gedemonteerde onderdelen recyclen:

- Metaal verschroten.
- Kunststofelementen naar de recycling brengen.
- De overige componenten volgens materiaal gesorteerd verwijderen.



De plaatselijke instanties of gespecialiseerde bedrijven geven informatie over een milieuvriendelijke verwijdering.

Onderdelen

12 Onderdelen



WAARSCHUWING!

Veiligheidsrisico door verkeerde onderdelen!

Verkeerde onderdelen of onderdelen met fouten kunnen afbreuk doen aan de veiligheid en tot beschadigingen, een verkeerde werking of een totale uitval leiden.

Daarom:

 Alleen originele onderdelen van de fabrikant gebruiken.

Onderdelen via HB-Therm agentschappen betrekken $(\rightarrow www.hb-therm.ch)$.

De onderdelenlijst bevindt zich in appendix B van deze gebruikshandleiding.

Bij gebruik van niet vrijgegeven onderdelen vervalt elke aanspraak op garantie en service.

12.1 Bestelling van onderdelen

Bij de bestelling van onderdelen steeds aangeven:

- Benaming en ID van het onderdeel.
- Hoeveelheid en eenheid.

13 Technische informatie

13.1 Elektrisch schema



13.2 Hydraulisch schema



13.3 Componentenrangschikking

Zij-aanzicht links



Elektrisch gedeelte



Front



Omschakel-, geheugenmodule



13.4 Legenda

KZ	Benaming	alleen bij uitvoering
Т	Ingang werktuigcircuit (van het werktuig)	
U	Uitgang werktuigcircuit (van het werktuig)	
V	Ingang warmwatercircuit	
W	Uitgang warmwatercircuit	
Х	Ingang koudwatercircuit	
Y	Uitgang koudwatercircuit	
16	Drukgeheugen	
19	Omschakelgeheugen	
20	Omschakelmodule	
21	Geheugen-module	
A 11	Printplaat VFC-51	
BT 1	Temperatuurvoeler voorloop	
BT 2	Temperatuurvoeler terugloop	
BT 3	Temperatuurvoeler geheugen	
EV 1	Ventilator elektro-gedeelte	
HL 1	Statuslamp	
M 5	Omschakelventiel verwarmen	
M 6	Omschakelventiel koelen	
M 7	Geheugenventiel	
TC 3	Netvoeding 100-240 VAC, 50-60 Hz, 24 VDC, 60 W	
X 71	Contactdoos externe voeler	
X 79	Contactdoos HB OUT	
X 80	Stekker HB IN	
X 110	Contactdoos ext. Controle	
X 111	Contactdoos externe voeler 0-10 V, 4-20 mA	

Kabels naar interfaces

14 Kabels naar interfaces

14.1 Externe sensor

Voelertype thermo-element (type J,K,T)



Voelertype Pt 100 (2-geleider-uitvoering)



Voelertype Pt 100 (3-geleider-uitvoering)



Voelertype Pt 100 (4-geleider-uitvoering)


Kabels naar interfaces

Voelertype 0-10 V



Voelertype 4-20 mA (2-geleider-uitvoering)



Voelertype 4-20 mA (4-geleider-uitvoering)



Kabels naar interfaces

14.2 Ext. Controle interface

Actief 24 V DC signaal



*) → Hoofdstuk 8.8.3 op pagina 73 **) → Hoofdstuk 8.8.4 op pagina 74

***) → Instruction Manual Autonomous operation

Potentiaalvrije contacten



*) → Hoofdstuk 8.8.3 op pagina 73

**) → Hoofdstuk 8.8.4 op pagina 74

***) → Instruction Manual Autonomous operation

Naderingsschakelaar



Kabels naar interfaces

14.3 Interface HB

HΒ



1) Via dit contact wordt een automatische afsluitweerstand geschakeld.

HB/CAN



1) Via dit contact wordt een automatische afsluitweerstand geschakeld.

Verbindingskabel CAN

