# HB-Therm®

# Instrukcja obsługi i serwisu. HB-VS180

Jednostka przełączająca do termostatowania Variotherm



HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND

www.hb-therm.com

E-Mail info@hb-therm.ch Phone +41 71 243 65 30

Tłum. oryg. Instr. obsługi

(Typenschild)

\_ . . \_\_ . . \_\_ . . \_\_ . . \_\_ . . \_\_ . . \_\_ . . \_\_ . .

# Zawartość

Ind	leks		6
1	Inform	nacje ogólne	8
	1.1	Informacje dotyczące niniejszej instrukcji	8
	1.2	Znaczenie symboli	9
	1.3	Ograniczenieodpowiedzialności	10
	1.4	Ochrona praw autorskich	11
	1.5	Postanowienia gwarancyjne	11
	1.6	Obsługa klienta	11
2	Bezpi	eczeństwo	12
	2.1	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	12
	2.2	Odpowiedzialność operatora	13
	2.3	Wymogi osobowe	14
		2.3.1 Kwalifikacje	14
		2.3.2 Osoby nieuprawnione	15
	2.4	Osobiste wyposażenie ochronne	16
	2.5	Szczególne niebezpieczeństwa	17
	2.6	Oznakowanie	19
	2.7	Deklaracja zgodności UE dla maszyn	20
	2.8	UK Declaration of Conformity for Machinery	21
3	Paran	netry techniczne	22
	3.1	Informacje ogólne	22
	3.2	Emisje	22
	3.3	Warunki eksploatacji	23
	3.4	Przyłącza	23
	3.5	Materiały robocze	24
	3.6	Tabliczka znamionowa	25
4	Budo	wa i funkcja	26
	4.1	Przegląd	26
	4.2	Krótki opis	26
	4.3	Zasada działania	27
	4.4	Nośnik ciepła	27
	4.5	Przyłącza	27
	4.6	Tryby pracy	28
		4.6.1 Podstawowe tryby pracy	28
		4.6.2 Pomocnicze tryby pracy	28
	4.7	Obszary robocze i strefy niebezpieczeństw	29
5	Trans	port, opakowanie i magazynowanie	30
	5.1	Wskazówki bezpieczeństwa dla transportu	30
	5.2	Transport	31
	5.3	Kontrola transportu	32
	5.4	Opakowanie	32
	5.5	Symbole na opakowaniu	34
	5.6	Magazynowanie	34

# Zawartość

6	Instala	acja i pie	rwsze uruchomienie	35
	6.1	Bezpied	czeństwo	35
	6.2	Wymag	ania dla miejsca ustawienia	35
	6.3	Prace ir	nstalacyjne	36
		6.3.1	Blokowanie rolek	36
		6.3.2	Uzdatnianie wody	36
		6.3.3	Wykonanie przyłączy systemowych	37
		6.3.4	Podłączanie interfejsów danych	39
	6.4	Podłącz	zanie uziemienia funkcjonalnego	41
7	Sterov	vanie		42
	7.1	Struktu	ra obsługi	44
	7.2	Struktu	ra menu	45
8	Obsłu	ga		51
	8.1	Rejestra	acja nowej jednostki przełączającej	51
	8.2	Obsługa	a urządzenia pojedynczego jako moduł	54
	8.3	Szczeg	óły obsługi wielu jednostek przełączania	55
	8.4	Włącze	nie	56
		8.4.1	Gotowy do pracy	56
		8.4.2	Tryb procesowy	57
		8.4.3	Tryb ręczny	61
		8.4.4	Tryb testowy	62
		8.4.5	Izotermiczny tryb pracy	63
		8.4.6	Tryb pracy zdalnie sterowanej	64
	8.5	Wyłącz	enie	66
		8.5.1	Chłodzenie i wyłączenie	66
		8.5.2	Opróżnianie formy	67
	8.6	Unieruc	homienie w sytuacji awaryjnej	68
	8.7	Definio	wanie praw dostępu	69
		8.7.1	Ustawienie profilu użytkownika	69
		8.7.2	Ustawienie udostępnienia obsługi	70
		8.7.3	Zmiana kodu dostępu	71
	8.8	Ustawie	enia	72
		8.8.1	Czujnik zew	72
		8.8.2	Akumulator przełączający	72
		8.8.3	Sterowanie sygnału wyjściowego	73
		8.8.4	Instalacja Variotherme (VC) — aktywacja/dezaktywacja przez zewnetrzny zestyk	74
		8.8.5	Pozvcionowanie zaworu przełaczajacego	o .74
		8.8.6	Ustawienie strefy czasowej, daty i godziny	75
		8.8.7	Ustawienie zegara czasowego	76
	8.9	Funkcie	)	77
		8.9.1	Teaching	77
	8.10	Nadzor	owanie procesu	79
		8.10.1	Nadzorowanie wartości granicznych	79
	8.11	Okno e	ksplorera	81
			-r	

# Zawartość

	8.12	Zapisać/Załadować	82
		8.12.1 Zapis danych rzeczywistych	84
9	Konse	erwacja	86
	9.1	Bezpieczeństwo	86
	9.2	Otwarcie urządzenia	88
	9.3	Plan konserwacji	89
	9.4	Prace konserwacyjne	90
		9.4.1 Czyszczenie	90
		9.4.2 Zbiornik ciśnieniowy	90
		9.4.3 Update oprogramowania	91
		9.4.4 Zapewnienie dostępu do komponentów	93
10	Usterk	ci	95
	10.1	Bezpieczeństwo	95
	10.2	Komunikaty zakłóceń	97
		10.2.1 Wskazanie zakłóceń Wyświetlacz	97
	10.3	Ustalić przyczynę awarii	97
	10.4	Tabela zakłóceń	98
	10.5	Uruchomienie po usunięciu zakłócenia	99
11	Utyliza	acja	100
	11.1	Bezpieczeństwo	100
	11.2	Utylizacja materiałów	100
12	Częśc	i zamienne	101
	12.1	Zamówienie części zamiennej	101
13	Dokur	nenty techniczne	102
	13.1	Schemat elektryczny	102
	13.2	Schemat hydrauliczny	102
	13.3	Ułożenie komponentów	103
	13.4	Legenda	105
14	Przew	ód do interfejsów	106
	14.1	Czujnik zewnętrzny	106
	14.2	Zewn. złącze kontrolne	108
	14.3	Interfejs HB	109
Doo	datek		

A Wydonie specjalneB Lista części zamiennych

# Indeks

# Indeks

# Α

## Awarie

przegląd	97
przyczyna	97

# В

Bezpieczeństwo	12
Blokowanie rolek	36
Budowa	26

# С

Chłodzenie	66
Ciężar	22
Czasy na sterowanie	59
Części zamienne	101
Czyszczenie	90

# D

Data, ustawić	75
Deklaracja zgodności UE	20
Dokumenty techniczne	102
Dziennik alarmów	97

# Е

Ekran główny	42
Elektryk	14
Emisje	22

# F

# G

Godzina, ustawić	75
Gorące powierzchnie	18
Gwarancyjne	11

# н

Hydraulik	 	14
I		

Instalacyjne	36
Izotermiczny tryb pracy	63

# Κ

Kod	71
Kod dostępu	71
Konserwacja	86

Plan	89
Prace	90

# L

Legenda 10	)5
------------	----

## Μ

Magazynowanie	:	34
Materiały robocze18	3, 2	24
Miejsce ustawienia	;	35

# Ν

Nadzór	79
Nadzorowanie	
Wartości graniczne	79
Niebezpieczeństwa	17
Nośnik ciepła	27

# 0

51
11
29
59
10
32
67
88
19

### Ρ

Parametry techniczne	22
Personel 14, 35, 86, 9	95, 100
Personel techniczny	14
Podłączenie interfejsów	39
Pomiar	
temperatura	22
Poziom ciśnienia akustycznego	22
Prąd elektryczny	. 17, 93
Prawa dostępu	69
Profil użytkownika	69
Przegląd	26
Przerwanie procesu	57
Przewód do interfejsów	106
Przyłącza	23
Przyłącza hydrauliczne	27

# Przyłącze

elektryczne	23
wł., Wylot (H/C/M)	23

# S

Schemat elektryczny102
Schemat hydrauliczny102
Sterowanie42
Sterowanie maszyny58
Stopień kontroli80
Strefy niebezpieczeństw29
Struktura menu45
Struktura obsługi44
Symboli
Instrukcja9
Opakowaniu34
Powrotem27

### т

Tabliczka znamionowa	25
Teaching	77
Transport	31
Tryb pracy zdalnie sterowanej	64
Tryby pracy	28

# U

Udostępnienie obsługi	70
UK-Declaration of Conformity	21

Ułożenie komponentów	103
Update oprogramowania	91
Ustawienia	
Usterki	95
Utrzymanie	86
Utylizacja	100
Utylizacja materiałów	100
Uzdatnianie wody	36

### W

Wartości zadane	60
Warunki eksploatacji	23
Włączenie	56
Wskaźnik stanu	43
Wskaźnik symbolu	43
Wyłączenie	66
Wyposażenie ochronne 1	6, 86, 95

### Ζ

Zakłócenia	
Komunikaty	. 97
Tabela	. 98
Zapis danych rzeczywistych	. 84
Zapisać/Załadować	. 82
Zasada działania	. 27
Zbiornik ciśnieniowy	. 90
Zegar czasowy	. 76
Zewn. kontrola	. 40

### Informacje ogólne

# 1 Informacje ogólne

# 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji

Niniejsza instrukcja umożliwia bezpieczne i efektywne obchodzenie się z jednostką przełączania do wyrównania temperatury varioterm.

Instrukcja obsługi jest częścią składową jednostki przełączania i musi być przechowywana w jej bezpośredniej bliskości, tak aby obsługujący urządzenie personel mógł w każdej chwili po nią sięgnąć. Przed rozpoczęciem prac personel musi dokładnie przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi. Warunkiem podstawowym dla bezpiecznego wykonywania prac jest przestrzeganie wszystkich podanych w tej instrukcji wskazówek bezpieczeństwa oraz wskazówek obsługi.

Ponadto dla zakresu zastosowania jednostki przełączania obowiązują lokalne przepisy BHP oraz ogólne zasady bezpieczeństwa.

Rysunki umieszczone w niniejszej instrukcji służą ogólnej orientacji i mogą różnić się od rzeczywistego wykonania urządzenia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w ramach poprawy parametrów użytkowych oraz dalszego rozwoju.

# 1.2 Znaczenie symboli

Wskazówki bezpieczeństwa

W instrukcji tej wskazówki bezpieczeństwa oznaczone są symbolami. Hasła poprzedzają wskazówki bezpieczeństwa określające wielkość zagrożenia.

Aby uniknąć wypadków oraz szkód osobowych i rzeczowych należy koniecznie przestrzegać i przezornie stosować wskazówki bezpieczeństwa.



#### **NIEBEZPIECZEŃSTWO!**

... wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, prowadzące do śmierci lub ciężkich obrażeń, jeżeli się go nie uniknie.



### OSTRZEŻENIE!

... wskazuje na możliwe bezpośrednie zagrożenie, prowadzące do śmierci lub ciężkich obrażeń, jeżeli się go nie uniknie.



### UWAGA!

... wskazuje na możliwie niebezpieczną sytuację, która jeżeli się jej nie uniknie może prowadzić do nieznacznych lub lekkich obrażeń.



### UWAGA!

... wskazuje na możliwie niebezpieczną sytuację mogącą, jeżeli się jej nie uniknie, spowodować szkody materialne.

Wskazówki i zalecenia



#### WSKAZÓWKA!

... szczególnie przydatne wskazówki i zalecenia jak również informacje służące wydajnej i bezawaryjnej pracy należy podkreślić.

### Informacje ogólne

# 1.3 Ograniczenieodpowiedzialności

Wszystkie informacje i wskazówki w tej instrukcji zostały zebrane z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, stanu techniki jak również naszej wieloletniej wiedzy i doświadczenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek:

- Nieprzestrzegania tej instrukcji
- Użycia niezgodnego z zastosowaniem
- Zatrudnienia nieprzeszkolonego personelu
- Samowolnej przebudowy
- Zmian technicznych
- Zastosowania niedopuszczonych części zamiennych

Rzeczywisty zakres dostawy może, w przypadku szczególnych wykonań, na skutek użycia dodatkowego wyposażenia lub na skutek najnowszych zmian technicznych, odbiegać od przedstawionych tutaj opisów i obrazów.

Obowiązujące są zobowiązania uzgodnione w umowie dostawy, ogólne warunki handlowe jak również warunki dostawy producenta oraz obowiązujące w momencie podpisania umowy regulacje prawne.

### Informacje ogólne

### 1.4 Ochrona praw autorskich

Instrukcja chroniona jest prawami autorskimi i przeznaczona jest wyłącznie do celów wewnętrznych.

Przekazywanie instrukcji stronie trzeciej, powielanie jej w dowolny sposób i w dowolnej formie - również we fragmentach - oraz wykorzystanie i/lub informowanie o jej treści bez pisemnej zgody producenta poza wykorzystaniem do celów wewnętrznych jest zabronione.

Wykroczenia przeciw tym zasadom zobowiązują do odszkodowania. Zachowuje się prawo do dalszych roszczeń.

### 1.5 Postanowienia gwarancyjne

Postanowienia gwarancyjne zawarte są w ogólnych warunkach dostawy producenta.

### 1.6 Obsługa klienta

Informacji technicznych udzielają przedstawicielstwa HB-Therm lub nasza obsługa klienta,  $\rightarrow$  <u>www.hb-therm.ch</u>.

Poza tym nasi pracownicy są stale zainteresowani nowymi informacjami i doświadczeniami, wynikającymi z zastosowania oraz tymi, które mogą być przydatne do poprawy naszych produktów.

# 2 Bezpieczeństwo

Rozdział ten zawiera przegląd wszystkich ważnych aspektów bezpieczeństwa zapewniających optymalną ochronę personelu jak również bezpieczną i bezawaryjną pracę.

Nieprzestrzeganie zawartych w tej instrukcji instrukcji postępowania oraz wskazówek bezpieczeństwa może prowadzić do znacznych zagrożeń.

## 2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Jednostka przełączania do wyrównania temperatury varioterm została zaprojektowana i skonstruowana wyłącznie do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, opisanego w niniejszej instrukcji.

Jednostka przełączająca do termostatowania Variotherm służy wyłącznie do przełączania pomiędzy ciepłym a zimnym środkiem termostatowania.

Jednostka przełączania do termostatowania Variotherm może być stosowana wyłącznie zgodnie z wartościami określonymi w Danych Technicznych.

Za użytkowanie zgodne z przeznaczeniem uważa się też przestrzeganie wszystkich zaleceń niniejszej instrukcji.

Każde wykraczające poza zgodne z przeznaczeniem zastosowanie lub innego rodzaju wykorzystanie jednostki przełączania do wyrównania temperatury varioterm jest jego nieprawidłowym użyciem i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.



### **OSTRZEŻENIE!**

Niebezpieczeństwo na skutek nieprawidłowego użycia!

Nieprawidłowe użycie jednostki przełączania do wyrównania temperatury varioterm może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

W szczególności należy unikać:

- Użycia innego nośnika ciepła niż woda lub olej do układów grzewczych.
- Zastosowania przy wyższych ciśnieniach wyższych temperatur niż podane w specyfikacji.

Wszelkie roszczenia z powodu szkód spowodowanych zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem są wykluczone.

### 2.2 Odpowiedzialność operatora

Urządzenie przeznaczone jest do zastosowania przemysłowego. W związku z tym operator urządzenia podlega obowiązkom prawnym w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Oprócz wskazówek bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji przestrzegane muszą być, obowiązujące w zakresie zastosowań urządzenia, przepisy bezpieczeństwa, przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom oraz przepisy ochrony środowiska. Obowiązują przy tym w szczególności:

- Operator musi zapoznać się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i w przypadku rozpoznania dodatkowo określić wielkość zagrożeń, które wynikają ze szczególnych warunków pracy w miejscu zastosowania urządzenia. Zagrożenia te należy zawrzeć w instrukcji obsługi urządzenia.
- Operator musi podczas całego okresu użytkowania urządzenia sprawdzać, czy stworzona przez niego instrukcja obsługi odpowiada aktualnym zasadom i w razie potrzeby dopasować ją.
- Operator musi jednoznacznie określić i ustalić odpowiedzialność za instalację, obsługę, konserwację i czyszczenie.
- Operator musi zadbać o to, aby wszyscy pracownicy posługujący się urządzeniem przeczytali i zrozumieli tą instrukcję.
   Ponadto w regularnych odstępach musi on szkolić personel i informować go o zagrożeniach.
- Operator musi zaopatrzyć personel w odpowiednie wyposażenie ochronne.

Ponadto operator jest odpowiedzialny za to żeby urządzenie było stale w nienagannym stanie technicznym, stąd obowiązują następujące zasady:

- Operator musi troszczyć się o to aby dotrzymywane były okresy konserwacyjne opisane w instrukcji.
- Operator musi regularnie poddawać kontroli pod względem funkcjonowania i kompletności wszystkie instalacje bezpieczeństwa.

### 2.3 Wymogi osobowe

### 2.3.1 Kwalifikacje



### OSTRZEŻENIE!

# Niebezpieczeństwo obrażeń w przypadku niewystarczających kwalifikacji!

Niestosowne obchodzenie się może prowadzić do znacznych szkód osobowych i materialnych. Dlatego:

 Wszystkie czynności należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi.

W instrukcji obsługi podane będą następujące kwalifikacje dla różnych zakresów czynności:

### Osoba przeszkolona

została poinformowana podczas szkolenia przez operatora o przydzielonych obowiązkach i możliwych niebezpieczeństwach w przypadku niestosownego zachowania.

### Personel techniczny

jest w stanie, dzięki swojemu wykształceniu zawodowemu, wiedzy i doświadczeniom, jak również znajomości odpowiednich norm wykonywać zlecone mu prace i samemu rozpoznać możliwe niebezpieczeństwa oraz ich unikać.

### Elektryk

jest w stanie, dzięki swojemu wykształceniu zawodowemu, wiedzy i doświadczeniom, wykonywać prace przy urządzeniach elektrycznych i samemu rozpoznać możliwe niebezpieczeństwa oraz ich unikać.

Elektryk jest przeszkolony oraz zna odpowiednie normy i przepisy w odniesieniu do jego stanowiska pracy.

### Hydraulik

jest w stanie, dzięki swojemu wykształceniu zawodowemu, wiedzy i doświadczeniom jak również znajomości odpowiednich norm oraz zarządzeń, wykonywać prace przy urządzeniach hydraulicznych i samemu rozpoznać możliwe niebezpieczeństwa oraz ich unikać.

Hydraulik jest przeszkolony oraz zna odpowiednie normy i przepisy w odniesieniu do jego stanowiska pracy.

# 2.3.2 Osoby nieuprawnione



### **OSTRZEŻENIE!**

### Niebezpieczeństwo dla osób nieuprawnionych!

Osoby nieuprawnione, które nie spełniają opisanych tutaj wymagań, nie znają zagrożeń na stanowisku pracy.

Dlatego:

- Osoby nieuprawnione należy trzymać z dala od stanowiska pracy.
- W razie wątpliwości należy polecić im opuszczenie stanowiska pracy.
- Tak długo jak na stanowisku roboczym znajduje się osoba nieupoważniona należy przerwać pracę.

### 2.4 Osobiste wyposażenie ochronne

W celu zminimalizowania w danym przypadku zagrożenia dla zdrowia konieczne jest noszenie osobistego wyposażenia ochronnego.

- Cały czas należy nosić niezbędne do wykonywania danych prac wyposażenie ochronne.
- Przestrzegać znajdujących się w obszarze pracy wskazówek dotyczących osobistego wyposażenia ochronnego.

# Wyposażenie ochronne do prac specjalnych

Podczas wykonywania szczególnych prac wymagane jest specjalne wyposażenie ochronne. Zostanie na to zwrócona uwaga w poszczególnych rozdziałach tej instrukcji. Poniżej wyjaśnione zostanie to specjalne wyposażenie ochronne:

### Robocze ubranie ochronne

jest to przylegające ubranie robocze z długimi rękawami i długimi spodniami. Służy ono przeważnie do ochrony przed gorącymi powierzchniami.

### Rękawice ochronne

do ochrony rąk przed zadrapaniami, przecięciami lub głębszymi obrażeniami jak również przed dotknięciem gorących powierzchni.



### Okulary ochronne

do ochrony oczu przed opryskaniem przez ciecz.



### Obuwie ochronne

do ochrony przed spadającymi ciężkimi częściami i poślizgnięciem się na śliskim podłożu.

### 2.5 Szczególne niebezpieczeństwa

W poniższym rozdziale wskazane są pozostałe ryzyka, które określone zostały na podstawie oceny ryzyka.

W celu zmniejszenia zagrożenia dla zdrowia i uniknięcia niebezpiecznych sytuacji należy przestrzegać podanych wskazówek bezpieczeństwa i wskazówek ostrzegawczych podanych w dalszych rozdziałach tej instrukcji.

Prąd elektryczny



### NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia przez prąd elektryczny!

Podczas kontaktu z elementami przewodzącymi prąd elektryczny istnieje bezpośrednie zagrożenie życia. Uszkodzenia izolacji lub pojedynczych części może być niebezpieczne dla życia.

Dlatego:

- W przypadku uszkodzenia izolacji natychmiast wyłączyć zasilanie napięciem i zlecić naprawę.
- Prace przy urządzeniu elektrycznym należy zlecać tylko elektrykowi.
- Podczas wszystkich prac przy instalacji elektrycznej, podczas prac konserwacyjnych, czyszczących i naprawczych wyciągnąć wtyczkę sieciową lub rozłączyć wszystkie bieguny zewnętrznego zasilania napięciowego i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. Sprawdzić urządzenie pod kątem braku napięcia.
- Nie wolno mostkować ani wyłączać bezpieczników. W przypadku wymiany bezpieczników stosować bezpieczniki na odpowiednie natężenie prądu.
- Elementy przewodzące prąd elektryczny chronić przed wilgocią. Może to prowadzić do zwarcia.

#### Gorące materiały robocze



#### **OSTRZEŻENIE!**

# Niebezpieczeństwo poparzenie przez gorące materiały robocze!

Materiały robocze mogą podczas pracy osiągnąć wysokie temperatury oraz wysokie ciśnienie i w przypadku kontaktu spowodować poparzenia. Dlatego:

- Wykonywanie prac przy instalacji hydraulicznej należy zlecać tylko przeszkolonemu i wykwalifikowanemu personelowi.
- Przed rozpoczęciem prac przy układzie hydraulicznym należy sprawdzić, czy materiały robocze są gorące i znajdują się pod ciśnieniem. W razie potrzeby należy ochłodzić urządzenie, odłączyć od ciśnienia i wyłączyć. Sprawdzić brak występowania ciśnienia.



#### UWAGA!

# Niebezpieczeństwo poparzenie przez gorące powierzchnie!

Kontakt z gorącymi podzespołami może spowodować oparzenia.

Dlatego:

- Podczas wszystkich prac w pobliżu gorących podzespołów należy nosić rękawice ochronne.
- Przed wszystkimi pracami należy sprawdzić czy podzespoły są schłodzone do temperatury otoczenia.



#### **OSTRZEŻENIE!**

# Niebezpieczeństwo zakleszczenia przez toczenie lub przewrócenie

Na nierównej powierzchni lub w przypadku niezablokowanych rolek istnieje niebezpieczeństwo, że urządzenie przewróci się lub odjedzie powodując zakleszczenia.

Dlatego:

- Urządzenie ustawiać wyłącznie na płaskiej powierzchni.
- Upewnić się, że rolki są zablokowane.

#### Gorące powierzchnie

Niebezpieczeństwo zakleszczenia

# 2.6 Oznakowanie

Na stanowisku roboczym znajdują się następujące symbole i tablice wskazujące. Odnoszą się one do bezpośredniego otoczenia, w którym zostały umieszczone.



### OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo obrażeń przez nieczytelne symbole!

Z biegiem czasu naklejki i tabliczki mogą zabrudzić się lub stać się w inny sposób nieczytelne.

Dlatego:

- Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa, ostrzegawcze oraz dotyczące obsługi należy utrzymywać w stale dobrze czytelnym stanie.
- Uszkodzone tabliczki i naklejki należy natychmiast wymienić.



#### Gorąca powierzchnia

Gorące powierzchnie, takie jak gorące elementy obudowy, pojemniki lub materiały, ale również gorące ciecze, są nie zawsze dostrzegalne. Nie należy dotykać ich bez rękawic ochronnych. HB-VS180 Jednostka przełączająca do termostatowania Variotherm

# Bezpieczeństwo

# 2.7 Deklaracja zgodności UE dla maszyn

(Dyrektywa UE 2006/42/EG, załącznik II 1. A.)

Produkt	Jednostka przełączająca do termostatowania Variotherm HB-Therm Vario-5
Typy urządzeń	HB-VS180
Adres producenta	HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND www.hb-therm.com
Dyrektywy CE	2014/30/EU; 2011/65/EU
Wskazówka dotycząca dyrektywy dla urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE	Powyżej wymienione produkty są zgodne z artykułem 4 ustęp 3. Oznacza to, że ich projekt i produkcja są zgodne z dobrą praktyką inżynierską obowiązującą w państwach członkowskich.
Pełnomocnik ds. dokumentacji	Martin Braun HB-Therm AG 9015 St. Gallen SWITZERLAND
Normy	EN 60204-1:2018; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; EN ISO 12100:2010; EN ISO 13732-1:2008
	Oświadczamy na własną odpowiedzialność, że podane wyżej produkty, do których odnosi się ta deklaracja, są zgodne z odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy maszynowej UE (Dyrektywa UE 2006/42/EG) wraz z jej zmianami, jak również z odpowiednim rozporządzeniem prawnym dotyczącym przeniesienia dyrektywy do prawa narodowego. Ponadto zastosowanie mają podane wyżej Dyrektywy UE oraz normy (lub ich części/klauzule).
	St. Gallen, 2023-08-17
	PAIR

hfe

Reto Zürcher CEO

Stefan Gajic Compliance & Digitalisation

# 2.8 UK Declaration of Conformity for Machinery

(Supply of Machinery (Safety) Regulation 2008, Statutory Instrument 2008 No. 1597)

Product	Switching Unit HB-Therm Vario-5	
Unit types	HB-VS180	
Manufacturer Address	HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND www.hb-therm.com	
UK guidelines	The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 Statutory Instruments 2016 No. 1091	
	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 Statutory Instruments 2012 No. 3032	
Note on The Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016 Statutory Instruments 2016 No. 1105	The above products are in accordance with regulation 8. This means that interpretation and production are consistent with good engineering practice.	
Responsible for documentation	Martin Braun HB-Therm AG 9015 St. Gallen SWITZERLAND	
Standards	EN 60204-1:2018; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; EN ISO 12100:2010; EN ISO 13732-1:2008	
	We declare of our own responsibility that the above mentioned products, to which this declaration refers, comply with the appropriate regulations of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, including its appendices. Furthermore, the above mentioned Statutory Instruments and standards (or parts/clauses thereof) are applied.	
	St. Gallen, 2023-08-17	
	Apr SGA	

Reto Zürcher CEO

Stefan Gajic Compliance & Digitalisation

# 3 Parametry techniczne

# 3.1 Informacje ogólne



Rys. 1: Wymiary

### Ciężar maks.

**Pomiar temperatury** 

	Wartość	Jednostka
HB-VS180	39	kg
	Wartość	Jednostka
Zakres pomiarowy	0-400	°C
Rozpuszczanie	0,1	°C
Tolerancja	±3	К

# 3.2 Emisje

	Wartość	Jednostka
Stały poziom ciśnienia	<70	dB(A)
akustycznego		
Temperatura powierzchni (tylna	>75	°C
strona urządzenia)		

# 3.3 Warunki eksploatacji

### Środowisko

Miejsce ustawienia

Urządzenie może być używane tylko w pomieszczeniach.

	Wartość	Jednostka
Zakres temperatury	5–40	°C
Względna wilgotność powietrza*	35–85	% RH

\* nie skraplający

Należy przestrzegać minimalnych odstępów zgodnych z Rys. 2 w celu zagwarantowania odpowiedniego chłodzenia elementu elektrycznego.



- Nie zakrywać szczeliny wentylacyjnej.



Rys. 2: Miejsce ustawienia

### 3.4 Przyłącza

Przyłącze elektryczne

patrz tabliczka znamionowa na urządzeniu lub na stronie 2

	Wartość	Jednostka
Gwint	G¾	
Stałość	25, 200	barów, °C

Gwint wewnętrzny przyłącza G... w calach

Przyłącze wł., Wylot (H/C/M)

## 3.5 Materiały robocze

### Nośnik ciepła woda

Wartości orientacyjne

Jeżeli zastosowana w obiegu wyrównywania temperatury nieuzdatniona woda ma poniższe wartości orientacyjne, można ją zastosować w normalnej sytuacji bez przeprowadzania specjalnej obróbki.



### WSKAZÓWKA!

Zaleca się, by w celu ochrony urządzenia przestrzegać niniejszych wartości i poddawać je okresowej kontroli.

Dane hydrologiczne	Zakres temperatury	Wartość orientacyjna	Jednostka
Wartość pH	-	7,5–9	
Wilgotność powietrza	do 110°C	<150	mS/m
	110–180°C	<50	
	powyżej 180°C	<3	
Twardość całkowita	do 140°C	<2,7	mol/m <sup>3</sup>
		<15	°dH
	powyżej 140°C	<0,02	mol/m <sup>3</sup>
		<0,11	°dH
Twardość węglanowa	do 140°C	<2,7	mol/m <sup>3</sup>
		<15	°dH
	powyżej 140°C	<0,02	mol/m <sup>3</sup>
		<0,11	°dH
Jony chlorkowe CI -	do 110°C	<50	mg/L
	110–180°C	<30	
	powyżej 180°C	<5	
Siarczan SO4 2-	-	<150	mg/L
Amon NH4 +	-	<1	mg/L
Żelazo Fe	-	<0,2	mg/L
Mangan Mn	-	<0,1	mg/L
Wielkość cząstki	-	<200	μm



### WSKAZÓWKA!

W celu uzyskania dalszych informacji, na stronie <u>www.hb-therm.ch</u> istnieje możliwość pobrania dokumentu "Lista kontrolna uzdatniania wody dla urządzeń termoregulacyjnych" (DF8003-X, X=język).

### Przygotowanie wody

Jeżeli wartości orientacyjne nie są zachowane, wymagane jest przeprowadzenie odpowiedniego uzdatniania wody (→ strona 36).

# 3.6 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa znajduje się na tylnej ścianie urządzenia, na wewnętrznej stronie pokrywy serwisowej oraz na stronie 2 niniejszej instrukcji obsługi.

Z tabliczki znamionowej odczytać można następujące informacje:

- Producent
- Oznaczenie typu
- Numer urządzenia
- Rok produkcji
- Parametry wydajności
- Parametry przyłączeniowe
- Rodzaj ochrony
- Wyposażenia dodatkowe

# 4 Budowa i funkcja

# 4.1 Przegląd



#### Rys. 3: Przegląd

- 1 Sterowanie za pomocą przyłączy interfejsu
- 2 Zawór przełączania
- 3 Akumulator przełączający
- 4 Zbiornik ciśnieniowy

# 4.2 Krótki opis

Do termostatowania Variotherm za pomocą płynnego środka stosuje się dwa urządzenia termostatujące, z których jedno pracuje na ciepłej a drugie na zimnej wodzie. Są one przełączane na zmianę za pomocą jednostki przełączającej na Variotherm do pracującego obwodu sterowania na narzędziu. Sterowanie odbywa się synchronicznie za pomocą cyklu przetwarzania uruchamianego przez sterowanie maszyny.

Wraz z podłączonymi urządzeniami termostatującymi jednostka przełączania tworzy urządzenie Variotherm.

### 4.3 Zasada działania

Jednostka przełączająca stanowi część Urządzenia Variotherm. Składa się ono z bloku zaworu, akumulatora przełączającego, zbiornika ciśnieniowego oraz sterowania.

Za pomocą zaworów do obwodu roboczego podłączane jest ciepłe lub zimne urządzenie termostatujące.

Jednostka przełączania ogranicza straty przełączenia w ten sposób, że przed przełączeniem magazynuje środek znajdujący się w zewnętrznym obiegu i w kolejnym cyklu ponownie podłącza prawidłowe urządzenie o odpowiedniej temperaturze.

Zbiornik ciśnieniowy tłumi wahania ciśnienia w obiegu, powstające wskutek działania zmiany termicznej.

Sterowanie zaworem zależy od sygnałów maszyny wysyłanych poprzez zintegrowane sterowanie. Obsługa jednostki przełączania ma miejsce za pomocą jednego z podłączonych urządzeń termostatujących Thermo-5 lub modułu obsługi Panel-5.

### 4.4 Nośnik ciepła

Jako nośnik ciepła używana jest woda. Doprowadzana ona jest automatycznie do urządzenia termostatującego poprzez wejście wody chłodzącej.

Woda bedąca nośnikiem ciepła znajduje się w obwodzie zamkniętym bez kontaktu z tlenem aby w duyym stopniu uniknąć utleniania.

# 4.5 Przyłącza



Przyłącza na tylnej ściance urządzenia oznaczono w następujący sposób:

- U OUT M Wylot obwodu narzędzia (do narzędzia)
- V IN H Wlot obwodu ciepłej wody

Х

Υ

- W **OUT H** Wylot obwodu ciepłej wody
  - IN C Wlot obwodu zimnej wody
  - **OUT C** Wylot obiegu zimnej wody

Rys. 4: Przyłącza

# 4.6 Tryby pracy

# 4.6.1 Podstawowe tryby pracy

	Ĵ	WSKAZÓWKA! Po włączeniu urządzenia aktywny będzie ostatnio wybrany główny tryb pracy po upływie trybu pracy Przygotowanie.
Tryb procesowy	W przypadku pomiędzy cie jest za pomoc	głównego trybu pracy <mark>Tryb procesowy</mark> zmiana płym a zimnym środkiem termostatującym sterowana cą sygnałów maszyny.
Przerwanie procesu	Główny rodzaj procesu Przerwanie procesu zostanie automatycznie aktywowany, jak tylko sygnał maszyny nie będzie docierał. Tryb procesowy zostanie ponownie uruchomiony, jak tylko dostępne będą sygnały z maszyny.	
4.6.2 Pomocnicze tryby pracy		
Tryb ręczny	W pomocnic; testowych pr. robocze "Ogi Vario".	zym trybie pracy <mark>Tryb ręczny</mark> można w celach zełączać zespół przełączania na możliwe stany zewanie Vario", "Chłodzenie Vario" lub "Neutralne
Szkolenie	W pomocnic: ustalić paran z różnych kre	zym trybie pracy <mark>Szkolenie</mark> można automatycznie netry specyficzne dla variotherm, korzystając eatorów.
Tryb testowy	W pomocnic; testowych ek odlewania cis	zym trybie pracy <mark>Tryb testowy</mark> można w celach sploatować instalację bez trwającego procesu śnieniowego i bez sygnałów maszyny.
Izotermiczny tryb pracy	W pomocnica eksploatowa "Chłodzenie sygnały mas	zym trybie pracy <mark>Izotermiczny tryb pracy</mark> instalacja na jest nieprzerwanie w stanie "Ogrzewanie Vario" lub Vario". W czasie tego pomocniczego trybu pracy zyny są nieskuteczne.
Chłodzenie	W pomocnica (urządzenia t schładzany o powrotu oraz zdefiniowane dekompreso	zym trybie pracy Chłodzenie nośnik ciepła w instalacji ermostatujące i zespół przełączania) będzie lo czasu osiągnięcia przez temperaturę zasilania, z zewnętrzną* urządzeń termostatujących ij Temp. chlodzenia. Następnie instalacja jest wana i wyłączana.

#### Opróżnianie formy

W pomocniczym trybie pracy Opróżnianie formy nośnik ciepła w instalacji (urządzenia termostatujące i zespół przełączania) będzie schładzany do czasu osiągnięcia przez temperaturę zasilania, powrotu oraz zewnętrzną\* urządzeń termostatujących zdefiniowanej Temp. ograniczenia opróżniania formy. Następnie odbiorniki i przewody doprowadzające są opróżniane przez odsysanie i dekompresowane. Opróżniona objętość prowadzona jest do wyjścia zimnej wody bądź wody systemowej lub do wyjścia sprężonego powietrza urządzeń termostatujących.

\* jeżeli podłączony jest czujnik zewnętrzny

### 4.7 Obszary robocze i strefy niebezpieczeństw

### **Obszary robocze**

- Główny obszar roboczy znajduje się na obsłudze urządzenia termostatującego Thermo-5 lub modułu obsługi Panelu-5.
- Drugi obszar roboczy znajduje się w przedniej i w tylnej części jednostki przełączającej.

### Strefy niebezpieczeństw

W tylnej części jednostki przełączenia następuje jej podłączenie do obu urządzeń termostatujących oraz do urządzenia odbierającego. Obszary te nie są chronione przez osłonę urządzenia. Przy dostępnych gorących powierzchniach istnieje niebezpieczeństwo poparzenia. W przypadku pęknięcia węża może wydostać się gorąca para lub woda powodując oparzenia.

# 5 Transport, opakowanie i magazynowanie

# 5.1 Wskazówki bezpieczeństwa dla transportu

**Niestosowny transport** 

## UWAGA!

# Uszkodzenia na skutek niestosownego transportu!

W przypadku niestosownego transportu mogą powstać szkody rzeczowe znacznej wysokości. Dlatego:

- Urządzenie musi być całkowicie opróżnione (obwód chłodzący i obwód systemowy).
- Należy stosować tylko oryginalne opakowania lub równowartościowe.
- Podczas rozładunku paczek w czasie dostawy jak również podczas transportu wewnętrznego należy postępować ostrożnie oraz przestrzegać symboli i wskazówek na opakowaniu.
- Stosować tylko przewidziane miejsca zaczepów.
- Opakowania usuwać dopiero krótko przed montażem.

# 5.2 Transport

Transport przy pomocy wózka widłowego



Rys. 5: Punkty zaczepu palety

### Transport przy pomocy dźwigu



Rys. 6: Punkty zaczepu

Paczki, które umocowane są na paletach mogą być transportowane wózkiem widłowym pod następującymi warunkami:

- Wózek widłowy musi być przystosowany do ciężaru transportowanych towarów.
- Kierowca wózka widłowego musi być uprawniony do jego prowadzenia.

### Mocowanie:

- 1. Wózkiem widłowym wjechać pomiędzy lub pod poprzecznice palety.
- 2. Igłami wózka wjechać tak daleko aż wyjdą po przeciwnej stronie.
- **3.** Zapewnić aby paleta nie mogła przewrócić się, jeżeli punkt ciężkości nie będzie znajdował się po środku.
- 4. Zawiesić paczkę i rozpocząć transport.

Jednostkę można wyposażyć w zaczepy do dźwigu (wyposażenie specjalne). Transport przy pomocy dźwigu może odbywać się pod następującymi warunkami:

- Dźwig i podnośnik muszą być przewidziane dla podnoszonego ciężaru urządzenia
- Osoba obsługująca musi być uprawniona do obsługi dźwigu.

#### Mocowanie:

- 1. Liny i pasy zamocować zgodnie z Rys. 6.
- Upewnić się, że jednostka przełączania wisi prosto, uwzględnić punkt ciężkości (→ ● Rys. 6) nieznajdujący się w środku.
- 3. Zawiesić jednostkę przełączania i rozpocząć transport.

### 5.3 Kontrola transportu

Po otrzymaniu dostawy należ ją niezwłocznie sprawdzić pod względem kompletności i uszkodzeń transportowych.

W przypadku zewnętrznie rozpoznawalneg uszkodzenia transportowego należy postępować w następujący sposób:

- Nie przyjmować dostawy lub przyjąć ją tylko z zastrzeżeniem.
- Zaznaczyć zakres szkód na dokumentach transportowych lub na dokumencie dostawy spedytora.
- Podjąć reklamację.



### WSKAZÓWKA!

Każdy brak należy reklamować kiedy tylko zostanie on rozpoznany. Roszczeń odszkodowawczych można dochodzić tylko w przewidzianym do reklamacji okresie czasu.

### 5.4 Opakowanie



Rys. 7: Opakowanie

### Obchodzenie się z materiałami pakunkowymi

Urządzenie zostało zapakowane zgodnie z oczekiwaniami warunków transportowych na paletę drewnianą, owinięte folią typu strech, obłożone kartonem oraz zabezpieczone taśmami ściągającymi z PP.

Opakowanie zostało wykonane wyłącznie z materiałów przyjaznych dla środowiska.

Opakowanie powinno chronić poszczególne części składowe przed uszkodzeniami transportowymi, korozją oraz innymi uszkodzeniami. Dlatego nie należy niszczyć opakowania.

Materiały opakunkowe należy utylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi oraz przepisami lokalnymi.

### UWAGA!

Nieprawidłowa utylizacja szkodzi środowisku!

Materiały opakunkowe są cennym surowcem i w wielu wypadkach mogą być ponownie użyte lub sensownie przetworzone i ponownie wykorzystane. Dlatego:

- Materiały opakunkowe należy utylizować z uwzględnieniem środowiska.
- Należy przestrzegać obowiązujące lokalnie przepisy dotyczące utylizacji. W danym wypadku utylizację zlecić specjalistycznej firmie.

# Kody recyklingu materiałów opakowaniowych

50 FOR 20 PAP (05 PP (04)

brak kodu recyklingu

Kody recyklingu to oznaczenia na materiałach opakowaniowych. Dostarczają informacji o rodzaju użytego materiału oraz ułatwiają proces unieszkodliwiania i recyklingu.

Kody te składają się z określonego numeru materiału otoczonego symbolem trójkąta strzałki. Poniżej symbolu znajduje się skrót od odpowiedniego materiału.

### Paleta transportowa

→ Drewno

Składany karton

→ Karton

### Taśma do wiązania

 $\rightarrow$  Polipropylen

### Podkładki piankowe, opaski kablowe i torby z szybkozłączką

→ Polietylen o niskiej gęstości

### Folia stretch

→ Polietylen liniowy o niskiej gęstości

# 5.5 Symbole na opakowaniu



### Chronić przed wilgocią

Paczki należy chronić przed wilgocią i utrzymywać w suchym stanie.

### Materiał kruchy

Oznacza paczki z kruchą lub wrażliwą zawartością.

Z paczką należy obchodzić się ostrożnie, nie rzucać nią ani jej nie uderzać.

### Góra

Kierunek strzałek wskazuje górną część paczki. Muszą one być zawsze skierowane do góry, w przeciwnym razie zawartość może ulec uszkodzeniu.

### Nie układać w stos

Oznacza paczki, których nie wolno układać w stos lub na których nie wolno układać stosu.

Nie układać stosu na oznaczonej paczce.

### 5.6 Magazynowanie

Magazynowanie pojedynczych urządzeń w oryginalnych opakowaniach Pojedyncze urządzenia należy magazynować z uwzględnieniem następujących warunków:

Urządzenie całkowicie opróżnić.

- Nie przechowywać na wolnym powietrzu.
- Składować w stanie suchym i nie niezapylonym.
- Nie poddawać działaniu żadnych agresywnych substancji.
- Chronić przed promieniowaniem słonecznym.
- Unikać wstrząsów mechanicznych.
- Temparatura przechowywania 15–-35 °C.
- Względna wilgotność powietrza maks. 60 %.

### Instalacja i pierwsze uruchomienie

# 6 Instalacja i pierwsze uruchomienie

### 6.1 Bezpieczeństwo

### Personel

- Instalacja oraz pierwsze uruchomienie mogą być przeprowadzane tylko przez personel fachowy.
- Prace przy instalacji elektrycznej mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanego elektryka.
- Prace przy instalacji hydraulicznej mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanego hydraulika.

### Szczególne niebezpieczeństwa

Istnieją następujące niebezpieczeństwa:

- Zagrożenie życia przez prąd elektryczny.
- Niebezpieczeństwo poparzenia przez gorące materiały robocze.
- Niebezpieczeństwo poparzenia przez gorące powierzchnie.
- Niebezpieczeństwo zakleszczenia przez toczenie lub przewrócenie.

Nieprawidłowa instalacja i pierwsze uruchomienie



### OSTRZEŻENIE!

Nieprawidłowa instalacja i uruchomienie mogą spowodować obrażenia!

Nieprawidłowa instalacja oraz pierwsze uruchomienie mogą spowodować ciężkie szkody osobowe oraz rzeczowe.

Dlatego:

- Przed rozpoczęciem prac należy zatroszczyć się o wystarczające miejsce do montażu.
- Należy ostrożnie obchodzić się z otwartymi, posiadającymi ostre kanty elementami.

### 6.2 Wymagania dla miejsca ustawienia

Ustawiając jednostkę przełączania należy zapewnić następujące warunki:

- powierzchnia powinna być płaska i nośna
- urządzenie powinno być zabezpieczone przed odjechaniem i przewróceniem
- kable przyłączeniowe do i od urządzenia nie mogą stykać się z żadnymi przewodami, których temperatura powierzchni jest wyższa od 50°C

### Instalacja i pierwsze uruchomienie

# 6.3 Prace instalacyjne

### 6.3.1 Blokowanie rolek



Aby zabezpieczyć urządzenie przed niezamierzonym odjechaniem rolki muszą być zablokowane.

- 1. Urządzenie należy postawić w odpowiednim miejscu.
- 2. Wcisnąć w dół obydwie dźwignie hamulca na rolkach.

Rys. 8: Blokowanie rolek

# 6.3.2 Uzdatnianie wody

Jeżeli w trakcie pracy z nieuzdatnioną wodą nie ma możliwości zachowania wartości orientacyjnych (→ strona 24) jakości wody, wymagane jest przeprowadzenie odpowiedniego uzdatniania wody.



### WSKAZÓWKA!

Zaleca się, by uzdatnianie wody zlecić specjalizującej się w tym firmie.

Uzdatnianie wody należy wykonać z uwzględnieniem następujących warunków:

- Środki do uzdatniania wody muszą być przystosowane do zastosowania w temperaturach o wartości do maksymalnej temperatury pracy urządzenia termoregulacyjnego.
- Nie należy stosować żadnych agresywnych środków do uzdatniania wody, które mogą uszkodzić materiały robocze urządzenia. W zależności od wykonania w urządzeniu stosowane są następujące materiały:
  - Miedź
  - Mosiądz
  - Brąz
  - Nikiel
  - Stal chromowana
  - MQ (silikon)
- FFKM (kauczuk perfluorowy)
   PEEK (polieteroeteroketop)
  - PEEK (polieteroeteroketon)
    Ceramika (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)

• FPM (Viton<sup>®</sup>)

PTFE (Teflon)

NBR (kauczuk nitrylowy)

• Tytan

Viton® jest znakiem towarowym Dupont Dow Elastomers



### WSKAZÓWKA!

W celu uzyskania dalszych informacji, na stronie <u>www.hb-therm.ch</u> istnieje możliwość pobrania dokumentu "Checkliste Wasseraufbereitung für Temperiergeräte" ("Lista kontrolna uzdatniania wody dla urządzeń termoregulacyjne") (DF8003-X, X=język).
#### 6.3.3 Wykonanie przyłączy systemowych



#### OSTRZEŻENIE! Energie hydrauliczne mogą spowodować zagrożenie życia!

Stosując nieodpowiednie przewody ciśnieniowe lub złącza istnieje niebezpieczeństwo, że wydostaną się ciecze pod wysokim ciśnieniem i spowodują ciężkie a nawet śmiertelne obrażenia.

Dlatego:

 Stosować wyłącznie przewody ciśnieniowe odporne na działanie temperatury.



#### WSKAZÓWKA!

Przyłącza systemowe będą przykręcone lub wsadzone zależnie od produktu. Jeżeli do urządzenia odbierającego nie można podłączyć zalecanego złącza dla węża, dla uzyskania najmniejszej utraty ciśnienia reduktor przekroju musi być zamontowany na urządzeniu odbierającym, a nie na urządzeniu.



#### UWAGA!

Połączenia śrubowe, a zwłaszcza kombinacje stal szlachetna / stal szlachetna lub stal / stal szlachetna podczas długiej pracy w wysokich temperaturach mogą się zapiec lub zatrzeć, co znacznie utrudnia ich odkręcenie.

Dlatego:

- Należy stosować odpowiednie środki smarowe.

Podłączenie obwodu ciepłej wody H	1.	Dopływ (OUT) z ciepłego Thermo-5 połączyć z wejściem obwodu ciepłej wody (IN H).					
	2.	Odpływ (IN) z ciepłego Thermo-5 połączyć z wyjściem obwodu ciepłej wody (OUT H).					
Podłączenie obwodu zimnej wody C	3.	Dopływ (OUT) z zimnego Thermo-5 połączyć z wejściem obwodu zimnej wody (IN C).					
	4.	Odpływ (IN) z zimnego Thermo-5 połączyć z wyjściem obwodu zimnej wody (OUT H).					
Podłączenie obwodu narzędzia M	5.	Podłączyć obwód narzędzia (OUT M) i (IN M) do urządzenia odbierającego.					
Założenie przyłączy elektrycznych	6.	Zlecić wykonanie przyłączy elektrycznych z zachowaniem następujących warunków:					
		Przyłącza elektryczne wykonać dopiero wówczas kiedy wykonane zostaną przyłącza hydrauliczne.					
		Zapewnić aby napięcie zasilające oraz jego częstotliwość były zgodne z parametrami podanymi na tablicy znamionowej oraz w					

#### Zabezpieczyć połączenia węży



#### OSTRZEŻENIE!

parametrach technicznych.

# Niebezpieczeństwo poparzenia ze strony gorącego połączenia wężowego!

Połączenia wężowe pomiędzy urządzeniem termostatującym oraz jednostką przełączania, jak również pomiędzy jednostką przełączania a zewnętrznym urządzeniem odbierającym mogą być bardzo gorące podczas pracy. W przypadku niewystarczającego osłonięcia połączeń węży istnieje niebezpieczeństwo dotknięcia ich co może spowodować ciężkie poparzenia.

#### Dlatego:

 Wszystkie połączenia węży należy w wystarczający sposób zabezpieczyć przed możliwością bezpośredniego kontaktu z nimi.

#### 6.3.4 Podłączanie interfejsów danych

#### Interfejs HB



Rys. 9: Interfejsy urządzenia pojedynczego



Rys. 10: Interfejsy urządzenia modułowego



Rys. 11: Interfejsy Panel-5



Rys. 12: Interfejsy Flow-5 Typ konstrukcji: do zabudowy / urządzenie wolnostojące



Rys. 13: Interfejsy Flow-5 Typ konstrukcji: Urządzenie niezależne



Rys. 14: Interfejsy Vario-5

Aby móc sterować lub kontrolować urządzenie modułowe Thermo-5, zew. przepływomierz Flow-5 lub jednostkę przełączającą Vario-5, do urządzenia należy podłączyć kabel sterujący.

- **1.** Kabel sterujący przeciągnąć między stroną przednią a klapą serwisową Thermo-5 lub Panel-5.
- 2. Kabel sterujący włożyć do gniazda HB.
- Drugi koniec kabla sterującego podłączyć do HB-Therm produkt Thermo-5, Flow-5 lub Vario-5 za pomocą wtyczki HB IN.
- **4.** Pozostałe produkty firmy HB-Therm podłączyć za pomocą gniazda wtykowego HB-OUT.
- 5. Zamknąć klapę serwisową.

Legenda	Oznaczenie	Adnotacja
MC	Sterowanie maszyny	maks. 1
FB	Moduł obsługowy Panel-5	maks. 1
EG	Urządzenie termoregulacyjne Thermo-5, urządzenie pojedyncze	maks. 16 (na obsługę)
MG	Urządzenie termoregulacyjne Thermo-5, urządzenie modułowe	
FM	Przepływomierz Flow-5	maks. 32 (na 4 obiegi)
VS	Jednostka przełączająca Vario-5	maks. 8
SD	Komunikacja za pomocą szeregowego interfejsu danych DIGITAL ( <b>ZD</b> ), CAN ( <b>ZC</b> ), PROFIBUS-DP ( <b>ZP</b> )	Maksymalna liczba urządzeń, zakres obsługi i transfer - wartości przepływu
OPC UA	Komunikacja OPC UA poprzez Ethernet ( <b>ZO</b> )	zależą od sterownika maszyny lub protokołu
HB <sup>2)</sup>	Komunikacja Interfejs HB	Kolejność podłączenia nieistotna
HB/CAN	Komunikacja Interfejs HB/CAN	Do zdalnej obsługi pojedynczych urządzeń
CAN	Komunikacja Interfejs CAN ( <b>ZC</b> )	
EC	Sterowanie zewnętrzne (Ext. Control)	Przyporządkowanie zależne od sterownika maszyny



1) wyłączona obsługa

2) Maks. długość kabla HB: Łącznie 50 m



#### Przykłady komunikacji



1) wyłączona obsługa

#### Zewn. Kontrola



Rys. 15: Interfejsy Vario-5

Podczas sterowania za pomocą maszyny można stosować aktywny sygnał 24 V DC lub styk bezpotencjałowy. Jeśli nie można sterować za pomocą urządzenia, sterowanie można zsynchronizować za pomocą przełącznika zbliżeniowego.

- W celu przekazywania sygnałów do sterowania jednostką przełączania przeciągnąć kabel sterujący maszyny w następujący sposób:
- **1.** Między stroną przednią a klapą serwisową przeciągnąć kabel sterujący sterowania maszyny.
- 2. Kabel sterujący włożyć do gniazda zewnętrznej kontroli.
- 3. Zamknąć klapę serwisową.
- **4.** Schematyczne przestawienie podłączenia ( $\rightarrow$  strona 108).

#### Podłączenie czujnika zewnętrznego

Aby wyświetlić temperaturę urządzenia odbierającego do jednostki przełączania można podłączyć zewnętrzny czujnik temperatury:

- 1. Przewód zewnętrznego czujnika temperatury należy przeprowadzić pomiędzy klapą czołową i klapą serwisową.
- 2. Dla typu J, K, T lub Pt 100 zewnętrzny czujnik temperatury podłączyć do gniazda wtykowego typu J, K, T, Pt 100.
- **3.** Dla typu 0–10 V lub 4–20 mA zewnętrzny czujnik temperatury podłączyć do gniazda wtykowego typu 0–10 V, 4–20 mA.
- 4. Zamknąć klapę serwisową.
- **5.** Ustawienie typu czujnika ( $\rightarrow$  strona 72).

Тур	Norm	Mantel	Ader
J (Fe-CuNi)	IEC	czarny	czarny (+) / biały (-)
	DIN	niebieski	czerwony (+) / niebieski (-)
K (NiCr-Ni)	IEC	zielony	zielony (+) / biały (-)
	DIN	zielony	czerwony (+) / zielony (-)
T (Cu-CuNi)	IEC	brązowy	brązowy (+) / biały (-)
	DIN	brązowy	czerwony (+) / brązowy (-)





#### WSKAZÓWKA!

Obłożenie kontaktów różnych kabli sterujących przedstawione jest w strona 106.

# 6.4 Podłączanie uziemienia funkcjonalnego

0-10 V. 4-20 mA

Typ J, K, T, Pt 100



Rys. 17: Uziemienie funkcjonalne

Duże źródła zakłóceń kompatybilności elektromagnetycznej w pobliżu jednostki przełączania mogą wpłynąć na jej działanie. W takim przypadku obudowę jednostki przełączania należy uziemić taśmą masy (punkt przyłączenia dla uziemienia funkcjonalnego (1) Rys. 17).

# Rys. 16: Interfejsy Vario-5

# 7 Sterowanie



#### WSKAZÓWKA!

Jednostka przełączania do wyrównania temperatury varioterm nie posiada własnej obsługi. Obsługa i wyświetlanie odbywa się poprzez urządzenie Thermo-5 lub moduł operacyjny Panel-5.



Ekran główny urządzenia Variotherm

	Wt 2014-12-09, 09:45	HB-THERM
	Nr VC1 199 TH1 TC1	KI DD
	170.3 TC1 85.1	UE1 151.8
	Dopływ	168.7 °C
	Odpływ	153.4 °C
	Odchylenia dane aktplan.	11.3 K
-		75 %
	Stopień przestawienia TC	-2 %
	Przepływ	12.3 L/min
	Czas cyklu (aktualny)	54 s
		Tryb procesowy

Rys. 19: Ekran główny tekst

Nr poz.	Oznaczenie	Wskaźnik
1	Pasek menu	Data i godzina
2	Pasek modułu	Wyświetlanie zgłoszonego modułu
3	Wyświetlanie wartości rzeczywistej	Wyświetlanie aktualnie zmierzonej temperatury przed dopływem TH (czerwony), dopływem TC (niebieski) oraz wartość rzeczywista zewnętrznego czujnika (zielony) jednostki przełączania
4	Symbol	Wskaźnik aktywnych funkcji i wskazówek
5	Pole adresowe	Wskaźnik adresu modułu lub adres modułu DFM
6	Tryb pracy i oznakowany kolorem wskaźnik stanu	Wskaźnik aktualnego trybu pracy / niepotwierdzonych alarmów i ostrzeżeń
7	Wartości użytkownika	Wskaźnik maks. 7 wartości rzeczywistych do wolnego wyboru
8	Jednostka	Jednostka wartości rzeczywistych
9	Wykres temperatury	Przebieg temperatur wylotu TH (czerwony), wylotu TC (niebieski) oraz czujnika zewnętrznego (zielony)
10	Wykres stopnia ustawienia	Przebieg stopnia ustawiania TH (czerwony) oraz TC (niebieski)
11	Wskaźnik stanu	Przebieg ze stanu jednostki przełączania. Ogrzewanie Vario (czerwony), Chłodzenie Vario (niebieski), oraz Vario neutralne (szary).

Rys. 18: Ekran główny wykres

# Wskaźnik stanu jednostki przełączającej

W zależności od stanu pracy lampa statusowa (HL 1) świeci się w różny sposób. Zdefiniowane są następujące stany:

Wskaźnik	Opis
WYŁ.	Brak sieci
migotanie 0,5 s	Aktualizacja oprogramowania
migotanie 2 s	Sieć dostępna, jednostka przełączająca (VC) nie zgłoszona
WŁ.	Sieć dostępna, jednostka przełączająca (VC) zgłoszona

#### Odpowiedni moduł obsługi lub urządzenie

W zależności od stanu pracy wskaźnik stanu świeci się w różnym kolorze. Zdefiniowane są następujące stany:

Wskaźnik	Opis
zielony	bezawaryjny
zielony-migający	Faza początkowa, wartości graniczne jeszcze nie ustawione
żółty	Ostrzeżenie
czerwony	Zakłócenie

#### Wskaźnik symbolu moduł obsługi lub urządzenie

Symbol	Opis
S	Aktywny tryb symulacji
ÂT	Aktywna automatyczna regulacja
-6-	Aktywny tryb zdalnego sterowania
	Aktywny program łączenia
Q	Aktywny zegar sterujący
=3	Koniec okresu konserwacji
•	Aktywny Rejestrowania USB
⊲≫×→ 🕒	Wyłączyć buczek
Alarm × → 🕒	Przerwanie alarmu

# 7.1 Struktura obsługi

Nawigowanie wewnątrz struktury menu odbywa się w następujący sposób:

- Przy pomocy przycisku można od ekranu głównego przywołać krok po kroku odpowiednio niższy poziom hierarchii.
- Przy pomocy przycisku <sup>(C)</sup> można krok po kroku przejść z niższego poziomu w hierarchii na wyższy poziom, aż do ekranu głównego.
- Przyciskają przycisk <sup>CD</sup> dłużej niż 1 sekundę można z poziomów hierarchii leżących niżej przywołać bezpośrednio ekran główny.
- Przy pomocy przycisków strzałek (K) oraz ) można przełączać pomiędzy pojedynczymi modułami.



Rys. 20: Struktura obsługi

# 7.2 Struktura menu



WSKAZÓWKA!

W zależności od zastosowanej wersji oprogramowania struktura menu oraz wartości parametrów mogą odbiegać od poniższej tabeli.

Utrwalić	Profil użytkownika	Zezwolenie obsługi	Wartość domyślna	Jednostka	Dodatkowe wyposażenie / Wykonanie	Typ
Wartości planowe	S	-	-	-	-	-
Wartość zadana TH	S	1	40.0	°C	-	М
Wartość zadana TC	S	1	40.0	°C	-	Μ
Wartość zadana izotermy	S	1	40.0	°C	-	М
Wartość zadana narzędzia góra	S	1	70.0	°C	-	М
Wartość zadana narzędzia dół	S	1	50.0	°C	-	М
Wartość zadana gotow. pracy	S	1	autom.	°C	-	М
Funkcje	S	-	-	-	-	-
Chłodzić	S	1	WYLACZ.	-	-	М
Opróżnianie formy	S	1	WYLACZ.	-	-	М
Zdalne sterowanie	S	1	WYLACZ.	-	ZD, ZC, ZP	М
Zegar czasowy	S	1	WYLACZ.	-	-	М
Tryb ręczny	S	1	WYLACZ.	-	-	М
Tryb procesowy	S	1	WYLACZ.	-	-	М
Szkolenie	S	1	WYLACZ.	-	-	М
Tryb testowy	S	1	WYLACZ.	-	-	М
Izotermiczny tryb pracy	S	1	WYLACZ.	-	-	М
Wskaźnik	S	-	-	-	-	-
Typ obrazu	S	2	Graph	-	-	А
Oś czasu	S	2	Cykl	S	-	М
Dane aktualne	S	-	-	-	-	-
Utrwalenie wskaźnika	S	1	WYLACZ.	-	-	А
Wartość zadana (aktualna) TH	S	-	-	°C	-	М
Wartość zadana (aktualna) TC	S	-	-	°C	-	М
Dopływ	S	-	-	°C	-	М
Bieg w przód TH	S	-	-	°C	-	М
Bieg w przód TC	S	-	-	°C	-	М
Odpływ	S	-	-	°C	-	М
Bieg powrotny TH	S	-	-	°C	-	М
Bieg powrotny TC	S	-	-	°C	-	М
Zewn	S	-	-	°C	-	М
Odchylenia dane aktplan.	S	-	-	K	-	М
Stopień przestawienia TH	S	-	-	%	-	М
Stopień przestawienia TC	S	-	-	%	-	М

	Przepływ	S	-	-	L/min	-	Μ
	Przepływ TH	S	-	-	L/min	-	Μ
	Przepływ TC	S	-	-	L/min	-	Μ
	Godziny pracy	S	-	-	h	-	Μ
	Odci. prze. zaworu ogrzewania	U	-	-	%	-	Μ
	Odci. prze. zaworu chłodzenia	U	-	-	%	-	М
	Odci. prze. zaworu akumulatora	U	-	-	%	-	М
	Temperatura akumulatora	U	-	-	°C	-	М
	Temperatura kompensacja 1	U	-	-	°C	-	М
	Wzg temperatura góra	U	-	-	°C	-	М
	Wzg temperatura dół	U	-	-	°C	-	М
	Czas cyklu (aktualny)	S	-	-	S	-	М
	Czas reakcji	S	-	-	S	-	Μ
	Konserwacja zaworu ogrzewania	U	4	-	%	-	Μ
	Konserwacja zaworu chłodzenia	U	4	-	%	-	Μ
	Konserwacja zaworu zbiornika	U	4	-	%	-	М
1	Wybór	S	-	-	-	-	-
	Wartość zadana (aktualna) TH	S	3	WLACZ.	-	-	Μ
	Wartość zadana (aktualna) TC	S	3	WLACZ.	-	-	Μ
	Dopływ	S	3	WLACZ.	-	-	Μ
	Bieg w przód TH	S	3	WYLACZ.	-	-	Μ
	Bieg w przód TC	S	3	WYLACZ.	-	-	Μ
	Odpływ	S	3	WLACZ.	-	-	Μ
	Bieg powrotny TH	S	3	WYLACZ.	-	-	Μ
	Bieg powrotny TC	S	3	WYLACZ.	-	-	Μ
	Zewn	S	3	WYLACZ.	-	-	Μ
	Odchylenia dane aktplan.	S	3	WYLACZ.	-	-	Μ
	Stopień przestawienia TH	S	3	WLACZ.	-	-	Μ
	Stopień przestawienia TC	S	3	WLACZ.	-	-	Μ
	Przepływ	S	3	WLACZ.	-	-	Μ
	Przepływ TH	S	3	WYLACZ.	-	-	Μ
	Przepływ TC	S	3	WYLACZ.	-	-	Μ
	Godziny pracy	S	3	WYLACZ.	-	-	М
	Odci. prze. zaworu ogrzewania	U	3	WYLACZ.	-	-	М
	Odci. prze. zaworu chłodzenia	U	3	WYLACZ.	-	-	М
	Odci. prze. zaworu akumulatora	U	3	WYLACZ.	-	-	М
	Temperatura akumulatora	U	3	WYLACZ.	-	-	М
	Temperatura kompensacja 1	U	3	WYLACZ.	-	-	Μ
	Wzg temperatura góra	U	3	WYLACZ.	-	-	Μ
	Wzg temperatura dół	U	3	WYLACZ.	-	-	Μ
	Czas cyklu (aktualny)	S	3	WYLACZ.	-	-	Μ
	Czas reakcji	S	3	WYLACZ.	-	-	Μ
	Konserwacja zaworu ogrzewania	U	3	WYLACZ.	-	-	Μ
	Konserwacja zaworu chłodzenia	U	3	WYLACZ.	-	-	Μ
	Konserwacja zaworu zbiornika	U	3	WYLACZ.	-	-	Μ

Urządzenia Variotherm	S	-	-	-	-	-
Urządzenia Variotherm 18	S	3	aktywny	-	-	А
Kontrola	S	-	-	-	-	-
Kontrola	S	3	autom.	-	-	А
Stopień kontroli	S	3	gruby	-	-	М
Resetowanie kontroli	S	3	nie	-	-	М
Zwolnienie tłumienia alarmu	S	3	pelen	-	-	А
Głośność klakson	S	3	10	-	-	А
Temperatura	S	-	-	-	-	-
Odchyl. dane planakt. góra	S	3	10,0	K	-	М
Odchyl. dane planakt. dół	S	3	10,0	K	-	М
Przepływ	S	-	-	-	-	-
Przepływ max.	S	3	WYLACZ.	L/min	-	М
Przepływ min.	S	3	-	L/min	-	М
Ustawienie	S	-	-	-	-	-
Zdalne sterowanie	S	-	-	-	-	-
Protokół	S	3	1	-	-	-
Poziom transferu	E	4	4800	B/s	-	-
Poziom transferu CAN Bus	E	4	250	k/s	-	-
Miej. dziesięt. przepływ CAN	S	4	WLACZ.	-	-	-
Parytet	E	4	równo	-	-	-
Bit danych	E	4	8	-	-	-
Stopbit	E	4	1	-	-	-
Takt seryjnego rejestrowania	S	4	1	S	-	-
Opóźnienie wyłączenia awar.	U	4	30	S	-	А
Węzeł profibus 1	S	4	5	-	-	-
Węzeł profibus 2	S	4	6	-	-	-
Węzeł profibus 3	S	4	7	-	-	-
Węzeł profibus 4	S	4	8	-	-	-
Stan VC przez zewn. Kontakt	U	4	WYLACZ.	-	-	М
Zegar czasowy	Е	-	-	-	-	-
Godzina	E	3	CET	HH:MM	-	А
Data	E	3	CET	-	-	А
Stan	E	3	nieaktyw.	-	-	А
Dzień	E	3	Pon-Pia	-	-	А
Rodzaj przełączenia	E	3	WYLACZ.	-	-	А
Czas przełączenia	E	3	06:00	HH:MM	-	А
Vario	S	-	-	-	-	-
Czas cyklu	S	2	autom.	°C	-	М
Oczekiw. po wyzwalaczu	S	2	0.0	S	-	М
Ogrzewanie ciągłe	S	2	20.0	S	-	М
Chłodzenie ciągłe	S	2	20.0	S	-	М
Przerwa ogrzewanie-chłodzenie	S	2	0.0	S	-	М
Przerwa chłodzenie-ogrzewanie	S	2	0.0	S	-	М
Zawór akumulatora	S	2	autom.	-	-	М

Przerwanie procesu	S	2	Neutralne	-	-	М
Wysterowanie maszyny	S	2	Kontakt HC	-	-	Μ
llość styków zwalniających	S	2	2	-	-	Μ
Inwersja sygnału wejściowego	S	2	nie	-	-	Μ
Inwersja sygnału wyjściowego	S	2	nie	-	-	Μ
Czas zabl. pomiaru akumulatora	U	2	3,0	S	-	Μ
Współczynnik odchylenia cyklu	U	2	4,0	-	-	Μ
Wartość czasu cyklu	U	2	3	-	-	Μ
Czas cyklu min.	U	2	5,0	S	-	Μ
Czas cyklu maks.	U	2	3600,0	S	-	М
Funkcja sygnału wyjściowego	S	2	WYLACZ.	-	-	М
Ustaw. stanie nieaktywnym	U	4	Neutralne	-	-	Μ
Rozpozn. przerwania procesu	U	4	WLACZ.	-	-	Μ
Czas ocz.ogrzw.Temp.HC	S	2	WYLACZ.	S	-	Μ
Czas ocz.chłodz.Temp.HC	S	2	WYLACZ.	S	-	М
Tryb testowy	S	-	-	-	-	-
Wartość zadana, test TH	S	2	60	°C	-	М
Wartość zadana, test TC	S	2	30	°C	-	М
Test ogrzewania ciągłego	S	2	20.0	S	-	М
Test chłodzenia ciągłego	S	2	20.0	S	-	М
Przerwa test ogrzewchłodz.	S	2	0.0	S	-	М
Przerwa test chłodzogrzew.	S	2	0.0	S	-	Μ
Regulacja	Е	-	-	-	-	-
Par. regula. pasma martwego HC	Е	4	20	К	-	М
Par. regula. czasu martwego HC	Е	4	5.0	min	-	Μ
Data / Godzina	S	-	-	-	-	-
Godzina	S	3	CET	HH:MM	-	А
Data	S	3	CET	-	-	А
Strefa czasu	S	3	CET	-	-	А
Strefa czasowa offset UTC	S	3	60	-	-	А
Przełączenie lato/zima	S	3	autom.	min	-	А
Czas letni/zimowy	S	3	zimowy	-	-	А
Jednostki	S	-	-	-	-	-
Skala temp.	S	2	°C	-	-	А
Skala przepływu	S	2	L/min	-	-	А
Skala ciśnienia	S	2	bar	-	-	А
Zapis USB	S	-	-	-	-	-
Takt seryjnego rejestrowania	S	4	1	S	-	А
Zaktywizować wszyst. wart.	S	3	WYLACZ.	-	-	Μ
Zdeaktywować wszyst. wart.	S	3	WYLACZ.	-	-	М
Wartość zadana (aktualna) TH	S	3	WLACZ.	-	-	Μ
Wartość zadana (aktualna) TC	S	3	WLACZ.	-	-	М
Dopływ	S	3	WLACZ.	-	-	Μ
Bieg w przód TH	S	3	WLACZ.	-	-	Μ
Bieg w przód TC	S	3	WLACZ.	-	-	Μ

Odpływ	S	3	WLACZ.	-	-	М
Bieg powrotny TH	S	3	WLACZ.	-	-	М
Bieg powrotny TC	S	3	WLACZ.	-	-	М
Zewn	S	3	WLACZ.	-	-	М
Odchylenia dane aktplan.	S	3	WLACZ.	-	-	М
Stopień przestawienia TH	S	3	WLACZ.	-	-	М
Stopień przestawienia TC	S	3	WLACZ.	-	-	М
Przepływ	S	3	WLACZ.	-	-	М
Przepływ TH	S	3	WLACZ.	-	-	М
Przepływ TC	S	3	WLACZ.	-	-	М
Godziny pracy	S	3	WYLACZ.	-	-	М
Odci. prze. zaworu ogrzewania	S	3	WLACZ.	-	-	М
Odci. prze. zaworu chłodzenia	S	3	WLACZ.	-	-	М
Odci. prze. zaworu akumulatora	S	3	WLACZ.	-	-	М
Temperatura akumulatora	S	3	WLACZ.	-	-	М
Temperatura kompensacja 1	S	3	WYLACZ.	-	-	М
Wzg temperatura góra	S	3	WYLACZ.	-	-	М
Wzg temperatura dół	S	3	WYLACZ.	-	-	М
Czas cyklu (aktualny)	S	3	WLACZ.	-	-	М
Czas reakcji	S	3	WYLACZ.	-	-	М
Godziny pracy USR	S	3	WYLACZ.	-	-	М
Godziny pracy VFC	S	3	WYLACZ.	-	-	М
Łączna liczba alarmów	S	3	WYLACZ.	-	-	М
Średnia moc grzewcza TH	S	3	WYLACZ.	-	-	М
Średnia moc grzewcza TC	S	3	WYLACZ.	-	-	М
Średnia moc chłodzenia TH	S	3	WYLACZ.	-	-	М
Średnia moc chłodzenia TC	S	3	WYLACZ.	-	-	М
Całkowita ilość cykli	S	3	WLACZ.	-	-	М
Konserwacja zaworu ogrzewania	S	3	WYLACZ.	-	-	М
Konserwacja zaworu chłodzenia	S	3	WYLACZ.	-	-	М
Konserwacja zaworu zbiornika	S	3	WYLACZ.	-	-	М
Różne	S	-	-	-	-	-
Typ czujnika zewn.	S	3	J/Fe-CuNi	-	-	М
Emisyjność	S	3	1.00	-	-	М
Temperatura kompensacja IR	S	3	30	°C	-	М
Profil	S	-	-	-	-	-
Profil użytkownika	S	3	Standard	-	-	А
Zezwolenie obsługi	S	0	2	-	-	А
Kod	S	3	1234	-	-	А
Język	S	0	-	-	-	А
Głośność klawiszy	S	3	5	-	-	А
Wyszuk. błędów	S	-	-	-	-	-
Dziennik alarmów	S	-	-	-	-	-
Dziennik alarmów	S	4	-	-	-	М
Zapisać/Załadować	S	-	-	-	-	-

Uruchomić update oprogr. USB	Е	4	WYLACZ.	-	-	А
Zapis USB	S	3	WYLACZ.	-	-	М
Załadować dane konfiguracji	Е	4	WYLACZ.	-	-	М
Zapisać dane konfiguracji	S	4	WYLACZ.	-	-	М
Załadować dane parametrów	Е	4	WYLACZ.	-	-	М
Zapisać dane parametrów	S	4	WYLACZ.	-	-	М
Zapisać Dane błędów i dane operac.	S	4	WYLACZ.	-	-	М
Zapisyw. Inform. serwisowej	S	4	WYLACZ.	-	-	А

# 8 Obsługa

# 8.1 Rejestracja nowej jednostki przełączającej

#### Okno inicjalizacji

Wt 2014-12	2-09, 09:45	
Nr VC1.	8 VC1 VC	2 199 TH1 🔣 🛙
Rozpoznan	o nowe urządze	nie Variotherm.
Zaadresow	ać urządzenie, 1	TH I TC
przydzielić	adres urządzeni	а
255681	zgłoszone (no	we) akty <u>wny VC</u>
	TH1 1	TC1
1115896	zgłoszone	aktywny VC2
	TH2 5	TC2 12
/C Prz. TH	174.0°C	Tryb procesowy

W przypadku rozpoznania nowej jednostki przełączającej, na urządzeniu pojedynczym lub module obsługowym pojawia się okno inicjalizacji.

Nr poz.	Wskaźnik
1	ID modułu
2	Adres VC modułu
3	Status rejestracji jednostki przełączającej
4	Status jednostki przełączającej aktywny / nieaktywny
5	Przyporządkowanie TH (obwód wody gorącej Thermo-5)
6	Przyporządkowanie TC (obwód wody zimnej Thermo-5)

# Przydzielenie adresu i przyporządkowanie

Ostrzeżer	ie ► <mark>Inicjalizacja</mark>		
Nr VC18		C. C	ID
Rozpozna Zaadreso przydzieli	ano nowe urządzenie \ wać urządzenie, TH i ć adres urządzenia	√ariotherm. TC	
333333	zgłoszone (nowe) TH1	nieaktyw. TC1	VC1
333334	zgłoszone TH2 3	aktywny TC2 4	VC2
1 Dopływ ciśnier	v 25.0 °C nia 0.8 bar	Gotowy do p	racy

Rys. 22: Rozpoznano nowe urządzenie

0	strzeżen	ie 🕨 Ini	cjalizacja		
N	VC18			K	I D
R Zi pi	ozpozna aadresov rzydzielio	no now wać urza ć adres	e urządzenie ądzenie, TH urządzenia	e Variotherm. i TC	
3	33333	zgłos: TH1 -	zone (nowe) -	nieaktyw. TC1	VC1
3	33334	zgłos TH2	zone 3	aktywny TC2 4	VC2
1	Dopływ ciśnien	v iia	25.0 °C 0.8 bar	Gotowy do p	racy

Rys. 23: Przyporządkować ID modułu

Jednostce przełączającej należy przyporządkować adres (VC1 do VC8), status ("aktywny" lub "nieaktywny") lub adres urządzenia dla TH lub TC. Należy tu postępować w następujący sposób:

$\bigcirc$	
25	

#### WSKAZÓWKA!

Aby całkowicie zdefiniować przyporządkowanie jednostki przełączającej, urządzenia Thermo-5 podłączone hydraulicznie muszą być włączone i zgłoszone do sterowania.

- Przy pomocy przycisku A lub Wybrać żądane ID modułu.



#### WSKAZÓWKA!

Ustawiony adres (moduł VC) może wystąpić w jednym związku tylko raz. Strony menu nie można opuścić, jeżeli adres został przyporządkowany wielokrotnie.

Rys. 21: Inicjalizacja

0	strzeżen	ie 🕨 In	icjalizacja						
N	VC18								
R Zi pi	Rozpoznano nowe urządzenie Variotherm. Zaadresować urządzenie, TH i TC przydzielić adres urządzenia								
3	33333	zgłos TH1	zone (nowe <mark>1</mark>	) nieaktyw TC1	. VC1				
3	33334	zgłos TH2	zone 3	aktywny TC2 4	VC2				
1	Dopływ ciśnien	<i>i</i> a	25.0 °C 0.8 bar	Gotowy do	pracy				

Rys. 24: Przyporządkować adres TH

Ostrzeżen	ie 🕨 Inicjalizacja							
Nr VC18			)					
Rozpoznano nowe urządzenie Variotherm. Zaadresować urządzenie, TH i TC przydzielić adres urządzenia								
333333	zgłoszone (nowe) TH1 1	nieaktyw. VC1 TC1 <mark>2</mark>	1					
333334	zgłoszone TH2 3	aktywny VC2 TC2 4	2					
1 Dopływ ciśnien	25.0 °C ia 0.8 bar	Gotowy do pracy						

Rys. 25: Przyporządkować adres TC

Ostrzeżen	ie 🕨 Inicjalizacja		
Nr VC18		K	ID
Rozpozna Zaadresov przydzielić	no nowe urządzenie wać urządzenie, TH i ć adres urządzenia	Variotherm. TC	
333333	zgłoszone (nowe) TH1 1	<mark>aktywny</mark> TC1 2	VC1
333334	zgłoszone TH2 3	aktywny TC2 4	VC2
1 Dopływ ciśnien	/ 25.0 °C ia 0.8 bar	Gotowy do p	racy

Rys. 26: Ustawić status

#### Zmiana adresu lub przyporządkowania



#### WSKAZÓWKA!

Jednostce przełączającej VC należy koniecznie przydzielić zgłoszony adres Thermo-5 dla parametru TH i TC. W innym wypadku nie ma możliwości eksploatacji urządzenia Variotherm.

- 5. Przy pomocy przycisku III przeskoczyć na status i ustawić "aktywny".
- **6.** Przyporządkowanie potwierdzić przyciskiem <sup>(IIII)</sup>, a następnie okno inicjalizacji opuścić przy pomocy przycisku <sup>(III)</sup>.

Aby zmienić przyporządkowanie adresu w późniejszym terminie należy:

- 1. Przywołać stronę menu Wskaźnik \ Urządzenia Variotherm.
- 2. Wybrać adres modułu VC i potwierdzić przyciskiem 🚳.
- 3. Ustawić adres modułu VC.
- 4. Nacisnąć przycisk III i przydzielić zgłoszony adres TH.
- 5. Nacisnąć przycisk III i przydzielić zgłoszony adres TC.
- 6. Potwierdzić przyporządkowanie przyciskiem 🕮.

#### Aktywacja i dezaktywacja

Jednostki przełączające można aktywować i dezaktywować. Aby dokonać aktywacji lub dezaktywacji jednostki przełączającej należy:

- 1. Przywołać stronę menu Wskaźnik \ Urządzenia Variotherm.
- 2. Wybrać adres modułu VC i potwierdzić przyciskiem 💷.
- **3.** Przy pomocy przycisku **(** przeskoczyć na status i aktywować lub dezaktywować go.
- 4. Potwierdzić przyciskiem 🚳.

# 8.2 Obsługa urządzenia pojedynczego jako moduł

Urządzenie pojedyncze może być obsługiwane jako moduł. Obsługa odbywa się przy pomocy nadrzędnego sterowania Thermo-5 lub Panel-5.

#### Warunek

- Wyposażenie dodatkowe ZC
- Zarejestrowany tylko jeden moduł
- Wersja oprogramowania nowsza niż SW51-2\_1413



WSKAZÓWKA!

llość aktualnie zarejestrowanych modułów można odczytać na Wskaźnik / moduły.

Aby pojedyncze urządzenie móc obsługiwać jako moduł, należy postępować w następujący sposób:

- 1. Wyłączyć urządzenie za pomocą klawisza 🍱.
- 2. Wyświetlić stronę menu Ustawienia / Zdalne sterowanie.
- Parametr Obsługa urządzenia jako moduł przestawić na "WŁ.".



#### WSKAZÓWKA!

Jeżeli parametr Obsługa urządzenia jako moduł nie jest dostępny, należy sprawdzić wymagane warunki.

- → Urządzenie uruchamia się ponownie po potwierdzeniu ostrzeżenia za pomocą klawisza <sup>(B)</sup>.
- → Urządzenie zgłasza się do nadrzędnego urządzenia Thermo-5 lub Panel-5 (→ Instrukcja obsługi i serwisu. Thermo-5).

Aby móc obsługiwać urządzenie ponownie jako urządzenie pojedyncze, należy postępować w następujący sposób:

- Urządzenie wyłączyć za pomocą nadrzędnego sterowania Thermo-5 wzgl. Panel-5.
- 2. Na urządzeniu modułowym wyświetlić Menu główne, wciskając klawisz 🕮.
- **3.** Parametr Obsługa urządzenia jako moduł przestawić na "WYŁ.".
- → Urządzenie uruchamia się ponownie po potwierdzeniu ostrzeżenia za pomocą klawisza <sup>®</sup>.
- → Urządzenie można ponownie obsługiwać jako urządzenie pojedyncze.

# Obsługa urządzenia jako urządzenie pojedyncze

Obsługa urządzenia jako moduł

# 8.3 Szczegóły obsługi wielu jednostek przełączania

#### Rodzaje parametrów

Przy obsłudze wielu jednostek przełączania można rozróżnić dwa rodzaje parametrów:

- A niezależne od modułu (zmiana wartości możliwa tylko na "VC1..8")
- M zależnie od modułu (możliwa zmiana wartości dla modułu) np. VC1, VC2 itp.



#### WSKAZÓWKA!

W strukturze menu odczytać można, które parametry mogą zostać ustawione w zależności lub niezależnie od modułu (→ strona 45).

#### Wybrano nr moduł "VC1..8"

W	lartości pla	now	e				
N	r: cały	1	2	3	4		
D	ane planov	ve 1					XXX.X
D	ane planov	ve 2					0.0 °C
	Dopływ	2	5.0 °	С	Got	owy d	o pracy
9	ciśnienia		0.0 ba	Ir			·········

Po wybraniu numeru modułu "VC1..8", wartość parametru oznaczana jest symbolem X (szary), o ile ustawienie nie jest jednakowe dla wszystkich jednostek przełączania. W przeciwnym przypadku wartość wyświetlana będzie na czarno. (→ np. Rys. 27)

Rys. 27: Np. wartość zadana

#### Przestawianie wartości dla wszystkich jednostek przestawiania



Rys. 28: Tekst ostrzegawczy zmiana wartości

Aby dokonać jednego ustawienia dla wszystkich rozpoznanych jednostek przełączania, należy:

- 1. Przyciskiem 🚾 lub 恥 wybrać nr modułu "VC1..8".
- 2. Wybrać pożądany parametr i wcisnąć przycisk 🕮 .
  - → Przyciskiem <sup>OK</sup> potwierdzić tekst ostrzeżenia.
- 3. Ustawić żądaną wartość i potwierdzić przyciskiem 🕮.
  - → Przestawienie wartości odbywa się równocześnie we wszystkich rozpoznanych i aktywnych jednostkach przełączania.

# 8.4 Włączenie



Rys. 29: Wyłącznik główny

# 8.4.1 Gotowy do pracy

#### Włączenie urządzenia



Rys. 30: Ekran główny VC1

# Wartość zadana gotowości do pracy

Instalację włączyć w następujący sposób:

- 1. Umieścić kabel sieciowy jednostki przełączającej Vario-5.
- **2.** Wszystkie wyłączniki główne przyporządkowanej jednostki Thermo-5 i Panel-5 przełączyć w pozycję "l".
- → Następuje inicjalizacja urządzeń.

Urządzenie włączyć w następujący sposób:

1. Przyciskiem 🕊 lub 🅦 wybrać numer modułu.



WSKAZÓWKA!

Urządzenie można włączyć w module o numerze VCn, THn lub TCn.

# 2. Wcisnąć przycisk 🛄.

- ➔ Urządzenie uruchamia się w zdefiniowanym trybie pracy. W razie potrzeby urządzenie TH i TC będzie w pełni automatycznie napełnione i odpowietrzone.
- ➔ Jeśli osiągnięte zostaną wartości zadane, wyświetlony zostanie zdefiniowany tryb pracy.

Urządzenie odbierające podczas uruchamiania przełączy się na ustawioną temperaturę Wartość zadana gotowości do pracy. Standardowo Wartość zadana gotowości do pracy została ustawiona na "autom". W przypadku ustawienia "autom", urządzenie odbierające zostanie ustawione termostatycznie na średnią wartość Wartośc zadana TH i Wartośc zadana TC. Jeżeli pożądana jest inna temperatura startowa, należy dokonać następujących nastaw:

- 1. Przywołać stronę menu Wartości planowe.
- Parametr Wartość zadana gotowości do pracy ustawić na żądaną wartość.



#### WSKAZÓWKA!

Wartość zadana gotowości do pracy *nigdy nie może być wyższa niż* Wartość zadana TH.

## 8.4.2 Tryb procesowy

# Włączenie/wyłączenie trybu procesowego

Funk	cje				HB-THE	RM'
Nr	VC1	199	TH1	TC1	(CI	D
Chłod	dzić					
Opró:	żnianie	formy				
Zdalr	ne sterc	wanie				
Tryb	ręczny					
Tryb	proces	owy				1
Szko	lenie					
Tryb	testowy	1				
VC P	rz. TH	1	175.0	°C	Tryb procesow	у
1 P	rz. TC		43.5	°C	Vario neutraln	Э

Ryc. 31: Menu Funkcje

Przerwanie procesu

Tryb procesowy włączyć w następujący sposób:

- 1. Przyciskami 🕊 lub 🍱 wybrać nr modułu "VCn".
- 2. Wywołać stronę menu Funkcje.
- Wybrać funkcję Tryb procesowy i aktywować ją przyciskiem <sup>IIII</sup>.

Aktywna funkcja wskazywana jest przez symbol 🗸.

- ➔ Dopóki instalacja nie jest jeszcze gotowa, miga wskaźnik trybu pracy "Tryb procesowy".
- ➔ Kiedy występują sygnały maszyny, następuje przełączanie między stanami "Ogrzewanie Vario", "Neutralne Vario" i "Chłodzenie Vario".



#### WSKAZÓWKA

Przyporządkowanie styków sygnałów maszyny → strona 108.

Przerwanie procesu aktywowane jest automatycznie w przypadku braku sygnałów maszyny. Kiedy sygnały maszyny występują ponownie, następuje automatyczna zmiana trybu pracy ponownie na tryb procesowy.

Aby w przypadku przerwania procesu zdefiniować położenie zaworów przełączających, wartość zadaną TH i wartość zadaną TC, należy postąpić następująco:

- 1. Przyciskami 🏧 lub 🍱 wybrać nr modułu "VCn".
- 2. Wywołać stronę menu Nastawianie \ Vario.
- **3.** Nastawić parametr Przerwanie procesu na żądaną wartość zgodnie z tabelą.

Wartość	Opis
Neutralny	Położenie "Neutralne Vario": Wartość zadana dla TH i TC pozostają niezmienione.
Ogrzewanie	Położenie "Ogrzewanie Vario": Wartość zadana dla TH i TC pozostają niezmienione.
Chłodzenie	Położenie "Chłodzenie Vario": Wartość zadana dla TH i TC pozostają niezmienione.
ISO_TH	Położenie "Ogrzewanie Vario": Wartość zadana dla TH odpowiada parametrowi Wartość zadana izotermy
ISO_TC	Położenie "Chłodzenie Vario": Wartość zadana dla TC odpowiada parametrowi Wartość zadana izotermy
<b>4</b> \ <b>A</b> /	

 W przypadku nastawy Przerwanie procesu = ISO\_TH lub ISO\_TC:

Nastawić na żądaną wartość parametr Wartość zadana izotermy na stronie menu Wartości zadane.

Usta	wienie I	► <mark>Vario</mark>	HB-THERM'
Nr	VC1	199 TH1 T	C1 ([] [])
Chło	dzenie	ciągłe	20.0 s
Prze	rwa ogr	zewanie-chłodze	nie 0.0 s
Prze	rwa chł	odzenie-ogrzewa	nie 0.0 s
Zaw	ór akum	ulatora	autom.
Prze	rwanie	procesu	Neutralne
Wys	terowar	ie maszyny	Kontakt HC
llość	: styków	zwalniających	2
VCF	Prz. TH	175.0 °C	Tryb procesowy
1 F	Prz. TC	43.5 °C	Ogrzewanie Vario

Ryc. 32: Przerwanie procesu

#### Ustawienia wysterowanie maszyny

Sygnał maszyny Sterowanie nastawić w następujący sposób:

- 1. Przyciskami 🕊 lub 🍱 wybrać nr modułu "VCn".
- 2. Wywołać stronę menu Nastawianie \ Vario.
- **3.** Nastawić parametr Wysterowanie maszyny na żądaną wartość zgodnie z tabelą.

W	/artość	Opis
K	ontakt HC	Bezpośrednie wysterowanie z 2 stykami dla "Ogrzewanie Vario" i "Chłodzenie Vario".
K	ontakt H	Bezpośrednie wysterowanie z 1 stykiem dla "Ogrzewanie Vario". Jeżeli styk "Ogrzewanie Vario" jest otwarty, następuje przełączenie na "Chłodzenie Vario".
W H	/yzwalacz C	Wyzwalacz sterowania z 2 sygnałami dla "Ogrzewanie Vario" i "Chłodzenie Vario".
W	/yzwalacz H	Wyzwalacz sterowania z 1 sygnałem dla uruchomienia "Ogrzewania Vario". Czasy dla poszczególnych faz muszą być nastawione ręcznie.
W	/yzwalacz C	Wyzwalacz sterowania z 1 sygnałem dla uruchomienia "Chłodzenia Vario". Czasy dla poszczególnych faz muszą być nastawione ręcznie.
Τe	emp. HC *)	Zależny od temperatury wyzwalacz sterowania z 2 sygnałami dla "Ogrzewanie Vario" i "Chłodzenie Vario". Jeżeli temperatura Na zewnątrz przekracza podczas "Ogrzewania Vario" wartość Wartość zadana Narzędzie na górze, następuje przełączenie na "Neutralne Vario". Jeżeli temperatura Na zewnątrz nie osiąga podczas "Chłodzenia Vario" wartości Wartość zadana Narzędzie na dole, następuje przełączenie na "Neutralne Vario".

\*) Konieczne podłączenie czujnika zewnętrznego

#### Nastawianie czasów dla sterowania maszyny Wyzwalacz H i Wyzwalacz C

W przypadku nastawienia parametru Sterowanie maszyny na "Wyzwalacz H" lub "Wyzwalacz C" konieczne jest nastawienie czasów Czas trwania ogrzewania, Czas trwania chłodzenia, Przerwa ogrzewanie - chłodzenie i Przerwa chłodzenie ogrzewanie. Czasy nastawić w następujący sposób:

- 1. Wywołać stronę menu Nastawianie \ Vario.
- 2. Nastawić na żądaną wartość parametry Czas trwania ogrzewania i Czas trwania chłodzenia.
- Nastawić na żądaną wartość parametr Przerwa ogrzewanie chłodzenie w przypadku "Wyzwalacz H" bądź Przerwa chłodzenie - ogrzewanie w przypadku "Wyzwalacz C".



#### WSKAZÓWKA

Suma czasów Czas trwania ogrzewania, Czas trwania chłodzenia oraz Przerwa ogrzewanie chłodzenie bądź Przerwa chłodzenie - ogrzewanie powinna odpowiadać czasowi trwania cyklu (czasowi między 2 impulsami). Jeżeli suma nastawionych czasów jest większa niż czas między 2 impulsami, aktualny cykl zostanie przerwany i uruchomiony zostanie nowy cykl.

Za pomocą parametru Oczekiwanie po wyzwalaczu można zdefiniować czas reakcji między sygnałem wyzwalającym a uruchomieniem "Ogrzewania Vario" lub "Chłodzenia Vario". Oczekiwanie po wyzwalaczu nastawić w następujący sposób:

- 1. Przyciskami 🚾 lub 🍱 wybrać nr modułu "VCn".
- 2. Wywołać stronę menu Nastawianie \ Vario.
- **3.** Nastawić parametr Oczekiwanie po wyzwalaczu na żądaną wartość.

Nastawianie czasu oczekiwania ogrzewania bądź chłodzenia (tylko w przypadku sterowania maszyny Temp. HC)

Nastawianie oczekiwania po

maszyny Wyzwalacz H

(tylko w przypadku sterowania

wyzwalaczu

i Wyzwalacz C)

Za pomocą parametru Czas ocz.ogrzw.Temp.HC można zdefiniować czas oczekiwania między sygnałem wyzwalającym a uruchomieniem "Ogrzewania Vario".

Za pomocą parametru Czas ocz.chłodz.Temp.HC można zdefiniować czas oczekiwania między sygnałem wyzwalającym a uruchomieniem "Chłodzenia Vario".

Czas oczekiwania nastawić w następujący sposób:

- 1. Przyciskami 🏧 lub 🍱 wybrać nr modułu "VCn".
- 2. Wywołać stronę menu Nastawianie \ Vario.
- Nastawić na żądaną wartość parametr Czas ocz.ogrzw.Temp.HC bądź Czas ocz.chłodz.Temp.HC.

nieaktyw.

nieaktyw.

Gotowy do pracy

5.0 K/min

180 °C

70 °C

#### Obsługa

#### Ustawienie wartości zadanej

Wartości zadane ustawić w następujący sposób:



#### WSKAZÓWKA!

Wartości zadane można ustawić tylko w module VCn, a nie w module THn ani TCn.

- Przyciskiem 🕊 lub 🅦 wybrać nr modułu "VCn". 1.
- 2. Przywołać stronę menu Wartości planowe.
- 3. Parametr Wartość zadana TH oraz Wartość zadana TC ustawić na żądane wartości.

Wartość zadaną można nastawić maksymalnie na wartość Temp. Ogran. wartości zadan..

Aby nastawić ograniczenie, należy postąpić następująco:

- Wywołać stronę menu Wartości zadane. 1.
- 2. Nastawić żądaną wartość parametru Temp. Ogran. wartości zadan..

0.8 bar Ryc. 33: Ograniczenie wartości zadanej

39.9 °C

#### Automatyczne ograniczenie wartości zadanej temperatury

W przypadku zastosowania różnych typów urządzeń w instalacjach variotherm Temp. Ogran. wartości zadan. zostanie zredukowane. Redukcja jest zależna od zamontowanych zaworów bezpieczeństwa.

Redukcja wygląda następująco:

Typ urządzenia	Zawór bezpieczeństwa	Ograniczenie zadanej wartości temperatury			
HB-100/140/160Z	10 bar *)	160°C			
HB-180Z	17 bar	180°C			

\*) dla urządzeń o temperaturze dochodzącej do 160°C (wielkość konstrukcyjna 2 i 3) dostępna jest wersja specjalna z zaworem bezpieczeństwa 17 bar zamiast 10 bar (→ tabliczka znamionowa jako dodatek, wpis "XA" oznacza wersję specjalną z załącznikiem).

#### Wartości planowe Nr VC1 1...99 TH1 TC1 CI ID 5.0 K/min Ogrzac rampe

Funkcja rampy ogrzewania

Funkcja rampy chłodzenia

Temp. Ogran. wartości zadan.

Schlodzic rampe

Temp. wyłączenie!

TH Doplyw

1 ciśnienia

Ograniczenie wartości zadanej

# 8.4.3 Tryb ręczny

Wt	Wt 2014-12-09, 09:45 <b>HB-THERM</b>								
Nr	VC1	199	TH1	TC1	5	7		K	D
Ch	Chłodzić								
Ор	Opróżnianie formy								
Try	vb ręczn	y							~
Try	b proce	sowy							
Sz	kolenie								
Try	b testo	NY							
									_
VC	Prz. TH	1	154.	0°C			Tryb re	ęczny	
1	Prz. TC		69.	5°C		Ch	odzer	nie Var	io



Wt	2014-12	HB-1	THEF	RM'					
Nr	VC1	199	TH1	TC1		K	D		
Rę	Ręczne włączanie i wyłączanie								
og	ogrzewania Vario, chłodzenia Vario i								
Va	rio neutra	alne za j	pomoc	ą nast	ępujących		- 1		
kla	wiszy.						- 1		
	Ogrzew	anie Va	rio						
	Chłodze	enie Var	io						
G Vario neutralne									
VO	Dee TH		75.05	C I	Trub prov				
	Prz. TH	1	12.0	C C	Ogrzewan	ie Va	rio		
	FIZ. 10		43.5	C	ogizewan	va	10		

Rys. 35: Główny ekran trybu ręcznego

Ręczny tryb pracy włączyć w następujący sposób:

- 1. Przyciskiem 🚾 lub 🍱 wybrać nr modułu "VCn".
- 2. Przywołać stronę menu Funkcje.
- Wybrać funkcję Tryb ręczny i aktywować przyciskiem 
   <sup>III</sup>. Aktywowana funkcja wyświetlana będzie z symbolem ✓.
- ➔ Tak długo jak urządzenie nie jest gotowe, miga tryb pracy "Tryb ręczny".
- → Przyciskiem A aktywuje się "Ogrzewanie Vario" i odpowiednio przyciskiem
  - 関 "Chłodzenie Vario" oraz przyciskiem 🚇 "Vario neutralne".



0

#### WSKAZÓWKA!

"Ogrzewanie Vario", "Chłodzenie Vario" oraz "Vario neutralne" nie mogą być wspólnie aktywne.

#### WSKAZÓWKA!

Funkcję trybu ręcznego można aktywować wyłącznie na jednym urządzeniu Variotherm.

# 8.4.4 Tryb testowy

Wt	Wt 2014-12-09, 09:45									
Nr	VC1	199	TH1	TC1	5	7		K		
Ch	Chłodzić									
Op	Opróżnianie formy									
Tr	/b ręczn	y								
Tr	/b proce	sowy								
Sz	kolenie									
Tr	/b testov	NY						1	~	
VC	Prz. TH		154.	0°C		T	ryb te	stowy		
1	Prz. TC		69.	5°C		Ch	odzer	iie Vai	rio	

Rys. 36: Menu Funkcje

Tryb testowy włączyć w następujący sposób:

- 1. Przyciskiem 🚾 lub 🍱 wybrać nr modułu "VCn".
- 2. Przywołać stronę menu Funkcje.
- Wybrać funkcję Tryb testowy i aktywować przyciskiem .
  Aktywowana funkcja wyświetlana będzie z symbolem ✓.
- ➔ Tak długo jak urządzenie nie jest gotowe, miga tryb pracy "Tryb testowy".



#### WSKAZÓWKA!

W Trybie testowym bez sygnałów z maszyny zgodnych z ustawionymi czasami nie można uruchomić procesu Variotherm.

#### Ustawienia trybu testowego

Dla trybu testowego obowiązuje oddzielne ustawienia wartości zadanych i czasów. Aby zdefiniować parametr należy:

- 1. Przyciskiem 🚾 lub 🍱 wybrać nr modułu "VCn".
- 2. Przywołać stronę menu Ustawienie \ Vario \ Tryb testowy.
- **3.** Parametr Wartość zadana, test TH oraz Wartość zadana, test TC ustawić na żądane wartości.
- 4. Parametr Test ogrzewania ciągłego, Test chłodzenia ciągłego, Przerwa, test ogrzewanie-chłodzenie oraz Przerwa, test chłodzenie-ogrzewanie ustawić na żądane wartości.

# 8.4.5 Izotermiczny tryb pracy

Funł	kcje		HB	HB-THERM'				
Nr	VC1	199	TH1	TC1		KI	D	
Opro	óżnianie	formy						
Zdal	ne stero	wanie						
Tryb	ręczny							
Tryb	proceso	owy						
Szko	olenie							
Tryb	testowy	(						
Izote	ermiczny	r tryb pr	асу				~	
VC	Prz. TH	1	75.0	°C	Tryb pro	cesow	у	
1 F	Prz. TC		43.5	°C	Ogrzewanie Va			

Ryc. 37: Menu Funkcje

#### Nastawianie wartości zadanej izotermy

Izotermiczny tryb pracy włączyć w następujący sposób:

- 1. Przyciskami 🕊 lub 🍱 wybrać nr modułu "VCn".
- 2. Wywołać stronę menu Funkcje.
- Wybrać funkcję Izotermiczny tryb pracy i aktywować go przyciskiem <sup>(III)</sup>.
  - Aktywna funkcja wskazywana jest przez symbol 🗸.
- ➔ Dopóki urządzenie nie jest jeszcze gotowe, miga wskazanie trybu pracy "Izotermiczny tryb pracy".



#### WSKAZÓWKA

W izotermicznym trybie pracy sygnały maszyny są nieskuteczne.

Wartość zadaną izotermy nastawić w następujący sposób:

- 1. Przyciskami 🕊 lub 🍱 wybrać nr modułu "VCn".
- 2. Wywołać stronę menu Wartości zadane.
- **3.** Nastawić żądaną wartość parametru Wartość zadana izotermy.

C	)
	]
	L

#### WSKAZÓWKA

W zależności od tego, która aktualna wartość zadana THn bądź TCn bliższa jest wartości zadanej izotermy, zespół przełączania przełącza na "Ogrzewanie Vario" lub "Chłodzenie Vario". W przypadku identycznej odległości następuje przełączenie na "Ogrzewanie Vario".



#### WSKAZÓWKA

Monitorowanie temperatury i przepływu instalacji variotherm jest nieaktywne w izotermicznym trybie pracy.

# 8.4.6 Tryb pracy zdalnie sterowanej

W trybie zdalnego sterowania urządzenie sterowane jest zewnętrznymi sygnałami za pośrednictwem dołączonego Thermo-5 lub Panelu-5.

Informacje szczegółowe i trybie zdalnego sterowania

W przypadku aktywnego trybu zdalnego sterowania urządzenie włącza się dopiero wówczas, gyd oba urządzenia Thermo-5 (TH i TC) otrzymały polecenie "WŁ.".

W przypadku aktywnego trybu sterowania zdalnego urządzenie wyłącza się, kiedy urządzenie Thermo-5 (TH lub TC) otrzyma poleczenie "WYŁ.", "Chłodzenie" lub "Opróżnianie formy".



WSKAZÓWKA!

Informacje na temat obłożenia kabli różnych interfejsów → strona 108.

Włączanie lub wyłączanie trybu zdalnego sterowania



Rys. 38: Tryb zdalnego sterowania

Aby włączyć lub wyłączyć tryb zdalnego sterowania należy:

- 1. Przywołać stronę menu Funkcje.
- Wybrać funkcję Zdalne sterowanie i przy pomocy przycisku aktywować lub dezaktywować.

Aktywowana funkcja wyświetlana będzie z symbolem .



#### WSKAZÓWKA!

Przy aktywnym trybie zdalnego sterowania wszystkie parametry i funkcje, które zdefiniowane są przy pomocy protokołu, zapisane są w urządzeniu.

#### Ustawienia tryb pracy zdalnie sterowanej (wyposażenie dodatkowe ZD, ZC, ZP, ZO)

Obsługa i kontrola urządzenia termostatującego może odbywać się poprzez interfejs szeregowy.

Ustawienie 🕨 Zdalne sterowanie	Aby móc komunikować się z układem zewnętrznego sterowania
Adres	trzeba wykonać następujące ustawienia:
Protokół Sterowanie zew. Master autonom	1. Przywołać stronę menu Ustawienie \ Zdalne sterowanie.
Poziom transferu 4800	2. Dla parametru Adres ustawić żądaną wartość.
Poziom transferu CAN Bus 250 Paratet równ	3. Dla parametru Protokół ustawić żądaną wartość.
Bit danych Stopbit	WSKAZÓWKA!
Dopływ 25.0 °C Gotowy do pracy Przepływ└/min	I Ustawiony adres moze wystąpic w połączeniu tylko raz.

Rys. 39: Ustawienie adresu, protokołu

Protokół	Zastosowanie
HB	wewnętrzna komunikacja (zastosowanie wyłącznie przy ustawieniu obsługi urządzenia jako moduł)
0	Zapis tekst
1	Arburg, Billion, Bühler, Dr. Boy, Ferromatik Milacron, KraussMaffei, Negri Bossi, Sumitomo Demag, Wittmann Battenfeld, Zhafir
2	Sumitomo Demag (CAN)
4	Engel, Haitian
5	Stork
9	EUROMAP 66 (CANopen; Netstal, etc.)
14	MODBUS (RTU-Mode)
15	Profibus-DP
16	SPI (9600 8-N-1; 1. Adr. =1)

# 8.5 Wyłączenie



Rys. 40: Ekran podstawowy VC1



Rys. 41: Wyłącznik główny

Po zakończeniu pracy instalację wyłączyć w sposób następujący:

1. Przyciskiem 🕊 lub 恥 wybrać numer modułu.



#### WSKAZÓWKA!

Instalację można wyłączyć za pomocą numeru modułu VCn, THn lub TCn.

- 2. Nacisnąć 🏧 przycisk .
- → Przyporządkowane urządzenia Thermo-5 chłodzą, aż temperaturadopływu i odpływu będzie mniejsza od ustawionej Temp. wyłączenie!.
- → Na koniec wykonane będzie spuszczenie ciśnienia.
- → Następnie wyłączyć dane urządzenia Thermo-5. Na wskaźniku trybów pracy wyświetla się komunikat "WYŁ.".
- **3.** Wszystkie wyłączniki główne przyporządkowanej jednostki Thermo-5 i Panel-5 przełączyć w pozycję "0".
- **4.** Wtyczkę sieciową jednostki przełączającej pociągnąć do termostatowania variotherm.

#### 8.5.1 Chłodzenie i wyłączenie

Wt	Wt 2014-12-09, 09:45 <b>HB-THERM</b>								
Nr	VC1	199	TH1	TC1	5	7		<pre>KI</pre>	D
CI	nłodzić								~
0	próżnian	ie form	у						
Tr	yb ręczn	ıy							
Tr	yb proce	esowy							
Sz	kolenie								
Tr	yb testov	wy							
VC	Prz. TH		154.	0°C			Chło	dzić	
1	Prz. TC	8	69.	5°C		Ch	lodzer	nie Va	rio

Rys. 42: Włączenie schładzania

Schładzanie włączyć w następujący sposób:

- 1. Przyciskiem 🕊 lub 🍱 wybrać nr modułu "VCn".
- 2. Przywołać stronę menu Funkcje.
- Wybrać funkcję Chłodzić i aktywować przyciskiem 
   <sup>IIII</sup>. Aktywowana funkcja wyświetlana będzie z symbolem ✓.
- → Jednostka przełączania włącza "Chłodzenie Vario", a powiązane urządzenia Thermo-5 ochładzają się zadanej Temp. chłodzeni. Na koniec wykonane zostanie spuszczenie ciśnienia.



#### WSKAZÓWKA!

eżeli po aktywowaniu funkcji Chłodzić uaktywniona zostanie funkcja Opróżnienia formy wówczas przed wyłączeniem urządzenia wykona ono opróżnienie formy.

# 8.5.2 Opróżnianie formy

Wt	2014-1	2-09, 0	9:45				HB-	THE	RM'
Nr	VC1	199	TH1	TC1	5	7		KI	D
Chł	odzić								
Ор	różnian	ie form	у						~
Try	b ręczn	y							
Try	b proce	sowy							
Szł	olenie								
Try	b testo	NY							
_	-	_	_	_	-	-		_	
VC	Prz. TH	5	154.	0°C	(	Opro	óżnia	nie for	my
1	Prz. TC		69.	5°C		Chł	odzer	nie Var	rio

Rys. 43: Włączyć opróżnienie formy

Opróżnienie formy włączyć w następujący sposób:

- 1. Przyciskiem 🕊 lub 🍱 wybrać nr modułu "VCn".
- 2. Przywołać stronę menu Funkcje.
- **3.** Wybrać funkcję Opróżnianie formy i aktywować przyciskiem .
  - Aktywowana funkcja wyświetlana będzie z symbolem 🗸.
- → Przed procedurą opróżniania formy powiązane urządzenia Thermo-5 zostaną schłodzone do temp. 70°C.
- → Jednostka przełączania włącza Chłodzenie Vario, a urządzenie odbierające i przewody dopływowe zostaną opróżnione i staną się bezciśnieniowe.
- $\rightarrow$  Na koniec urządzenie wyłącza się.



#### WSKAZÓWKA!

Przed otwarciem połączeń pomiędzy urządzeniem termostatującym, jednostką przełączania oraz urządzeniem odbierającym sprawdzić czy ciśnienie wynosi 0 barów.

# 8.6 Unieruchomienie w sytuacji awaryjnej

#### Unieruchomienie w sytuacji awaryjnej



Ryc. 44: Wyłącznik główny

#### Po akcji ratowniczej

W sytuacji zagrożenia instalację należy możliwie jak najszybciej zatrzymać i wyłączyć doprowadzenie energii.

W razie zagrożenia postępować w sposób następujący:

- 1. Przekręcić w położenie "0" wyłączniki główne na wszystkich przyporządkowanych urządzeniach Thermo-5 bądź Panel-5.
- Wyciągnąć z gniazdka sieciowego wtyczki wszystkich przyporządkowanych urządzeń Thermo-5, Panel-5 i zespołu przełączania do termostatowania variotherm lub odłączyć na wszystkich biegunach zasilanie energią elektryczną i zabezpieczyć je przed ponownym włączeniem.
- **3.** W razie potrzeby ze strefy zagrożenia wyprowadzić osoby, udzielić pierwszej pomocy.
- 4. W razie potrzeby wezwać pogotowie i straż pożarną.
- 5. Na miejscu poinformować osobę odpowiedzialną.
- **6.** Jeżeli skala sytuacji awaryjnej tego wymaga należy poinformować właściwą jednostkę.
- 7. Usunięcie usterki zlecić personelowi specjalistycznemu.



#### **OSTRZEŻENIE!**

Niebezpieczeństwo utraty życia na skutek przedwczesnego ponownego włączenia

Podczas ponownego włączenia istnieje zagrożenie życia dla osób znajdujących się w strefie zagrożenia.

Dlatego:

- Przed ponownym włączeniem należy się upewnić, że w strefie zagrożenia nie przebywają żadne osoby.
- **8.** Przed ponownym włączeniem instalację skontrolować pod kątem prawidłowego działania rozszerzonej funkcji.

# 8.7 Definiowanie praw dostępu

# 8.7.1 Ustawienie profilu użytkownika

#### Funkcja

Aby uniknąć niejasnych sytuacji oraz poprawić przejrzystość odpowiednio do ustawionych profili użytkowników odpowiednie menu, funkcje oraz parametry nie są wyświetlane.

Rozróżnianie profili użytkowników

Rozróżnia się następujące trzy profile użytkowników:

Profil użytkownika	Skrót	Użytkownik/cecha
Standard	S	Dla obsługi standardowej
Rozszerzony	E	Dla osoby konfigurującej urządzenie
Utrzymanie	U	Dla producenta i autoryzowanego przez niego personelu serwisu

#### Ustawienie profilu użytkownika

Kod	4
Język Pol	ski
Głośność klawiszy	1

Rys. 45: Profil użytkownika

Profil użytkownika może być ustawiony w następujący sposób:

- 1. Przywołać stronę menuProfil.
- 2. Wybrać parametr Profil użytkownika.
- 3. Wprowadzić kod dostępu.
- 4. Ustawić żądany profil użytkownika.

#### 8.7.2 Ustawienie udostępnienia obsługi

#### Funkcja

Poprzez poziom udostępnienia obsługi ustala się, które funkcje i wartości mogą być zmieniane. Przy próbie zmiany zablokowanych wartości na ekranie pojawia się odpowiedni tekst ostrzegawczy.

Stopnie udostępnienia obsługi

Stopień	Udostępnienie obsługi
0	Brak dostępu
1	Dostęp do funkcji
2	Dostęp do wartości zadanych
3	Dostęp do ustawień i kontroli
4	Dostęp do serwisu

#### Jednorazowe udostępnienie obsługi

- 1. Wybrać zablokowany parametr i wcisnąć przycisk 🔍, na ekranie pojawi się tekst ostrzegawczy.
- 2. Nacisnąć przycisk 🕮 .
- 3. Wprowadzić kod dostępu.



#### WSKAZÓWKA!

Jednorazowe udostępnienie obsługi obowiązuje tak długo aż na wyświetlaczu pojawi się ekran główny.

#### Stałe udostępnienie obsługi

Profil użytkow	vnika	Utrzymanie
Zezwolenie o	bsługi	2
Kod		
Język	Polski	
Głośność klav	viszv	1
	,	
Doplyw	25.0 °C	Gotowy do pracy

Rys. 46: Udostępnienie obsługi

- **1.** Przywołać stronę menu Profil.
- 2. Wybrać parametr Zezwolenie obsługi i nacisnąć przycisk 🔍 .
- 3. Wprowadzić kod dostępu.
- 4. Dla parametru Zezwolenie obsługi ustawić żądaną wartość.

## 8.7.3 Zmiana kodu dostępu

Kod dostępu jest czterocyfrową liczbą i składa się z cyfr *1*, *2*, *3* i *4*. Fabrycznie kod dostępu ustawiony jest na *1234*.



#### Zmiana kodu dostępu

Profil ▶ Kod Podać kod: 4 ∰ D 2 3 1 Dopływ 25.0 °C Przepływ -- └min Gotowy do pracy

Rys. 47: Wprowadzanie kodu

#### Aby zmienić kod dostępu:

- 1. Przywołać stronę menu Profil.
- 2. Wybrać parametr Kod i nacisnąć przycisk 🔍 .
- 3. Wprowadzić istniejący kod dostępu.
- 4. Wprowadzić nowy kod dostępu.
- 5. Potwierdzić nowy kod dostępu.

#### 8.8 Ustawienia

#### 8.8.1 Czujnik zew.

Wybór typu czujnika zewnętrznego

Typ czujnika zewnętrznego ustawić w następujący sposób:

- 1. Przywołać stronę menu Ustawienie \ Różne.
- **2.** Ustawić parametr Typ czujnika zewn. zgodnie z typem podłączonego czujnika.



#### WSKAZÓWKA!

Czujnik zewnętrzny służy w urządzeniu Variotherm wyłącznie jako wskaźnik temperatury.



WSKAZÓWKA!

Obłożenie pinów kabla → strona 106.

## 8.8.2 Akumulator przełączający

Sterowanie akumulatora przełączającego znajduje się w położeniu "autom." Jeśli sterowanie nie włączy się automatycznie, zastosować następujące ustawienie:

- 1. Przyciskiem 🚾 lub 🍱 wybrać nr modułu "VCn".
- 2. Przywołać stronę menu Ustawienie \ Vario.
- 3. Parametr Zawór akumulatora ustawić na "wył." lub "wł.".



#### WSKAZÓWKA!

W przypadku krótkich czasów cyklu (np. <20 s) sensownym może być ustawienie parametru Zawór akumulatora w położenie "wył.".
# 8.8.3 Sterowanie sygnału wyjściowego

**HB**·THERM Ustawienie 🕨 Vario 1. Nr VC1 1..99 TH1 TC1 2. Zawór akumulatora autom. 3. Przerwanie procesu Neutralne Wysterowanie maszyny Kontakt HC llość styków zwalniających 2 Inwersja sygnału wejściowego nie Inwersja sygnału wyjściowego nie Funkcja sygnału wyjściowego WYLACZ. VC Prz. TH 175.0°C WLACZ. Ogrzewanie Vario 43.5 °C Prz. TC

Ryc. 48: Sterowanie sygnału wyjściowego

Przy użyciu parametru Funkcja sygnału wyjściowego można zdefiniować różne sygnały za pośrednictwem wyjść cyfrowych Output 1 i 2 ( $\rightarrow$  strona 108).

Sterowanie sygnału wyjściowego nastawić w następujący sposób:

- Przyciskami 🚾 lub 🍱 wybrać nr modułu "VCn".
- 2. Wywołać stronę menu Ustawienie \ Vario.
- **3.** Nastawić parametr Funkcja sygnału wyjściowego na żądaną wartość zgodnie z tabelą.

Wartość	Opis
WYŁ	Brak sterowania
OUT H/C	Położenie "Ogrzewanie Vario": Wyjście 1 wysterowane
	Położenie "Chłodzenie Vario": Wyjście 2 wysterowane
	Położenie "Neutralne Vario": Brak sterowania
Zwolnienie *)	Temperatura Wartość zadana narzędzia góraosiągnięta: Wyjście 1 wysterowane do czasu wykrycia następnego sygnału impulsowego Chłodzenie.
	Temperatura Wartość zadana narzędzia dół osiągnięta: Wyjście 2 wysterowane do czasu wykrycia następnego sygnału impulsowego Ogrzewanie.

\*) tylko w przypadku nastawy Sterowanie maszyny = Temp. HC (→ strona 58)

# 8.8.4 Instalacja Variotherme (VC) — aktywacja/dezaktywacja przez zewnętrzny zestyk

Za pomocą zewnętrznego zestyku instalację Variotherme (VC) można przełączyć w stan aktywny lub nieaktywny. Parametr Stan VC przez zewn. Kontakt jest standardowo ustawiony w pozycji "WYŁ.". Aby aktywować/dezaktywować stan przez zewn. styk, należy postępować w następujący sposób:

- 1. Przyciskiem 🚾 lub 🍱 wybrać nr modułu "VCn".
- 2. Wyświetlić stronę menu Ustawienie / Zdalne sterowanie.
- 3. Parametr Stan VC przez zewn. Kontakt ustawić na "WLACZ."

wartość	opis
WYLACZ.	Funkcja wyłączona
WLACZ.	Funkcja włączona Gdy kontakt jest otwarty, system jest aktywny; gdy kontakt jest zamknięty, system jest nieaktyw
	WSKAZÓWKA! Obłożenie pinów kabla → strona 108.

## 8.8.5 Pozycjonowanie zaworu przełączającego

Pozycjonowanie zaworów przełączających jest w stanie nieaktywnym standardowo ustawione na opcję "neutralny". Aby zmienić pozycjonowanie, należy postępować w następujący sposób:

- 1. Wyświetlić stronę menu Ustawienie / Vario.
- 2. Parametr Ustaw. stanie nieaktywnym ustawić na "Ogrzewanie" lub "Chłodzenie".

### 8.8.6 Ustawienie strefy czasowej, daty i godziny

Sr 2017-08-02

Gotowy do pracy

CET

autom.

01:00

#### Ustawienie strefy czasowej

Ustawienie daty i godziny

Ustawienie 🕨 Data / Godzina

Godzina

Strefa czasu

Dopływ

ciśnienia

Przełączenie lato/zima

Strefa czasowa offset UTC

Data

W urządzeniach data i godzina ustawione są fabrycznie na czas środkowoeuropejski (MEZ). W krajach leżących w innej strefie czasowej data i godzina muszą przed uruchomieniem zostać ustawione w następujący sposób:

- 1. Przywołać stronę menu Ustawienie \ Data / Godzina.
- 2. Parametr Strefa czasu ustawić na odpowiednią strefę czasową.

Jeżeli żądana strefa czasowa nie występuje na liście parametrów, należy datę i godzinę ustawić w następujący sposób:

- 1. Przywołać stronę menu Ustawienie \ Data / Godzina.
- 2. Parametr Godzina ustawić na odpowiednią wartość.
- 3. Parametr Data ustawić na odpowiednią wartość.



#### WSKAZÓWKA!

Jeżeli żądana strefa czasowa nie jest dostępna, przełączanie z czasu letniego na zimowy i odwrotnie musi być wykonywane ręcznie.

Rys. 49: Ustawienie Data / Czas

# Ustawienie przełączania czasu letniego i zimowego

25.0 °C

0.0 bar

Dla wybieralnych stref czasowych przełączanie pomiędzy czasem letnim i zimowym następuje automatycznie.

Aby zablokować automatyczne przełączanie należy ustawić:

- 1. Przywołać stronę menu Ustawienie \ Data / Godzina.
- 2. Parametr Przełączenie lato/zima ustawić na wartość "ręczne".

#### 8.8.7 Ustawienie zegara czasowego

#### Funkcja

Przy pomocy zegara czasowego urządzenie może, o określonych porach i w określone dni, włączać lub wyłączać.

#### Włączenie lub wyłączenie zegara czasowego

Wt 2014-12-09, 09:45				HB	THE	RM'		
Nr	VC1	199	TH1	TC1	5	7		D
Ch	Chłodzić							
Ор	różnian	ie form	у					- 1
Ze	Zegar czasowy 🗸 🗸							
Try	Tryb ręczny							
Tryb procesowy								
Szkolenie								
Tryb testowy								
VC	Prz. TH		154.	0°C		Tryb pr	ocesow	/y
1	Prz. TC		69.	5°C		Chłodze	enie Va	rio

Rys. 50: Włączenie lub wyłączenie zegara czasowego

# Programowanie czasów włączenia i wyłączenia

Godzina			15:05
Data		Pon 18	.05.200
aktywny	Pon-Pia	WLACZ.	08:00
aktywny	Pon-Pia	WYLACZ.	16:00
nieaktyw.	Pon-Pia	WYLACZ.	06:00
nieaktyw.	Pon-Pia	WYLACZ.	06:00
nieaktyw.	Pon-Pia	WYLACZ.	06:00
nieaktyw.	Pon-Pia	WYLACZ.	06:00
1 Dopływ Przepływ	25.0 °C	Gotowy do	o pracy

Rys. 51: Ustawienia zegar sterujący

Aby włączyć lub wyłączyć zegar czasowy należy postępować w następujący sposób:

- 1. Przyciskiem 🚾 lub 🍱 wybrać nr modułu "VCn".
- 2. Przywołać stronę menu Funkcje .
- Aktywowana funkcja wyświetlana będzie z symbolem ✓. →Kiedy tylko osiągnięty zostanie ustawiony czas włączenia lub
  - wyłączenia, urządzenie automatycznie włącza się lub wyłącza.
- →Aktywny zegar sterujący wyświetlany będzie na ekranie głównym z symbolem <sup>(2)</sup>.

Aby dla każdego dnia zaprogramować odpowiednio czasy włączenia i wyłączenia należy postępować w następujący sposób:

- 1. Przywołać stronę menu Ustawienia \ Zegar czasowy.
- 2. Dla parametru Dzień ustawić żądany dzień (dni).
- **3.** Dla parametru Godzina włączenia ustawić żądaną godzinę dla wybranego dnia.



#### WSKAZÓWKA!

Jeżeli dzień ustawiony jest na "nieaktywny", zaprogramowany czas nie wywołuje żadnego skutku. Jeżeli wszystkie dni ustawione są na "nieaktywny", funkcja Zegar czasowy nie pojawi się na stronie menu Funkcje.

# 8.9 Funkcje

### 8.9.1 Teaching

Za pomocą funkcji Szkolenie można, z wykorzystaniem różnych asystentów, automatycznie ustalić parametry konkretne dla variotherm.

Start funkcji Teaching

Szkolenie					
Wybrać żądanego asystenta, wprowadzić wymagane wartości i uruchomić jego działanie lub zakończyć za pomocą funkcji Przerwij.					
Asystent Typ					
Wartość zada	°C				
Wartość zadana TC °					
Czas cyklu		s			
VC Prz. TH	165.0 °C	Szkolenie			
1 Prz. TC	45.0 °C	Vario neutralne			

Rys. 52: Wybrać asystenta

Aby uaktywnić funkcję Teaching, należy:

- 1. Przyciskiem 🕊 lub 🍱 wybrać nr modułu "VCn".
- 2. Przywołać stronę menu Funkcje.
- Wybrać funkcję Szkolenie i aktywować przyciskiem . Aktywowana funkcja wyświetlana będzie z symbolem ✓.
- → Tak długo jak urządzenie nie jest gotowe, miga tryb pracy "Teaching".
- 4. W polu wpisywania wybrać żądanego Asystent i potwierdzić przyciskiem 🔞.
- Przyciskiem I wybrać wszystkie parametry zaznaczone na czarno i ustawić żądaną wartość. Potwierdzić następnie przyciskiem I.



#### WSKAZÓWKA!

W zależności od wybranego asystenta niezbędne jest wprowadzenie różnych danych.

- 6. Wybrać Uruchomienie asystenta i potwierdzić przyciskiem <sup>(IIII)</sup>. Za pomocą Anuluj można przerwać funkcję Teaching.
- ➔ Teaching zostanie uruchomiony. Stosować się do wytycznych na ekranie.

#### Typy asystenta

Dostępnych jest pięć typów asystenta, przy czym typy 4 i 5 stanowią kombinację typów 1, 2 i 3. Wybór jest oparty na istniejących warunkach ramowych dla danego zastosowania.

Тур	Oznaczenie	Krótki opis	wymagane dane wejściowe	obliczone parametry
1	Tylko praca na sucho, bez podłączonego zewnętrznego czujnika	Określenie czasu opóźnienia na otwartym narzędziu, jeżeli dostępny jest tylko jeden termometr obsługiwany ręcznie.	Wartość zadana TH Wartość zadana TC Czas cyklu	Czas reakcji
2	Tylko praca na sucho, z podłączonym zewnętrznym czujnikiem	Określenie wartości charakterystycznych na otwartym narzędziu	Wartość zadana narzędzia góra Wartość zadana narzędzia dół Czas cyklu	Czas reakcji Wartość zadana TH Wartość zadana TC
3	Ustawić/dostosować tylko przebieg czasowy	Ustalić czasy włączania w zależności od taktu maszyny podczas produkcji.	Wartość zadana TH Wartość zadana TC Wartość zadana izotermy Czas reakcji	Oczekiw. po wyzwalaczu Ogrzewanie ciągłe Chłodzenie ciągłe Przerwa ogrzewanie- chłodzenie Przerwa chłodzenie- ogrzewanie Wysterowanie maszyny
4	Praca na sucho, a następnie ustawienie przebiegu czasowego, bez podłączonego zewnętrznego czujnika	Kombinacja typu 1 i 3	Wartość zadana TH Wartość zadana TC Czas cyklu Wartość zadana izotermy	Czas reakcji Oczekiw. po wyzwalaczu Ogrzewanie ciągłe Chłodzenie ciągłe Przerwa ogrzewanie- chłodzenie Przerwa chłodzenie- ogrzewanie Wysterowanie maszyny
5	Praca na sucho, a następnie ustawienie przebiegu czasowego, z podłączonym zewnętrznym czujnikiem	Kombinacja typu 2 i 3	Wartość zadana narzędzia góra Wartość zadana narzędzia dół Czas cyklu Wartość zadana izotermy	Czas reakcji Wartość zadana TH Wartość zadana TC Oczekiw. po wyzwalaczu Ogrzewanie ciągłe Chłodzenie ciągłe Przerwa ogrzewanie- chłodzenie Przerwa chłodzenie- ogrzewanie Wysterowanie maszyny

### WSKAZÓWKA

Szczegółowe informacje można uzyskać za pośrednictwem przedstawicielstw firmy HB-Therm, w instrukcji "Opis procesu" (O8352-X, X = język) → <u>www.hb-therm.ch</u>.

# 8.10 Nadzorowanie procesu

#### 8.10.1 Nadzorowanie wartości granicznych

Funkcja

Wartości graniczne nadzoru procesów w ustawieniach standardowych wyznaczane i ustawiane automatycznie po każdym uruchomieniu urządzenia, zgodnie z uprzednio ustawionym poziomem kontroli.



#### WSKAZÓWKA!

W czasie gdy wartości graniczne nie zostały jeszcze ustawione, wskaźnik trybów pracy miga kolorem zielonym.

#### Ustawianie parametrów kontroli

Kontrola	
Temperatura	•
Przepływ	•
Dane narzędzia	•
Kontrola	autom.
Stopień kontroli	gruby
Resetowanie kont	oli nie
Zwolnienie tłumier	a alarmu pelen
Styk alarmu funko	a NO1
1 Dopływ 25 Przepływ	I°C Gotowy do pracy

Rys. 53: Kontrola

Jeżeli wartości graniczne nie mają być wyznaczane automatycznie, należy dokonać następujących nastaw:

- 1. Przywołać stronę menu Kontrola.
- 2. Ustawić parameter Kontrola na "ręczna" oder "WYŁ".

WSKAZÓWKA!

Po wyborze funkcji "WYŁ" proces nie jest nadzorowany. Może to prowadzić do powstania niepotrzebnych braków.

#### Na nowo ustawić nadzór

Kontrola	
Temperatura	•
Przepływ	•
Dane narzędzia	•
Kontrola	autom.
Stopień kontroli	gruby
Resetowanie kontroli	nie
Zwolnienie tłumienia ala	armu pelen
Styk alarmu funkcja	NO1
1 Dopływ 25.0 °C Przepływ└/տin	Gotowy do pracy

Rys. 54: Na nowo ustawić nadzór

#### Ustawić stopień nadzoru

Kontrola	
Temperatura	Þ
Przepływ	×
Dane narzędzia	•
Kontrola	autom.
Stopień kontroli	gruby
Resetowanie kontroli	nie
Zwolnienie tłumienia al	armu pelen
Styk alarmu funkcja	NO1
1 Dopływ 25.0 °C Przepływ√‱	Gotowy do pracy

Rys. 55: Stopień kontroli

Aby dopasować wartości graniczne podczas pracy w sposób automatyczny, należy postępować w następujący sposób:

- 1. Przywołać stronę menu Kontrola.
- 2. Wybrać opcję "tak" dla parametru Resetowanie kontroli.
- 3. Wcisnąć przycisk 🔍.



WSKAZÓWKA!

Wartości graniczne, dla których wybrano opcję "WYŁ" nie są dopasowywane

Zakres tolerancji ustawia się przy pomocy parametru Stopień kontroli i może on być dopasowany w następujący sposób:

- 1. Przywołać stronę menu Kontrola.
- **2.** Ustawić parametr Stopień kontroli na "dokładny", "średni" lub "powierzchowny".

Wartości graniczne dla temperatury oraz przepływu obliczane będą według poniższej tabeli:

Oznaczenie	Stopień kontroli					Odniesienie		
	dokładny		średni		zgrubny			
	Czynnik	min	Czynnik	min	Czynnik	min		
Odchyl. dane plan akt. góra	1.5	5 K	2	10 K	2.5	20 K	max. odchyl. temp podczas "Chłodzenia Vario"	
Odchyl. dane plan akt. dół	1.5	5 K	2	10 K	2.5	20 K	max. odchyl. temp.podczas "Ogrzewania Vario"	
Przepływ wew. max.	1.2	-	1.4	-	1.7	-	max. przepływ podczas "Ogrzewania Vario" lub "Chłodzenia Vario"	
Przepływ wew. min.	0.8	0.5 L/min	0.6	0.5 L/min	0.3	0.5 L/min	min. przepływ podczas "Ogrzewania Vario" lub "Chłodzenia Vario"	

# 8.11 Okno eksplorera

Zapisać/Załad	lować 🕨 Za	ladować dane para
USB	<i></i>	
-Folder 1		
File 1.h	bt	
— File 2.h	bt	
File 3.h	bt	
-Folder 2		
Folder 3		
Doplyw	25.0 °C	Gotowy do pracy
Przepływ	<sup>1</sup> /min	

Rys. 56: Przykład okna eksplorera

W oknie eksplorera wyświetlane są foldery i pliki na podłączonym nośniku USB.

- W przypadku folderów z 🕂 przycisk ಖ otwierał będzie folder.
- W przypadku folderów z 🗁 przycisk 🕊 zamykał będzie folder.

### WSKAZÓWKA!

W zależności od ilości plików i folderów na nośniku USB, wyświetlenie struktury folderów może trwać do kilku minut.

#### WSKAZÓWKA!

Poprzez obsługę urządzenia na nośniku USB nie można zakładać, usuwać ani zmieniać żadnych folderów.

# 8.12 Zapisać/Załadować

#### Funkcja

Poprzez stronę menu Zapisać/Załadować na nośniku USB można zapisać różne dane lub je z niego załadować. Przy pomocy tej funkcji możliwe jest przeniesienie danych z jednego urządzenia do innego urządzenia.

W razie wystąpienia zakłócenia na nośniku USB można zapisać informacje serwisowe w celu przekazania ich do diagnostyki błędów przez przedstawicielstwo HB-Therm.

# UWAGA! Uszkodzenia na skutek nieprawidłowych ustawień! Załadowanie nieprawidłowych parametrów lub danych konfiguracyjnych może doprowadzić do błędnego działania lub całkowitej awarii. Dlatego: Należy ładować tylko takie dane, które przeznaczone są dla danego urządzenia.



#### WSKAZÓWKA!

Podczas zapisywania danych parametrów w pliku zapisywany jest ustawiony profil użytkownika. Przy następnym ładowaniu zostają załadowane tylko określone parametry z zapisanym profilem użytkownika i podporządkowanym profilem użytkownika.



#### WSKAZÓWKA!

Wspomagane są tylko nośniki USB sformatowane w FAT32.

#### Zapisanie danych

Za	pisać/Załado	wać				
Za	Zapis USB					
Za	Załadować dane konfiguracji					
Za	apisać dane k	configuracji				
Za	Załadować dane parametrów					
Za	Zapisać dane parametrów					
Za	Zapisać Dane błędów i dane operac.					
Za	Zapisywanie kontroli jakości					
Za	Zapisyw. Inform. serwisowej					
1	Dopływ ciśnienia	40.0 °C 0.0 bar	Gotowy do pracy			

Rys. 57 Zapisanie danych

Aby dane z urządzenia zapisać na nośniku USB, należy:

- 1. Przywołać stronę menu Zapisać/Załadować.
- 2. Do gniazda z przodu podłączyć nośnik USB.
- 3. Wybrać dane do zapisania i potwierdzić przyciskiem 🕮 .
- → Plik zostanie zapisany w wybranym folderze na nośniku danych USB.



#### WSKAZÓWKA!

Zapisanie informacji serwisowych obejmuje wszystkie dane związane z serwisem (dane konfiguracji, parametrów itd.), które są konieczne do przeprowadzenia diagnostyki błędów. Aby dane z nośnika USB załadować do urządzenia należy:

# Obsługa

Zapisać/Załadować	1. Przywołać stronę menu Zapisać/Załadować.
Zapis USB Załadować dane konfiguracji	2. Do gniazda z przodu podłączyć nośnik USB.
Zapisać dane konfiguracji	3. Wybrać dane do załadowania i potwierdzić przyciskiem 💷
Załadować dane parametrów	<ul> <li>W oknie ekonorera wybrać folder oraz nlik i potwierdzić</li> </ul>
Zapisać dane parametrów	
Zapisač Dane błędów i dane operac.	przyciskiem 🖤.
Zapisywanie kontroli jakoso Zapisyw. Inform, serwisowei	→ Dane zostają załadowane do urządzenia. Jeśli załadowane
Dopływ 40.0 °C Gotowy do pracy	wartości znajdują się poza dopuszczalnym zakresem, zostają
ciśnienia 0.0 bar	one zreselowane do uslawien domysinych.
Rys. 58 Ładowanie danych	
Nadanie nazwy pliku	Nazwy plików na nośniku USB są tworzone przez urządzenie automatycznie zgodnie z poniższym przykładem.
Informacja serwisowa	Np. Serviceinfo_2017-03-10_15-26-08 Godzina Data
Dane konfiguracji	Np. HBVC <u>180 1 [1]</u> .csv Indeks <sup>1</sup> Adres max. temperatura robocza
Dane parametrów	Np. Par HBVC <u>180 1 [1]</u> .csv Indeks <sup>1</sup> Adres max. temperatura robocza
Dane błędów i dane operacyjne	Np. <b>BD HBVC <u>180 1 [1]</u>.csv</b> Indeks <sup>1</sup> Adres max. temperatura robocza
	mache zestano adomatyczno dodany, jeśni istnoje już nazwa pind.

Ładowanie danych

# 8.12.1 Zapis danych rzeczywistych

#### Funkcja

Przy aktywnej funkcji Zapis USB wartości wybrane we Ustawienia \ Zapis USB zostaną zapisane na nośniku USB. Dla każdego dnia utworzony zostanie nowy plik. Jeżeli zapis na nośniku USB -nie jest możliwy, wyświetlone zostanie odpowiednie ostrzeżenie.

#### Rozpoczęcie zapisu

Za	pisać/Załado	wać	
Uruchomić update oprogr. USB			
Za	apis USB		
Załadować dane konfiguracji			
Zapisać dane konfiguracji			
Załadować dane parametrów			
Zapisać dane parametrów			
Zapisać Dane błędów i dane operac.			
Zapisywanie kontroli jakości			
1	Dopływ ciśnienia	40.0 °C 0.0 bar	Gotowy do pracy

Rys. 59: Zapis USB

#### Zakończenie zapisu

Aby rozpocząć zapis danych rzeczywistych na nośniku USB, należy postępować w następujący sposób:

- Przywołać stronę menu Zapisać/Załadować. 1.
- 2. Nośnik USB podłączyć do gniazda z przodu urządzenia.
- Wybrać funkcję Zapis USB i potwierdzić przyciskiem . 3. Przywołanie funkcji potwierdzone zostanie ukazaniem się symbolu .
- Dane zostaną zapisane na nośniku USB.  $\rightarrow$
- $\rightarrow$ Aktywny zapis USB wyświetlany będzie na ekranie głównym przy pomocy symbolu 🔍 .

Aby zakończyć aktywny zapis należy postępować w następujący sposób:

- Przywołać stronę menu Zapisać/Załadować. 1.
- Wybrać funkcję Zapis USB i potwierdzić przyciskiem . 2.
- $\rightarrow$ Nośnik USB można wyjąć.

#### Ustawianie interwału zapisywania

Aby ustawić okres zapisu należy postępować w następujący sposób:

- Przywołać stronę menu Ustawienia \ Zapis USB. 1.
- 2. Ustawić żądaną wartość parametru Takt seryjnego rejestrowania.



#### WSKAZÓWKA!

Jeżeli żądany okres zapisu nie jest możliwy, zapis następował będzie w możliwie najszybszym okresie.



#### Wizualizacja zapisanych danych

Do wizualizacji i obróbki zapisanych wartości można ściągnąć pod adresem <u>www.hb-therm.ch</u> ściągnąć aplikację VIP (program wizalizacyjny - Zapis danych rzeczywistych).

# 9 Konserwacja

# 9.1 Bezpieczeństwo

Personel

- Opisane w tym miejscu prace konserwacyjne mogą być wykonywane przez użytkownika (o ile nie zaznaczono inaczej).
- Niektóre prace konserwacyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel lub producenta. Jest to specjalnie zaznaczone przy opisach poszczególnych prac.
- Prace przy instalacji elektrycznej zasadniczo mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanego elektryka.
- Prace przy instalacji hydraulicznej mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanego hydraulika.

Podczas wykonywania prac konserwacyjnych/naprawczych należy nosić następujące wyposażenie ochronne:

- Okulary ochronne
- Rękawice ochronne
- Buty ochronne
- Robocze ubranie ochronne



#### WSKAZÓWKA!

Dalsze wyposażenie ochronne, które należy nosić podczas szczególnych prac, będzie dodatkowo wskazane we wskazówkach ostrzegawczych tego rozdziału.

# Osobiste wyposażenie ochronne

#### Szczególne niebezpieczeństwa

Istnieją następujące niebezpieczeństwa:

- Zagrożenie życia przez prąd elektryczny.
- Niebezpieczeństwo poparzenia przez gorące materiały robocze.
- Niebezpieczeństwo poparzenia przez gorące powierzchnie.
- Niebezpieczeństwo zakleszczenia przez toczenie lub przewrócenie.

Nieprawidłowo przeprowadzone prace konserwacyjne / naprawcze

#### KONSERWACJA!

Niebezpieczeństwo obrażeń na skutek nieprawidłowo przeprowadzonych prac konserwacyjnych / naprawczych!

Nieprawidłowo przeprowadzone prace konserwacyjne / naprawcze mogą prowadzić do szkód osobowych lub rzeczowych.

- Dlatego:
- Przed rozpoczęciem prac zatroszczyć się o wystarczającą przestrzeń dla montażu.
- Jeżeli elementy zostały wymontowane, zwrócić uwagę na prawidłowy montaż, ponownie zamontować wszystkie elementy mocujące i zachować momenty obrotowe dokręcenia śrub.

# 9.2 Otwarcie urządzenia

Konkretne prace konserwacyjne wymagają otwarcia urządzenia.

- Wykonanie wyłącznie przez personel techniczny lub wskazaną osobę.
- Potrzebne narzędzia:
  - Wkrętak sześciokątny lub wkrętak do śrub z rowkiem.



#### OSTRZEŻENIE! Zagrożenie bezpieczeństwa wskutek błędnie zamontowanej lub brakującej izolacji!

Błędnie zamontowana lub brakująca izolacja może prowadzić do przegrzania lub do całkowitej awarii. Dlatego:

 Wszystkie izolacje ponownie prawidłowo zamontować.

1. Śruby na pokrywie poluźnić wkrętakiem.



Rys. 60: Poluźnić śruby



2. Pokrywę odciągnąć na ok. 1 cm i podnieść do góry.

Rys. 61: Zdjąć pokrywę



3. Pokrywę boczną podciągnąć nieznacznie do góry.

Rys. 62: Pokrywę boczną podciągnąć do góry



Rys. 63: Zdjąć pokrywę boczną

**4.** Pokrywy boczne ukośnie podciągnąć do góry, wyjąć z łączników mocujących i odłożyć.

# 9.3 Plan konserwacji

W poniższych rozdziałach opisane są prace konserwacyjne konieczne dla zapewnienia optymalnej i bezawaryjnej pracy.

Jeżeli w trakcie regularnych kontroli rozpoznawalne jest zwiększone zużycie, należy odpowiednio do rzeczywistego zużycia skrócić okresy konserwacji.

W przypadku pytań dotyczących prac i okresów konserwacyjnych należy skontaktować się z przedstawicielstwem HB-Therm  $(\rightarrow www.hb-therm.ch)$ .

Komponenty pompa, ogrzewanie i chłodnica podlegają zintegrowanemu okresowi konserwacyjnemu. Pod Wskaźnik \ Dane aktualne wyświetlany jest postęp aktualnej konserwacji w procentach. Jeżeli jeden z tych okresów konserwacyjnychosiągnie poziom 100%, niezbędna konserwacja jest sygnalizowana za pomocą symbolu — na ekranie podstawowym. Po wykonaniu pracy konserwacyjnejnależy odpowiedni okreskonserwacyjny wyzerować w Wskaźnik \ Dane aktualne przy pomocy przycisku @

Interwał	Część eksploatacyjna	Czynność konserwacyjna	Osoba wykonująca
Co kwartał lub co ~1000 h	Połączenia śrubowe	Kontrola pod kątem stabilności i uszkodzeń	Obsługujący
		Ewentualnie dociągnąć lub wymienić	Obsługujący
	Uszczelki	Kontrola pod kątem uszkodzeń	Obsługujący
		Ewentualnie wymienić	Obsługujący
	Filtr elem. elektrycznego	Sprawdzić pod kątem zabrudzenia	Obsługujący
		Ewentualnie wyczyścić lub wymienić	Obsługujący
co pół roku	Zawory	Kontrolować pod kątem zabrudzeń	Personel
lub ~2000 h		Ewentualnie wyczyścić lub wymienić	techniczny
Co 1 ½ roku lub ~6000 h	Przewody wężowe układu hydraulicznego	Skontrolować pod kątem uszkodzeń przy osłonie zewnętrznej i w obszarze uszczelnienia	Specjalista ds. hydrauliki
		Ewentualnie wymienić	
	Okablowanie elektryczne	Sprawdzić okablowanie elektryczne pod kątem uszkodzeń przy osłonie zewnętrznej	Specjalista ds. elektryki
		Ewentualnie wymienić	
	Zbiornik ciśnieniowy	Sprawdzić ciśnienie wstępne zbiornika ciśnieniowego (→ strona 90)	Specjalista ds. hydrauliki
	Wentylator elem. elektrycznego	Sprawdzić pod kątem zabrudzenia	Specjalista
		Ewentualnie wyczyścić lub wymienić	ds. elektryki
		Sprawdzić działanie	

1) Konserwacja zewnętrznych przewodów wężowych należy przeprowadzać według zaleceń producenta.

## 9.4 Prace konserwacyjne

#### 9.4.1 Czyszczenie



Postępowanie

# 9.4.3 Update oprogramowania

0	WSKAZÓWKA!
	Oprogramowanie w urządzeniu modułowym Thermo-5, przepływomierzu Thermo-5 lub jednostce przełączającej Vario-5 będzie automatycznie zaktualizowane do wersji oprogramowania w module obsługi Panel-5 lub pojedynczym urządzeniu Thermo-5.
W celu zains podłączonyc przepływomi postępować	talowania nowego programu użytkownika na h produktach urządzenia termostatującego Thermo-5, erza Flow-5 lub jednostki przełączania Vario-5, jak następuje:
Ĵ	WSKAZÓWKA!
	Oprogramowanie "gba03Usr.upd", "SW51- 1_xxxx.upd" i "SW51-2_xxxx.upd" musi znajdować się w katalogu głównym nośnika danych. Nie może być zapisane w folderze.
0	WSKAZÓWKA!
	Podczas wykonywania Update oprogr. nie wolno wyłączać urządzenia Thermo-5 lub modułu obsługowego Panel-5 i wszystkich podłączonych produktów.

#### Potrzebne materiały pomocnicze

- Nośnik danych USB z aktualnym oprogramowaniem
- → Najnowsze oprogramowanie można uzyskać od przedstawicielstwa HB-Therm (→ www.hb-therm.ch).



#### WSKAZÓWKA!

Obsługiwane są tylko nośniki danych USB sformatowane w systemie FAT32.

#### Wykonanie Update oprogr.



Rys. 64: Podłączenie nośnika danych USB

Zapisać/Załadować			
Ur	ruchomić upd	ate oprogr. US	В
Za	apis USB		
Załadować dane konfiguracji			
Za	Zapisać dane konfiguracji		
Za	Załadować dane parametrów		
Zapisać dane parametrów			
Zapisać Dane błędów i dane operac.			
Zapisywanie kontroli jakości			
1	Dopływ ciśnienia	40.0 °C 0.0 bar	Gotowy do pracy

Rys. 65: Uruchomienie funkcji Update oprogr.

#### Sprawdzenie wersji oprogramowania

- 1. Włączyć wyłącznik główny.
- 2. Podłączyć nośnik danych USB (Rys. 64).
- Wyświetlić stronę menu Profil. 3.
- 4. Parametr Profil użytkownika ustawić na "Rozszerz.".
- 5. Wyświetlić stronę menu Zapisać/Załadować.
- 6. Wybrać funkcję Uruchomić update oprogr. USB i potwierdzić przyciskiem **W**.
- → Dane zostaną wczytane z nośnika danych USB do pamięci USR-51. Nie rozłączać połączenia USB.
- Informacja o zakończonej transmisji danych pojawi się na  $\rightarrow$ ekranie. Teraz można rozłączyć połączenie USB.
- $\rightarrow$ Nowe oprogramowanie zostanie zapisane w pamięci flash USR-51. Po zakończeniu nastąpi automatyczny restart.
- 7. W celu zainstalowania dalszych danych w razie potrzeby należy ponownie utworzyć połączenie USB.
- Po ponownym uruchomieniu nowe oprogramowanie zostanie  $\rightarrow$ w razie potrzeby zapisane na podłączonym urządzeniu GIF-51, DFM-51 lub VFC-51. Proces ten może trwać kilka minut. Po zakończeniu nastąpi ponowny restart.
- $\rightarrow$ Na ekranie pojawi się komunikat Gotowy do pracy.
- Na ekranie głównym nacisnąć przycisk 🍱. 1.



 $\rightarrow$ U góry po prawej stronie pojawi się wersja oprogramowania.

# 9.4.4 Zapewnienie dostępu do komponentów

Aby zapewnić swobodny dostęp do komponentów w celu ich ewentualnej wymiany, należy otworzyć urządzenie ( $\rightarrow$  strona 88).

#### Prąd elektryczny



#### NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia przez prąd elektryczny!

Podczas kontaktu z elementami przewodzącymi prąd elektryczny istnieje bezpośrednie zagrożenie życia. Uszkodzenia izolacji lub pojedynczych części może być niebezpieczne dla życia.

Dlatego:

- W przypadku uszkodzenia izolacji natychmiast wyłączyć zasilanie napięciem i zlecić naprawę.
- Prace przy urządzeniu elektrycznym należy zlecać tylko elektrykowi.
- Podczas wszystkich prac przy instalacji elektrycznej, podczas prac konserwacyjnych, czyszczących i naprawczych wyciągnąć wtyczkę sieciową lub rozłączyć wszystkie bieguny zewnętrznego zasilania napięciowego i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. Sprawdzić urządzenie pod kątem braku napięcia.
- Nie wolno mostkować ani wyłączać bezpieczników. W przypadku wymiany bezpieczników stosować bezpieczniki na odpowiednie natężenie prądu.
- Elementy przewodzące prąd elektryczny chronić przed wilgocią. Może to prowadzić do zwarcia.

#### Obwód drukowany VFC-51



Rys. 66: Dostęp do obwodu drukowanego

- 1. Odłączyć wtyczkę sieciową od sieci.
- 6 śrub (1) odkręcić od elementu elektrycznego i następnie podnieść pokrywę (2).
- 3. Wyciągnąć kabel wentylatora z VFC-51 i zdjąć pokrywę (2).

# Filtr elem. elektrycznego



Rys. 67: Dostęp do filtra

- **1.** Blaszkę mocującą (1) z filtrem wysunąć bocznie.
- **2.** Usunąć filtr z blaszki mocującej.

#### Usterki

# 10 Usterki

W następującym rozdziale zostały opisane możliwe przyczyny usterek i prace mające na celu ich usunięcie.

W przypadku coraz częściej występujących usterek częstotliwości konserwacji skrócić odpowiednio do rzeczywistego obciążenia.

W przypadku usterek, których nie da się usunąć według poniższych wskazówek, skontaktować się z przedstawicielem HB-Therm ( $\rightarrow$  <u>www.hb-therm.ch</u>). W celu przeprowadzenia diagnostyki błędów informacje serwisowe można zapisać na nośniku USB i dostarczyć przedstawicielowi HB-Therm ( $\rightarrow$  strona 82).

#### 10.1 Bezpieczeństwo

Personel

- Opisane w tym miejscu prace mające na celu usunięcie zakłóceń mogą być wykonywane przez użytkownika (o ile nie zaznaczono inaczej).
- Niektóre prace mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel lub producenta. Jest to specjalnie zaznaczone przy opisach poszczególnych prac.
- Prace przy instalacji elektrycznej zasadniczo mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanego elektryka.
- Prace przy instalacji hydraulicznej mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanego hydraulika.

#### Osobiste wyposażenie ochronne

Podczas wykonywania prac konserwacyjnych/naprawczych należy nosić następujące wyposażenie ochronne:

- Okulary ochronne
- Rękawice ochronne
- Buty ochronne
- Robocze ubranie ochronne



#### WSKAZÓWKA!

Dalsze wyposażenie ochronne, które należy nosić podczas szczególnych prac, będzie dodatkowo wskazane we wskazówkach ostrzegawczych tego rozdziału.

### Usterki

#### Szczególne niebezpieczeństwa

Istnieją następujące niebezpieczeństwa:

- Zagrożenie życia przez prąd elektryczny.
- Niebezpieczeństwo poparzenia przez gorące materiały robocze.
- Niebezpieczeństwo poparzenia przez gorące powierzchnie.
- Niebezpieczeństwo zakleszczenia przez toczenie lub przewrócenie.

Nieprawidłowo przeprowadzone prace konserwacyjne / naprawcze



#### KONSERWACJA!

Niebezpieczeństwo obrażeń na skutek nieprawidłowo przeprowadzonych prac konserwacyjnych / naprawczych!

Nieprawidłowo przeprowadzone prace konserwacyjne / naprawcze mogą prowadzić do szkód osobowych lub rzeczowych.

Dlatego:

- Przed rozpoczęciem prac zatroszczyć się o wystarczającą przestrzeń dla montażu.
- Jeżeli elementy zostały wymontowane, zwrócić uwagę na prawidłowy montaż, ponownie zamontować wszystkie elementy mocujące i zachować momenty obrotowe dokręcenia śrub.

#### Zachowanie się w przypadku zakłóceń

Zasadniczo obowiązuje:

- W przypadku zakłóceń, które przedstawiają bezpośrednie zagrożenie dla osób lub przedmiotów należy natychmiast wykonać wyłączenie awaryjne.
- 2. Znaleźć przyczynę zakłócenia.
- Jeżeli usunięcie zakłócenia wymaga prac w zagrożonym obszarze, wyłączyć i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
- 4. O zakłóceniu natychmiast poinformować osoby odpowiedzialne w miejscu działania.
- **5.** W zależności od rodzaju zakłócenia zlecić jego usunięcie uprawnionemu personelowi lub samemu je usunąć.



#### WSKAZÓWKA!

Przedstawiona poniżej tabela zakłóceń zawiera informacje o tym, kto uprawniony jest do usunięcia zakłócenia.

# 10.2 Komunikaty zakłóceń

### 10.2.1 Wskazanie zakłóceń Wyświetlacz

Stopień	Cecha	Wskaźnik	Potwierdzenie
1	Przekroczono wartość graniczną. Przekroczenie nie ma wpływu na gotowość urządzenia.	żółty	nieobowiązkowy
3	Przekroczono wartość graniczną. Przekroczenie ma bezpośredni wpływ na gotowość urzadzenia.	czerwony	obowiązkowy

W przypadku usterek 3 poziomu alarmu:

- → Aktywowana zostanie syrena oraz styk alarmowy (wyposażenie dodatkowe ZB).
- → W polu symbolu wyświetlone zostanie  $\Rightarrow$  .
- 1. Syrenę potwierdzić przyciskiem 🛄.
- → W polu symbolu wyświetlone zostanie Alarm × → C.
- Ustalić przyczynę awarii. Ewentualnie skontaktować się z przedstawicielstwem HB-THERM (→ <u>www.hb-therm.ch</u>).
- 3. Alarm potwierdzić przyciskiem

# 10.3 Ustalić przyczynę awarii

#### Przyczyna awarii

Aby ustalić przyczynę aktualnych komunikatów o błędach, postępować w następujący sposób:

 Naciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie pomocy online dla danego komunikatu o błędzie.

#### Przegląd awarii



Rys. 68: Dziennik alarmów

W następujący sposób można wyświetlić 10 ostatnich komunikatów o awarii:

- 1. Przywołać stronę menu Wyszuki. błędów.
- ➔ Wyświetlony zostanie przegląd komunikatów zakłóceń. Komunikaty zakłóceń oznaczone "S" wystąpiły w fazie rozruchowej urządzenia.
- 2. Wybrać żądany komunikat zakłócenia.
- 3. Wcisnąć przycisk
- ➔ Wyświetlona zostanie pomoc online wybranego komunikatu zakłócenia.

# Usterki

# 10.4 Tabela zakłóceń

Zakłócenie	Możliwa przyczyna	Usunięcie błędu	Usuniecie przez
Odchyl. temp. góra	Parametr Odchyl. dane plan akt góra zbyt niski	Parametr Odchyl. dane plan akt góra zwiększyć	Użytkownik
	Parametr regulatora nie został optymalnie ustawiony.	Zoptymalizować parametr regulatora.	Personel techniczny
	Zawór chłodzenia 1 lub 2 na Thermo-5 uszkodzony	Zawór chłodzenia 1 lub 2 na Thermo-5 sprawdzić, ewentualnie wymienić	Personel techniczny
Odchyl. temp. dół	Parametr Odchyl. dane plan akt dół zbyt niski	Parametr Odchyl. dane plan akt dół zwiększyć	Użytkownik
	Parametr regulatora nie został optymalnie ustawiony	Zoptymalizować parametr regulatora	Personel techniczny
	Moc ogrzewania niewystarczająca	Sprawdzić moc ogrzewania w Thermo-5	Personel techniczny
		Sprawdzić moc ogrzewania w Thermo-5, ewentualnie wymienić	
Odchyl. temp. dopływu	Urządzenie nieprawidłowo przydzielone	Prawidłowo ustawić urządzenie.	Użytkownik
	Urządzenie nieprawidłowo podłączone	Urządzenie prawidłowo podłączyć do jednostki przełączania	Personel techniczny
	Zanieczyszczony filtr w zasilaniu lub powrocie.	Oczyścić filtr w zasilaniu lub powrocie.	Personel techniczny
Przepływ za mały	Parametr Przepływ min. ustawiony został na zbyt niską wartość	Zmniejszyć parametr Przepływ min.	Użytkownik
	Zanieczyszczony filtr w zasilaniu lub powrocie w Thermo-5.	Wyczyścić filtr w zasilaniu lub powrocie w Thermo-5.	Personel techniczny
	Urządzenie odbiorcze zatkane.	Skontrolować urządzenie odbiorcze, w razie potrzeby wyczyścić.	Personel techniczny
Przepływ za duży	Parametr Przepływ max. zbyt niski	Zwiększyć parametr Przepływ max.	Użytkownik
Nadmierna temperatura elementu	Temperatura otoczenia za wysoka	Skontrolować temperaturę otoczenia.	Użytkownik
elektrycznego	Filtr elementu elektrycznego zanieczyszczony	Oczyścić filtr elementu elektrycznego.	Użytkownik
	Wyjęta wtyczka kabla wentylatora lub wentylator uszkodzony.	Wetknąć wtyczkę kabla wentylatora lub wymienić wentylator.	Elektryk
	Płytka VFC-51 lub układ kompensacji czujnika uszkodzone	Wymienić płytkę VFC-51 lub układ kompensacji czujnika	Elektryk

### Usterki

Połączenie zakłócone	Przewód sterujący wyjęty lub	Włożyć lub wymienić przewód	Użytkownik
moduł	uszkodzony	sterujący	
	Zasilanie sieciowe modułu przełączania przerwane.	Kontrola zasilania sieciowego	Elektryk

# 10.5 Uruchomienie po usunięciu zakłócenia

Po usunięciu zakłócenia należy wykonać następujące czynności w celu ponownego uruchomienia:

- 1. Wyzerować instalacje wyłączenia awaryjnego.
- 2. Wyjść z zakłócenia w układzie sterującym.
- **3.** Upewnić się, że obszarze zagrożenia nie przebywają żadne osoby.
- 4. Uruchomić zgodnie ze wskazówkami w rozdziale "Obsługa".

# Utylizacja

# 11 Utylizacja

# 11.1 Bezpieczeństwo

Personel

- Utylizacja może być przeprowadzana tylko przez wykwalifikowany personel.
- Prace przy instalacji elektrycznej mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanego elektryka.
- Prace przy instalacji hydraulicznej mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanego hydraulika.

# 11.2 Utylizacja materiałów

Po zakończeniu okresu użyteczności urządzenie musi zostać poddane utylizacji z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska.

O ile nie zawarto żadnej umowy w sprawie zwrotu lub utylizacji rozebrane części należy oddać do ponownego wykorzystania.

- Metale zezłomować.
- Elementy z tworzyw sztucznych przekazać do ponownego wykorzystania.
- Pozostałe komponenty zutylizować według podziału na materiały.



Informacje na temat prawidłowej utylizacji uzyskać można w lokalnych urzędach lub wyspecjalizowanych firmach.

#### Części zamienne

# 12 Części zamienne



#### OSTRZEŻENIE!

Ryzyko niebezpieczeństwa spowodowane nieprawidłowymi częściami zamiennymi!

Nieprawidłowe lub uszkodzone części zamienne mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo oraz mogą prowadzić do uszkodzeń, nieprawidłowego działania oraz awarii.

Dlatego:

 Należy stosować tylko części zamienne pochodzące od producenta.

Części zamienne można uzyskać poprzez przedstawicielstwa HB-Therm (→ <u>www.hb-therm.ch</u>).

Lista części zamiennych znajduje się w załączniku B tej instrukcji obsługi.

W przypadku zastosowanie niedopuszczonych części zamiennych wszelkie prawa gwarancyjne i serwisowe ulegają utracie.

# 12.1 Zamówienie części zamiennej

W przypadku zamawiania części zamiennej koniecznie podać:

- opis oraz identyfikator części zamiennej.
- ilość oraz jednostkę.

# 13 Dokumenty techniczne

# 13.1 Schemat elektryczny



# 13.2 Schemat hydrauliczny



# 13.3 Ułożenie komponentów

Widok z boku lewo



# Część elektryczna



Przód



# Moduł przełączania, akumulatora



# 13.4 Legenda

KZ	Oznaczenie	tylko przy wykonaniu
Т	Wlot obwodu narzędzia (z narzędzia)	
U	Wylot obwodu narzędzia (do narzędzia)	
V	Wlot obwodu ciepłej wody	
W	Wylot obwodu ciepłej wody	
Х	Wlot obwodu zimnej wody	
Y	Wylot obiegu zimnej wody	
16	Zbiornik ciśnieniowy	
19	Akumulator przełączający	
20	Moduł przełączania	
21	Moduł pamięci	
A 11	Platyna VFC-51	
BT 1	Czujnik temperatury Dopływ	
BT 2	Czujnik temperatury Odpływ	
BT 3	Czujnik temperatury akumulatora	
EV 1	Wentylator elem. elektrycznego	
HL 1	Lampa statusowa	
M 5	Zawór przełączania ogrzewania	
M 6	Zawór przełączania chłodzenia	
M 7	Zawór akumulatora	
TC 3	Zasilacz 100-240 V AC, 50-60 Hz, 24 V DC, 60 W	
X 71	Gniazdo wtykowe czujnika zewnętrznego	
X 79	Gniazdo wtykowe HB OUT	
X 80	Wtyczka HB IN	
X 110	Gniazdo wtykowe zew. Kontroli	
X 111	Gniazdo wtykowe czujnika zewnętrznego 0–10 V, 4–20 mA	

# Przewód do interfejsów

# 14 Przewód do interfejsów

# 14.1 Czujnik zewnętrzny

Typ czujnika termoelement (typ J,K,T)



Typ czujnika Pt 100 (wykonanie 2-przewodowe)



Typ czujnika Pt 100 (wykonanie 3-przewodowe)



Typ czujnika Pt 100 (wykonanie 4-przewodowe)



# Przewód do interfejsów

#### Typ czujnika 0-10 V



#### Typ czujnika 4–20 mA (wykonanie 2-przewodowe)



#### Typ czujnika 4–20 mA (wykonanie 4-przewodowe)



### Przewód do interfejsów

# 14.2 Zewn. złącze kontrolne

#### Aktywny sygnał 24 V DC



\*)  $\rightarrow$  Rozdział 8.8.3 na stronie 73

\*\*) → Rozdział 8.8.4 na stronie 74

\*\*\*) → Instruction Manual Autonomous operation

#### Styki bezpotencjałowe



\*)  $\rightarrow$  Rozdział 8.8.3 na stronie 73

\*\*) → Rozdział 8.8.4 na stronie 74

\*\*\*)  $\rightarrow$  Instruction Manual Autonomous operation

Łącznik zbliżeniowy


## Przewód do interfejsów

## 14.3 Interfejs HB

HΒ



1) Przy pomocy tego styku włączony będzie automatyczny terminator.

## HB/CAN



1) Przy pomocy tego styku włączony będzie automatyczny terminator.

## Przewód połączeniowy CAN

