

za variothermno temperiranje z Vario-5

Kazalo

1	Namer	า		2
2	Posto	oanje		2
	2.1	Names	titev	3
	2.2	Začeteł	 uporabe 	5
	2.3	Ugotav	ljanje parametrov (pomočniki)	6
	2.4	Procesi	no obratovanje	6
	2.5	Optimiz	riranje procesa	7
	2.6	Ustavite	ev obratovanja	7
	2.7	Beležer	nje	8
3	Podro	bni opisi	i	9
	3.1	Names	titev	9
		3.1.1	Blokiranje koles	10
		3.1.2	Nastavitev ločenega priključka za sistemsko vodo	11
		3.1.3	Vzpostavljanje sistemskih priključkov	12
		3.1.4	Priklop podatkovnih vmesnikov	14
		3.1.5	Priklop zunanjega tipala	15
		3.1.6	Priklop funkcijske ozemljitve	16
		3.1.7	Vklop	16
		3.1.8	Inicializacija	17
	3.2	Začeteł	k uporabe	19
		3.2.1	Ciljne vrednosti	19
		3.2.2	Pripravljenost za obratovanje	20
		3.2.3	Ročno obratovanje	21
		3.2.4	Testno obratovanje	22
		3.2.5	Zunanje tipalo	22
	3.3	Ugotav	ljanje parametrov (pomočniki)	23
		3.3.1	Pomočniki	24
		3.3.2	Programiranje	27
	3.4	Procesi	no obratovanje	28
		3.4.1	Nadzor procesov	31
		3.4.2	Nadzor mejnih vrednosti	31
	3.5	Ustavite	ev obratovanja	33
		3.5.1	Ohlajanje in izklop	33
		3.5.2	Praznjenje modela	34
	3.6	Beležer	ŋje	35
		3.6.1	Snemanje dejanskih podatkov	35

1 Namen

Opis procesa za variothermno temperiranje z Vario-5 je namenjeno kot vodilo za začetek obratovanja in uporabo naprave Vario-5 v procesnem obratovanju. Velja kot dopolnitev k navodilom za uporabo naprav Thermo-5 in preklopne enote Vario-5.





2 Postopanje

Postopek opisuje v kratkih korakih, katere dejavnosti je treba opraviti v posameznih fazah.

Podrobne opise in varnostne napotke poglejte v referenciranih poglavjih.

2.1 Namestitev

Korak	Dejavnost	Opomba	Poglavje
1. Postavitev	Postavitev Thermo-5 in Vario-5 na mesto postavitve	 Upoštevajte zahteve glede prostora postavitve 	3.1 3.1.1
2. Priklop	Thermo-5 priklopite na hladilno in morebiti na sistemsko vodo	 Odvisno od kakovosti vode uporabite ločeni priključek sistemske vode z obdelano vodo 	3.1.2 3.1.3
	Povezava dotoka in odtoka temperirnih naprav s preklopno enoto OUT (vroča na IN H IN (vroča) na OUT H OUT (hladna) na IN C IN (hladna) na OUT C	 Uskladite kakovost cevi na maksimalno temperaturo vroče naprave Upoštevajte priključke 	
	Povezava preklopne enote z orodjem OUT M k orodju IN M od orodja	 Uskladite kakovost cevi na maksimalno temperaturo vroče naprave Napeljave naj bodo čim krajše Teža vseh razdelilnikov ali armatur naj bo čim manjša Upoštevajte priključke 	
	Priklop Thermo-5 in Vario-5 ter morebiti Panel-5 na tok	 Upoštevajte moč napajalnika za Vario-5 in Panel-5 (v skladu s tipsko ploščico) 	
3. Priklopite vmesnike	Medsebojna povezava Thermo-5, Vario-5 in morebiti Panel-5 prek krmilnega kabla	 Razvrstitev, odvisna od udeležencev, ki jih želite priklopiti Pazite na pravilne kable 	3.1.4
	Povezava naprave s krmiljenjem stroja	 Preklopni signal ali signal takta iz stroja z dvema oz. enim stikom Opcijski komunikacijski vmesnik temperirna naprava - stroj 	
	Priklop morebitnih obstoječih tipal orodij	 Tipala temperature morajo biti razvrščena v variothermnem območju 	3.1.5
	Priklop funkcijske ozemljitve	 pri večjih poljih motenj elektromagnetne združljivosti v bližini preklopne enote Vario-5 	3.1.6
4. Vklop	Vklop glavnega stikala in konfiguracija naprave (aparatov)	 Inicializacijsko okno se pokaže samodejno (spremenite pod Prikaz \ Variothermne naprave) VCn ter THn in TCn morajo biti v stolpcu modula prepoznavni Nastavite vrsto tipala, če obstaja (Nastavitev \ Razno) 	3.1.7





SI. 1. Primer nameščene naprave Vario-5 (vzorčna zgradba s testnim orodjem in simulatorjem stroja)

2.2 Začetek uporabe

Korak	Dejavnost	Opomba	Poglavj e
1	Nastavitev ciljne vrednosti	 Za prvi test TH 80 °C in TC 40 °C (Ciljne vrednosti) 	3.2.1
2	Vklop naprave	Izberite št. modula (VCn) in ga vklopitePreverite zatesnjenost priključkov	3.2.2
3	Preklop naprave na ročno obratovanje in testiranje funkcije preklopa	 Na cevovodu ali tipalu temperature preverite spremembe temperature 	3.2.3
4 opcijsko	Preklop naprave v testni način obratovanja in spremljanje obnašanja	 Na cevovodu ali tipalu temperature preverite potek temperature Če je treba, spremenite ciljne temperature in preklopne čase (Nastavitev \ Vario \ Testno obratovanje) Namesto tipala temperature lahko uporabite tudi IR senzor (Nastavitev \ Razno) 	3.2.4 3.2.5

SI. 2: Infrardeči senzor z magnetnim tokom in emisijsko nalepko za merjenje temperature lesketajočih se površin.



NAPOTEK!

Pri površinah s kovinsko lesketajočimi se površinami uporabite emisijsko lepilo.

2.3 Ugotavljanje parametrov (pomočniki)

Korak	Dejavnost	Оро	mba	Poglavj e
1	Določanje primernih pomočnikov	•	Izbira je odvisna od obstoječih okvirnih pogojev	3.3.1
2	Zagon programiranja	•	Izberite funkcijo Programiranje	3.3.2
3	Izbira tipa pomočnika in vnos potrebnih parametrov	•	Vrednost, ki jih je treba vnesti, so poudarjene	
4	Zagon pomočnika	•	Izberite pomočnika in postopek sprožite z OK.	
5	Med programiranjem sledite navodilom na zaslonu	•	Pri tipih 3, 4 in 5 mora biti brizgalni stroj pripravljen za obratovanje.	
6	Končanje pomočnika		Na koncu pomočnikov izberite v normalnem primeru ,Prevzeti vrednosti', če naj se dela s temi vrednostmi. Če je treba, morate ugotovljene vrednosti zabeležiti.	

2.4 Procesno obratovanje

Korak	Dejavnost	Оро	mba	Poglavj e
1	Nastavitev ciljne vrednosti temperatur		Iz ugotovljenih parametrov ali iz prejšnjih procesov	3.4
2	Vnesite vrsto krmiljenja	•	Izberite Krmiljenje stroja (Nastavitev \ Vario)	
3	Nastavite čase za krmiljenje (le, če se nastavitev časa izvede na napravi)	-	Trajanje, odmori in zakasnitev (Nastavitev \ Vario)	
4	Vklopite procesno obratovanje in zaženite proizvodnjo	-	Opazujte stikalno obnašanje in ocenite verodostojnost	
5	Preverite nadzor	-	Za preverjanje variothermnih temperiranj priporočamo, da izklopite nadzor (Nadzor)	3.4.1

2.5 Optimiziranje procesa

Če so se po prvem vzorčenju z variothermnim temperiranjem pokazali pozitivni učinki, potem je treba preveriti, ali lahko z drugimi temperaturami in različnimi časovnimi razmerji ni mogoče še izboljšati kakovosti in zmanjšati porabo energije. Preveriti je treba tudi skrajšanje časa cikla.

Nastavitve je treba optimizirati podobno kot prvo vzorčenje, tudi takrat, če je kakovost sestavnega dela v redu. To velja še posebej glede obratovanja z optimalno energijo.



SI. 3: Optimiziranje nastavitev (levo: trenutek maksimalnega, desno: temperature)

2.6 Ustavitev obratovanja

Korak	Dejavnost	Opomba	Poglavj e
1	Izklop naprave	 Izberite št. modula (VCn) in ga izklopite Naprava se izklopil šele, ko sta obe napravo pod varnostno izklopno temperaturo. 	3.5
2 alternativ no	Izklopite po ohladitvi in/ali izpraznitvi modela	 Izklop oz. izpraznitev modela poteka na obeh napravah sočasno 	3.5.1 3.5.2

2.7 Beleženje

Za dolgoročno beleženje z večjo stopnjo podrobnosti lahko dejanske vrednosti shranite na nosilcu podatkov USB.

Korak	Dejavnost	Opomba	Poglavje
1	Izberite dejanske vrednosti za beleženje	več vrednosti boste izbrali, večja bo datoteka zabeleženih podatkov	3.6
2	Nastavitev intervala snemanja	 10 s zadostuje za dolgoročne beležke 1 s pri beleženju za iskanje napak 	
3	Vtaknite nosilec podatkov USB		
4	Zaženite beleženje na USB	 aktivno beleženje bo prikazano v osnovni sliki s simbolom 	



SI. 4: Primer ovrednotene zabeležke

3 Podrobni opisi

3.1 Namestitev

Osebje

- Le strokovno osebje sme namestiti in opraviti prvi zagon.
- Le strokovnjaki elektrikarji smejo izvajati dela na električnih napravah.
- Le strokovnjaki za hidravliko smejo izvajati dela na hidravliki.

Posebne nevarnosti

Obstajajo naslednje nevarnosti:

- Smrtna nevarnost zaradi električnega toka.
- Nevarnost opeklin zaradi vročih pogonskih sredstev.
- Nevarnost opeklin zaradi vročih površin.
- Nevarnost zmečkanin zaradi premikanja ali prekucnitve.

Nestrokovna namestitev in prvi zagon



OPOZORILO!

Nevarnost poškodb zaradi nestrokovne namestitve in prvega zagona!

Nestrokovna namestitev in prvi zagon lahko vodita do hudih poškodb ljudi ali škode.

Zato:

- pred začetkom del poskrbite za dovolj prostora za montažo.
- previdno ravnajte z odprtimi sestavnimi deli, ki imajo ostre robove.



OPOZORILO!

Nevarnost poškodb in požara zaradi nestrokovne postavitve!

Nestrokovna postavitev lahko vodi do hudih telesnih poškodb ali gmotne škode. Zato:

 upoštevajte zahteve glede kraja postavitve in se jih držite

Temperirno napravo postavite pod naslednjimi pogoji:

- na ravni, nosilni površini
- zavarovano pred premikanjem in prevrnitvijo
- zagotovljen mora biti dostop do glavnega stikala
- priključni kabel do naprave in od nje se ne sme dotikati nobenih napeljav, ki imajo višjo temperaturo površine od 50 °C
- napravo zavarujte s primerno predvarovalko in če je treba, še s stikalom na diferenčni tok (maks. predvarovalka in priporočena zaščita z diferenčnim tokomschalter → Navodila za uporabo in servisiranje Thermo-5)

3.1.1 Blokiranje koles



SI. 5: blokiranje koles

Da bi napravo zavarovali pred nehotenim premikom, morate zablokirati kolesa.

- 1. Napravo postavite na ustrezno mesto.
- 2. Obe zavorni ročici na kolesih potisnite navzdol.

3.1.2 Nastavitev ločenega priključka za sistemsko vodo

Skupen priključek za hladilno in sistemsko vodo lahko preuredite v ločena priključka.

Potrebna oprema

- izvijač torx
- ploščati izvijač

Ločen priključek za dotok hladilne in sistemske vode

2 IN AIR OUT

1. z izvijačem torx odstranite vijak torx (2).

2. ploski izvijač vtaknite v utor obračalnega čepa (1) in ga iztisnite

Da bi na ločenem priključku za hladilno in sistemskovodo-

preusmerili vhod, morate postopati na naslednji način:

- 3. obračalni čep (1) montirajte obrnjeno tako, da bo priključek z navojem viden navzven
- 4. vijak torx (2) ponovno zategnite z izvijačem torx (pazite na zarezo v obračalnem čepu).

SI. 6: Ločen priključek za dotok hladilne in sistemske vode

Ločen priključek za odtok hladilne in sistemske vode



SI. 7: Ločen priključek za odtok hladilne in sistemske vode

Da bi na ločenem priključku za hladilno in sistemskovodo preusmerili izhod, morate postopati na naslednji način:

- 1. z izvijačem torx odstranite vijak torx (4).
- 2. ploski izvijač vtaknite v utor obračalnega čepa (3) in ga iztisnite
- 3. obračalni čep (3) montirajte obrnjeno tako, da bo priključek z navojem viden navzven
- 4. vijak torx (4) ponovno zategnite z izvijačem torx (pazite na zarezo v obračalnem čepu).

3.1.3 Vzpostavljanje sistemskih priključkov



OPOZORILO!

Smrtna nevarnost zaradi hidravlične energije!

Ob uporabi neprimernih tlačnih vodov in sklopk obstaja nevarnost, da tekočine uhajajo pod visokim tlakom in povzroči hude do smrtne poškodbe. Zato:

uporabljajte izključno tlačne odporne proti visokim temperaturam.



NAPOTEK!

Zaradi specifike izdelka se sistemski priključki privijajo ali vtaknejo. Če na porabnik ni mogoče priklopiti priporočene cevne povezave, je treba zaradi doseganja čim manjše izgube tlaka opraviti zmanjšanje preseka na porabniku in ne na napravi.



POZOR!

Povezave z vijaki, še posebej kombinacije legirano jeklo / legirano jeklo ali jeklo / legirano jeklo se ob daljšem obratovanju na visokih temperaturah močno sprimejo, oz. se lahko zažrejo in se zaradi tega težko ločijo.

Zato:

 priporočamo, da pri ogroženih povezavah z vijaki uporabite ustrezna maziva.

	 NAPOTEK! Da bi zmogljivost hlajenja temperirne naprave izrabili optimalno, naj bo izhod hladilne vode po možnosti brez protitlaka in kratek. 	
1.	Priklop vhoda in izhoda hladilne vode na omrežje hladilne vode.	
2.	Opcijsko priklopite vhod in izhod sistemske vode na omrežje sistemske vode.	
1.	Dotok (OUT) "vroče" Thermo-5 povežite z vhodom obtoka vroče vode (IN H).	
2.	Povratni tek (IN) "vroče" Thermo-5 povežite z izhodom obtoka vroče vode (OUT H).	
3.	Dotok (OUT) "hladne" Thermo-5 povežite z vhodom obtoka hladne vode (IN C).	
4.	Povratni tek (IN) "hladne" Thermo-5 povežite z izhodom obtoka hladne vode (OUT C).	
5.	Obtok orodja (OUT M) in (IN M) povežite na porabnika.	
6.	Električne priključke je treba vzpostaviti pod naslednjimi pogoji:	
 električni priključek vzpostavite šele, ko so že vzpostavljeni hidravlični priključki; 		
	zagotovite, da se bosta omrežna napetost in frekvenca ujemala s specifikacijami na tipski ploščici in tehničnimi podatki.	
	OPOZORILO! Nevarnost opeklin zaradi vročih cevni spojev!	
Nevarnost opeklin zaradi vročih cevni spojev! Cevni spoji med temperirno napravo in preklopno enoto ter preklopno enoto in zunanjimi porabniki se lahko med obratovanjem zelo segreje. Ob nezadostnem pokrivanju cevnih spojev obstaja nevarnost stika, ki lahko povzroči hude opekline.		
	1. 2. 3. 4. 5. 6.	

 vse cevne spoje zavarujte pred možnostjo neposrednega stika.

3.1.4 Priklop podatkovnih vmesnikov

Vmesnik HB



SI. 8: Vmesniki samostojne naprave







SI. 10: Vmesniki Panel-5



SI. 11: Vmesniki Flow-5 Vrsta: priklop na napravo / prosto stoječi



SI. 12: Vmesniki Flow-5 Vrsta: avtonomno



Za krmiljenje oz. nadziranje modularne naprave Thermo-5, zun. merilnik pretoka Flow-5 ali preklopne enote Vario-5, je treba na napravo priklopiti krmilni kabel:

- 1. krmilni kabel povežite pri Thermo-5 oz. Panel-5 skozi sprednjo in servisno loputo
- 2. Krmilni kabel vtaknite v vtičnico HB.
- 3. Drugo stran krmilnega kabla priklopite prek vtiča HB-IN v izdelek HB-Therm Thermo-5, Flow-5 ali Vario-5;
- 4. druge izdelke HB-Therm priklopite prek vtičnice HB-OUT;
- 5. zaprite servisno loputo.

Legenda	Oznaka	Opomba
MC	Krmiljenje stroja	maks. 1
FB	Modul za upravljanje Panel-5	maks. 1
EG	Temperirna naprava Thermo 5, posamična naprava	maks. 16 (na upravljanje)
MG	Temperirna naprava Thermo 5, modularna naprava	
FM	Merilnik pretoka Flow-5	maks. 32 (po 4 krogi)
VS	Preklopna enota Vario-5	maks. 8
SD	Komunikacija prek serijskega podatkovnega vmesnika DIGITALNO (ZD), CAN (ZC), PROFIBUS-DP (ZP)	Maksimalno števil naprav, obseg upravljanja in prenos vrednosti pretoka so
OPC UA	Komunikacija OPC UA prek etherneta (ZO)	odvisni od krmiljenja stroja oz. protokola
НВ	Komunikacijski vmesnik HB	Zaporedje priključkov ni relevantno
HB/CAN	Komunikacijski vmesnik HB/CAN	K upravljanju na daljavo posameznih
CAN	Komunikacijski vmesnik CAN (ZC)	naprav
EC	Zunanje krmiljenje (Ext. Control)	Zasedenost odvisna od krmiljenja stroja





SI. 13: Vmesniki Vario-5

Zun. Krmiljenje



SI. 14: Vmesniki Vario-5

3.1.5 Priklop zunanjega tipala

Priklop zunanjega tipala temperature



SI. 15: Vmesniki Vario-5

Ob krmiljenju prek stroja lahko uporabite ali aktiven signal 24 V DC ali brezpotencialni stik. Če krmiljenje prek stroja ni mogoče, lahko krmiljenje sinhronizirate prek približevalnega stikala.

Za prenos signalov za krmiljenje preklopne enote prek krmilnega kabla krmiljenja stroja, morate postopati na naslednji način:

- krmilni kabel krmiljenja stroja povlecite skozi sprednjo ploščo in servisno loputo;
- 2. krmilni kabel vtaknite v vtičnico Zun. krmiljenje
- 3. zaprite servisno loputo.
- **4.** za shematsko zasedenost priključkov (→ Navodila za uporabo in servisiranje Vario-5).

Za prikaz temperature porabnikov lahko zunanje tipalo temperature priklopite na preklopno enoto:

- kabel zunanjega tipala temperature speljite med sprednjo in servisno loputo;
- za vrste J, K, T ali Pt 100 vtaknite zunanje tipalo temperature v vtičnice vrst J, K, T, Pt 100;
- za vrsti 0–10 V ali 4–20 mA vtaknite tipalo temperature v vtičnici vrst 0–10 V, 4–20 mA;
- 4. zaprite servisno loputo.
- **5.** Nastavitev vrste tipala (\rightarrow Stran 22).

Tabela: Oznake vrst tipal

Тір	Тір	Plašč	Žila
J (Fe-CuNi)	IEC	črna	črna (+) / bela (-)
	DIN	modra	rdeča (+) / modra (-)
K (NiCr-Ni)	IEC	zelena	zelena (+) / bela (-)
	DIN	zelena	rdeča (+) / zelena (-)
T (Cu-CuNi)	IEC	rjava	rjava (+) / bela (-)
	DIN	rjava	rdeča (+) / rjava (-)



3.1.6 Priklop funkcijske ozemljitve



Večji viri elektromagnetnih motenj v bližini preklopne enote lahko vplivajo na njegove funkcije. V tem primeru je treba ohišje preklopne enote ozemljiti s trakom mase priklopna točka za funkcijsko ozemljitev poglejte v (1) Sl. 16).

SI. 16: Funkcijska ozemljitev

3.1.7 Vklop



SI. 17: Glavno stikalo

Napravo vklopite na naslednji način:

- 1. Vtaknite električni kabel preklopne enote Vario-5.
- 2. Glavno stikalo pripadajočih Thermo-5 in Panel-5 obrnite v položaj "l".
- → Potečejo inicializacije naprave.

3.1.8 Inicializacija

Zagonsko okno



SI. 18: Zagon

Odobritev in dodelitev naslova



Sl. 19: Prepoznana nova naprava







SI 21: Dodelitev naslova TH

Če je prepoznana nova preklopna enota, se na posamični napravi oz. upravljalnem modulu pokaže zagonsko okno.

Št. pol.	Prikaz
1	ID modula
2	Naslov VC-modula.
3	Status prijave preklopne enote
4	Status aktivno / neaktivno preklopne enote
5	Dodelitev TH (Obtok vroče vode Thermo-5)
6	Dodelitev TC (Obtok hladne vode Thermo-5)

Preklopni enoti je treba dodeliti naslov (VC1 do VC8), status ("aktivni" ali "neaktivni") in po en naslov naprave za TH in TC. Ob tem postopajte na naslednji način:



NAPOTEK!

Za popolno določanje dodelitve preklopne enote je treba vklopiti hidravlično priklopljene naprave Thermo-5, ki že morajo biti prijavljeni na krmiljenje.

- 1. S tipkama 🛱 ali 💆 izberite ID modula.



NAPOTEK!

Nastavljen naslov (modul VC) se sme v skupin pojaviti le enkrat. Stran menija ne morete zapustiti, dokler je naslov dodeljen večkrat.

S tipko ID skočite na naslov za TH in dodelite enega od prijavljenih naslovov.
 SI 21 prim. dodelitve paslova 1 za TH1)

 $(\rightarrow$ SI 21 prim. dodelitve naslova 1 za TH1)

Opozorilo	Inicializacija		
št. VC18		K	
Prepoznar Naslovite dodelite na	na nova naprava Va napravo TH in TC aslov naprave	iotherm.	
333333	prijava (na novo) TH1 1	neaktivni TC1 <mark>2</mark>	VC1
333334	prijavljen TH2 3	aktivni TC2 4	VC2
1 Dotok Tlak	25.0 °C 0.8 bar	Priprav. za ol	brat.

SI 22: Dodelitev naslova TC

Ор	ozorilo	Inicia	aliza	cija				
št.	VC18					C	I	D
Pre Na do	epoznar islovite i delite na	na nova naprave aslov n	a nap o TH apra	orava Va Lin TC ve	riothe	rm.		
33	3333	prijav TH1	′a (n 1	a novo)	-	aktivni IC1 2	١	/C1
33	3334	prijav TH2	ljen 3			aktivni TC2 4	١	VC2
1	Dotok Tlak			25.0 °C 0.8 bar	Pr	iprav. za o	bra	at.

SI. 23: Nastavitev statusa

Spreminjanje naslova oz. dodelitve

4. S tipko **D** skočite na naslov za TC in dodelite enega od prijavljenih naslovov.

 $(\rightarrow$ SI 22 prim. dodelitve naslova 2 za TC1)



NAPOTEK!

Preklopni enoti VC je treba obvezno dodeliti po enega od prijavljenih naslovov enega od parametrov TH in TC naprave Thermo-5. Sicer ne more obratovati naprava Variotherme.

- S tipko ID preskočite na Status in postavite status na "Aktiven".
- Dodelitev potrdite s tipko
 ^{III} in nato zapustite zagonsko okno s tipko
 ^{III}.

Za naknadno spreminjanje dodelitve naslova postopajte na naslednji način:

- 1. Prikličite stran menija Prikaz \ Naprave Variotherm.
- 2. Izberite modul VC in potrdite s tipko 🚳.
- 3. Nastavite naslov modula VC.
- Pritisnite tipko ^{ID} in dodelite enega od prijavljenih naslovov TH.
- Pritisnite tipko III in dodelite enega od prijavljenih naslovov TC.
- 6. Dodelitev potrdite s tipko 💷.

Preklopne enote lahko aktivirate in dezaktivirate. Za aktiviranje oz. dezaktiviranje preklopne enote postopajte na naslednji način:

- 1. Prikličite stran menija Prikaz \ Naprave Variotherm.
- 2. Izberite modul VC in potrdite s tipko .
- **3.** S tipko **(** preskočite na Status in postavite Status na aktiven oz. neaktiven.
- 4. Potrdite s tipko 💷.

Aktiviranje in deaktiviranje

3.2 Začetek uporabe

3.2.1 Ciljne vrednosti

Nastavitev ciljnih vrednosti

Ciljne vrednosti nastavite na naslednji način:



NAPOTEK!

Ciljne vrednosti lahko nastavite le pod modulom VCn in ne pod THn in TCn.

- 1. S tipkama 🕊 ali 🍱 izberite št. modula "VCn".
- 2. Prikličite stran menija Ciljne vrednosti.
- **3.** Parametre Ciljna vrednost TH in Ciljna vrednost TC nastavite na želene vrednosti.

Omejitev ciljne vrednosti

Ciljno vrednost lahko nastavite največ na vrednost Omejitev temperature minus 5 K.

Da bi Omejitev temperature nastavili ročno, postopajte na naslednji način:

- 1. Prikličite stran menija Ciljne vrednosti.
- 2. Parameter Omejitev temperature postavite na želeno vrednost.

Ciljne vredn	osti				
Ciljna vredn	ost 1	40.0 °C			
Ciljna vredn	ost 2	0.0 °C			
Klančina gre	tja	IZKLOP			
Klančina hlaj	jenja	IZKLOP			
Omejitev ten	nperature	165 °C			
Varn. odklop	na temp.	70 °C			
Dotok 25.0 °C Priprav. za obrat.					
Tlak	0.5 bar				

ročna omejitev temperature

SI. 24: Omejitev temperature

samodejna omejitev temperature

Omejitev temperature se pri uporabi različnih tipov naprav v napravah variotherm zmanjša samodejno. Zmanjšanje je odvisno od vgrajenih varnostnih ventilov.

Zmanjšanje je naslednje:

Tip naprave	Varnostni ventil	Omejitev temperature
HB-100/140/160Z	10 bar *)	165 °C
HB-180Z	17 bar	185 °C

*) za naprave do 160 °C (velikost izdelave 2 in 3) obstaja posebna oprema z varnostnim ventilom 17 barov namesto 10 barov (→ tipska ploščica pod dodatkom, vnos "XA" pomeni posebno izvedbo s prilogo).

3.2.2 Pripravljenost za obratovanje

Vklop naprave



SI. 25: Osnovni zaslon VC1

Nastavitev ciljne vrednosti Pripravljenost za obratovanje Napravo vklopite na naslednji način:

1. S tipkama 🎹 ali 🎹 izberite št. modula.



NAPOTEK!

Napravo lahko vklopite le pod št. modulov VCn, THn oz. TCn.

- 2. Pritisnite tipko
- → Naprava se zažene v določenem načinu obratovanja. Če je treba se napravi TH in TC samodejno napolnita in odzračita.
- ➔ Ko so dosežene ciljne vrednosti, se pokaže določen način obratovanja.

Ob vklopu se porabnik ogreje na nastavljeno temperaturo Ciljna vrednost Pripravljenost za obratovanje Standardno je Ciljna vrednost Pripravljenost za obratovanje nastavljena na "autom.". Ob nastavitvi "autom." se porabnik ogreje na srednjo vrednost Ciljna vrednost TH in Ciljna vrednost TC. Če želite drugačno temperaturo zagona, morate opraviti naslednjo nastavitev:

- 1. Prikličite stran menija Ciljne vrednosti.
- 2. Parameter Ciljna vrednost Pripravljenost za obratovanje postavite na želeno vrednost.



NAPOTEK!

Ciljna vrednost Pripravljenost za obratovanjene sme biti nikoli izbrana višja, kot je Ciljna vrednost TH

3.2.3 Ročno obratovanje

Tor 2014-12-09, 09:45						THE	RM'		
št.	VC1	199	TH1	TC1	5	7		KI	
Ohladiti									
Praz	znjenje	model	а						
Roč	no obr	atovanj	е						~
Proc	cesno (obratov	anje						
Uče	nje								
Tes	t obrate	ovanje							
									_
VCC	ot. TH		154.	0°C	F	کەر	no obi	atova	nje
1 D	ot. TC		69.	5°C		V	ario H	lajenje	Э

SI. 26: Meni Funkcije

Tor	2014-1	HB-THERM'				
št.	VC1	199	TH1	TC1		
Vario Gretje, Vario Hlajenje in						
Vari	io Nevtr	alno vkle	opite ir	izklopit	e	
ročr	no s por	nočjo na	slednji	ih tipk.		
	Vario C	grevanje	9			
	Vario H	lajenje				
Vario Nevtralno						
-						
VC C	Dot. TH	1	75.0	°C Pro	ocesno obratovanje	
1 [Dot. TC		43.5°	°C	Vario Ogrevanje	

SI. 27: Osnovni zaslon ročnega obratovanja

Ročno obratovanje vklopite na naslednji način:

- S tipkama 🕊 ali ъ izberite št. modula "VCn". 1.
- 2. Prikličite stran menija Funkcije.
- Izberite funkcijo Ročno obratovanje in jo aktivirajte s tipko 💷. 3. Aktivirana funkcija bo prikazana s simbolom 🗸.
- → Dokler naprava še ni pripravljena, utripa način obratovanja "Ročno obratovanje".
- → S tipko 🛱 aktivirate "Ogrevanje Vario", s tipko 🛡 "Ohlajanje Vario" in s tipko 🚇 "Vario - nevtralno".



NAPOTEK!

"Ogrevanje Vario", "Ohlajanje Vario" in "Vario nevtralno" ne morejo biti medsebojno aktivni.



NAPOTEK!

Funkcija Ročno obratovanje je lahko aktivna le na posamezni variothermni napravi.

3.2.4 Testno obratovanje

Tor 2014-12-09, 09:45 HB-THER							RM'		
št.	VC1	199	TH1	TC1	5	7		K	
Ohl	aditi								
Pra	znjenje	model	а						
Roč	no obr	atovanj	е						
Pro	cesno	obratov	anje						
Uče	enje								
Tes	t obrate	ovanje						(~
	_	_							_
VC	Dot. TH	1	154.	0°C		Te	st obra	itovan	je
1 [Dot. TC		69.	5°C		V	ario H	lajenje	e

SI. 28: Meni Funkcije

Testno obratovanje vklopite na naslednji način:

- 1. S tipkama 🕊 ali 🍱 izberite št. modula "VCn".
- 2. Prikličite stran menija Funkcije.
- Izberite funkcijo Testno obratovanje in jo aktivirajte s tipko
 ^{III}.
 Aktivirana funkcija bo prikazana s simbolom ✓.
- ➔ Dokler naprava še ni pripravljena, utripa način obratovanja "Testno obratovanje".



NAPOTEK!

V testnem obratovanju lahko brez signalov stroja izpeljete variothermni proces v skladu z nastavljenimi časi.

Nastavitev testnega obratovanja

Za testno obratovanje veljajo ločene nastavitve ciljnih vrednosti in časov. Za določanje parametrov postopajte na naslednji način:

- 1. S tipkama 🕊 ali 🍱 izberite št. modula "VCn".
- 2. Prikličite stran menija Nastavitev \ Vario\ Testno obratovanje.
- **3.** Parametre Test ciljne vrednosti TH in Test ciljne vrednosti TC nastavite na želene vrednosti.
- Parametri Test trajnega gretja, Test trajnega hlajenja, Test odmora gretje-hlajenje in Test odmora hlajenje-gretje nastavite na želene vrednosti.

3.2.5 Zunanje tipalo

Predizbira vrste zunanjega tipaka

Zunanje o vrsto tipala nastavite na naslednji način:

- 1. Prikličite stran menija Nastavitev \ Razno.
- **2.** Parameter Tip tipala Zunanje tipalo nastavite na priklopljeno vrsto tipala.



NAPOTEK!

Pri napravah variotherm je zunanje tipalo namenjeno kot prikazovalnik temperature.

3.3 Ugotavljanje parametrov (pomočniki)

Da bi na določnem mestu površine gnezda modela dosegli želeni potek temperature, morate poznati temperature obeh temperirnih naprav ter čase za vklop preklopne enote. Odvisnost od geometrije orodja in celotne uporabe povzročijo, da lahko te parametre ugotavljate le empirično, torej s poskusi. Kot podpora so pri napravi Vario 5 na voljo pomočniki.

Načelo ugotavljanja parametrov temelji na tem, da z najprej prosto izbrano nastavitvijo naprave pri odprtem orodju premikate napravo v pričakovanem ciklu. Ob tem se na podlagi izmerjenega poteka temperature na želenem mestu površine gnezda modela ugotavljajo značilna blaženja in zakasnitve časa. Iz teh se izračunajo iskane vrednost za nastavitev.

Za boljše razumevanje sta v nadaljevanju prikazana tipični potek temperature in variotermno krmiljenje.



SI. 29: Tipični potek temperature z želenimi ciljnimi velikostmi (rumene) in parametri, potrebni za to (vijolični)



Za primere, kjer ni primernega tipala temperature, lahko na odprtem orodju izmerite temperaturo površine gnezda modela z ročnim termometrom ali IR senzorjem (infrardeči senzor oz. pirometer).

3.3.1 Pomočniki

Vrste pomočnikov

Na voljo je pet vrst pomočnikov pri čemer sta tipa 4 in 5 kombinaciji iz tipov 1, 2 in 3. Izbira se ravna po obstoječih okvirnih pogojih zadevne uporabe.

Тір	Oznaka	Kratek opis	potrebni vnosi	izračunan parameter
1	Le suhi tek, brez priklopljenega zunanjega tipala	Določanje časa zakasnitve na odprtem orodju, če obstaja le ena tipka Termometer.	Ciljna vrednost TH Ciljna vrednost TC Čas cikla	Čas zakasnitve
2	Le suhi tek, s priklopljenim zunanjim tipalom	Določanje karakterističnih vrednosti na odprtem orodju	Ciljna vrednost Orodje zgoraj Ciljna vrednost Orodje spodaj Čas cikla	Čas zakasnitve Ciljna vrednost TH Ciljna vrednost TC
3	Nastavitev/prilagoditev le časovnega poteka	Ugotavljanje preklopnih časov v odvisnosti od takta stroja med proizvodnjo.	Ciljna vrednost TH Ciljna vrednost TC Ciljna vrednost isotherm Čas zakasnitve	Zakasnitev takta Trajno gretje Trajno hlajenje Odmor gretje-hlajenje Odmor hlajenje-gretje Krmiljenje stroja
4	Nastavitev suhega teka in nato časovnega poteka, brez priklopljenega zunanjega tipala	Kombinacija tipov 1 in 3	Ciljna vrednost TH Ciljna vrednost TC Čas cikla Ciljna vrednost isotherm	Čas zakasnitve Zakasnitev takta Trajno gretje Trajno hlajenje Odmor gretje-hlajenje Odmor hlajenje-gretje Krmiljenje stroja
5	Nastavitev suhega teka in nato časovnega poteka, s priklopljenim zunanjim tipalom	Kombinacija tipov 2 in 3	Ciljna vrednost Orodje zgoraj Ciljna vrednost Orodje spodaj Čas cikla Ciljna vrednost isotherm	Čas zakasnitve Ciljna vrednost TH Ciljna vrednost TC Zakasnitev takta Trajno gretje Trajno hlajenje Odmor gretje-hlajenje Odmor hlajenje-gretje Krmiljenje stroja



NAPOTEK!

Pomočnike 3, 4 in 5 lahko uporabite le, če opravite nastavitve temperature na-5 in obstaja le signal takta stroja.

Orientacijske vrednosti temperature površine gnezda modela

Najpomembnejše velikosti pri variothermnem temperiranju so temperature, ki jih je treba doseči na površini gnezda modela. V prvi vrsti se nanašajo na materiale, ki se predelujejo, so pa odvisne tudi od geometrije sestavnega dela in parametrov predelave. Kot orientacijske vrednosti za temperature površine gnezda modela (temperatura stene orodja) v trenutku vbrizga lahko uporabite naslednje vrednosti:

Material	Temperature površine
ABS	110 °C
PMMA	120 °C
PC + ABS	125 °C
PC	140 °C
Amorfni PA	160 °C

Diagram poteka Pomočnik tip 1



SI. 30: Potek Pomočnik tip 1 Določanje časa zakasnitve na odprtem orodju, če obstaja le ena tipka Termometer.

Diagram poteka Pomočnik tip 2



SI. 31: Potek Pomočnik tip 2 Določanje karakterističnih vrednosti na odprtem orodju

Rezultati

Diagram poteka Pomočnik tip 3

Vnosi



Sl. 32: Potek Pomočnik tip 3 Ugotavljanje preklopnih časov v odvisnosti od takta stroja med proizvodnjo.

3.3.2 Programiranje

S funkcijo Učenje lahko s pomočjo različnim pomočnikov, samodejno ugotovite parametre, specifične za variotherm.

Zagon funkcije Programiranje

Uč	enje		
Izl vr ko	berite želene ednosti in za nčajte funkc	ega pomočnika, iženite pomočnil sijo.	vnesite potrebne ka, ali pa s prekinitvijo
P	omočnik		Tip 1
Ci	iljna vrednos	st TH	°C
Ci	ljna vrednos	st TC	°C
Č	as cikla		S
VC	Dot. TH	165.0 °C	Učenje
1	Dot. TC	45.0 °C	Vario Nevtralno

SI. 33: Izbira pomočnika

Za aktiviranje funkcije Programiranje postopajte na naslednji način:

- 1. S tipkama 🕊 ali 🍱 izberite št. modula "VCn".
- 2. Prikličite stran menija Funkcije.
- Izberite funkcijo Učenje in ga aktivirajte s tipko .
 Aktivirana funkcija bo prikazana s simbolom ✓.
- ➔ Dokler naprava še ni pripravljena, utripa način obratovanja "Programiranje".
- 4. V vnosnem polju izberite želenega Pomočnik in potrdite s tipko 🔞.
- 5. Vse črno prikazane parametre izberite s tipko 💷 in nastavite želeno vrednost. Nato potrdite s tipko 💷.



NAPOTEK!

Odvisno id izbranega pomočnika so potrebni različni vnosi.

- 6. Zagon pomočnika in potrdite s tipko 🚳. S Prekinite lahko prekinete funkcijo Programiranje.
- → Zažene se programiranje. Sledite navodilom na zaslonu.

3.4 Procesno obratovanje

Med procesnim obratovanjem se variotermna naprava odziva na signale stroja. Odvisno od uporabe in možnosti krmiljenja stroja sta možni dve osnovni vrsti krmiljenja: nastavitev časa na stroju ali na variothermni napravi.

Vrsta	Nastavitev časa	Opis	Število stikov	Nastavitev krmiljenja
1	Stroj	Stroj pošlje signale za ogrevanje in hlajenje, preklopna enota izvede ukaze neposredno in brez zakasnitve.	2 (1)	Stik HK Takt HK (Stik H)
2	Naprava Vario-5	Stroj pošlje signal kot takt v določenem trenutku znotraj cikla brizganja. Variothermna naprava krmili ventile v odnosu na ta signal, v odvisnosti od izbranih časov.	1	Takt H Takt K

Vklop/izklop procesnega obratovanja

Tor 2014-12-09, 09:45 HB-THERN						RM'			
št.	VC1	199	TH1	TC1	5	7		KI	D
Oh	Ohladiti								
Pra	znjenje	model	а						
Ro	čno obr	atovanj	е						
Pro	cesno o	obratov	anje						~
Uče	enje								
Tes	st obrate	ovanje							
VC	Dot. TH		154.	0°C	Pr	oce	sno o	bratov	anje
1	Dot. TC	;	69.	5°C		V	ario H	lajenje	э

SI. 34: Meni Funkcije

Prekinitev procesa

Procesno obratovanje vklopite na naslednji način:

- 1. S tipkama 🕊 ali 🍱 izberite št. modula "VCn".
- 2. Prikličite stran menija Funkcije.
- **3.** Izberite funkcijo Procesno obratovanje in jo aktivirajte s tipko 🔞 .

Aktivirana funkcija bo prikazana s simbolom 🗸.

- → Dokler naprava še ni pripravljena, utripa način obratovanja "procesno obratovanje".
- ➔ Takoj, ko obstajajo signali stroja, se preklaplja med "Ogrevanje Vario", "Vario-nevtralnol" in "Ohlajanje Vario".



NAPOTEK!

Za zasedenost nožic signalov stroja (→ Navodila za uporabo in servisiranje Vario-5).

Prekinitev procesa se samodejno aktivira, ob manjkajočih signalih stroja. Takoj, ko znova obstajajo signali stroja, se način obratovanja samodejno spremeni znova na procesno obratovanje.

Nastavitve krmiljenja stroja

Krmiljenje signalov stroja nastavite na naslednji način:

- 1. S tipkama 🕊 ali 🍱 izberite št. modula "VCn".
- 2. Prikličite stran menija Nastavitev \ Vario
- **3.** Parameter Krmiljenje stroja nastavite na želeno vrednost v skladu s tabelo.

Krmiljenje	Opis
Stik HK	Neposredno krmiljenje z 2 stikoma za "Ogrevanje Vario" in "Ohlajanje Vario".
Stik H	Neposredno krmiljenje z 1 stikom za "Ogrevanje Vario". Če je stik "Ogrevanje Vario" odprt, se preklopi na "Ohlajanje Vario".
Takt HK	Krmiljenje takta z 2 signaloma za "Ogrevanje Vario" in "Ohlajanje Vario".
Takt H	Krmiljenje takta z 1 signalom za "Ogrevanje Vario". Čase za posamezne faze je treba nastaviti ročno.
Takt K	Krmiljenje takta z 1 signalom za "Ohlajanje Vario". Čase za posamezne faze je treba nastaviti ročno.

Nastavitev časov za krmiljenje stroja Takt H in Takt K

Ob nastavitvi Krmiljenje stroja na "Takt H" ali "Takt K" je treba nastaviti čase Trajno gretje, Trajno hlajenje, Odmor gretje-hlajenje in Odmor hlajenje-gretje. Čase nastavite na naslednji način:

- 1. Prikličite stran menija Nastavitev \ Vario
- 2. Parametre Trajno gretje in Trajno hlajenje nastavite na želeno vrednost.
- **3.** Parameter Odmor gretje-hlajenje pri "Takt H" oz. Odmor hlajenje-gretje pri "Takt K" nastavite na želeno vrednost.



NAPOTEK!

Vsota časov Trajno gretje, Trajno hlajenje in Odmor gretje-hlajenje oz. Odmor hlajenje-gretje mora ustrezati času cikla (čas med 2 impulzoma). Če je vsota nastavljenih časov večja od časa me 2 impulzoma, se trenutni cikel prekine in zažene nov cikel.

Nastavitev zakasnitve takta (le pri krmiljenju stroja Takt H in Takt K) S pomočjo Zakasnitev takta lahko določite čas zakasnitve med signalom takta in zagonom "Ogrevanje Vario" oz. "Ohlajanje Vario". Zakasnitev takta nastavite na naslednji način:

- 1. S tipkama 🕊 ali 🍱 izberite št. modula "VCn".
- 2. Prikličite stran menija Nastavitev \ Vario
- 3. Parameter Zakasnitev takta postavite na želeno vrednost.

Nastavitev ciljnih vrednosti

Ciljne vrednosti nastavite na naslednji način:



NAPOTEK!

Ciljne vrednosti lahko nastavite le pod modulom VCn in ne pod THn in TCn.

- 1. S tipkama 🕊 ali 🍱 izberite št. modula "VCn".
- 2. Prikličite stran menija Ciljne vrednosti.
- **3.** Parametre Ciljna vrednost TH in Ciljna vrednost TC nastavite na želene vrednosti.

3.4.1 Nadzor procesov

3.4.2 Nadzor mejnih vrednosti

Funkcija

Mejne vrednosti za nadzor procesa se v standardnih nastavitvah ugotavljajo in postavljajo samodejno po vsakem zagonu naprave v skladu z nastavljeno stopnjo nadzora.

\bigcirc	
25	

NAPOTEK!

Dokle pa še mejne vrednostni niso bile postavljene, utripa prikaz za način delovanja zeleno.

Nastavitev nadzora

Nadzor		
Temperatu	ra	•
Pretok		•
Podatki o o	rodju	٠.
Nadzor		samod.
Stopnja na	dzora	fini
Ponastavite	e nadzor	ne
Zadržev. al	arma zagona	polno
Funkcija Ala	armni stik	NO1
1 Dotok Pretok	25.0 °C └∕min	Priprav. za obrat.

SI. 35: Nadzor

Če ne želite samodejnega ugotavljanja mejnih vrednost, morate opraviti naslednjo nastavitev:

- 1. Prikličite stran menija Nadzor.
- 2. Parameter Nadzor postavite na "manuell (ročno)" ali "AUS (IZKLOPLJENO)".



NAPOTEK!

Če je nadzor postavljen na "AUS (IZKLOPLJENO)", proces ne bo nadzorovan. To lahko povzroči nepotrebno izvrženje.

Postavljanje nadzora na novo

Nadzor	
Temperatura	•
Pretok	•
Podatki o orodju	•
Nadzor	samod.
Stopnja nadzora	fini
Ponastavite nadzor	ne
Zadržev. alarma zag	ona polno
Funkcija Alarmni stik	NO1
1 Dotok 25.0 Pretok	C Priprav. za obrat.

Sl. 36: Postavljanje nadzora na novo

Nastavitev stopnje nadzora

Nadzor			
Temperatur	a	•	
Pretok		•	
Podatki o or	odju	•	
Nadzor		samod.	
Stopnja nad	zora	fini	
Ponastavite	nadzor	ne polno	
Zadržev. ala	rma zagona		
Funkcija Ala	rmni stik	N01	
1 Dotok Pretok	25.0 °C └∕min	Priprav. za obrat.	

SI. 37: Stopnja nadzora

Za samodejno prilagajanje mejnih vrednosti med delovanjem postopajte na naslednji način:

- **1.** Prikličite stran menija Nadzor.
- 2. Parameter Ponastavite nadzor postavite na "ja (da)".
- 3. Pritisnite tipko 💷 .



Območje odstopanja določite s parametrom Stopnja nadzora in ga lahko prilagodite na naslednji način:

- 1. Prikličite stran menija Nadzor.
- 2. Parameter Stopnja nadzora postavite na "fein (fino)", "mittel (srednje)" ali "grob (grobo)".

Mejne vrednosti za zemperaturo in pretok izračunate po naslednji tabeli:

Oznaka			Stopnja	Referenca			
	fina		srednja			groba	
	Faktor	min	Faktor	min	Faktor	min	
Od. ciljno-dejans. zgor.	1.5	5 K	2	10 K	2.5	20 K	maks. odstopanje med "Ohlajanje Vario"
Od. ciljno-dejans. spod.	1.5	5 K	2	10 K	2.5	20 K	maks. odstopanje med "Ogrevanje Vario"
maks. notranji pretok	1.2	-	1.4	-	1.7	-	maks. pretok med "Ogrevanje Vario" oz. "Ohlajanje Vario"
Pretok notranja min.	0.8	0.5 L/min	0.6	0.5 L/min	0.3	0.5 L/min	min. pretok med "Ogrevanje Vario" oz. "Ohlajanje Vario"

3.5 Ustavitev obratovanja



SI. 38: Osnovni zaslon VC1



SI. 39: Glavno stikalo

3.5.1 Ohlajanje in izklop

То	2014-1		HB-	THE	RM'				
št.	VC1	199	TH1	TC1	5	7		K	D
O	nladiti								~
Pr	aznjenje	model	а						
Ro	očno obr	atovanj	е						
Pr	ocesno	obratov	anje						
Uč	enje								
Te	st obrat	ovanje							
VC	Dot. TH		154.	0°C			Ohla	diti	
1	Dot. TC	;	69.	5°C		V	ario H	lajenje	e

SI. 40: Vklop ohlajanja

Po uporabi izklopite napravo na naslednji način:

1. S tipkama 🕊 ali ъ izberite št. modula.



NAPOTEK!

Napravo lahko izklopite le pod št. modulov VCn, THn oz. TCn.

- 2. Pritisnite tipko 💯 :
- → Ohladite naprave, ki sodijo k Thermo-5, dokler temperatura dotoka in povratnega teka ni manjša od nastavljene Varn. odklopna temp.
- → Nato sledi razgradnja tlaka.
- → Nato se izklopijo naprave, ki sodijo k Thermo-5. V prikazih za načine obratovanja se pokaže "IZKLOP".
- Glavno stikalo pripadajočih Thermo-5 in Panel-5 obrnite v položaj "0".
- **4.** Izvlecite električni vtič preklopne enote do temperiranja variotherma.

Ohlajanje vklopite na naslednji način:

- 1. S tipkama 🕊 ali 🍱 izberite št. modula "VCn".
- 2. Prikličite stran menija Funkcije.
- Izberite funkcijo Ohladiti in jo aktivirajte s tipko .
 Aktivirana funkcija bo prikazana s simbolom ✓.
- → Preklopna enota preklopi na "Ohlajanje Vario" in naprave, ki pripadajo Thermo-5 se ohladijo na nastavljeno Temperatura ohlajanja. Nato sledi razgradnja tlaka.



NAPOTEK!

Če po aktiviranju funkcije Ohladiti aktivirate funkcijo Praznjenje modela, izvede naprava pred izklopom še izpraznitev modela.

3.5.2 Praznjenje modela

Tor	2014-1	2-09, 0			HB	THE	RM'		
št.	VC1	199	TH1	TC1	5	7		KI	D
Ohl	Ohladiti								
Pra	znjenje	model	a					1	~
Roà	cno obr	atovanj	е						
Pro	cesno	obratov	anje						
Uče	Učenje								
Test obratovanje									
									_
VC	Dot. TH		154.	0°C	F	raz	znjenje	e mod	ela
1 [Dot. TC		69.	5°C		V	ario H	lajenje	þ

Sl. 41: Vklop Praznjenje modela

Praznjenje modela vklopite na naslednji način:

- 1. S tipkama 🕊 ali 🍱 izberite št. modula "VCn".
- 2. Prikličite stran menija Funkcije.
- Izberite funkcijo Praznjenje modela in jo aktivirajte s tipko .
 Aktivirana funkcija bo prikazana s simbolom ✓.
- → Pred začetkom praznjenja modela se vse naprave, ki sodijo k Thermo-5, ohladijo na 70 °C.
- → Preklopna enota preklopi na Ohlajanje Vario, porabnik in dovajalne napeljave se posesajo do praznega, razgradi pa se tudi tlak.
- → Nato se izklopi naprava.



NAPOTEK!

Pred odpiranjem povezav med temperirno napravo, preklopno enoto in porabnikov preverite, ali je tlak 0 barov.

3.6 Beleženje

Pri temperiranju variotherma gre za dinamični proces, kjer se temperature spremenijo sinhrono s postopkom brizganega litja. Za oceno poteka temperature je v pomoč beleženje v določenem časovnem obdobju. Če je v orodju tipalo temperature, potem ga lahko prikažete za analizo in nadzor.

(za krate čas na zaslonu, za dolgoročno prek nosilca podatkov USB)

3.6.1 Snemanje dejanskih podatkov

Funkcija

Ob aktivni funkciji Snemanje USB se pod Nastavitev \ Snemanje USB zapišejo izbrane vrednosti na nosilec podatkov - USB. Na dan se izdela nova datoteka s posnetki. Če shranjevanje na nosilec podatkov -USB ni mogoč, se pokaže ustrezno sporočilo.

Začetek snemanja

Sh	raniti/Naloži	ti					
Za	Zagon posod. prg. op. USB						
Sr	nemanje US	В					
Na	alaganje Kor	nfig. podatki					
Sh	nranjevanje	Konfig. podatki					
Na	Nalaganje Podatki param.						
Sh	Shranjevanje Podatki param.						
Sh	Shranjev. Podatki o napakah in obrat.						
lzo	del. vam. Ko	p. preiz. Kakov.					
1	Dotok Tlak	40.0 °C 0.0 bar	Priprav. za obrat.				

SI. 42: Snemanje USB

Končanje snemanja

Nastavitev intervala snemanja

Da bi začeli snemati dejanske podatke na nosilec podatkov USB, postopajte na naslednji način:

- 1. Prikličite stran menija Shraniti/Naložiti.
- 2. Na sprednji priključek priklopite nosilec podatkov USB.
- Izberite funkcijo Snemanje USB in potrdite s tipko ¹/₁.
 Aktivirana funkcija bo prikazana s simbolom ¹/₂.
- → Podatki bodo preneseni na nosilec podatkov USB.
- → Aktivno snemanje USB bo prikazano v osnovni sliki s simbolom ●.

Za končanje snemanja postopajte na naslednji način:

- 1. Prikličite stran menija Shraniti/Naložiti.
- 2. Izberite funkcijo Snemanje USB in potrdite s tipko 🕮.
- → Nosilec podatkov USB lahko odstranite.

Za nastavitev intervala snemanja postopajte na naslednji način:

- 1. Prikličete stran menija Nastavitev \ Snemanje USB.
- 2. Parameter Posnetek serijskega takta postavite na želeno vrednost.



NAPOTEK!

Če želen interval snemanja ni mogoč, bo snemano v najhitrejšem možnem intervalu.

	Opis postopka O8352-SL
Izbira vrednosti	 Za izbiro vrednosti snemanja postopajte na naslednji način: Prikličete stran menija Nastavitev \ Snemanje USB. Izberite želeno vrednost in jo potrdite s tipko III. Aktivna vrednost bo prikazana s simbolom .
	O NAPOTEK! Image: Description of the start
	 NAPOTEK! Če je pod št. modula VCn aktivira oz, dezaktivirana funkcija Snemanje USB, se pravtako samodejno aktivira oz. dezaktivira snemanje za THn in TCn.
Poimenovanje datoteke	Za vsako napravo se samodejno izdela ločen direktorij na nosilcu podatkov- USB v katerega se bodo zapisale datoteke snemanja.
	Prim. HB_Data_00001234 ▲ VFC ID
	Ime datoteke bo naprava izdelala na nosilcu podatkov USB samodejno v skladu z naslednjimi primeri:
	Prim. HBVC180_00001234_20100215_165327.csv Ura Datum ID VFC Tip naprave
	O NAPOTEK! ID VFC-ja lahko pogledate pod Prikaz \ Naprave Variotherme .

Vizualizacija posnetih podatkov

Za vizualizacijo in pripravo posnetih dejanskih podatkov lahko z naslova <u>www.hb-therm.ch</u> prenesete programsko opremo VIP (Visualisierungsprogramm - Aufzeichnung von Istdaten / Program vizualizacije - Snemanje dejanskih podatkov).