HB-Therm[®]

Sicherheitshinweise und Kurzanleitung

Schnittstellen-Server Gate-6

DE (Originalanleitung)

1 Allgemeines

Lesen Sie vor Beginn aller Arbeiten aufmerksam diese Anleitung. Grundvoraussetzungen für ein sicheres Arbeiten sind das Einhalten aller Sicherheitshinweise und ein umsichtiges Handeln durch qualifiziertes Fachpersonal, um Unfälle mit Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

Sicherheitshinweise sind durch Symbole gekennzeichnet:

Gefahr! / Warnung! / Vorsicht!

. weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zu Verletzungen (Vorsicht!) bzw. zu schweren oder tödlichen Verletzungen (Warnung! Gefahr!) führen kann.



I

Gefahr durch magnetisches Feld!

... bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr von Sachschäden bzw. schweren Verletzungen.

Achtung!

.. weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zu Sachschäden führen kann.

Stellen Sie sicher, dass diese Anleitung in unmittelbarer Nähe des Gate-6 jederzeit zugänglich ist.

Anleitungsinformationen sind über die App e-cockpit oder Weitere http://knowledge.hb-therm.eu verfügbar, siehe Kapitel 6. Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich an die Landesvertretung (siehe Typenschild) oder an unseren Kundendienst www.hb-therm.com.

1.1 Bestimmungsgemässe Verwendung

Das Gate-6 ist ein Schnittstellen-Server. Die verschiedenen Series 6 Produkte sind über die Standard-Schnittstelle Euromap 82.1 (Ethernet) am Gate-6 angeschlossen.

Der Schnittstellen-Server ist in der Lage, das Protokoll Euromap 82.1 in diverse proprietäre Maschinenprotokolle zu übersetzen. Die benötigte Hardware für die serielle Kommunikation (RS-232, RS-485, RS-422 oder 20 mA) sowie Bus-Protokolle wie CAN oder PROFIBUS-DP ist optional verfügbar.

Pro Spritzgiessmaschine wird ein Gate-6 benötigt, welches im Idealfall fest an der Maschine verbleibt. Über Bluetooth bzw. WiFi kann das Gate-6 mit der App e-cockpit kommunizieren.

Das Gate-6 ist ausschliesslich für die spezifizierten Werte gemäss Typenschild konzipiert und konstruiert. Ansprüche jeglicher Art aufgrund nicht bestimmungsgemässer Verwendung sind ausgeschlossen.

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



Beachten Sie die örtlichen, gesetzlichen und betrieblichen Sicherheitsvorschriften und -anforderungen.

Halten Sie diese Anleitung und alle Informationen am Gate-6 immer gut lesbar. Ersetzen Sie beschädigte oder unleserliche Informationen sofort.



Überprüfen Sie regelmässig das ganze System auf Beschädigungen. Aängel sofort beseitigen. Trennen Sie das Gate-6 von der Stromversorgung, wenn Sie es öffnen,



lalten Sie die Magnete von Geräten und Gegenständen fern, die durch Magnetfelder beschädigt werden können. Personen mit Herzschrittmacher müssen einen Mindestabstand von 5 cm zu den Magneten einhalten.





Beachten Sie die Anziehungskraft zwischen Magnet und der magnetischen Oberfläche. Nichtbeachtung kann zu Quetschungen an den betroffenen Stellen führen.



Halten Sie die Magnete und die magnetische Oberfläche immer frei von Verunreinigungen, um eine optimale Haftung zu gewährleisten und Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden.



Wartungsarbeiten dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden.

Transport und Verpackung 2

Prüfen Sie die Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und auf allfällige Transportschäden.

- Für einen vorsichtigen Umschlag und innerbetrieblichen Transport Ĭ Symbole und Hinweise auf der Verpackung beachten.
- Zum Schutz des Gate-6 Verpackung erst kurz vor der Montage ent-Į fernen.
- Zum Versenden eines Gate-6 nur Originalverpackung oder gleich-I wertige Verpackung verwenden.

Installation



Die elektrische Installation und Erstinbetriebnahme muss durch Fachpersonal erfolgen.

3.1 Aufstellbedingungen

Gerätestandort	wassergeschützter Innenbereich
	ausreichend gute Belüftung (Positionierung, siehe Abb. Kapitel 4.1)
	möglichst freistehend (für besseren Bluetooth-Empfang)
Max. Bluetooth Reichweite	10 m bei freier Sicht
Max. Aufstellhöhe	3000 m über Meeresspiegel
Aufstellfläche	Aufstellung mit/ohne Bügel: – horizontale und stabile Oberfläche
	Schraubmontage: – vertikale und stabile Oberfläche
	Magnetmontage: – glatte, saubere und magnetische Oberfläche
Max. Oberflächentemperatur der Aufstellfläche	40 °C
Zul. Umgebungstemperatur	5–40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	35–85 % RH (nicht kondensierend)
Externe Kabel	Kabel dürfen keine Hydraulikleitungen oder Teile berühren, deren Oberflächentemperaturen über 50 °C liegen.

3.2 Anschlüsse



Euromap 82.1 ist ein offenes und ungeschütztes Protokoll. Um einen Ĭ Zugriff für Unbefugte auf die Geräte zu verhindern, darf der Ethernet Anschluss (6) nicht mit dem Firmennetzwerk oder dem Internet verbunden werden. Zeigt die Bedienoberfläche am Temperiergerät Thermo-6 das Symbol () an, besteht eine direkte Internetverbindung.

- 1 Anschluss 24 VDC (+ = 24 VDC; = 0 VDC; = Funktionserde für EMV-Zwecke)
- 2 USB-A (für Servicezwecke)
- 3 Schnittstelle DIGITAL (ZD)
- 4 Ethernet ext. (Zugang Internet)
 - Reset-Taste (Netzwerkeinstellung zurücksetzen)
- 6 Ethernet









8 Schnittstelle CAN (**ZC**)

3.3 Anzeige / LED-Bedeutung

Das Gate-6 hat in der Standardausführung keine eigene Bedienoberfläche. Die Einstellungen für das Gate-6 (Protokoll, e-cockpit koppeln, Netzwerkeinstellungen, Datum/Uhrzeit) werden über die Bedienoberfläche am Temperiergerät Thermo-6 vorgenommen, das sich im gleichen Netzwerkverbund wie das Gate-6 befindet.



weiss → Startvorgang aktiv



灙

grün → Alles in Ordnung



grün-blinkend

 Verbindungsvorgang aktiv Das Gate-6 stellt die Verbindung mit einem Temperiergerät Thermo-6 her.



blau-blinkend → Bluetooth Kopplungsvorgang aktiv



gelb-rot-blinkend

Software-Update aktiv Details zum Update Vorgang auf der Bedienoberfläche am Temperiergerät Thermo-6 beachten.



 $gelb\text{-}blinkend \rightarrow \text{Warnung}$ Details zur Warnung auf der Steuerung des Temperiergerät Thermo-6 beachten.



rot-blinkend → Störung Details zur Störung auf der Steuerung des Temperiergerät Thermo-6 beachten.

4 Inbetriebnahme



ļ

Bei Erstinbetriebnahme des Gate-6 sind alle elektrischen Anschlüsse zu überprüfen.

Das Gate-6 wird durch Verbinden oder Trennen der Stromversorgung ein- und ausgeschaltet. Alle Schnittstellenkabel können während des Betriebs ein- und ausgesteckt werden (hot-plugable).

Die HB-Therm Geräte sind standardmässig für den automatischen Bezug von IP-Adressen konfiguriert (DHCP Server vorhanden). Vorgehen bei manueller Netzwerkkonfiguration, siehe Kapitel 6.

4.1 Vorgehen

Halten Sie beide Befestigungslaschen 1. gedrückt und heben Sie die Abdeckung nach oben an.



- 2. Steuerkabel wie im nachfolgenden Bild anschliessen.
 - Verwenden Sie für alle Ethernet-Verbindungen abgeschirmte Kabel der Kategorie 5 oder höher.

Machine control







- 3. Kabel für Stromversorgung am Gate-6 anschliessen.
- Gate-6 am gewünschten Aufstellort in einer der möglichen Aufstell-4. varianten positionieren (mit/ohne Bügel, Schraub-oder Magnetmontage).







- 5 Netzteil an Elektro-Steckdose anschliessen. Sobald das Gate-6 mit Spannung versorgt wird, beginnt die LED weiss zu leuchten.
 - Anach der Geräteinitialisierung blinkt die LED f
 ür die Dauer des Verbindungsaufbaus grün (ca. 30 s). Kann keine Verbindung zu einem Temperiergerät Thermo-6 hergestellt werden, bleibt die LED dauernd auf grün blinkend. In diesem Fall weiter mit Punkt 6.
 - sobald die Verbindung zu einem Temperiergerät Thermo-6 aufgebaut wurde, leuchtet die LED grün. Weiter mit Punkt 7.
- Überprüfen Sie, ob die Temperiergeräte eingeschaltet und korrekt 6. angeschlossen sind. Ist dies der Fall und ein Verbindungsaufbau ist trotzdem nicht möglich, müssen die Netzwerkeinstellungen am Gate-6 zurückgestellt werden.

Halten Sie dazu die Reset-Taste am Gate-6 gedrückt, bis die LED kurz weiss blinkt (ca. 3 s).

→ Die Netzwerkeinstellungen werden zurückgesetzt.

Ist ein Verbindungsaufbau zwischen Gate-6 und Thermo-6 immer noch nicht möglich, prüfen Sie die Netzwerkeinstellung an Thermo-6 unter

- 'Einstellung' -> 'Fernsteuerung' -> 'Netzwerk'. Der Parameter Netzwerkkonfiguration muss auf "automatisch" eingestellt sein. Verlassen sie das Menü Netzwerk. Weitere Hilfestellung, wenn Verbindung weiterhin nicht hergestellt werden kann, siehe Kapitel 6.
- Menü-Taste = an jedem angeschlossenen Temperiergerät Thermo-6 7. antippen \rightarrow 'Einstellung' antippen \rightarrow 'Fernsteuerung' antippen -'Fernsteueradresse' antippen und einstellen.
- 8. Optional nur bei Zusatz ZD, ZC, ZP: An einem angeschlossenen Temperiergerät Thermo-6 die Einstellung des Protokolls vornehmen. Menü-Taste \blacksquare am Temperiergerät Thermo-6 antippen \rightarrow 'Gate' antippen \rightarrow 'Protokoll Konverter' antippen \rightarrow 'Protokoll' antippen und einstellen.
- 9. Optional nur bei Kommunikation über OPC UA: Damit die Kommunikation zwischen Maschinensteuerung, Gate-6 und Thermo-6 funktioniert, müssen sich alle Teilnehmer im gleichen Netzwerk befinden. Bei vorhandenem DHCP-Server muss das Gate-6 wie auch das Thermo-6 eine IP-Adresse (aktuell) ungleich 169.254.xxx.xxx erhalten haben (Die Einstellung kann unter 'Einstellung' \rightarrow 'Fernsteuerung' \rightarrow 'Netzwerk' fürs Thermo-6 und unter 'Gate' \rightarrow 'Einstellungen' \rightarrow 'Netzwerk Gate-6' fürs Gate-6 nachgeschaut werden). Ist dies der Fall, sollte die Kommunikation mit der Maschinensteuerung funktionieren. Andernfalls ist kein DHCP-Server vorhanden und die Netzwerkeinstellung muss manuell vorgenommen werden. Weitere Hilfestellung, siehe Kapitel 6.
- 10. Menü-Taste 🗮 an jedem angeschlossenen Temperiergerät Thermo-6 antippen \rightarrow 'Funktionen' antippen \rightarrow 'Fernsteuerung' mit Schieberegler (
) einschalten.

5 Anwendung «e-cockpit»

e-cockpit ist eine App für Smartphones und Tablets. Via Bluetooth erfolgt der Zugriff auf die Daten vom Gate-6 und den daran angeschlossenen Temperiergeräten Thermo-6.

Informationen zum Verbinden von Gate-6 mit der App e-cockpit und deren Funktionsmöglichkeiten siehe Kapitel 6.

5.1 Download App «HB-Therm e-cockpit»

HB-Therm übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Nutļ zung der e-cockpit Anwendungssoftware entstehen, die ausserhalb von Google Play Store bzw. App Store heruntergeladen wurde.



Die App «HB-Therm e-cockpit» ist im Google Play Store bzw. App Store erhältlich.

→ http://hb.click/e-cockpitApp

6 Knowledge



Aufruf Startseite Knowledge für allgemeine Informationen.

→ http://hb.click/6-Knowledge-DE



Direkter Aufruf Knowledge zur detaillierten Hilfestellung, wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann bzw. wenn die Netzwerkeinstellung manuell vorgenommen werden muss.

→ http://hb.click/31-030-DE

Frequenzband	WLAN	2,4 GHz / 5,0 GHz
	Bluetooth	2,4 GHz
Überspannungskategorie	1	
Verschmutzungsgrad	2	
Spannungsversorgung	24 VDC ±10 %	

Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Gate-6.

Folgende Angaben können dem Typenschild entnommen werden:

 \rightarrow Typ

Γ

- \rightarrow Gerätenummer
- \rightarrow Zusatz
- \rightarrow Anschlusswerte
- → → Baujahr
 - Schutzart
- Hersteller
- \rightarrow Servicestelle
- QR-Code (Registrierung e-cockpit)

O8406-DE 2023-10