HB-Therm[®]

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i skrócona instrukcja obsługi

Serwer interfejsu Gate-6

PL (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi)

1 Informacje ogólne

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Podstawowe warunki bezpiecznej pracy obejmują przestrzeganie wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz rozważne postępowanie przez wykwalifikowany personel specjalistyczny, aby uniknąć wypadków ze szkodami osobowymi i majątkowymi.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa są oznaczone następującymi symbolami:



Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie! / Ostrożnie!

... wskazuje na niebezpieczną sytuację, która w przypadku nieprzestrzegania może skutkować obrażeniami (Ostrożnie!) albo poważnymi lub śmiertelnymi obrażeniami (Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo!).



I

Niebezpieczeństwo spowodowane przez pole magnetyczne! ... w przypadku nieprzestrzegania zachodzi niebezpieczeństwo szkód majątkowych lub poważnych obrażeń.

Uwaga!

... wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która w przypadku nieprzestrzegania może prowadzić do szkód majątkowych.

Należy zapewnić, by niniejsza instrukcja była w każdej chwili dostępna w bezpośrednim otoczeniu Gate-6.

Więcej informacji dotyczących instrukcji można pobrać przez aplikację e-cockpit lub na stronie http://knowledge.hb-therm.eu, zobacz rozdział 6. W razie pytań lub niejasności należy kontaktować się z krajowym przedstawicielem handlowym (patrz tabliczka znamionowa) lub z naszym biurem obsługi klienta www.hb-therm.com.

1.1 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Gate-6 jest serwerem interfejsu. Różne produkty z Series 6 podłączane są do Gate-6 za pomocą standardowego interfejsu Euromap 82.1 (Ethernet).

Serwer interfejsu jest w stanie przełożyć protokół Euromap 82.1 na różne własnościowe protokoły maszynowe. Potrzebny sprzęt komputerowy do komunikacji seryjnej (RS-232, RS-485, RS-422 lub 20 mA), a także protokoły magistrali, jak CAN lub PROFIBUS-DP, są dostępne opcjonalnie.

Na każdą wtryskarkę potrzebny jest jeden Gate-6, który w idealnym przypadku powinien na stałe pozostawać przy maszynie. Gate-6 może komunikować się przez Bluetooth lub WiFi z aplikacją e-cockpit.

Urządzenie Gate-6 zostało zaprojektowane i skonstruowane wyłącznie dla specyficznych wartości zgodnie z tabliczką znamionową. Wszelkie roszczenia wynikające z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem są wykluczone.

1.2 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

nieczytelne informacje.



Należy przestrzegać lokalnych, ustawowych i zakładowych przepisów i wymogów w zakresie bezpieczeństwa.



Należy zawsze utrzymywać niniejszą instrukcję oraz wszelkie informacje na Gate-6 w czytelnym stanie. Niezwłocznie wymieniać uszkodzone lub



Należy regularnie kontrolować cały system pod kątem uszkodzeń. Niezwłocznie usuwać stwierdzone wady. Należy odłączyć urządzenie Gate-6 od zasilania elektrycznego, kiedy jest



otwierane, aby uzyskać dostęp do sterownika. Nalezy trzymać magnesy z dala od urządzeń i przedmiotów, które mogą 🗥 zostać uszkodzone w wyniku działania pól magnetycznych. Osoby z rozrusznikiem serca muszą zachować minimalny odstęp od magnesów wynoszący 5 cm.





Należy zwracać uwagę na siłę przyciągania pomiędzy magnesami a powierzchnią magnetyczną. Nieprzestrzeganie może skutkować stłuczeniami w dotkniętych miejscach.



Należy chronić magnesy oraz powierzchnie magnetyczne przed zanieczyszczeniami, aby zagwarantować optymalną przyczepność, a także uniknąć uszkodzeń powierzchni.



2

Prace konserwacyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez personel specjalistyczny.

Transport i opakowanie

Przy odbiorze należy niezwłocznie sprawdzić dostawę pod kątem kompletności oraz widocznych szkód transportowych.

W celu ostrożnego przeładunku oraz transportu wewnątrzzakładowego należy przestrzegać symboli i wskazówek na opakowaniu.



3

令

W celu ochrony Gate-6 należy usunąć opakowanie dopiero na krótko przed montażem.

Do wysyłki Gate-6 należy stosować tylko oryginalne lub równowartościo-Į we opakowanie.

Instalacja

Instalacja elektryczna oraz pierwsze uruchomienie muszą zostać przeprowadzone przez specjalistów.

3.1 Warunki ustawienia

Lokalizacja urządzenia	zabezpieczone przed wodą pomieszczenie wewnętrzne	
	wystarczająco dobra wentylacja (Pozycjonowanie, zob. rys. rodz. 4.1)	
	w miarę możliwości w sposób wolnostojący (dla lepszego odbioru Bluetooth)	
Maks. zasięg Bluetooth	10 m przy braku przeszkód	
Maks. wysokość ustawienia	3000 m nad poziomem morza	
Powierzchnia ustawienia	Ustawienie z pałąkiem/bez: - pozioma i stabilna powierzchnia	
	Montaż przykręcany: - pionowa i stabilna powierzchnia	
	Montaż magnetyczny: - gładka, czysta i magnetyczna powierzchnia	
Maks. temperatura powierzchni ustawienia	40 °C	
Dop. temperatura otoczenia	5–40 °C	
Wilgotność względna	35–85 % RH (bez kondensacji)	
Kable zewnętrzne	Kable nie mogą dotykać żadnych przewodów hydraulicz- nych ani elementów, których temperatura powierzchni przekracza 50 °C.	

Przyłacza 3.2



Produkt musi być zasilany zasilaczem SELV/LPS (moc maks. 6,25 A @24 VDC) z izolacją wzmacnianą lub podwójną. Zasilacz musi być chroniony przed zwarciami i przeciążeniami.

Euromap 82.1 to otwarty i niezabezpieczony protokół. Aby zapobiec doļ stępowi osób nieupoważnionych do urządzenia, przyłącza Ethernet (6) nie można podłączać do sieci firmowej ani do internetu. Jeśli na interfejsie użytkownika termoregulatora Thermo-6 wyświetlany jest symbol \oplus , nawiązane jest bezpośrednie połączenie z internetem.





Interfejs DIGITAL (ZD)

Ethernet ext. (Dostęp do internetu)





ustawień sieci)



6 Ethernet (Interfejs OPC UA do przyłącza Thermo-6)



3.3 Wskazania / znaczenie LED

Gate-6 w wersji standardowej nie ma własnego interfejsu użytkownika. Ustawienia dotyczące Gate-6 (protokół, sprzęgło e-cockpit, ustawienia sieci, data/ godzina) wprowadzane są przez interfejs użytkownika na termoregulatorze Thermo-6, który znajduje się w tym samym systemie sieciowym, co Gate-6.



 $\begin{array}{l} \textbf{bialy} \rightarrow \textbf{procedura startowa} \\ \textbf{aktywna} \end{array}$



zielony → wszystko w porządku Gate-6 jest połączony z co najmniej jednym termoregula-

torem Thermo-6.

niebieski migający



→ proces łączenia aktywny Gate-6 nawiązuje połączenie z termoregulatorem Thermo-6.



→ proces parowania Bluetooth aktywny



żółty-czerwony migający → aktywna aktualizacja oprogramowania



żółty migający → ostrzeżenie

Thermo-6.

Należy przestrzegać szcze-

gółów dotyczących przebiegu aktualizacji na interfejsie użytkownika termoregulatora

Należy przestrzegać szczegółów dotyczących ostrzeżenia na sterowniku termoregulatora Thermo-6.



czerwony migający → usterka Należy przestrzegać szczegółów dotyczących usterki na sterowniku termoregulatora Thermo-6.



gramowania Uruchomienie



ļ

Przy pierwszym uruchomieniu Gate-6 należy sprawdzić wszystkie przyłącza elektryczne.

Urządzenie Gate-6 jest włączane i wyłączane poprzez podłączenie lub odłączenie zasilania elektrycznego. Wszystkie kable interfejsu można podłączać i odłączać podczas pracy (hot-pluggable).

 Urządzenia HB-Therm są standardowo skonfigurowane do automatycznego pobierania adresów IP (serwer DHCP dostępny). Postępowanie w przypadku ręcznej konfiguracji sieci, zobacz rozdział 6.

4.1 Postępowanie

- Przytrzymać oba zaczepy mocujące dociśnięte i podnieść pokrywę do góry.
- Podłączyć przewód sterowniczy zgodnie z poniższą ilustracją.
 - Do wszystkich połączeń Ethernet używać ekranowanych przewodów kategorii 5 lub wyższej.





- Thermo-6
- 3. Podłączyć przewód zasilania elektrycznego do Gate-6.
- Umieścić Gate-6 w żądanym miejscu ustawienia w jednej z dostępnych wersji ustawienia (z pałąkiem lub bez, montaż przykręcany lub magnetyczny).







- Podłączyć zasilacz do gniazda elektrycznego. Gdy tylko urządzenie Gate-6 będzie podłączone do napięcia, dioda LED zaświeci się na biało.
 - → po inicjalizacji urządzenia dioda LED miga na zielono przez cały czas nawiązywania połączenia (ok. 30 s). Jeśli nie można nawiązać połączenia z termoregulatorem Thermo-6, dioda LED stale miga na zielono. W takim przypadku należy przejść do punktu 6.
 - → gdy tylko połączenie z termoregulatorem Thermo-6 zostanie nawiązane, dioda LED świeci na zielono. Dalej do punktu 7.
- Należy sprawdzić, czy termoregulatory są włączone i prawidłowo podłączone. Jeśli tak jest, a połączenie w dalszym ciągu nie jest możliwe, należy zresetować ustawienia sieci na Gate-6.

W tym celu należy wcisnąć i przytrzymać przycisk Reset na Gate-6, aż dioda LED będzie krótko migać na biało (ok. 3 s).

→ Ustawienia sieci zostaną zresetowane.

Jeśli nawiązanie połączenia pomiędzy Gate-6 a Thermo-6 wciąż nie jest możliwe, należy sprawdzić ustawienie sieci w Thermo-6 pod 'Ustawie-

nie' → 'Zdalne sterowanie' → 'Sieć'. Parametr konfiguracji sieci musi być ustawiony na "Automatycznie". Wyjść z menu sieci. Dalsza pomoc jeśli wciąż nie można nawiązać połączenia, zobacz rozdział 6.

- 9. Opcjonalnie tylko w przypadku komunikacji przez OPC UA: Aby komunikacja pomiędzy sterownikiem maszyny, Gate-6 oraz Thermo-6 działała, wszyscy uczestnicy muszą znajdować się w tej samej sieci. W przypadku dostępnego serwera DHCP, zarówno Gate-6 jak i Thermo-6 muszą otrzymać adres IP (bieżący) inny niż 169.254.xxx.xxx (Ustawienie można sprawdzić pod 'Ustawienie' → 'Zdalne sterowanie' → 'Sieć' dla Thermo-6 oraz pod 'Gate' → 'Ustawienia' → 'Sieć Gate-6' dla Gate-6). W takim przypadku komunikacja ze sterownikiem maszyny powinna działać. W przeciwnym razie serwer DHCP nie jest dostępny i ustawienie sieci trzeba wykonać ręcznie. Dalsza pomoc, zobacz rozdział 6.

5 Aplikacja «e-cockpit»

e-cockpit to aplikacja na smartfony i tablety. Poprzez Bluetooth następuje dostęp do danych z Gate-6 oraz podłączonych do niego termoregulatorów Thermo-6.

Informacje dotyczące połączenia Gate-6 z aplikacją e-cockpit oraz jej możliwości działania zobacz rozdział 6.

5.1 Pobieranie aplikacji «HB-Therm e-cockpit»

 HB-Therm nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z oprogramowania użytkowego e-cockpit, które zostało pobrane z innego miejsca niż Google Play Store lub App Store.



Aplikacja «HB-Therm e-cockpit» jest dostępna w Google Play Store lub App Store.

 \rightarrow http://hb.click/e-cockpitApp

Knowledge



6

Otwieranie strony startowej Knowledge zawierającej informacje ogólne.

→ http://hb.click/6-Knowledge-PL



Bezpośrednie odwołanie do szczegółowej pomocy, kiedy nie można nawiązać połączenia lub kiedy konieczne jest ręczne dokonanie ustawień sieci.

→ http://hb.click/31-030-PL

Pasmo częstotliwości	WLAN	2,4 GHz / 5,0 GHz
	Bluetooth	2,4 GHz
Kategoria przepięciowa	1	
Stopień zanieczyszczenia	2	
Zasilanie napięciowe	24 VDC ±10 %	

Tabliczka znamionowa znajduje się w tylnej części Gate-6.

Na tabliczce znamionowej znajdują się następujące informacje:

→ Тур

ſ

- → Numer urządzenia
- → Dodatek
- → Parametry przyłączeniowe
- → Rok produkcji
- → Stopień ochrony
- → Producent
- → Punkt sprzedaży
- → Kod QR (rejestracja e-cockpit)

O8406-PL 2023-10